

诊断 DME 控制

P202200 进气管活门 2 位置传感器 - B+ 短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 电位计的原始电压值大于定义的最大值
- 监控进气运动活门传感器是否 B+ 短路

监控的部

- ◆ 进气运动活门电位计

故障查找

- ◆ 检查传感器线束 (是否 B+ 短路)
- ◆ 拔下部件接头。如果输入故障，则更换部件。否则，更换控制单元。

功能

- ◆ 部件仍启动，但不再有任何位置反馈