

诊断 DME 控制

P202500 燃油箱泄漏检测传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 系统运行期间，运行一次诊断
- 启动 DME 控制单元和模块之间的通信
- 点火装置开启
- 发动机运行后，启动发动机之后再输入故障记忆条目（点火开关关闭，等待运行时间，点火开关打开）

故障设

- DME 控制单元的时基和模块之间的时间差大于 3 秒。油箱泄漏诊断模块计算机中的时基不正确。
- 如果经过适当时间后模块仍未答复 DME 控制单元的请求，或者模块发送的安全位不正确，DME 控制单元会再次发送请求，尝试建立通信。如果经过几次尝试后，仍未建立通信，则输入故障。
- 如果模块与电源断开连接，再次连接该模块时将执行完整的重置过程。该重置会被发送至 DME 控制单元。如果连续执行几次重置（计数器 > 3），则在故障记忆中输入故障

监控的部

- ◆ 油箱渗漏检测传感器

故障查找

- ◆ 先排除电气故障 (如果存在)
- ◆ 将模块时基与 DME 控制单元时基进行比较
- ◆ 清除故障记忆，关闭点火开关，等待运行（执行诊断），打开点火开关，让发动机运行 1 分钟，然后检查故障记忆
- ◆ 必要时更换模块
- ◆ 发动机运行后（车辆关闭阶段），检查模块的端子 30 电源

功能

- ◆ 无法进行油箱泄漏诊断