

诊断 DME 控制

P225400 气缸组 2 氧传感器 1 - 接地线断路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 虚拟接地断路
- 如果未发现任何 OBD2 加热故障，而发现带"传感器未启用"结果的可靠性错误或发现带"信号过低"结果的超速运转关闭期间的可靠性错误，则说明虚拟接地存在断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 2 催化转化器前的氧传感器进行电气测试