

诊断 DME 控制

P301900 排气活门阀 1 - 断路

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 断路 ($U = 2.5\text{ V}$)
- 通过输出级控制单元监控电气启动部件（低侧开关）是否断路

监控的部

- ◆ 排气活门

故障查找

- ◆ 检查控制单元和部件之间的线束是否断路
- ◆ 检查电源电压
- ◆ 如果线束正常，则断开部件连接并清除故障记忆。使线束接地短路。如果检测到接地短路，说明部件有故障。

功能

◆ 无法再进行启动。因此，排气活门卡在打开位置。在低转速范围内，车辆负载较高会发出较大声音