

诊断 DME 控制

P304400 燃油泵 - 短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 如果接地计时时间为 $(5 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。通过测量电压检测到短路(燃油泵电子设备和燃油泵之间的各相线路蓄电池正极电压短路和接地短路 , 以及各相线路之间短路) 。
- EEPROM/NV-RAM 错误 ; 燃油泵电子设备通过将 DME 控制单元的信号线接地计时来报告内部故障。此接地计时必须由 DME 控制单元检测三次, 以便设置故障。

监控的部

- ◆ 燃油泵电子设备

故障查找

- ◆ 断开燃油油箱上的接头并清除故障记忆。如果燃油泵电子设备现在检测到断路, 说明燃油泵有故障。
- ◆ 否则, 检查燃油泵电子设备和燃油泵之间的线路。如果线路正常, 则更换

燃油泵电子设备。

功能

- ◆ 燃油泵可能停止运行