

诊断 DME 控制

P304600 起动机继电器 1 - 电路中存在电气故障（继电器停滞/无法切换）

诊断条

- 起动机启动结束

故障设

- 为同时允许对两个继电器进行诊断，每次启动时都关闭另一个输出级。输出级的关闭顺序在每次起动机启动结束时互换。该操作可确定哪个继电器卡在关闭位置。
- 继电器 1 卡滞并始终关闭

监控的部

- ◆ 起动机继电器 1

故障查找

- ◆ 交换继电器。如果继电器故障也转移，则更换继电器。
- ◆ 如果输入两个继电器，先检查反馈线是否 B+ 短路

功能

- ◆ 只可手动启动