

诊断 DME 控制

P308800 起动机继电器 - 电路中出现电气故障

诊断条

- 在启动过程中，起动机输出级启动

故障设

- 执行检查，以确定启动两个起动机继电器后的电机是否转动以及端子 50R 是否有反馈信号。对起动机输出级启动期间的发动机转速/凸轮轴运动进行简短检测后，可以认定起动机有故障。

监控的部

- ◆ 起动机继电器

故障查找

- ◆ 检查继电器的线束、端子 50R、起动机线束和继电器

功能

- ◆ 车辆无法启动，因为继电器未关闭