

诊断 DME 控制

U111200 消息不可靠导致的功能限制

诊断条

- 如果 DME 控制单元针对巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 进行编码且安装了相应的操纵杆，则点火开关打开后立即启用诊断功能。
- 如果 DME 控制单元已针对自适应巡航控制 (ACC) 编码，自适应巡航控制 (ACC) 处于"启动"或"覆盖"状态而且驾驶员执行制动干预，打开点火开关后即启用诊断功能。
- 车速 > 30 km/h
- 无相应的 CAN 错误
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

故障设

- 尽管驾驶员侧车门被检测为打开且驻车制动未接合，自适应巡航控制 (ACC) 也会发送"启动"状态
- DME 控制单元中收到的巡航控制操纵杆的信号指示按钮组合不可靠
- 驾驶员制动，自适应巡航控制 (ACC) 控制单元保持"启动"或"覆盖"状态
- 组合仪表上的车速信号和车速不同（巡航控制会将车速调节为组合仪表上显示的速度）
- 如果 CAN 信息和主开关的部件线路报告主开关"关闭"，则自适应巡航控制 (ACC) 扭矩的释放请求在 0.5 秒后发送
- 从自适应巡航控制 (ACC) 传感器发送到 DME 控制单元的设定加速度（原始值）超过上限
- 从自适应巡航控制 (ACC) 传感器发送到 DME 控制单元的设定加速度（原始值）小于下限
- 驾驶员制动时间超过指定时间（0.4 秒），自适应巡航控制 (ACC) 控制单元仍启动或未发送空档值
- 自适应巡航控制 (ACC) 在故障后发送其他启动请求

- 操纵杆发送不可靠的代码信息
- 巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 处于制动模式。PSM 报告制动灯启动，但后端电子设备控制单元未遵照此请求
- 巡航控制处于制动模式。PSM 报告制动灯启动，但拖车上的制动灯未启动。

监控的部

- ◆ 自适应巡航控制 (ACC) 控制单元
- ◆ 巡航控制操纵杆 (转向柱电子设备控制单元)
- ◆ 自适应巡航控制系统 (ACC) 传感器
- ◆ 组合仪表显示的速度
- ◆ 自适应巡航控制 (ACC) 的设定点加速度
- ◆ 自适应巡航控制 (ACC) 信号干扰
- ◆ 组合仪表
- ◆ 制动灯启动请求的通信
- ◆ 拖车制动灯启动请求的通信

故障查找

- ◆ 合作伙伴控制单元：巡航控制操纵杆 (转向柱电子设备控制单元)
- ◆ 确保巡航控制操纵杆按钮明确启动
- ◆ 使用实际值来检查可靠的按钮组合是否是从巡航控制操纵杆中发出
- ◆ 评估转向柱电子设备控制单元的实际值：如果按下两个按钮，测量两个按钮，则执行软件设定值/实际比较
- ◆ 如果故障仍存在或再次发生或无法更新，请与产品支持部门联系
- ◆ 检查制动灯开关信息
- ◆ 检查自适应巡航控制 (ACC) 的控制单元是否收到制动灯开关信息
- ◆ 检查组合仪表的车速信号，检查车速的测量结果，检查组合仪表中的编码

- ◆ 检查自适应巡航控制 (ACC) 的控制单元是否正确收到可靠性检查的主开关 (CAN 和硬件信号) 信息
- ◆ 检查 DME 控制单元和 PSM 之间的通信和同步交换
- ◆ 检查自适应巡航控制 (ACC) 传感器的功能，用定义的值范围检查自适应巡航控制 (ACC) 设定点加速度环境条件下存储的值
- ◆ 检查在自适应巡航控制 (ACC) 的控制单元和 DME 控制单元中是否正确记录了制动干预
- ◆ 检查自适应巡航控制 (ACC) 的控制单元的功能
- ◆ 执行组合仪表功能测试和版本检查
- ◆ 如果安装了正确的巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操纵杆，则检查 DME 控制单元和转向柱电子设备控制单元之间的通信
- ◆ 检查 PSM、网关、后端电子设备控制单元和 DME 控制单元之间的通信
- ◆ 联系产品支持

功能

- ◆ 在当前的点火周期中无法进行巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操作
- ◆ 无法进行巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操作，重置所需车速或必须启动恢复（仅可逆限制）
- ◆ 当前的点火周期中无法通过巡航控制系统启动制动干预。巡航控制功能仍可用。