

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 010100 新车检测



信息

- 以下提供的列表包含相关《车间手册》中针对各个测试步骤的参考。
- 在标准表格“新车检测”中介绍了有关范围。 → **PCSS 保时捷中央服务系统** → **信息媒体** → **所有媒体** → **标准表格**
- 术语“检查”包括所有必要的后续工作，如调节、重新调节、校正和加注，但不包括修理、更换和修复零件或总成。

在 PIWIS 信息系统中查找未对车辆执行的车间活动和召回活动
诊断系统：进行车辆移交；读取和删除故障记忆 → 0X01IN 诊断系统：进行车辆移交
激活 PCC/PVTS - 配备有车辆跟踪系统 (VTS) 的车辆 → 906425 激活 PCC/PVTS
安装用于导航系统的地图数据。（仅限中国和韩国） → 911025 对 PCM 显示和操作控制单元数据更新进行编程
使用 PIWIS 检测仪调试 ERA GLONASS 紧急呼叫系统（仅限欧亚关税同盟） → 919625 调试/激活 ERA GLONASS 紧急呼叫系统
通过进行测试呼叫启用 ERA GLONASS 紧急呼叫系统（仅限欧亚关税同盟） → 919625 调试/激活 ERA GLONASS 紧急呼叫系统
检查车辆的车辆识别号、数据库、车辆登记文件和随车文档的符合性 → 0X00IN 检查车辆识别号
在牌照后面贴上胶带（仅在缺少牌照框时）
拆下运输锁和运输保护装置 → 0X00IN 去除运输保护 → 4X00IN 拆卸运输锁（弹簧滑柱锁止装置）
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统：检查工作情况、液位和喷嘴设置；检查车窗清洁剂或防冻液（视季节而定）；检查雨刷器刮片 → 0X03IN 挡风玻璃雨刷器/清洗系统
车辆灯光：检查功能 所有前照灯：检查调节情况 喇叭和时钟：检查功能 → 0X03IN 检查车灯的功能
电气设备、指示灯和警示灯：检查功能 → 0X01IN 检查电气设备、警示灯和指示灯的工作情况

天窗：检查功能 → 0X00IN 自动软篷及可拆卸硬顶：检查功能
检查机油油位 → 170101 检查机油油位
检查轮胎气压 → 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压
车轮，轮胎：目视检查是否有损坏 → 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压
检查车轮安装 → 440519 拆卸和安装车轮
制动软管和管路：目视检查车轮区是否有损坏 检查制动液液位 → 470801 检查制动液液位
目视检查有无泄漏：机油、工作液
外部设备和油漆：目视检查是否有损坏 → 0X00IN 检查外部设备和油漆
玻璃窗：目视检查是否有损坏 → 0X00IN 检查玻璃窗
车内设备：目视检查有无损坏和脏污 → 0X00IN 内部装备：目视检查有无损坏和脏污
门锁和盖锁：检查功能 → 0X00IN 检查盖和车门
防盗警报系统：检查监控装置的运行情况 → 0X01IN 防盗警报系统：检查监控装置的运行情况
完成车辆安装并检查所有设备是否齐全 → 0X00IN 检查车辆装备的完整性
将控制单元插入点火锁（配备免钥匙进入系统的车辆）

试驾
遥控功能、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器（连同操作行程）、发动机、离合器、转向、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制、PSM 开关、PASM 开关、运动模式开关、模式开关、运动型排气系统、车外后视镜折叠功能、暖风、空调和仪表：检查功能 → 0X00IN 试驾 - 新车检测

试驾

变速器：检查功能

检查车辆是否有异常行为、振动和噪音

诊断系统：读取并清除故障记忆

→ 033500 车载诊断系统的故障记忆

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99