

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 137801 检查传动带

预备工作

预备工作



警告

不要在传动带还热的情况下拆卸传动带！

- **可能导致损坏或变形！**

→ 仅在冷却状态下拆卸传动带。



信息

- 用彩笔标记传动带的运转方向。
- 如果只有轻微的损坏，仍需更换传动皮带（即使在保养周期之外）。
- 如果必须更换传动皮带，则可将其切断以方便拆卸。

1. 拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

2. 标记传动皮带的滚动方向并拆下传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带

检查传动带

检查传动带

1. 小心地检查传动皮带以及左右两侧的运转轨道。

如果发现任何的轻微损坏，必须更换传动皮带。

2. 检查皮带轮和张紧滚柱是否损坏，以及运转凹槽中是否存在异物。

更换受损部件。

后续工作

后续工作

1. 按照标记的滚动方向安装传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带

2. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99