

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170117 排放和加注机油

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
放油塞	M18 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板

排空机油

排空机油

 警告

灼热液体

- 小心烫伤
-
- 让液体冷却下来。
 - 穿戴个人防护装备。

 信息

- 只能使用经过保时捷股份公司检测和许可的机油。
 - 根据您所在国家/地区的法律要求处置使用过的机油和机油滤清器。
-
- 打开后行李厢盖。
 - 打开机油加注口盖 -1- 。



机油加注口盖

- 拧下油底壳上的放油塞并将机油排入合适的容器中。

- 3.1. 更换密封圈。
4. 在排空机油后，使用新的密封环安装放油塞。

[紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

加注发动机机油

加注发动机机油

1. 机油检修口位于后行李厢左侧。



小心

机油油位不正确

- 损坏发动机和催化转化器。

→ 任何情况下都必须遵照正确的机油油位要求。



信息

- 只能使用经过保时捷股份公司检测和许可的机油。
- 根据您所在国家/地区的法律要求处置使用过的机油和机油滤清器。

2. 使用干净的容器或加油嘴缓缓倒入新的机油。

遵循规定的加注容量！

发动机机油加注容量：

- 机油更换量（含机油滤清器）（最小）：

→ 加注容量: 4.7 Liter

- 机油更换量（含机油滤清器）（最大）：

→ 加注容量: 5.7 Liter

- 新发动机的机油量：

→ 加注容量: 8.5 Liter

3. 拧紧盖。
4. 检查发动机机油油位。

→ 170101 检查机油油位。

后续工作

后续工作

- 1. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99