

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 196419 拆卸和安装右前冷却液管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液管保持架（前桥托架，前部）	螺钉，M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb)		

准备工作

预备工作

- 1. 拆下前桥托架。 → 400919 拆卸和安装前桥横梁
- 2. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液


拆卸右前冷却液管

拆卸右前冷却液管

 警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤
- 穿戴个人防护装备。
 - 确保通风良好。
 - 避免与腐蚀性液体接触。
 - 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
1. 松开冷却液接头 -1- 并将冷却液软管从右前冷却液管 -2- 上拔下。
 2. 旋开并拆下紧固螺钉 -3- 。
 3. 松开冷却液接头 -4 和 5- 并将冷却液软管从右前冷却液管 -2- 上拔下。
 4. 将右前冷却液管 -2- 从支架 -6 和 7- 上松开并导出。



右前冷却液管

安装右前冷却液管

安装右前冷却液管

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前桥托架。 → 400919 *拆卸和安装前桥横梁*
2. 加注冷却液。 → 193817 *排空和加注冷却液*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99