

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200107 为高压侧的燃油系统放气 - 首次起动功能

信息

对首次起动功能的说明



信息

在对燃油系统执行作业之后，系统中的空气使得形成燃油高压更为困难。

首次起动功能通过以下措施节省了时间：

- 在低压下起动。
- 显示燃油高压诊断信息。
- 让空气通过喷射器更快地泄出。
- 在形成压力的过程中避免生成故障条目或执行更换措施。

运行首次起动功能（在燃油系统开启的情况下对高压系统执行所有拆卸和安装作业之后）。

对高压系统放气

执行首次起动功能



信息

- 对于每次车辆选择，PIWIS 检测仪中的过程每次只会执行一次。
- 若要重复执行此过程，则必须将点火开关和 PIWIS 检测仪关闭。

使用 PIWIS 检测仪中的首次起动功能执行排气过程。

1. 将 PIWIS 检测仪的连接电缆连接到左脚坑中的保险丝座上。打开点火开关和检测仪。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。
2. 启动诊断程序，选择车辆并在选择控制单元的过程中选择 **DME**。
 - 2.1. **无需车辆分析日志**，因此按 **X=No**
 3. 切换至“Maintenance/repairs”（**保养/维修**）菜单。
 4. 在菜单中选择“First start”（首次起动），然后按 **>>“Next”**（下一步）。
 - 4.1. 按照屏幕上的说明操作并按 **>>“Next”**（下一步）。
 5. 下一屏幕显示将说明如何继续执行操作。必须遵循技术规范，否则无法确保此功能正常工作。
 - 5.1. 按 **F“F8=Start”**（F8=启动），启动功能程序。检查功能运行所花的时间。

- 5.2. 然后启动发动机并让其运转约 5-6 分钟。
- 5.3. 启用功能将在约 1 分钟（在较高转速时）之后自动结束，并且发动机随后将以怠速运转。
6. 约 4 分钟之后关闭发动机和点火。
7. **等待控制单元运行！**
8. 等待直到屏幕上显示以下消息：

功能已成功结束。请打开点火开关但不起动发动机。按 F12 确认。

9. 关闭 PIWIS 检测仪，断开连接电缆并盖上保险丝托架盖。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99