

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201515 校准燃油油位传感器

校准燃油油位传感器

校准燃油油位传感器



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 更换燃油箱、燃油油位传感器或组合仪表后必须校准燃油油位传感器。在更换组合仪表后，只有在无法执行“Read out values”（读取值）功能时，才需要校准燃油油位传感器！
 - 如果断开了蓄电池或者断开了组合仪表或燃油油位传感器的插头，则无需校准燃油油位传感器。相关的值仍然存储在组合仪表中。
 - 剩余燃油可行驶的里程少于 15 公里时，将不显示在组合仪表中。
1. 排空燃油箱。 → 200317 排空和加注燃油 - “排空”部分
 2. 等待一段时间（约 1 分钟），让燃油油位传感器稳定到油位。
 3. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。按 >> 继续。
 4. 选择所需车型。
 5. 选择“Instrument cluster”（组合仪表）控制单元，然后按 >>。
 6. 选择“Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单，然后按 >>。
 7. 选择“Fuel tank calibration”（燃油箱校准）菜单，然后按 >> 开始。

8. 检测仪屏幕上会出现消息“**Fuel tank calibration completed successfully**”（燃油箱校准成功完成）。
 9. 按 **F12** 退出。
 10. 给车辆加注燃油并检查组合仪表中的燃油表。等待几分钟。燃油表显示已满。
 11. 更换端子。
 - 11.1. 关闭点火开关。
 - 11.2. 等待约 30 秒。
 - 11.3. 开启点火装置。
 12. 再次检查组合仪表中的燃油表。燃油表显示已满。
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99