

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 267429 微粒滤清器再生

准备工作

准备工作



小心

高温部件

- 有烫伤的危险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



小心

发动机以较高转速运转时排放废气、加热并且发出噪音

- 有中毒、烧伤和听力受损的危险

→ 请确保可靠地抽取废气。

→ 请佩戴个人防护装置和护耳器。

→ 请与高温部件保持安全距离。

注意

由于累积的废气而过热

- 对后裙板上的漆面造成损坏
- 后部区域中的塑料部件变形

→ 按照规范连接废气抽取系统，并将其打开。



信息

- 在再生后，在再次开始再生操作之前必须遵循**一小时**的冷却时间。



信息

- 在微粒滤清器再生期间技师必须始终在场。
- 在检测仪程序阶段，在收到提示时制动踏板和油门踏板必须踩下并保持。



信息

- 在微粒滤清器再生期间确保维修车间内良好的通风。
- 请确保留出足够的距离，与周围的区域至少相距 2 米。

1. 检查燃油箱的油位。

在整个再生过程中，加注液位必须高于储备水平！

2. 检查机油和冷却液液位。
3. 连接 **PIWIS 检测仪**并且读取 **DME** 控制单元的故障记忆。

不得存在针对散热器风扇、发动机舱净化风扇或散热器百叶窗的故障条目。

- 3.1. **通过执行驱动链接测试检查散热器百叶窗是否完全打开！**

4. 连接适当的充电器以便给蓄电池充电。

→ *2X00IN 蓄电池涓流充电。*

蓄电池的充电状态必须至少为 80% ！

5. 准备好废气排放系统。

- 5.1. 放置抽吸排气管。

确保到排气尾管 300 mm 的距离。

- 5.2. 确保抽出全部废气。如有必要，调整抽吸排气管的高度。

6. 起动发动机并使其预热。

机油温度必须至少为 80 °C ！

再生的前提条件：

- 确保选档杆处于 P 档或空档。
- 接合电动停车制动器。
- 打开空调 空调最大。
- 启用运动模式。
- 打开乘客侧座椅加热装置（设置 3）或后窗加热装置。

清洁微粒滤清器

微粒滤清器再生



高温部件

- **有烫伤的危险**

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



发动机以较高转速运转时排放废气、加热并且发出噪音

- **有中毒、烧伤和听力受损的危险**

→ 请确保可靠地抽取废气。

→ 请佩戴个人防护装置和护耳器。

→ 请与高温部件保持安全距离。

注意

由于累积的废气而过热

- 对后裙板上的漆面造成损坏
- 后部区域中的塑料部件变形

→ 按照规范连接废气抽取系统，并将其打开。



信息

- 在微粒滤清器再生期间技师必须始终在场。
- 在检测仪程序阶段，在收到提示时制动踏板和油门踏板必须踩下并保持。



信息

- 在微粒滤清器再生期间确保维修车间内良好的通风。
- 请确保留出足够的距离，与周围的区域至少相距 2 米。

微粒滤清器再生程序：

1. 在 **PIWIS 检测仪** 上选择 **DME 控制单元**。
2. 在“Maintenance/repairs”（**保养/维修**）菜单中选择“Particle filter regeneration”（**微粒滤清器再生**）菜单，然后按 **F12** 开始。
3. **完成 PIWIS 检测仪上显示的说明并且检查规范！**

在微粒滤清器再生完成时：

4. 停止发动机，然后打开点火开关。



信息

- 在再生后，在再次开始再生操作之前必须遵循**一小时的冷却时间**。
5. 清除故障记忆。

只有在微粒滤清器再生成功完成后，才能清除故障记忆！

如有必要，重复执行微粒滤清器再生。请遵循规定的冷却时间！

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2019

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99