

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 278555 更换距离测量传感器的控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

预备工作

准备工作

1. 更换距离测量传感器控制单元。 → 278519 拆卸和安装距离测量传感器

对距离测量传感器控制单元进行编程 Aug 23, 2019

对距离测量传感器控制单元进行编程

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

 信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况制定的； **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. **PIWIS 检测仪 3 9900** 必须先连接至车辆，然后才能启动。 打开点火装置。
2. 选择所需车型。

- 3. 在“overview”（概述）中选择 ACC 控制单元。
- 4. 选择“Maintenance/repairs”（保养/维修）选项卡。按 F12 继续。
- 5. 如有必要，请创建故障分析协议 (FAP)。按 F11 或 F12 继续。
- 6. 选择“Control unit replacement”（控制单元更换）。按 F12 继续。
- 7. 选择“Write data”（写入数据）模式。按 F12 继续。
- 8. 按 F8 以便开始写入基本信息（仅限车辆识别号）。
- 9. 等待显示确认信息“Coding has been written successfully.”（编码已成功写入。）。按 F12 继续。

自动对距离测量传感器控制单元进行编码

自动对距离测量传感器控制单元进行编码

- 1. 选择“Codings/adaptations”（编码/自适应）标签。按 F12 继续。
- 2. 然后，必须选中“Automatic coding”（自动编码）。按 F12 继续。
- 3. 等待确认“coding was completed successfully”（已成功完成编码）。按 F12 继续。
- 4. 退出诊断应用程序。
- 5. 关闭点火装置。
- 6. 从车辆上断开蓄电池充电器。
- 7. 进行试驾并读取故障记忆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99