

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392519 拆卸和安装右半轴凸缘（手动变速箱）

拆卸和安装右半轴法兰

拆卸和安装右半轴法兰



信息

- 在拆卸和安装半轴凸缘时，密封环会受损，必须予以更换。
- 拆卸和安装半轴凸缘的步骤与更换半轴凸缘密封环的步骤相同。

1. 更换右半轴凸缘上的密封环。 → 392255 更换右半轴凸缘的密封环（手动变速箱）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

baochi123D

baochimingservice@gmail.com

Aug 23, 2019

