

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 431655 更换 PASM 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

预备工作

准备工作

- 1. 更换 PASM 控制单元。→ 431619 拆卸和安装 PASM 控制单元 @gmail.com

更换 PASM 控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
2. 选择所需车型。
3. 在“overview”（概述）中选择 **PASM 控制单元**。

4. 现在必须选择“Maintenance/repairs”（保养/修理）。按 **F12** 继续。
5. 选择“PASM/PADM - Start-up”（PVTs/PADM - 启动）功能。按 **F12** 继续。
6. 阅读有关启动前提条件的信息。按 **F12** 继续。
7. 检查“vehicle identification number”（车辆识别号）。按 **F7** 或 **F8** 继续。
8. 等待确认“coding was completed successfully”（已成功完成编码）。

未配备 PASM 的车辆

9. 按 **F12** 结束该过程。

配有 PASM 的车辆

10. 按 **F12** 继续。
11. 按 **F8** 启动校准过程。
12. 等待确认“calibration was completed successfully”（已成功完成校准）。按 **F12** 继续。
13. 按 **F12** 结束启动过程。
14. 清除故障记忆并关闭点火装置。
15. 从车辆上断开检测仪。
16. 进行试驾，并检查 PASM 和 PADM 的功能是否正常。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99