

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465119 拆卸和安装前 PCCB 制动盘

拆卸和安装前 PCCB 制动盘

拆卸和安装前 PCCB 制动盘



信息

拆卸和安装 PCCB 制动盘的步骤与拆卸和安装灰铸铁制动器上的制动盘的步骤相同。

重要说明：不允许打磨 PCCB 制动盘！

1. 拆卸和安装前制动盘。 → 465019 *拆卸和安装前制动盘*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

baochimingservice@gmail.com

Aug 23, 2019

