

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 操作空调维修设备、抽取和加注系统的安全规定

抽取和加注系统的安全规定



警告

空调维修设备的操作不正确。

- 因制冷剂溢出对环境造成不必要的破坏。
- 将加注系统连接到空调系统前，请确保人工切断阀已关闭。
- 断开加注系统与空调系统的连接前，确保此过程已完成，以防止制冷剂挥发到环境空气中。
- 从加注系统将清洁的制冷剂加注到外部压缩气体瓶内后，瓶上和加注系统上的人工切断阀应当关闭。
- 不要将加注系统暴露在潮湿的环境中或在潮湿的环境中使用加注系统。
- 先切断加注系统的电源，然后才能进行保养工作。
- 仅当绝对必要时，才使用横截面面积至少为 2.5 mm² 的接长电缆。
- 发生火灾时，外部瓶应当拆除。
- 将从空调系统抽出的油加注到合适的可封闭容器（冷冻油里含有少许制冷剂）。
- 必须固定加注系统，以防止其滚动。
- 仅在阴凉、通风良好的位置放置和使用配有制冷剂 R1234yf 的空调维修设备。
- 防止受热和阳光直射，并且不要在温度超过 50 °C 的区域中放置和使用。
- 请勿在地窖或其他地势较低区域或靠近这些区域放置和使用。
- 只能在具有足够空气流量（车间区域至少每小时进行一次全部换气，地势较低区域每小时进行 3 次全部换气，例如在装配组中）的区域中放置和使用。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

