

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902555 更换组合仪表

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换组合仪表

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 记录总里程和燃油油位。
2. 将检测仪连接到车辆并启动。打开点火装置。
3. 在需要时选择车型。
4. 在概述中选择**组合仪表**控制单元。将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)? ）。按 **F11** 继续。
5. 现在必须选择“**Maintenance/repairs**”（保养/修理）。
6. 必须选择“**Control unit replacement**”（控制单元更换）。按 **F12** 继续。

7. 必须选中“**Read data**”（读取数据）。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
8. 检查底盘号，然后按 **F12**。
9. 关闭点火装置并更换控制单元。→ 902519 拆卸和安装组合仪表。
10. 打开点火开关并选择**组合仪表**控制单元。
11. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
12. 此时必须选择“**扩展标识**”。
13. 选择**车辆识别号**并输入 VIN，然后按回车键确认输入的内容。
14. 选择“**保养/修理**”、“**控制单元更换**”和“**写入数据**”，然后按 **F12**，再按 **F8** 以开始操作。已读出的数据将被加载。
15. 系统检测仪显示以下消息：**数据已写入**。按 **F12**。
16. 选择“**保养/维修**”、“**控制单元更换**”和“**设置总里程**”功能，然后按 **F12**。
17. 阅读检测仪上的警告，然后按 **F12**。
18. 选择总距离，并输入在步骤 1 中读取的值。然后按 Enter 确认您的输入，再按 **F8** 写入数据。
19. 此时必须选中“**Write service interval**”（**写入保养周期**）。按 **F12** 继续。
20. 查看并按照检测仪上的警告和说明进行操作。在客户保养手册中查找并复制进行保养的值。按 **F12** 继续。
21. 必须选中**编码/编程**。



信息

如果无法执行自动编码，将显示以下错误消息：“**Coding was not completed successfully.**

- *End with [F12].*（**编码未成功完成。按 [F12] 结束。**）在这种情况下，必须先将组合仪表重置到出厂设置，以便稍后对组合仪表进行（自动）编码。

重要说明：必须告知客户。 如果将组合仪表重置到出厂设置，客户的所有设置都将丢失。

- 要将组合仪表重置到出厂设置，必须在“**组合仪表**”菜单中选择以下选项：**车辆 -> 设置 -> 重置 -> 出厂设置 -> 是。**

22. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（**自动编码**）。按 **F12** 继续。
23. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
24. 在试驾过程中，检查组合仪表的功能和燃油油位表。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99