

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 903555 更换网关控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

网关控制单元编程

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

 信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。 打开点火装置。
2. 在需要时选择车型。
3. 在“overview”（概述）中选择“Gateway”（网关）控制单元。按 **F12** 继续。 将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL) ？）。按 **F11** 继续。
4. 现在必须选择“Maintenance/repairs”（保养/修理）。
5. 必须选择“Control unit replacement”（控制单元更换）。按 **F12** 继续。
6. 必须选中“Read data”（读取数据）。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。

7. 读取数据。按 **F12** 继续。
8. 关闭点火装置。更换控制单元。 → 903519 *拆卸和安装网关控制单元*
9. 打开点火装置。切换至“**Write data**”（**写入数据**）菜单（步骤如上所述），按 **F12**，然后按 **F8** 开始。已读出的数据将被加载。
10. 系统检测仪显示以下消息：**数据已写入**。按 **F12** 继续。
11. 在**概览**中，按 **F7** 切换至“**附加**”菜单。将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
12. 现在必须选择“**Component protection start-up**”（启动部件保护）。按说明和步骤操作。按 **F12** 继续。
13. **输入 PPN 用户名和密码**。按 **F12** 继续。
14. 让**检测仪**运行相应的程序。
15. 检查底盘号。输入订单号。按 **F12** 继续。
16. 让**检测仪**运行相应的程序。按 **F12** 继续。
17. 此时将显示“**Component protection start-up**”（启动部件保护）信息。按 **F12** 继续。
18. 成功完成设定过程后，将显示以下状态：

例如，网关：已设定部件保护

例如，PCM 4.0：已设定部件保护

等

按 **F12** 继续。
19. 此时将显示消息“Component protection start-up was successful”（成功启动部件保护）。按 **F12** 继续。
20. 返回到概述。按 **F12** 继续。
21. 在“**overview**”（**概述**）中选择“**Gateway**”（**网关**）控制单元。按 **F12** 继续。
22. 必须选中**编码/编程**。
23. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（**自动编码**）。按 **F12** 继续。
24. 检测仪显示以下消息：Coding successful（编码成功）。
25. 现在必须选择“**Maintenance/repairs**”（**保养/修理**）。
26. 必须选择**更换蓄电池**。按 **F12** 继续。
27. 阅读并按照检测仪上的说明进行操作。输入车辆蓄电池的参数。按 **F8** 确认。按 **F12** 继续。

28. **读取故障记忆。** 必要时，予以清除。

29. 退出诊断应用程序。 关闭点火装置。 从车辆上断开检测仪。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99