

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911055 更换 PCM 显示屏和操作控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换 PCM 显示屏和操作控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

- 更换控制单元。→ 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元。→ 915219 拆卸和安装中央电脑
- 将检测仪连接到车辆并将其启动。 打开点火装置。
- 在需要时选择车型。
- 在“overview”（概述）中选择 **PCM** 控制单元。按 **F12** 继续。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
- 必须选中**编码/编程**。
- 然后，必须选中“Automatic coding”（自动编码）。按 **F12** 继续。

7. 随后将显示消息“Coding was completed successfully”（编码已成功完成）。按 **F12** 继续。
8. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
9. 退出诊断应用程序。
10. 关闭点火开关。
11. 从车辆上断开检测仪。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99