

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 915225 对中央电脑上的导航更新进行编程

对中央电脑上的导航更新进行编程

对中央电脑上的导航更新进行编程

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

在开始导航更新前检查地图更新服务的合同和有效期。

在免费的地图更新服务期到期后，您可以支付一定的费用来延长地图更新服务。

如果车辆的免费地图更新服务已过期，则必须首先延长该期限，然后才能开始导航更新。

1. 开启点火装置。
2. 检查地图更新服务的合同期。
3. 通过依次选择 **Home** - **APPS** - **设置** - **选项** - **服务/信息** - **导航**，读取中央电脑上地图更新服务的合同期。
4. 按 **Return** 返回到主菜单。
5. 按中央电脑上的 **Home**。
6. 在控制面板上选择**设置**菜单。
7. 在控制面板上选择**软件更新**菜单。



软件更新

8. 在控制面板上选择**加载更新**菜单。



加载更新

9. 将 SD 卡插入左侧插槽 (SD 1) 并且在控制面板上对此进行确认。
10. 现在必须在控制面板上选择**导航数据库**。



导航数据库

11. 选择**开始**以便开始更新。
12. 更新可能需要较长时间。
13. 导航更新完毕后，选择**确定**进行确认。



确认

14. 按 Return 返回到主菜单。
15. 从 SD 卡槽中取出 SD 卡。
16. 对导航系统执行功能测试。
17. 关闭点火开关。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99