

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 941555 更换大灯

准备工作

预备工作

1. 拆下大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯

拆解和装配大灯

拆解和装配大灯

1. 拆卸氙气大灯。 → 945955 更换气体放电大灯
2. 如果已安装：拆下 LED 日间行车灯的控制单元。 → 941519 LED 日间行车灯的控制单元
3. 拆卸灯泡点火器。 → 945819 拆卸和安装灯泡点火器
4. 拆下气体放电控制单元。 → 945719 拆卸和安装气体放电控制单元
5. 新大灯的装配顺序与之相反。

后续工作

后续工作

1. 安装新大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯
2. 检查大灯是否工作。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

