

调光	
调节车内照明的亮度	61
调节仪表盘照明的亮度	59
调节座椅位置	23
调整燃油表	91
停车辅助	
停车辅助系统传感器	168
向下转动后视镜玻璃	40
停车辅助系统	
传感器	168
功能描述	168
关闭	170
停车管理	
功能描述	151
停车制动器	
操作	124
释放	124
在起步后自动释放停车制动器	124
在制动器测试台上进行测试	176
停止	
发动机	121
自动关闭发动机（自动启动/停止功能）	122
通用音频接口, 安装位置	140

W

外部音频源, 接口	140
弯道灯	
动态	57
微粒滤清器, 保养说明	192
尾管	118
不锈钢, 养护说明	186
尾翼, 操作原理	157

X

洗涤液	
防冻液	179
加注容量	230
添加	179
夏季轮胎	
存放	193
更换轮胎	199
显示距离	79
显示平均车速	79
显示平均油耗	79

显示行车时间	79
限制驾驶程序, PDK	146
向前折叠座椅靠背	24
小修	
当轮胎瘪气时	201
对车辆进行牵引启动	218
牵引车辆	218
注意事项	189
行车灯辅助装置	
动态弯道灯	57
近光灯	56
开启	56
日间行车灯	56
行车电脑	
菜单综述	74
操作原理	71
测量机油油位	76
存储和调用个性化设置	113
多功能显示器	71
轮胎气压监控系统	80
行程信息	79
行李厢	
紧急解锁	208
开启和锁止	15
综述	163, 165
行李罩盖	166
行驶性能, 技术数据	231
性能, 技术数据	225
蓄电池	
安装位置	209
车辆电气系统警告	69
充电	212
冬季驾驶	210
概述信息	209
更换	211
跨接启动	211
养护	210
选档杆位置显示, PDK 变速箱	141
雪地防滑链	
概述信息	196
巡航定速控制系统	
存储车速	127
功能描述	126
关闭	128
加速	127

减速	127
开启	127
中断操作	127

Y

烟灰缸	
打开	161
清空	161
延时关闭功能	
开启	57
养护说明	
Alcantara 面料	187
Porsche 车辆的闲置	187
安全带	187
安全气囊	187
超声波传感器, 停车辅助系统	185
车窗	185
车底防护涂层	185
车辆清洗	184
车轮安装面	200
车轮螺栓	200
车漆	184
大灯、塑料部件、粘性薄膜	185
倒车摄像头	185
地板垫	187
地毯	187
高压清洗设备的使用	183
合金车轮	186
雷达传感器	185
密封件	186
真皮	186
织物衬里	187
遥控器	
更换驾驶员车匙内的电池	213
解锁车门	12
锁止车门	13
仪表盘	
车速表	68
调节照明	59
机油温度表	91
警示灯和指示灯, 综述	67
冷却系统, 温度表	90
里程表	68
燃油表	69
转速表	68

仪表板照明	59
移动传感器（车内监控）	
通过门把手上的按钮关闭（保时捷免钥匙进入系统）	173
用驾驶员车匙（遥控器）关闭	173
音频接口的安装位置	140
婴儿提篮	36
婴儿座椅	36
规定的安装方向	31
开启和关闭乘客侧安全气囊	36
推荐的儿童保护系统	32, 33
用于防盗车轮螺栓的套筒	
使用	201
用于已损坏轮胎的补胎胶 / 密封组件	201
右侧通行（切换大灯）	217
雨量传感器	
调节	64
开启	63
雨刷器刮片	
更换	179
养护说明	185
远光灯	59
操纵杆	59
运动驾驶	118
运动型排气系统	156
运输（使用货运列车、渡轮等）	
固定车辆	220
关闭倾斜传感器	173

Z

粘性薄膜, 养护说明	185
遮阳板	44
真皮, 养护说明	186
诊断插座	205
注意事项	119
蒸汽清洗机, 使用说明	183
织物衬里（养护说明）	187
制动盘	118
制动片	118
警告信息, 制动器	126
磨合新制动片	116
制动片和制动盘	229
制动器	
测试台	176
脚制动器	125

警告信息, 制动器磨损	126
磨合新制动片	116
启用 / 释放停车制动器	124
制动片警告信息	126
制动踏板行程	125
制动踏板行程	125
制动液	118
车速表上的警示灯	191
更换	191
中控锁	14
从车内开启和锁止车门	14
功能描述	21
使用保时捷免钥匙进入系统解锁车门	12
使用保时捷免钥匙进入系统锁止车门	14
用驾驶员车匙（遥控器）解锁车门	12
中央扶手	
打开前排杂物盒	159
重力显示	88
重量, 技术数据	230
助力转向	192
驻车	
PDK 变速箱	141
启用停车制动器	124
驻车 / 起步	
功能描述, 停车辅助系统	168
停车辅助系统传感器	168
转速表	
显示	68
转向	192
逆向转向协助	150
转向扭矩脉冲	150
转向指示灯, 操纵杆	59
转向柱锁	174
自动变速箱	140
自动回家照明灯, 门控灯	
回家照明功能	57
上车照明功能	57
自动控制式两区域空调系统	46
自动启动 / 停止功能	
操作原理	121
开启和关闭	123
例外情况	121
前提条件	121
显示	123
自动关闭发动机	121

自动启动发动机	121
自动速度控制（巡航定速控制）	
存储车速	127
功能描述	126
关闭	128
加速	127
减速	127
开启	127
中断操作	127
自动制动差速器 (ABD)	
功能描述	150
自适应巡航定速控制系统 (ACC)	128
保时捷主动安全系统	138
操作原理	130
工作状态	132
功能描述	128
开启 / 关闭	132
雷达传感器	129
例外情况	136
设置 / 更改设定速度	132
设置设定车距	133
显示原理	130
中断 / 恢复控制	135
自适应照明系统, 行车灯辅助装置	56
纵向加速力	
显示	88
组合仪表	
车速表	68
调节照明	59
机油温度表	91
警示灯和指示灯, 综述	67
冷却系统, 温度表	90
里程表	68
燃油表	69
转速表	68
左侧通行（切换大灯）	217
座椅	
存储 / 调出座椅位置	113
调节前排座椅	23
调节座椅位置	23
儿童保护系统	30
推荐的儿童保护系统	33
推荐的儿童座椅	32
婴儿座椅, 婴儿提篮	36

座椅加热	
关闭	25
开启	25
座椅通风	26
关闭	26
开启	26
座椅位置记忆	113

