SIEMENS

操作指南 • 03/2015

OPC UA 实例 1 - 服务器为 WinCC V7.3 SE - 客户端为精智 面板

OPC UA,精智面板,WinCC V13 SP1,WinCC V7.3

目录

1	概述	3
2	组态 WinCC V7.3 SE OPC UA 服务器	4
3	组态 TP1500 Comfort OPC UA 客户端	7

1 概述

本文档介绍西门子 HMI 产品的 OPC UA 应用。该应用以西门子 WinCC V7.3 SE 作为 OPC UA 服务器,客户端使用 TP1500 Comfort 精智面板。采用安全的通信方式。TP1500 Comfort 使用 X3 以太网接口与 WinCC 进行以太网连接。

注意:本文档着重说明 OPC UA 应用的关键配置。对于涉及到的软件(例如 WinCC V13 SP1, WinCC V7.3)的基本操作将不会详细说明。如果不熟悉这些软件的基本操作,请参阅其它相关文档。

本实例使用的硬件及软件参见表 1-1。

	硬件	软件
服务器	PC	Windows7 Ultimate 64-bit SP1 WinCC V7.3 SE
客户端	TP1500 Comfort	Windows7 Ultimate 64-bit SP1 WinCC Professional V13 SP1 (Comfort 及 Advanced 版本也支持)

表 1-1 实例所使用的硬件及软件

2 组态 WinCC V7.3 SE OPC UA 服务器

如图 2-1 所示,已经设置 WinCC V7.3 SE 计算机 IP 地址为 192.168.40.36。




图 2-1 WinCC V7.3 SE 计算机 IP 地址

创建一个新的 WinCC 项目,项目名称为 OPCUASvr。

浏览到项目文件夹,找到 OPC UA 服务器配置文件 OpcUaServerWinCC.xml, 如图 2-2 所示。




图 2-2 WinCC OPC UA 配置文件

使用记事本打开 OpcUaServerWinCC.xml 文件。如图 2-3 所示,进行相应的修改。图 2-3 中,红框所示的内容有改动,其余内容保持不变。这样的设置,对应 OPC UA 服务器参数为:端口是 4862,安全策略是 Basic128Rsa15,消息安全模式为签名和加密。

图 2-3 WinCC OPC UA 服务器设置

如图 2-4 所示, 创建一个内部变量 UA_tag。




图 2-4 创建变量

如图 2-5 所示,建立一个新画面 NewPdl0.pdl,并创建一个输入输出域,关联到 UA_tag 变量。




图 2-5 建立画面并关联变量

将 NewPdl0.pdl 设置为起始画面,然后激活 WinCC。如图 2-6 所示是 WinCC 运行界面,在 IO 域中输入 125。WinCC V7.3 SE OPC UA 服务器组态完毕。



图 2-6 WinCC V7.3 SE 运行画面

注意: WinCC 需要被正确授权。如果使用了中文,必须有硬件加密锁。演示模式下无法进行 OPC UA 通信。

3 组态 TP1500 Comfort OPC UA 客户端

使用 WinCC V13 创建 TP1500 Comfort 项目。TP1500 Comfort 使用 X3 以太网接口进行通信,如图 3-1 所示设置 TP1500 Comfort X3 接口 IP 地址为192.168.40.211。



图 3-1 TP1500 Comfort 设置 IP 地址

如图 3-2 所示,建立 OPC UA 连接。红框中为关键参数,必须保证正确无误。 其中通信驱动程序选择 OPC UA,UA 服务器发现 URL 为: opc.tcp://192.168.40.36:4862,安全策略为: Basic128Rsa15,消息安全模式为: 签名和加密。



图 3-2 TP1500 Comfort 建立 OPC UA 连接

如图 3-3 所示,打开变量表。建立一个变量 Tag_1,连接选择 Connection_1。 单击地址列的下拉三角,然后弹出连接失败的错误窗口。单击 X 按钮关闭该窗口。



图 3-3 连接失败提示窗口

此时,在 WinCC V7.3 的计算机上浏览到如图 3-4 所示的文件夹。可以找到被拒绝的证书文件。




图 3-4 WinCC V7.3 SE 计算机上拒绝的证书文件夹

如图 3-5 所示,将上述证书文件拷贝到相应文件夹内。




图 3-5 WinCC V7.3 SE 计算机允许证书的文件夹

此时,再次进入 TP1500 Comfort 项目的变量表中,单击下拉三角符号,即可以正常连接到 WinCC V7.3 的 OPC UA 服务器。如图 3-6 所示,选择之前在 WinCC V7.3 中创建的变量 UA_tag 后,单击 V 按钮关闭地址选择窗口。




图 3-6 选择 OPC UA 服务器中的变量

配置完地址的变量参数如图 3-7 所示。



图 3-7 完成后的地址参数

在 TP1500 Comfort 项目中建立一个新画面,并放置一个输入输出域,关联变量 Tag_1。然后将项目下载到 TP1500 Comfort 。启动 TP1500 Comfort 运行系统。如图 3-8 所示,看到触摸屏 IO 域显示 ####。



图 3-8 TP1500 Comfort 通信失败界面

取消激活 TP1500 Comfort 运行系统。如图 3-9 所示,双击触摸屏桌面上 My Computer 图标,进入文件系统。



图 3-9 TP1500 Comfort 桌面图标

如图 3-10 所示, 打开相应的文件夹, 找到被拒绝的证书文件。




图 3-10 TP1500 Comfort 拒绝证书文件夹

将上述证书文件拷贝至如图 3-11 所示的文件夹内。



图 3-11 TP1500 Comfort 允许的证书文件夹

然后再次启动 TP1500 Comfort 运行系统。可以看到触摸屏 IO 域仍然显示#####。

此时在 WinCC V7.3 计算机上打开资源管理器,浏览到如图 3-12 所示的文件夹,找到被拒绝的证书文件。




图 3-12 WinCC V7.3 SE 计算机拒绝证书文件夹

将图 3-12 红框中的证书文件拷贝到图 3-13 所示的文件夹内。




图 3-13 WinCC V7.3 SE 允许证书的文件夹

这样,就完成了 OPC UA 认证。

通信已经成功建立。如图 3-14 及图 3-15 所示,分别为 TP1500 Comfort 及 WinCC V7.3 SE 的运行画面。



图 3-14 TP1500 Comfort 运行画面



图 3-15 WinCC V7.3 SE 运行画面