

# UaExpert 用户手册 v1

UaExpert 版本: 1.5.1

北京盟通科技有限公司

2020年4月6日





#### 前言

德国 Unified Automation 公司是全球重要的 OPC UA SDK 供应商之一,在国际自动化行业里享有盛誉,用户遍布全世界的重点自动化企业,提供基于 C、C++、.NET、Java 开发语言的 SDK 开发包。

UaExpert 是 Unified Automation 公司设计开发的一款全功能的 OPC UA 客户端,支持 DataAccess,Alarms & Conditions,Historical Access 以及 UA Method 的调用。UaExpert 是使用 C ++编程的通用测试客户端,适用于 Windows 和 Linux,软件框架支持插件扩展,UaExpert 包含以下插件:

- > OPC UA Data Access View
- OPC UA Alarms&Conditions View
- > OPC UA Historical Trend View
- > Server Diagnostics View
- Simple Datalogger CSV Plugin
- OPC UA Performance Plugin
- ➤ GDS Push-Model Plugin
- > XMLNodeSet-Export View (requires license)

北京盟通科技有限公司(以下简称"盟通")是德国 Unified Automation 公司在中国区唯一授权合作伙伴,全权负责其 OPC UA 产品在中国区的销售、推广及技术支持工作。盟通在 OPC UA 领域深耕多年,一直稳扎稳打,建立了一支稳定高效、专业扎实、经验丰富的技术团队,目前用户覆盖了自动化、机械制造、汽车制造等多个领域的行业领先企业。盟通的发展离不开广大用户的信任和支持,近期我们整理了一版中文的 UaExpert 使用手册,希望给广大用户提供优质产品的同时,可以让用户获得更完善的配套服务,方便用户的开发和评测工作。

UaExpert 的基本框架包括了一些通用功能,例如证书管理,发现 UA 服务器,与 UA 服务器连接,浏览信息模型,显示特定 UA 节点的属性和引用。本版手册将以 Windows 版为例,介绍 UaExpert 的安装、基本操作及菜单功能。

关注盟通,解锁更多 UA 技能。





## 北京盟通科技有限公司

Beijing Motrotech Technology Co., Ltd.

## 目录

→,	安装	起和启动1
	1.	安装1
	2.	启动1
二、	基本	·功能4
	1.	窗口布局4
	2.	连接 Server5
	3.	浏览地址空间10
	4.	读取节点的属性10
	5.	订阅变量值的变化10
三、	菜单	<sup>1</sup> 及窗口11
	1.	菜单栏11
	2.	Documents 窗口
	3.	Project 窗口
	4.	Address Space 窗口
	5.	Attributes 窗口
	6.	References 窗口
	7.	Log 窗口
	8.	UaExpert 设置
	Q	证书管理 17

### 一、安装和启动

#### 1. 安装

在 Windows 平台上安装 UaExpert 时,可以从 Unified Automation 官网或北京盟通获取.zip 压缩包,解压并双击安装程序.exe 文件,然后按照说明操作即可。

🌃 uaexpert-bin-win32-x86-vs2008sp1-v1.5.1-331.zip

#### 2. 启动

首次启动时,会弹出一个对话框窗口,提示用户创建应用程序实例证书,如图 1-1 所示。




图 1-1 首次启动

单击 OK 后,将弹出一个新的对话窗口如图 1-2 所示,采集创建证书所需的信息,其中"×"表示必填字段仍为空。填写后单击 OK 确认,新的应用程序实例证书保存在 UaExpert 的 PKI 证书存储目录下。








图 1-2 证书信息

在下一个对话框中,用户可以选择是否及何时检查更新 UaExpert 版本,如图 1-3 所示。








图 1-3 设置更新提示

### 二、基本功能

#### 1. 窗口布局

UaExpert 的基本窗口分布如图 2-1。用户可以根据显示需要,通过拖拽,重新排列及调整这些窗口的位置和大小。此外,还可以通过工具栏的 View 菜单,勾选需要展示的窗口。




图 2-1 UaExpert 的默认窗口布局

- ▶ Project 窗口: 展示和管理多个连接的 Server;
- ▶ Address Space 窗口:展示当前选中的 Server 的地址空间;
- ▶ Log 窗口: 展示运行状态和错误消息;
- ▶ **Documents 窗口:** 展示不同的查看模式,默认打开的是"Data Access View"视图;
- ➤ Attributes 窗口: 展示当前选中的节点的属性;
- ▶ **References 窗口:** 展示当前选中的节点的引用;



## 北京盟通科技有限公司 Beijing Motrotech Technology Co., Ltd.

#### 2. 连接 Server

如果希望添加新的 OPC UA Server, 请单击工具栏的"+"按钮,或从菜单栏中选择: Server →Add, 弹出新的对话框窗口,如图 2-2 所示。




图 2-2 添加 Server



双击添加 Server,在弹出的 Enter URL 对话框中输入 Server 的 URL,如图 2-3 所示,单击 OK。




图 2-3 输入 Server URL

**注意:** 在以上示例中,我们输入的"LAPTOP-3LC5TP12:48040"是同一台计算机上运行的 Unified Automation 的 C++ 演示 Server 的地址。

该 URL 已经添加在列表中,展开树形结构,可以看到相应的 Server 和可用的 Endpoint,如图 2-4 所示。








图 2-4 可用 Endpoint 列表

我们选择不加密的访问方式,即 None-None,单击 OK 确定。该 Server 将出现在 Project 窗口中,如图 2-5 所示。向下方向的连接器符号表示尚未建立连接。








图 2-5 未连接的 Server

如果希望与 Server 建立真正的连接,请单击工具栏中的插头连接器按钮,或从菜单中选择 Serve→Connect。弹出用于验证 Server 证书的新对话框,如图 2-6 所示。检查证书后,选择"Trust Server Certificate"将证书永久添加到 UaExpert 的信任列表中,也可勾选临时接受证书选项,这样证书将不被保存在信任列表中。然后选择继续。




图 2-6 检查 Server 证书

UaExpert 和 UA Server 互相验证证书后,UaExpert 连接到 Server,如图 2-7 所示。

Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - Nev File View Server Document Settings Help




图 2-7 已连接的 Server





#### 3. 浏览地址空间

希望浏览 Server 的地址空间,首先需要在 Project 窗口中,选中要查看的 Server,Address Space 窗口 即可显示当前选中的 Server 的地址空间。

#### 4. 读取节点的属性

希望读取节点的属性,首先需要在 Address Space 窗口中,选中要查看的节点,Attributes 窗口即可显 示当前节点的属性。

#### 订阅变量值的变化

希望订阅变量值的变化,首先需要在 Address Space 窗口选中要监看的节点,然后将其拖放到 Documents 窗口,(默认)在 Data Access 视图下可以监看数据变化,如图 2-8 所示。

在本示例中具有动态变化值的变量可以在演示 Server 的地址空间中的 Objects → Demo → 001\_Dynamic 文件夹中找到。




图 2-8 订阅变量

### 三、菜单及窗口

#### 1. 菜单栏

Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject\* File View Server Document Settings Help



图 3-1 菜单栏

菜单栏包含以下条目:

File: 新建/打开/保存工程,退出 UaExpert;

View: 展示/隐藏窗口或工具栏;

Server:添加/移除 Server,更改连接状态和属性,更改用户;

Documents: 添加一个新窗口或从 Documents 移除一个窗口;

Settings: 显示已安装插件的列表,更改配置,管理证书;

Help: 查看各种帮助,如通过电子邮件发送错误报告,检查更新等;

#### 2. Documents 窗口

Documents 窗口可以展示不同的视图模式,默认是 Data Access View,如图 3-2所示。




图 3-2 默认视图

如果希望在 Documents 窗口打开其他模式的视图,可以在菜单栏中选择 Documents → Add,然后从下 拉菜单中选择视图类型。当前打开的所有视图都会显示在 Documents 视窗下面,且可以保存在项目文件

中。

注意:可以同时打开多个同一类型的视图(比如同时多个 Data Access Views)。

#### 3. Project 窗口

Project 窗口显示所有 Server 连接和视图,如图 3-3 所示。




图 3-3 Project 窗口

所有 Server 的连接均展示在 Project 的 Servers 标签下。Server 条目前面不同的图标指示 UaExpert 是否已连接到 Server 或是否发生了错误(错误类型在 Log 窗口中提示)。

右键打开 Project 条目的关联菜单,可以执行以下功能:

- ▶ 添加/删除 Server
- ➤ 连接到 Server/从 Server 断开连接
- ▶ 编辑连接属性
- ▶ 更改身份验证设置

www.motrotech.com

▶ 添加/删除视图

所有打开的视图都列在 Documents 窗口下。已关闭的视图,可以在 Documents 下双击重新打开。在 条目上右键打开关联菜单,可以从列表中删除一个条目,如图 3-4 所示。








图 3-4 关闭、打开视图

#### 4. Address Space 窗口

Address Space 窗口用来显示在 Project 窗口选中的 Server 的地址空间,如图 3-5 所示。




图 3-5 Address Space 窗口

该窗口可以用来浏览 Server 的地址空间,单击左侧的扩展箭头,可以查看该地址空间下所有的节点。节点前面的符号用来标记节点的不同类别(例如对象、变量、方法等)。

可以将节点从此处拖到 Documents 窗口,例如将变量节点拖拽到 Data Access View 中,可以创建一个包含受监视项目的订阅。

单击窗口中左侧的橙色双箭头符号,可以刷新浏览所选的节点。

www.motrotech.com

窗口顶部的下拉菜单可用于突出显示特定 namespace 的内容:单击下拉,选择 namespace,属于该 namespace 的所有节点均以粗体显示,如图 3-6 所示(默认是 No Highlight)。








图 3-6 Address Space 窗口粗体显示

#### 5. Attributes 窗口

www.motrotech.com

点击菜单栏的 View 可以选择展示 Attribute,该窗口展示当前在 Address Space 窗口选中的节点属性。 如图 3-7 所示。






图 3-7 属性窗口

该窗口包含3个按钮: Refresh(橙色双箭头)

重新读取所选节点的属性

On/Off (复选: √/×)

在 Address Space 窗口中选择另一个节点时, 启用/禁用属性读取。

Expand all (树形符号)

www.motrotech.com

全部展开,用于展开该窗口中所有属性。

#### 6. References 窗口

References 引用窗口,显示当前在 Address Space 窗口中选择的节点的引用。如图 3-8。




图 3-8 References 窗口

该窗口包含 4 个按钮和一个下拉菜单

Refresh (橙色双箭头)

刷新所选节点的引用列表

On/Off (复选: √×)

选择另一个节点时启用/禁用引用列表刷新

#### 显示层次结构参考

启用/禁用层次结构引用列表

#### 显示非分层引用

启用/禁用非分层引用列表

#### 下拉式菜单

选择是否应列出正向引用,反向引用或两者都列出

#### 7. Log 窗口

Log 窗口用来显示运行状态和错误消息。如图 3-9 所示。




图 3-9 Log 窗口

Log 窗口的"×"用来清空 Log 窗口,单击保存,可以将当前日志保存到文本文件。

#### 8. UaExpert 设置

从菜单栏选择 Settings → Configure UaExpert, 可以改变 UaExpert 的各种设置。

所有可用的设置都显示在列表中。在"Filter"中可以限制关键字符串,筛选出所需的设置,单击表格单元格可以改变当前值。单击红色箭头将参数重置为默认值,如图 3-10 所示。




图 3-10 UaExpert 的设置

#### 9. 证书管理

www.motrotech.com

在菜单中选择 Settings  $\rightarrow$  Manage Certificates,然后弹出一个新的对话框窗口,如图 3-11 所示,在这里可以管理 UaExpert 的所有已知证书。




图 3-11 Manage Certificates

该对话框会显示所有证书的列表,不同的图标用来区分证书不同的状态。

#### 复选标记

该证书是受信任的。

#### 红色"×"

证书被拒绝。

#### 带有错误符号的复选标记

证书已过期或尚未生效。

#### UaExpert 图标

该证书是 UaExpert 自己的应用程序实例证书。

右键单击证书会显示一个关联菜单,如图 3-11,根据证书的状态,该菜单提供了各种操作:您可以信任不受信任的证书,拒绝已受信任的证书,删除证书或在操作系统中打开证书的默认证书管理器。

单击左下角的橙色双箭头符号时,将重新读取证书存储的内容。

此外,可以创建一个新的应用程序实例证书(请参阅 UaExpert 的初始启动)。单击"Open Certificate Location"按钮时,将在操作系统的文件管理器中打开包含受信任证书的文件夹。