

LOONGSON

龙芯 2G 处理器用户手册 上册

多核处理器架构、寄存器描述与系统软件编程指南

2012 年3 月

中国科学院计算技术研究所

龙芯中科技术有限公司



版权声明

本文档版权归北京龙芯中科技术有限公司所有,并保留一切权利。未经书面许可,任何公司和个人不得将此文档中的任何部分公开、转载或以其他方式散发给第三方。否则,必将追究其法律责任。

免责声明

本文档仅提供阶段性信息,所含内容可根据产品的实际情况随时更新,恕不另行通知。如因文档使用不当造成的直接或间接损失,本公司不承担任何责任。

龙芯中科技术有限公司

Loongson Technology Corporation Limited 地址:北京市海淀区中关村科学院南路 10 号

No.10 Kexueyuan South Road, Zhongguancun Haidian District, Beijing

电话(Tel): 010-62546668 传真(Fax): 010-62600826



- 阅读指南 ------

本手册分为两部分,第一部分(第 1 章 ~ 第 10 章) 介绍龙芯 2G 多核处理器架构与寄存器描述,对芯片系统架构、主要模块的功能与配置、寄存器列表及位域进行详细说明;第二部分(第 11 章 ~ 第 16 章) 是系统软件编程指南,对 BIOS 和操作系统开发过程中的常见问题进行专题介绍。

关于龙芯 2G 多核芯片所集成的 GS464 高性能处理器核的相关资料,请参阅《龙芯 GS464 处理器核用户手册》。



修订历史

文档更新记录	文档编号:	
人们 史別 心冰	文档名:	龙芯 2G 处理器用户手册
	版本号	V1. 0
	创建人:	研发中心
	创建日期:	2012-03-18
更新历史		

序号.	更新日期	更新人	版本号	更新内容
1	2012-3-18	研发中心	V1.0	手册初版



目 录

冬	目录	IV
表	目录	.V
第	一部分	7
1	概述	1
2	系统配置与控制	3
	2.1 控制引脚说明	3
	2.2 Cache 一致性	4
	2.3 系统节点级的物理地址空间分布	4
	2.4 地址路由分布与配置	6
	2.5 芯片配置及采样寄存器	11
3	GS464 处理器核	13
4	二级 Cache	15
5	矩阵转置模块	17
6	处理器核间中断与通信	20
7	I/O 中断	22
8	DDR2/3 SDRAM 控制器配置	25
	8.1 DDR2/3 SDRAM 控制器功能概述	25
	8.2 DDR2/3 SDRAM 读操作协议	26
	8.3 DDR2/3 SDRAM 写操作协议	26
	8.4 DDR2/3 SDRAM 参数配置格式	27
9	HyperTransport 控制器	73
	9.1 HyperTransport 硬件设置及初始化	73
	9.2 HyperTransport 协议支持	74
	9.3 HyperTransport 中断支持	76
	9.4 HyperTransport 地址窗口	76
	9.4.1 HyperTransport 空间	76
	9.4.2 HyperTransport 控制器内部窗口配置	77
	9.5 配置寄存器	78
	9.5.1 Bridge Control	80
	9.5.2 Capability Registers	80
	9.5.3 自定义寄存器	82



	9.5.4 接收地址窗口配置寄存器	83
	9.5.5 中断向量寄存器	85
	9.5.6 中断使能寄存器	87
	9.5.7 Interrupt Discovery & Configuration	88
	9.5.8 POST 地址窗口配置寄存器	89
	9.5.9 可预取地址窗口配置寄存器	90
	9.5.10 UNCACHE 地址窗口配置寄存器	91
	9.5.11 HyperTransport 总线配置空间的访问方法	92
10	低速 IO 控制器配置	94
	10.1 LPC 控制器	94
	10.2 UART 控制器	96
	10.2.1 数据寄存器(DAT)	96
	10.2.2 中断使能寄存器(IER)	96
	10.2.3 中断标识寄存器(IIR)	97
	10.2.4 FIFO 控制寄存器(FCR)	98
	10.2.5 线路控制寄存器(LCR)	98
	10.2.6 MODEM 控制寄存器(MCR)	100
	10.2.7 线路状态寄存器(LSR)	100
	10.2.8 MODEM 状态寄存器 (MSR)	102
	10.2.9 分频锁存器	102
	10.3 SPI 控制器	103
	10.3.1 控制寄存器(SPCR)	103
	10.3.2 状态寄存器(SPSR)	104
	10.3.3 数据寄存器(TxFIFO)	104
	10.3.4 外部寄存器(SPER)	104
	10.4 IO 控制器配置	106
第	二部分	110
11	中断的配置及使用	111
	11.1 中断的流程	111
	11.2 中断路由及中断使能	111
	11.2.1 中断路由	112
	11.2.2 中断使能	114
	11.3 中断分发	115



12 串口的配置及使用	117
12.1 可选择的串口	117
12.2 PMON 的串口配置	117
12.3 Linux 内核的串口配置	118
13 EJTAG 调试	120
13.1 EJTAG 介绍	120
13.2 EJTAG 工具使用	121
13.2.1 环境准备	121
13.2.2 PC 采样	121
13.2.3 读写内存	121
13.2.4 执行说明	121
14 地址窗口配置转换	125
14.1 一二级交叉开关地址窗口配置方法	125
14.2 一级交叉开关地址窗口	125
14.3 一级交叉开关地址窗口配置时机	127
14.4 二级交叉开关地址窗口	127
14.5 对地址窗口配置的特别处理	128
14.6 HyperTransport 地址窗口	129
14.6.1 处理器核对外访问地址窗口	130
14.6.2 外部设备对处理器芯片内存 DMA 访问地址窗口	131
14.6.3 低速设备地址窗口	131
14.7 地址空间配置实例分析	131
14.7.1 一级交叉开关实例 1	132
14.7.2 一级交叉开关实例 2	133
14.7.3 二级交叉开关实例 1	134
14.7.4 二级交叉开关实例 2	135
15 系统内存空间分布设计	137
15.1 系统内存空间	137
15.2 系统内存空间与外设 DMA 空间映射关系	140
15.3 系统内存空间的其它映射方法	141
16 X 系统的内存分配	142



图目录

图 1-1 龙芯 2G 芯片结构	1
图 3-1 GS464 结构图	14
图 7-1 龙芯 2G 处理器中断路由示意图	22
图 8-1 DDR2 SDRAM 行列地址与 CPU 物理地址的转换	25
图 8-2 DDR2 SDRAM 读操作协议	26
图 8-3 DDR2 SDRAM 写操作协议	26
图 9-1 龙芯 2 号中 HT 协议的配置访问	93
图 11-1 2G-690e 中断流程图	111
图 11-2 龙芯 2G 处理器中断路由示意图	112
图 13-1 EJTAG 调试系统	120
图 16-1 显卡处理图像显示的过程	142



表目录

表 2-1 控制引脚说明	3
表 2-2 节点级的系统全局地址分布	4
表 2-3 节点内的地址分布	5
表 2-4 节点内的地址分布	6
表 2-5 一级交叉开关地址窗口寄存器表	6
表 2-6 2 级 XBAR 处,标号与所述模块的对应关系	9
表 2-7 MMAP 字段对应的该空间访问属性	9
表 2-8 二级 XBAR 地址窗口转换寄存器表	9
表 2-9 二级 XBAR 缺省地址配置	10
表 2-10 芯片配置寄存器(物理地址 0x1fe00180)	11
表 2-11 芯片采样寄存器(物理地址 0x1fe00190)	11
表 4-1 二级 Cache 锁窗口寄存器配置	15
表 5-1 矩阵转置编程接口说明	17
表 5-2 矩阵转置寄存器地址说明	18
表 5-3 trans_ctrl 寄存器的各位解释	18
表 5-4 trans_status 寄存器的各位解释:	19
表 6-1 处理器核间中断相关的寄存器及其功能描述	20
表 6-20 号处理器核核间中断与通信寄存器列表	20
表 6-31号处理器核的核间中断与通信寄存器列表	20
表 6-4 2 号处理器核的核间中断与通信寄存器列表	21
表 6-5 3 号处理器核的核间中断与通信寄存器列表	21
表 7-1 中断控制寄存器	23
表 7-2 IO 控制寄存器地址	23
表 7-3 中断路由寄存器的说明	23
表 7-4 中断路由寄存器地址	24
表 8-1 DDR2 SDRAM 配置参数寄存器格式	27
表 9-1 HyperTransport 总线相关引脚信号	73
表 9-2 HyperTransport 接收端可接收的命令	75
表 9-3 两种模式下会向外发送的命令	75
表 9-4 默认的 HyperTransport 地址窗口的地址	76





表 9-5 龙芯 2G 处理器 HyperTransport 接口地址窗口分布	77
表 9-6 龙芯 2 号处理器 HyperTransport 接口中提供的地址窗口	77
表 9-7 本模块中所有软件可见寄存器	78
表 10-1 LPC 控制器地址空间分布	94
表 10-2 LPC 配置寄存器含义	95
表 10-3 IO 控制寄存器	106
表 10-4 寄存器详细描述	107
表 11-1 中断路由寄存器的说明	112
表 11-2 中断路由寄存器地址	113
表 11-3 中断控制位连接及属性配置	114
表 14-1 【请给出表头】	126
表 14-2 【请补充表头】	127



第一部分

多核处理器架构、寄存器描述



1 概述

龙芯2G是一个3-4核的处理器,采用65nm工艺制造,最高工作频率为1GHz,主要技术特征如下:

- 片内集成 3-4 个 64 位的四发射超标量 GS464 高性能处理器核;
- 片内集成 4 MB 的分体共享二级 Cache(由 4 个体模块组成,每个体模块容量为 1MB);
- 通过目录协议维护多核及 I/O DMA 访问的 Cache 一致性;
- 片内集成 2 个 64 位 400MHz 的 DDR2/3 控制器;
- 片内集成 1 个 16 位 800MHz 的 HyperTransport 控制器;
- 片内集成 1 个 LPC、2 个 UART、1 个 SPI、16 路 GPIO 接口; 龙芯 2G 芯片整体架构基于两级互连实现,结构如图 1-1 所示。




图 1-1 龙芯 2G 芯片结构

第一层互连采用 5x5 的交叉开关,用于连接最多四个 CPU (作为主设备)、四个二级 Cache 模块 (作为从设备)、以及 IO 端口 (每个端口使用一个 Master 和一个 Slave)。一级互连开关连接的每个 IO 端口连接一个 16 位的 HT 控制器。HT 控制器通过一个 DMA 控制器和一级互联开关相连,DMA 控制器负责 IO 的



DMA 控制并负责片间一致性的维护。DMA 控制器还可以通过配置实现预取和矩阵转置。

第二级互连采用 4x4 的交叉开关,连接 4 个 2 级 Cache 模块(作为主设备),两个 DDR2 内存控制器、低速高速 I/O(包括 LPC、SPI、UART等)以及芯片内部的控制寄存器模块。

上述两级互连开关都采用读写分离的数据通道,数据通道宽度为128位,工作在与处理器核相同的频率,用以提供高速的片上数据传输。



2 系统配置与控制

2.1 控制引脚说明

龙芯 2G 的控制引脚包括 DO_TEST、CLKSEL[15:0]、SYS_CONFIG。其中 CLKSEL[9:5]固定为 5'b11111, DDR 频率的修改需要通过软件对全芯片配置寄存器(0xbfe00180)进行配置。

表 2-1 控制引脚说明

表 2-1 控制引脚说明 ————————————————————————————————————						
信号	上下拉	作用				
DO_TEST	上拉	1'b1 表示功能模式 1'b0 表示测试模式 上电时钟控制				
		HT 时钟控制				
		信号	作用			
		CLKSEL[15]	1'b1 表示采用内部参考电压			
			1'b0 表示采用外部参考电压			
		CLKSEL[14]	1'b1 表示 HT PLL 采用差分时钟输入			
		CERSEE[11]	1'b0表示 HT PLL 采用普通时钟输入			
			2'b00 表示 PHY 时钟为 1.6GHZ/1			
		CL KGEL (12 12)	2'b01 表示 PHY 时钟为 3.2GHZ/2			
		CLKSEL[13:12]	2'b10表示 PHY 时钟为普通输入时钟			
CLKSEL[15:0]			2'b11表示 PHY 时钟为差分输入时钟			
			2'b00 表示 HT 控制器时钟 200MHz			
		CLKSEL[11:10]	2'b01 表示 HT 控制器时钟 400MHz			
			2'b1x 表示 HT 控制器时钟为普通输入时钟			
		MEM 时钟控制				
	信号		作用			
			内部信号,未引出,需要通过软件对实际频率 进行设置。			
		CLKSEL[9:5]	5'b11111 表示 MEM 时钟直接采用 memclk,			
			其它情况下 MEM 时钟为			
			memclk*(clksel[8:5]+30)/(clksel[9]+3)			
		-	CORE 时钟控制			



		信号	作用	
			5'b11111 表示 CORE 时钟直接采用 sysclk	
	CLF	KSEL[4:	0] 其 它 情 况 下 CORE 时 钟 为	
			sysclk*(clksel[3:0] 30)/(clksel[4]+1)	
	IO 配置控制 7 HT 控制信号引脚电压控制位 1* 0 HT 控制信号引脚电压控制位 0* 注*:			
SYS_CONFIG[7:0]	7		HT 控制信号引脚电压,这些信号包括 HT_Mode,	
	0	0	HT_Powerok, HT_Rstn, HT_Ldt_Stopn, HT_Ldt_Reqn. 1.8v	
	0	Ü	Reserved	
	1		2.5v	
	1	1	3.3v	

2.2 Cache 一致性

龙芯 2G 由硬件维护处理器、以及通过 HT 端口接入的 I/O 之间的 Cache 一致性。

2.3 系统节点级的物理地址空间分布

龙芯多核处理器的系统物理地址分布采用全局可访问的层次化寻址设计,以保证系统开发的扩展兼容。整个系统的物理地址宽度为 48 位。按照地址的高 4 位,整个地址空间被均匀分布到 16 个结点上,即每个结点分配 44 位地址空间。

龙芯 2G 采用单节点最多 4 核配置,因此龙芯 2G 芯片集成的 DDR 内存控制器、HT 总线、PCI 总线的对应地址都包含在从 0x0 (含)至 0x1000_0000_0000 (不含)的 44 位地址空间内,具体各设备地址分布请参见后续相关章节。

节点号	地址[47:44]位	起始地址	结束地址
0	0	0x0000_0000_0000	0x1000_0000_0000
1	1	0x1000_0000_0000	0x2000_0000_0000
2	2	0x2000_0000_0000	0x3000_0000_0000
3	3	0x3000_0000_0000	0x4000_0000_0000
4	4	0x4000_0000_0000	0x5000_0000_0000

表 2-2 节点级的系统全局地址分布



5	5	0x5000_0000_0000	0x6000_0000_0000
6	6	0x6000_0000_0000	0x7000_0000_0000
7	7	0x7000_0000_0000	0x8000_0000_0000
8	8	0x8000_0000_0000	0x9000_0000_0000
9	9	0x9000_0000_0000	0xa000_0000_0000
10	0xa	0xa000_0000_0000	0xb000_0000_0000
11	0xb	0xb000_0000_0000	0xc000_0000_0000
12	0xc	0xc000_0000_0000	0xd000_0000_0000
13	0xd	0xd000_0000_0000	0xe000_0000_0000
14	0xe	0xe000_0000_0000	0xf000_0000_0000
15	0xf	0xf000_0000_0000	0x1_0000_0000_0000

在每个节点的内部,44 位地址空间又进一步均匀分布给结点内连接的可能最多 8 个设备。其中低 43 位地址由 4 个 2 级 Cache 模块所拥有,[43:41] = 3'b111 是 HT 的地址空间,其它地址为非法空间,不允许软件访问。根据芯片和系统结构配置的不同,如果某端口上没有连接从设备,则对应的地址空间是保留地址空间,不允许访问。

设备 地址[43:41]位 节点内起始地址 节点结束地址 2级 Cache 0x000_0000_0000 0,1,2,3 0x800_0000_0000 东 4 0x800_0000_0000 0xa00_0000_0000 南 5 0xa00_0000_0000 0xc00_0000_0000 襾 0xc00_0000_0000 0xe00_0000_0000 6 7 0xe00 0000 0000 0x1000 0000 0000 北

表 2-3 节点内的地址分布

例如节点 0 的东端口设备的基地址为 0x0800_0000_0000,节点 1 的东端口设备的基地址为 0x1800_0000_0000, 依次类推。

不同于方向端口的映射关系,龙芯 2G 可以根据实际应用的访问行为,来决定二级 Cache 的交叉寻址方式。节点内的 4 个 2 级 Cache 模块一共对应 43 位地址空间,而每个 2 级模块所对应的地址空间根据地址位的某两位选择位确定,并可以通过软件进行动态配置修改。系统中设置了名为 SCID_SEL 的配置寄存器来确定地址选择位,如表 2-4 所示。在缺省情况下采用[6:5]地位散列的方式进行分布,即地址[6:5]两位决定对应的 2 级 Cache 编号。该寄存器地址 0x3FF00400。



SCID_SEL	地址位选择	SCID_SEL	地址位选择
4'h0	6: 5	4'h8	23:22
4'h1	9: 8	4'h9	25:24
4'h2	11:10	4'ha	27:26
4'h3	13:12	4'hb	29:28
4'h4	15:14	4'hc	31:30
4'h5	17:16	4'hd	33:32
4'h6	19:18	4'he	35:34
4'h7	21:20	4'hf	37:36

表 2-4 节点内的地址分布

2.4 地址路由分布与配置

龙芯 2G 的路由主要通过系统的两级交叉开关实现。一级交叉开关可以对每个 Master 端口接收到的请求进行路由配置,每个 Master 端口都拥有 8 个地址窗口,可以完成 8 个地址窗口的目标路由选择。每个地址窗口由 BASE、MASK 和 MMAP 三个 64 位寄存器组成,BASE 以 K 字节对齐; MASK 采用类似网络掩码高位为 1 的格式; MMAP 的低三位表示对应目标 Slave 端口的编号,MMAP[4]表示允许取指,MMAP [5]表示允许块读,MMAP [7]表示窗口使能。

窗口命中公式: (IN_ADDR & MASK) == BASE

由于龙芯 2G 缺省采用固定路由,在上电启动时,配置窗口都处于未使能状态,所有访问使用默认地址路由,在软件需要使用时可以对其进行使能配置。

地址窗口转换寄存器如下表所示。

表 2-5 一级交叉开关地址窗口寄存器表

地址	寄存器	地址	寄存器
0x3ff0_2000	CORE0_WIN0_BASE	0x3ff0_2100	CORE1_WIN0_BASE
0x3ff0_2008	CORE0_WIN1_BASE	0x3ff0_2108	CORE1_WIN1_BASE
0x3ff0_2010	CORE0_WIN2_BASE	0x3ff0_2110	CORE1_WIN2_BASE
0x3ff0_2018	CORE0_WIN3_BASE	0x3ff0_2118	CORE1_WIN3_BASE
0x3ff0_2020	CORE0_WIN4_BASE	0x3ff0_2120	CORE1_WIN4_BASE
0x3ff0_2028	CORE0_WIN5_BASE	0x3ff0_2128	CORE1_WIN5_BASE
0x3ff0_2030	CORE0_WIN6_BASE	0x3ff0_2130	CORE1_WIN6_BASE
0x3ff0_2038	CORE0_WIN7_BASE	0x3ff0_2138	CORE1_WIN7_BASE



0x3ff0_2040	CORE0_WIN0_MASK	0x3ff0_2140	CORE1_WIN0_MASK
0x3ff0_2048	CORE0_WIN1_MASK	0x3ff0_2148	CORE1_WIN1_MASK
0x3ff0_2050	CORE0_WIN2_MASK	0x3ff0_2150	CORE1_WIN2_MASK
0x3ff0_2058	CORE0_WIN3_MASK	0x3ff0_2158	CORE1_WIN3_MASK
0x3ff0_2060	CORE0_WIN4_MASK	0x3ff0_2160	CORE1_WIN4_MASK
0x3ff0_2068	CORE0_WIN5_MASK	0x3ff0_2168	CORE1_WIN5_MASK
0x3ff0_2070	CORE0_WIN6_MASK	0x3ff0_2170	CORE1_WIN6_MASK
0x3ff0_2078	CORE0_WIN7_MASK	0x3ff0_2178	CORE1_WIN7_MASK
0x3ff0_2080	CORE0_WIN0_MMAP	0x3ff0_2180	CORE1_WIN0_MMAP
0x3ff0_2088	CORE0_WIN1_MMAP	0x3ff0_2188	CORE1_WIN1_MMAP
0x3ff0_2090	CORE0_WIN2_MMAP	0x3ff0_2190	CORE1_WIN2_MMAP
0x3ff0_2098	CORE0_WIN3_MMAP	0x3ff0_2198	CORE1_WIN3_MMAP
0x3ff0_20a0	CORE0_WIN4_MMAP	0x3ff0_21a0	CORE1_WIN4_MMAP
0x3ff0_20a8	CORE0_WIN5_MMAP	0x3ff0_21a8	CORE1_WIN5_MMAP
0x3ff0_20b0	CORE0_WIN6_MMAP	0x3ff0_21b0	CORE1_WIN6_MMAP
0x3ff0_20b8	CORE0_WIN7_MMAP	0x3ff0_21b8	CORE1_WIN7_MMAP
0x3ff0_2200	CORE2_WIN0_BASE	0x3ff0_2300	CORE3_WIN0_BASE
0x3ff0_2208	CORE2_WIN1_BASE	0x3ff0_2308	CORE3_WIN1_BASE
0x3ff0_2210	CORE2_WIN2_BASE	0x3ff0_2310	CORE3_WIN2_BASE
0x3ff0_2218	CORE2_WIN3_BASE	0x3ff0_2318	CORE3_WIN3_BASE
0x3ff0_2220	CORE2_WIN4_BASE	0x3ff0_2320	CORE3_WIN4_BASE
0x3ff0_2228	CORE2_WIN5_BASE	0x3ff0_2328	CORE3_WIN5_BASE
0x3ff0_2230	CORE2_WIN6_BASE	0x3ff0_2330	CORE3_WIN6_BASE
0x3ff0_2238	CORE2_WIN7_BASE	0x3ff0_2338	CORE3_WIN7_BASE
0x3ff0_2240	CORE2_WIN0_MASK	0x3ff0_2340	CORE3_WIN0_MASK
0x3ff0_2248	CORE2_WIN1_MASK	0x3ff0_2348	CORE3_WIN1_MASK
0x3ff0_2250	CORE2_WIN2_MASK	0x3ff0_2350	CORE3_WIN2_MASK
0x3ff0_2258	CORE2_WIN3_MASK	0x3ff0_2358	CORE3_WIN3_MASK
0x3ff0_2260	CORE2_WIN4_MASK	0x3ff0_2360	CORE3_WIN4_MASK
0x3ff0_2268	CORE2_WIN5_MASK	0x3ff0_2368	CORE3_WIN5_MASK
0x3ff0_2270	CORE2_WIN6_MASK	0x3ff0_2370	CORE3_WIN6_MASK
0x3ff0_2278	CORE2_WIN7_MASK	0x3ff0_2378	CORE3_WIN7_MASK
0x3ff0_2280	CORE2_WIN0_MMAP	0x3ff0_2380	CORE3_WIN0_MMAP
			B



0x3ff0_2288 CORE2_WIN1_MMAP 0x3ff0_2398 CORE3_WIN1_MMAP 0x3ff0_2290 CORE2_WIN2_MMAP 0x3ff0_2398 CORE3_WIN2_MMAP 0x3ff0_2298 CORE2_WIN3_MMAP 0x3ff0_2398 CORE3_WIN4_MMAP 0x3ff0_22a0 CORE2_WIN5_MMAP 0x3ff0_22G0 CORE3_WIN5_MMAP 0x3ff0_22a8 CORE2_WIN6_MMAP 0x3ff0_23b0 CORE3_WIN6_MMAP 0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_23b0 CORE3_WIN6_MMAP 0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN0_BASE 0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN6_BASE HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN6_BASE HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2788 HT_WIN6_MAP <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
0x3ff0_2298 CORE2_WIN3_MMAP 0x3ff0_2398 CORE3_WIN3_MMAP 0x3ff0_22a0 CORE2_WIN4_MMAP 0x3ff0_2260 CORE3_WIN4_MMAP 0x3ff0_22a8 CORE2_WIN5_MMAP 0x3ff0_2268 CORE3_WIN5_MMAP 0x3ff0_22b0 CORE2_WIN6_MMAP 0x3ff0_23b0 CORE3_WIN6_MMAP 0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_23b8 CORE3_WIN7_MMAP 0x3ff0_2700 HT_WIN0_BASE HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN1_BASE HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN5_BASE HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_27780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN4_MMAP <	0x3ff0_2288	CORE2_	WIN1_	_MMAP	0x3ff0	_2388	CORE3_	_WIN1_	_MMAP
0x3ff0_22a0 CORE2_WIN4_MMAP 0x3ff0_22G0 CORE3_WIN4_MMAP 0x3ff0_22a8 CORE2_WIN5_MMAP 0x3ff0_22G8 CORE3_WIN5_MMAP 0x3ff0_22b0 CORE2_WIN6_MMAP 0x3ff0_23b0 CORE3_WIN6_MMAP 0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_23b8 CORE3_WIN7_MMAP 0x3ff0_2700 HT_WIN0_BASE 0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2788	0x3ff0_2290	CORE2_	WIN2_	_MMAP	0x3ff0 _.	_2390	CORE3_	WIN2_	_MMAP
0x3ff0_22a8 CORE2_WIN5_MMAP 0x3ff0_22G8 CORE3_WIN5_MMAP 0x3ff0_22b0 CORE2_WIN6_MMAP 0x3ff0_23b0 CORE3_WIN6_MMAP 0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_23b8 CORE3_WIN7_MMAP 0x3ff0_2700 HT_WIN0_BASE 0x3ff0_2700 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2789 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN6_MMAP 0x3ff0_2780 <td< td=""><td>0x3ff0_2298</td><td>CORE2_</td><td>WIN3_</td><td>_MMAP</td><td>0x3ff0</td><td>_2398</td><td>CORE3_</td><td>_WIN3_</td><td>_MMAP</td></td<>	0x3ff0_2298	CORE2_	WIN3_	_MMAP	0x3ff0	_2398	CORE3_	_WIN3_	_MMAP
0x3ff0_22b0 CORE2_WIN6_MMAP 0x3ff0_23b0 CORE3_WIN6_MMAP 0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_23b8 CORE3_WIN7_MMAP 0x3ff0_2700 HT_WIN0_BASE 0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2711 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2721 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2722 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2740 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2740 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN1_MAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN6_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN6_MMAP	0x3ff0_22a0	CORE2_	WIN4_	_MMAP	0x3ff0_	_22G0	CORE3_	_WIN4_	_MMAP
0x3ff0_22b8 CORE2_WIN7_MMAP 0x3ff0_23b8 CORE3_WIN7_MMAP 0x3ff0_2700 HT_WIN0_BASE 0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2740 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN1_MAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN6_MMAP	0x3ff0_22a8	CORE2_	WIN5_	_MMAP	0x3ff0_	_22G8	CORE3_	WIN5_	_MMAP
0x3ff0_2700 HT_WIN0_BASE 0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN1_MAP 0x3ff0_2780 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2748 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_2748 HT_WIN5_MMAP	0x3ff0_22b0	CORE2_	WIN6_	_MMAP	0x3ff0	_23b0	CORE3_	_WIN6_	_MMAP
0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN6_MMAP	0x3ff0_22b8	CORE2_	WIN7_	_MMAP	0x3ff0	_23b8	CORE3_	_WIN7_	_MMAP
0x3ff0_2708 HT_WIN1_BASE 0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN6_MMAP									
0x3ff0_2710 HT_WIN2_BASE 0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2789 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN4_MMAP					0x3ff0	_2700	HT_V	VIN0_E	BASE
0x3ff0_2718 HT_WIN3_BASE 0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2708	HT_V	VIN1_E	BASE
0x3ff0_2720 HT_WIN4_BASE 0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2710	HT_V	VIN2_E	BASE
0x3ff0_2728 HT_WIN5_BASE 0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2718	HT_V	VIN3_E	BASE
0x3ff0_2730 HT_WIN6_BASE 0x3ff0_2738 HT_WIN7_BASE 0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2748 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2720	HT_V	VIN4_E	BASE
0x3ff0_2738					0x3ff0	_2728	HT_V	VIN5_E	BASE
0x3ff0_2740 HT_WIN0_MASK 0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN1_MAP 0x3ff0_2780 HT_WIN1_MAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2740 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_2740 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2730	HT_V	VIN6_E	BASE
0x3ff0_2748 HT_WIN1_MASK 0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2738	HT_V	VIN7_E	BASE
0x3ff0_2750 HT_WIN2_MASK 0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2740	HT_W	/IN0_M	IASK
0x3ff0_2758 HT_WIN3_MASK 0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2748	HT_W	/IN1_M	IASK
0x3ff0_2760 HT_WIN4_MASK 0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2750	HT_W	/IN2_N	IASK
0x3ff0_2768 HT_WIN5_MASK 0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2758	HT_W	/IN3_M	IASK
0x3ff0_2770 HT_WIN6_MASK 0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2760	HT_W	/IN4_M	IASK
0x3ff0_2778 HT_WIN7_MASK 0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2768	HT_W	/IN5_N	IASK
0x3ff0_2780 HT_WIN0_MMAP 0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2770	HT_W	/IN6_N	IASK
0x3ff0_2788 HT_WIN1_MMAP 0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP					0x3ff0	_2778	HT_W	/IN7_M	IASK
0x3ff0_2790 HT_WIN2_MMAP 0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2780	HT_W	INO_M	IMAP
0x3ff0_2798 HT_WIN3_MMAP 0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2788	HT_W	IN1_M	IMAP
0x3ff0_27a0 HT_WIN4_MMAP 0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2790	HT_W	IN2_M	IMAP
0x3ff0_27a8 HT_WIN5_MMAP 0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_2798	HT_W	IN3_M	IMAP
0x3ff0_27b0 HT_WIN6_MMAP					0x3ff0	_27a0	HT_W	IN4_M	IMAP
					0x3ff0	_27a8	HT_W	IN5_M	IMAP
0x3ff0_27b8 HT_WIN7_MMAP					0x3ff0	_27b0	HT_W	IN6_N	IMAP
					0x3ff0	_27b8	HT_W	IN7_M	IMAP

在龙芯 2G 的二级 XBAR 中有 DDR2 地址空间、以及低速 IO 地址空间及系统配置空间共三个相关的地址空间。地址窗口是供 CPU 或 HT 向下访问这几个



空间时进行路由选择和地址转换而设置的。共拥有8个地址窗口,可以完成目标地址空间的选择以及从源地址空间到目标地址空间的转换。每个地址窗口由BASE、MASK和MMAP三个64位寄存器组成,BASE以K字节对齐,MASK采用类似网络掩码高位为1的格式,MMAP的低三位是路由选择。

在 2 级 XBAR 处,标号与所述模块的对应关系如下表示对应新地址空间的编号(其中两个 DDR2 的标号为 0 与 1,低速 IO 空间编号为 2,配置寄存器模块连接在端口 3 上)。

 标号
 缺省值

 0
 0 号 DDR2/3 控制器

 1
 1 号 DDR2/3 控制器

 2
 低速 I/O(LPC、SPI、UART等)

 3
 配置寄存器

表 2-6 2 级 XBAR 处,标号与所述模块的对应关系

如下表所示。MMAP[4]表示允许取指,MMAP[5]表示允许块读,MMAP[7]表示窗口使能。

表 2-7 MMAP 字段对应的该空间访问属性

[4]	[5]	[7]
允许取指	允许块读	窗口使能

二级 XBAR 的地址配置与一级 XBAR 的地址配置相比增加了地址转换的功能。相比之下,一级 XBAR 的窗口配置不能对 Cache 一致性的请求进行地址转换,否则在二级 Cache 处的地址会与处理器一级 Cache 处的地址不一致,导致 Cache 一致性的维护错误。

窗口命中公式: (IN ADDR & MASK) == BASE

新地址换算公式: OUT_ADDR = (IN_ADDR & ~MASK) | {MMAP[63:10],10'h0}

地址窗口转换寄存器如下表。

表 2-8 二级 XBAR 地址窗口转换寄存器表

地址	寄存器	描述	缺省值
3ff0 0000	CPU_WIN0_BASE	窗口0的基地址	0x0
3ff0 0008	CPU_WIN1_BASE	窗口1的基地址	0x1000_0000
3ff0 0010	CPU_WIN2_BASE	窗口2的基地址	0x0
3ff0 0018	CPU_WIN3_BASE	窗口3的基地址	0x0



3ff0 0020	CPU_WIN4_BASE	窗口4的基地址	0x0
3ff0 0028	CPU_WIN5_BASE	窗口 5 的基地址	0x0
3ff0 0030	CPU_WIN6_BASE	窗口 6 的基地址	0x0
3ff0 0038	CPU_WIN7_BASE	窗口7的基地址	0x0
3ff0 0040	CPU_WIN0_MASK	窗口0的掩码	0xffff_ffff_f000_0000
3ff0 0048	CPU_WIN1_MASK	窗口1的掩码	0xffff_ffff_f000_0000
3ff0 0050	CPU_WIN2_MASK	窗口2的掩码	0x0
3ff0 0058	CPU_WIN3_MASK	窗口3的掩码	0x0
3ff0 0060	CPU_WIN4_MASK	窗口4的掩码	0x0
3ff0 0068	CPU_WIN5_MASK	窗口 5 的掩码	0x0
3ff0 0070	CPU_WIN6_MASK	窗口 6 的掩码	0x0
3ff0 0078	CPU_WIN7_MASK	窗口7的掩码	0x0
3ff0 0080	CPU_WIN0_MMAP	窗口 0 的新基地址	0xf0
3ff0 0088	CPU_WIN1_MMAP	窗口1的新基地址	0x1000_00f2
3ff0 0090	CPU_WIN2_MMAP	窗口2的新基地址	0
3ff0 0098	CPU_WIN3_MMAP	窗口3的新基地址	0
3ff0 00a0	CPU_WIN4_MMAP	窗口4的新基地址	0x0
3ff0 00a8	CPU_WIN5_MMAP	窗口 5 的新基地址	0x0
3ff0 00b0	CPU_WIN6_MMAP	窗口 6 的新基地址	0
3ff0 00b8	CPU_WIN7_MMAP	窗口7的新基地址	0

根据缺省的寄存器配置,芯片启动后,CPU 的 0x00000000 - 0x0fffffff 的地址区间(256M)映射到 DDR2 的 0x00000000 - 0x0fffffff 的地址区间,CPU 的 0x10000000 - 0x1fffffff 区间(256M)映射到低速 IO 的 0x10000000 - 0x1fffffff 区间。软件可以通过修改相应的配置寄存器实现新的地址空间路由和转换。

此外,当出现由于 CPU 猜测执行引起对非法地址的读访问时,8个地址窗口都不命中,由配置寄存器模块返回全0的数据给 CPU,以防止 CPU 死等。

表 2-9 二级 XBAR 缺省地址配置

基地址	高位	所有者
0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_1000_0000	0 号 DDR 控制器
0x0000_0000_1000_0000	0x0000_0000_2000_0000	低速 I/O(LPC、SPI、UART 等)

描述

倍频关系(当

DDR_Clksel_en 为 1

HT 控制器 0 分频

时有效)

保留



位域

2.5 芯片配置及采样寄存器

龙芯 2G 中的芯片配置寄存器(Chip_config)及芯片采样寄存器(chip_sample) 提供了对芯片的配置进行读写的机制。

处理器核分频 2:0 Freq_scale_ctrl RW 3'b111 是否使用软件配置 RW 1'b0 3 DDR_Clksel_en DDR 倍频 是否禁用 DDR 配置 1'b0 8 Disable ddr2 confspace RW 空间 是否打开 DDR 读访 9 DDR_buffer_cpu RW 1'b0 问缓冲 RW 1'b1 是否启用处理器核 0 12 Core0 en 13 Core1_en RW 1'b1 是否启用处理器核1 是否启用处理器核2 14 Core2 en RW1'b1 RW 1'b1 是否启用处理器核3 15 Core3_en 是否启用 DDR 控制 16 Mc0_en RW 1'b1 器 0 是否启用 DDR 控制 1'b1 17 Mc1_en RW 器 1 软件 reset DDR 控制 DDR_reset0 RW 1'b1 18 器 0 软件 reset DDR 控制 RW 1'b1 19 DDR reset1 器 1 软件配置 DDR 时钟

表 2-10 芯片配置寄存器 (物理地址 0x1fe00180)

访问

复位值

表 2-11 芯片采样寄存器 (物理地址 0x1fe00190)

5'b11111

3'b111

RW

RW

R

位域	字段名	访问	复位值	描述
15:0	Pad2v5_ctrl	RW	16'h780	2v5pad 控制
31:16	Pad3v3_ctrl	RW	16'h780	3v3pad 控制
47:32	Sys_clksel	R		板上倍频设置

28:24 DDR_Clksel

其它

31:29 HT_freq_scale_ctrl0





51:48	Bad_ip_core	R	4 个处理器核是否坏
53:52	Bad_ip_ddr	R	2个DDR 控制器是否 坏
57	Bad_ip_ht	R	HT 控制器是否坏
102:96	Thsens0_out	R	温度传感器 0 温度
103	Thsens0_overflow	R	温度传感器 0 温度上 溢(超过 128 度)
110:104	Thsens1_out	R	温度传感器 1 温度
111	Thsens1_overflow	R	温度传感器 1 温度上 溢(超过 128 度)
其它		R	保留



3 GS464 处理器核

GS464 是四发射 64 位的高性能处理器核。该处理器核既可以作为单核面向高端嵌入式应用和桌面应用,也可以作为基本的处理器核构成片内多核系统面向服务器和高性能机应用。在龙芯 2G 中的多个 GS464 核通过以及二级 Cache 模块通过 AXI 互联网络形成一个分布式共享二级 Cache 的多核结构。GS464 的主要特点如下:

- MIPS64 兼容,增加 SIMD 型多媒体指令以及 X86 虚拟机指令;
- 四发射超标量结构,两个定点、两个浮点、一个访存部件;
- 每个浮点部件都支持全流水 64 位/双 32 位浮点乘加运算:
- 访存部件支持 128 位存储访问,虚地址和物理地址各为 48 位;
- 支持寄存器重命名、动态调度、转移预测等乱序执行技术;
- 64 项全相联 TLB, 独立的 16 项指令 TLB, 可变页大小;
- 一级指令 Cache 和数据 Cache 大小各为 64KB, 4 路组相联;
- 支持 Non-blocking 访问及 Load-Speculation 等访存优化技术;
- 支持 Cache 一致性协议,可用于片内多核处理器;
- 指令 Cache 实现奇偶校验,数据 Cache 实现 ECC 校验;
- 支持标准的 EJTAG 调试标准,方便软硬件调试:
- 标准的 128 位 AXI 接口。

GS464 的结构如图 3-1 所示。GS464 更多的详细介绍请参考 GS464 用户手册以及 MIPS64 用户手册。






图 3-1 GS464 结构图



4 二级 Cache

二级 Cache 模块是与 GS464 处理器 IP 配套设计的模块。该模块既可以和 GS464 对接,使 GS464 成为包括二级 Cache 在内的处理器 IP; 也可以通过 AXI 网络连接多个 GS464 和多个二级 Cache 模块,形成片内多处理器的 CMP 结构。二级 Cache 模块的主要特征包括:

- 通过目录支持 Cache 一致性协议:
- 采用四路组相联结构;
- 运行时可动态关闭:
- 支持 ECC 校验;
- 支持 DMA 一致性读写和预取读;
- 支持 16 种二级 Cache 散列方式;
- 支持按窗口锁二级 Cache。

为降低功耗,二级 Cache 的 TAG、目录和数据可以分开访问,二级 Cache 状态位、w 位与 TAG 一起存储,TAG 存放在 TAG RAM 中,目录存放在 DIR RAM 中,数据存放在 DATA RAM 中。失效请求访问二级 Cache,同时读出所有路的 TAG、目录和数据,并根据 TAG 来选出数据和目录。替换请求、重填请求和写回请求只操作一路的 TAG、目录和数据。

为提高一些特定计算任务的性能,二级 Cache 增加了锁机制。落在被锁区域中的二级 Cache 块会被锁住,因而不会被替换出二级 Cache(除非四路二级 Cache中都是被锁住的块)。可以对二级 Cache模块内部的四组锁窗口寄存器进行动态配置,但必须保证四路二级 Cache中一定有一路被锁住。每组窗口的大小可以根据mask进行调整,但不能超过整个二级 Cache大小的 3/4。此外当二级 Cache收到 DMA 写请求时,如果被写的区域在二级 Cache中命中且被锁住,那么 DMA写将直接写入到二级 Cache而不是内存。

表 4-1 二级 Cache 锁窗口寄存器配置

名称	地址	位域	描述
Slock0_valid	0x3ff00200	[63:63]	0 号锁窗口有效位
Slock0_addr	0x3ff00200	[47:0]	0 号锁窗口锁地址
Slock0_mask	0x3ff00240	[47:0]	0 号锁窗口掩码
Slock1_valid	0x3ff00208	[63:63]	1 号锁窗口有效位
Slock1_addr	0x3ff00208	[47:0]	1号锁窗口锁地址



Slock1_mask	0x3ff00248	[47:0]	1号锁窗口掩码
Slock2_valid	0x3ff00210	[63:63]	2 号锁窗口有效位
Slock2_addr	0x3ff00210	[47:0]	2 号锁窗口锁地址
Slock2_mask	0x3ff00250	[47:0]	2号锁窗口掩码
Slock3_valid	0x3ff00218	[63:63]	3 号锁窗口有效位
Slock3_addr	0x3ff00218	[47:0]	3 号锁窗口锁地址
Slock3_mask	0x3ff00258	[47:0]	3号锁窗口掩码

举例来说,当一个地址 addr 使得 slock0_valid && ((addr & slock0_mask) == (slock0_addr & slock0_mask))为 1 时,这个地址就被锁窗口 0 锁住了。



5 矩阵转置模块

龙芯 2G 中内置了两个独立于处理器核的矩阵转置模块。其基本功能是通过软件的配置,对存放在内存中的矩阵进行从源矩阵到目标矩阵的行列转置功能。两个矩阵转置模块通过 1 级交叉开关实现对二级 Cache 及内存的读写。

由于转置前同一 Cache 行的元素顺序在转置后的矩阵中是分散的,为了提高读写效率,需要读入多行数据,使得这些数据可以在转置后的矩阵中以 Cache 行为单位进行写入,因此在矩阵转置模块中设置了一个大小为 32 行的缓存区,实现横向方式写入(从源矩阵读入到缓冲区),纵向读出(由缓冲区写入到目标矩阵)。

矩阵转置的工作过程为先读入 32 行源矩阵数据, 再将该 32 行数据写入到目标矩阵, 依次下去, 直至完成整个矩阵的转置。矩阵转置模块还可以根据需要, 仅进行预取源矩阵而不写目标矩阵, 以此方式来实现对数据进行预取到 2 级 Cache 的操作。

转置涉及的源矩阵可能是位于一个大矩阵中的一个小矩阵,因此,其矩阵地址可能不是完全连续,相邻行之间的地址会有间隔,需要实现更多的编程控制接口。下面表 5-1 到 5-4 说明了矩阵转置涉及到的编程接口。

地址	名称	属性	说明	
0x3ff00600	src_start_addr	RW	源矩阵起始地址	
0x3ff00608	dst_start_addr	RW	目标矩阵起始地址	
0x3ff00610	row	RW	源矩阵的一行元素个数	
0x3ff00618	col	RW 源矩阵的一列元素个数		
0x3ff00620	length	RW	源矩阵所在大矩阵的行跨度(字节)	
0x3ff00628	width	RW	目标矩阵所在大矩阵的行跨度(字节)	
0x3ff00630	trans_ctrl	RW	转置控制寄存器	
0x3ff00638	trans_status	RO	转置状态寄存器	

表 5-1 矩阵转置编程接口说明



表 5-2 矩阵转置寄存器地址说明

地址	名称
0x3ff00600	0 号转置模块的 src_start_addr
0x3ff00608	0 号转置模块的 dst_start_addr
0x3ff00610	0 号转置模块的 row
0x3ff00618	0 号转置模块的 col
0x3ff00620	0 号转置模块的 length
0x3ff00628	0 号转置模块的 width
0x3ff00630	0 号转置模块的 trans_ctrl
0x3ff00638	0 号转置模块的 trans_status
0x3ff00700	1 号转置模块的 src_start_addr
0x3ff00708	1 号转置模块的 dst_start_addr
0x3ff00710	1 号转置模块的 src_row_stride
0x3ff00718	1 号转置模块的 src_last_row_addr
0x3ff00720	1 号转置模块的 length
0x3ff00728	1 号转置模块的 width
0x3ff00730	1 号转置模块的 trans_ctrl
0x3ff00738	1 号转置模块的 trans_status

表 5-3 trans_ctrl 寄存器的各位解释

字段	说明
0	使能位
1	是否允许写目标矩阵。为0时,转置过程只预取源矩阵,但不写目标矩阵。
2	源矩阵读取完毕后,是否有效中断。
3	目标矩阵写入完毕后,是否有效中断,
74	Arcmd,读命令内部控制位。当 arcache 为 4'hf 时,必须设为 4'hc。当 arcache 为其它
	值时无意义。
118	Arcache,读命令内部控制位。为 4'hf 时,使用 cache 通路,为 4'h0 时,使用 uncache
	通路。其它值无意义。
1512	Awcmd,写命令内部控制位。当 awcache 为 4'hf 时,必须设为 4'hb。当 awcache 为
	其它值时无意义。
1916	Awcache,写命令内部控制位。为 4'hf 时,使用 cache 通路,为 4'h0 时,使用 uncache
	通路。其它值无意义。



21..20 矩阵的元素大小,00 表示 1 个字节,01 表示 2 个字节,10 表示 4 个字节,11 表示 8 个字节

表 5-4 trans_status 寄存器的各位解释:

字段	说明
0	源矩阵读取完毕
1	目标矩阵写入完毕



6 处理器核间中断与通信

龙芯 2G 为每个处理器核都实现了 8 个核间中断寄存器 (IPI) 以支持多核 BIOS 启动和操作系统运行时在处理器核之间进行中断和通信,其说明和地址见 表 6-1 到表 6-5。

名称	读写权限	描述					
IPI_Status	R	32 位状态寄存器,任何一位有被置 1 且对应位使能情					
		况下,处理器核 INT4 中断线被置位。					
IPI_Enable	RW	32 位使能寄存器,控制对应中断位是否有效					
IPI_Set	W	32 位置位寄存器,往对应的位写 1,则对应的 STATUS					
		寄存器位被置 1					
IPI_Clear	W	32 位清除寄存器,往对应的位写 1,则对应的 STATUS					
		寄存器位被清 0					
MailBox0	RW	缓存寄存器,供启动时传递参数使用,按 64 或者 32					
		位的 uncache 方式进行访问。					
MailBox01	RW	缓存寄存器,供启动时传递参数使用,按 64 或者 32					
		位的 uncache 方式进行访问。					
MailBox02	RW	缓存寄存器,供启动时传递参数使用,按 64 或者 32					
		位的 uncache 方式进行访问。					
MailBox03	RW	缓存寄存器,供启动时传递参数使用,按 64 或者 32					
		位的 uncache 方式进行访问。					

表 6-1 处理器核间中断相关的寄存器及其功能描述

在龙芯 2G 与处理器核间中断相关的寄存器及其功能描述如下:

表 6-20 号处理器核核间中断与通信寄存器					
名称	地址	权限	描述		
CoreO IPI Status	0x3ff01000	R	0 号外理器核的 IPI Status 領		

名称	地址	权限	描述
Core0_IPI_Status	0x3ff01000	R	0 号处理器核的 IPI_Status 寄存器
Core0_IPI_Enalbe	0x3ff01004	RW	0 号处理器核的 IPI_Enalbe 寄存器
Core0_IPI_Set	0x3ff01008	W	0 号处理器核的 IPI_Set 寄存器
Core0 _IPI_Clear	0x3ff0100c	W	0 号处理器核的 IPI_Clear 寄存器
Core0_MailBox0	0x3ff01020	RW	0 号处理器核的 IPI_MailBox0 寄存器
Core0_MailBox1	0x3ff01028	RW	0 号处理器核的 IPI_MailBox1 寄存器
Core0_ MailBox2	0x3ff01030	RW	0 号处理器核的 IPI_MailBox2 寄存器
Core0_MailBox3	0x3ff01038	RW	0 号处理器核的 IPI_MailBox3 寄存器

表 6-31 号处理器核的核间中断与通信寄存器列表

名称	地址	权限	描述	
Core1_IPI_Status	0x3ff01100	R	1 号处理器核的 IPI_Status 寄存器	
Core1_IPI_Enalbe	0x3ff01104	RW	1 号处理器核的 IPI_Enalbe 寄存器	



Core1_IPI_Set	0x3ff01108	W	1 号处理器核的 IPI_Set 寄存器
Core1 _IPI_Clear	0x3ff0110c	W	1 号处理器核的 IPI_Clear 寄存器
Core1_MailBox0	0x3ff01120	R	1 号处理器核的 IPI_MailBox0 寄存器
Core1_ MailBox1	0x3ff01128	RW	1 号处理器核的 IPI_MailBox1 寄存器
Core1_ MailBox2	0x3ff01130	W	1 号处理器核的 IPI_MailBox2 寄存器
Core1_ MailBox3	0x3ff01138	W	1 号处理器核的 IPI_MailBox3 寄存器

表 6-42 号处理器核的核间中断与通信寄存器列表

名称	地址	权限	描述
Core2_IPI_Status	0x3ff01200	R	2 号处理器核的 IPI_Status 寄存器
Core2_IPI_Enalbe	0x3ff01204	RW	2 号处理器核的 IPI_Enalbe 寄存器
Core2_IPI_Set	0x3ff01208	W	2 号处理器核的 IPI_Set 寄存器
Core2 _IPI_Clear	0x3ff0120c	W	2 号处理器核的 IPI_Clear 寄存器
Core2_MailBox0	0x3ff01220	R	2 号处理器核的 IPI_MailBox0 寄存器
Core2_ MailBox1	0x3ff01228	RW	2 号处理器核的 IPI_MailBox1 寄存器
Core2_MailBox2	0x3ff01230	W	2 号处理器核的 IPI_MailBox2 寄存器
Core2_MailBox3	0x3ff01238	W	2 号处理器核的 IPI_MailBox3 寄存器

表 6-5 3 号处理器核的核间中断与通信寄存器列表

名称	地址	权限	描述
Core3_IPI_Status	0x3ff01300	R	3 号处理器核的 IPI_Status 寄存器
Core3_IPI_Enalbe	0x3ff01304	RW	3 号处理器核的 IPI_Enalbe 寄存器
Core3_IPI_Set	0x3ff01308	W	3 号处理器核的 IPI_Set 寄存器
Core3 _IPI_Clear	0x3ff0130c	W	3 号处理器核的 IPI_Clear 寄存器
Core3_MailBox0	0x3ff01320	R	3 号处理器核的 IPI_MailBox0 寄存器
Core3_ MailBox1	0x3ff01328	RW	3 号处理器核的 IPI_MailBox1 寄存器
Core3_ MailBox2	0x3ff01330	W	3 号处理器核的 IPI_MailBox2 寄存器
Core3_ MailBox3	0x3ff01338	W	3 号处理器核的 IPI_MailBox3 寄存器

上面列出的是单个龙芯 2G 芯片所组成的单节点多处理器系统的的核间中断相关寄存器列表。



7 I/O 中断

龙芯 2G 芯片最多支持 32 个中断源,以统一方式进行管理,如图 7-1 所示,任意一个 IO 中断源可以被配置为是否使能、触发的方式、以及被路由的目标处理器核中断脚。




图 7-1 龙芯 2G 处理器中断路由示意图

中断相关配置寄存器都是以位的形式对相应的中断线进行控制,中断控制位连接及属性配置见表 7-1。中断使能(Enable)的配置有三个寄存器: Intenset、Intenclr 和 Inten。Intenset 设置中断使能,Intenset 寄存器写 1 的位对应的中断被使能。Intenclr 清除中断使能,Intenclr 寄存器写 1 的位对应的中断被清除。Inten寄存器读取当前各中断使能的情况。脉冲形式的中断信号(如 PCI_SERR)由Intedge 配置寄存器来选择,写 1 表示脉冲触发,写 0 表示电平触发。中断处理程序可以通过 Intenclr 的相应位来清除脉冲记录。



表 7-1 中断控制寄存器

位域	访问属性/缺省值						
	Intedge	Inten	Intenset	Intenclr	中断源		
3:0	RW / 0	R / 0	W / 0	W / 0	Sys_int0-3		
7:4	RO / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	保留		
8	RO / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	Matrix_int0		
9	RO / 1	R / 0	RW / 0	RW / 0	Matrix_int1		
10	RO / 1	R / 0	RW / 0	RW / 0	Lpc		
12:11	RW / 0	保留	保留	保留	Mc0-1		
13	RW / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	Barrier		
14	RW / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	保留		
15	RW / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	保留		
23:16	RW / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	保留		
27 : 24	RW / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	HT int0-3		
31 : 28	RW / 0	R / 0	RW / 0	RW / 0	保留		

表 7-2 IO 控制寄存器地址

名称	地址偏移	描述
Intisr	0x3ff01420	32 位中断状态寄存器
Inten	0x3ff01424	32 位中断使能状态寄存器
Intenset	0x3ff01428	32 位设置使能寄存器
Intenclr	0x3ff0142c	32 位清除使能寄存器
Intedge	0x3ff01438	32 位触发方式寄存器
CORE0_INTISR	0x3ff01440	路由给 CORE0 的 32 位中断状态
CORE1_INTISR	0x3ff01448	路由给 CORE1 的 32 位中断状态
CORE2_INTISR	0x3ff01450	路由给 CORE2 的 32 位中断状态
CORE3_INTISR	0x3ff01458	路由给 CORE3 的 32 位中断状态

在龙芯 2G 中集成了 3~4 个处理器核,上述的 32 位中断源可以通过软件配置选择期望中断的目标处理器核。进一步,中断源可以选择路由到处理器核中断 INTO 到 INT3 中的任意一个,即对应 CP0_Status 的 IP2 到 IP5。32 个 I/O 中断源中每一个都对应一个 8 位的路由控制器,其格式和地址如下表 7-3 和 7-4 所示。路由寄存器采用向量的方式进行路由选择,如 0x48 标示路由到 3 号处理器的 INT2 上。

表 7-3 中断路由寄存器的说明

位域	说明	
3:0	路由的处理器核向量号	



7:4 路由的处理器核中断引脚向量号

表 7-4 中断路由寄存器地址

名称	地址偏移	描述	名称	地址偏移	描述
Entry0	0x3ff01400	Sys_int0	Entry16	0x3ff01410	保留
Entry1	0x3ff01402	Sys_int1	Entry17	0x3ff01411	保留
Entry2	0x3ff01403	Sys_int2	Entry18	0x3ff01412	保留
Entry3	0x3ff01404	Sys_int3	Entry19	0x3ff01413	保留
Entry4	0x3ff01405	保留	Entry20	0x3ff01414	保留
Entry5	0x3ff01406	保留	Entry21	0x3ff01415	保留
Entry6	0x3ff01407	保留	Entry22	0x3ff01416	保留
Entry7	0x3ff01408	保留	Entry23	0x3ff01417	保留
Entry8	0x3ff01409	Matrix int0	Entry24	0x3ff01418	HT-int0
Entry9	0x3ff0140a	Matrix int1	Entry25	0x3ff01419	HT-int1
Entry10	0x3ff0140b	Lpc int	Entry26	0x3ff0141a	HT-int2
Entry11	0x3ff0140c	Mc0	Entry27	0x3ff0141b	HT-int3
Entry12	0x3ff0140d	Mc1	Entry28	0x3ff0141c	保留
Entry13	0x3ff0140e	Barrier	Entry29	0x3ff0141d	保留
Entry14	0x3ff0140f	保留	Entry30	0x3ff0141e	保留
Entry15	0x3ff0140f	Pci_perr/serr	Entry31	0x3ff0141f	保留



8 DDR2/3 SDRAM 控制器配置

龙芯 2G 处理器内部集成 DDR2/3 内存控制器, 其设计遵守 DDR2/3 SDRAM 的行业标准(JESD79-2B 和 JESD79-3)。在龙芯 2G 处理器中, 所实现的所有内存读/写操作都遵守 JESD79-2B 及 JESD79-3 的规定。

8.1 DDR2/3 SDRAM 控制器功能概述

龙芯 2G 处理器支持最多 4 个 CS (由 4 个 DDR2 SDRAM 片选信号实现,即两个双面内存条),一共含有 18 位的地址总线(即: 15 位的行列地址总线和 3 位的逻辑 Bank 总线)。

龙芯 2G 处理器在具体选择使用不同内存芯片类型时,可以调整 DDR2/3 控制器参数设置进行支持。其中,支持的最大片选 (CS_n)数为 4,行地址 (RAS_n)数为 15,列地址 (CAS_n)数为 14,逻辑体选择 (BANK_n)数为 3。最大支持的地址空间为 128GB (2^{37})。

CPU 发送的内存请求物理地址将按照如图 8-1 所示的方法进行行列地址转换:

以 4GB 地址空间为例,按照下面的配置:

片选 = 4Bank 数 = 8行地址数 = 12列地址数 = 12

	36	32	31		30	29	18	17	15	14	3	2	0
I				片选 行选		BANK选择		列选		生成字节使能			
•												•	

图 8-1 DDR2 SDRAM 行列地址与 CPU 物理地址的转换

龙芯 2G 处理器所集成的内存控制电路只接受来自处理器或者外部设备的内存读/写请求,在所有的内存读/写操作中,内存控制电路处于从设备状态(Slave State)。

龙芯 2G 处理器中内存控制器具有如下特征:

- 接口上命令、读写数据全流水操作
- 内存命令合并、排序提高整体带宽
- 配置寄存器读写端口,可以修改内存设备的基本参数
- 内建动态延迟补偿电路(DCC),用于数据的可靠发送和接收
- 支持 133-400MHZ 工作频率



8.2 DDR2/3 SDRAM 读操作协议

DDR2/3 SDRAM 读操作的协议如图 8-2 所示。在图中命令(Command,简称 CMD)由 RAS_n, CAS_n 和 WE_n, 共三个信号组成。对于读操作, RAS_n=1, CAS_n=0, WE_n=1。




图 8-2 DDR2 SDRAM 读操作协议

 \boxtimes 8-2 \oplus , Cas Latency (CL) = 3, Read Latency (RL) = 3, Burst Length = 8.

8.3 DDR2/3 SDRAM 写操作协议

DDR2/3 SDRAM 写操作的协议如图 8-3 所示。在图中命令 CMD 是由 RAS_n,CAS_n 和 WE_n,共三个信号组成的。对于写操作,RAS_n=1,CAS_n=0,WE_n=0。另外,与读操作不同,写操作需要 DQM 来标识写操作的掩码,即需要写入的字节数。DQM 与图 8-3 中 DQS 信号同步。




图 8-3 DDR2 SDRAM 写操作协议

图 8-3 中,Cas Latency (CL) = 3,Write Latency (WL) = Read Latency (RL) – 1 = 2,Burst Length = 4。



8.4 DDR2/3 SDRAM 参数配置格式

由于系统中可能使用不同类型的 DDR2/3 SDRAM,因此,在系统上电复位以后,需要对 DDR2/3 SDRAM 进行配置。在 JESD79-2B 和 JESD79-3 中规定了详细的配置操作和配置过程,在没有完成 DDR2/3 的内存初始化操作之前,DDR2/3 不可用。内存初始化操作执行顺序如下:

- (1) 系统复位,此时控制器内部所有寄存器内容将被清除为初始值。
- (2) 系统解复位。
- (3) 向配置寄存器地址发 64 位写指令,配置所有 180 个配置寄存器。此时如果写 CTRL_03,应将其中参数 START 设为 0。所有寄存器都必须正确配置才可以正常工作。
- (4) 向配置寄存器 CTRL_03 中发 64 位写指令。此时应将参数 START 设为 1。结束后内存控制器将自动对内存发起初始化指令。

在龙芯 2 号处理器设计中,DDR2/3 SDRAM 的配置在系统主板初始化完成以后,需要使用内存之前,进行内存类型的配置。具体的配置操作是对物理地址0x0000 0000 0FF0 0000 相对应的 180 个 64 位寄存器写入相应的配置参数。一个寄存器可能会包括多个、一个、部分参数的数据。这些配置寄存器及其包含的参数意义如下表(寄存器中未使用的位均为保留位),表中还给出了基于 DDR2 667 的一种寄存器配置方式,具体的配置可以根据实际情况再决定:

表 8-1 DDR2 SDRAM 配置参数寄存器格式

参数名称	位	缺省值	范围	描述	
CONF_CTL_00[63:0] Offset: 0x00			DD	DDR2 667: 0x0000010000000101	
CONCURRENTAP	48:48	0x0	0x0-0x1	是否允许控制器对一个 bank 进行 auto precharge 时,对另外一个 bank 发出命令。注:部分内存条不支持	
BANK_SPLIT_EN	40:40	0x0	0x0-0x1	是否允许命令队列重排序逻辑对 bank 进 行拆分(split)	
AUTO_REFRESH_ MODE	32:32	0x0	0x0-0x1	设置 auto-refresh 是在下一个 burst 还是 下一个命令边界发出	
AREFRESH	24:24	0x0	0x0-0x1	根据 auto_refresh_mode 参数的设置,向 内存发起自动刷新命令(只写)	
AP	16:16	0x0	0x0-0x1	是否使能内存控制器自动刷新功能,置 1,表示内存访问为 CLOSE PAGE 方式。	



ADDR_CMP_EN	8:8	0x0	0x0-0x1	是否允许命令队列重排序逻辑对地址冲 突进行检测	
CONF_CTL_01[63:0]] Offs	set: 0x10	DDR2 667: 0x0000010100010000		
FWC	56:56	0x0	0x0-0x1	是否强制进行写检查,当这个参数设置后,内存控制器将用 xor_check_bits 参数指定的数与数据进行异或写入内存(只写)	
FAST_WRITE	48:48	0x0	0x0-0x1	是否允许控制器打开快速写功能。打开快 速写功能后,控制器在未收到全部写数据 后即向内存模块发出写命令。	
ENABLE_QUICK_ SREFRESH	40:40	0x0	0x0-0x1	是否使能快速自刷新。当这个参数使能 后,内存的初始化未进行完就进入自刷新 状态	
EIGHT_BANK_MO DE	32:32	0x0	0x0-0x1	指示内存模块是否有 8 个 bank	
ECC_DISBALE_W _UC_ERR	24:24	0x0	0x0-0x1	当检测到不可恢复的错误时,是否将 ECC 关闭	
DQS_N_EN	16:16	0x0	0x0-0x1	设置 DQS 信号为单端还是差分信号。	
DLLLOCKREG	0:0	0x0	0x0-0x1	指示 DLL 是否已锁定(只读),只有在 DLL 锁定之后,对内存发起的读写操作才能有 效到达内存,所以,可以用本位判断第一 次写内存的时机。	
CONF_CTL_02[63:0]] Off	fset: 0x20	DD	R2 667: 0x0100010100000000	
PRIORITY_EN	56:56	0x0	0x0-0x1	是否使能命令队列重排序逻辑使用优先 级	
POWER_DOWN	48:48	0x0	0x0-0x1	当使能这个参数时,内存控制器将用 pre-charge 命令关闭内存模块的所有页 面,使时钟使能信号为低,不发送收到的 所有命令,直到这个参数重新设置为 0	
PLACEMENT_EN	40:40	0x0	0x0-0x1	是否使能命令重排序逻辑	
ODT_ADD_TURN_ CLK_EN	32:32	0x0	0x0-0x1	在对不同片选的快速背对背读或者写命 令中间是否插入一个 turn-around 时钟。 通常情况下,插入一个这样的周期是对内 存是需要的。	
NO_CMD_INIT	24:24	0x0	0x0-0x1	在内存初始化过程中,是否禁止在内存模	
I			1	1	



块的 tDLL 时间内发出其它命令 是否允许用 autoprecharge 命令	
是否允许用 autoprecharge 命令	
INTRPTWRITENA 16:16 0x0 0x0-0x1	
INTRPTREADA 8:8 0x0 0x0-0x1 是否允许用 autoprecharge 命令 bank 的其它读命令打断前一	
INTRPTAPBURST 0:0 0x0 0x0-0x1 是否允许对另一 bank 的其它命 前的 auto-precharge 命令	令打断当
CONF_CTL_03[63:0] Offset: 0x30 DDR2 667: 0x0101010001000000	
SWAP_PORT_RW S6:56 0x0 0x0-0x1 当 swap_en 使能时,该参数决同一端口上的类似命令进行交换	
在使能命令队列重排序逻辑时, SWAP_EN 48:48 0x0 0x0-0x1 级命令到达时,是否将正在执行 新命令交换	
是否开始内存的初始化工作。需的参数配置完成之后,再设置该START 40:40 0x0 0x0-0x1 存进入初始化配置。在没有完成配置之前就配置该位,很可能导向错误。	位,让内 其它位的
SREFRESH 32:32 0x0 0x0-0x1 内存模块是否进入自刷新工作模	式
RW_SAME_EN 24:24 0x0 0x0-0x1 在命令队列重排序逻辑中是否 — bank 读写命令的重组	考虑对同
REG_DIMM_EN 16:16 0x0 0x0-0x1 是否使能 registered DIMM 内存	模组
REDUC 8:8 0x0 0x0-0x1	据通道,
PWRUP_SREFRE 0:0 0x0 0x0-0x1 是用 self-refresh 命令而不是用 存初始化命令来脱离下电模式	正常的内
CONF_CTL_04[63:0] Offset: 0x40 DDR2 667: 0x010201010001010	
使能内存模块的片上终端电阻。	
00 –disable	
RTT_0	data 中的
RTT_0	data 中的
RTT_0	data 中的



			2'b10 – 没有使用 ECC 设备
			2'b11 – 使用 ECC 报错纠错
41:40	0x0	0x0-0x3	设置 AXIO 端口写命令优先级
33:32	0x0	0x0-0x3	设置 AXIO 端口读命令优先级
24:24	0x0	0x0-0x1	是否写内存模块的 EMRS 寄存器(只写),每次写 1 时控制器就将配置参数中emrs_data与 mrs_data发往内存。
16:16	0x0	0x0-0x1	定义是否能用一个读命令取打断一个写 突发
8:8	0x0	0x0-0x1	是否使能控制器内部的自动刷新功能,通 常的情况下,应该将该位置 1
0:0	0x0	0x0-0x1	是否在 tRAS 时间到期之前发出 auto-prechareg命令
0	ffset: 0x50	DD	R2 667: 0x0700000404050100
58:56	0x0	0x0-0x7	定义内存控制器命令队列中有多少命令 时认为命令队列满
50:48	0x0	0x0-0x7	定义内存控制器端口上数据错误类型(只读) 位 0 - 突发数据个数大于 16 位 1 - 写数据交错 位 2 - ECC 2 位错
42:40	0x0	0x0-0x7	定义发生越界访问时的错误类型(只读)
34:32	0x4	0x0-0x4	定义控制器所用片选个数(只读)
26:24	0x0	0x0-0x7	设置实际列地址数和最大列地址数(14)之间的差值,应该根据具体的内存颗粒进行配置。 内 存 所 用 列 地 址 数 = 14 - COLUMN_SIZE
18:16	0x0	0x0-0x7	设置 CAS latency 值。应当根据具体的内存颗粒在不同的运行频率下进行配置。
10:8	0x0	0x0-0x7	设置实际地址引脚数和最大地址数(15)之 间的差值
	33:32 24:24 16:16 8:8 0:0 0 58:56 50:48 42:40 34:32 26:24	33:32 0x0 24:24 0x0 16:16 0x0 8:8 0x0 0:0 0x0 58:56 0x0 50:48 0x0 42:40 0x0 34:32 0x4 26:24 0x0 18:16 0x0	33:32 0x0 0x0-0x3 24:24 0x0 0x0-0x1 16:16 0x0 0x0-0x1 8:8 0x0 0x0-0x1 0:0 0x0 0x0-0x1 58:56 0x0 0x0-0x7 42:40 0x0 0x0-0x7 34:32 0x4 0x0-0x4 26:24 0x0 0x0-0x7 18:16 0x0 0x0-0x7



				内存所用地址线数 = 15 - ADDR_PINS
CONF_CTL_06[63:0] O	ffset: 0x60	DD	R2 667: 0x0a04040603040003
APREBIT	59:56	0x0	0x0-0xf	定 义 用 哪 位 地 址 线 向 内 存 发 出 autoprecharge 命令,一般为 bit 10。
WRLAT	50:48	0x0	0x0-0x7	写操作时写命令发出到接收到第一个数据的时间(按时钟周期数),同时决定何时使对应的 ODT 信号有效。注:当 WRLAT = (CASLAT_LIN /2)时,会在不同 CS 读写之间加入一拍额外延迟。
TWTR	42:40	0x0	0x0-0x7	定义从写命令切换到读命令所需要的时 钟周期数,需要根据具体内存颗粒及运行 频率进行配置。
TWR_INT	34:32	0x0	0x0-0x7	定义内存模组的写恢复时间,需要根据具 体内存颗粒及运行频率进行配置。
TRTP	26:24	0x0	0x0-0x7	定义内存模组的读命令到 precharge 周期数,需要根据具体内存颗粒及运行频率进行配置。
TRRD	18:16	0x0	0x0-0x7	定义到不同 bank 的 active 命令时间间隔,需要根据具体内存颗粒及运行频率进行配置。
TCKE	2:0	0x0	0x0-0x7	定义 CKE 信号最小脉宽
CONF_CTL_07[63:0] O	ffset: 0x70	DD	R2 667: 0x0f0e0200000f0a0a
MAX_ROW_REG	59:56	0xf	0x0-0xf	系统最大行地址个数 (只读)
MAX_COL_REG	51:48	0xe	0x0-0xe	系统最大列地址个数(只读)
INITAREF	43:40	0x0	0x0-0xf	定 义 系 统 初 始 化 时 所 需 要 执 行 的 autorefresh 命令个数。DDR2 时设为 2, DDR3 时设为 0。
CS_MAP	19:16	0x0	0x0-0xf	定义可用片选信号,本参数应当根据实际使用的片选个数进行正确的配置,不正确的配置将会导致错误的内存访问。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
CASLAT_LIN	3:0	0x0	0x0-0xf	当板上走线延迟为 DDR2 时钟周期的 0.5~1.5 倍:CASLAT_LIN = CASLAT×2 小于 0.5 倍:CASLAT_LIN = CASLAT×



				2-1
				大于 1.5 倍: CASLAT_LIN = CASLAT×
				2+1
				(以半个时钟周期为单位)
CONF_CTL_08[63:0]	0	offset: 0x80	DD	R2 667: 0x0804020108040201
ODT_WR_MAP_C S3	59:56	0x0	0x0-0xf	定义 CS3 有写命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_WR_MAP_C S2	51:48	0x0	0x0-0xf	定义 CS2 有写命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_WR_MAP_C S1	43:40	0x0	0x0-0xf	定义 CS1 有写命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_WR_MAP_C S0	35:32	0x0	0x0-0xf	定义 CS0 有写命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_RD_MAP_CS 3	27:24	0x0	0x0-0xf	定义 CS3 有读命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_RD_MAP_CS 2	19:16	0x0	0x0-0xf	定义 CS2 有读命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_RD_MAP_CS 1	11:8	0x0	0x0-0xf	定义 CS1 有读命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要求。该参数的四位分别对应于 CS0- CS3
ODT_RD_MAP_CS 0	3:0	0x0	0x0-0xf	定义 CSO 有读命令时,将指定的 CS 的 ODT 终端电阻有效,具体的配置应当参考相应的内存颗粒手册对于 ODT 配置的要



			求。该参	数的四位分别对应于 CS0- CS3
(Offset: 0x90) DD	R2 667:	0x0000070d00000000
60:56	0x0	0x0-0x1f	内存控制	模组片选 0 OCD 上拉调整值。
52:48	0x0	0x0-0x1f	内存控制	模组片选 0 OCD 下拉调整值。
43:40	0x0	0x0-0xf		模组执行 pre-charge 所需要的数,需要根据具体内存颗粒及运行配置。
35:32	0x0	0x0-0xf	义了 auto 钟周期数 TDAL = a	precharge 参数设置后,该参数定 p-precharge 和 write recovery 时 。 auto-precharge + write recovery 在设置了 AP 之后才生效。
19:16	0x0	0x0-0xf	端口上发 位 0 - 数 位 1 - 乡 位 2 - 乡	生命令错误的类型(只读) 数据位宽过大 关键字优先操作地址未对齐 关键字优先操作字数不是 2 幂 arrow transform 出错
(Offset: 0xa0	DDI	R2 667:	0x0000003f3f140612
37:32	0x0	0x0-0x3f		·队列重排序逻辑使用 aging 算法 令的 aging 初始值
29:24	0x0	0x0-0x3f		·队列重排序逻辑使用 aging 算法 ·令的 aging 初始值
20:16	0x0	0x0-0x1f	之间的时	存模组同一 bank 的 active 命令钟周期数,需要根据具体内存颗频率进行配置。
12:8	0x0	0x0-0x1f		了内存模组模式寄存器需要的时 ,通常为2个周期
4:0	0x0	0x0-0x1f	定义内存 时使用	模组 tFAW 参数,8 个逻辑 bank
	60:56 52:48 43:40 35:32 19:16 37:32 29:24 20:16 12:8	60:56	60:56	DDR2 667: DDR2 667: DDR2 667: DDR2 667: DDR2 667: DPR2 667: DPR



CONF_CTL_12[63:0]] (Offset: 0xc0) DDI	R2 667: 0x00002c0511000000
				定义内存模组刷新操作需要的时钟周期
TRFC	47:40	0x0	0x0-0xff	数,需要根据具体内存颗粒及运行频率进 行配置。
TRCD_INT	39:32	0x0	0x0-0xff	定义内存模组 RAS 到 CAS 之间的时钟周 期数,需要根据具体内存颗粒及运行频率 进行配置。
TRAS_MIN	31:24	0x0	0x0-0xff	定义内存模组行地址有效命令的最小时 钟周期数
OUT_OF_RANGE_ LENGTH	23:16	0x0	0x0-0xff	发生越界访问时的命令长度(只读)
ECC_U_SYND	15:8	0x0	0x0-0xff	发生 2bit 不可纠错误时的原因(只读)
ECC_C_SYND	7:0	0x0	0x0-0xff	发生 1bit 可纠错错误时的原因(只读)
CONF_CTL_17[63:0]] (Offset: 0x11	0 DD	R2 667: 0x000000000000c2d
TREF	13:0	0x0	0x0-0x3ff	定义内存模组两次刷新命令的时钟间隔, 需要根据具体内存颗粒及运行频率进行 配置。
CONF_CTL_18[63:0]] O	ffset: 0x120) DD	R2 667: 0x001c000000000000
AXI0_EN_LT_WID TH_INSTR	63:48	0x0000	0x0-0xffff	定义 AXIO 端口是否接收小于 64 位位宽的 内存访问
CONF_CTL_19[63:0]] O	ffset: 0x130) DD	R2 667: 0x6d56000302000000
TRAS_MAX	63:48	0x0000	0x0-0xffff	定义内存模组行有效命令的最大时钟周 期数,需要根据具体内存颗粒及运行频率 进行配置。
TPDEX	47:32	0x0000	0x0-0xffff	定义内存模组掉电退出命令的时钟周期 数
TDLL	31:16	0x0000	0x0-0xffff	定义内存模组 DLL 锁定需要的时钟周期 数
TCPD	15:0	0x0000	0x0-0xffff	定义内存模组时钟有效到 precharge 之间 的时钟周期数,需要根据具体内存颗粒及 运行频率进行配置。
CONF_CTL_20[63:0]] O	ffset: 0x140) DD	R2 667: 0x0000204002000030
XOR_CHECK_BIT S	63:48	0x0000	0x0-0xffff	当 fwc 参数设定时,下次写操作的 check bit 将会与该参数进行异或后写入内存



VERSION	47:32	0x2040	0x2040	定义内存控制器版本号(只读)
TXSR	31:16	0x0000	0x0-0xffff	定义内存模组自刷新退出需要的时钟周 期数
TXSNR	15:0	0x0000	0x0-0xffff	定义内存模组 tXSNR 参数
CONF_CTL_21[63:0]) O	ffset: 0x150) DDI	R2 667: 0x000000000000000
ECC_C_ADDR[36: 8]	60:32	0x0		记录发生 1bit ECC 错误时的地址信息(只读)
ECC_C_ADDR[7:0]	31:24	0x0000	0x0-0x1ffff ffff	记录发生 1bit ECC 错误时的地址信息(只读)
TINIT	23:0	0x0000	0x0-0xfffff	定义内存模组初始化需要的时钟周期数,需要根据具体内存颗粒及运行频率进行配置。一般为 200us。
CONF_CTL_22[63:0]	J 0	ffset: 0x160) DDI	R2 667: 0x0000000000000000
ECC_U_ADDR[36: 32]	36:32	0x0		记录发生 2bit ECC 错误时的地址信息(只读)
ECC_U_ADDR[31: 0]	31:0	0x0		记录发生 2bit ECC 错误时的地址信息(只读)
CONF_CTL_23[63:0]) O	ffset: 0x170) DDI	R2 667: 0x000000000000000
OUT_OF_RANGE_ ADDR[36:32]	36:32	0x0	0x0-0x1ffff ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读)
OUT_OF_RANGE_ ADDR[31:0]			0x0-0x1ffff	
[ט.ועטויעט	31:0	0x0	ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读)
CONF_CTL_24[63:0]		0x0 ffset: 0x180		记录发生越界访问时的地址信息(只读) R2 667: 0x0000000000000000
•		0x0 ffset: 0x180	0x0-0x1ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读)
CONF_CTL_24[63:0] PORT_CMD_ERR	J 0	0x0 ffset: 0x180 0x0	0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读) R2 667: 0x00000000000000000000000000000000000
CONF_CTL_24[63:0] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[36:32] PORT_CMD_ERR	36:32 31:0	0x0 ffset: 0x180 0x0	0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读) R2 667: 0x00000000000000000000000000000000000
CONF_CTL_24[63:0] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[36:32] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[31:0]	36:32 31:0	0x0 ffset: 0x180 0x0 0x0 ffset: 0x190	0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff ffff DDI	记录发生越界访问时的地址信息(只读) R2 667: 0x00000000000000000000000000000000000
CONF_CTL_24[63:0] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[36:32] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[31:0] CONF_CTL_25[63:0] ECC_C_DATA[63:3	36:32 31:0	0x0 ffset: 0x180 0x0 0x0 ffset: 0x190 0x0	0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读) R2 667: 0x00000000000000000000000000000000000
CONF_CTL_24[63:0] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[36:32] PORT_CMD_ERR OR_ADDR[31:0] CONF_CTL_25[63:0] ECC_C_DATA[63:3	36:32 31:0 0 63:32 31:0	0x0 ffset: 0x180 0x0 0x0 ffset: 0x190 0x0	0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff ffff 0x0-0x1ffff ffff	记录发生越界访问时的地址信息(只读) R2 667: 0x00000000000000000000000000000000000



2]			ffff	读)		
ECC_U_DATA[31:0	04.0	0.0	0x0-0x1ffff	记录发生 2bit ECC 错误时的数据信息(只		
]	31:0	0x0	ffff	读)		
CONF_CTL_27[63:0]	0	R2 667: 0x000000000000000				
				CKE 有效延迟。		
CKE_DELAY	2:0	0x0		注:用于控制内部 srefresh_enter 命令的 响应时间,对于龙芯 2 号无效。		
CONF_CTL_29[63:0] Offset: 0x1d0 DDR2 667: 0x0103070400000101						
TDFI_PHY_WRLA T_BASE	59:56	0x0	0x0-0xf	设置 DDR PHY 中写数据需加入的延迟。 对于龙芯 2 号这个值应为 2		
TDFI_PHY_WRLA T	51:48	0x0	0x0-0xf	用于显示实际从写命令发出到写数据发 出间隔的周期数(只读)		
TDFI_PHY_RDLAT	44:40	0x0	0x0-0xf	设置读命令发出到读数据返回间隔的周 期数		
TDFI_CTRLUPD_ MIN	35:32	0x4	0x0-0xf	保存 DFI Tctrlup_min 时间参数(只读)		
DRAM_CLK_DISA BLE	19:16	0x0	0x0-0xf	设置是否输出 DRAM 时钟信号,每位对应 一个片选信号。0:输出时钟信号;1:禁 止输出时钟信号。		
ODT_ALT_EN	8:8	0x0	0x0-0x1	是否支持 CAS=3 时的 ODT 信号。 注:对于龙芯 2 号,无效		
DRIVE_DQ_DQS	0:0	0x0	0x0-0x1	设置当控制器空闲时是否驱动数据总线		
CONF_CTL_30[63:0]	O	ffset: 0x1e0	DDI	R2 667: 0x0c2d0c2d0c2d0205		
TDFI_PHYUPD_TY PE0	61:48	0x0000	0x0-0x3fff	这个值等于 TREF(只读)		
TDFI_PHYUPD_R ESP	45:32	0x0000	0x0-0x3fff	这个值等于 TREF(只读)		
TDFI_CTRLUPD_ MAX	29:16	0x0000	0x0-0x3fff	这个值等于 TREF(只读)		
TDFI_RDDATA_EN _BASE	12:8	0x00	0x0-0x1f	DDR PHY 内部读命令发出到读返回的基本时间。对于龙芯 2 号这个值为 2		
TDFI_RDDATA_EN	4:0	0x00	0x0-0x1f	用于显示从读命令发出到读数据返回的 实际周期数		



CONF_CTL_31[63:0]	J O	offset: 0x1f0	DDF	R2 667: 0x002000800000000
DLL_CTRL_REG_ 0_0	63:32	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第 0 数据组(DQ7-DQ0)DLL 控制信号 24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时 DLL 有效 23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间 的相位关系,每个数值表示为 (1/精度)*360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,即 8'h20 7:0: 控制内部 DLL 的精度,在龙芯 2 号中,这个值一般为 8'h80
DFT_CTRL_REG	7:0	0x00	0x0-0xff	测试使能信号,0x0 为正常工作模式
CONF_CTL_32[63:0]) O	offset: 0x200) DDI	R2 667: 0x0020008000200080
DLL_CTRL_REG_ 0_2	63:32	0x0000 00	0x0-0xffffff ff	第 2 数据组(DQ23-DQ16)DLL 控制信号 24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时DLL 有效 23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间的相位关系,每个数值表示为 (1/精度)*360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,即 8'h20 7:0: 控制内部 DLL 的精度,在龙芯 2 号中,这个值一般为 8'h80
DLL_CTRL_REG_ 0_1	31:0	0x0000	0x0-0xffffff ff	第 1 数据组 (DQ15-DQ8) DLL 控制信号 24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时 DLL 有效 23:16: 控制写数据 (DQ) 与 DQS 之间 的相位关系,每个数值表示为 (1/精度) * 360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,即 8'h20 7:0: 控制内部 DLL 的精度,在龙芯 2 号中,这个值一般为 8'h80
CONF_CTL_33[63:0]	J 0	offset: 0x210) DDI	R2 667: 0x0020008000200080
DLL_CTRL_REG_ 0_4	63:32	0x0000 00	0x0-0xffffff ff	第 4 数据组(DQ39-DQ32)DLL 控制信 号 24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时



				DLL 有效
				23:16: 控制写数据 (DQ) 与 DQS 之间
				的相位关系,每个数值表示为 (1/精度) *
				360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,
				即 8'h20
				7:0: 控制内部 DLL 的精度, 在龙芯 2 号
				中,这个值一般为 8'h80
				第 3 数据组(DQ31-DQ24)DLL 控制信 号
				24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时 DLL 有效
DLL_CTRL_REG_		0x0000	0x0-0xffffff	23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间
0_3	31:0	0		的相位关系,每个数值表示为 (1/精度) *
				360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,
				即 8'h20
				7:0: 控制内部 DLL 的精度, 在龙芯 2 号
				中,这个值一般为 8'h80
CONF_CTL_34[63:0]	1 0	ffset: 0x220) DDI	R2 667: 0x0020008000200080
				第 6 数据组(DQ55-DQ48)DLL 控制信
				号
				24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时
DLL_CTRL_REG_		0x0000 0		23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间
0_6	63:32			的相位关系,每个数值表示为 (1/精度) *
0_0				360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,
				即 8'h20
				, ,
				7:0: 控制内部 DLL 的精度, 在龙芯 2 号
				中,这个值一般为 8'h80
				第 5 数据组(DQ47-DQ40)DLL 控制信
				号
				24: 控制内部 DLL 的使能信号,为 0 时
DLL_CTRL_REG_	31:0		0x0-0xffffff	DLL 有效
0_5		0	ff	23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间
				的相位关系,每个数值表示为 (1/精度) *
				360。在龙芯 2 号中,这个值一般为 1/4,
				即 8'h20



				7:0: 控制内部 DLL 的精度, 在龙芯 2 号中, 这个值一般为 8'h80
CONF_CTL_35[63:0]	0	ffset: 0x230	DDI	R2 667: 0x0020008000200080
DLL_CTRL_REG_ 0_8	63:32	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第8数据组(DQ71-DQ64) DLL 控制信号 24: 控制内部 DLL 的使能信号,为0时 DLL 有效 23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间的相位关系,每个数值表示为 (1/精度)*360。在龙芯2号中,这个值一般为1/4,即8'h20 7:0: 控制内部 DLL 的精度,在龙芯2号中,这个值一般为8'h80
DLL_CTRL_REG_ 0_7	31:0	0x0000	0x0-0xffffff ff	第7数据组(DQ63-DQ56) DLL 控制信号 24: 控制内部 DLL 的使能信号,为0时 DLL 有效 23:16: 控制写数据(DQ)与 DQS 之间的相位关系,每个数值表示为(1/精度)*360。在龙芯2号中,这个值一般为1/4,即8'h20 7:0: 控制内部 DLL 的精度,在龙芯2号中,这个值一般为 8'h80
CONF_CTL_36[63:0]	0	ffset: 0x240	DDI	R2 667: 0x00001e0000001e00
DLL_CTRL_REG_ 1_1	63:32	0x0000	0x0-0xffffff ff	第 1 数据组 DLL 控制信号 15:8:读数据返回时,DQSn 的相位延迟。 5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
DLL_CTRL_REG_ 1_0	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第 0 数据组 DLL 控制信号 15:8:读数据返回时,DQSn 的相位延迟。 5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
CONF_CTL_37[63:0]	0	ffset: 0x250	DDI	R2 667: 0x00001e0000001e00
DLL_CTRL_REG_ 1_3	63:32	0x0000		第3数据组 DLL 控制信号 15:8:读数据返回时,DQSn的相位延迟。



				5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
DLL_CTRL_REG_	REG_ 0x0000	0x0000	0x0-0xffffff	第 2 数据组 DLL 控制信号 15:8:读数据返回时, DQSn 的相位延迟。
1_2	31:0	00		5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
CONF_CTL_38[63:0]	0	ffset: 0x260) DD	R2 667: 0x00001e0000001e00
				第 5 数据组 DLL 控制信号
DLL_CTRL_REG_	63:32	0x0000	0x0-0xffffff	15:8:读数据返回时,DQSn 的相位延迟。
1_5	00.02	0		5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
				第 4 数据组 DLL 控制信号
DLL_CTRL_REG_	31:0	0x0000	0x0-0xffffff	15:8:读数据返回时,DQSn的相位延迟。
1_4				5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
CONF_CTL_39[63:0]	0	ffset: 0x270) DDI	R2 667: 0x00001e0000001e00
				第7数据组 DLL 控制信号
DLL_CTRL_REG_ 1_7	63:32	0x0000	ff	15:8:读数据返回时,DQSn的相位延迟。 5:0: DLL测试控制信号,正常情况下为 8'h0.
				第6数据组 DLL 控制信号
DLL_CTRL_REG_	31:0	0x0000	0x0-0xffffff	15:8:读数据返回时,DQSn 的相位延迟。
1_6	31.0	0x0000	ff	5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
CONF_CTL_40[63:0]	0	ffset: 0x280) DD	R2 667: 0x000000000001e00
DLL_OBS_REG_0 _0	33:32	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第0数据组 DLL 输出(只读)
				第8数据组 DLL 控制信号
DLL_CTRL_REG_	21.0	0x0000	0x0-0xffffff	15:8:读数据返回时,DQSn 的相位延迟。
1_8 31:0	31.0	0		5:0: DLL 测试控制信号,正常情况下为 8'h0
CONF_CTL_41[63:0]	O	ffset: 0x290) DDI	R2 667: 0x000000000000000
DLL_OBS_REG_0 _2	33:32	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第2数据组 DLL 输出(只读)



DLL_OBS_REG_0 _1	1:0	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第1数据组 DLL 输出(只读)
CONF_CTL_42[63:0]	J 0	ffset: 0x2a0	DD	R2 667: 0x0x0000000000000000
DLL_OBS_REG_0 _4	33:32	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第4数据组 DLL 输出(只读)
DLL_OBS_REG_0 _3	1:0	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第3数据组 DLL 输出(只读)
CONF_CTL_43[63:0]	J 0	ffset: 0x2b0	DD	R2 667: 0x0x0000000000000000
DLL_OBS_REG_0 _6	33:32	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第6数据组 DLL 输出(只读)
DLL_OBS_REG_0 _5	1:0	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第5数据组 DLL 输出(只读)
CONF_CTL_44[63:0]) O	ffset: 0x2c0	DD	R2 667: 0x000000000000000
DLL_OBS_REG_0 _8	33:32	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第8数据组 DLL 输出(只读)
DLL_OBS_REG_0 _7	1:0	0x0	0x0-0x3	测试模式下的第7数据组 DLL 输出(只读)
CONF_CTL_45[63:0]) O	ffset: 0x2d0	DD	R2 667: 0xf30029470000019d
PHY_CTRL_REG_ 0_0	63:32	0x0000 0	OxO-Oxffffff ff	第 0 数据组时延控制. 28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟27: 使用读 FIFO 有效信号自动控制读数据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固定时间采样(0) 26:24: 读数据返回采样完成时机,从内部时钟域采样的延迟。 21: 在 Read Leveling 模式下,采样数据总线的电平高低 20: 数据有效控制信号的电平,龙芯 2号中为 0 19: 是否将写数据延迟再增加一周期18: 读 DQS 采样是否提前 1/4 周期(与



PAD_CTRL_REG_ 0	25:0	0x0000	0x0-0x3ffff ff	11:对应引脚的 USEPAD 0:使用内部参考电压; 1:使用外部参考电压。 8:对应时钟引脚{1,3,5}的使能信号,高有效 7:对应时钟引脚{0,2,4}的使能信号,高有效 6:对应地址引脚的使能信号,低有效 5:对应引脚的 PROGB1v8 4:对应引脚的 PROGA1v8 用于控制引脚驱动能力



				用于	控制引脚	ODT 阻值大	小
				ODTA	ODTB	DDRII	DDRIII
				1	0	150	120
				1	1	75	60
				0	0	Disable	Disable
				1:对应	引脚的 MC	DEZI1v8	
				对于	龙芯2号	应该设为0。	
				0:对应	引脚的 DD	R1v8	
				0: 🧵	对应 DDRI	I 的 1.8v 模	式
				1: 🧵	对应 DDRI	Ⅱ 的 1.5v 模	式
CONF_CTL_46[63:0]	0	ffset: 0x2e0	DD	R2 667:	0xf300294	47f3002947	
					组时延控的 四对读 DQ	制. S 使用去毛克	刺电路,指
				gate 信号	是否通过	PAD_feedb	ack 延迟
					样(1),	有效信号自动 还是使用 26	
					读数据返	可采样完成6 迟。	寸机,从内
					Read Lev J电平高低	/eling 模式T	下,采样数
PHY_CTRL_REG_	63:32			20: 数: 号中为 0	据有效控制	削信号的电平	^区 ,龙芯 2
0_2		0	ff	19: 是 [:]	否将写数据	居延迟再增加	一周期
				18: 读 clk_wr 同		是否提前 1 /4	4 周期(与
				17 : 写数 迟	牧据/DQS 3	延迟是否增加	n半周期延
				16: CA	S 延迟是	否为半周期	
				15:12: í	写 DQS 有	育效的起始 師	寸间,对于
					2 提前一个) eamble DQ		
				11:8: ^{-<u>1</u>}	司 DQS 有	效的结束时间	司
				6:4: 写数	数据有效的	起始时间	



				2:0: 写数据有效的结束时间
				第 1 数据组时延控制.
				28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟
				27:使用读 FIFO 有效信号自动控制读数据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固定时间采样(0)
				26:24: 读数据返回采样完成时机,从内 部时钟域采样的延迟。
				21: 在 Read Leveling 模式下,采样数据总线的电平高低
PHY_CTRL_REG_		0x0000	0x0-0xffffff	20: 数据有效控制信号的电平,龙芯 2 号中为 0
0_1	31:0	0		19: 是否将写数据延迟再增加一周期
				18: 读 DQS 采样是否提前 1/4 周期(与
				clk_wr 同步)
				17: 写数据/DQS 延迟是否增加半周期延迟
				16: CAS 延迟是否为半周期
				15:12: 写 DQS 有效的起始时间,对于
				DDR3 应该比 DDR2 提前一个周期打开,
				提供颗粒要求的 Preamble DQS
				11:8: 写 DQS 有效的结束时间
				6:4: 写数据有效的起始时间
				2:0: 写数据有效的结束时间
CONF_CTL_47[63:0]	0	ffset: 0x2f0	DDI	R2 667: 0xf3002947f3002947
				第4数据组时延控制.
				28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指
				gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟
PHY_CTRL_REG_ 0_4	62.22	0x0000	0x0-0xffffff	27: 使用读 FIFO 有效信号自动控制读数
	63:32	0	ff	据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固 定时间采样(0)
				26:24: 读数据返回采样完成时机,从内 部时钟域采样的延迟。
				21: 在 Read Leveling 模式下,采样数



			据总线的电	△喜併
				· 效控制信号的电平, 龙芯 2
			号中为 0	77,111 J 11 J 11 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J
			19: 是否将	写数据延迟再增加一周期
			18: 读 DQ\$	3 采样是否提前 1/4 周期(与
			clk_wr 同步)	
			17: 写数据/ 迟	DQS 延迟是否增加半周期延
			16: CAS	E迟是否为半周期
			15:12: 写 [OQS 有效的起始时间,对于
				L DDR2 提前一个周期打开,
				於的 Preamble DQS
				QS 有效的结束时间
				有效的起始时间
				有效的结束时间
	31:0 0x0000		第3数据组印	
				读 DQS 使用去毛刺电路,指 否通过 PAD_feedback 延迟
				FIFO 有效信号自动控制读数
				(1),还是使用 26:24 中的固
			定时间采样	(0)
			26:24: 读数 部时钟域采标	女据返回采样完成时机,从内 羊的延迟。
				ad Leveling 模式下,采样数
PHY_CTRL_REG_ 0_3		0x0000	x0-0xffffff <mark>据总线的电平</mark> ff 20:数据有	
0_3			# 20: 数据有 号中为 0	效控制信号的电平, 龙芯 2
			19: 是否将	写数据延迟再增加一周期
			18: 读 DQ\$	S 采样是否提前 1/4 周期(与
			clk_wr 同步)	
			17: 写数据/	DQS 延迟是否增加半周期延
			迟	
			16: CAS 延	E迟是否为半周期
				OQS 有效的起始时间,对于
			DDR3 应该比	L DDR2 提前一个周期打开,



				相供用业用土地口
				提供颗粒要求的 Preamble DQS
				11:8: 写 DQS 有效的结束时间
				6:4: 写数据有效的起始时间
				2:0: 写数据有效的结束时间
CONF_CTL_48[63:0]	J 0	ffset: 0x300	DD	R2 667: 0xf3002947f3002947
				第6数据组时延控制.
				28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指
				gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟
				27: 使用读 FIFO 有效信号自动控制读数
				据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固
				定时间采样(0)
				26:24: 读数据返回采样完成时机,从内
				部时钟域采样的延迟。
				21: 在 Read Leveling 模式下,采样数据总线的电平高低
		0x0000 0000		20: 数据有效控制信号的电平, 龙芯 2
PHY CTRL REG			0x0-0xffffff	
0_6	63:32			19: 是否将写数据延迟再增加一周期
_				18: 读 DQS 采样是否提前 1/4 周期(与
				clk_wr 同步)
				17: 写数据/DQS 延迟是否增加半周期延
				迟
				16: CAS 延迟是否为半周期
				15:12: 写 DQS 有效的起始时间,对于
				DDR3 应该比 DDR2 提前一个周期打开,
				提供颗粒要求的 Preamble DQS
				11:8: 写 DQS 有效的结束时间
				6:4: 写数据有效的起始时间
				2:0: 写数据有效的结束时间
		0x0000		第5数据组时延控制.
PHY CTRL REG			0x0-0xffffff	28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指
0_5	31:0	0000		gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟
		-		27: 使用读 FIFO 有效信号自动控制读数
				据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固



				定时间采样(0)
				26:24: 读数据返回采样完成时机,从内 部时钟域采样的延迟。
				21: 在 Read Leveling 模式下,采样数 据总线的电平高低
				20: 数据有效控制信号的电平,龙芯 2 号中为 0
				19: 是否将写数据延迟再增加一周期
				18: 读 DQS 采样是否提前 1/4 周期(与 clk_wr 同步)
				17: 写数据/DQS 延迟是否增加半周期延 迟
				16: CAS 延迟是否为半周期
				15:12: 写 DQS 有效的起始时间,对于 DDR3 应该比 DDR2 提前一个周期打开,
				提供颗粒要求的 Preamble DQS
				11:8: 写 DQS 有效的结束时间
				6:4: 写数据有效的起始时间
				2:0: 写数据有效的结束时间
CONF_CTL_49[63:0]] O	offset: 0x310	DD	R2 667: 0xf3002947f3002947
				第8数据组时延控制.
				28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指
				gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟
				27: 使用读 FIFO 有效信号自动控制读数据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固定时间采样(0)
PHY_CTRL_REG_ 0_8	63:32		0x0-0xffffff	26:24: 读数据返回采样完成时机,从内 部时钟域采样的延迟。
		0	ff	21: 在 Read Leveling 模式下,采样数
				据总线的电平高低
				20: 数据有效控制信号的电平,龙芯 2 号中为 0
				19: 是否将写数据延迟再增加一周期
				18: 读 DQS 采样是否提前 1/4 周期(与 clk_wr 同步)



				17: 写数据/DQS 延迟是否增加半周期延迟 16: CAS 延迟是否为半周期 15:12: 写 DQS 有效的起始时间,对于DDR3 应该比 DDR2 提前一个周期打开,提供颗粒要求的 Preamble DQS 11:8: 写 DQS 有效的结束时间 6:4: 写数据有效的起始时间 2:0: 写数据有效的结束时间
PHY_CTRL_REG_ 0_7	31:0	0x0000	0x0-0xffffff ff	28: 是否对读 DQS 使用去毛刺电路,指 gate 信号是否通过 PAD_feedback 延迟 27: 使用读 FIFO 有效信号自动控制读数 据返回采样(1),还是使用 26:24 中的固定时间采样(0) 26:24: 读数据返回采样完成时机,从内部时钟域采样的延迟。 21: 在 Read Leveling 模式下,采样数据总线的电平高低 20: 数据有效控制信号的电平,龙芯 2号中为 0 19: 是否将写数据延迟再增加一周期 18: 读 DQS 采样是否提前 1/4 周期(与clk_wr 同步) 17: 写数据/DQS 延迟是否增加半周期延迟 16: CAS 延迟是否为半周期 15:12: 写 DQS 有效的起始时间,对于DDR3 应该比 DDR2 提前一个周期打开,提供颗粒要求的 Preamble DQS 11:8: 写 DQS 有效的结束时间 6:4: 写数据有效的结束时间 6:4: 写数据有效的结束时间
CONF_CTL_50[63:0]	0	ffset: 0x320) DD	R2 667: 0x07c0000007c00000



PHY_CTRL_REG_ 1_1	63:32	0x0000 0	OxO-Oxffffff ff	第 1 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期27:24:终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算23:终端电阻的有效电平控制,对于龙芯2 号应为 1 22:终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能;为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1)21:测试用信号,正常应为 0 20:16:测试用信号,正常应为 0 14:12:测试用信号,正常应为 0 11:8:读采样延时 1,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机7:0:读采样延时 0,其中只能 1 位有效,
PHY_CTRL_REG_ 1_0	31:0	0x0000 0	OxO-Oxffffff ff	用于控制读 DQS 采样窗口打开时机 第 0 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用 31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期 27:24:终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算 23:终端电阻的有效电平控制,对于龙芯2号应为 1 22:终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能;为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1) 21:测试用信号,正常应为 0 20:16:测试用信号,正常应为 0 14:12:测试用信号,正常应为 0



				用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机
				7:0: 读采样延时 0,其中只能 1 位有效,
				用于控制读 DQS 采样窗口打开时机
CONF_CTL_51[63:0]] O	ffset: 0x330	DDI	R2 667: 0x07c0000007c00000
PHY_CTRL_REG_ 1_3	63:32	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第3数据组中PAD的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期27:24:终端电阻开启时机控制,从发送读命令后4拍开始计算23:终端电阻的有效电平控制,对于龙芯2号应为122:终端电阻的使能信号,为1时,使用动态方式控制终端电阻的使能;为0时,可以通过第23位PAD上的终端电阻永远有效(置0)或永远无效(置1)21:测试用信号,正常应为02:16:测试用信号,正常应为01:8:读采样延时1,其中只能1位有效,用于控制读DQS采样窗口关闭时机7:0:读采样延时0,其中只能1位有效,
PHY_CTRL_REG_ 1_2	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	用于控制读 DQS 采样窗口打开时机 第 2 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用 31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期 27:24:终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算 23:终端电阻的有效电平控制,对于龙芯2号应为 1 22:终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能;为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1)



				21:测试用信号,正常应为 0 20:16:测试用信号,正常应为 0 14:12:测试用信号,正常应为 0 11:8:读采样延时 1,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机 7:0:读采样延时 0,其中只能 1 位有效,
				用于控制读 DQS 采样窗口打开时机
CONF_CTL_52[63:0]) O	ffset: 0x340	DD	R2 667: 0x07c0000007c00000
PHY_CTRL_REG_ 1_5	63:32	0x0000 0	OxO-Oxffffff ff	第 5 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期27:24:终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算23:终端电阻的有效电平控制,对于龙芯2号应为 12:终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能;为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1)21:测试用信号,正常应为 02:16:测试用信号,正常应为 01:8:读采样延时 1,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机7:0:读采样延时 0,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口打开时机
PHY_CTRL_REG_ 1_4	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第 4 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期27:24:终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算23:终端电阻的有效电平控制,对于龙芯2 号应为 1



CONF_CTL_53[63:0]) O	ffset: 0x350) DD	可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1) 21:测试用信号,正常应为 0 20:16:测试用信号,正常应为 0 14:12:测试用信号,正常应为 0 11:8:读采样延时 1,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机7:0:读采样延时 0,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口打开时机82 667:0x07c0000007c000000 第 7 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值
PHY_CTRL_REG_ 1_7	63:32	0x0000 0	OxO-Oxffffff ff	表示半周期 27:24: 终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算 23: 终端电阻的有效电平控制,对于龙芯 2 号应为 1 22: 终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能; 为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1) 21: 测试用信号,正常应为 0 20:16: 测试用信号,正常应为 0 14:12: 测试用信号,正常应为 0 11:8: 读采样延时 1,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机 7:0: 读采样延时 0,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口打开时机
PHY_CTRL_REG_ 1_6	31:0	0x0000 0		第 6 数据组中 PAD 的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用 31:28: 终端电阻关闭时机控制,每个值 表示半周期



CONE CTI 5/162-01		ffset: 0x360		27:24: 终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算 23: 终端电阻的有效电平控制,对于龙芯 2 号应为 1 22: 终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能; 为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远有效(置 0)或永远无效(置 1) 21: 测试用信号,正常应为 0 20:16: 测试用信号,正常应为 0 14:12: 测试用信号,正常应为 0 11:8: 读采样延时 1,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机 7:0: 读采样延时 0,其中只能 1 位有效,用于控制读 DQS 采样窗口打开时机 R2 667: 0x0800c00507c00000
CONF_CTL_54[63:0]	U	nset: 0x360		读写数据延迟控制
PHY_CTRL_REG_ 2	63:32	0x0000 0	OxO-Oxffffff ff	27:选择读数据缓冲类型,默认为 0 26:用于清除读返回缓冲区的数据,正常为 0 25:高速引脚使能,为 1 时,所有信号通过引脚向外传输的延迟减小 1 周期 16:13:设置读数据有效时机,从 FIFO 中收集数据返回控制器的延迟。如果从引脚到 FIFO 的延迟增加,这个值也必须增加8:设置 DQS 信号输出是否为 DDR 3 模式,DDR 3 模式下,写 DQS 的 Preamble 将含有一个脉冲 5:测试模式信号,正常为 0 4:测试模式信号,正常为 0
PHY_CTRL_REG_ 1_8	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第8数据组中的终端电阻控制 PAD的终端电阻控制,发起读操作时,才会启用 31:28:终端电阻关闭时机控制,每个值表示半周期



				27:24: 终端电阻开启时机控制,从发送读命令后 4 拍开始计算 23: 终端电阻的有效电平控制,对于龙芯 2 号应为 1 22: 终端电阻的使能信号,为 1 时,使用动态方式控制终端电阻的使能; 为 0 时,可以通过第 23 位 PAD 上的终端电阻永远
				有效(置 0)或永远无效(置 1) 21:测试用信号,正常应为 0
				20:16: 测试用信号,正常应为 0
				14:12 : 测试用信号,正常应为 0
				11:8:读采样延时 1, 其中只能 1 位有效, 用于控制读 DQS 采样窗口关闭时机
				7:0: 读采样延时 0,其中只能 1 位有效, 用于控制读 DQS 采样窗口打开时机
CONF_CTL_55[63:0]	O	ffset: 0x370) DDI	R2 667: 0x000000000000000
PHY_OBS_REG_0 _1	63:32	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第 1 数据组测试用观测信号(只读)
PHY_OBS_REG_0 _0	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第0数据组测试用观测信号(只读)
CONF_CTL_56[63:0]	O	ffset: 0x380) DDI	R2 667: 0x000000000000000
PHY_OBS_REG_0 _3	63:32	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第3数据组测试用观测信号(只读)
PHY_OBS_REG_0 _2	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第2数据组测试用观测信号(只读)
CONF_CTL_57[63:0]	0	ffset: 0x390	DDI	R2 667: 0x0000000000000000
PHY_OBS_REG_0 _5	63:32	0x0000 00	0x0-0xffffff ff	第5数据组测试用观测信号(只读)
PHY_OBS_REG_0 _4	31:0	0x0000	0x0-0xffffff ff	第4数据组测试用观测信号(只读)
CONF_CTL_58[63:0]	0	ffset: 0x2G	0 DD	R2 667: 0x0000000000000000
PHY_OBS_REG_0 _7	63:32	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第7数据组测试用观测信号(只读)
PHY_OBS_REG_0 _6	31:0	0x0000 0	0x0-0xffffff ff	第6数据组测试用观测信号(只读)



CONF_CTL_59[63:0]	0	offset: 0x3b0) DD	R2 667: 0x000000000000000		
PHY_OBS_REG_0	31:0		0x0-0xffffff	第8数据组测试用观测信号(只读)		
_8		0	ff			
CONF_CTL_114[63:0] Offset: 0x720 DDR2 667: 0x00000000000000000000000000000000000						
RDLVL_GATE_RE	56	0x0		用户请求读选通采样训练功能.(只写)		
RDLVL_GATE_PR EAMBLE_CHECK_ EN	48	0x0	0x0-0x1	开启读选通采样训练时的前导采样检查		
RDLVL_GATE_EN	40	0x0	0x0-0x1	使能 Read Leveling 时读选通采样训练, 在初始化完成后会向颗粒发送命令,进行 读 DQS 采样窗口的训练		
RDLVL_EN	32	0x0	0x0-0x1	使能 Read Leveling 功能		
RDLVL_BEGIN_DE LAY_EN	24	0x0	0x0-0x1	使能 Read Leveling 寻找数据采样点功能		
SWLVL_OP_DONE	8	0x0	0x0-0x1	用于指示软件 Leveling 是否完成(只读)		
CONF_CTL_115[63:0)] (Offset: 0x73	0 DD	R2 667: 0x000000000000000		
RDLVL_OFFSET_ DIR_7	56	0x0	0x0-0x1	第7数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为1则加。		
RDLVL_OFFSET_ DIR_6	48	0x0	0x0-0x1	第 6 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。		
RDLVL_OFFSET_ DIR_5	40	0x0	0x0-0x1	第 5 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。		
RDLVL_OFFSET_ DIR_4	32	0x0	0x0-0x1	第 4 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。		
RDLVL_OFFSET_ DIR_3	24	0x0	0x0-0x1	第 3 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。		
RDLVL_OFFSET_ DIR_2	16	0x0	0x0-0x1	第 2 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去		



				rdlvl_offset_delay,为 1 则加。
RDLVL_OFFSET_ DIR_1	8	0x0	0x0-0x1	第 1 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。
RDLVL_OFFSET_ DIR_0	0	0x0	0x0-0x1	第 0 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。
CONF_CTL_116[63:	0]	Offset: 0x74	.0 DD	R2 667: 0x0100000000000000
AXI1_PORT_ORD ERING	57:56	0x0	0x0-0x3	内部端口 1 是否可乱序执行,对于龙芯 2 号无效
AXI0_PORT_ORD ERING	49:48	0x0	0x0-0x3	内部端口 0 是否可乱序执行
WRLVL_REQ	40	0x0	0x0-0x1	用户请求开始 Write Leveling 训练功能. (只写)
WRLVL_INTERVAL _CT_EN	32	0x0	0x0-0x1	使能 Write Leveling 时间间隔功能
WEIGHTED_ROU ND_ROBIN_WEIG HT_SHARING	24	0x0	0x0-0x1	Per-port pair shared arbitration for WRR
WEIGHTED_ROU ND_ROBIN_LATE NCY_ CONTROL	16	0x0	0x0-0x1	Free-running or limited WRR latency counters.
RDLVL_REQ	8	0x0	0x0-0x1	用户请求开始 Read Leveling 训练功能. (只写)
RDLVL_OFFSET_ DIR_8	0	0x0	0x0-0x1	第 8 数据组 Read Leveling 时中点的调整 方 向 。 为 0 时 , 中 点 计 算 为 减 去 rdlvl_offset_delay,为 1 则加。
CONF_CTL_117[63:	0] (Offset: 0x75	0 DD	R2 667: 0x0100000101020101
WRLVL_CS	57:56	0x0	0x0-0x3	指示当前 Write Leveling 操作的片选信号
SW_LEVELING_M ODE	49:48	0x0	0x0-0x3	定义软件 Leveling 操作的模式
RDLVL_CS	41:40	0x0	0x0-0x3	指示当前 Read Leveling 操作的片选信号
AXI2_W_PRIORIT Y	33:32	0x0	0x0-0x3	内部端口 2 的写操作优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI2_R_PRIORITY	25:24	0x0	0x0-0x3	内部端口2的读操作优先级,对于龙芯2



				<u> </u>
				号无效
AXI2_PORT_ORD ERING	17:16	0x0	0x0-0x3	内部端口 2 是否可乱序执行,对于龙芯 2 号无效
AXI1_W_PRIORIT Y	9:8	0x0	0x0-0x3	内部端口 1 的写操作优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI1_R_PRIORITY	1:0	0x0	0x0-0x3	内部端口 1 的读操作优先级,对于龙芯 2 号无效
CONF_CTL_118[63:0)] (Offset: 0x76	0 DD	R2 667: 0x030303000020002
AXI0_PRIORITY2_ RELATIVE_PRIORI TY	59:56	0x0	0x0-0xf	内部端口0优先级2的命令的相对优先级
AXI0_PRIORITY1_ RELATIVE_PRIORI TY	51:48	0x0	0x0-0xf	内部端口0优先级1的命令的相对优先级
AXI0_PRIORITY0_ RELATIVE_PRIORI TY	43:40	0x0	0x0-0xf	内部端口0优先级0的命令的相对优先级
ADDRESS_MIRRO RING	35:32	0x0	0x0-0xf	指示哪个片选支持 Address mirroring 功 能
TDFI_DRAM_CLK_ DISABLE	26:24	0x0	0x0-0x7	从内部时钟关闭到外部时钟关闭的延迟 设置
BSTLEN	18:16	0x0	0x0-0x7	设置控制器上向内存模块发送的 Burst 长 度值
ZQ_REQ	9:8	0x0	0x0-0x3	用户请求开始 ZQ 调整功能
ZQ_ON_SREF_EX IT	1:0	0x0	0x0-0x3	定义在退出自刷新模式时 ZQ 调整功能的 模式
CONF_CTL_119[63:0)] (Offset: 0x77	0 DD	R2 667: 0x0101010202020203
AXI2_PRIORITY2_ RELATIVE_PRIORI TY	59:56	0x0	0x0-0xf	内部端口 2 优先级 2 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI2_PRIORITY1_ RELATIVE_PRIORI TY	51:48	0x0	0x0-0xf	内部端口 2 优先级 1 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI2_PRIORITY0_ RELATIVE_PRIORI	43:40	0x0	0x0-0xf	内部端口 2 优先级 0 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效



TY				
AXI1_PRIORITY3_ RELATIVE_PRIORI TY	35:32	0x0	0x0-0xf	内部端口 1 优先级 3 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI1_PRIORITY2_ RELATIVE_PRIORI TY	27:24	0x0	0x0-0xf	内部端口 1 优先级 2 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI1_PRIORITY1_ RELATIVE_PRIORI TY	19:16	0x0	0x0-0xf	内部端口 1 优先级 1 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI1_PRIORITY0_ RELATIVE_PRIORI TY	11:8	0x0	0x0-0xf	内部端口 1 优先级 0 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效
AXI0_PRIORITY3_ RELATIVE_PRIORI TY	3:0	0x0	0x0-0xf	内部端口0优先级3的命令的相对优先级
CONF_CTL_120[63:0	0] (Offset: 0x78	0 DD	R2 667: 0x0102020400040c01
TDFI_DRAM_CLK_ ENABLE	59:56	0x0	0x0-0xf	从内部时钟有效到输出时钟有效的延迟
TDFI_CTRL_DELA Y	51:48	0x0	0x0-0xf	从时钟有效到输出命令之间的延迟
RDLVL_GATE_DQ _ZERO_COUNT	43:40	0x0	0x0-0xf	设置读选通采样训练时,表求由 1 到 0 的 0 的个数
RDLVL_DQ_ZERO _COUNT	35:32	0x0	0x0-0xf	设置读 Read Leveling 时,表求由 1 到 0 的 0 的个数
LOWPOWER_REF RESH_ENABLE	27:24	0x0	0x0-0xf	使能低功耗模式下的刷新功能
DRAM_CLASS	19:16	0x0	0x0-0xf	定义控制器外接内存类型 110:DDR3 100:DDR2
BURST_ON_FLY_ BIT	11:8	0x0	0x0-0xf	对 DRAM 发出的模式配置中的 burst-on-fly位
AXI2_PRIORITY3_ RELATIVE_PRIORI TY	3:0	0x0	0x0-0xf	内部端口 2 优先级 3 的命令的相对优先级,对于龙芯 2 号无效



CONF_CTL_121[63:0	0] (Offset: 0x79	0 DD	R2 667: 0x281900000f000303
WLMRD	61:56	0x00	0x0-0x3f	从对 DRAM 发送模式配置到 Write Leveling的延迟
WLDQSEN	53:48	0x00	0x0-0x3f	从 对 DRAM 发 送 模 式 配 置 到 Write Leveling 的的选通数据采样延迟
				低功耗模式使能
LOWPOWER_CO				Bit 4: power down Bit 3: power down external
NTROL	44:40	0x00	0x0-0x1f	Bit 2: self refresh
				Bit 1: external
				Bit 0: internal
LOWPOWER_AUT			0x0-0x1f	使能当控制器内闲时自动进入低功耗模 式
O_ENABLE	36:32	0x00		控制位与 LOWERPOWER_CONTROL 相同
ZQCS_CHIP	27:24	0x0	0x0-0xf	定义下次 ZQ 时的有效片选
WRR_PARAM_VA LUE_ERR	19:16	0x0	0x0-0xf	Errors/warnings related to the WRR parameters. (只读)
TDFI_WRLVL_DLL	15:8	0x00	0x0-0xff	读操作到 Write Leveling 更新延迟线数目 的最小周期
TDFI_RDLVL_DLL	7:0	0x00	0x0-0xff	读操作到 Read Leveling 更新延迟线数目 的最小周期
CONF_CTL_122[63:0	0]	Offset: 0x7a	.0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
SWLVL_RESP_6	63:56	0x00	0x0-0xff	第 6 数据组的 Leveling 响应
SWLVL_RESP_5	55:48	0x00	0x0-0xff	第 5 数据组的 Leveling 响应
SWLVL_RESP_4	47:40	0x00	0x0-0xff	第 4 数据组的 Leveling 响应
SWLVL_RESP_3	39:32	0x00	0x0-0xff	第3数据组的 Leveling 响应
SWLVL_RESP_2	31:24	0x00	0x0-0xff	第2数据组的 Leveling 响应
SWLVL_RESP_1	23:16	0x00	0x0-0xff	第1数据组的 Leveling 响应
SWLVL_RESP_0	15:8	0x00	0x0-0xff	第 0 数据组的 Leveling 响应
CONF_CTL_123[63:0	0]	Offset: 0x7b	0 DD	R2 667: 0x0000000000000000
OBSOLETE	63:16			
SWLVL_RESP_8	15:8	0x00	0x0-0xff	第8数据组的 Leveling 响应



		1		
SWLVL_RESP_7	7:0	0x00	0x0-0xff	第7数据组的 Leveling 响应
CONF_CTL_124[63:0	0]	Offset: 0x7c	0 DD	R2 667: 0x0000000000000000
OBSOLETE				
CONF_CTL_125[63:0	0]	Offset: 0x7d	0 DD	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_3	63:56	0x00	0x0-0xff	第3数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_2	55:48	0x00	0x0-0xff	第2数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_1	47:40	0x00	0x0-0xff	第 1 数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_0	39:32	0x00	0x0-0xff	第0数据组中,读采样训练的起始值
CONF_CTL_126[63:0	0]	Offset: 0x7e	0 DD	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_8	39:32	0x00	0x0-0xff	第8数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_7	31:24	0x00	0x0-0xff	第7数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_6	23:16	0x00	0x0-0xff	第6数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_5	15:8	0x00	0x0-0xff	第5数据组中,读采样训练的起始值
RDLVL_GATE_CL K_ADJUST_4	7:0	0x00	0x0-0xff	第4数据组中,读采样训练的起始值
CONF_CTL_127[63:0	0]	Offset: 0x7f	0 DDI	R2 667: 0x000000000000000
OBSOLETE				
CONF_CTL_128[63:0	0]	Offset: 0x80	0 DD	R2 667: 0x0000000000000000
OBSOLETE				
CONF_CTL_129[63:0	0]	Offset: 0x81	0 DD	R2 667: 0x000000000000000
OBSOLETE				
CONF_CTL_130[63:0	0]	Offset: 0x82	0 DD	R2 667: 0x0420000c20400000
TDFI_WRLVL_RES PLAT	63:56	0x00	0x0-0xff	Write Leveling 选通到响应有效的周期数
TDFI_RDLVL_RES PLAT	39:32	0x00	0x0-0xff	Read Leveling 选通到响应有效的周期数



23:16	0x00	0x0-0xff	自动 ZQCS 命令之间的刷新命令数目
)] (Offset: 0x83	0 DD	R2 667: 0x0000000000000c0a
15:8	0x00	0x0-0xff	DRAM 模式配置后需空闲的周期数
)] (Offset: 0x84	.0 DD	R2 667: 0x0000640064000000
49:40	0x000	0x0-0x3ff	内部端口 1 上触发优先控制放松的计数器 值,对于龙芯 2 号无效
33:32	0x0	0x0-0x3	内部端口 0 上触发优先控制放松的计数器 值
31:24	0x00	0x0-0xff	内部端口 0 上触发优先控制放松的计数器 值
)] (Offset: 0x85	0 DD	R2 667: 0x000000000000064
57:48	0x000	0x0-0x3ff	访问地址溢出请求的 ID 号(只读)
41:32	0x000	0x0-0x3ff	访问出现 2 位错请求的 ID 号(只读)
25:16	0x000	0x0-0x3ff	访问出现 1 位错请求的 ID 号(只读)
9:0	0x000	0x0-0x3ff	内部端口2上触发优先控制放松的计数器值,对于龙芯2号无效
)] (Offset: 0x86	0 DD	R2 667: 0x000000400000000
43:32	0x000	0x0-0xfff	ZQCS 命令需要的周期数
25:16	0x000	0x0-0x3ff	内部端口数据错请求的 ID 号(只读)
9:0	0x000	0x0-0x3ff	内部端口命令错请求的 ID 号(只读)
)] (Offset: 0x87	0 DD	R2 667: 0x000000000000000
)] (Offset: 0x88	SO DDI	R2 667: 0x000000000000000
)] (Offset: 0x89	0 DD	R2 667: 0x000000000000000
)] (Offset: 0x8a	0 DDI	R2 667: 0x0000000001c001c
63:48	0x0000	0x0-0xffff	Counts idle cycles to self-refresh with memory and controller clk gating.
	15:8 15:8 15:8 15:8 19:40 33:32 31:24 19:40 57:48 41:32 25:16 9:0 43:32 25:16 9:0 10]	15:8	D



LOWPOWER_EXT ERNAL_CNT	47:32	0x0000	0x0-0xffff	Counts idle cycles to self-refresh with memory clock gating.
AXI2_EN_SIZE_LT _WIDTH_INSTR	31:16	0x0000	0x0-0xffff	使能内部端口 2 上的各种窄访问,对于龙芯 2 号无效
AXI1_EN_SIZE_LT _WIDTH_INSTR	15:0	0x0000	0x0-0xffff	使能内部端口 1 上的各种窄访问,对于龙芯 2 号无效
CONF_CTL_139[63:0)] (Offset: 0x8b	0 DD	R2 667: 0x0000000000000000
LOWPOWER_PO WER_DOWN_CNT	15:0	0x0000	0x0-0xffff	进入 Power Down 模式前的空闲周期数
LOWPOWER_REF RESH_HOLD	31:16	0x0000	0x0-0xffff	在时钟门控模式下,内存控制器 re-lock DLL 前的空闲周期数
LOWPOWER_SEL F_REFRESH_CNT	47:32	0x0000	0x0-0xffff	进入内存自刷新模式前的空闲周期数
CONF_CTL_140[63:0)] (Offset: 0x8c	0 DDI	R2 667: 0x000400000000000
OBSOLETE				
CONF_CTL_141[63:0] Offset: 0x8d0 DDR2 667: 0x00000000c8000000				
CKE_INACTIVE[31 :8]	55:32	0x000000 0	0x0-0xffffff ff	从输出 DDR_RESET 有效到 CKE 有效的 时间间隔高位
CKE_INACTIVE [7:0]	31:24	0x00	0x0-0xff	从输出 DDR_RESET 有效到 CKE 有效的 时间间隔低位
WRLVL_STATUS	17:0	0x00000	0x0-0x3ffff	最近一次 Write Leveling 操作状态 (只读)
CONF_CTL_142[63:0)] (Offset: 0x8e	0 DDI	R2 667: 0x000000000000050
TRST_PWRON	31:0	0x000000 0		从 start 有效 500 拍后到 DDR_RESET 有效之间的延迟
CONF_CTL_143[63:0)] (Offset: 0x8f	0 DDF	R2 667: 0x0000000020202080
DLL_CTRL_REG_ 2 [32]	32:32	0x0	0x0-0x1	输出时钟 DLL 使能信号,高有效
DLL_CTRL_REG_ 2 [31:0]	31:0	0x000000 00	0x0-0xffffff	输出时钟 DLL 控制 31:24: 输出时钟 DLL 上 CLK4 与 CLK5 的延迟 23:16: 输出时钟 DLL 上 CLK2 与 CLK3 的延迟 15:8: 输出时钟 DLL 上 CLK0 与 CLK1 的 延迟



				7:0:输出	出时钟 DLL 上精度值
CONF_CTL_144[63:0	0]	Offset: 0x90	0 DDI	R2 667:	0x00000000000000
RDLVL_ERROR_S TATUS[37:32]	37:32	0x00	0x0-0x3f	指示 RD	LVL 发生错误时的状态
RDLVL_ERROR_S TATUS[31:0]	31:0	0x000000 00	0x0-0xffffff ff	指示 RD	LVL 发生错误时的状态
CONF_CTL_145[63:0	0]	Offset: 0x91	0 DDI	R2 667:	0x00000000000000
RDLVL_GATE_RE SP_MASK[63:32]	63:32	0x000000 00	0x0-0xffffff ff	采样训练	中读返回屏蔽
RDLVL_GATE_RE SP_MASK[31:0]	31:0	0x000000 00	0x0-0xffffff ff	采样训练	5.中读返回屏蔽
CONF_CTL_146[63:0	0]	Offset: 0x92	0 DDI	R2 667:	0x00000000000000
RDLVL_GATE_RE SP_MASK[71:64]	7:0	0x00	0x0-0xff	采样训练	中读返回屏蔽
CONF_CTL_147[63:0	0]	Offset: 0x93	0 DDI	R2 667:	0x00000000000000
RDLVL_RESP_MA SK[63:32]	63:32	0x000000 00	0x0-0xffffff ff	Read Le	veling 中读返回屏蔽
RDLVL_RESP_MA SK[31:0]	31:0	0x000000 00	0x0-0xffffff ff	Read Le	veling 中读返回屏蔽
CONF_CTL_148[63:0	0]	Offset: 0x94	.0 DDI	R2 667:	0x0301010000050500
TDFI_RDLVL_EN	59:56	0x0	0x0-0xf		eveling 使能到 Read Leveling 读小周期数
W2R_SAMECS_DL Y	50:48	0x0	0x0-0x7	对同一个 迟	·片选信号,写到读之间的附加延
W2R_DIFFCS_DL Y	42:40	0x0	0x0-0x7	对不同片	·选信号,写到读之间的附加延迟
LVL_STATUS	34:32	0x0			veling,Read Leveling 与采样训 g状态,用于 LVL_REQ 中断(只
RDLVL_EDGE	24	0x0	0x0-0x1		veling 操作中,指明 DQS 上升沿 降沿有效
CKSRX	19:16	0x0	0x0-0x0	退出自刷	新模式的时钟周期延迟
CKSRE	11:8	0x0	0x0-0x0	进入自刷	新模式的时钟周期延迟
RDLVL_RESP_MA	7:0	0x00	0x0-0xff	Read Le	veling 中读返回屏蔽



CV[74.C4]				
SK[71:64]	21	Off. 4 0 05	(0 DD)	D2 007 0000000000000000000000000000000
CONF_CTL_149[63:0	_	Offset: 0x95		R2 667: 0x00000000000000000000000000000000000
INT_MASK[17:0]	41:24		0x0-0x3ffff	, , , , , , , ,
TXPDLL	23:8	0x0000		DRAM TXPDLL parameter in cycles.
TDFI_WRLVL_EN	3:0	0x0	0x0-0xf	Write Leveling使能到Write Leveling读操 作最小周期数
CONF_CTL_150[63:0	0]	Offset: 0x96	50 DDI	R2 667: 0x060400000000000
RDLAT_ADJ	60:56	0x00	0x0-0x1f	PHY 读延迟周期
WRLAT_ADJ	51:48	0x0	0x0-0xf	PHY 写延迟周期
SWLVL_START	40	0x0	0x0-0x1	软件 Leveling 模式下开始操作(只写)
SWLVL_LOAD	32	0x0	0x0-0x1	软件 Leveling 模式下装入操作(只写)
SWLVL_EXIT	24	0x0	0x0-0x1	软件 Leveling 模式下退出操作(只写)
INT_STATUS	18:0	0x00	0x0-0x7ffff	中断状态(只读)
CONF_CTL_151[63:0] Offset: 0x970 DDR2 667: 0x000000000003e805				
CONCURRENTAP _WR_ONLY	56	0x0		写操作之后读操作之前是否通过等待写 恢复时间来阻止并发的 auto-precharge 操作
CKE_STATUS	48	0x0	0x0-0x1	指示 CKE_STATUS(只读)
INT_ACK [16:0]	40:24	0x00	0x0-0x1ffff	中断清除(只写)
DLL_RST_DELAY	23:8	0x0000	0x0-0xffff	DLL 复位最小周期数
DLL_RST_ADJ_DL Y	7:0	0x00	0x0-0xff	配置 DLL 精度到 DLL 复位结束的最小周 期数
CONF_CTL_152[63:0	0] (Offset: 0x98	30 DDI	R2 667: 0x0001010001000101
ZQ_IN_PROGRES S	56	0x0	0x0-0x1	指示 ZQ 操作正在进行(只读)
ZQCS_ROTATE	48	0x0	0x0-0x1	使能 ZQCS(short ZQ)轮流校正。当该位为 0 时,每次 ZQCS 请求命令会对系统中所有的片选进行校正,当该位置为 1 时,系统在每个 ZQCS 命令到来时只对一个片选进行校正,系统会轮流校正所有的片选。ZQCS 和 REFRESH_PER_ZQ 参数的设置应该与该位一致
WRLVL_REG_EN	40	0x0	0x0-0x1	使能写 wrlvl_delay 寄存器
WRLVL_EN	32	0x0	0x0-0x1	使能控制器的 Write Leveling 功能



RESYNC_DLL_PE R_AREF_EN	24	0x0	0x0-0x1	使能在每个刷新命令之后 DLL 自动同步
RESYNC_DLL	16	0x0	0x0-0x1	发起一个 DLL 同步命令(只写)
RDLVL_REG_EN	8	0x0	0x0-0x1	使能写 rdlvl_delay 寄存器
RDLVL_GATE_RE G_EN	0	0x0	0x0-0x1	使能写 rdlvl_gate_delay 寄存器
CONF_CTL_153[63:0	0] (Offset: 0x99	0 DD	R2 667: 0x0101020202010100
W2W_SAMECS_D LY	58:56	0x0	0x0-0x7	对同一个片选的写命令到写命令的附加 延时时钟周期数
W2W_DIFFCS_DL Y	50:48	0x0	0x0-0x7	对不同片选的写命令到写命令的附加延 时时钟周期数
TBST_INT_INTER VAL	42:40	0x0	0x0-0x7	DRAM burst 中断间隔周期数
R2W_SAMECS_DL Y	34:32	0x0	0x0-0x7	对同一个片选的读命令到写命令的附加 延时时钟周期数
R2W_DIFFCS_DL Y	26:24	0x0	0x0-0x7	对不同片选的读命令到写命令的附加延 时时钟周期数
R2R_SAMECS_DL Y	18:16	0x0	0x0-0x7	对同一个片选的读命令到读命令的附加 延时时钟周期数
R2R_DIFFCS_DLY	10:8	0x0	0x0-0x7	对不同片选的读命令到读命令的附加延 时时钟周期数
AXI_ALIGNED_ST ROBE_DISABLE	2:0	0x0	0x0-0x7	当 AXI 端口的事务具有以下特征之一时: 一、事务的起始地址和结束地址按用户字对齐; 二、事务长度为一个用户字(128位),禁止 AXI Strobe,每位对应一个 AXI端口。 当设为 0 时,写操作会按照读-修改-写的顺序执行; 当设为 1 时,写操作作为一个标准的写操作(非读-修改-写的顺序)
CONF_CTL_154[63:0	0] (Offset: 0x9a	0 DD	R2 667: 0x0707040200060100
TDFI_WRLVL_LOA D	63:56	0x0	0x0-0xff	写 Leveling 延时数有效到第一个写 Leveling Load 命令的最小时钟周期数
TDFI_RDLVL_LOA D	55:48	0x0	0x0-0xff	读 Leveling 延时数有效到第一个读 Leveling Load 命令的最小时钟周期数



TCKESR	44:40	0x0	0x0-0x1f	自刷新进入到退出时 CKE 保持为低电平 的最小时钟周期数
TCCD	36:32	0x0	0x0-0x1f	CAS#到 CAS#命令的延时
ADD_ODT_CLK_D IFFTYPE_DIFFCS	28:24	0x0	0x0-0x1f	为了满足 ODT 时序,对不同片选的不同 命令之间插入的附加时钟周期数
TRP_AB	19:16	0x0	0x0-0xf	对所有 bank 的 trp 时间
ADD_ODT_CLK_S AMETYPE_DIFFC S	11:8	0x0	0x0-0xf	为了满足 ODT 时序,对不同片选的同类 型命令之间插入的附加时钟周期数
ADD_ODT_CLK_D IFFTYPE_SAMEC S	3:0	0x0	0x0-0xf	为了满足 ODT 时序,对同一片选的不同 命令之间插入的附加时钟周期数
CONF_CTL_155[63:0	0]	Offset: 0x9b	0 DD	R2 667: 0x0200010000000000
ZQINIT	59:48	0x0	0x0-0xfff	DRAM 初始化过程中 ZQ 命令需要的时钟 周期数
ZQCL	43:32	0x0	0x0-0xfff	正常的 ZQCL 命令需要的时钟周期数,它 应等于 ZQINIT 的一半
TDFI_WRLVL_WW	25:16	0x0	0x0-0x3ff	连续两次写 leveling 命令之间的最小时钟 周期数
TDFI_RDLVL_RR	9:0	0x0	0x0-0x3ff	连续两次读 leveling 命令之间的最小时钟 周期数
CONF_CTL_156[63:0	0] (Offset: 0x9c	0 DDI	R2 667: 0x0a52000000000000
MR0_DATA_0	62:48	0x0	0x0-0x7fff	对应片选0的模式寄存器0配置值
TDFI_PHYUPD_TY PE3	45:32	0x0	0x0-0x3fff	保存 DFI Tphyupd_type3 参数(只读)
TDFI_PHYUPD_TY PE2	29:16	0x0	0x0-0x3fff	保存 DFI Tphyupd_type2 参数(只读)
TDFI_PHYUPD_TY PE1	13:0	0x0	0x0-0x3fff	保存 DFI Tphyupd_type1 参数(只读)
CONF_CTL_157[63:0	0] (Offset: 0x9d	10 DD	R2 667: 0x00440a520a520a52
MR1_DATA_0	62:48	0x0	0x0-0x7fff	对应片选0的模式寄存器1配置值
MR0_DATA_3	46:32	0x0	0x0-0x7fff	对应片选3的模式寄存器0配置值
MR0_DATA_2	30:16	0x0	0x0-0x7fff	对应片选2的模式寄存器0配置值
MR0_DATA_1	14:0	0x0	0x0-0x7fff	对应片选 1 的模式寄存器 0 配置值



CONF_CTL_158[63:	0]	Offset: 0x9e	e0 DDI	R2 667: 0x0000004400440044
MR2_DATA_0	62:48	0x0	0x0-0x7fff	对应片选0的模式寄存器2配置值
MR1_DATA_3	46:32	0x0	0x0-0x7fff	对应片选3的模式寄存器1配置值
MR1_DATA_2	30:16	0x0	0x0-0x7fff	对应片选 2 的模式寄存器 1 配置值
MR1_DATA_1	14:0	0x0	0x0-0x7fff	对应片选1的模式寄存器1配置值
CONF_CTL_159[63:	0] (Offset: 0x9f	0 DDF	R2 667: 0x000000000000000
MR3_DATA_0	62:48	0x0	0x0-0x7fff	对应片选0的模式寄存器3配置值
MR2_DATA_3	46:32	0x0	0x0-0x7fff	对应片选3的模式寄存器2配置值
MR2_DATA_2	30:16	0x0	0x0-0x7fff	对应片选2的模式寄存器2配置值
MR2_DATA_1	14:0	0x0	0x0-0x7fff	对应片选 1 的模式寄存器 2 配置值
CONF_CTL_160[63:	0] (Offset: 0xa0	00 DDI	R2 667: 0x00ff000000000000
DFI_WRLVL_MAX _DELAY	63:48	0x0	0x0-0xffff	Hareware Write leveling 会使用的延迟线 的最大级数
MR3_DATA_3	46:32	0x0	0x0-0x7fff	对应片选3的模式寄存器3配置值
MR3_DATA_2	30:16	0x0	0x0-0x7fff	对应片选2的模式寄存器3配置值
MR3_DATA_1	14:0	0x0	0x0-0x7fff	对应片选 1 的模式寄存器 3 配置值
CONF_CTL_161[63:0] Offset: 0xa10 DDR2 667: 0x00000000000000000000000000000000000				
CONF_CTL_161[63:	0] (Offset: 0xa1	0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
CONF_CTL_161[63: RDLVL_BEGIN_DE LAY_3	63:48	Offset: 0xa1 0x0	0 DDI	R2 667:0x0000000000000000000000000000000000
RDLVL_BEGIN_DE				第3数据组中,Read Leveling 时从第一
RDLVL_BEGIN_DE LAY_3 RDLVL_BEGIN_DE	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 3 数据组中,Read Leveling 时从第一 个 1 到 0 的延迟单元数目 第 2 数据组中,Read Leveling 时从第一
RDLVL_BEGIN_DE LAY_3 RDLVL_BEGIN_DE LAY_2 RDLVL_BEGIN_DE	63:48 47:32 31:16	0x0 0x0	0x0-0xffff	第 3 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目 第 2 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目 第 1 数据组中,Read Leveling 时从第一
RDLVL_BEGIN_DE LAY_3 RDLVL_BEGIN_DE LAY_2 RDLVL_BEGIN_DE LAY_1 RDLVL_BEGIN_DE	63:48 47:32 31:16 15:0	0x0 0x0 0x0	0x0-0xffff 0x0-0xffff 0x0-0xffff	第3数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目第2数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目第1数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目
RDLVL_BEGIN_DE LAY_3 RDLVL_BEGIN_DE LAY_2 RDLVL_BEGIN_DE LAY_1 RDLVL_BEGIN_DE LAY_0	63:48 47:32 31:16 15:0	0x0 0x0 0x0	0x0-0xffff 0x0-0xffff 0x0-0xffff	第3数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目第2数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目第1数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目第0数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目
RDLVL_BEGIN_DE LAY_3 RDLVL_BEGIN_DE LAY_2 RDLVL_BEGIN_DE LAY_1 RDLVL_BEGIN_DE LAY_0 CONF_CTL_162[63:4 RDLVL_BEGIN_DE	63:48 47:32 31:16 15:0	0x0 0x0 0x0 0x0 Offset: 0xa2	0x0-0xffff 0x0-0xffff 0x0-0xffff	第 3 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 2 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 1 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 0 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 0 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目
RDLVL_BEGIN_DE LAY_3 RDLVL_BEGIN_DE LAY_2 RDLVL_BEGIN_DE LAY_1 RDLVL_BEGIN_DE LAY_0 CONF_CTL_162[63:4 RDLVL_BEGIN_DE LAY_7 RDLVL_BEGIN_DE	63:48 47:32 31:16 15:0	0x0 0x0 0x0 0x0 Offset: 0xa2 0x0	0x0-0xffff 0x0-0xffff 0x0-0xffff 0x0-0xffff	第 3 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 2 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 1 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目第 0 数据组中,Read Leveling 时从第一个 1 到 0 的延迟单元数目82 667: 0x00000000000000000000000000000000000



I AX/ 4				△ 4 전 0 始 7 2 日 始 二 % 日
LAY_4				个 1 到 0 的延迟单元数目
CONF_CTL_163[63:	0] (Offset: 0xa3	0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
RDLVL_DELAY_2	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 2 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_DELAY_1	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 1 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_DELAY_0	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 0 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_BEGIN_DE LAY_8	15:0	0x0	0x0-0xffff	第8数据组中,Read Leveling 时从第一个1到0的延迟单元数目
CONF_CTL_164[63:	0] (Offset: 0xa4	.0 DDI	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL _DELAY_6	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 6 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_DELAY_5	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 5 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_DELAY_4	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 4 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_DELAY_3	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 3 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
CONF_CTL_165[63:	0] (Offset: 0xa5	0 DDI	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL_END_DEL AY_1	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 1 数据组中,Read Leveling 时从第一 个 0 到 1 的延迟单元数目
RDLVL_END_DEL AY_0	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 0 数据组中,Read Leveling 时从第一个 0 到 1 的延迟单元数目
RDLVL_DELAY_8	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 8 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
RDLVL_DELAY_7	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 7 数据组中,Read Leveling 使用的延 迟单元数目
CONF_CTL_166[63:	0]	Offset: 0xa6	0 DDI	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL_END_DEL AY_5	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 5 数据组中,Read Leveling 时从第一 个 0 到 1 的延迟单元数目
RDLVL_END_DEL AY_4	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 4 数据组中,Read Leveling 时从第一 个 0 到 1 的延迟单元数目
RDLVL_END_DEL	31:16	0x0	0x0-0xffff	第3数据组中,Read Leveling 时从第一



AY_3				个0到1的延迟单元数目
RDLVL_END_DEL AY_2	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 2 数据组中,Read Leveling 时从第一个 0 到 1 的延迟单元数目
CONF_CTL_167[63:0	0] (Offset: 0xa7	0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
RDLVL_GATE_DE LAY_0	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 0 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_END_DEL AY_8	47:32	0x0	0x0-0xffff	第8数据组中,Read Leveling 时从第一个0到1的延迟单元数目
RDLVL_END_DEL AY_7	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 7 数据组中,Read Leveling 时从第一 个 0 到 1 的延迟单元数目
RDLVL_END_DEL AY_6	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 6 数据组中,Read Leveling 时从第一个 0 到 1 的延迟单元数目
CONF_CTL_168[63:0	0] (Offset: 0xa8	0 DDI	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL_GATE_DE LAY_4	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 4 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_GATE_DE LAY_3	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 3 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_GATE_DE LAY_2	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 2 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_GATE_DE LAY_1	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 1 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
CONF_CTL_169[63:0	0] (Offset: 0xa9	0 DDI	R2 667: 0x000000000000000
RDLVL_GATE_DE LAY_8	63:48	0x0	0x0-0xffff	第8数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_GATE_DE LAY_7	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 7 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_GATE_DE LAY_6	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 6 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
RDLVL_GATE_DE LAY_5	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 5 数据组中,采样时机到选通信号上升 沿的延迟单元个数
CONF_CTL_170[63:0	0] (Offset: 0xaa	0 DDI	R2 667: 0x0000ffff00000010
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_0	63:48	0x0	0x0-0xffff	当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_0 和 rdlvl_end_delay_0 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_0(只读)



RDLVL_MAX_DEL AY	47:32	0x0	0x0-0xffff	Read Leveling 延迟线的最大数目
RDLVL_GATE_RE FRESH_INTERVAL	31:16	0x0	0x0-0xffff	两次自动 Gate Training 之间的最大刷新 命令数(应设为 0)
RDLVL_GATE_MA X_DELAY	15:0	0x0	0x0-0xffff	采样延迟线的最大数目
CONF_CTL_171[63:0	0]	Offset: 0xab	0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_4	63:48	0x0	0x0-0xffff	当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_4 和 rdlvl_end_delay_4 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_4(只读)
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_3	47:32	0x0	0x0-0xffff	当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_3 和 rdlvl_end_delay_3 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_3(只读)
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_2	31:16	0x0	0x0-0xffff	当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_2 和 rdlvl_end_delay_2 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_2(只读)
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_1	15:0	0x0		当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_1 和 rdlvl_end_delay_1 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_1(只读)
CONF_CTL_172[63:0	0]	Offset: 0xac	0 DDF	R2 667: 0x0000000000000000
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_8	63:48	0x0		当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_8 和 rdlvl_end_delay_8 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_8(只读)
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_7	47:32	0x0	0x0-0xffff	当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_7 和 rdlvl_end_delay_7 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_7(只读)
RDLVL_MIDPOINT _DELAY_6	31:16	0x0		当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_6 和 rdlvl_end_delay_6 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_6(只读)



RDLVL_MIDPOINT _DELAY_5	15:0	0x0	0x0-0xffff	当 Hardware read leveling 模块使能时, 等 于 rdlvl_begin_delay_5 和 rdlvl_end_delay_5 的中间值,否则,等于 rdlvl_delay_5(只读)
CONF_CTL_173[63:	0]	Offset: 0xad	0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
RDLVL_OFFSET_ DELAY_3	63:48	0x0	0x0-0xffff	第3数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
RDLVL_OFFSET_ DELAY_2	47:32	0x0	0x0-0xffff	第2数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
RDLVL_OFFSET_ DELAY_1	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 1 数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
RDLVL_OFFSET_ DELAY_0	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 0 数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
CONF_CTL_174[63:	0]	Offset: 0xae	0 DDI	R2 667: 0x0000000000000000
RDLVL_OFFSET_ DELAY_7	63:48	0x0	0x0-0xffff	第7数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
RDLVL_OFFSET_ DELAY_6	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 6 数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
RDLVL_OFFSET_ DELAY_5	31:16	0x0	0x0-0xffff	第 5 数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
RDLVL_OFFSET_ DELAY_4	15:0	0x0	0x0-0xffff	第 4 数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
CONF_CTL_175[63:	0]	Offset: 0xaf	0 DDF	R2 667: 0x000000000000000
WRLVL_DELAY_1	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 1 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
WRLVL_DELAY_0	47:32	0x0	0x0-0xffff	第 0 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
RDLVL_REFRESH _INTERVAL	31:16	0x0	0x0-0xffff	两次自动 Read Leveling 之间的最大刷新 命令数(应设为 0)
RDLVL_OFFSET_ DELAY_8	15:0	0x0	0x0-0xffff	第8数据组中,到 Read Leveling 中点的 偏移
CONF_CTL_176[63:0	0] (Offset: 0xb0	00 DD	R2 667: 0x000000000000000
WRLVL_DELAY_5	63:48	0x0	0x0-0xffff	第 5 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
WRLVL_DELAY_4	47:32	0x0	0x0-0xffff	第4数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟



			数
31:16	0x0	0x0-0xffff	第 3 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
15:0	0x0	0x0-0xffff	第 2 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
)] (Offset: 0xb1	0 DD	R2 667: 0x000000000000000
63:48	0x0	0x0-0xffff	两次自动 Write Leveling 之间的最大刷新 命令数(应设为 0)
47:32	0x0	0x0-0xffff	第8数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟数
31:16	0x0	0x0-0xffff	第 7 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
15:0	0x0	0x0-0xffff	第 6 数据组中,控制写 DQS 经 DLL 延迟 数
)] (Offset: 0xb2	0 DD	R2 667: 0x00000c2d00000c2d
63:32	0x0	0x0-0xffff	保存 DFI Trdlvl_resp 时间参数
31:0	0x0	0x0-0xffff	保存 DFI Trdlvl_max 时间参数
)] (Offset: 0xb3	0 DDI	R2 667: 0x00000c2d00000c2d
63:32	0x0	0x0-0xffff	保存 DFI Twrlvl_resp 时间参数
31:0	0x0	0x0-0xffff	保存 DFI Twrlvl_max 时间参数
	15:0 63:48 47:32 31:16 15:0 63:32 31:0 63:32	15:0 0x0 Offset: 0xb1 63:48 0x0 47:32 0x0 31:16 0x0 15:0 0x0 Offset: 0xb2 63:32 0x0 31:0 0x0 Offset: 0xb3 63:32 0x0	15:0 0x0 0x0-0xffff O] Offset: 0xb10 DD 63:48 0x0 0x0-0xffff 47:32 0x0 0x0-0xffff 31:16 0x0 0x0-0xffff 15:0 0x0 0x0-0xffff O] Offset: 0xb20 DD 63:32 0x0 0x0-0xffff 31:0 0x0 0x0-0xffff O] Offset: 0xb30 DD 63:32 0x0 0x0-0xffff



9 HyperTransport 控制器

龙芯 2G 中,HyperTransport 总线用于外部设备连接。用户程序可以自由选择是否支持 IO Cache 一致性(由地址窗口 Uncache 窗口设置,见 9. 4. 2 节)。在 Cache 一致性支持模式下,IO 设备对内 DMA 访问对于 Cache 层次透明,即不需要通过程序 Cache 指令维护一致性,而是由硬件自动维护其一致性。

HyperTransport 控制器最高支持双向 16 位宽度,最高运行频率为 800Mhz。 在系统自动初始化建立连接后,用户可通过修改协议中的配置寄存器对需要的运 行频率与宽度进行修改,重新初始化,详细方法见 9.1 节。

龙芯 2号 HyperTransport 控制器的主要特征如下:

- 支持 200/400/800Mhz
- 支持 8/16 位宽度
- 总线控制信号(包括 PowerOK, Rstn, LDT_Stopn)方向可配置
- 外设 DMA 空间 Cache/Uncache 可配置

9.1 HyperTransport 硬件设置及初始化

HyperTransport 总线由传输信号总线和控制信号引脚等组成,下表给出了 HyperTransport 总线相关的引脚及其作用。

表 9-1 HyperTransport 总线相关引脚信号

引脚	名称	描述
{PCI_Config[7],	HT 周边信	00:将 HyperTransport 周边信号作为 1.8v 信号,这
PCI_Config[0]}	号电压控制	些信号包括 HT_8x2, HT_Mode, HT_Powerok,
		HT_Rstn, HT_Ldt_Stopn, HT_Ldt_Reqn。
		01: 保留。
		10:将 HyperTransport 周边信号作为 2.5v 信号。
		11:将 HyperTransport 周边信号作为 3.3v 信号。
HT_mode	主设备模式	1:将 HT 设为主设备模式,这个模式下,总线控制信
		号等由 HT 驱动,这些控制信号包括 HT _Powerok,
		HT_Rstn,HT_Ldt_Stopn。这个模式下,这些控制
		信号也可以为双向驱动。同时这个引脚决定(取反)
		寄存器 "Act as Slave"的初始值,这个寄存器为
		0 时,HyperTransport 总线上的包中的 Bridge 位
		为 1, 否则为 0。另外,这个寄存器为 0 时,如果
		HyperTransport 总线上的请求地址没有在控制器
		的接收窗口命中时,将作为P2P请求重新发回总线,
		如果这个寄存器为1时,没有命中,则作为错误请
		求做出响应。
		0:将 HT 设为从设备模式,这个模式下,总线控制信



	号等由对方设备驱动,这些控制信号包括 HT_Powerok,HT_Rstn,HT_Ldt_Stopn。这个模式 下,这些控制信号由对方设备驱动,如果没有被正
	确驱动,则 HT 总线不能正确工作。
总 线	HyperTransport 总线 Powerok 信号,
Powerok	HT Mode 为 1 时,由 HTO Lo 控制;
	HT_Mode 为 0 时,由对方设备控制。
总线 Rstn	HyperTransport 总线 Rstn 信号,
	HTO_Mode 为 1 时,由 HTO_Lo 控制;
	HTO_Mode 为 0 时,由对方设备控制。
总 线	HyperTransport 总线 Ldt_Stopn 信号,
Ldt Stopn	HT_Mode 为 1 时,由 HTO_Lo 控制;
	HT_Mode 为 0 时,由对方设备控制。
总 线	HyperTransport 总线 Ldt_Reqn 信号,
Ldt_Reqn	
CLK[1:0]	HyperTransport 总线 CLK 信号
CTL[1:0]	HyperTransport 总线 CTL 信号
	CTL[1]无效
	CTL[0]由 HTO_Lo 控制
CAD[15:0]	HyperTransport 总线 CAD 信号
	总线 Rstn 总线 Rstn 总 线 Ldt_Stopn 总 线 Ldt_Reqn CLK[1:0]

HyperTransport 的初始化在每次复位完成后自动开始,冷启动后 HyperTransport 总线将自动工作在最低频率(200Mhz)与最小宽度(8bit),并尝试进行总线初始化握手。初始化是否完成的状态可以由寄存器"Init Complete"(见 9. 5. 2 节)读出。初始化完成后,总线的宽度可以由寄存器"Link Width Out"与"Link Width In"(见 9. 5. 2 节)读出。在初始化完成后,用户可以重新对寄存器"Link Width Out","Link Width In"以及"Link Freq"进行编程,同时需要对对方设备的相应寄存器也进行编程,编程完成后需要重新热复位总线或是通过 HT_Ldt_Stopn 信号对总线进行重新初始化操作,以使编程后的值在重新初始化后生效。在重新初始化后 HyperTransport 总线将工作在新的频率和宽度。需要注意的是,HyperTransport 两端的设备的配置需要一一对应,否则将使得 HyperTransport 接口不能正常工作。

9.2 HyperTransport 协议支持

HyperTransport 总线支持 1.03 协议中的大部分命令, 其接收端可接收的命



令如下表所示。需要注意的是,HyperTransport 总线的原子操作命令不被支持。 表 9-2 HyperTransport 接收端可接收的命令

编码	通道	命令	标准模式
000000	-	NOP	空包或流控
000001	NPC	FLUSH	无操作
x01xxx	NPC	Write	bit 5: 0 - Nonposted
	or		1 - Posted
	PC		bit 2: 0 - Byte
			1 - Doubleword
			bit 1: Don't Care
			bit O: Don't Care
01xxxx	NPC	Read	bit 3: Don't Care
			bit 2: 0 - Byte
			1 - Doubleword
			bit 1: Don't Care
			bit O: Don't Care
110000	R	RdResponse	读操作返回
110011	R	TgtDone	写操作返回
110100	PC	WrCoherent	
110101	PC	WrAddr	
111000	R	RespCoherent	
111001	NPC	RdCoherent	
111010	PC	Broadcast	无操作
111011	NPC	RdAddr	
111100	PC	FENCE	保证序关系
111111	-	Sync/Error	Sync/Error

对于发送端,会向外发送的命令如下表所示。

表 9-3 两种模式下会向外发送的命令

编码	通道	命令	标准模式
000000	_	NOP	空包或流控
x01x0x	NPC	Write	bit 5: 0 - Nonposted
	or		1 - Posted
	PC		bit 2: 0 - Byte
			1 - Doubleword
			bit 0: 必为 0
010x0x	NPC	Read	bit 2: 0 - Byte
			1 - Doubleword
			bit O: Don't Care
110000	R	RdResponse	读操作返回
110011	R	TgtDone	写操作返回
110100	PC	WrCoherent	
110101	PC	WrAddr	
111000	R	RespCoherent	
111001	NPC	RdCoherent	



111011	NPC	RdAddr	
111111	_	Sync/Error	只会转发

9.3 HyperTransport 中断支持

HyperTransport 控制器提供了 256 个中断向量,可以支持 Fix, Arbitor 等类型的中断,但是,没有对硬件自动 E0I 提供支持。对于 Fix/Arbitor 两种类型的中断,控制器在接收之后会自动写入中断寄存器中,并根据中断屏蔽寄存器的设置对系统中断控制器进行中断通知。具体的中断控制请见第 5 小节中的中断控制寄存器组。

另外,控制器对 PIC 中断做了专门的支持,以加速这种类型的中断处理。

一个典型的 PIC 中断由下述步骤完成: ①PIC 控制器向系统发送 PIC 中断请求; ②系统向 PIC 控制器发送中断向量查询; ③PIC 控制器向系统发送中断向量号; ④系统清除 PIC 控制器上的对应中断。只有上述 4 步都完成后,PIC 控制器才会对系统发出下一个中断。HyperTransport 控制器将自动进行前 3 步的处理,并将 PIC 中断向量写入 256 个中断向量中的对应位置。而软件系统在处理了该中断之后,需要进行第 4 步处理,即向 PIC 控制器发出清中断。之后开始下一个中断的处理过程。

9.4 HyperTransport 地址窗口

9.4.1 HyperTransport空间

龙芯 2G 处理器中,默认的 HyperTransport 地址窗口如下:

表 9-4 默认的 HyperTransport 地址窗口的地址

基地址	结束地址	大小	定义
0x0E00_0000_0000	0x0EFF_FFFF_FFFF	1 Tbytes	HT1_L0 窗口

在默认情况下(未对系统地址窗口另行配置),软件通过上述地址空间对HyperTransport 接口进行访问,除此之外,软件可以通过对交叉开关上的地址窗口进行配置以用其它的地址空间对其访问(见 2.5 节)。HyperTransport 接口内部 40 位地址空间的具体地址窗口分布如下表所述。

龙芯 2G 处理器 HyperTransport 接口协议的地址窗口分布如下:



基地址	结束地址	大小	定义
0x00_0000_0000	0xFC_FFFF_FFFF	1012 Gbytes	MEM 空间
0xFD_0000_0000	0xFD_F7FF_FFFF	3968 Mbytes	保留
0xFD_F800_0000	0xFD_F8FF_FFFF	16 Mbytes	中断
0xFD_F900_0000	0xFD_F90F_FFFF	1 Mbyte	PIC 中断响应
0xFD_F910_0000	0xFD_F91F_FFFF	1 Mbyte	系统信息
0xFD_F920_0000	0xFD_FAFF_FFFF	30 Mbytes	保留
0xFD_FB00_0000	0xFD_FBFF_FFFF	16 Mbytes	HT 控制器配置空间
0xFD_FC00_0000	0xFD_FDFF_FFFF	32 Mbytes	I/0 空间
0xFD_FE00_0000	0xFD_FFFF_FFFF	32 Mbytes	HT 总线配置空间
0xFE_0000_0000	0xFF_FFFF_FFFF	8 Gbytes	保留

表 9-5 龙芯 2G 处理器 HyperTransport 接口地址窗口分布

9.4.2 HyperTransport控制器内部窗口配置

龙芯 2G 处理器 HyperTransport 接口中提供了多种丰富的地址窗口供用户使用,包括如下几种:

表 9-6 龙芯 2 号处理器 HyperTransport	接口中提供的地址窗口
10 July 2 July 2 July Por Ir and Por t	

地址窗口	窗口数	接受总线	作用	备注
接收窗口 (窗口配置 见 9. 5. 4 节)		HyperTranspor t	判断是否接收 HyperTranspor t总线上发出的 访问。	存器中 act_as_slave 为 0),
Post 窗口 (窗口配置 见 9. 5. 8 节)	2	内部总线	判断是否将内部 总线 对 HyperTranspor t总线的写访问 作 为 Post Write	写访问将作为 Post Write。 Post Write: HyperTransport 协议中,这种写访问不需要
可预取窗口 (窗口配置	2	内部总线		当处理器核乱序执行时,会 对总线发出一些猜测读访问



见 9. 5. 9 节)			问,取指访问。	或是取指访问,这种访问对于某些 IO 空间是错误的。在默认情况下,这种访问 HT 控制器 将直接返回而不对HyperTransport 总线进行访问。通过这些窗口可以使能对HyperTransport 总线的这类访问。
Uncache 窗口 口(窗口配置 见 9.5.10 节)	2	HyperTranspor t	HyperTranspor	Cache 方式访问经由二级

9.5 配置寄存器

配置寄存器模块主要用于控制从 AXI SLAVE 端或是 HT RECEIVER 端到达的配置寄存器访问,外部中断处理,并保存了大量软件可见用于控制系统各种工作方式的配置寄存器。

首先,用于控制 HT 控制器各种行为的配置寄存器的访问与存储都在本模块中,本模块的访问偏移地址在 AXI 端为 0xFD_FB00_0000 到 0xFD_FBFF_FFFF。本模块中所有软件可见寄存器如下表所示:

偏移地址	名称	描述
0x30		
0x34		
0x38		
0x3c	Bridge Control	Bus Reset Control
0x40		Command, Capabilities Pointer, Capability ID
0x44	- Capability	Link Config, Link Control
0x48	Registers	Revision ID, Link Freq, Link Error, Link Freq
	Registers	Cap
0x4c		Feature Capability
0x50	自定义寄存器	MISC
0x54		
0x58		
0x5c		
0x60	接收地址窗口	HT 总线接收地址窗口 0 使能(外部访问)

表 9-7 本模块中所有软件可见寄存器



0x64	配置寄存器	HT 总线接收地址窗口 0 基址(外部访问)
0x68		HT 总线接收地址窗口 1 使能(外部访问)
0x6c		HT 总线接收地址窗口 1 基址(外部访问)
0x70		HT 总线接收地址窗口 2 使能(外部访问)
0x74		HT 总线接收地址窗口 2 基址(外部访问)
0x78		
0x7c		
0x80		HT 总线中断向量寄存器[31:0]
0x84		HT 总线中断向量寄存器[63:32]
0x88		HT 总线中断向量寄存器[95:64]
0x8c	中断向量寄存	HT 总线中断向量寄存器[127:96]
0x90	器器	HT 总线中断向量寄存器[159:128]
0x94		HT 总线中断向量寄存器[191:160]
0x98		HT 总线中断向量寄存器[223:192]
0x9C		HT 总线中断向量寄存器[255:224]
0xA0		HT 总线中断使能寄存器[31:0]
0xA4		HT 总线中断使能寄存器[63:32]
0xA8	-	HT 总线中断使能寄存器[95:64]
0xAC	中断使能寄存	HT 总线中断使能寄存器[127:96]
0xB0	器器	HT 总线中断使能寄存器[159:128]
0xB4		HT 总线中断使能寄存器[191:160]
0xB8		HT 总线中断使能寄存器[223:192]
0xBC		HT 总线中断使能寄存器[255:224]
0xC0	Todansand	Interrupt Capability
0xC4	Interrupt Discovery &	DataPort
0xC8	Configuration	IntrInfo[31:0]
0xCC	Configuration	IntrInfo[63:32]
0xD0		HT 总线 POST 地址窗口 0 使能(内部访问)
0xD4	POST 地址窗口	HT 总线 POST 地址窗口 0 基址(内部访问)
0xD8	配置寄存器	HT 总线 POST 地址窗口 1 使能(内部访问)
0xDC		HT 总线 POST 地址窗口 1 基址(内部访问)
0xE0	可预取地址窗	HT 总线可预取地址窗口 0 使能(内部访问)
0xE4	- 口 灰 収 地 址 囱	HT 总线可预取地址窗口 0 基址(内部访问)
0xE8	- 配置寄存器	HT 总线可预取地址窗口 1 使能(内部访问)
0xEC	HOTE: 4 11 HH	Ht 总线可预取地址窗口 1 基址(内部访问)
0xF0	Uncache 地址窗	HT 总线 Uncache 地址窗口 0 使能(内部访问)
0xF4	Uncache 地址囱 - 口	HT 总线 Uncache 地址窗口 0 基址(内部访问)
0xF8	→ □ - 配置寄存器	HT 总线 Uncache 地址窗口 1 使能(内部访问)
0xFC	HULLITH	HT 总线 Uncache 地址窗口 1 基址(内部访问)

每个寄存存器的具体含义如下节如示:



9.5.1 Bridge Control

偏移量: 0x3C

复位值: 0x00200000

名称: Bus Reset Control

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:23	Reserved	4	0x0		保留
22	Reset	12	0x0		总线复位控制: 0->1: HT_RSTn 置 0, 总线复位 1->0: HT RSTn 置 1, 总线解复位
21:0	Reserved	5	0x0		保留

9.5.2 Capability Registers

偏移量: 0x40

复位值: 0x20010008

名称: Command, Capabilities Pointer, Capability ID

· Comman	,			connect, capability ib
位域名称	位宽	复位值	访问	描述
HOST/Sec	3	0x1	R	Command 格式为 HOST/Sec
Reserved	2	0x0	R	保留
Act as Slave	1	0x0	R/W	HOST/SLAVE 模式
		/0x1		初始值由引脚 HOSTMODE 决定
				HOSTMODE 上拉: 0
				HOSTMODE 下拉: 1
Reserved	1	0x0		保留
Host Hide	1	0x0	R/W	是否禁止来自 HT 总线的寄存器访问
Reserved	1	0x0		保留
Unit ID	5	0x0	R/W	HOST 模式时:可用于记录使用 ID 个数
				SLAVE 模式时:记录自身 Unit ID
Double Ended	1	0x0	R	不采用双 HOST 模式
Warm Reset	1	0x1	R	Bridge Control 中 reset 采用热复位方
				式
Capabilities	8	0xa0	R	下一个 Cap 寄存器偏移地址
Pointer				
Capability ID	8	0x08	R	HyperTransport capability ID
	位域名称 HOST/Sec Reserved Act as Slave Reserved Host Hide Reserved Unit ID Double Ended Warm Reset Capabilities Pointer	位域名称 位宽 HOST/Sec 3 Reserved 2 Act as Slave 1 Reserved 1 Host Hide 1 Reserved 1 Unit ID 5 Double Ended 1 Warm Reset 1 Capabilities 8 Pointer	位域名称 位宽 复位值 HOST/Sec 3 0x1 Reserved 2 0x0 Act as Slave 1 0x0 Host Hide 1 0x0 Host Hide 1 0x0 Unit ID 5 0x0 Double Ended 1 0x0 Warm Reset 1 0x1 Capabilities 8 0xa0 Pointer 8 0xa0	位域名称 位宽 复位值 访问 HOST/Sec 3 0x1 R Reserved 2 0x0 R Act as Slave 1 0x0 R/W Reserved 1 0x0 R/W Host Hide 1 0x0 R/W Reserved 1 0x0 R/W Unit ID 5 0x0 R/W Double Ended 1 0x0 R Warm Reset 1 0x1 R Capabilities Pointer 8 0xa0 R

偏移量: 0x44

复位值: 0x00112000

名称: Link Config, Link Control

H 1.3			-0,		
位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	Reserved	1	0x0		保留



30:28	Link	3	0x0	R/W	发送端宽度
00.1	Width Out			,	冷复位后的值为当前连接的最大宽度,写 入此寄存器的值将会在下次热复位或是
					HT Disconnect 之后生效
					000: 8位方式
					001: 16 位方式
27	Reserved	1	0x0		保留
26:24	Link Width In	3	0x0	R/W	接收端宽度
					冷复位后的值为当前连接的最大宽度,写 入此寄存器的值将会在下次热复位或是 HT Disconnect 之后生效
23	Dw Fc out	1	0x0	R	发送端不支持双字流控
22:20	Max Link Width out	3	0x1	R	HT 总线发送端最大宽度: 16bits
19	Dw Fc In	1	0x0	R	接收端不支持双字流控
18:16	Max Link Width In	3	0x1	R	HT 总线接收端最大宽度: 16bits
15:14	Reserved	2	0x0		保留
13	LDTSTOP# Tristate Enable	1	0x1	R/W	当 HT 总线进入 HT Disconnect 状态时, 是否关闭 HT PHY 1: 关闭 0: 不关闭
12:10	Reserved	3	0x0		保留
9	CRC Error (hi)	1	0x0	R/W	高 8 位发生 CRC 错
8	CRC Error (1o)	1	0x0	R/W	低 8 位发生 CRC 错
7	Trans off	1	0x0	R/W	HT PHY 关闭控制
					处于 16 位总线工作方式时
					1: 关闭 高/低 8 位 HT PHY
					0: 使能 低 8 位 HT PHY,
C		0	0.0	D	高 8 位 HT PHY 由 bit 0 控制
6	End of Chain	0	0x0	R	HT 总线末端
5	Init Complete	1	0x0	R	HT 总线初始化是否完成
4	Link Fail	1	0x0	R	指示连接失败
3:2	Reserved	2	0x0	- ,	保留
1	CRC Flood Enable	1	0x0	R/W	发生 CRC 错误时,是否 flood HT 总线
0	Trans off (hi)	1	0x0	R/W	使用 16 位 HT 总线运行 8 位协议时, 高 8 位 PHY 关闭控制 1: 关闭 高 8 位 HT PHY 0: 使能 高 8 位 HT PHY

偏移量: 0x48

复位值: 0x80250023

名称: Revision ID, Link Freq, Link Error, Link Freq Cap

位域 位域名称 位宽 复位值 访问 描述



位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	Link Freq Cap	16	0x0025	R	支持的 HT 总线频率
					200Mhz, 400Mhz, 800Mhz,
15:14	Reserved	2	0x0		保留
13	Over Flow Error	1	0x0	R	HT 总线包溢出
12	Protocol Error	1	0x0	R/W	协议错误, 指 HT 总线上收到不可识别的命令
11:8	Link Freq	4	0x0	R/W	HT 总线工作频率 写入此寄存器的值后将在下次热复位或 是 HT Disconnect 之后生效 0000: 200M 0010: 400M 0101: 800M
7:0	Revision ID	8	0x23	R/W	版本号: 1.03

偏移量: 0x4C

复位值: 0x00000002

名称: Feature Capability

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:9	Reserved	25	0x0		保留
8	Extended Register	1	0x0	R	没有
7:4	Reserved	3	0x0		保留
3	Extended CTL Time	1	0x0	R	不需要
2	CRC Test Mode	1	0x0	R	不支持
1	LDTSTOP#	1	0x1	R	支持 LDTSTOP#
0	Isochronous Mode	1	0x0	R	不支持

9.5.3 自定义寄存器

偏移量: 0x50

复位值: 0x00904321

名称: MISC

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	Reserved	1	0x0		保留
30	Ldt Stop Gen	1	0x0	R/W	使总线进入 LDT DISCONNECT 模式 正确的方法是: 0 -> 1
29	Ldt Req Gen	1	0x0		从 LDT DISCONNECT 中唤醒 HT 总线,设置 LDT_REQ_n 正确的方法是先置 0 再置 1: 0 → 1 除此之外,直接向总线发出读写请求也可 以自动唤醒总线



位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
28:24	Interrupt Index		0x0	R/W	将除了标准中断之外的其它中断重定向 到哪个中断向量中(包括 SMI, NMI, INIT, INTA, INTB, INTC, INTD) 总共 256 个中断向量,本寄存器表示的是 中断向量的高 5 位,内部中断向量如下: 000: SMI 001: NMI 010: INIT 011: Reservered 100: INTA 101: INTB 110: INTC 111: INTD
23	Dword Write	1	0x1	R/W	对于 32/64/128/256 位的写访问,是否采用 Dword Write 命令格式 1: 使用 Dword Write 0: 使用 Byte Write (带 MASK)
22	Coherent Mode	1	0x0	R	是否是处理器一致性模式 由引脚 ICCC EN 决定
21	Not Care Seqid	1	0x0	R/W	是否不关心 HT 序关系
20	Not Axi2Seqid	1	0x1	R	是否把 Axi 总线上的命令转换成不同的 SeqID,如果不转换,则所有的读写命令 都会采用 Fixed Seqid 中的固定 ID 号 1: 不转换 0: 转换
19:16	Fixed Seqid	4	0x0	R/W	当 Not Axi2Seqid 有效时,配置 HT 总线 发出的 Seqid
15:12	Priority Nop	4	0x4	R/W	HT 总线 Nop 流控包优先级
11:8	Priority NPC	4	0x3	R/W	Non Post 通道读写优先级
7:4	Priority RC	4	0x2	R/W	Response 通道读写先级
3:0	Priority PC	4	0x1	R/W	Post 通道读写优先级 0x0:最高优先级 0xF:最低优先级 对于各个通道的优先级均采用根据时间 变化提高的优先级策略,该组存器用于 配置各个通道的初始优先级

9.5.4接收地址窗口配置寄存器

本控制器中的地址窗口命中公式如下:

hit = (BASE & MASK) == (ADDR & MASK)

addr_out = TRANS_EN ? TRANS | ADDR & ~MASK : ADDR

值得一提的是,配置地址窗口寄存器时,MASK 高位应全为 1,低位应全为 0。 MASK 中 0 的实际位数表示的就是地址窗口的大小。



本窗口的地址为HT总线上接收的地址。落在本窗口内的HT地址将被发往CPU 内,其它地址的命令将作为P2P命令被转发回HT总线。

偏移量: 0x60

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线接收地址窗口 0 使能(外部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_rx_image0_en	1	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 0,使能信号
30	ht_rx_imageO_	1	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 0,映射使能信号
	trans_en				
29:23	Reserved	14	0x0		保留
15:0	ht_rx_image0_	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 0,映射后地址的
	trans[39:24]				[39:24]

偏移量: 0x64

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线接收地址窗口 0 基址(外部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_rx_image0_ base[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 0,地址基址的 [39:24]
15:0	ht_rx_image0_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 0,地址屏蔽的 [39:24]

偏移量: 0x68

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线接收地址窗口 1 使能(外部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_rx_image1_en	1	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 1,使能信号
30	ht_rx_image1_	1	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 1,映射使能信号
	trans_en				
29:23	Reserved	14	0x0		保留
15:0	ht_rx_image1_	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 1,映射后地址的
	trans[39:24]				[39:24]

偏移量: 0x6c

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线接收地址窗口 1 基址(外部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_rx_image1_	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 1, 地址基址的
	base[39:24]				[39:24]



位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
15:0	ht_rx_image1_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 1,地址屏蔽的 [39:24]

偏移量: 0x70

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线接收地址窗口 2 使能(外部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_rx_image2_en	1	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 2,使能信号
30	ht_rx_image2_	1	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 2,映射使能信号
	trans_en				
29:23	Reserved	14	0x0		保留
15:0	ht_rx_image2_	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 2, 转译后地址的
	trans[39:24]				[39:24]

偏移量: 0x74

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线接收地址窗口 2 基址(外部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_rx_image2_ base[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 2,地址基址的 [39:24]
15:0	ht_rx_image2_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线接收地址窗口 2,地址屏蔽的 [39:24]

9.5.5 中断向量寄存器

中断向量寄存器共 256 个,其中除去 HT 总线上 Fixed 与 Arbitrated, PIC 中断直接映射到此 256 个中断向量之中,其它的中断,如 SMI, NMI, INIT, INTA, INTB, INTC, INTD 可以通过寄存器 0x50 的[28:24]映射到任何一个 8 位中断向量上去,映射的顺序为{INTD, INTC, INTB, INTA, 1'b0, INIT, NMI, SMI}。此时中断向量对应值为{Interrupt Index,内部向量[2:0]}。

偏移量: 0x80

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[31:0]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[31:0],
	[31:0]				对应中断线 0

偏移量: 0x84

复位值: 0x00000000



名称: HT 总线中断向量寄存器[63:32]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[63:32],
	[63:32]				对应中断线 0

偏移量: 0x88

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[95:64]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[95:64],
	[95:64]				对应中断线 1

偏移量: 0x8c

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[127:96]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[127:96],
	[127:96]				对应中断线 1

偏移量: 0x90

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[159:128]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[159:128],
	[159:128]				对应中断线 2

偏移量: 0x94

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[191:160]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[191:160],
	[191:160]				对应中断线 2

偏移量: 0x98

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[223:192]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[223:192],
	[223:192]				对应中断线 3

偏移量: 0x9c

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断向量寄存器[255:224]

H 1.3	114.							
位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述			
31:0	Interrupt_case	32	0x0	R/W	HT 总线中断向量寄存器[255:224],			
	[255:224]				对应中断线 3			



9.5.6 中断使能寄存器

中断使能寄存器共256个,与中断向量寄存器一一对应。 置1为对应中断打开,置0则为中断屏蔽。

偏移量: 0xa0

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[31:0]

- 14		~ , , , ,	100110		
位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask	32	0x0	R/W	HT 总线中断使能寄存器[31:0],
	[31:0]				对应中断线 0

偏移量: 0xa4

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[63:32]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask	32	0x0	R/W	HT 总线中断使能寄存器[63:32],
	[63:32]				对应中断线 0

偏移量: 0xa8

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[95:64]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask [95:64]	32	0x0		HT 总线中断使能寄存器[95:64], 对应中断线 1

偏移量: 0xac

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[127:96]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask	32	0x0	R/W	HT 总线中断使能寄存器[127:96],
	[127:96]				对应中断线 1

偏移量: 0xb0

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[159:128]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask	32	0x0	R/W	HT 总线中断使能寄存器[159:128],
	[159:128]				对应中断线 2

偏移量: 0xb4

复位值: 0x00000000



名称: HT 总线中断使能寄存器[191:160]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask	32	0x0	R/W	HT 总线中断使能寄存器[191:160],
	[191:160]				对应中断线 2

偏移量: 0xb8

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[223:192]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask	32	0x0	R/W	HT 总线中断使能寄存器[223:192],
	[223:192]				对应中断线 3

偏移量: 0xbc

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线中断使能寄存器[255:224]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Interrupt_mask [255:224]	32	0x0		HT 总线中断使能寄存器[255:224], 对应中断线 3

9.5.7 Interrupt Discovery & Configuration

偏移量: 0xc0

复位值: 0x80000008

名称: Interrupt Capability

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:24	Capabilities Pointer	8	0x80	R	Interrupt discovery and configuration block
23:16	Index	8	0x0	R/W	读寄存器偏移地址
15:8	Capabilities Pointer	8	0x0	R	Capabilities Pointer
7:0	Capability ID	8	0x08	R	Hypertransport Capablity ID

偏移量: 0xc4

复位值: 0x000000000 名称: Dataport

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	Dataport	32	0x0	R/W	当上一寄存器 Index 为 0x10 时,本寄存
					器读写结果为0xa8寄存器,否则为0xac

偏移量: 0xc8

复位值: 0xF8000000 名称: IntrInfo[31:0]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
:24	IntrInfo[31:24]	32	0xF8	R	保留



位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
23:2	IntrInfo[23:2]	22	0x0	R/W	IntrInfo[23:2], 当发出 PIC 中断时,
					IntrInfo 的值用来表示中断向量
1:0	Reserved	2	0x0	R	保留

偏移量: 0xcc

复位值: 0x00000000 名称: IntrInfo[63:32]

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:0	IntrInfo[63:32]	32	0x0	R	保留

9.5.8 POST地址窗口配置寄存器

本控制器中的地址窗口命中公式如下:

hit = (BASE & MASK) == (ADDR & MASK)

值得一提的是,配置地址窗口寄存器时,MASK 高位应全为 1,低位应全为 0。 MASK 中 0 的实际位数表示的就是地址窗口的大小。

本窗口的地址是 AXI 总线上接收到的地址。落在本窗口的所有写访问将立即在 AXI B 通道返回,并以 POST WRITE 的命令格式发给 HT 总线。而不在本窗口的写请求则以 NONPOST WRITE 的方式发送到 HT 总线,并等待 HT 总线响应后再返回 AXI 总线。

偏移量: 0xd0

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 POST 地址窗口 0 使能(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_post0_en	1	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 0,使能信号
30:23	Reserved	15	0x0		保留
15:0	ht_post0_trans [39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 0,转译后地址的 [39:24]

偏移量: 0xd4

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 POST 地址窗口 0 基址(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_post0_base	16	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 0, 地址基址的
	[39:24]				[39:24]
15:0	ht_post0_mask	16	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 0,地址屏蔽的
	[39:24]				[39:24]



偏移量: 0xd8

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 POST 地址窗口 1 使能(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_post1_en	1	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 1,使能信号
30:23	Reserved	15	0x0		保留
15:0	ht_post1_trans [39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 1,转译后地址的 [39:24]

偏移量: 0xdc

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 POST 地址窗口 1 基址(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_post1_base	16	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 1, 地址基址的
	[39:24]				[39:24]
15:0	ht_post1_mask	16	0x0	R/W	HT 总线 POST 地址窗口 1,地址屏蔽的
	[39:24]				[39:24]

9.5.9 可预取地址窗口配置寄存器

本控制器中的地址窗口命中公式如下:

hit = (BASE & MASK) == (ADDR & MASK)

值得一提的是,配置地址窗口寄存器时,MASK 高位应全为 1,低位应全为 0。 MASK 中 0 的实际位数表示的就是地址窗口的大小。

本窗口的地址是 AXI 总线上接收到的地址。落在本窗口的取指指令,CACHE 访问才会被发往 HT 总线, 其它的取指或是 CACHE 访问将不会被发往 HT 总线, 而是立即返回, 如果是读命令,则会返回相应个数的无效读数据。

偏移量: 0xe0

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线可预取地址窗口 0 使能(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_prefetch0_en	1	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 0, 使能信号
30:23	Reserved	15	0x0		保留
15:0	ht_prefetch0_tr	16	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 0, 转译后地址的
	ans				[39:24]
	[39:24]				

偏移量: 0xe4

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线可预取地址窗口 0 基址(内部访问)



位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_prefetch0_ base[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 0,地址基址的 [39:24]位地址
15:0	ht_prefetch0_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 0,地址屏蔽的 [39:24]

偏移量: 0xe8

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线可预取地址窗口 1 使能(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_prefetch1_en	1	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 1, 使能信号
30:23	Reserved	15	0x0		保留
15:0	ht_prefetch1_	16	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 1, 转译后地址的
	trans[39:24]				[39:24]

偏移量: 0xec

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线可预取地址窗口1基址(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_prefetch1_ base[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 1,地址基址的 [39:24]
15:0	ht_prefetch1_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线可预取地址窗口 1,地址屏蔽的 [39:24]

9.5.10 UNCACHE地址窗口配置寄存器

本控制器中的地址窗口命中公式如下:

hit = (BASE & MASK) == (ADDR & MASK)

addr out = TRANS EN ? TRANS | ADDR & ~MASK : ADDR

值得一提的是,配置地址窗口寄存器时,MASK 高位应全为 1,低位应全为 0。 MASK 中 0 的实际位数表示的就是地址窗口的大小。

本窗口的地址是 HT 总线上接收到的地址。落在本窗口地址的读写命令,将不会被送往二级 CACHE,也不会使得一级 CACHE 发生失效,而是被直接送至内存,或是其它的地址空间。这也就是说这个地址窗口中的读写命令将不会维持 I0 的 CACHE 一致性。这一窗口主要针对一些不会在 CACHE 中命中而可以提高存问效率的操作,如显存的访问等。

偏移量: 0xf0

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 Uncache 地址窗口 0 使能(内部访问)



位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_uncache0_en	1	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 0,使能信号
30	ht_uncache0_	1	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 1, 映射使能信
	trans_en				묵
29:23	Reserved	14	0x0		保留
15:0	ht_uncache0_	16	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 0,转译后地址
	trans[39:24]				的[39:24]

偏移量: 0xf4

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 Uncache 地址窗口 0 基址(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
	ht_uncache0_ base[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 0,地址基址的 [39:24]
	ht_uncacheO_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 0,地址屏蔽的 [39:24]

偏移量: 0xf8

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 Uncache 地址窗口 1 使能(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31	ht_uncache1_en	1	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 1,使能信号
30	ht_uncache1_	1	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 1,映射使能信
	trans_en				号
29:23	Reserved	14	0x0		保留
15:0	ht_uncache1_	16	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 1,转译后地址
	trans[39:24]				的[39:24]

偏移量: 0xfc

复位值: 0x00000000

名称: HT 总线 Uncache 地址窗口 1 基址(内部访问)

位域	位域名称	位宽	复位值	访问	描述
31:16	ht_uncache1_ base[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 1,地址基址的 [39:24]
15:0	ht_uncache1_ mask[39:24]	16	0x0	R/W	HT 总线 uncache 地址窗口 1,地址屏蔽的 [39:24]

9.5.11 HyperTransport总线配置空间的访问方法

HyperTransport 接口软件层的协议与 PCI 协议基本一致,配置访问由于直接与底层协议相关,访问的方法可能略有不同。如表 9-5 中所示,配置访问空间位于地址 $0xFD_FE00_0000 \sim 0xFD_FFFF_FFFFh$ 。对于 PCI 协议中的配置访问,在龙芯 2 号中如下实现。

39	FDFF	24	23	D	16	15	11	10	8	7	D N I
	FDFEh			Reserved		Device Nu	umber	Functi Numb			Register Number
Т-	1.										
1)	ype 1:										
39		24	23		16	15	11	10	8	7	
	FDFFh			Bus Number		Device N	umber	Functi	on		Register Number

图 9-1 龙芯 2 号中 HT 协议的配置访问



10 低速 IO 控制器配置

龙芯 2G 的低速 I/O 控制器包括 LPC 控制器、UART 控制器、SPI 控制器、GPIO 以及配置寄存器。这些 I/O 控制器共享一个 AXI 端口,CPU 的请求经过地址译码后发送到相应的设备。

10.1 LPC 控制器

LPC 控制器具有以下特性:

- 符合 LPC1.1 规范
- 支持 LPC 访问超时计数器
- 支持 Memory Read、Memory write 访问类型
- 支持 Firmware Memory Read、Firmware Memory Write 访问类型(单字节)
- 支持 I/O read、I/O write 访问类型
- 支持 Memory 访问类型地址转换
- 支持 Serizlized IRQ 规范,提供 17 个中断源

LPC 控制器的地址空间分布见表 10-1:

表 10-1 LPC 控制器地址空间分布

地址名称	地址范围	大小
LPC Boot	0X1FC0_0000-0X1FD0_0000	1MByte
LPC Memory	0X1C00_0000-0X1E00_0000	32MByte
LPC I/O	0X1FF0_0000-0X1FF1_0000	64KByte
LPC Register	0X1FE0_0200-0X1FE0_0300	256Byte

LPC Boot 地址空间是系统启动时处理器最先访问的地址空间。这个地址空间支持 LPC Memory 或 Firmware Memory 访问类型。系统启动时发出哪种访问类型由 LPC_ROM_INTEL 引脚控制。LPC_ROM_INTEL 引脚上拉时发出 LPC



Firmware Memory 访问,LPC_ROM_INTEL 引脚下拉时发出 LPC Memory 访问类型。

LPC Memory 地址空间是系统用 Memory/Firmware Memory 访问的地址空间。
LPC 控制器发出哪种类型的 Memory 访问,由 LPC 控制器的配置寄存器
LPC_MEM_IS_FWH 决定。处理器发往这个地址空间的地址可以进行地址转换。
转换后的地址由 LPC 控制器的配置寄存器 LPC_MEM_TRANS 设置。

处理器发往 LPC I/O 地址空间的访问按照 LPC I/O 访问类型发往 LPC 总线。 地址为地址空间低 16 位。

LPC 控制器配置寄存器共有 3 个 32 位寄存器。配置寄存器的含义见表 10-2:

表 10-2 LPC 配置寄存器含义

农 10-2 LI C 能且可行储台入								
位域	字段名	访问	复位值	说明				
REG0								
REG0[31:31]	SIRQ_EN	读写						
			0	SIRQ 使能控制				
REG0[23]	LPC_MEM_TRANS_EN	读写	0	LPC Memory 空间地址转换				
				使能				
REG0[22:16]	LPC_MEM_TRANS	读写	0	LPC Memory 空间地址转换				
				控制				
REG0[15:0]	LPC_SYNC_TIMEOUT	读写	0	LPC 访问超时计数器				
	REG1							
REG1[31:31]	LPC_MEM_IS_FWH	读写	0	LPC Memory 空间 Firmware				
				Memory 访问类型设置				
REG1[17:0]	LPC_INT_EN	读写	0	LPC SIRQ 中断使能				
REG2								
		读写						
REG2[17:0]	LPC_INT_SRC		0	LPC SIRQ 中断源指示				



REG3							
REG3[17:0]	LPC_INT_CLEAR	写	0	LPC SIRQ 中断清除			

10.2 UART 控制器

UART 控制器具有以下特性

- 全双工异步数据接收/发送
- 可编程的数据格式
- 16 位可编程时钟计数器
- 支持接收超时检测
- 带仲裁的多中断系统
- 仅工作在 FIFO 方式
- 在寄存器与功能上兼容 NS16550A

本模块有两个并行工作 UART 接口,功能寄存器完全一样,只是访问基址不同。

UARTO 寄存器物理地址基址为 0x1FE001E0。

UART1 寄存器物理地址基址为 0x1FE001E8。

10.2.1 数据寄存器(DAT)

中文名: 数据传输寄存器

寄存器位宽: [7: 0]

偏移量: 0x00

复位值: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:0	Tx FIFO	8	W	数据传输寄存器

10.2.2 中断使能寄存器 (IER)

中文名: 中断使能寄存器



寄存器位宽: [7: 0]

偏移量: 0x01

复位值: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:4	Reserved	4	RW	保留
3	IME	1	RW	Modem 状态中断使能 '0' – 关闭 '1' –
				打开
2	ILE	1	RW	接收器线路状态中断使能 '0' - 关闭 '1'
				- 打开
1	ITxE	1	RW	传输保存寄存器为空中断使能 '0' – 关闭
				'1'- 打开
0	IRxE	1	RW	接收有效数据中断使能 '0' - 关闭 '1' -
				打开

10.2.3 中断标识寄存器(IIR)

中文名: 中断源寄存器

寄存器位宽: [7: 0]

偏移量: 0x02

复位值: 0xc1

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:4	Reserved	4	R	保留
3:1	П	3	R	中断源表示位,详见下表
0	INTp	1	R	中断表示位

中断控制功能表

Bit 3	Bit 2	Bit 1	优先级	中断类型	中断源	中断复位控制
0	1	1	1st	接收线路	奇偶、溢出或帧错误,	读 LSR
				状态	或打断中断	
0	1	0	2nd	接收到有	FIFO 的字符个数达到	FIFO 的字符个数
				效数据	trigger 的水平	低于 trigger 的值



1	1	0	2nd	接收超时	在 FIFO 至少有一个字	读接收 FIFO
					符,但在4个字符时间	
					内没有任何操作,包括	
					读和写操作	
0	0	1	3rd	传输保存	传输保存寄存器为空	写数据到 THR 或
				寄存器为		者多 IIR
				空		
0	0	0	4th	Modem 状	CTS, DSR, RI or DCD.	读 MSR
				态		

10.2.4 **FIFO**控制寄存器(**FCR**)

中文名: FIFO 控制寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x02

复位值: 0xc0

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:6	TL	2	W	接收 FIFO 提出中断申请的 trigger 值
				'00'-1 字节 '01'-4 字节
				'10'-8 字节 '11'-14 字节
5:3	Reserved	3	W	保留
2	Txset	1	W	'1'清除发送 FIFO 的内容,复位其逻辑
1	Rxset	1	W	'1'清除接收 FIFO 的内容,复位其逻辑
0	Reserved	1	W	保留

10.2.5 线路控制寄存器 (LCR)

中文名: 线路控制寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x03



位域	位域名称	位宽	访问	描述
7	dlab	1	RW	分频锁存器访问位
				'1' – 访问操作分频锁存器
				'0' – 访问操作正常寄存器
6	bcb	1	RW	打断控制位
				'1' – 此时串口的输出被置为 0(打断状
				态).
				'0'- 正常操作
5	spb	1	RW	指定奇偶校验位
				'0'- 不用指定奇偶校验位
				'1' – 如果 LCR[4]位是 1 则传输和检查奇
				偶校验位为 0。如果 LCR[4]位是 0 则传输
				和检查奇偶校验位为1。
4	eps	1	RW	奇偶校验位选择
				'0' – 在每个字符中有奇数个 1(包括数
				据和奇偶校验位)
				'1'-在每个字符中有偶数个 1
3	pe	1	RW	奇偶校验位使能
				'0' – 没有奇偶校验位
				'1' – 在输出时生成奇偶校验位,输入则
				判断奇偶校验位
2	sb	1	RW	定义生成停止位的位数
				'0' – 1 个停止位
				'1'- 在5位字符长度时是1.5个停止位,
				其他长度是2个停止位
1:0	bec	2	RW	设定每个字符的位数
				'00'-5 位 '01'-6 位
				'10'-7 位 '11'-8 位



10.2.6 MODEM控制寄存器(MCR)

中文名: Modem 控制寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x04

复位值: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:5	Reserved	3	W	保留
4	Loop	1	W	回环模式控制位
				'0' – 正常操作
				'1'-回环模式。在在回环模式中,TXD
				输出一直为1,输出移位寄存器直接连到
				输入移位寄存器中。其他连接如下。
				DTR → DSR
				RTS → CTS
				Out1 → RI
				Out2 → DCD
3	OUT2	1	W	在回环模式中连到 DCD 输入
2	OUT1	1	W	在回环模式中连到 RI 输入
1	RTSC	1	W	RTS 信号控制位
0	DTRC	1	W	DTR 信号控制位

10.2.7 线路状态寄存器(LSR)

中文名: 线路状态寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x05

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7	ERROR	1	R	错误表示位
				'1' – 至少有奇偶校验位错误,帧错误或



打断中断的一个。
'0' - 没有错误
传输为空表示位
'1' - 传输 FIFO 和传输移位寄存器都为
空。给传输 FIFO 写数据时清零
'0' – 有数据
传输 FIFO 位空表示位
'1' – 当前传输 FIFO 为空,给传输 FIFO
写数据时清零
'0' – 有数据
打断中断表示位
'1'-接收到 起始位+数据+奇偶位+停
止位都是0,即有打断中断
'0'- 没有打断
帧错误表示位
'1'- 接收的数据没有停止位
'0'- 没有错误
奇偶校验位错误表示位
'1'- 当前接收数据有奇偶错误
'0'- 没有奇偶错误
数据溢出表示位
'1'- 有数据溢出
'0'- 无溢出
接收数据有效表示位
'0' – 在 FIFO 中无数据
'1' – 在 FIFO 中有数据

对这个寄存器进行读操作时,LSR[4:1]和LSR[7]被清零,LSR[6:5]在给传输FIFO 写数据时清零,LSR[0]则对接收FIFO 进行判断。



10.2.8 MODEM状态寄存器 (MSR)

中文名: Modem 状态寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x06

复位值: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7	CDCD	1	R	DCD 输入值的反,或者在回环模式中连到
				Out2
6	CRI	1	R	RI 输入值的反,或者在回环模式中连到
				OUT1
5	CDSR	1	R	DSR 输入值的反,或者在回环模式中连到
				DTR
4	CCTS	1	R	CTS 输入值的反,或者在回环模式中连到
				RTS
3	DDCD	1	R	DDCD 指示位
2	TERI	1	R	RI 边沿检测。RI 状态从低到高变化
1	DDSR	1	R	DDSR 指示位
0	DCTS	1	R	DCTS 指示位

10.2.9 分频锁存器

中文名: 分频锁存器 1

寄存器位宽: [7: 0]

偏移量: 0x00

复位值: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:0	LSB	8	RW	存放分频锁存器的低8位

中文名: 分频锁存器 2

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x01



位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:0	MSB	8	RW	存放分频锁存器的高8位

10.3 SPI 控制器

SPI 控制器具有以下特性:

- 全双工同步串口数据传输
- 支持1到4个的变长字节传输
- 主模式支持
- 模式故障产生错误标志并发出中断请求
- 双缓冲接收器
- 极性和相位可编程的串行时钟
- 可在等待模式下对 SPI 进行控制

SPI 控制器模块寄存器物理地址基址为 0x1FE001F0。

10.3.1 控制寄存器 (SPCR)

中文名: 控制寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7	Spie	1	RW	中断输出使能信号 高有效
6	spe	1	RW	系统工作使能信号高有效
5	Reserved	1	RW	保留
4	mstr	1	RW	master 模式选择位,此位一直保持 1
3	cpol	1	RW	时钟极性位
2	cpha	1	RW	时钟相位位1则相位相反,为0则相同
1:0	spr	2	RW	sclk_o 分频设定,需要与 sper 的 spre 一起



使用

10.3.2 状态寄存器 (SPSR)

中文名: 状态寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x01

复位值: 0x05

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7	spif	1	RW	中断标志位1表示有中断申请,写1则清
				零
6	wcol	1 RW		写寄存器溢出标志位 为1表示已经溢出,
				写 1 则清零
5:4	Reserved	2	RW	保留
3	wffull	1	RW	写寄存器满标志 1 表示已经满
2	wfempty	1	RW	写寄存器空标志 1 表示空
1	rffull	1	RW	读寄存器满标志 1 表示已经满
0	rfempty	1	RW	读寄存器空标志 1 表示空

10.3.3 数据寄存器 (TxFIFO)

中文名: 数据传输寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x02

复位值: 0x00

位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:0	Tx FIFO	8	W	数据传输寄存器

10.3.4 外部寄存器 (SPER)

中文名: 外部寄存器

寄存器位宽: [7:0]

偏移量: 0x03



位域	位域名称	位宽	访问	描述
7:6	icnt	2	RW	在传输完多少个字节后送出中断申请信
				号
				00-1字节 01-2字节
				10 - 3字节 11 - 3字节
5:2	Reserved	4	RW	保留
1:0	spre	2	RW	与 Spr 一起设定分频的比率

分频系数:

spre	00	00	00	00	01	01	01	01	10	10	10	10
spr	00	01	10	11	00	01	10	11	00	01	10	11
分频系数	2	4	16	32	8	64	128	256	512	1024	2048	4096



10.4 IO 控制器配置

配置寄存器主要用于配置芯片内部一些控制寄存器器及 GPIO 控制。表 10-6 列出了这些寄存器,表 10-7 给出寄存器的详细说明。这部分寄存器基地址为 0x1FE00100。

表 10-3 IO 控制寄存器

地址	寄存器	说明
00	PonCfg	上电配置
04	GenCfg	常规配置
08	保留	
0C	保留	
10	保留	
14	保留	
18	保留	
1C	GPIO_Data	GPIO 数据
20	GPIO_EN	GPIO 方向
24	保留	
28	保留	
2C	保留	
30	保留	
34	保留	
38	保留	
3C	保留	
40	保留	
44	保留	
48	保留	
4C	保留	

龙芯 2G 处理器用户手册 第一部分

50	保留	
54	保留	
58	保留	
5C	保留	
60	保留	
64	保留	
68	保留	
6C	保留	
70	保留	
74	保留	
78	保留	
7C	保留	
80	Chip Config	芯片配置寄存器
84		
88		
8C		
90	Chip Sample	芯片采样寄存器

表 10-4 寄存器详细描述

位域	字段名	访问	复位值	说明		
CR00:	CR00: PonCfg					
15:0	保留	只读				
15:8	保留	只读				
23:16	pon_sys_configi	只读	pci_configi	SYS_Configi 引脚值		
31:24	保留	只读				
CR04:	保留					
31:0	保留	只读	0			
CR08:	保留					



31:0	保留	只读	0	
CR10:				
	保留	只读	0	
31:0		万以	0	
CR1C:	GPIO_Data			
3:0	gpio_out	读写	0	GPIO 输出数据
15:4	保留	只读	0	
19:16	gpio_in	读写	0	GPIO 输入数据
31:20	保留	只读	0	
CR20:	GPIO_EN			
3:0	gpio_en	读写	F	高为输入,低输出
31:4	保留	只读	0	
CR3C:	保留			
31:0	保留	只读	0	保留
CR24,2	 2C,30,34,38:保留			
CR80:	Chip config			
2:0	Freq_scale_ctrl	读写	3'b111	处理器核分频
3	DDR_Clksel_en	读写		是否使用软件配置 DDR 倍频
8	Disable_ddr2_confspace	读写	1'b0	是否禁用 DDR 配置空间
9	DDR_buffer_cpu	读写	1'b0	是否打开 DDR 读访问缓冲
12	Core0_en	读写	1'b1	是否启用处理器核 0
13	Core1_en	读写	1'b1	是否启用处理器核 1
14	Core2_en	读写	1'b1	是否启用处理器核 2
15	Core3_en	读写	1'b1	是否启用处理器核 3
16	Mc0_en	读写	1'b1	是否启用 DDR 控制器 0
17	Mc1_en	读写	1'b1	是否启用 DDR 控制器 1
18	DDR_reset0	读写	1'b1	软件 reset DDR 控制器 0
19	DDR_reset1	读写	1'b1	软件 reset DDR 控制器 1
28:24	DDR_Clksel	读写	5'b11111	软件配置 DDR 时钟倍频关系(当
20.24	DDR_CIRSCI		5 011111	DDR_Clksel_en 为 1 时有效)
31:29	HT_freq_scale_ctrl0	读写	3'b111	HT 控制器分频
116. 5				
其它 CP90:	Chip Sample	只读		保留
	<u> </u>	V -1 · · ·		
15:0	Pad2v5_ctrl	读写	16'h780	2v5pad 控制
31:16	Pad3v3_ctrl	读写	16'h780	3v3pad 控制
47:32	Sys_clksel	只读		板上倍频设置
51:48	Bad_ip_core	只读		4 个处理器核是否坏
53:52	Bad_ip_ddr	只读		2个 DDR 控制器是否坏



龙芯 2G 处理器用户手册 第一部分

57	Bad_ip_ht	只读	HT 控制器是否坏		
102:96	Thsens0_out	只读	温度传感器 0 温度		
102	100 551 0 51		温度传感器 0 温度上溢(超过 128		
103	Thsens0_overflow		度)		
110:104	Thsens1_out	只读	温度传感器 1 温度		
111	TDI 1 CI	只读	温度传感器 1 温度上溢(超过 128		
111	Thsens1_overflow		度)		
其它		只读	保留		

第二部分

系统软件编程指南



11 中断的配置及使用

11.1 中断的流程

龙芯 2G 处理中断的流程,从外部中断请求到内核对中断的处理,其过程都是一样的。图 11-1 给出的就是 2G-690e 板卡的中断处理的流程图。




图 11-1 2G-690e 中断流程图

11.2 中断路由及中断使能

龙芯 2G 处理器支持最多 32 个中断源,其中部分被保留不作使用,以统一方式进行管理,如图 11-2 所示,任意一个 IO 中断源可以被配置为是否使能、触发的方式、以及被路由的目标处理器核中断脚。






图 11-2 龙芯 2G 处理器中断路由示意图

11.2.1 中断路由

在龙芯 2G 中最多集成 4 个处理器核,上述的 32 位中断源可以通过软件配置选择期望中断的目标处理器核。进一步,中断源可以选择路由到处理器核中断INTO 到 INT3 中的任意一个,即对应 CP0_Status 的 IP2 到 IP5。也就是说图 11-2 所示 CORE0~CORE3 的 IP0~IP3 对应的就是 CP0_Status 的 IP2~IP5。32 个 I/O 中断源中每一个都对应一个 8 位的路由控制器,其格式和地址如下表 1 和表 2 所示。路由寄存器采用向量的方式进行路由选择,如 0x48 标示路由到 3 号处理器的INT2 上。

表 11-1 中断路由寄存器的说明





3:0	路由的处理器核向量(可以同时路由给多个处理器)
7:4	路由的处理器核中断引脚向量号

表 11-2 中断路由寄存器地址

名称	地址偏移	描述	名称	地址偏移	描述
Entry0	0x1400	Sys_int0	Entry16	0x1410	保留
Entry1	0x1401	Sys_int1	Entry17	0x1411	保留
Entry2	0x1402	Sys_int2	Entry18	0x1412	保留
Entry3	0x1403	Sys_int3	Entry19	0x1413	保留
Entry4	0x1404	保留	Entry20	0x1414	保留
Entry5	0x1405	保留	Entry21	0x1415	保留
Entry6	0x1406	保留	Entry22	0x1416	保留
Entry7	0x1407	保留	Entry23	0x1417	保留
Entry8	0x1408	Matrix intO	Entry24	0x1418	HT1-int0
Entry9	0x1409	Matrix int1	Entry25	0x1419	HT1-int1
Entry10	0x140a	Lpc int	Entry26	0x141a	HT1-int2
Entry11	0x140b	McO	Entry27	0x141b	HT1-int3
Entry12	0x140c	Mc1	Entry28	0x141c	保留
Entry13	0x140d	Barrier	Entry29	0x141d	保留
Entry14	0x140e	保留	Entry30	0x141e	保留
Entry15	0x140f	保留	Entry31	0x141f	保留

为了便于理解,下面会给出 2G 板卡在中断路由上的配置情况:

硬件连接为 "CPU 串口 + HT 接南北桥"。路由设置为:

- /* Route the LPC interrupt to CoreO INTO , 对应 CpO_Status 的 IP2*/
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff0140a = 0x11;
- /* Route the HT1 interrupt to CoreO INT1 , 对应CpO_Status的IP3*/
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff01418 = 0x21;
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff01419 = 0x21;
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff0141a = 0x21;
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff0141b = 0x21;
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff0141c = 0x21;
- *(volatile unsigned char*)0x90000003ff0141d = 0x21;



```
*(volatile unsigned char*)0x90000003ff0141e = 0x21;
```

11.2.2 中断使能

中断相关配置寄存器都是以位的形式对相应的中断线进行控制。中断控制位连接及属性配置见表 11-3。中断使能(Enable)的配置有三个寄存器:Intenset、Intenclr 和 Inten。Intenset 设置中断使能,Intenset 寄存器写 1 的位对应的中断被使能。Intenclr 清除中断使能,Intenclr 寄存器写 1 的位对应的中断被清除。Inten寄存器读取当前各中断使能的情况。脉冲形式的中断信号(如 PCI_SERR)由Intedge 配置寄存器来选择,写 1 表示脉冲触发,写 0 表示电平触发。中断处理程序可以通过 Intenclr 的相应位来清除脉冲记录。

名称	地址偏移	描述
Intisr	0x1420	32 位中断状态寄存器
Inten	0x1424	32 位中断使能状态寄存器
Intenset	0x1428	32 位设置使能寄存器
Intenclr	0x142c	32 位清除使能寄存器
Intedge	0x1438	32 位触发方式寄存器
COREO_INTISR	0x1440	路由给 COREO 的 32 位中断状态
CORE1_INTISR	0x1448	路由给 CORE1 的 32 位中断状态
CORE2_INTISR	0x1450	路由给 CORE2 的 32 位中断状态
CORE3_INTISR	0x1458	路由给 CORE3 的 32 位中断状态

表 11-3 中断控制位连接及属性配置

不仅需要使能 IO 的控制器,具体到所接的 IO,如果它有自己的中断控制器,也需要单独使能,如 LPC 中断控制器,HT 中断控制器,具体的寄存器配置可查看寄存器手册。下面列出了一些可能需要使能的中断控制器:

```
/* Enable the IO interrupt controller , LPC (10) and HT (16 \!\!\!^{\sim}31) */
```

^{*(}volatile unsigned char*)0x90000003ff0141f = 0x21;

t = *(volatile unsigned int*)0x90000003ff01428;

^{*(}volatile unsigned int*) $0x900000003ff01428 = t \mid (0xffff << 16) \mid (0x1 << 10);$

^{/*} Enable LPC interrupt controller*/

^{*(}volatile unsigned int*) (0xffffffffbfe00200 + 0x00) = 0x80000000;



/* the 18-bit interrpt enable bit */

(volatile unsigned int) (0xffffffffbfe00200 + 0x04) = 0x0;

/* Enable HT interrupt, only used 7 interrupt vectors*/

(volatile unsigned int)0x90000EFDFB0000A0 = 0xfffffff7f;

11.3 中断分发

中断发生时,硬件会设置 cause 寄存器的 Excode 域及相关的 IP 位。进而进入软件处理过程,软件通过查询 Excode 域来确定是哪一种类型的异常,来选择使用何种异常处理例程。如果是我们要讨论的硬件中断,就会进入平台相关的中断分发函数。中断分发函数再根据 cause 寄存器的 IP 位及 IM 位(中断屏蔽)来进行一级中断分发,然后再根据中断号的位域来进行二次分发,然后执行具体的do_IRQ 中断操作的处理。

内核在启动阶段,会将每个异常向量与每个异常处理例程对应起来。异常共有 32 种,在这里我们只讨论 0 号异常也就是硬件中断。在 trap_init()函数中,异常的通用入口地址设置为 0x80000180,该地址保存了一个函数指针为 expect_vec3_generic,见内核 arch/mips/kernel/genex.S。expect_vec3_generic()函数会根据取得的 Excode 码,进入相应的例程函数。在 trap_init()中异常代码 0 即硬件中断与 handle_int 例程相关,handle_int 见内核 arch/mips/kernel/genex.S。hanle_int 最终跳转到平台相关的 plat_irq_diapatch()中断分发函数,进行中断的一级级分发。

以 2G-690e 为例,Cause 寄存器的 IPO 和 IP1 对应的是软中断,IP6 对应的是核间中断,IP7 对应的是时钟中断,IP2 对应的是 Cpu 的串口及 LPC 的中断,IP3 对应的是路由到 HT 的中断。HT 接北桥 690E,北桥再接南桥 SB600,南北桥的中断都由南桥上的 8259 控制,各个外设如 USB、sata 等的中断路由到 8259 控制器见 arch/mips/kernel/fixup_ev2Gc 中的 godson2G_smbus_fixup 函数,其中寄存器的定义见 AMD 南桥手册之《AMD SB600 Register Reference Manual.pdf》。pcibios_map_irq 函数是对 PCI 及 PCIE 槽位的扫描及中断号分配,文件fixup_ev2Gc 中其他函数主要是对一些固定 PCI 设备的中断号进行分配,详细的中断分配及到 8259 路由的情况可以详见文件 fixup_ev2Gc 的代码及注释,寄存



器使用查看 AMD 的南桥手册。

中断分发完后,运行 do_IRQ()函数,跳转到对应的具体驱动程序执行。



12 串口的配置及使用

12.1 可选择的串口

串口作为一种通信接口,主要用于系统的调试。其工作的原理也就是配置好 串口的波特率、数据位、停止位、校验位相关的寄存器,使得串口能按位的发送 和接受字节。

目前龙芯 2G 处理器上可用的 UART 有两类:一类是 CPU 的 UART,有 UART0 和 UART1, UART0 的串口寄存器的基址是 0xbfe001e0, UART1 的串口寄存器的基址是 0xbfe001e8,波特率均为 115200; 还有一类是 LPC 的 UART, 其基址是 0xbff003f8, 波特率为 57600。在设置上,数据位均设置为 8 位,停止位为 1 位,无校验,无流控。

12.2 PMON 的串口配置

在 pmon 中,宏 USE_LPC_UART 是用来区分上述两类串口的。pmon 的设置主要涉及的文件有 start.S 和 tgt_machdep.c。

下面以 CPU 的 UARTO 为例,首先在 pmon 的 start.S 中有个初始化串口的函数(寄存器的使用查看 UART 控制器部分):

LEAF(initserial)

li a0, GS3_UART_BASE

li	t1,128	
sb	t1,3(a0)	//访问分频寄存器
li	t1,0x12	# divider, highest possible baud rate
sb	t1,0(a0)	//分频寄存器 1,存放分频寄存器的低 8 位,计算公式为
		//工作时钟 / (波特率*16), 本例为 33M/(115200*16)
li	t1,0x0	# divider, highest possible baud rate
sb	t1,1(a0)	//分频寄存器 2, 存放分频寄存器的高 8 位
li	t1,3	
sb	t1,3(a0)	//数据位为8位



```
li t1,0
sb t1,1(a0) //不使用中断
li t1,71
sb t1,2(a0) //设置 FIFO 控制寄存器
jr ra
nop
```

END(initserial)

GS3_UART_BASE 也是在 start.S 文件中定义的,为 0xbfe001e0。

在 tgt_machdep.c 中,结构体 ConfigEntry 也给出了 UART 的设置,函数 ns16550 也就是 UART 的发送和接收的处理函数。

12.3 Linux 内核的串口配置

在 Linux 内核中对串口的配置主要有三个文件: include/asm/serial.h,arch/mips/kernel/8250-platform.c,arch/mips/lemote/ev2G/dbg_io.c。这三个配置文件涉及到串口基址的设定,要根据具体所使用的串口的情况而定。内核中在arch/mips/Kconfig 里也有一个宏定义CONFIG_CPU_UART,用来选择是选用LPC串口还是CPU 串口的。纵然选择了CPU UART,但是具体是UART0还是UART1还是需要检查一下上述三个文件对串口基址的定义是否正确。

在 arch/mips/lemote/ev2G/dbg_io.c 中主要是用于内核启动过程中,在中断还没有初始化阶段,为了内核调试的方便而使用的一种简单的串口打印方式,其中函数 prom_printf()在内核调试阶段会经常被使用到,它会调用 putDebugChar()将要输出的字符一个一个的打印到控制台上。include/asm/serial.h 为串口的驱动driver/serial/8250.c 提供了一个宏定义,如使用 CPU 的 UARTO,其定义是这样的:



所使用的驱动是标准的 8250/16x50 系列的串口驱动。串口的中断号是 58 号,根据采用的是 CPU 的串口还是 LPC 的串口,中断的分发上也略有不同,irq.c 中关于串口中断的部分如下:

#endif

如果是 CPU 的串口,直接处理 58 号中断,但是如果是 LPC 串口,需要读取 LPC 控制器的相关位域来判断该中断是键盘中断还是鼠标中断还是串口中断,串口中断号依然是 58 号。



13 EJTAG 调试

13.1 EJTAG 介绍

EJTAG(Enhanced JTAG)是 MIPS 根据 IEEE1149.1 协议的基本构造和功能扩展而定义的规范,是一个硬件/软件子系统,用于支持片上调试。EJTAG 规范通过定义一种新的调试模式,包括专用的指令、运行模式以及地址空间等,与原有的 MIPS 体系结构很好地融合在一起。调试模式的基本思想是采用例外处理的机制,使被调试的软件无法察觉调试器的存在。此外,处理器在调试模式下对地址空间进行了扩展,可以访问调试控制寄存器以及映射到内存区域的调试接口。图13-1 给出了一个常见的 EJTAG 调试系统组成,包括:

- ◆ 调试主机(Debug Host):运行调试应用程序,控制 EJTAG 线缆
- ◆ 目标板(Target Board): 包含被调试芯片的板卡,提供 EJTAG 接口




图 13-1 EJTAG 调试系统

调试主机可以通过 EJTAG 线使目标板上的处理器进入调试模式,转向执行调试服务例程。调试服务的入口有两个,分别是位于 BIOS 的 0xbfc00480 和位于 EJTAG 调试内存接口的 0xff200200,由调试主机选择。

EJTAG 规范在处理器的调试模式地址空间中划出两块,映射到调试控制寄存器(drseg)和调试内存接口(dmseg)。当处理器执行调试服务访问调试接口时,所发出的访存请求将阻塞在调试接口中。此时,调试主机能够检测到调试内存接口的访存请求,从而对其进行响应。简单的说,调试服务程序可访问位于调试主机的一段内存空间。

利用调试主机控制的调试用内存空间,调试服务几乎可以完成任意可以想象



的功能,因为调试服务程序的代码本身就可以由调试主机提供(目前龙芯 2G 和 2G 的样片中不能从 dmseg 取指,但可以执行访存指令)。

龙芯 2G 处理器还支持 EJTAG 规范的 PC 采样功能。

13.2 EJTAG 工具使用

13.2.1 环境准备

- ◆ EJTAG 线, 并口转 14 针 EJTAG 口
- ◆ Linux 调试主机,带并口,有 root 权限
- ◆ PMON 中添加调试服务程序

13.2.2 **PC**采样

在调试主机运行 jtag_4/16,将完成对处理器核的一次 PC 采样。其中程序后缀是指 EJTAG 接口中处理器核的数目,分别对应 jtag 线中串联 1 个和 4 个龙芯 2G 处理器。PC 采样不需要调试服务程序。

龙芯 2G 处理器中 PC 采样的值不精确,存在抖动,用户需忽略采样结果的低 2位。处理器核中真正的 PC 指针可能是所采样 PC 对应指令的程序流后方 0~4 条指令,即如果包含转移,则有真正的 PC 可能落在转移目标附近。

如果不是有规律的循环或者软件控制的停时钟,PC 采样不应当静止不动。如果出现,则意味着处理器运行不正常。

13.2.3 读写内存

运行 pracc_4/16,在参数中指定执行调试服务的处理器核号、访问类型、访问地址、要写的值等。其工作原理是根据所要完成的任务,在调试用内存空间初始化一段参数区,与调试服务程序相配合,控制调试服务的执行。调试服务会首先将若干寄存器保存到调试主机,然后基于这些空出的寄存器运行,在读出相关的参数并执行,最后恢复先前保存过的寄存器。

需注意的是,这一功能要求执行调试服务的处理器核还能执行指令。如果工作异常,则可能存在硬件故障。

13.2.4 执行说明

■ 读 bfc00480 |值的意义



```
target = 0, addr = ffffffffbfc00480, dword read
breaking...
ctrl = 00049000
stat = 00008008
pracc write, size=3, address = 00000000000000f, value = 0000000000000000 |t1
pracc write, size=3, address = 00000000000017, value = 000000000000000 |t2
pracc write, size=3, address = 00000000000001f, value = fffffffff80e1060 |t3
pracc write, size=3, address = 00000000000000027, value = fffffff8000b899 |t4
pracc write, size=3, address = 0000000000000047, value = 00000000340000e0|status
pracc write, size=3, address = 000000000000004f, value = 0000000080034483|config
pracc write, size=3, address = 000000000000057, value = 0000000040008000|cause
pracc read, size=3, address = 0000000000000000, value = fff3ffffbfc00480
pracc write, size=3, address = 000000000000107, value = fff3ffffbfc00480
pracc write, size=3, address = 000000000000107, value = ffffffffbfc00480
pracc write, size=3, address = 000000000000000f, value = 3c08ff2040a8f800
return 3c08ff2040a8f800
pracc read, size=3, address = 000000000000217, value = 0000000000000000
pracc read, size=3, address = 0000000000001f, value = ffffffff80e1060
pracc read, size=3, address = 000000000000027, value = ffffffff8000b899
■ 写 bfc00480(其实写不进去)
cpu@ubuntu:/home/cpu/ejtag$ ./pracc_4 0 0xfffffffffffc00480 d w 0x0
target = 0, addr = ffffffffffc00480, dword write with 00000000000000
press <enter> to confirm..
breaking...
ctrl = 00049000
stat = 60008008
pracc write, size=3, address = 0000000000000f, value = 000000000000000
pracc write, size=3, address = 000000000000027, value = ffffffff8000b899
pracc write, size=3, address = 000000000000037, value = fffffff80110000
pracc write, size=3, address = 0000000000003f, value = fffffff800f7428
pracc write, size=3, address = 000000000000047, value = 00000000340000e0
pracc write, size=3, address = 0000000000004f, value = 000000080034483
pracc write, size=3, address = 000000000000057, value = 0000000040008000
pracc write, size=3, address = 0000000000005f, value = ffffffff8ec08c00
pracc write, size=3, address = 0000000000000007, value = fffffff8ec08400
pracc write, size=3, address = 00000000000006f, value = 000000000000000
pracc read, size=3, address = 0000000000000007, value = 0000000000000000
pracc read, size=3, address = 0000000000000217, value = fff3ffffbfc00480
pracc write, size=3, address = 00000000000000007, value = fff3ffffbfc00480
pracc write, size=3, address = 0000000000000007, value = 0000000000000000
pracc write, size=3, address = 000000000000107, value = 0000000000001fc
pracc write, size=3, address = 000000000000107, value = 00000000000001
pracc write, size=3, address = 000000000000107, value = ffffffffbfc00480
```



```
pracc read, size=3, address = 0000000000001f, value = ffffffff80e1060
pracc read, size=3, address = 000000000000027, value = fffffff8000b899
调试服务代码注解
# start.S
 /* Debug exception */
                                                                                                                                /* bfc00480 */
                        .align 7
 #define COP 0 DESAVE $31
            .set mips64
            // save context
            dmtc0 t0, COP_0_DESAVE
                                                                                                                                         // 保存一个寄存器用于 dmseg 指针
                                  t0, 0xff20
            lui
                                                                                                                                            //
                                   t1, 0x08(t0)
                                                                                                                                            // 压栈
                                   t2, 0x10(t0)
            sd
            sd
                                    t3, 0x18(t0)
            sd
                                     t4, 0x20(t0)
                                    t5, 0x28(t0)
            sd
            sd
                                   t6, 0x30(t0)
                                   t7, 0x38(t0)
            sd
            dmfc0 t1, COP_0_STATUS_REG
                                                                                                                               // 输出若干 cp0 寄存器
            sd
                                   t1, 0x40(t0)
            dmfc0 t1, COP_0_CONFIG
sd t1, 0x48(t0)
            dmfc0 t1, COP_0_CAUSE_REG
                                    t1, 0x50(t0)
            sd
                                   a0, 0x58(t0)
                                                                                                                                          // 其它感兴趣的寄存器
            sd
                                 a1, 0x60(t0)
            sd
                                a2, 0x68(t0)
            sd
#define _t1
#define _t2
#define _t3
                                                        10
                                                       11
 #define t4
                                                       12
 #define dextu(dest, src, msbd, dlsb) \
 ((0x1f<<26) \mid ((src&0x1f)<<21) \mid ((dest&0x1f)<<16) \mid (((msbd)&0x1f)<<11) \mid (((dlsb))) \mid (((msbd)&0x1f)<<11) \mid (((dlsb))) \mid ((dlsb)) \mid (((dlsb))) \mid (((dlsb))) \mid (((dlsb))) \mid ((dlsb)) \mid ((dlsb
\&0x1f) << 6) | (0x2) )
 #define dinsu(dest, src, dmsb, dlsb) \
             .word
  ((0x1f << 26) | ((src & 0x1f) << 21) | ((dest & 0x1f) << 16) | (((dmsb) & 0x1f) << 11) | (((dlsb) & 0x1f) << 11) | ((dlsb) & 0x1f) << 11) | (((dlsb) & 0x1f) << 11) | ((dlsb) & 0x1f) << 11) | ((dlsb
0x1f) << 6) | (0x6))
            // exec_main
                                   t1, 0x200(t0)
                                                                                                                                           // 读参数 addr/size/count
                                    t1, read_end
t1, 0x100(t0)
            beqz
            sd
                                                                                                                                              // debug...
                                     (_t2, _t1, 2-1, 48-32)
t2, 0x100(t0)
            dextu
            sd
                                                                                                                                              // debug...
            dextu (t3, t1, 9-1, 50-32)
                                    t3, 0x100(t0)
            sd
                                                                                                                                              // debug...
            dextu (_t4, _t1, 1-1, 47-32)
                                      t4, 0x100(t0)
                                                                                                                                             // debug...
            sd
            dsubu t4, $0, t4
                                                                                                                                              // sign bit extend
            dinsu (_t1, _t4, 58-32, 48-32) // address back
                                   t1, 0x100(t0)
                                                                                                                                            // debug...
            // case t2 0,1,2,3 -> lb,lh,lw,ld
            beqzl t2, 1f
                                      t5, 0x0(t1)
            lb
            addiu t2, t2, -1
            beqzl t2, 1f
                                   t5, 0x0(t1)
            1 h
            addiu t2, t2, -1
```



```
beqzl t2, 1f
   1w t5, 0x0(t1)
   addiu t2, t2, -1
   1 d
          t5, 0x0(t1)
1:
                                        // 读返回值
   sd
         t5, 0x208(t0)
read end:
   /\overline{/} write
   ld t1, 0x210(t0)
                                        // 写参数 addr/size/count
   beqz t1, write_end
   ld t5, 0x218(t0)
                                         //写参数
   sd t1, 0x100(t0)
dextu (_t2, _t1, 2-1, 48-32)
sd t2, 0x100(t0)
                                         // debug...
                                         // debug...
   dextu (_t3, _t1, 9-1, 50-32)
                                         // debug...
   sd
          t3, 0x100(t0)
   dextu (_t4, _t1, 1-1, 47-32)
sd t4, 0x100(t0)
dsubu t4, $0, t4
                                         // debug...
                                         // sign bit extend
   dinsu (_t1, _t4, 58-32, 48-32) // address back
                                         // debug...
          t1, 0 \times 100 (t0)
   // case t2 0,1,2,3 -> sb,sh,sw,sd
   beqzl t2, 1f
sb t5, 0x0(t1)
   addiu t2, t2, -1
   begzl t2, 1f
   sh t5, 0 \times 0 (t1) addiu t2, t2, -1
   beqzl t2, 1f
          t5, 0x0(t1)
   SW
   addiu t2, t2, -1
          t5, 0x0(t1)
1:
   sd t5, 0x218(t0)
                                        // 写响应
write_end:
   // restore context
                                        // 退栈
   1d t1, 0x08(t0)
          t2, 0x10(t0)
t3, 0x18(t0)
t4, 0x20(t0)
   ld
   ld
   ld
          t5, 0x28(t0)
   ld
          t6, 0x30(t0)
   ld
          t7, 0x38(t0)
   dmfc0 t0, COP_0_DESAVE
                                         // 调试例外返回
   deret
```



14 地址窗口配置转换

龙芯 2G 处理器采用两级交叉开关结构。两级交叉开关窗口可分别配置,用于控制将特定地址发往特定接收端进行处理。另外,HyperTransport 控制器内部也对芯片对内及对外可访问的地址窗口有所控制。

14.1 一二级交叉开关地址窗口配置方法

交叉开关上每个主端口各拥有 8 个地址窗口可供配置。每个地址窗口由 BASE、MASK 和 MMAP 三个 64 位寄存器组成,BASE 以 K 字节对齐,即每 个地址窗口的所分空间最少为 1KB; MASK 为窗口掩码; MMAP 为窗口映射后 的地址,同时[2:0]表示对应目标从端口的编号,MMAP[4]表示允许取指,MMAP [5]表示允许块读,MMAP [7]表示窗口使能。

窗口命中的判断如下:

主端口地址 & MASK == BASE

映射后的从端口地址转换公式如下:

从端口地址 = 主端口地址 & (~(MASK)) | MMAP & MASK

需要注意的是对于一级交叉开关,MMAP[4]与 MMAP[5]必须为 1。而对于二级交叉开关,不允许 Cache 访问或取指访问的从端口可以将 MMAP[4]或 MMAP[5]设为 0。

另外,如果使用一级交叉开关对二级 Cache 地址进行映射,映射后的地址,也即"从端口地址"必须与映射前地址,即"主端口地址"保持一致。而映射到 HyperTransport 的地址及二级交叉开关上的配置不受这个约束。

14.2 一级交叉开关地址窗口

一级交叉开关拥有默认路由设置,这个设置不被地址窗口配置寄存器所显示,只有不在任意一个地址窗口命中的地址会被这个默认路由所解释。

对于一级交叉开关的主端口,也即对外发出请求的主设备端,包括如下几个: 0号主端口:处理器核 0



1号主端口:处理器核1

2号主端口:处理器核2

3号主端口:处理器核3

7号主端口: HyperTransport

对于一级交叉开关的从端口,也即对外发出请求的从设备端,包括如下几个:

0 号从端口: 二级 Cache 0

1号从端口: 二级 Cache 1

2 号从端口: 二级 Cache 2

3 号从端口: 二级 Cache 3

7号从端口: HyperTransport

每个主端口的地址窗口配置相互独立,各拥有8个可配置窗口。配置窗口优先级依次下降,从配置窗口0开始,第一个命中的窗口对这个地址进行路由。优先级次序如表 14-1:

 优先级
 窗口号

 最高
 配置窗口 0

 配置窗口 1
 配置窗口 2

 配置窗口 3
 配置窗口 4

 配置窗口 5
 配置窗口 6

 配置窗口 7
 见表 14-2

表 14-1 【表头】

其中,"系统默认窗口"只有在所有 8 个"配置窗口"都没有对某一地址命中的情况下才会生效。也就是说,在没有对"配置窗口"进行配置前,所有的读写请求都会按照"系统默认窗口"进行路由,有关"系统默认窗口"的说明如下表:



起始地址	结束地址	目标	说明
0x0000_0000_0000	0x0BFF_FFFF_FFFF	二级 Cache	根据 SCID_SEL 的配置选择
	0.0211_1111_1111		根据哪两位映射到不同的
			四个二级 Cache 中。详见用
			户手册 2.4 节。
			例如,
			当 SCID_SEL = 0 时,
			0x000: 路由至二级 Cache 0
			0x020:路由至二级 Cache 1
			0x040:路由至二级 Cache 2
			0x060: 路由至二级 Cache 3
			当 SCID_SEL = 2 时,
			0x000: 路由至二级 Cache 0
			0x400: 路由至二级 Cache 1
			0x800: 路由至二级 Cache 2
			0xc00: 路由至二级 Cache 3
0x0E00 0000 0000	0x0FFF FFFF FFFF	HyperTransport	

表 14-2 【表头】

14.3 一级交叉开关地址窗口配置时机

一级交叉开关地址窗口配置,对于需要路由至二级 Cache 请求的窗口配置要求是非常严格的,在配置前后需要保证二级 Cache 与一级 Cache 的数据一致性,也就是说,绝不允许在配置后出现如下情况:

配置前二级 Cache 中拥有一个备份,一级 Cache 中也拥有相应的备份,但在配置后有关这个备份地址的请求将被路由到其它的从端口上。

上述的这种情况最终将导致一二级 Cache 数据的错乱。因此,在配置各个窗口的最佳时机是在系统还没有进行 Cache 操作之前。其它的情况下如果需要对一级交叉开关进行配置都必须保证不会出现上述情况。

需要注意的是,在进行 Cache 操作之后需改 SCID_SEL 的值本身也会带来这种不一致,因为地址空间与所映射的二级 Cache 号已经出现了改变。

14.4 二级交叉开关地址窗口

二级交叉开关同样拥有默认路由,所有不被任一地址窗口所命中的地址都会



被路由至从端口3,也即系统配置寄存器空间上。

对于二级交叉开关的主端口,也即对外发出请求的主设备端,包括如下几个:

◆ 0号主端口: 二级 Cache 0-3

对于二级交叉开关的从端口,也即对外发出请求的从设备端,包括如下几个:

- ◆ 0号从端口:内存控制器 0
- ◆ 1号从端口:内存控制器1
- ◆ 2号从端口: 低速设备接口,包括 LPC 接口、UART 接口、SPI 接口、 全系统寄存器空间
- ◆ 3号从端口:系统配置寄存器

相对于一级交叉开关,二级交叉开关的地址窗口配置的限制条件会比较弱一些,主要由软件来保证重新配置地址窗口后的访问内容不会出现错误即可。

比如,之前将系统地址的 0x0000_0000_0000 - 0x0000_0FFF_FFFF 映射到内存控制器 0 上的 0x0000_0000_0000 - 0x0000_0FFF_FFFF, 并使用这个地址进行了一些读写操作,存储了一些有效数据。在对地址窗口进行配置之后,将系统地址的 0x0000_2000_0000 - 0x0000_2FFFF_FFFF 映射到内存控制器 0 的0x0000_0000_0000 - 0x0000_0FFF_FFFF, 此时对 0x0000_2000_0000 的访问会得到原来使用 0x0000_0000_0000 地址存入的值。

在这个过程中,需要注意的是二级 Cache 中的内容并没有根据地址窗口配置的改变而改变,也就是说,如果原来对 0x0000_0000 的写访问采用 Cache 方式,那么很可能在地址窗口更新后对 0x0000_20000_0000 的访问会得到一个旧值。

14.5 对地址窗口配置的特别处理

由于龙芯 2G 处理器核会向外发生一些猜测访问,这些猜测访问可能会落在任意的地址空间。但是,并不是任何设备都允许被猜测访问,尤其是对于 IO 设备来说,一个猜测的读访问很可能会造成一个"读清"寄存器数据的破坏,也有可能造成一些对非法地址的访问无法正常返回,从而发生处理器死机的情况。



我们通过对一二级交叉开关的配置来防止这些情况的发生,将一些不可猜测访问的地址空间禁止掉。例如我们通过对二级交叉开关进行下面的设置来防止对 IO 空间 0x1000_0000 的猜测访问,但同时允许对 0x1FC0_0000 的猜测访问。

		BASE	MASK	MMAP	
Ī	窗口0	0x0000_0000_1000_0000	0xffff_ffff_f000_0000	0x0000_0000_1000_0082	
Ī	窗口1 0x0000_0000_1FC0_0000		0xffff_ffff_fff0_0000	0x0000_0000_1FC0_00F2	

对于一级交叉开关来说,对二级 Cache 地址的映射同时也受到 SCID_SEL 的影响,这两者不可以冲突。

如果需要将一个地址空间映射给二级 Cache 时,需要考虑二级 Cache 散列的影响。即将该地址空间映射到各个二级 Cache 上。因为每个地址窗口只可以对应一个从端口,那么对二级 Cache 的映射就需要通过四个地址窗口映射来完成。

另外,因为地址窗口的最小单位是 1KB,所以如果此时对二级 Cache 空间进行配置就需要将 SCID_SEL 的值设为 2以上,即使用 10 位以上的地址进行散列。如下表的例子,对一级交叉开关进行配置来将处理器核发出的所有地址访问映射至二级 Cache。

 $SCID_SEL = 2$

	BASE	MASK	MMAP		
窗口 4 0x0000_0000_0000_0000		0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_00F0		
窗口 5	0x0000_0000_0000_0400	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_04F1		
窗口 6	0x0000_0000_0000_0800	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_08F2		
窗口 7	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_0CF3		

由此窗口可知,凡是没有在窗口 0-3 中命中的地址都将会在这 4 个窗口中命中,并根据 SCID SEL 将整个地址空间散列至四个正确的二级 Cache 中。

14.6 HyperTransport 地址窗口

HyperTransport 控制器不仅可以向外发送读写访问,也可以实现外部设备对处理器内部内存的 DMA 访问。这两个访问的访问地址空间相互独立,下面分别介绍。



14.6.1 处理器核对外访问地址窗口

龙芯 2G 处理器的 HyperTransport 地址空间如下:

基地址	结束地址	大小	定义	说明
0x0E00_0000_0000	0x0EFF_FFFF_FFFF	1 Tbytes	HT 窗口	

HyperTransport 控制器内拥有 40 位地址空间,按照 HyperTransport 协议,将这 40 位地址分为如下:

基地址	结束地址	大小	定义
0x00_0000_0000	0xFC_FFFF_FFFF	1012 Gbytes	MEM 空间
0xFD_0000_0000	0xFD_F7FF_FFFF	3968 Mbytes	保留
0xFD_F800_0000	0xFD_F8FF_FFFF	16 Mbytes	中断
0xFD_F900_0000	0xFD_F90F_FFFF	1 Mbyte	PIC 中断响应
0xFD_F910_0000	0xFD_F91F_FFFF	1 Mbyte	系统信息
0xFD_F920_0000	0xFD_FAFF_FFFF	30 Mbytes	保留
0xFD_FB00_0000	0xFD_FBFF_FFFF	16 Mbytes	HT 控制器配置空间
0xFD_FC00_0000	0xFD_FDFF_FFFF	32 Mbytes	I/0 空间
0xFD_FE00_0000	0xFD_FFFF_FFFF	32 Mbytes	HT 总线配置空间
0xFE_0000_0000	0xFF_FFFF_FFFF	8 Gbytes	保留

其中 MEM 空间、I/O 空间、HT 总线配置空间分别对应于传统 PCI 空间上的三种访问形式,分别是 PCI MEM 访问、PCI IO 访问与 PCI 配置访问。HT 控制器配置空间主要提供 HT 中断向量及内部窗口配置等功能。

HT 总线配置空间,按外部设备的"总线号"、"设备号"、"功能号"、"寄存器偏移"以如下规则对地址进行直接读写访问。

39		24	23		16	15	11	10	8	7		2
	FDFEh			Reserved		Device Nun	nber	Functio Numbe		R	egister Number	
Ту	ype 1:											
					16	15	11	10	8	7		2
39		24	23		10	. 13	11					



14.6.2 外部设备对处理器内存DMA访问地址窗口

为了保护处理器芯片内的内存数据,HyperTransport 控制器为外部设备的 DMA 访问提供了一组窗口,即用户手册中 9.5.4 节的"接收地址窗口",只有落在这组窗口中的 DMA 地址才会被真正对芯片内的内存空间进行操作,否则会给发起该访问的外设做出错误应答。

这组窗口由下面的几个参数决定,窗口命中规则如下:

hit = ht_rx_image_en &&

(DMA 地址 & ht_rx_image_mask) == (ht_rx_image_base & ht_rx_image_mask)

Address_out = ht_rx_image_trans_en?

ht_rx_image_trans | DMA 地址 & ~ht_rx_image_mask : DMA 地址 不同的地址窗口优先级依次下降。

14.6.3 低速设备地址窗口

低速设备空间包括了 LPC、UART、SPI 等设备,这一空间的内部地址划分如下表:

地址名称	地址范围	大小
LPC Memory	0x1C00_0000 - 0x1DFF_FFFF	32 MByte
LPC Boot	0x1FC0_0000 - 0x1FCF_FFFF	1 MByte
IO 寄存器空间	0x1FE0_0100 - 0x1FE0_01DF	256 Byte
UART 0	0x1FE0_01E0 - 0x1FE0_01E7	8 Byte
UART 1	0x1FE0_01E8 - 0x1FE0_01EF	8 Byte
SPI	0x1FE0_01F0 - 0x1FE0_01FF	16 Byte
LPC Register	0x1FE0_0200 - 0x1FE0_02FF	256 Byte
LPC I/O	0x1FF0_0000 - 0x1FF0_FFFF	64 Kbyte

14.7 地址空间配置实例分析

下面针对 PMON 里面对两级交叉开关的配置分别予以说明。以下的实例中,设备使用 HT 接口连接。



14.7.1 一级交叉开关实例 1

一级交叉开关的一种配置如下:

	BASE	MASK	MMAP
窗口0	0x0000_0000_1800_0000	0xffff_ffff_fC00_0000	0x0000_0EFD_FC00_00F7
窗口1	0x0000_0000_1000_0000	0xffff_ffff_f800_0000	0x0000_0E00_1000_00F7
窗口 2	0x0000_0000_1E00_0000	0xffff_ffff_ff00_0000	0x0000_0E00_0000_00F7
窗口3			
窗口 4	0x0000_0c00_0000_0000	0xffff_fc00_0000_0000	0x0000_0c00_0000_00F7
窗口 5			
窗口 6	0x0000_1000_0000_0000	0x0000_1000_0000_0000	0x0000_1000_0000_00F7
窗口 7	0x0000_2000_0000_0000	0x0000_2000_0000_0000	0x0000_2000_0000_00F7

下面一一分析每个配置窗口的作用:

窗口 0,将 0x1800_0000 的地址转换为 0x0000_0EFD_FC00_0000,并路由至 HT 控制器。这样实际上将原来需要使用 64 位地址才能访问的 HT IO 空间、HT 配置空间直接使用 32 位地址空间进行映射,使用映射之后的这些空间使用32 位地址即可访问。

	转换前地址	转换后地址	说明
地址 0	0x0000_0000_18xx_xxxx	0x0000_0EFD_FCxx_xxxx	HT IO 空间
地址 1	0x0000_0000_19xx_xxxx	0x0000_0EFD_FDxx_xxxx	
地址 2	0x0000_0000_1Axx_xxxx	0x0000_0EFD_FEXX_XXXX	HT 配置空间: Type 0
地址 3	0x0000_0000_1Bxx_xxxx	0x0000_0EFD_FFXX_XXXX	HT 配置空间: Type 1

窗口 1,将 0x1000_0000 的地址转换为 0x0000_0E00_1000_0000,并路由至 HT 控制器。这样实际上将原来需要使用 64 位地址才能访问的 HT MEM 空间的一部分直接使用 32 位地址空间进行映射,使用映射之后的这些空间使用 32 位地址即可访问。虽然没有映射全部的 HT MEM 空间,但在这里最多已经可以使用 多达 128MB 的 HT MEM 空间了。

	转换前地址	转换后地址	说明
地址 0	0x0000_0000_1xxx_xxxx	0x0000_0E00_1xxx_xxxx	HT MEM 空间

窗口 2,将 0x1E00_0000 的地址转换为 0x0000_0E00_0000_0000,并路由至



HT 控制器。这样实际上将原来需要使用 64 位地址才能访问的 HT MEM 空间的 最低 16MB 地址直接使用 32 位地址空间进行映射,使用映射之后的这些空间使用 32 位地址即可访问。之所以要映射这部分地址,是因为一些传统设备需要使用这部保留空间进行固定的译码,例如显卡设备等等。

	转换前地址	转换后地址	说明
地址(0x0000_0000_1Exx_xxxx	0x0000_0E00_1Exx_xxxx	HT MEM 空间低 16MB

窗口 0 到窗口 2 的设置是为了在 PMON 里面可以直接使用 32 位地址,不经 TLB 转换即可实现 HT 空间及 HT 设备的访问,以方便软件版本的兼容设计,在 linux 系统里面,因为可以直接使用 64 位地址进行访问,所以并不需要这些地址 转换。但是需要注意的是,基于 linux 对 HT 的 MEM 空间的处理方式,所以依 然需要 HT MEM 空间的转换来简化对 32 位地址寻址的外设的访问。

窗口3到窗口7用于将没有响应设备的地址全部路由至HT1控制器,由HT1控制器进行响应。这些地址在正常的程序执行过程中并不会主动出现,但由于处理器核的猜测执行,任何地址的访问都有可能出现,如果得不到正确响应则有可能造成处理器死机。龙芯2G中的HT控制器可以正确识别并处理此类访问。因此需要将这些潜在的猜测访问全部路由至HT控制器。

除了这些异常地址之外的其它地址都会根据默认路由方法路由至二级Cache,再向二级交叉开关转发。

14.7.2 一级交叉开关实例 2

一级交叉开关的另一种配置如下:

 $SCID_SEL = 2$

	BASE	MASK	MMAP
窗口0	0x0000_0000_1800_0000	0xffff_ffff_fc00_0000	0x0000_0EFD_FC00_00F7
窗口1	0x0000_0000_1000_0000	0xffff_ffff_f800_0000	0x0000_0E00_1000_00F7
窗口2	0x0000_0000_1E00_0000	0xffff_ffff_ff00_0000	0x0000_0E00_0000_00F7
窗口3	0x0000_0E00_0000_0000	0xffff_fe00_0000_0000	0x0000_0E00_0000_00F7
窗口4	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_00F0
窗口 5	0x0000_0000_0000_0400	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_04F1
窗口6	0x0000_0000_0000_0800	0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_08F2



窗口7 0x0000_0000_0000_	000 0x0000_0000_0000_0c00	0x0000_0000_0000_0CF3
-----------------------	---------------------------	-----------------------

这种配置情况下,前3个窗口与前一种配置相同,这里不再赘述。

窗口 3 将 0x0000_0E00_0000_0000 的地址全部路由至 HT 控制器上,这本是默认的一种路由方式,在这里进行这个配置是因为在窗口 4-7 中,将所有的地址都路由至四个不同的二级 Cache 中,所以默认的路由将不再生效。

窗口 4-7 的配置方式在 1.5 节中已经解释过一遍,其中最重要的地方在于路由至各个二级 Cache 的方式应该与 SCID_SEL 的配置一致。这种配置的目的同第一种配置相同,都是为了防止一些没有设备响应的地址导致处理器死机。

14.7.3 二级交叉开关实例 1

二级交叉开关的一种配置如下。这种配置下只使用一个内存控制器。使用内存上的 256MB 空间。

	BASE	MASK	MMAP
窗口 0	0x0000_0000_1000_0000	0xffff_ffff_f000_0000	0x0000_0000_1000_0082
窗口1	0x0000_0000_1FC0_0000	0xffff_ffff_fff0_0000	0x0000_0000_1FC0_00F2
窗口 2	0x0000_0000_0000_0000	0xffff_ffff_f000_0000	0x0000_0000_0000_00F0
窗口3			
窗口 4			
窗口 5			
窗口 6			
窗口 7			

窗口 0 打开了低速设备空间的 uncache 且非取指的访问,这样就可以保证落在这个窗口的访问都是程序需要作出的访问。

窗口 1 打开了低速设备空间中 BOOT 空间的所有类型访问,即包括 cache 访问和取指访问在内的正常访问,猜测访问可以对这个空间进行正常访问。

窗口 2 打开了内存控制器 0 上的低 256MB 空间,允许所有类型的访问。 除此之外的所有访问都将按照默认路由被路由至系统配置寄存器空间。

与 1.8.1 中的一级交叉开关配置相结合,得到的全芯片地址空间如下:

		起始地址	结束地址	说明
	地址 0	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0FFF_FFFF	内存控制器 0
ĺ	地址1	0x0000_0000_1000_0000	0x0000_0000_17FF_FFFF	HT MEM 空间



0x0000_0000_1800_0000	0x0000_0000_19FF_FFFF	HT IO 空间
0x0000_0000_1A00_0000	0x0000_0000_1BFF_FFFF	HT 配置空间
0x0000_0000_1c00_0000	0x0000_0000_1DFF_FFFF	LPC Memory
0x0000_0000_1FC0_0000	0x0000_0000_1FCF_FFFF	LPC Boot
0x0000_0000_1FE0_0100	0x0000_0000_1FE0_01DF	IO 寄存器空间
0x0000_0000_1FE0_01E0	0x0000_0000_1FE0_01E7	UART 0
0x0000_0000_1FE0_01E8	0x0000_0000_1FE0_01EF	UART 1
0x0000_0000_1FE0_01F0	0x0000_0000_1FE0_01FF	SPI
0x0000_0000_1FE0_0200	0x0000_0000_1FE0_02FF	LPC Register
0x0000_0000_1FF0_0000	0x0000_0000_1FF0_FFFF	LPC I/O
0x0000_0c00_0000_0000	0x0000_0FFF_FFFF_FFF	HT 控制器,各种空间
0x0000_1000_0000_0000	0x0000_3FFF_FFFF_FFFF	HT 控制器,猜测空间
其它地址		系统配置空间
	0x0000_0000_1A00_0000 0x0000_0000_1C00_0000 0x0000_0000_1FC0_0000 0x0000_0000_1FE0_0100 0x0000_0000_1FE0_01E8 0x0000_0000_1FE0_01F0 0x0000_0000_1FE0_0200 0x0000_0000_1FF0_0000 0x0000_0000_1FF0_0000 0x0000_0000_1FF0_0000 0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_1A00_0000 0x0000_0000_1BFF_FFFF 0x0000_0000_1C00_0000 0x0000_0000_1DFF_FFFF 0x0000_0000_1FC0_0000 0x0000_0000_1FCF_FFFF 0x0000_0000_1FE0_0100 0x0000_0000_1FE0_01DF 0x0000_0000_1FE0_01E0 0x0000_0000_1FE0_01E7 0x0000_0000_1FE0_01E8 0x0000_0000_1FE0_01EF 0x0000_0000_1FE0_01F0 0x0000_0000_1FE0_01FF 0x0000_0000_1FE0_0200 0x0000_0000_1FE0_02FF 0x0000_0000_1FF0_0000 0x0000_0000_1FF0_FFF 0x0000_0000_0000_0000 0x0000_0000_3FFF_FFFF 0x0000_1000_0000_0000 0x00000_3FFF_FFFF

14.7.4 二级交叉开关实例 2

二级交叉开关的另一种配置如下。这种配置下使用两个内存控制器。每个内存控制器使用 1GB 的内存空间

	BASE	MASK	MMAP		
窗口 0	0x0000_0000_1000_0000	0xffff_ffff_f000_0000	0x0000_0000_1000_0082		
窗口1	0x0000_0000_1FC0_0000			0xffff_ffff_fff0_0000 0x0000_0000_1fc0_0	0x0000_0000_1FC0_00F2
窗口 2	0x0000_0000_0000_0000				
窗口3					
窗口 4	0x0000_0000_8000_0000	0xffff_ffff_C000_0000	0x0000_0000_0000_00F0		
窗口 5					
窗口 6	0x0000_0000_c000_0000	0xffff_ffff_C000_0000	0x0000_0000_0000_00F1		
窗口7					

窗口 0 打开了低速设备空间的 uncache 且非取指的访问,这样就可以保证落在这个窗口的访问都是程序需要作出的访问。

窗口 1 打开了低速设备空间中 BOOT 空间的所有类型访问,即包括 cache 访问和取指访问在内的正常访问,猜测访问可以对这个空间进行正常访问。

窗口 2 打开了内存控制器 0 上的低 256MB 空间,允许所有类型的访问。

窗口 4 打开了内存控制器 0 上的所有 1GB 空间,系统使用 $0x8000_0000$ – $0xBFFF_FFFF$ 的地址进行访问,需要注意的是,系统 $0x8000_0000$ – $0x8FFF_FFFF$ 的空间与 $0x0000_0000$ – $0x0FFF_FFFF$ 的空间相重合,为了保证数据的正确性,系统软件必须保证仅使用其中一种地址对这部为进行访问,以 linux



为例,必须使用系统中 0x0000_0000 – 0x0FFFF_FFFF 的地址,那么,对于这个空间,0x8000_0000 - 8FFF_FFFF 的访问就是被禁止的。

窗口 6 打开了内存控制器 1 上的所有 1GB 空间,系统使用 0xC0000_0000 – 0xFFFF_FFFF 对这段内存进行访问。

与 1.8.2 中的一级交叉开关配置相结合,得到的全芯片地址空间分布如下:

	起始地址	结束地址	说明
地址 0	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0FFF_FFFF	内存控制器 0
地址 1	0x0000_0000_1000_0000	0x0000_0000_17ff_fff	HT1 MEM 空间
地址 2	0x0000_0000_1800_0000	0x0000_0000_19FF_FFFF	HT1 IO 空间
地址 3	0x0000_0000_1A00_0000	0x0000_0000_1BFF_FFFF	HT1 配置空间
地址 4	0x0000_0000_1FD0_0000	0x0000_0000_1FDF_FFFF	PCI IO空间
地址 5	0x0000_0000_1FE0_0000	0x0000_0000_1FE0_00FF	PCI 控制器配置空间
地址 6	0x0000_0000_1FE0_0100	0x0000_0000_1FE0_01DF	IO 寄存器空间
地址 7	0x0000_0000_1FE0_01E0	0x0000_0000_1FE0_01E7	UART 0
地址 8	0x0000_0000_1FE0_01E8	0x0000_0000_1FE0_01EF	UART 1
地址 9	0x0000_0000_1FE0_01F0	0x0000_0000_1FE0_01FF	SPI
地址 10	0x0000_0000_1FE0_0200	0x0000_0000_1FE0_02FF	LPC Register
地址 11	0x0000_0000_1FF0_0000	0x0000_0000_1FF0_FFFF	LPC I/O
地址 12	0x0000_0000_8000_0000	0x0000_0000_BFFF_FFFF	内存控制器 0
地址 13	0x0000_0000_c000_0000	0x0000_0000_FFFF_FFF	内存控制器 1
地址 14	0x0000_0E00_0000_0000	0x0000_0fff_ffff_fff	HT 控制器,各种空间
地址 15	其它地址		系统配置空间



15 系统内存空间分布设计

15.1 系统内存空间

龙芯 2G 处理器拥有两个内存控制器。如果能够将地址空间交错分布在两个内存控制器上,对于系统的平均访问延迟和平均访问带宽都会带来好处,但是受到交叉开关上配置窗口个数的限制,必须采取一定的规则对地址空间分布方法做出一定的设计。

基于上述考虑,同时为了维护 linux 系统不同内存空间大小的不同需要,并保证内存空间分布的简单美观,可以使用下面的规则对内存地址空间进行设计。 当然,根据系统设计者的需要也可以自定义内存空间分布规则。

- (1) 无论内存大小多大,都必须保证 0x0000_0000 0x0FFF_FFFF 的低 256MB 空间;
- (2) 为了给 IO 设备留出必要的直接访问地址空间, 0x1000_0000 0x1FFF_FFFF 保留不用作空间地址空间;
- (3) 因此 1GB 及以上内存空间的剩余部分按照的定义按照下面的公式:

Base = Size + 0x1000 0000

Limit = Size + Size - 1

其中, Base 和 Limit 分别是这块空间的基地址和高地址, Size 是所有内存的大小。

举例说明,如果内存大小为 1GB,则内存在系统中的地址空间如下表:

	起始地址	结束地址	说明
地址 0	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0FFF_FFFF	0 – 256МВ
地址 1	0x0000_0000_5000_0000	0x0000_0000_7FFF_FFFF	256MB - 1GB

如果内存大小为 2GB,则内存在系统中的地址空间如下表:

	起始地址	结束地址	说明
地址 0	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0FFF_FFFF	0 – 256МВ
地址 1	0x0000_0000_9000_0000	0x0000_0000_FFFF_FFF	256MB - 2GB

如果内存大小为 4GB,则内存在系统中的地址空间如下表:



	起始地址	结束地址	说明
地址 0	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0FFF_FFFF	0 – 256МВ
地址 1	0x0000_0001_1000_0000	0x0000_0001_FFFF_FFF	256MB - 4GB

以此类推。

除此之外,为了使两个内存控制器能够交错使用,我们按照以下方式配置二级交叉开关上的内存地址空间。

说明		窗口		
用于使能对 BI	OS 空间的访问	0	BASE	0x00000000_1FC00000
			MASK	0xfffffff_ff00000
			MMAP	0x00000000_1FC000F2
用于使能对低速 IO 空间的访问(仅		1	BASE	0x00000000_10000000
允许非取指的	UNCACHE 访问通		MASK	0xffffffff_f0000000
过)			MMAP	0x00000000_10000082
用于使能对	MC0 单通道	2	BASE	0x00000000_00000000
芯片低 256M	256MB 及以上		MASK	0xffffffff_f0000000
空间的访问			MMAP	0x00000000_000000F0
		3		
	双通道		BASE	0x00000000_00000000
	256MB x 2 及以上		MASK	0xffffffff_f0000400
	(以地址[10]做交		MMAP	0x00000000_000000F0
	错)	3	BASE	0x00000000_00000400
			MASK	0xFFFFFFFF_F0000400
			MMAP	0x00000000_000000F1
	MC0 单通道 256M	4		
		5		
		6		
田工品公司		7		
用于使能对	MC0 单通道 512M	4	BASE	0x00000000_20000000
内 存 高 地 址 空间的访问			MASK	0xffffffff_f0000000
工品的例例			MMAP	0x00000000_100000F0
		5		
		6		
		7		
	MC0 单通道 1G	4	BASE	0x00000000_40000000
			MASK	0xfffffff_C0000000
			MMAP	0x00000000_000000F0
		5		
		6		



T			<u> </u>
	7		0.0000000000000000000000000000000000000
MC0 单通道 2G	4	BASE	0x00000000_80000000
		MASK	0xfffffff_80000000
		MMAP	0x00000000_000000F0
	5		
	6		
	7		
双通道 256M x 2	4	BASE	0x00000000_20000000
(使用地址[10]交		MASK	0xffffffff_f0000400
错)		MMAP	0x00000000_000004F0
	5	BASE	0x00000000_20000400
		MASK	0xffffffff_f0000400
		MMAP	0x00000000_000004F1
	6		
	7		
双通道 512M x 2	4	BASE	0x00000000_40000000
(使用地址[10]交		MASK	0xFFFFFFF_E0000400
错)		MMAP	0x00000000_000000F0
	5	BASE	0x00000000_40000400
		MASK	0xffffffff_E0000400
		MMAP	0x00000000_000000F1
	6	BASE	0x00000000_60000000
		MASK	0xffffffff_E0000400
		MMAP	0x00000000_000004F0
	7	BASE	0x00000000_60000400
		MASK	0xffffffff_E0000400
		MMAP	0x00000000_000004F1
双通道 1G x 2	4	BASE	0x00000000_80000000
(使用地址[10]交		MASK	0xfffffff_c0000400
错)		MMAP	0x00000000_000000F0
	5	BASE	0x00000000_80000400
		MASK	0xfffffff_c0000400
		MMAP	0x00000000_000000F1
	6	BASE	0x00000000_c0000000
		MASK	0xFFFFFFF_C0000400
		MMAP	0x00000000_000004F0
	7	BASE	0x0000000_c0000400
		MASK	0xFFFFFFF_C0000400
		MMAP	0x00000000_000004F1
双通道 2G x 2	4	BASE	0x00000001_00000000
从四坦 ZU X Z	4	DASE	070000001_0000000



(使用地址[10]交		MASK	0xfffffff_80000400
错)		MMAP	0x00000000_000000F0
	5	BASE	0x0000001_00000400
		MASK	0xfffffff_80000400
		MMAP	0x00000000_000000F1
	6	BASE	0x0000001_80000000
		MASK	0xfffffff_80000400
		MMAP	0x00000000_000004F0
	7	BASE	0x00000001_80000400
		MASK	0xfffffff_80000400
		MMAP	0x00000000_000004F1

15.2 系统内存空间与外设 DMA 空间映射关系

经过这样的配置之后,我们再来介绍内存地址在 DMA 时的使用。传统的 PCI DMA 空间存在于 0x8000_0000 以上的地址,当设备进行 DMA 操作时, 0x8000_0000 的访问被映射到 0x0000_0000 的空间,再与系统内存进行一一的映射。

在龙芯 2G 中,为了解决大内存的使用 DMA 空间转换的问题,做出如下规定。

- (1) 系统内存空间 0x0000_0000 0x0FFF_FFFF 在作为 DMA 空间使用时, 外设使用 0x8000_0000 – 0x8FFF_FFFF 进行访问;
- (2) 其它系统内存空间在作为 DMA 空间使用时,无需地址转换,直接使用即可。

因此,	DI 2GB	内左空间为例.	可以得到如下的地址转换表	
1/ 11 III 1 9	~~ ~\ II)	_ P 1/1TE	- PI VA 177 TH XII I H LUMAH 47 177 AX	-

	说明		起始地址	结束地址
地址 0	0 – 256мв	系统空间	0x0000_0000_0000_0000	0x0000_0000_0FFF_FFFF
		DMA 空间	0x0000_0000_8000_0000	0x0000_0000_8FFF_FFFF
地址 1	256МВ -	系统空间	0x0000_0000_9000_0000	0x0000_0000_FFFF_FFFF
	2GB	DMA 空间	0x0000_0000_9000_0000	0x0000_0000_FFFF_FFF

使用 HyperTransport 接口时,上面的这种地址转换方法可以通过 HyperTransport 的"接收地址窗口"配置来实现。参见 1.6.2 节。使用两组地址窗口来完成这一转换。

	说明	窗口使能寄存器	窗口基址寄存器
窗口 0	0 – 256МВ	0xC000_0000	0x0080_FFF0



窗口1	256MB - 2GB	0xC000_0080	0x0080_FF80
p=4 · · · =		_	_

窗口 0 将 0x8000_0000 - 0x8FFF_FFFF 的地址转换为 0x0000_0000 - 0x0FFF_FFFF 的访问。

窗口 1 将 0x8000_0000 - 0xFFFF_FFFF 的地址转换为 0x8000_0000 - 0xFFFF_FFFF 的访问。由窗口命中的优先级规则,可以得知,0x8000_0000 - 0x8FFF_FFFF 的地址实际上只会被窗口 0 所映射,那么窗口 1 处理的地址实际上为 0x9000_0000 - 0xFFFF_FFFF。

15.3 系统内存空间的其它映射方法

前面两节介绍的系统内存空间映射方法仅是一种有效的参考方式,系统设计人员也可以根据自己的需要来重新定义内存映射规则。

例如将内存空间全部集中在低地址,而将 IO 地址及系统配置空间映射到较高的空间。



16 X 系统的内存分配

X 系统的内存分配问题,描述的就是显卡的显存分配问题。在 2G-690e 中,显卡是集成在北桥 690E 内部,是 PCIE 的一个设备。该显卡的显示核心是 ATI X1250,内部集成了 128M 的显存,也支持共享显存的方式,共享显存最大也可达 128M。显卡的显示过程是这样的: CPU 将有关作图的指令和数据通过 PCIE 总线传送给显卡。GPU 再根据 CPU 的要求,完成图像处理过程,并将最终图像数据保存在显存中。



图 16-1 显卡处理图像显示的过程

对于使用独立显存的情况来说,由于显存是在显卡内部,过程会变得比较简单,显卡可以直接将内容写入显存。而对于共享显存来说,过程会较为复杂一点,GPU 把要写入的显存地址告诉 CPU 之后,会有两种情况:一、显存地址是个 PCI 空间地址。CPU 会把内容再直接写到 PCIE 总线上,PCIE 再做一次地址转换,转换到实际的显存地址上,也就是物理地址上;二、显存地址就是内存地址。这时 CPU 会把要内容直接写入内存中的显存位置。显然,对于共享内存的方式来说,采用第二种方案,效率上会更高。

下面具体讲下共享显存的第二种方式在 PMON 中式如何实现的。为了扩展 我们的 PCI 空间,我们使用的 TLB 映射。在 PMON 的 bonito.h 中,我们是这样 定义的:

#define BONITO_PCILO_BASE 0x10000000

#define BONITO_PCILO_BASE_VA 0xd0000000

#define BONITO_PCIIO_BASE 0x18000000

#define BONITO_PCIIO_BASE_VA 0xb8000000

意思是把 256M 的 PCI 空间(0x10000000~0x20000000)分成的两个部分: 0x10000000~0x17fffffff 为 mem 空间,0x18000000~0x20000000 为 IO 空间。而 mem 空间的虚拟地址 0xd0000000 到物理地址 0x10000000 是通过手动填充 TLB 来实



现转换的。在 2G-690e 中,如果内存为 2G,显存的 PCI 地址其实就是 0x10000000,对应的内存地址是 0xf8000000,如果内存为 1G,显存的 PCI 地址其实就是 0x10000000,对应的内存地址是 0x78000000,这个也是通过 TLB 映射来实现的。 TLB 映射的代码如下:

```
li t0, 15
```

li t3, 0xf0000000 # entry_hi, 需要映射的虚拟地址的起始地址

li a0, 0x3f000000

bleu msize, a0, 1f //判断内存是 1G 还是 2G, 如果是 1G, 跳到 1 执行

nop

li t4, 0x0000f000 //2G 情况,将 0xf0000000 转到 0xf0000000

b 2f //跳到2执行

nop

1:

li t4, 0x00007000 //1G 情况,将 0xf0000000 转到 0x70000000

2:

.set mips64

dsll t4, t4, 10

.set mips3

ori t4, t4, 0x1f

li t5, (0x1000000>>6) # 16M stride, 一页为 16MB

li t6, 0x2000000 # VPN2 32M stride

.set mips64

1:

dmtc0 t3, COP_0_TLB_HI //填 TLB 表项

daddu t3, t3, t6

dmtc0 t4, COP_0_TLB_LO0

daddu t4, t4, t5

dmtc0 t4, COP_0_TLB_LO1

daddu t4, t4, t5

.set mips3



addiu t1, t0, 16 mtc0 t1, COP_0_TLB_INDEX # 16MB page nop nop nop nop nop tlbwi t0, 1b //共映射大小 16x16=256MB bnez addiu t0, t0, -1

这样,在显卡访问显存时,我们都可以使用 0xf8000000 的地址来作为显存的起始地址,这样它实际上使用的就是内存的高端部分了。这个是在rs690_struct.c 中 ati_nb_cfg 的结构体中设置的,把 system_memory_tom_lo 设成0x1000M,也就是 0x1000000000,如果显存是 128MB,那么起始地址就是0x1000M-128M=0xf8000000 的地址,而这个地址就是上面所说的显存的虚拟地址,根据 TLB 映射可以得到实际的显存物理地址。至此,显卡直接访问显存就是这么实现的。