

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.44 / 02**

Wartungsplan – Selektivlötanlage Pillarhouse PILOT

Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.


3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

Vor dem täglichen Arbeitsbeginn sind folgende Punkte zu überprüfen:

	Maschinengruppe	Durchzuführende arbeiten
Überprüfung vor der täglichen Arbeit <i>Maschinenführer</i>	- Lötdüse - Lotbad (schnell) - Fluxkopf - Eingangsluftdruck prüfen - Stickstoffdruck prüfen	Oberfläche reinigen, ggf. aktivieren Haube abnehmen und Krätze der Lotoberfläche reinigen Oberseite des Fluxkopfes mit Alkoholgetränktem Tuch reinigen - über das Bedienpanel oder Software - über das Bedienpanel oder Software

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	04.05.2020	
Genehmigt :	Gerhardt	F	04.05.2020	

Arbeitsanweisung

 AA - Nr.
 25.44 / 02

Wartungsplan – Selektivlötanlage Pillarhouse PILOT

Seite 2 / 2

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	Wöchentlich <i>Maschinenführer</i>	- Lotbad (gründlich) - Kameralinse	Pumpeneinheit aus dem Bad entfernen und Krätze abschöpfen Kameraglas mit feuchtem, fusselfreiem Tuch reinigen
2	Monatlich <i>Maschinenführer</i>	- Temperatur Lotbad - X- und Y-Achse - Fluxerdüse - Schleppleitungen - Schläuche und Leitungen - Lüfter - Fluxleitungen - Lötpumpeneinheit	Temperatur kontrollieren, ggf. kalibrieren (an der Selektivwelle, min. 15Min. im Betrieb) Reinigen und ggf. Schmieren (mit PTFE Fett) Düsendeckel entfernen – Öffnung mit Reinigungsnadel von Ablagerungen befreien Leitungsführung prüfen, Abnutzungen erkennen Isolation und Zustand prüfen / beheben Filter reinigen und Funktion prüfen Flussmittelflasche leeren, Kreislauf mit Fluxclene IPA spülen Pumpe ausbauen, zerlegen, Krätze entfernen
3	Monatlich <i>Wartungsmechaniker</i>	- Lötpumpeneinheit	Pumpe ausbauen, zerlegen, Krätze entfernen
4	Jährlich <i>Wartungsmechaniker</i>	- Trockner und - Ölabscheider	Schalldämpfer prüfen, ggf. ersetzen Schalldämpfer prüfen, ggf. ersetzen
5	2-Jährlich <i>Wartungsmechaniker</i>	- Trockenmittelpatrone im Trockner - Ein- und Auslassventile	Wechseln Wechseln

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
01	Henschel	Q	25.07.18	Erstellung	
02	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3 – Konkretisierung der Dokumentation (FB88) ->Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig