ABAQUS 内聚力单元嵌入插件 V3.1 使用说明书

——— Cohesive Insertion V3.1

目录

1	插件简	育介	2
2	插件的	的主要功能及特点	2
3	插件的	的安装与使用	2
	3.1	插件安装	2
	3.2	插件界面	4
	3.3	插件使用方法	7
		3.3.1 基本用法	7
		3.3.2 全局嵌入 Cohesive 单元	10
		3.3.3 插入有厚度 Cohesive 单元	11
		3.3.4 Special Set 功能	13
		3.3.5 插入完成后创建 Cohesive 集合	14
	3.4	注意事项及常见问题	15
4	插件制	嵌入效率测试	16
5	插件边	运用实例	17
	5.1	混凝土细观模型中 Cohesive 单元的嵌入	17
	5.2	体素网格中界面处嵌入 Cohesive 单元	17
	5.3	三维网格中插入有厚度 Cohesive 单元	18
	5.4	水力压裂模拟	18

1 插件简介

Cohesive Insertion 是一款基于 Python 语言开发的 ABAQUS 插件,可用于在有限元实体单元网格中嵌入内聚力(Cohesive)单元,以模拟材料或结构中多裂纹萌生、扩展的复杂力学行为。该插件可实现在已有的 2D/3D 有限元网格中全局地或局部地插入零厚度/有厚度 Cohesive 单元,拓展了 ABAQUS 软件的原有功能,可极大地降低建模难度,提高工作效率,在复合材料数值模拟研究领域具有广阔的应用前景。

本插件适用的 ABAQUS 版本: ABAQUS 6.14~ABAQUS 2023。

2 插件的主要功能及特点

- (1) 支持在二维(三角形、四边形)、三维(四面体、楔形体、六面体)实体单元之间嵌入 Cohesive 单元,网格中的单元形式无需一致,可以同时包含多种形式的单元。
- (2)单元的嵌入部位可以灵活设置。支持全局(所有单元公共面上)、局部(部分集合区域内)、仅在基质(Matrix)和夹杂(Inclusion)的界面上嵌入 Cohesive 单元。
- (3)支持在基质和夹杂的界面嵌入零厚度或有厚度 Cohesive 单元,用于模拟界面力学行为。
- (4) 支持含孔压 Cohesive 单元的嵌入,用于水力压裂模拟。
- (5) 支持对指定几何区域插入的 Cohesive 单元单独设置集合,便于指定材料属性,常用于岩石节理面、晶体的晶粒界面。
- (6) 支持 Cohesive 单元集合的自动设置。如在区域内部插入的 Cohesive 单元会组成一个带后缀 "-cohesive" 的集合,例如 "Set-1-cohesive";两个区域边界上插入的 Cohesive 单元会组成一个集合,集合命名规则为 "集合 1 名称-by-集合 2 名称-cohesive",例如 "Set-1-by-Set-2-cohesive"。
- (7) 在 Cohesive 单元插入完成后,可按集合关系对 Cohesive 单元分组(创建集合)。
- (8) 插件采用高效的嵌入算法, 计算耗时小。

3 插件的安装与使用

3.1 插件安装

(1) 解压插件压缩包, 生成解压文件夹, 如下图所示






- (2) 将解压文件夹内的插件文件夹 Cohesive Insertion (V3.1) 拷贝到插件安装路径下。这里给出两种常用的插件安装路径。
 - 1) ABAQUS 安装时指定的插件路径,示例如下(ABAQUS 版本 2022):






2) ABAQUS 软件自带的插件路径,示例如下:




注意:以上两种安装路径,只能二选一,不得在两个路径同时安装插件。

3) 重启 ABAQUS 软件,点击工具栏 Plug-ins,可看到插件条目 Cohesive Insertion V3.1,点击即可打开本插件界面,如下图所示:



3.2 插件界面

点击工具栏中的插件将弹出 Cohesive Insertion 界面如下:



New Part 区块:新部件设置,本插件根据原始部件的网格信息生成新部件,新部件中包含插入的 Cohesive 单元,避免了对原始网格的修改,同时提高了建模速度。

Name: 新部件的名称

Model: 原始部件所在的模型

Part: 原始部件

Matrix 区块: 模型中基质 (Matrix) 的设置。

Set: 基质集合

Insert Element Inside: 是否在基质集合内部插入 Cohesive 单元,若勾选则会在基质内部插入 Cohesive 单元。

基质(Matrix)的概念对应于颗粒增强复合材料中的基质,增强体为夹杂相(Inclusion),例如在混凝土细观模型中,骨料颗粒是夹杂,基质是砂浆。基质必须指定且只有一个集合(单元集或几何集),夹杂(Inclusion)可以有多个集合(单元集或几何集)。所有集合之间(包括基质集合和夹杂集合)都不能有交集,即不能存在共有的单元。此外,不同夹杂集合之间

不能存在公共面,即夹杂集合的边界都是分离的;如果两个夹杂集合存在公共面,则应把这两个集合用一个合并的集合表示。

对于插件的使用,基质与夹杂并一般不需要严格的区分,只需要满足前述条件即可。例如,混凝土细观模型中,对于骨料和砂浆两相模型,如果所有骨料颗粒设置为一个集合,则骨料和砂浆可任选一个作为基质集合,而另一个作为夹杂集合。若骨料被划分了为两个集合,则只能选择砂浆为基质集合,原因是砂浆若作为夹杂集合则不满足与其他夹杂集合不相交的条件。

Inclusion 区块:模型中夹杂的设置

Set Name: 夹杂集合的名称

Insert Inside: 是否在夹杂集合内部插入 Cohesive 单元,若勾选则会在夹杂内部插入。

Special Set: Edges (2D) / Faces (3D): 需要单独设置 Cohesive 单元集合的几何区域

Geometry Set: 几何集合,可以为 Edges 集合(2D 网格)、Faces 集合(3D 网格)

Element Options 区块: Cohesive 单元的可选设置

Specify Interface Thickness: 是否采用有厚度单元,若勾选则采用有厚度单元

Thickness: 指定单元厚度

Remesh Matrix:是否在插入有厚度单元过程中,对基质网格重划分以提高网格质量,若勾选则会重新划分基质网格。

Add Pore Pressure Nodes: 是否采用孔压 Cohesive 单元(渗流单元),若勾选则采用孔压 Cohesive 单元。


Create Cohesive Set After Insertion:在 Cohesive 单元插入完成后,可用该功能对 Cohesive 单元进行集合设置

Create Cohesive set After Insertion: 是否使用创建 Cohesive 集合的功能,若勾选则利用 实体单元集合关系创建 Cohesive 单元集合

Set1: 第一个实体单元集合名称

Set2: 第二个实体单元集合名称

用户正确设置完部件、Matrix 集合、Inclusion 集合、单元选项后,点击 OK 按钮可启动 嵌入程序,嵌入程序完成后,会生成一个新部件,并在 ABAQUS 信息提示框中将嵌入的单元数量和运行时间打印出来,如下图所示:




3.3 插件使用方法


3.3.1 基本用法

对于 2D 和 3D 的问题,插件的使用方法是相同的,为简单起见,本小节中多数案例以 2D 模型进行介绍。插件的使用需要正确设置集合并对部件划分网格,未划分网格的部件不能使用插件嵌入单元。注意,本插件原则上只能进行 Cohesive 单元的一次性插入,不能在已经嵌入 Cohesive 单元的部件中再次插入单元。下面以一个典型的例子介绍插件的详细使用步骤。


(1) 创建一个二维矩形部件,矩形中包括 3 个不相交的圆形区域。将整个部件的 Faces 设置为 3 个集合,其中集合 A 表示除 3 个圆面以外的所有区域,集合 B 由两个圆面组成,集合 C 由剩下的一个圆面组成,如下图所示:



(2) 对之前创建的部件划分网格,如下图所示:




(3) 打开插件,进行如下图的设置。图中插件设置表明在集合 A 内部、集合 B 内部、集合 A 与集合 B、C 的边界上插入零厚度 Cohesive 单元。注意集合 C 的"Insert Inside"选项未勾选,因此集合 C 内部不会插入 Cohesive 单元,但会在集合 C 与集合 A 的边界上插入单元。




(4)点击 OK 按钮, 启动嵌入程序, 将生成一个嵌入了 Cohesive 单元的新部件"Cohe"。

部件中嵌入的内聚力单元如下图所示(这里为显示方便,隐藏了实体单元):



新部件中的内聚力单元被自动划分为了4个集合:



A-cohesive: 集合 A 内部的 Cohesive 单元


B-cohesive: 集合 B 内部的 Cohesive 单元

A-by-B-cohesive: 集合 A 与集合 B 边界上的 Cohesive 单元


A-by-C-cohesive: 集合 A 与集合 C 边界上的 Cohesive 单元

3.3.2 全局嵌入 Cohesive 单元

若不区分基质和夹杂,全局嵌入同一种 Cohesive 单元,应把原始部件设置为一个集合,假设为集合 ALL,全局插入内聚力单元的设置如下图所示。注意,全局的嵌入表示内部也有嵌入,所以要勾选"Insert Element Inside"选项。



在网格中全局嵌入 Cohesive 单元, 生成的 Cohesive 单元如下图所示:



3.3.3 插入有厚度 Cohesive 单元


注意: 使用该功能需要 ABAQUS 版本 2018 及以上版本

有厚度 Cohesive 单元只能在 Matrix 和 Inclusion 集合的边界上插入,而不能在集合内部插入有厚度的 Cohesive 单元。单元选项中需要指定单元的厚度"Thickness",这个厚度值是Inclusion 表面的网格向 Matrix 内部偏移的距离。对有厚度 Cohesive 单元的插入来说,要注意 Matrix 集合的选择,因为生成的 Cohesive 单元相当于是从 Matrix 区域中切割出来的,所以最终 Matrix 区域减小的面积(体积)等于生成的 Cohesive 单元的面积(体积)。由于网格的偏移,内聚力单元厚度较大时,Matrix 区域的网格可能会发生畸变,可勾选"Remesh Matrix"选项 Matrix 区域的网格重新划分,但 Remesh 功能要求原始网格的单位全部为三角形单元或者四面体单元。


Cohesive Insertion V3.1 New Part Diagram Name: Cohe Part: Part-1 Model: Model-1 Matrix Matrix Set: A Insert Element Inside Inclusion Insert Inside Set Name **Element Options** 1 B ☑ Specify Interface Thickness 2 C 3 Remesh Matrix Thickness: 0.5 Add Pore Pressure Nodes Create Cohesive Set After Insertion Special Set: Edges (2D) / Faces (3D) Create Cohesive Set Geometry Set: Set1: Set2: OK Cancel

例子,在集合 A 与集合 B、C 的边界插入有厚度内聚力单元。插件设置如下:

生成的内聚力单元如下图中的深色区域所示:




网格中单元都是三角形单元,可以使用 Remesh 选项,生成的新部件网格如下图所示:




3.3.4 Special Set 功能

Special Set 功能:在插入 Cohesive 单元的过程中,对指定几何区域上生成的 Cohesive 单元创建几何,常用于岩石节理面、晶体界面设置。假设下图中的黑色线条表示岩石节理,模型中采用全局嵌入方式插入 Cohesive 单元,但需要对岩石节理位置处的 Cohesive 单元单独设置一个集合,以便后期对节理面薄弱区域的材料属性赋值。



选中面内部所有的 Edges 并设置为一个集合 (如集合"Weak"),对部件划分网格后,采用如下的插件设置,即可实现全局 Cohesive 单元嵌入并对线条所在位置生成的 Cohesive 单元创建集合。



生成的 Cohesive 单元集合如下:

ALL-cohesive: 所有的 Cohesive 单元


Weak-cohesive-Edges: Weak 集合(Edges 的集合)上插入的 Cohesive 单元

Rest-cohesive-NonEdges: Weak 区域以外的所有 Cohesive 单元。


ALL-cohesive = Weak-cohesive-Edges + Rest-cohesive-NonEdges

3.3.5 插入完成后创建 Cohesive 集合

通过插件的前面介绍的基本设置,插入单元过程中会按插入区域自动建立 Cohesive 单元集合,一般能够满足绝大多数用户的需求。特殊情况下,用户可能希望能够对插入的单元进行细分,比如夹杂是多相球结构(如再生混凝土骨料)、基质有多层结构等情况,可以使用"Create Cohesive Set After Insertion"功能创建对应区域的 Cohesive 单元集合。注意,该功能只是进行 Cohesive 单元的集合划分,并不会生成新的 Cohesive 单元。以下图的模型为例,模型整体设为集合 ALL,另外还设置了基质集合 A 和夹杂集合 B。



首先选取集合 ALL 为 Matrix 进行全局 Cohesive 单元的插入。插入完成后,新部件中的集合如下图所示。




图中集合 ALL-cohesive 是所有嵌入的 Cohesive 单元的集合。如果我们想进一步区分出不同区域嵌入的 Cohesive 单元,勾选"Create Cohesive Set"选项,通过设置 Set1 和 Set2 来创建 Cohesive 单元的集合。创建集合功能不会修改网格,可多次使用。使用规则如下:


- (1) Set1 = A, Set2 = B, 将创建 A 与 C 公共界面处单元的集合, 命名为"A-by-B-cohesive";
- (2) Set1=A, Set2 不设置,将创建集合 A 内部 Cohesive 单元的集合,命名为"A-cohesive"。

3.4 注意事项及常见问题

- (1)插件只能对一个部件使用,如果模型由多个部件组成,应将部件通过装配体模块合并为一个部件。
- (2)使用插件前必须对部件划分网格,部件中节点和单元的编号必须从1开始并且连续。如果部件是从其他建模软件(如 Hypermesh)导入的,请检查节点和单元编号是否满足要求。如果节点和单元的编号不正确,会产生如下的错误提示:



(3)有限元网格中的单元应保证为线性单元(每条边上只有两个节点)。若采用四面体网格划分,默认情况下为二次单元,要注意网格划分时设置正确的单元类型。网格中单元类型不正确时,会产生如下的报错信息:



(4) 一般情况下,不要使用插件对已经插入了 Cohesive 单元的部件再次插入单元。二次插入 Cohesive 单元,即使没有报错,生成的网格也不会符合用户的真实意图。


4 插件嵌入效率测试

三维四面体网格全局嵌入 Cohesive 单元, 电脑 CPU (i7-12700), 内存 64GB, 插件运行 耗时统计如下表所示:

三维四面体网格全局嵌入 Cohesive 单元测试结果				
网格单元数量	Cohesive 单元数量	耗时 (秒)		
6585	12570	0.466		
40359	78318	2.448		
212573	415546	13.106		
466557	914298	29.447		
818762	1607278	52.269		
1673524	3287048	110.553		


5 插件运用实例

5.1 混凝土细观模型中 Cohesive 单元的嵌入




5.2 体素网格中界面处嵌入 Cohesive 单元

原始部件为体素网格,图中显示为骨料和砂浆表面嵌入的零厚度 Cohesive 单元。



5.3 三维网格中插入有厚度 Cohesive 单元

图中显示了三维网格中在不同区域公共界面插入有厚度的 Cohesive 单元(图中白色表示 Cohesive 单元)。



5.4 水力压裂模拟

本插件可用于水力压力模拟,下图分别显示了数值模拟得到的变形图和孔隙压力云图。

