# 编程指导手册

# **SoftWare Programming Guide**

# MM32W0x2xxB

32 位基于 ARM Cortex M0 核心的蓝牙低功耗芯片

版本:1.2



# 景目

1. 筲	5介	5
2. 幫	大件架构	5
3. 挡	2制模块和射频模块通信方式	6
3.1	通信框图	6
3.2	通信函数	6
3.2	.1 SPI 函数初始化	6
3.2	.2 为选定的 SPI 软件重置内部 NSS 管脚	6
3.2	.3 关闭 SPI 在双向模式下的数据传输	7
3.2	.4 SPI 收发数据配置	7
3.2	.5 中断引脚配置	8
4. M	IM32W0x2xxB 特征值及双向数据通信操作方法	8
4.1	服务(service)及特征值定义	8
4.2	数据读写1	0
4.2	.1 读操作1	0
4.2	.2 写操作1	0
4.2	.3 Notify 数据发送操作1	1
4.2	.4 DeviceName1	1
4.2	.5 软件版本信息1	1
5. 代	C码移植说明1	1
6. 依	· 大赖关系1	2
7. 泪	上意事项 <b>1</b>	2
8. 接	<b>癸口函数1</b>	3
8.1	接口函数列表1	3
8.2	接口函数说明1	4
8.2	.1 radio_initBle1	4
8.2	.2 ble_run1	5
8.2	.3 ble_set_adv_data1	5
8.2	.4 ble_set_adv_rsp_data1	5



	8.2.5	ble_set_name	.15
	8.2.6	ble_set_interval	.16
	8.2.7	ble_set_adv_enableFlag	.16
	8.2.8	ble_disconnect	.16
	8.2.9	get_ble_version	.16
	8.2.10	GetFirmwareInfo	.16
	8.2.11	ser_write_rsp_pkt	.17
	8.2.12	att_notFd	.17
	8.2.13	att_server_rdByGrTypeRspDeviceInfo	.17
	8.2.14	att_server_rdByGrTypeRspPrimaryService	.17
	8.2.15	att_server_rd	.18
	8.2.16	sconn_notifydata	.18
	8.2.17	GetMgBleStateInfo	.18
	8.2.18	SetFixAdvChannel	.19
	8.2.19	set_mg_ble_dbg_flag	.19
	8.2.20	radio_standby	.19
	8.2.21	GetLTKInfo	.19
	8.2.22	GetMasterDeviceMac	.20
9.	需要	Porting 与蓝牙功能相关的函数接口	.20
10.	详细的	配置问答	.20
11.	修改i	记录	.22



# 图片目录

图 1.	通信框图6
图 2.	特征值定义数据结构8
图 3.	服务器及特征值数据库定义示意图9
图 4.	自定义 service 调用方式示意图10
	表格目录
表 1.	接口函数列表13




# 1. 简介

SoftWareProgrammingGuide 是为了让 MM32W0x2xxB 用户快速上手软件代码实现的编程指导。使用 MM32W0x2xxB 芯片实现 BLE 数据双向传输、功耗控制、数字通信接口信号传输等功能,方便用户用 MM32W0x2xxB 芯片快速移植开发 BLE 产品。

# 2. 软件架构

软件代码的目录结果如下:




其中 BLE 芯片驱动及 BLE 协议栈 lib 放置在 SRC LIB 目录下,接口函数定义放在 inc 目录下。



# 3. 控制模块和射频模块通信方式

## 3.1 通信框图

图 1. 通信框图



- 注: 1、控制模块 SPI2 仅且只能用于与射频模块的通信。
  - 2、IRQ 信号引脚用于射频模块与控制模块的唤醒,且 PB8 引脚只能用于控制模块唤醒。
  - 3、AVDD 供电电压为 2.2V~3.6V。

### 3.2 通信函数

### 3.2.1 SPI 函数初始化

函数原型: void SPIM\_Init(SPI\_TypeDef\* SPIx,unsigned short spi\_baud\_div);

函数功能:初始化 SPI2 及设置 SPI 通信波特率

输入参数: SPIx,与射频模块通信只能选择 SPI2; spi\_baud\_div。

输出参数:无 返回值:无 注意事项:无

### 3.2.2 为选定的 SPI 软件重置内部 NSS 管脚

函数原型: void SPI\_CS\_Enable\_(void);

函数功能:为选定的 SPI 软件重置内部 NSS 管脚

输入参数:无 输出参数:无 返回值:无 注意事项:无



函数原型: void SPI\_CS\_Disable\_(void);

函数功能:为选定的 SPI 软件重置内部 NSS 管脚

输入参数:无 输出参数:无 返回值:无

注意事项:无

### 3.2.3 关闭 SPI 在双向模式下的数据传输

函数原型: void SPIM\_TXEn(SPI\_TypeDef\* SPIx);

函数功能:

输入参数: SPIx,与射频模块通信只能选择 SPI2。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:无

函数原型: void SPIM\_TXDisable(SPI\_TypeDef\* SPIx);

函数功能:初始化 SPI2 及设置 SPI 通信波特率

输入参数: SPIx,与射频模块通信只能选择 SPI2。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:无

函数原型: void SPIM\_RXEn(SPI\_TypeDef\* SPIx);

函数功能:初始化 SPI2 及设置 SPI 通信波特率

输入参数: SPIx, 与射频模块通信只能选择 SPI2。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:无

函数原型: void SPIM\_RXDisable(SPI\_TypeDef\* SPIx);

函数功能:

输入参数: SPIx,与射频模块通信只能选择 SPI2

输出参数:无

返回值:无

注意事项:无

### 3.2.4 SPI 收发数据配置

函数原型: unsigned int SPIMReadWriteByte(unsigned char tx\_data);

函数功能:通过外设 SPI 收发数据,用于全双工模式(同时收发)

输入参数: tx\_data



输出参数:无

返回值:无

注意事项:无

### 3.2.5 中断引脚配置

函数原型: void IRQ\_Contrl\_Init (void);

函数功能: 射频模块中断控制引脚

输入参数: tx\_data

输出参数:无

返回值:无

注意事项:无

如:

GPIO\_InitStructure.GPIO\_Pin = GPIO\_Pin\_8;

GPIO\_InitStructure.GPIO\_Speed = GPIO\_Speed\_2MHz;

GPIO\_InitStructure.GPIO\_Mode = GPIO\_Mode IPU;

GPIO\_Init(GPIOB, &GPIO\_InitStructure);

# 4. MM32W0x2xxB 特征值及双向数据通信操作方法

用户如果需要根据自己的需求适当调整 BLE 交换的特征值、服务及数据的收发,可按照如下的几个步骤进行调整(代码均包含在文件 app.c 中)。

### 4.1 服务(service)及特征值定义

如图 1 所示,用户需要自行分配句柄(递增,不得重复),数据结构定义如下:

#### 图 2. 特征值定义数据结构

typedef struct ble\_character16{
 u16 type16; //type2
 u16 handle\_rec; //handle
 u8 characterInfo[5];//property1 - handle2 - uuid2
 u8 uuid128\_idx; //0xff means uuid16,other is idx of uuid128
}BLE\_CHAR;

typedef struct ble\_UUID128{
 u8 uuid128[16];//uuid128 string: little endian
}BLE\_UUID128;

图 1 中 type16 为 database 每个记录的类型,具体取值根据蓝牙规范定义。宏定义 TYPE\_CHAR 为特征值记录,宏定义 TYPE\_CFG 为 client configuration,宏定义 TYPE\_INFO 为特征值描述信息; handle\_rec 为对应记录的句柄; characterInfo 保存了对应特征值的属性(property1)、句柄(handle2)及 uuid(uuid2),其中 handle2 及 uuid2 为 16 bit 小端格式; uuid128\_idx 表示 uuid2 的格式,如该值为 UUID16\_FORMAT 则表示 uuid2 为 16bit 格式,反之则表示 uuid2 为 128bit 的 uuid 信息对应的索引值,该索引值对应于 AttUuid128List 的内容索引。uuid128 为小端格式保存。



图 2 给出了具体的定义示例,示例给出了三个的 Service 配置,句柄分别对应的范围为 1-6,7-15 及 16-25,其中 7-5 为 Device Info Service,16-25 为用户自定义 Service。句柄 0x0004 为 Device Name 特征值,句柄 0x0009 为 Manufacture Info 特征值,句柄 0x000b 为 Firmware version 特征值,句柄 0x000f 为软件版本特征值。句柄 0x0012、0x0015 和 0x0018 为用户自定义特征值。

#### 图 3. 服务器及特征值数据库定义示意图

```
///STEP0:Character declare
const BLE_CHAR AttCharList[] = {
                                         特征值UUID
                                                         UUID格式
// ===== gatt ==== Do NOT Change!!
  {TYPE CHAR,0x03,ATT CHAR PROP RD, 0x04,0,0x00,0x2a,UUID16 FORMAT},//name
  //05-06 reserved
                      一句柄.
// ===== device info ==== Do NOT Change if using the default!!!
  {TYPE CHAR,0x08,ATT CHAR PROP RD, 0x09,0,0x29,0x2a,UUID16 FORMAT},//manufacture
  {TYPE CHAR,0x0a,ATT CHAR PROP RD, 0x0b,0,0x26,0x2a,UUID16 FORMAT},//firmware version
  {TYPE_CHAR,0x0e,ATT_CHAR_PROP_RD, 0x0f,0,0x28,0x2a,UUID16_FORMAT},//sw version
                                     特征值属性
// ===== LED service or other services added here ===== User defined
  {TYPE CHAR, 0x11, ATT CHAR PROP NTF,
                                                                          0x12,0, 0,0, 1/*uuid128-idx1*/ },//RxNotify
  {TYPE_CFG, 0x13,ATT_CHAR_PROP_RD|ATT_CHAR_PROP_W},//cfg
  {TYPE_CHAR,0x14,ATT_CHAR_PROP_W|ATT_CHAR_PROP_W_NORSP,
                                                                           0x15,0, 0,0, 2/*uuid128-idx2*/ },//Tx
                                                                           0x18,0, 0,0, 3/*uuid128-idx3*/ },//BaudRate
  {TYPE_CHAR,0x17,ATT_CHAR_PROP_W | ATT_CHAR_PROP_RD,
  {TYPE INFO, 0x19,ATT CHAR PROP RD},//description,"BaudRate"
                                                                                                 uuid128 idx
const BLE UUID128 AttUuid128List[] = {
  {0x9e,0xca,0x0dc,0x24,0x0e,0xe5,0xa9,0xe0,0x93,0xf3,0xa3,0xb5,1,0,0x40,0x6e}, //idx0,little endian, service uuid
  {0x9e,0xca,0x0dc,0x24,0x0e,0xe5,0xa9,0xe0,0x93,0xf3,0xa3,0xb5,3,0,0x40,0x6e}, //idx1,little endian, RxNotify
  {0x9e,0xca,0x0dc,0x24,0x0e,0xe5,0xa9,0xe0,0x93,0xf3,0xa3,0xb5,2,0,0x40,0x6e}, //idx2.little endian. Tx
  {0x9e,0xca,0x0dc,0x24,0x0e,0xe5,0xa9,0xe0,0x93,0xf3,0xa3,0xb5,4,0,0x40,0x6e}, //idx3,little endian, BaudRate
};
    如果用户需要自行定义 service, 可按需更改接口函数, 实现方式如下:
    void att_server_rdByGrType( u8 pdu_type,
                                      u8 attOpcode,
```

图 3 给出了调用 Service 的例子。缺省情况下如果客户对 Device Info 不做特别修改,可直接调用缺省函数 att\_server\_rdByGrTypeRspDeviceInfo(pdu\_type)即可。

自定义 service 的调用方式可参考图 3 中红色框内的方式,对应的调用接口为:

u16 end\_hd, u16 att\_type );

```
void att_server_rdByGrTypeRspPrimaryService( u8 pdu_type, u16 start_hd, u16 end_hd, u8*uuid, u8 uuidlen);
```

其中 start\_hd 与 end\_hd 为对应 Service handle 取值范围, uuid 为字符串, 对应的长度由 uuidlen 给出。



#### 图 4. 自定义 service 调用方式示意图

```
///STEP1:Service declare
// read by type request handle, primary service declare implementation
void att server rdByGrType( u8 pdu type, u8 attOpcode, u16 st hd, u16 end hd, u16 att type )
//!!!!!!! hard code for gap and gatt, make sure here is 100% matched with database:[AttCharList]!!!!!!!!
 if((att_type == GATT_PRIMARY_SERVICE_UUID) && (st_hd == 1))//hard code for device info service
   att_server_rdByGrTypeRspDeviceInfo(pdu_type);//using the default device info service
   //apply user defined (device info)service example
   // u8 t[] = \{0xa,0x18\};
   // att_server_rdByGrTypeRspPrimaryService(pdu_type,0x7,0xf,(u8*)(t),2);
   //}
   return;
 }
                                                  用户自定义Service代码示例
 //hard code
 else if((att_type == GATT_PRIMARY_SERVICE_UUID) && (st_hd <= 0x10)) //usr's service
   att_server_rdByGrTypeRspPrimaryService(pdu_type,0x10,0x19,(u8*)(scanp),2);
   return;
 ///error handle
 att notFd(pdu type, attOpcode, st hd);
}
```

## 4.2 数据读写

MM32W0x2xxB 的数据读写就是对应特征值(句柄)的读写操作,协议对应的接口函数为:

### 4.2.1 读操作

### 4.2.2 写操作

```
void ser_write_rsp( u8 pdu_type,
u8 attOpcode,
u16 att_hd,
```



u8\* attValue, u8 valueLen\_w);

其中 att\_hd 为从手机 BLE 传(写)过来数据对应的特征值的句柄,数据内容保存在变量 attValue 中,数据长度为 valueLen\_w。

### 4.2.3 Notify 数据发送操作

Notify 通过如下接口进行:

u8 sconn\_notifydata(u8\* data, u8 len);

其中 data 为需要发送到手机的数据,长度由 len 指定。原则上数据长度可以超过 20 字节,<u>协议会</u>自动拆包发送,该函数返回实际发送的数据长度。

需要注意的是: Notify 接口没有指定对应的句柄,如果用户定义并使用多个 Notify 的特征值,需要在发送数据前通过调用如下接口指定对应的句柄

void set\_notifyhandle(u16 hd);

或者直接修改变量 u16 cur\_notifyhandle 即可。

回调函数 void gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback(void)可用于蓝牙模块端主动发送数据,代码实现方式推荐使用循环缓冲区的形式。

### 4.2.4 DeviceName

用户可以根据需要修改 BLE 设备名称。缺省情况下,设备名称由宏 DeviceInfo 定义,BLE 协议栈内会通过接口 u8\* getDeviceInfoData(u8\* len)获取该信息,用户可根据实际情况重新实现该函数(app.c 文件内)。

### 4.2.5 软件版本信息

用户可根据需要修改软件的版本信息。缺省情况下,宏 SOFTWARE\_INFO 定义了软件版本信息。

# 5. 代码移植说明

- (1) 系统时钟设置(至少)48MHz, SPI 时钟设置 6MHz
- (2) 移植与蓝牙协议相关的接口函数,具体见文件 BSP.c 中 porting functions。此外, unsigned char\* get\_local\_addr(void);已经在 main.c 中实现,该接口会在配对情况下用到。
- (3) app.c 为对应应用对外接口,其余 app\_xxx.c 为各种用户自定义特征情况下的使用示例。同时需要实现获取蓝牙地址的接口函数 get\_local\_addr(),文件 main.c 中已经实现,可直接使用。
- (4) 需要移植系统相关的函数如下:

获取系统 tick 值(单位 1ms): GetSysTickCount()

由于使用了低功耗,需要移植两个 MCU 频率切换的接口函数(在 bsp.c 文件中)

void SysClk8to48(void); 切回 PLL

void SysClk48to8(void); 切到 8MHz RC

(5) 蓝牙协议运行的入口函数为 ble run(), 该函数不会返回。



- (6) 获取版本信息函数为 u8\* GetFirmwareInfo(void);
- (7) 通过调试接口函数可以查看蓝牙状态机信息。

函数 u8\* GetMgBleStateInfo(int\* StateInfoSize/\*Output\*/);

获取对应的内存地址即长度(StateInfoSize)。

- (8) 请注意配置好 StackSize, 推荐配置 2KB。
- (9) 为保证 BLE 协议栈状态正确,代码中在 BLE 协议栈处理数据的时侯会关闭中断,处理结束后打开中断,关闭中断的时间通常是~100us 的量级。开关中断使用了回调函数 DisableEnvINT()、EnableEnvINT()。

### Details:

### 【SYSTEM/sys.c】增加

void SysTick\_Handler(void);

unsigned intGetSysTickCount(void);

### [HARDWARE]

spi.c: 主要用于 MCU 与 BLE 之间的 SPI 通信接口配置,其中对应的引脚,PB12 为 MISO,PB13 为 MOSI,PB14 为 SCK,PB15 为片选信号,设置 SPI2 初始化,clock 6MHz(至少),用户在使用过程中需要分别配置这几个 GPIO 对应的功能。

irq.c: 该接口主要用于控制 BLE 的中断控制。

app.c: app.c 为对应应用对外接口。

mg\_BLE\_lib\_MM32W0x2xxB\_mmb-t7.lib: 主要用于存放 BLE 协议栈。

## 【USER\main.c】

调用(示例)蓝牙协议入口函数

radio\_initBle();

ble run(); //never return

# 6. 依赖关系

- (1) SPI 的 GPIO 复用关系、Ble 基带芯片 Irq 对应的 GPIO。
- (2) SPI 的速度需要保证 6MHz, MCU 速度需要保证 48MHz 。
- (3) 需要 MCU 系统实现 System tick (1ms) 并实现对应的调用接口。
- (4) 蓝牙协议栈推荐内存需求: 推荐 RAM 2KB 以上。

# 7. 注意事项

(1) 所有接口函数不得阻塞调用。



- (2) 函数 att\_server\_rd(...)每次调用发送的数据长度不得超过 20 字节
- (3) 函数 sconn\_notifydata(...)只能在协议主循环体内调用,函数不可重入,可以发送多于 20 字节的数据,协议会自动分包发送,且每个分包长度最大为 20 字节。推荐一次发送的数据尽量不超过 3 个分包。
- (4) UUID 支持 16bit 和 128bit 两种

# 8. 接口函数

MM32W0x2xxB 蓝牙功能协议栈目前以 Lib 形式提供,用户通过调用相关接口的方式实现对应功能。本章节介绍了各对应各接口的定义及简要使用注意事项。

## 8.1 接口函数列表

表 1. 接口函数列表

	函数名称	函数功能
4	void radio_initBle(unsigned char txpwr, unsigned	初始化蓝牙芯片及蓝牙协
1	char**addr/*Output*/);	议栈
2	void ble_run(unsigned short adv_interval);	运行蓝牙协议
3	void ble_set_adv_data(unsigned char* adv, unsigned char len);	设置 BLE 广播数据
4	void ble_set_adv_rsp_data(unsigned char* rsp, unsigned char len);	设置 BLE 广播扫描应答
4		数据
5	void ble_set_name(unsigned char* name,unsigned char len);	设置 BLE 广播应答包内
3		名字内容
6	void ble_set_interval(unsigned short interval);	设置 BLE 广播间隔时间
7	void ble_set_adv_enableFlag(char sEnableFlag);	设置 BLE 是否广播
8	void ble_disconnect(void);	断开已有的连接
9	unsigned char *get_ble_version(void);	获取蓝牙协议栈版本信息
9		字符串
10	unsigned char *GetFirmwareInfo(void);	获取蓝牙基带版本信息字
10	unsigned chair GetFilmwareinio(void),	符串
	void ser_write_rsp_pkt(unsigned char pdu_type);	对具有 Write With
11		Response 属性特征值写
		操作后的应答函数
	void att_notFd(unsigned char pdu_type,	对无效特征值(或没有定义
12	unsigned char attOpcode,	的特征值)进行操作的应答
	unsigned short attHd );	函数
13	void att_server_rdByGrTypeRspDeviceInfo(unsigned char pdu_type);	对缺省 Device Info 内容
10		的应答可调用本接口函数



	函数名称	函数功能
	void att_server_rdByGrTypeRspPrimaryService(unsigned char	
	pdu_type,	应答 Primary Service 的
14	unsigned short start_hd,	查询,用户需按特征值实际
14	unsigned short end_hd,	定义的句柄及 UUID 填充
	unsigned char*uuid,	对应数据
	unsigned char uuidlen);	
	void att_server_rd(unsigned char pdu_type,	
	unsigned char attOpcode,	
15	unsigned short att_hd,	读取某特征值的值
	unsigned char* attValue,	
	unsigned char datalen );	
16	unsigned char sconn_notifydata(unsigned char* data, unsigned char	通过蓝牙发送数据输入
10	len);	<b>超过量才及达数指制</b> 人
	unsigned char* GetMgBleStateInfo(int* StateInfoSize/*Output*/);	在调试阶段,获取缓存蓝牙
17		协议栈状态机内存信息位
''		置,可通过内存调试窗口查
		看
	void SetFixAdvChannel(unsigned char isFixCh37Flag);	在调试阶段,为了编译空中
18		抓包,协议栈会固定在 37
10		通道广播,调用本函数关闭
		此功能
	void set_mg_ble_dbg_flag(unsigned char EnableFlag);	在调试阶段缺省串口(如果
19		使用)会打印一些调试信
		息,可通过本函数关闭此功
		能
20	void radio_standby(void);	通过该函数可以使射频模
		块进入 standby 模式
21	unsigned char* GetLTKInfo(u8* newFlag);	获取当前连接设备的加密
		多样化值(EDIV)
22	unsigned char* GetMasterDeviceMac(unsigned char* MacType);	获取当前或者最后一次连
	and gride that Sound to Both contraction and the triple),	接主设备的 Mac 地址

# 8.2 接口函数说明

# 8.2.1 radio\_initBle

函数原型: void radio\_initBle(unsigned char txpwr, unsigned char\*\*addr/\*Output\*/);

函数功能: 初始化蓝牙芯片及蓝牙协议栈。

输入参数: txpwr 该参数用于初始化蓝牙芯片发射功率,可取的值有 TXPWR\_0DBM, TXPWR\_3DBM 等。

输出参数: addr 该参数返回蓝牙 MAC 地址信息, 6 个字节长度。

返回值:无

注意事项: 协议一开始调用。



### 8.2.2 ble\_run

函数原型: void ble\_run(unsigned short adv\_interval);

函数功能:运行蓝牙协议。

输入参数: adv interval,参数的单位为 0.625us,如果 160 表示 100ms 的广播间隔。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:本函数为堵塞调用。

#### 8.2.3 ble set adv data

函数原型: void ble set adv data(unsigned char\* adv, unsigned char len);

函数功能:设置 BLE 广播数据

输入参数: adv, 广播数据指针

len,广播数据长度

输出参数:无

返回值:无

注意事项:本函数可以在任意时侯调用,广播数据内容立即起效。

### 8.2.4 ble\_set\_adv\_rsp\_data

函数原型: void ble\_set\_adv\_rsp\_data(unsigned char\* rsp, unsigned char len);

函数功能:设置 BLE 广播扫描应答数据

输入参数: rsp, 广播扫描应答数据指针

len,广播扫描应答数据长度

输出参数:无

返回值:无

注意事项: 1) 本函数可以在任意时侯调用,广播数据内容立即起效。

2) 调用本函数会导致函数 ble\_set\_name()失效,但 app.c 中函数 getDeviceInfoData()依然有效。

### 8.2.5 ble\_set\_name

函数原型: void ble\_set\_name(unsigned char\* name,unsigned char len);

函数功能:设置 BLE 广播应答包内名字内容

输入参数: name, 名字数据指针

len,名字数据长度

输出参数:无

返回值:无

注意事项: 1) 本函数可以在任意时侯调用,数据内容立即起效。

2)调用本函数仅会改变广播扫描应答的数据内容,为了与 GATT 对应内容一致,需要同步修改 app.c 中 DeviceInfo 的内容,具体可参考 app.c 中函数 updateDeviceInfoData()的实现。



### 8.2.6 ble\_set\_interval

函数原型: void ble\_set\_interval(unsigned short interval);

函数功能:设置 BLE 广播间隔时间

输入参数: interval, 广播间隔, 单位 0.625ms

输出参数:无

返回值:无

注意事项:本函数可以在任意时侯调用,数据内容立即起效。

### 8.2.7 ble\_set\_adv\_enableFlag

函数原型: void ble\_set\_adv\_enableFlag(char sEnableFlag);

函数功能:设置 BLE 是否广播

输入参数: sEnableFlag, 1--运行广播; 0--停止广播

输出参数:无

返回值:无

注意事项:本函数可以在任意时侯调用,立即起效。

### 8.2.8 ble\_disconnect

函数原型: void ble\_disconnect(void);

函数功能: 断开已有的连接

输入参数:无

输出参数:无

返回值:无

注意事项:本函数可以在任意时侯调用,立即起效。

### 8.2.9 get\_ble\_version

函数原型: unsigned char \*get\_ble\_version(void);

函数功能: 获取蓝牙协议栈版本信息字符串。

输入参数:无

输出参数:无

返回值: 蓝牙协议栈版本信息字符串

注意事项:按需调用。

### 8.2.10 GetFirmwareInfo

函数原型: unsigned char \*GetFirmwareInfo(void);

函数功能: 获取蓝牙基带版本信息字符串。

输入参数: 无



输出参数:无

返回值: 蓝牙基带版本信息字符串

注意事项:按需调用。

### 8.2.11 ser\_write\_rsp\_pkt

函数原型: void ser\_write\_rsp\_pkt(unsigned char pdu\_type);

函数功能:对具有 Write With Response 属性特征值写操作后的应答函数。

输入参数: pdu 类型参数,直接引用回调函数 ser\_write\_rsp 中对应参数。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:对需要写应答的特征值,如果不应答会导致连接的断开。

#### 8.2.12 att\_notFd

函数原型: void att\_notFd(unsigned char pdu\_type, unsigned char attOpcode, unsigned short attHd);

函数功能:对无效特征值(或没有定义的特征值)进行操作的应答函数

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdByGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数 attOpcode 操作类型参数直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdByGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数 attHd 对应特征值句柄值直接引用回调函数 ser\_write\_rsp、att\_server\_rdByGrType 或 server\_rd\_rsp 中对应参数。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:凡是无效特征值的操作需要应答本函数,可将本函数作为缺省调用。

### 8.2.13 att\_server\_rdByGrTypeRspDeviceInfo

函数原型: void att\_server\_rdByGrTypeRspDeviceInfo(unsigned char pdu\_type);

函数功能:对缺省 Device Info 内容的应答可调用本接口函数。

输入参数: pdu 类型参数,直接引用回调函数 att\_server\_rdByGrType 中对应参数。

输出参数:无

返回值:无

注意事项: 如果用户直接使用发布包代码,可直接调用本接口函数。

### 8.2.14 att\_server\_rdByGrTypeRspPrimaryService

函数原型: void att\_server\_rdByGrTypeRspPrimaryService(unsigned char pdu\_type,

unsigned short start\_hd,

unsigned short end\_hd,

unsigned char\*uuid,

unsigned char uuidlen);



函数功能: 应答 Primary Service 的查询,用户需按特征值实际定义的句柄及 UUID 填充对应数据。

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数,直接引用回调函数 att\_server\_rdByGrType 中对应参 start\_hd, 某个 Service 对应的起始句柄值 end\_hd, 某个 Service 对应的结束句柄值 uuid, 某个 Service 对应的 UUID 字串 (Hex 值),如 0x180A 表示为 0x0a, 0x18。 uuidlen,某个 Service 对应 UUID 字串的长度。

输出参数: 无

返回值:无

注意事项: 需要严格按照特征值定义规划填充对应参数。

### 8.2.15 att\_server\_rd

函数原型: void att\_server\_rd(unsigned char pdu\_type,

unsigned char attOpcode

unsigned short att\_hd,

unsigned char\* attValue,

unsigned char datalen );

函数功能: 读取某特征值的值。

输入参数: pdu\_type PDU 类型参数,直接引用回调函数 server\_rd\_rsp 中对应参数 attOpcode 操作对应的值,直接引用回调函数 server\_rd\_rsp 中对应参数 att\_hd 特征值对应的句柄值,直接引用回调函数 server\_rd\_rsp 中对应参数 attValue 特征值对应的值字串指针 datalen 特征值字串长度。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:需要按需将对应特征值内容作为应答内容,如果对应特征值内容无效可应答 att\_notFd()。

#### 8.2.16 sconn notifydata

函数原型: unsigned char sconn\_notifydata(unsigned char\* data, unsigned char len);

函数功能:通过蓝牙发送数据输入。

参数: data 需要发送的数据指针 len 数据长度。

输出参数:无

返回值:成功发送的数据个数。

注意事项:本接口函数会根据系统缓存情况自动拆包发送数据,但不得在原地阻塞等待反复调用本接口。

### 8.2.17 GetMgBleStateInfo

函数原型: unsigned char\* GetMgBleStateInfo(int\* StateInfoSize);

函数功能:在调试阶段,获取缓存蓝牙协议栈状态机内存信息位置,可通过内存调试窗口查看。

输入参数: 无。

输出参数:状态机内存 Size。

返回值:返回状态机内存地址。



注意事项:仅在调试阶段使用,正式代码中不需要调用。

#### 8.2.18 SetFixAdvChannel

函数原型: void SetFixAdvChannel(unsigned char isFixCh37Flag);

函数功能: 在调试阶段, 为了编译空中抓包, 协议栈会固定在 37 通道广播, 调用本函数关闭此功能。

输入参数: isFixCh37Flag 设置是否仅在 37 通道广播。

输出参数:无

返回值:无

注意事项:正式代码中请在协议栈初始化前调用 SetFixAdvChannel(0);

### 8.2.19 set\_mg\_ble\_dbg\_flag

函数原型: void set\_mg\_ble\_dbg\_flag(unsigned char EnableFlag);

函数功能:在调试阶段缺省串口(如果使用)会打印一些调试信息,可通过本函数关闭此功能。

输入参数: EnableFlag 设置是否使能调试打印信息

输出参数:无

返回值:无

注意事项:正式代码中请在协议栈初始化前调用 set\_mg\_ble\_dbg\_flag(0);

#### 8.2.20 radio\_standby

函数原型: void radio\_standby(void);

函数功能:在通过该函数可以使射频模块进入 standby 模式。

输入参数: 无

输出参数:无

返回值:无

注意事项:射频模块进入 standby 后不能定时唤醒(射频模块进入 STOP 模式可以定时唤醒自身以及控制模块),此时需要外界给 IRQ 提供上升沿电平信号才能唤醒射频模块,给 PAO 提供下降沿电平才能唤醒控制模块。

#### 8.2.21 GetLTKInfo

函数原型: unsigned chunsigned char\* GetLTKInfo(u8\* newFlag);

函数功能:通过此函数可以获取当前连接设备的加密多样化值(EDIV)。

输入参数: 1表示新配对设备的信息, 0表示旧配对设备的信息

输出参数:无

返回值: u8\* EDivData /\*2 Bytes\*/ (encrypted)

注意事项: 1、此函数仅在 StartEncryption == 1 时才能被调用

2、此函数仅在配对功能下使用



#### 8.2.22 GetMasterDeviceMac

函数原型: unsigned char\* GetMasterDeviceMac(unsigned char\* MacType);

函数功能:获取当前或者最后一次连接主设备的 Mac 地址。

输入参数: 无

输出参数: MacType (0表示常用型,其他表示随机型)

返回值: 主设备 Mac 地址 (6 个字节)

注意事项:该函数需要在手机连接后才能调用该函数,调用该函数需要在回调函数(void UsrProcCallback(void))中调用。

# 9. 需要 Porting 与蓝牙功能相关的函数接口

为便于蓝牙差异化功能的灵活实现,蓝牙协议内设置了若干接口并以回调函数的方式由应用层 porting 实现,所有回调函数不得阻塞调用,具体函数的实现可参考 SDK 发布包中对应代码的实现示例。回调函数主要包括如下的一些:

- 1、 void gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback(void); 蓝牙连接成功后协议在空闲的时侯会调用本回调函数
  - 2、 void UsrProcCallback(void); 蓝牙协议会周期性回调本函数
  - 3. void ser\_prepare\_write(unsigned short handle, unsigned char\* attValue, unsigned short attValueLen, unsigned short att\_offset);
  - 4 void ser\_execute\_write(void);

以上两个函数为队列写数据回调函数。

- 5、 unsigned char\* getDeviceInfoData(unsigned char\* len); 本函数 GATT 中设备名称获取的回调函数
  - 6. void att\_server\_rdByGrType( unsigned char pdu\_type, unsigned char attOpcode, unsigned short st\_hd, unsigned short end\_hd, unsigned short att\_type );

蓝牙 GATT 查询服务的回调函数

7、 void ser\_write\_rsp(unsigned char pdu\_type/\*reserved\*/, unsigned char attOpcode/\*reserved\*/, unsigned short att\_hd, unsigned char\* attValue/\*app data pointer\*/,

unsigned char valueLen\_w/\*app data size\*/);

蓝牙 GATT 写操作回调函数

- 8、 void server\_rd\_rsp(unsigned char attOpcode, unsigned short attHandle, unsigned char pdu\_type); 蓝牙 GATT 读操作回调函数
- 9 void ConnectStausUpdate(unsigned char IsConnectedFlag);

蓝牙连接状态更新回调函数

# 10.详细配置问答

(1) 如何设置广播间隔?

A: 有两种方法 1) 在调用接口 ble run () 中由参数指定; 2) 调用接口函数 ble set interval() 动态设置。



- (2) 如何设置发射功率?
- A: 在芯片初始化接口函数 radio\_initBle()中由参数指定。
- (3) 如何修改广播内容及设备名字(Device Name)?
- A: 广播内容可通过接口函数 ble\_set\_adv\_data()动态设置,设备名字也可通过 app.c 文件中的函数 getDeviceInfoData()进行按需修改设备名字。
  - (4) 如何获取蓝牙地址(MAC)?
  - A: 芯片接口初始化函数 radio\_initBle()输出参数给出。
  - (5) 如何自定义特征值?
  - A: 通过 app.c 文件中直接给特征值变量 AttCharList 赋值定义即可。
  - (6) 如何自定义 Service?
  - A: step1 通过 app.c 文件中直接分配 Service 及对应的特征值;

step2 通过 app.c 文件中在回调函数 att\_server\_rdByGrType () 内应答 Service 句柄范围及UUID。

- (7) 如何用特征值显示用户自己的软件版本信息?
- A: 通过 app.c 文件回调函数 server\_rd\_rsp() 内对软件版本特征值应答用户自己的版本信息。
- (8) 如何获取连接状态?
- A: 通过 app.c 的回调函数 ConnectStausUpdate 的输入参数获得,零表示断开,非零表示连接。
- (9) 如何通过蓝牙发送数据?
- A: 首先需要通过手机 App 端将对应特征值的 Notify 使能,然后在 app.c 文件中回调函数 gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback()中调用接口函数 sconn\_notifydata()实现,但不得阻塞调用。
  - (10) 如何接收蓝牙收到的数据?
  - A: 蓝牙收到的数据会通过回调函数 ser write rsp()中对应特征值通知,用户可按需保存。
  - (11) 模块低功耗处理情况如何?
- A: 模块缺省情况下会 MCU 会使用 Stop 模式 UART@9600bps 数据透传模式。为便于调试,SDK 代码中程序一开始有一个延时等待便于通过 SW 口烧录,超时后有可能会出现无法连接 SW 的现象,此时可重新给模块上电并尽快连接 SW 即可。
  - (12) 如何实现按键检测功能等用户自己的逻辑代码?
  - A: 为了保证蓝牙功能的正常工作,用户不得长时间阻塞运行代码。

以按键检测为例,按键检测功能包括: 1)检测; 2)按键功能执行。

检测:可以通过系统中断函数按需要的频次扫描按键对应 IO 状态并更新按键状态信息。

执行:原则上中断函数不建议执行过多的任务内容,同时由于蓝牙各功能 API 具有不可重入的特点,因此按键对应的执行内容建议在蓝牙的回调函数中执行,如果对应的功能是 notify,那么可以在回调函数 gatt\_user\_send\_notify\_data\_callback()中执行。其它的功能(如 SDK 中包含的串口数据处理)可以在回调函数 UsrProcCallback()中执行。



# 11. 修改记录

版本	内容	日期
V1.0	Release version	2017/5/26
V1.1	修改软件代码的目录	2017/7/26
V1.2	增加射频模块 standby 模式、获取 EDIV、主设备 Mac 接口函数	2017/10/12