Keystone 1 SPI NOR 启动步骤以及注意事项

本文例程和文件可在

http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/1005 97.aspx 下载

1. DSP 启动的 Rom Bootloader(RBL)只接受 Boot table 文件格式,编译生成的 elf 或者 coff(.out)文件需要转换成 boot table 格式才能使用,转换工具为 hex6x,所在目录一般为 C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_7.x.xx\bin rmd 文件是 hex6x 的输入,格式一般为

```
| simple.out
| -a
| -boot
| -e_c_int00
| ROMS
| ROM1: org = 0x0C000000, length = 0x100000, memwidth = 32, romwidth = 32
| files = { simple.btbl }
```

一般只需更改输入 out 和输出的 btbl 文件的名字和路径,支持绝对路径和相对路径,length 需根据用户使用的 memory 的大小进行相应的调整,只要长度大于用户使用的空间即可。起始地址 0x0C000000 无需更改为用户地址,不影响结果。

```
C:\Users\a0282268\Documents\TI\Code\Keystone I\Boot\K1\SPI_Bootloader>hex6x.exe
simple.rmd
Translating to ASCII-Hex format...
   "simple.out" ==> .text (B00T L0AD)
   "simple.out" ==> .cinit (B00T L0AD)
   "simple.out" ==> .const (B00T L0AD)
   "simple.out" ==> .switch (B00T L0AD)
```

多核启动代码应分别使用 hex6x 生成对应的 btbl 文件格式,然后使用 mergebtbl 进行合并。

mergebtbl core0.btbl core1.btbl multi core.btbl

- 2. 使用 b2i2c 工具将第 1 步生成的 btbl 文件转换成 i2c/spi 启动的格式,b2i2c 工具和源代码可以在 C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\boot_loader\ibl\src\util\btoccs 里找到。
 C:\Users\a0282268\Documents\TI\Code\Keystone I\Boot\K1\\$PI_Bootloader>b2i2c simple.btbl simple.btbl.i2c
- 3. 使用 b2ccs 工具将第 2 步生成的 i2c 文件转换成 CCS 可识别的 ccs 文件 C:\Users\a0282268\Documents\TI\Code\Keystone I\Boot\K1\SPI_Bootloader>b2ccs simple.btbl.i2c simple.i2c.ccs
- 4. 使用 Romparse 工具将第 3 步生成的 ccs 文件和 spi 启动的参数合并生成 i2crom.ccs,romparse 的源代码 C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\boot_loader\ibl\src\util\romparse,此处注意按照自己的 SPI NOR 的模式修改 spi.map 文件,比如片选信号。

C:\Users\a0282268\Documents\TI\Code\Keystone I\Boot\K1\SPI_Bootloader>romparse r ysh.spi.map

在 i2crom.ccs 里修改如下图对应位置的 51 为 00

2 0x00500000 0x00500000 3 0x00320000 0x00320000 0x40200002 0x40200002 5 0x00010018 0x00010018 9x00040000 0x00040000 7 0x000000000 0x00000000 3 0x03200000 0x03200000 0x01f40051 0x01f40000 0x04000000 0x04000000 0x00000000

5. 使用 byteswapccs 工具将 i2crom.ccs 转换成大端,RBL 只工作在大端模式下,因此,如果需运行在小端模式下,编译生成的小端格式的文件需进行转换。如果编译时使用了大端模式配置并将运行在大端的 DSP 下,可以直接将 i2crom.ccs 更名成第 6 步需要的文件名。

C:\Users\a0282268\Documents\TI\Code\Keystone I\Boot\K1\SPI_Bootloader>byteswapcc s i2crom.ccs spirom_le.dat

6. 使用 SPI NOR writer 在 CCS 下将文件写入 NOR flash,SPI NOR writer 的文件在 mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\nor\evmc66xx 目录下,需要注意该烧写器代码仅对 应 EVM 板,用户自己使用的 NOR flash 参数和 DSP 的参数可能与 EVM 不一致,需要修改重新编译才能使用,不同的 EVM 板对应的 platform 源文件在 C:\ti\pdk_C66xx_1_1_2_6\packages\ti\platform\evmc6657\platform_lib\src 目录下。

由于 CCS 文件格式有一些变化,mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\nor\evmc66xx 下的 writer 需要做一些修改后才能使用,下载修改后的 norwriter.c 覆盖原工程的文件重新编译工具。

然后更改 nor_writer_input.txt 内容如下,可以根据自己的文件名进行修改,注意需要用.dat 文件格式;修改完成以后在 no boot 的启动模式下启动 DSP,运行 nor_writer 读取 dat 文件并烧写到 NOR flash,务必注意此时需加载 gel 文件初始化 DDR3,因为用户 dat 文件会被读取到 DDR3 缓存中。

file_name = spirom_le.dat start addr = 0

- 7. 烧写完成以后,将 boot 模式置于 SPI NOR flash 启动,如不成功,可考虑按下述方式检查
 - a. 确定 DSP 是否正常启动,测量 SYSCLKOUT 管脚是否稳定输出时钟信号,连接 JTAG 读取 DEVSTAT 确定 boot mode 设置是否正确;

- b. 连上 JTAG 后可检查 PC 指针的值看是否仍停留在 RBL(0x20B0000)还是已 经进行用户代码
- c. 测量 SPI 线上时钟是否稳定;
- d. 使用 JTAG 读取 SPI ROM 内容并与写入的数据比较检查是否正确:
- e. 如果修改了 spi.map 的时钟,修改回低速率时钟再做测试。
- f. 多核启动每个核的 cmd 文件务必使用全局地址 0x1x8xxxxx 而不是本地地址 0x008xxxxx, 因为 ROM 的读取和写入都由 core 0 完成,使用本地地址无法 找到对应的写入地址。
- g. DDR3 必须初始化之后才可使用,如果使用 DDR 的内存作为 boot 段需考虑使用二次 Boot,二次 boot 可以参考 C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\boot_loader\examples\srio\srioboot_ddrinit 的代码。
- h. 如仍有问题,请到 deyisupport 多核论坛提出,请将上述步骤中测试的结果 都描述清楚,有助于快速定位问题。

文中实例可在附件 SPI Bootloader.7z 查看。