

-DE- Gebrauchsanweisung -EN- User manual



3 Layer Edelstahlwokpfanne mit Glasdeckel 30 cm -DE-

1. Produktbeschreibung

Der Edelstahl-Wok ist ein vielseitiges Kochgeschirr aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl. Er eignet sich zum Braten, Dünsten, Frittieren und Schmoren. Der Wok ist für Gas-, Elektro-, Induktions- und Cerankochfelder geeignet und ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

2. Lieferumfang

- Edelstahl-Wok
- Deckel

3. Sicherheitshinweise

- Wok nur auf geeigneten Kochfeldern verwenden.
- Griffe können heiß werden – Topflappen verwenden.
- Wok niemals leer erhitzen.
- Kinder vom heißen Wok fernhalten.
- Nur hitzebeständige Küchenutensilien verwenden.
- Wok nicht in die Mikrowelle stellen.

4. Vor der ersten Benutzung

1. Wok mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
2. Mit klarem Wasser abspülen.
3. Gut abtrocknen.
4. Leicht mit Speiseöl einreiben.

5. Verwendung

Der Edelstahl-Wok eignet sich für:

- Anbraten von Gemüse und Fleisch
- Wokgerichte
- Frittieren
- Dünsten und Schmoren Tipps:
- Wok vorheizen.
- Öl erst nach dem Erhitzen zugeben.
- Zutaten regelmäßig wenden.
- Mittlere bis hohe Hitze verwenden.

6. Reinigung

Nach dem Kochen:

1. Wok abkühlen lassen.
 2. Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
 3. Weichen Schwamm verwenden.
 4. Gut trocknen.
- Spülmaschinengeeignet, jedoch Handwäsche empfohlen.

7. Pflege

- Keine Stahlwolle verwenden.
- Keine aggressiven Reiniger benutzen.
- Nach der Reinigung trocken lagern.
- Bei Verfärbungen Edelstahlreiniger verwenden.

-EN-

1. Product Description

This stainless steel wok is a versatile piece of cookware made from high-quality, rust-resistant stainless steel. It is suitable for stir-frying, steaming, deep-frying, and braising. The wok is compatible with gas, electric, induction, and ceramic cooktops and ensures even heat distribution.

2. Scope of Delivery

- Stainless steel wok
- Lid

3. Safety Instructions

- Use the wok only on suitable cooktops.
- The handles can get hot – use oven mitts.
- Never heat the wok empty.
- Keep children away from the hot wok.
- Use only heat-resistant cooking utensils.
- Do not microwave the wok.

4. Before First Use

1. Clean the wok with warm water and dish soap.
2. Rinse with clean water.
3. Dry thoroughly.
4. Lightly rub with cooking oil.

5. Uses

The stainless steel wok is suitable for:

- Stir-frying vegetables and meat
- Stir-fries
- Deep-frying
- Steaming and braising Tips:
- Preheat the wok.
- Add oil only after heating.
- Stir ingredients regularly.
- Use medium to high heat.

6. Cleaning

After cooking:

1. Let the wok cool.
2. Clean with warm water and dish soap.
3. Use a soft sponge.
4. Dry thoroughly.

Dishwasher safe, but hand washing is recommended.

7. Care

Do not use steel wool.
Do not use harsh cleaners.
Store in a dry place after cleaning.
Use stainless steel cleaner for discoloration.