```
可以使用下面的请求 POST 到设备的 web server / http:80
        "get":["RTD"] }
       { "get":["QAD"] }
       发送请求时,如果设备有密码,需要加上 "pass"
       { "pass":"123000", "get":["RTD"] } 
{ "pass":"123000", "get":["QAD"] }
       可以同时读取
       { "get":["RTD","QAD"] }
汶里
      get RTD 读取额定数据
       get QAD 读取动态数据
设置数据
       { "set":{"pass":"12300"} }
       { "set":{"name":"test2"} }
       可以同时设置
       { "set":{"pass":"12300","name":"test2"} }
数据格式
       正常 <RTD> 格式 "(品牌 固件版本 型号
                     输入电压
                     输出电压 输出电流 输出频率
                     电池电压
                     输入相位/输出相位
                     功率 "
       异常 <RTD> 格式 "noReady", "rs232Error"
       正常 <QAD> 格式 "(输入电压[3] 输入频率 输入电流[3]
                     故障电压
                     输出电压[3] 输出频率 输出电流[3] 负载百分比[3]
                     电池电压 电池剩余时间(分钟) 电池容量百分比
                     机内温度
                     状态 "
       异常 <QAD> 格式 "noReady", "rs232Error"
```

例子

