
# 舵机控制板使用说明 V3.3



### 规格参数

- 1. 舵机电源和控制板电源分开,独立供电
- 2. 控制通道:同时控制 32 路。(舵机速度可调)
- 3. 通讯输入: USB 或者串口(TTL)
- 4. 信号输出: PWM (精度0.5us)。
- 5. 舵机驱动分辨率: 0.5us, 0.045 度。
- 6. 波特率范围:9600192003840057600115200128000。
- 7. 支持的舵机: Futaba、 Hitec、辉盛、春天,等市面上98%以上的舵机
- 8. PCB 尺寸:63.5mm×43.5mm。
- 9. 安装孔间距:55\*35.5mm。
- 10.存储空间: 板载16MU盘。

#### 1) 供电说明

本模块电源部分是分离设计的,控制板电源和舵机电源是分开供电的,这样不会相互干扰。

a) 控制板电源 VSS

USB 接口 和 蓝色端子中的 VSS 和 GND 都可以给控制板供电,两者任选一种即可。( VSS 的 供电范围是 6.5-12V)

b) 舵机电源 VS

舵机的供电情况是根据使用的舵机而定,可以查阅舵机的相关参数,若你不了解,可以使用5V供电。

VS 输入多少付电压,给舵机的就是多少付的电压,所以必须严格匹配舵机的电压参数 舵机电源输入接口为蓝色接线端子中的 VS 和 GND。 (控制板电源和舵机电源中的 GND 是共用的)

#### 常规舵机的电压参数

MG995、MG996 供电电压为 4.8-6.8V TR213、 TR223、1501MG 供电电压为 4.8-7V TR227 供电电压 4.8-7.2V

未知舵机,请给5V供电(标准舵机99%都可以用5V供电)

如果供电电压超过舵机的范围,有可能造成舵机烧坏,或者烧坏舵机 控制板。请用户谨慎操作,查看舵机的相关参数。

舵机电源的其他说明请看 11 页。

#### 2) 安装驱动


驱动下载地址: http://dl.torobot.com/down/usc\_driver.exe (全部小写)

直接双击 USC\_driver.exe , 点击下一步即可安装驱动。


驱动安装过程中如果出现下面的提示,请选择"始终安装此驱动程序软件"。




驱动安装过程中如果出现下面的提示,请选择"仍然继续"。



驱动安装成功之后,进入电脑的设备管理器,然后就可以看到舵机控制板的硬件设备了,如下图中的 TOROBOT Virtual COM Port 就是设备名称,COM1是端口号,使用电脑软件控制舵机的时候需要知道 设备的端口号。



### 3) 连接舵机



图中红色标记的是舵机的信号线接口(连接舵机的时候要注意方向) 图中黄色接口不是舵机的接

连上舵机的时候注意旁边的白色的文字标记,如 S1、S2.....S32,代表舵机的通道,跟电脑软件上是——对应。

#### 4) 下载和使用软件


软件下载地址: http://dl.torobot.com/down/rios\_usc.exe (全部小写)

### 控制单个舵机

运行 rios\_usc\_new.exe, 然后选择正确的端口号, 然后点击按钮"联机"。



然后使用鼠标拖动舵机面板中的滑条(舵机连接的是第几个通道,就必须拖动对应的舵机面板,面板上方 就是编号,如下图中的 S1)



#### 同时控制多个舵机


按照上面的步骤依次控制多个舵机之后,然后设置好时间(如下图中,设置的是 1000ms,代表舵机的旋转速度,范围必须在 100-9999 之间,数值越大速度越慢),然后点击软件下方的"添加"按钮,此时软件下方将会生成一条命令,该条命令就可以同时控制前面控制的所有舵机(如果前面控制了 10 个舵机,那么该条命令就可以同时控制这 10 个舵机)。



## 下载动作组

按照上面的步骤,生产了几条或者几十条命令之后,可以通过点击软件右侧的"运行"按钮来测试一下命令的效果。

如果效果没问题,就可以点击软件右侧的"下载"按钮,来下载动作组。 下载成功之后, 软件会提示"下载完毕!No.=1",提示中的数字就是这个动作组的编号。 以后只需要执行 这个动作组,就可以执行这个动作组下面的所有命令了。



## 执行动作组

首先点击"读取"按钮,来获取所有动作组的编号,然后输入需要执行的次数,然后点击按钮"执行",就可以执行选中的动作组了。



## 使用脱机工作

首先点击"读取"按钮,来获取所有动作组的编号,然后输入需要执行的次数,然后点击按钮"脱机", 就可以设置选中的动作组为脱机执行了(脱机执行的意思是控制板上电之后才会执行)。




如果不需要控制板脱机工作了,可以点击按钮"禁用"来关闭脱机功能。

### 删除全部动作组

删除控制板中已经下载的所有动作组。

### 面板设置

单击左上角的"面板设置" ->面板编辑模式。在此模式下,可以拖动 32 个面板的位置,点击按钮可以隐藏&显示对应面板。



单击 "X" 后将会自动保存面板的位置和显示隐藏信息。

# 二次开发

舵机控制板是一个从机,也就是只能接受命令,或者执行事先设置好的命令,不可能具有思维能力。 通讯协议: 串口通讯(TTL电平),波特率9600、无校验位、8位数据位、1位停止位

用户可以自己开发电脑软件来发送命令给舵机控制板,也可以使用单片机来发送命令给舵机控制板,从而 通过舵机控制板来控制舵机。


#### 命令格式:


名称	命令	说明
控制单个舵机	#1P1500T100\r\n	数据 1 是舵机的通道 数据 1500 是舵机的位置,范围是 500-2500 数据 100 是执行的时间,表示速度,范围是 100-9999
控制多个舵机	#1P600#2P900#8P2500T100\r\n	数据1,2,8是舵机的通道 数据600,900,2500分别是3个通道的舵机的位置 数据100是执行时间,是3个舵机的速度,不管舵机的数量是多少,时间只能有一个,也就是T只能有一个。该命令是同时执行的,也就是所有的舵机都是一起动的。
执行单个动作 组	#1GC2\r\n	数据 1 是动作组编号 数据 2 是循环次数
执行多个动作 组	#1G#3G#1GC2\r\n	依次执行第1个动作组、第3个动作组、第1个动作组,循环次数是2次。同一个动作组可以重复出现循环次数只能有一个,也就是C只能有一个该命令是顺序执行的,也就是动作组是按照先后顺序依次执行的。
停止当前所有动作	#STOP\r\n	停止当前所有动作,仅32路控制板有此功能

以上命令都有一个共同点,都有\r\n,这个是命令的结束符,必须得有。 所有命令中都不含空格。

\r\n 是 2 个字符, 是回车符和换行符, 是十六进制数 0x0D 和 0x0A, 是 Chr(13) 和 Chr(10)。

# 与单片机连接





连接单片机和无线模块,都是这样的连接方式。

# 舵机控制板相关问题总结

>32 路舵机控制板的蜂鸣器(16 路和 24 路无蜂鸣器) 蜂鸣器,只有在舵机未供电或者供电不足的时候才会叫。 由于舵机需要很大的电流,如果舵机电源不好,舵机动的瞬间,电压就会降低很多,这个时候蜂鸣 器就会叫,另外舵机未供电的时候也可能会叫。

如果你觉得蜂鸣器很吵,你可以通过以下方式取消: 首先关闭电脑软件,然后重新打开电脑软件,

然后联机,然后点开软件上方的"设置",然后去掉 "蜂鸣器低压报警"前面的勾,如果你发现并没有勾选,那么就先进行勾选,然后在去掉勾选。

提示:电源供电不足,会引起舵机乱动,或者舵机不受控。(常识:供电不足是说电流不够,不是电压不够,电流是用多少取多少,即便你给 100A 的电流,他用 1A,就会取 1A,不会多取,它会控制食量,只会饿死,不会撑死。)

供电不足的检查方法:可以用万用表测控制板上的蓝色的接线端子的 VS 和 GND 的电压值,测舵 机动的瞬间的电压值,如果瞬间电压会下降很多,那就是说明你的电源或者电池不行。

#### >动作组之间或者每条命令之间,可以设置延时吗?

首先你需要了解每一条命令后面都有一个时间 T , T 就表示时间,那么重复上一条命令,是不是可以理解为等待呢?没错,你非常聪明,重复上一条命令,舵机不会动,但是时间却在走,所以可以理解这就是延时。(在后期的升级中,将会新增一条专门用来延时的命令)

>32 路舵机控制板可以进入 U 盘模式,修改或者编辑已经下载的动作组 打开电脑软件,联机,设置,然后点击"U 盘模式",之后电脑上会出现一个 U 盘。(该模式无法 控制舵机)必须重启控制板(重新供电)才可以退出 U 盘模式。

若 32 路舵机控制板出现无法下载动作组,或者无法删除动作组,等存储方面的功能问题,可以进入 U 盘模式,然后格式化 U 盘,格式化为 FAT 文件格式,即可修复。

>设置机器人的初始动作 舵机控制板刚打开电源的瞬间,机器人可能会乱动,这个可能是舵机上电复位引起的,也可能舵机控制板上电瞬 间输出的信号不稳定造成的,用户可以设置脱机动作来给机器人设置一个初始动作组。 首先,在电脑上下载一个简单的动作组(机器人的一个初始状态),然后设置该动作组为脱机执行,设置之后, 每次控制板打开电源开关的时候,就会执行这个动作,如果你设置的是机器人站立的姿势,那么机器人打开电源 开关的时候,就会先站立。

#### >舵机电源的一些说明

正常使用舵机是需要大功率的电源,一个 13KG.CM 扭力的金属舵机,空载的时候所需要的电流几乎为 0,但是满载的时候电流可能高达 3A。如果一个机器人安装有 10 个这样的舵机,则需要一个能够输出 5A 左右电流的电源,才可以保证每一个舵机都可以工作,当然了如果要每一个舵机都要满载工作,那么 5A 也是远远不够的。

由于舵机需要很大的电流,如果舵机电源不好,舵机动的瞬间或者舵机负载比较大的时候,由于电源电流不够,引起电压降低。电压下降之后,舵机就不受控或者乱动。

提示:电源供电不足,会引起舵机乱动,或者舵机不受控。(常识:供电不足是说电流不够,不是电压不够,电 流是用多少取多少,即便你给 100A 的电流,他用 1A,就会取 1A,不会多取,它会控制食量,只会饿死,不会 撑死。)

供电不足的检查方法:可以用万用表测控制板上的蓝色的接线端子的 VS 和 GND 的电压,测舵机动的瞬间的电压值,如果瞬间电压会下降很多,那就是说明你的电源或者电池不行。

# 联系我们

服务电话:4008865055(正常工作时间)Email:shen@torobot.com

QQ: 621849199

有任何问题可以通过以上方式联系我们,也可以联系其他代理商。