

Projekat

Tabela veličina:

Veličina	Tip	Adresa	Opis
L	Analogni ulaz	2100	Nivo vode u rezervoaru, izražen u litrima.
STOP	Digitalni izlaz	4400	Stanje STOP prekidača (uključen/isključen - eng. ON/OFF)
Ventil V1	Digitalni izlaz	4402	Stanje ventila (otvoren/zatvoren – eng. ON/OFF)
P1	Digitalni izlaz	4405	Stanje P1 prekidača (uključen/isključen – eng. ON/OFF)
P2	Digitalni izlaz	4406	Stanje P2 prekidača (uključen/isključen - eng. ON/OFF)
N1	Analogni izlaz	4300	Napajanje motora pumpe

U konfiguracionoj datoteci “RtuCfg” definisati sledeće:

RTU slave adresa je **44**

Koristi se TCP transportni protokol i port **44376**

Definisati digitalne izlaze (coils) prema tabeli veličina, sa podrazumevom vrednošću nula. Pri tome, neophodno je proširiti konfiguracionu datoteku “RtuCfg.txt” sa sledećim parametrima primenjivim samo za digitalne veličine.

Zadatak:

Eliminacioni:

- Podesiti komunikacione parametre u dCom aplikaciji i u simulatoru tako da TCP veza može da se ostvari.
- Pravilno konfigurisati datoteku “RtuCfg.txt” u skladu sa zadatim veličinama u sistemu i njihovim vrednostima.

Prema definisanoj konfiguraciji periodično očitavati sve digitalne izlaze (coils) i osvežavati vrednosti na korisničkom interfejsu.

Prema definisanoj konfiguraciji periodično očitavati sve analogne izlaze (holding registers) i osvežavati vrednosti na korisničkom interfejsu.

Omogućiti komandovanje kroz kontrolni prozor za sve definisane digitalne izlaze (coils) i nakon uspešnog upisa osvežavati vrednosti na korisničkom interfejsu.

Omogućiti komandovanje kroz kontrolni prozor za sve definisane analogne izlaze (holding registers) i nakon uspešnog upisa osvežavati vrednosti na korisničkom interfejsu.

Prema definisanoj konfiguraciji periodično očitavati sve digitalne izlaze/ulaze i osvežavati vrednosti na korisničkom interfejsu svake 2 sekunde

Prema definisanoj konfiguraciji periodično očitavati sve analogne izlaze/ulaze i osvežavati vrednosti na korisničkom interfejsu svake 4 sekunde