

apricot



# Apricot LS System mit Pentium®Pro Hauptplatine Benutzerhandbuch



Intel, Pentium $^{\rm @}$  und Pentium $^{\rm @}$  Pro sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.

Microsoft <sup>®</sup>, Windows <sup>®</sup> NT und Windows <sup>®</sup> 95 sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen Warenzeichen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird und die obenstehend nicht erwähnt sind, werden hiermit anerkannt.

Apricot Computers Ltd. hat sich dem Grundsatz kontinuierlicher Forschung und Entwicklung verschrieben und behält sich deshalb das Recht vor, dieses Handbuch bzw. Teile dieses Handbuchs, deren Spezifikation verändert wird, ohne Vorankündigung zu ändern bzw. zu modifizieren.

Software, die in diesem Handbuch beschrieben wird und die mit dem Computer geliefert wurde, unterliegt einem Lizenzabkommen. Die Software darf nur gemäß den Bedingungen dieses Abkommens benutzt bzw. kopiert werden. Das Kopieren einer Diskette bzw. eines Teils einer Diskette zu einem anderen Zweck als dem der persönlichen Benutzung durch den Käufer kann eine strafbare Handlung darstellen, es sei denn, im Lizenzabkommen wurde eine spezielle Ermächtigung dazu gegeben.

Vorbehaltlich aller Rechte. Benutzung, Veröffentlichung und Reproduktion dieses Handbuchs oder von Auszügen dieses Handbuchs in irgendeiner Form ohne das Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Verlegers sind untersagt.

Copyright © Apricot Computers Limited 1995

Herausgegeben von

Apricot Computers Limited 3500 Parkside Birmingham Business Park Birmingham B37 7YS



Gedruckt im Vereinigten Königreich

## Sicherheitshinweise und Vorschriften

Lesen Sie die separaten Anleitungen zum Stromanschluß und die Anleitungen zu Gesundheit und bequemerem Arbeiten, bevor Sie den Computer zum ersten Mal benutzen.

#### Elektrizität

Der Computer benutzt eine Sicherheitsmasse und muß geerdet sein.

Das Wechselstrom-Netzkabel der Systemeinheit ist die "Trennstelle" des Computers. Sorgen Sie dafür, daß die Systemeinheit nahe einer Steckdose aufgestellt wird, die an den Wechselstrom angeschlossen ist und daß der Stecker leicht zugänglich ist. Das Netzkabel, das zusammen mit dem Computer geliefert wird, erfüllt die Sicherheitsnormen des Landes, in dem der Computer zum ersten Mal verkauft wird. Nur dieses Netzkabel sollte benutzt werden, tauschen Sie es nicht gegen das Kabel eines anderen Geräts aus.

Es ist äußerst wichtig, daß die Systemeinheit vor der Benutzung auf den richtigen Spannungsbereich eingestellt wird. Wird dies nicht getan, könnten am Gerät nicht-reparierbare Schäden verursacht werden.

Um Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verhindern, sollte kein Teil des Computers Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schalten Sie bitte den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie die Systemeinheit bewegen, reinigen oder die Systemabdeckung abnehmen.

#### Batterie

Dieses Produkt enthält unter Umständen eine Lithium-Batterie.

Benutzen Sie *kein* Gerät aus Metall oder anderem leitfähigen Material, um die Batterie herauszunehmen. Wenn es zwischen dem positiven und dem negativen Pol zu einem Kurzschluß kommt, könnte die Batterie explodieren.

Tauschen Sie eine entladene Konfigurationsbatterie (CMOS) gegen eine desselben Typs aus. Folgen Sie den Anleitungen im Benutzerhandbuch, wenn Sie die Batterie austauschen.

Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Versuchen Sie *nicht*, die entladene Batterie neu zu laden, sie auseinanderzunehmen oder zu verbrennen. Halten Sie sie von Kindern fern.

## Laserprodukte

Jedes in diesem System eingebaute CD-ROM-Laufwerk ist nach IEC825 Strahlungssicherheit von Laserprodukten (Geräteklassifizierung: Anforderungen und Benutzeranleitungen) als LASER KLASSE 1 Produkt klassifiziert. Das Schild "LASER KLASSE 1 PRODUKT" befindet sich auf der Unterseite der Systemeinheit.

CLASS 1 LASER PRODUCT TO IEC 825

LASER KLASS 1 PRODUCT NACH IEC 825

Benutzen Sie das CD-ROM-Laufwerk nur so, wie in diesem Handbuch beschrieben, andernfalls könnten Sie sich gefährlicher Strahlung aussetzen.

Versuchen Sie *nicht*, das CD-ROM-Laufwerk auseinanderzunehmen.

## Ergonomie

Beim Aufstellen von Systemeinheit, Monitor und Tastatur sind lokale bzw. nationale Vorschriften bezüglich ergonomischer Anforderungen zu berücksichtigen.

## **Standards**

## Sicherheit

Dieses Produkt erfüllt die europäische Sicherheitsnorm

EN60950

und wird ggf. für die folgenden Länder die nationalen Abweichungen mitabdecken:

Vereinigtes Königreich Deutschland Dänemark Norwegen

Schweden

Dieses Produkt erfüllt auch die folgenden internationalen Sicherheitsnormen:

UL1950 (USA) C22.2-950 (Kanada)

## Elektromagnetische Kompatibilität

Dieses Produkt erfüllt die folgenden europäischen EMC-Normen:

Emissionen EN55022 Class A / B \* testabhängig \*

Störsicherheit EN50082 Level 1 / 2 \*

\* testabhängig \*

Frequenz EN61000-3-2

Dieses Produkt erfüllt auch die folgenden internationalen EMC-Normen:

FCC Klasse A / B (USA) \* FCC Text - testabhängig \* DOC Klasse A / B (Kanada) \* DOC Text - testabhängig \* VCCI Stufe 1 / 2 (Japan)

Die für das Verkaufsland anwendbaren Normen werden auf dem Schildchen auf der Rückseite des Systems angegeben.

## Anmerkungen

Alle Zusatzgeräte, die ein Wechselstrom-Netzkabel benutzen, sollten geerdet sein.

Alle Verbindungskabel (z.B. Mikrofon, Kopfhörer, Lautsprecher) und Kommunikationskabel sollten kürzer als 2m sein. Wenn Verlängerungskabel benutzt werden, muß sichergestellt werden, daß adäquate Erdableitungen vorhanden sind und geschirmte Kabel benutzt werden.

## Rechtsgültigkeit

Dieses Gerät erfüllt die relevanten Klauseln der folgenden Europäischen Direktiven:

Niedrigstrom-Direktive 73/23/EEC

EMC-Direktive 89/336/EEC

CE-Kennzeichnungsdirektive 93/668/EEC

## **VORWORT**

Einige Systeme werden unter Umständen für Netzwerkumgebungen geliefert und besitzen deshalb kein Festplatten- oder Diskettenlaufwerk. Bei diesen Systemen befindet sich wahrscheinlich in einem freien Steckplatz eine Netzwerkkarte.

Die Hauptplatine ist vielleicht nicht mit einem On-board-Videosystem ausgestattet. In diesem Fall könnte ein hochwertigeres Videosystem in Form einer "Plug-in"-Karte in einem der Erweiterungssteckplätze installiert sein.

Einige Systeme werden mit Windows® 95 oder Windows® NT anstelle von DOS und Windows® als Betriebssystem geliefert. Für die Software werden die entsprechenden Anleitungen mitgeliefert.

Dieses Handbuch soll Sie beraten und Ihnen Anleitungen zur Benutzung Ihres Computers geben. Es enthält auch Einzelheiten zu einigen optionalen Laufwerken und Aufrüstungen, die Sie vielleicht bereits gewählt haben.

Diese Optionen sind unter Umständen während der Herstellung in unserem Werk installiert worden. Andere Optionen sind vielleicht von Ihrem Lieferanten oder Apricot-Händler eingebaut worden.

# **INHALTSVERZEICHNIS**

1	DER ANFANG		
	Anschlüsse	1/1	
	Einschalten und Booten	1/2	
	Energiesparen	1/3	
	Abschalten des Stroms	1/4	
	Reinigen und Transportieren	1/5	
2	DIE LAUFWERKE DES SYSTEMS		
	Benutzung des Diskettenlaufwerks	2/1	
	Benutzung eines CD-ROM-Laufwerks	2/2	
	Festplattenlaufwerke	2/5	
	HDD-Schnittstelle	2/9	
	Softwaresicherung	2/10	
3	SYSTEMERWEITERUNG		
	Konfiguration einer Karte	3/2	
	Installation einer Karte	3/6	
4	SYSTEMAUFRÜSTUNGEN		
	Hinzufügen von mehr Speicherkapazität	4/1	
	Installation und Herausnahme	4/3	
	Aufrüstung des Prozessors	4/5	
5	FEHLERBEHEBUNG		
	Probleme beim Starten	5/1	
	Prüfliste für die Fehlerbehebung	5/3	
	Systemlaufwerke	5/5	
	Software	5/7	

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Α	DIE SYSTEMEINHEIT	
	Antistatische Vorsichtsmaßnahmen	A/1
	Öffnen der Systemeinheit	A/3
	Die Komponenten im Inneren	
	der Systemeinheit	A/4
	Spezifikation des Laufwerks	A/5
	Physikalische Merkmale	A/6
В	DIE HAUPTPLATINE DES SYSTEMS	
	Spezifikation der Platine	B/1
	Layout der Platine	B/3
	Systemports	B/4
	Konfiguration der Brückenverbindungen	B/6
	Prozessor- und BUS-Takt	B/7
	Äußere Anschlüsse	B/8
	Austausch der CMOS-Batterie	B/8
С	SYSTEM-BIOS UND SETUP	
	Einstieg in Setup	C/1
	Kontrolltasten	C/1
	Setup startet von selbst	C/2
	Eröffnungsbildschirm	C/3
	Seiten des Untermenüs	C/4
	Fehlermeldungen	C/11


## DFR ANFANG. . .

Sie sollten zumindest dieses Kapitel lesen, auch wenn Sie danach nicht weiterlesen. In diesem Kapitel werden grundlegende Informationen gegeben, die Ihnen bei der Benutzung Ihres Computers helfen werden. Bei diesen Informationen handelt es sich um das Minimum, das Sie wissen müssen, wenn Sie sofort mit der Arbeit beginnen wollen.

Achten Sie besonders auf die Informationen im Abschnitt "Energiesparen".

## Anschlüsse

Genaue Einzelheiten zu den Portanschlüssen auf der Rückseite werden in Anhang B "Die Hauptplatine des Systems" gegeben, aber hier ist ein Überblick:



1	Buchse für	2	Stromausgang zum	3	Optionale
	Wechselstromeingang		Monitor (Wechselstrom)		Gehäuseverriegelung
4	Sicherheitsschlaufe des	5	Tastaturport	6	PS/2-Mausport
	Systems				
7	Serieller Port (COM1)	8	Serieller Port (COM2)	9	Paralleler
					Port/Druckerport
10	Monitoranschluß *				-

<sup>\*</sup>wenn angebracht. Nähere Angaben in Anhang B, "Hauptplatine des Systems".

Die optionale Schutzverriegelung des Gehäuses (3) kann dabei helfen, ein nicht-autorisiertes Entfernen der Abdeckung zu verhindern, während die oben angegebene Sicherheitsschlaufe (4) für ein Alarmschleifenkabel oder eine Vorrichtung mit einem Vorhängeschloß benutzt werden kann.

## Einschalten und Booten des Computers

#### Strom einschalten

Sie drücken die untere STROM-Taste, um den Computer einzuschalten. Das grüne STROM EIN-Licht sollte jetzt aufleuchten, um anzuzeigen, daß die Systemeinheit eingeschaltet ist. Denken Sie daran, daß der Monitor über einen eigenen Stromregler verfügt (nähere Einzelheiten sind in den Monitor-Benutzeranleitungen zu finden) und daß es einen Moment dauert, bis der Monitor erwärmt ist. Berühren Sie noch nicht die rot-violette Taste.

Geschieht nach dem Drücken der STROM-Taste nichts, dann sollten Sie überprüfen, daß die Netzkabel der Systemeinheit und des Monitors fest angeschlossen sind und die Wechselstromversorgung eingeschaltet ist. Siehe auch Kapitel "Fehlerbehebung".

#### Selbsttest beim Einschalten

Sobald der Computer einegschaltet wird, beginnt der "Selbsttest beim Einschalten" (SBE). Das aktuelle Setup des Computers wird mit dem Setup verglichen, das in seinem internen Konfigurationsspeicher verzeichnet ist. Während dieses Tests erscheinen verschiedene Mitteilungen auf dem Bildschirm. Nähere Informationen über das BIOS des Computers und dessen Einstellung werden in Anhang C gegeben, "System-BIOS und Setup".

## Die Boot-Sequenz

Wenn der Selbsttest beim Einschalten (SBE) ohne ernste Fehler verläuft, versucht der Computer, sein Betriebssystem zu finden, um es zu starten, d.h. er versucht zu booten. Der Voreinstellung entsprechend wird der Computer zuerst nach einer Systemdiskette suchen, dann nach einer bootfähigen Festplattenpartition oder einem bootfähigen Festplattenbereich.

#### Systemdiskette

Eine Systemdiskette ist eine Diskette, die zumindest die Ansätze eines Betriebssystems enthält. Wenn der Computer eine derartige Diskette im Disketten- oder A:-Laufwerk findet, bootet er von dort aus. Findet er eine Diskette, die keine Systemdiskette ist, dann wird er Sie auffordern, die Diskette auszutauschen.

## Bootfähige Festplatte

Die meisten Computer mit einer Festplatte, die vorinstallierte Software enthält, besitzen bei ihrer Auslieferung eine geeignete "Boot-Partition". Das bereits existierende oder vorinstallierte Betriebssystem, ist das **C:** Laufwerk, das gewöhnlich "aktiviert" wird, d.h. das ist *die bootfähige Festplatte*.

## Energiesparen

Wenn das System für einen längeren als den vorausbestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, setzen die Energiesparfunktionen ein. Der Bildschirm wird sich leeren, Komponenten werden langsamer, die Software wird noch laufen, aber sehr langsam.

## Dies ist geplant.

Ein blinkendes Licht auf der rot-violetten Taste wird anzeigen, daß der "Niedrigstrommodus" in Betrieb ist.

## Warnung

Die Energiesparfunktionen dieses Computers sind speziell für den Monitor entwickelt worden, der mit dem System geliefert wird. Wenn Sie einen anderen oder älteren Monitor benutzen wollen, ist es möglich, daß dieser nicht kompatibel ist, und es könnten dauerhafte Schäden verursacht werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Apricot-Händler in Verbindung, um dies zu überprüfen.

Um das System neu zu starten, bewegen Sie einfach die Maus oder Sie drücken eine Taste auf der Tastatur. Alles wird genau zu dem Zustand zurückkehren, in dem es vorher war.

Sie können auch die rot-violette Taste über dem Stromschalter drücken. Diese Taste kann auch gedrückt werden, während das System benutzt wird, um den BIOS-Zeitgeber zu übergehen und das System in den "Niedrigstrommodus" zu zwingen.

Der Strommanagement-Teil des System-BIOS gibt Zugriff zu den Regeleinstellungen des "Niedrigstrommodus", siehe Anhang C, "System-BIOS und Setup". Sie können ggf. auch verschiedene Funktionen deaktivieren.

#### Strom abschalten

Bevor Sie den Computer ausschalten, sollten Sie die folgende, einfache Prüfliste durchgehen:

- Beenden bzw. steigen Sie aus allen Anwendungen aus, die zur Zeit laufen und achten Sie darauf, alle Dateien zu speichern, die Sie geändert bzw. neu angelegt haben. Informationen, die nur im Speicher des Computers gehalten werden, gehen verloren, sobald Sie den Computer ausschalten.
- Sie sollten immer aus Windows aussteigen bzw. Windows schließen. Auf diese Weise werden die temporären Dateien, die es anlegt, gelöscht, und all Ihre Anwendungen werden ordnungsgemäß geschlossen. Sie werden dabei auch dazu aufgefordert, noch nicht gespeicherte Arbeiten zu speichern.
- Sie sollten immer zuerst alle angeschlossenen Peripheriegeräte ausschalten. Es ist jedoch nicht notwendig, den Monitor auszuschalten (wenn er von der Systemeinheit betrieben wird).
- Um den Computer auszuschalten, drücken Sie einfach noch einmal die STROM-Taste. Die Stromanzeige auf dem System erlischt. Wird der Monitor von der Systemeinheit betrieben, dann wird er zur selben Zeit ausgeschaltet.
- Nachdem Sie den Computer ausgeschaltet haben, sollten Sie mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie ihn wieder einschalten. Der Computer kann sich unter Umständen nicht angemessen initialisieren, wenn Sie ihn nach dem Ausschalten zu schnell wieder einschalten.

## Reinigen und Transportieren

Ihr Apricot-Computer bedarf abgesehen von gelegentlichem Reinigen nur minimaler äußerlicher Wartung, aber Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie ihn transportieren, um zu vermeiden, daß empfindliche Komponenten beschädigt werden. Dies gilt insbesondere für die Festplatte.

## Warnung

Schalten Sie die Systemeinheit aus und ziehen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie den Computer reinigen bzw. transportieren.

## Reinigen des Computers

Benutzen Sie **keine** Löse- oder Scheuermittel, da sie die Oberflächen der Systemeinheit beschädigen könnten.

Benutzen Sie **kein** Aerosol und **keinen** Spray in der Nähe des Systems, *insbesondere* nicht in der Nähe der Belüftungsschlitze oder gitter, der Ports oder der Laufwerke für austauschbare Speichermedien, da mikroskopisch kleine Tröpfchen einige Zeit in der Luft verweilen, dann eindringen und nicht-reparierbare Schäden verursachen können.

#### Die Systemeinheit

- Wischen Sie die Systemeinheit gelegentlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten, lintfreien Tuch ab.
- Überprüfen Sie gelegentlich die Belüftungsschlitze auf der Rückseite und an den Seiten der Systemeinheit. Staub und Flusen können die Belüftungsschlitze blockieren und den Luftdurchfluß einschränken. Ein kleiner, sauberer, weicher Pinsel könnte nützlich sein.
- Reinigen Sie gelegentlich die Laufwerke für austauschbare Speichermedien mit einem speziellen Plattenreinigungssatz. Diese sind von vielen Quellen, u.a. Ihrem Apricot-Händler erhältlich.

#### **Der Monitor**

Wischen Sie den Monitor gelegentlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. Für den Bildschirm des Monitors benutzen Sie am besten ein antistatisches Glasreinigungsmittel. Sprayen Sie das Glasreinigungsmittel **nicht** direkt auf den Bildschirm, es könnte im Gehäuse hinunterlaufen und die Schaltkreise beschädigen.

#### Die Tastatur

Reinigen Sie, wenn es notwendig ist, die Tastenkappen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und nur wenig, nicht-scheuerndem Reinigungsmittel.

Prüfen Sie das Tastaturkabel regelmäßig auf Abnutzung hin, und zwar besonders dort, wo es mit Tisch- oder Regalkanten in Berührung kommt.

Achten Sie darauf, keine Flüssigkeit auf der Tastatur zu verschütten oder kleine Gegenstände auf sie fallen zu lassen, wie z.B. Büro- oder Heftklammern. Verfahren Sie wie folgt, wenn dies tatsächlich passieren sollte und die Tastatur danach nicht mehr funktioniert:

- Schalten Sie aus und nehmen Sie den Stecker der Tastatur heraus.
- Wenn die Flüssigkeit klebrig oder z\u00e4hfl\u00fcssig ist, nehmen Sie den Stecker der Tastatur heraus und rufen Ihren Lieferanten oder einen autorisierten Wartungsdienst an.
- 3. Wenn die Flüssigkeit dünnflüssig und klar ist, sollten Sie versuchen, den Stecker der Tastatur herauszuziehen, sie umdrehen, um die Flüssigkeit herausfließen zu lassen und sie mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen. Wenn die Tastatur nicht benutzt werden kann, sollten Sie Ihren Lieferanten oder einen autorisierten Wartungsdienst anrufen.
- 4. Wenn ein fester Gegenstand zwischen die Tasten fällt, drehen Sie die Tastatur auf ihre Unterseite und schütteln sie leicht. Versuchen Sie **nicht**, zwischen den Tasten weitereinzudringen, da dadurch ernste Schäden verursacht werden könnten.

#### Die Maus

Die Maus wird normalerweise sehr oft benutzt und ist deshalb Beschädigungen ausgesetzt. Mit etwas Pflege läßt sich diese Gefahr jedoch auf ein Minimum reduzieren.

Im Ballführungsmechanismus der Maus sammeln sich oft Staub und Flusen an. Die Maus sollte regelmäßig daraufhin untersucht werden. Sie wird folgendermaßen gereinigt:

- Ziehen Sie den Stecker der Maus heraus, drehen Sie sie auf ihre Unterseite und finden Sie die Kunststoffabdeckung, die den Ball an seinem Platz festhält. Je nach Modell kann die Kunststoffabdeckung abgenommen werden, indem Sie sie entweder gegen den Uhrzeigersinn drehen oder etwas nach vorne schieben.
- 2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie sie zur Seite.
- Halten Sie eine Hand wie einen Becher über die Unterseite, drehen Sie die Maus wieder um. Der Ball sollte jetzt in Ihre Hand fallen.
- 4. Blasen Sie leicht in die Maus hinein, um den Staub zu entfernen, der sich dort vielleicht angesammelt hat.
- 5. In der Maus befinden sich drei kleine Rollen. Wischen Sie mit einem mit Lösemittel angefeuchteten Wattebausch Öl oder Staub ab, die sich auf den Rollen angesammelt haben, und drehen Sie die Rollen, um ihre gesamte Oberfläche zu erreichen.
- Benutzen Sie klares Wasser oder Wasser, das mit einem milden Waschmittel versetzt ist, um den Ball zu reinigen. Trocknen Sie ihn dann mit einem sauberen, lintfreien Tuch.
- 7. Bringen Sie den Ball wieder in seine Position und setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder ein. Sie sollte richtig einklicken.

Das Mauskabel sollte ebenfalls regelmäßig auf Abnutzung hin überprüft werden, und zwar besonders dort, wo es mit Tisch- oder Regalkanten in Berührung kommt.

## Transportieren des Computers

Bei der Handhabung des Computers geht es einfach darum, gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Insbesondere Festplatten können beschädigt werden, wenn der Computer fallengelassen oder grob gehandhabt wird. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten von der Festplatte auf Band oder Disketten erstellen, bevor Sie den Computer transportieren. (Siehe Abschnitt über Festplatten im Kapitel "Systemlaufwerke").

Versuchen Sie **nicht**, den Computer zu bewegen, während er noch an die Wechselstromversorgung angeschlossen bzw. mit anderen Kabeln, einem Netzwerk, Drucker usw. verbunden ist.

Greifen Sie die Metallunterseite der Systemeinheit, wenn Sie den Computer heben und tragen. Heben Sie die Einheit nicht am Frontrahmen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, eine Laufwerkstür als Tragegriff zu benutzen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Systemeinheit zu heben, während sich der Monitor noch auf ihr befindet.

Lassen Sie **keine** Disketten oder CDs in den Laufwerken, während Sie das System bewegen, weil den Laufwerken oder Disketten dadurch nicht-reparierbare Schäden zugefügt werden könnten.

Wenn Sie den Computer über eine längere Strecke transportieren müssen, sollten Sie die Originalverpackung benutzen.

## Warnung

Wenn Sie beabsichtigen, den Computer in einem anderen Land zu benutzen, sollten Sie zuerst die Informationen in den Anleitungen zum Stromanschluß lesen, bevor Sie den Computer an ein anderes Netz oder elektrisches System anschließen.

## 2 DIE LAUFWERKE DES SYSTEMS

In diesem Kapitel werden einfache Betriebsanleitungen zu den Laufwerken gegeben, die u.U. zur Zeit in Ihrem Computer installiert sind


## Benutzung des Diskettenlaufwerks

Das Diskettenlaufwerk ist normalerweise im System-BIOS als Laufwerk **A:** konfiguriert und verfügt über eine Kapazität von **1,44 MB.** 

Disketten sollten nicht prallem Sonnenschein, Staub, Feuchtigkeit und starken magnetischen Feldern ausgesetzt werden. Legen Sie sie also nicht auf den Monitor, Drucker oder in die Nähe eines Telefons. Es ist üblich, sie in einer verschließbaren Diskettenbox aufzubewahren, von dem Computer entfernt. Öffnen Sie nicht das Metallfenster auf den Disketten, da die magnetische Oberfläche verunreinigt werden könnte, wodurch die Daten beschädigt oder die Disketten unbrauchbar werden könnten.

## Einschieben einer Diskette

- Drücken Sie zuerst auf die Auswurftaste, um sicherzustellen, daß sich keine Disketten im Laufwerk befinden.
- Schieben Sie die Diskette mit dem Metallfenster ganz vorne in das Laufwerk ein. Die Etikettseite ist oben. Die Laufwerkstür wird durch das Einschieben geöffnet.




- Drücken Sie die Diskette vorsichtig hinein, bis sie am richtigen Platz "einklickt". Die Laufwerkstaste wird etwas herauskommen. Die Laufwerkstür wird offen bleiben, so daß die Diskette gerade noch sichtbar ist.
- 4. Das System müßte nun in der Lage sein, Zugriff zur Diskette und den auf ihr enthaltenen Informationen zu erhalten. Während das System Zugriff zur Diskette bekommt, sollte die LED-Anzeige "Laufwerk in Benutzung" aufleuchten.

Ein Drücken der Taste, wenn das Laufwerk nicht benutzt wird, wird die Diskette auswerfen. Benutzen Sie nur "High Density"-Disketten, die eine formatierte Kapazität von 1,44 MB besitzen und am HD-Logo neben dem Metallfenster schnell zu erkennen sind.

## Benutzung eines CD-ROM-Laufwerks

Zu den derzeitigen Optionen gehört der Einbau eines CD-ROM-Laufwerks in das System. Viele Software-Programme werden heutzutage hauptsächlich wegen der großen Kapazität des CD-ROM-Laufwerks in diesem Format vertrieben.

Ein CD-ROM-Laufwerk ist entweder als Erweiterungssatz von Ihrem Lieferanten erhältlich oder wurde u.U. für Sie bereits in unserem Werk vorinstalliert.



Sofern kein zweites Festplattenlaufwerk installiert oder dem existierenden Festplattenlaufwerk mehr als eine Partition gegeben

wurde, wird das CD-ROM-Laufwerk normalerweise zum Laufwerk **D:**.

Das Laufwerk verfügt über einen eigenen Kopfhöreranschalter mit verbundenem Lautstärkeregler für Audio-CDs. Es ist auch möglich, wenn Sie es wünschen, die Kopfhörerbuchse über ein Kabel an Ihr Hifi-System anzuschließen und CDs lauter abzuspielen.

Mit geeigneter Software kann ein CD-ROM-Laufwerk Multimedien-Daten von CD-ROM-Platten und Bilder von Multisession Photo-CD-Platten einspielen, sowie kommerzielle Audio-CDs spielen.


## Warnung

Der Laserstrahl innerhalb des CD-ROM-Laufwerks wird Ihre Augen beschädigen, wenn Sie ihn direkt anschauen. Versuchen Sie nicht, die Abdeckung des Laufwerks zu entfernen oder auf andere Weise das CD-ROM-Laufwerk auseinanderzunehmen. Wenn sich ein Fehler einstellt, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Wartungsdienst in Verbindung.

CDs sollten nicht Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie es, die Oberfläche einer CD zu berühren. Bewahren Sie sie, wenn es möglich ist, in festen Hüllen auf. Die meisten großen Plattengeschäfte bieten Ersatz-CD-Hüllen aus Kunststoff an.

## Einlegen einer CD

1. Drücken Sie die AUSWURF-Taste vorne am Laufwerk.



- Legen Sie die CD in die Mitte des Tellers, und zwar so, daß das Etikett nach oben weist.
- Drücken Sie die AUSWURF-Taste noch einmal, wenn die Platte voll ausgefahren ist oder drücken Sie vorsichtig die Vorderseite des Tellers und er wird in das Laufwerk zurückgezogen.

#### Hinweis

Warten Sie ein paar Sekunden, bis die CD ihre volle Drehgeschwindigkeit erreicht hat, bevor Sie versuchen, die Audiospuren zu spielen oder Daten zu lesen

Wenn Sie eine CD herausnehmen wollen, drücken Sie die Auswurftaste und heben die CD heraus. Am besten schließen Sie das Ladefach anschließend, damit kein Staub eindringen kann, es sei denn, Sie beabsichtigen, eine neue CD einzulegen.

Versuchen Sie **nicht**, den Computer zu bewegen, wenn eine CD noch im Laufwerk ist, da sowohl die CD wie auch das Laufwerk beschädigt werden könnten, insbesondere dann, wenn das Laufwerk zu diesem Zeitpunkt aktiv ist.

Wenn Sie eine CD manuell herausnehmen wollen (zum Beispiel während eines Stromausfalls), müssen Sie zuerst sicherstellen, daß der Computer ausgeschaltet ist. Bringen Sie dann einen dünnen Metallstab (z.B. eine geradegebogene Büroklammer) in das Notauswurfloch ein. Drücken Sie vorsichtig und fest (siehe Abbildung).



## **Festplattenlaufwerke**

Die meisten modernen Computer besitzen ein "Fest"-Plattenlaufwerk (HDD). Diese können sehr große Kapazitäten besitzen. Sie sind empfindlich, abgesiegelt und luftdicht verschlossen. Sie arbeiten mit mikroskopisch kleinen Toleranzen und drehen sich mit hohen Geschwindigkeiten.

#### Vorsicht

Versuchen Sie nicht, am Computer zu wackeln oder ihn zu bewegen, während das System hochgefahren ist, weil dadurch die empfindliche Oberfläche des Laufwerks beschädigt werden könnte.

## Das primäre Festplattenlaufwerk

Die meisten Computer werden mit einem internen oder "primären" Festplattenlaufwerk (HDD) geliefert, das zum C: Laufwerk bestimmt wird. Auf diesem Laufwerk wird normalerweise das Betriebssystem installiert sein.

Auf dem Festplattenlaufwerk werden Daten in Verzeichnissen und Unterverzeichnissen gespeichert, die oft als "Ordner" bezeichnet werden. Nähere Einzelheiten über Verzeichnisse und Ordner sind in den Windows-Anleitungen zu finden, dasselbe gilt auch für Informationen über Windows-Dienstprogramme.

Das Festplattenlaufwerk wird nur eine aktive Partition haben, die bootfähige Platte, aber größere Festplattenlaufwerke könnten mit mehr als nur einer Partition geliefert werden. Partitionen kann man mit Unterteilungen oder mit künstlichen Wänden in einem Großraumbüro vergleichen. Sie unterteilen die Fläche in kleinere Abschnitte, von denen jeder nahezu unabhängig wird.

## Ein sekundäres Festplattenlaufwerk

#### Vorsicht

Apricot Computers Ltd hat viele Festplattentypen verschiedener Hersteller Tests unterzogen und unsere eigenen Aufrüstungsteile stehen alle unter Garantie. Für die Qualität und Kompatibilität von Komponenten aus anderen Quellen können wir jedoch keine Garantie übernehmen.

Computer mit einer IDE-Schnittstelle können zwei Festplattenlaufwerke besitzen. Das primäre Laufwerk wird zum "Master" bestimmt und das neue Laufwerk wird zum "Slave". Das System-BIOS von Apricot kann dies ohne weiteres handhaben.

Jedes Slave-Laufwerk wird ganz leer, aber mit vollständigen Einbauanleitungen geliefert. Einbau und Einstellen eines zweiten Festplattenlaufwerks sind nicht schwierig. Wenn Sie sich den Einbau eines zweiten Festplattenlaufwerks nicht zutrauen, könnten Sie vielleicht Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker mit dieser Aufgabe betrauen.

#### Installation

Schalten Sie das System aus und nehmen Sie die Abdeckung ab. Bitte beachten Sie zu jeder Zeit, wenn die Abdeckung entfernt ist, die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen. Es sollte nicht notwendig sein, interne Schrauben ganz herauszunehmen. Ein Lockern der Schrauben sollte ausreichen, um eine Baugruppe zu entfernen.


#### Vorsicht

Wenn Ihnen die empfohlenen antistatischen Vorsichtsmaßnahmen nicht vertraut sind und/oder Sie nicht genau wissen, wie man die Abdeckung der Systemeinheit abnimmt, lesen Sie bitte im Anhang A, "Im Inneren der Systemeinheit" nach.

Entfernen Sie die Diskettenlaufwerksbaugruppe, schieben Sie sie nach hinten und heben Sie sie heraus. Es ist unter Umständen notwendig, Laufwerkskabel zeitweilig abzunehmen. Bitte merken Sie sich genau, wie die Kabel angebracht waren.


Lösen Sie die vier Schrauben, die die CD-ROM-Laufwerksbaugruppe am System befestigen, schieben Sie die Baugruppe zurück und heben Sie sie heraus.

Auch in diesem Fall könnte es notwendig sein, Drähte und Kabel an den angebrachten Laufwerken zeitweilig abzunehmen. Jetzt haben Sie Zugriff zu der Festplattenlaufwerksbaugruppe.



Lockern Sie die Schrauben, die diese Baugruppe an der Grundplatte befestigen und heben Sie sie vorsichtig heraus.

Treffen Sie antistatische Vorsichtsmaßnahmen und überprüfen Sie (siehe Abbildung) die neuen Master/Slave-Verbindungen des IDE-Laufwerks. Für einen Master oder das erste Laufwerk verbinden Sie über **DS**. Für einen Slave oder ein zweites Laufwerk nehmen Sie die Brücke heraus und setzen sie auf einen der zwei Stifte. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, da diese Brücke sehr klein ist. (Jedes bereits vorhandene Laufwerk sollte bereits über **DS** verbunden sein.) Für ein neues SCSI-Laufwerk muß eine ID-Brücke gesetzt werden. Überprüfen Sie die Unterlagen, die Sie zusammen mit de Laufwerk erhalten haben.



Bringen Sie das neue Festplattenlaufwerk mit den mitgelieferten Spezialschrauben in der zur Verfügung stehenden Position an. Achten Sie dabei darauf, daß Sie die beiden freiliegenden Kontrollplatinen nicht berühren. Bringen Sie die Baugruppe dann wieder an der Grundplatte an.

Bringen Sie einen geeigneten Stromanschluß am neuen Laufwerk an und schließen Sie sein Signal-/Bandkabel an. Das Bandkabel ist "gestreift", um Stift 1 anzuzeigen. Die Ausrichtung **muß** korrekt sein. (Stift 1 ist normalerweise an dem Ende, das dem Stromanschluß am nächsten liegt.)

Bringen Sie die CD-ROM-Laufwerksbaugruppe wieder an und danach die Diskettenlaufwerksgruppe. Ziehen Sie alle Schrauben an, wenn Sie die Baugruppen angebracht haben; und schließen Sie alle Kabel wieder an, einschließlich der Erdungsleiter, die abgenommen worden waren. Achten Sie dabei darauf, daß sie so angeschlossen werden, wie sie es ursprünglich waren.

Setzen Sie die Abdeckung des Systems wieder auf. Prüfen Sie jedoch zuerst, daß zwischendurch keine anderen Kabel oder Anschlüsse falsch plaziert oder eingeklemmt wurden.

## Vorbereitung des Laufwerks

Gehen Sie beim Einschalten wie in Anhang C, "System-BIOS und Setup" beschrieben in BIOS hinein und prüfen Sie, daß die Angaben zum Laufwerk auf der Seite der Systemzusammenfassung erscheinen. Wenn alles richtig ist, lassen Sie das System wie normal booten.

Zunächst einmal müssen Sie das DOS **FDISK**-Programm laufen lassen (wählen Sie Option 5, "neues Plattenlaufwerk wählen", wenn Sie gerade ein *zweites* Laufwerk eingebaut haben). Setzen Sie eine oder mehr Laufwerkspartitionen.

Die Platte muß dann formatiert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in Ihren Software-Benutzeranleitungen oder unter "Hilfe" von Windows. Wenn in Ihrem System bereits ein CD-ROM-Laufwerk installiert ist, muß dies jetzt Laufwerk E: werden, da ein zweites Festplattenlaufwerk automatisch vom Betriebssystem zu Laufwerk D: bestimmt wird.

#### **HDD-Kontrollschnittstelle**

zwei verschiedene Es Zeit Arten HDDvon Kontrollschnittstellen. Allgemein verbreitet ist die IDE-Schnittstelle (integrierte Laufwerkelektronik), die in der Hauptplatine eingebaut ist. Dies erfordert vergleichsweise einfache Elektronik auf der Hauptplatine und ist eine sehr effiziente Schnittstelle für die Kontrollelektronik auf komplexere dem Festplattenlaufwerk. Zugriffszeiten und Datentransfergeschwindigkeiten sind ziemlich schnell.

Eine sekundäre IDE-Schnittstelle, ebenfalls auf der Hauptplatine, wird Steuerlaufwerke steuern, wie z.B. das ATA-PI CD-ROM-Laufwerk, das bereits beschrieben wurde. Eine einzelne IDE-Schnittstelle kann nur zwei ähnliche Laufwerke handhaben.

Die zweite Schnittstelle, die im Werk installiert werden kann, ist ein "Plug-in"-SCSI-Controller. Er wird einen Erweiterungssteckplatz besetzen. Er hat seine eigenen Steuerschaltkreise und sein eigenes BIOS. Dies ist vorteilhaft in Systemen, in denen vielfacher Plattenzugriff zusammen mit wiederholtem Zugriff zu großen oder komplexen Datendateien erforderlich ist.

Der Hauptvorteil der SCSI-Schnittstelle, der ihre höheren Kosten rechtfertigt, liegt darin, daß sie verschiedene Geräte handhaben kann, die nicht alle ähnlich sein müssen. Zum Beispiel könnten 2 oder 3 HDDs, ein CD-ROM-Laufwerk, ein Bandantrieb, ein Scanner etc. alle über ein einziges SCSI-Bandkabel im System angeschlossen werden. Bei der Installation und beim Einstellen neuer Geräte sind große Sorgfalt und Aufmerksamkeit zum Detail erforderlich.

Die grundlegenden Installationserfordernisse, die obenstehend für ein IDE-Festplattenlaufwerk beschrieben wurden, werden auch für ein SCSI-Laufwerk zutreffen, abgesehen davon, daß eine 'ID'-Verbindung auf das SCSI-Laufwerk gesetzt werden muß, anstelle der Master/Slave-Verbindung des IDE. Einzelheiten dazu werden mit dem Laufwerk mitgeliefert. SCSI-Geräte starten von '0', welches die "bootfähige" Festplatte sein wird. Bei den meisten SCSI-Schnittstellen gibt es eine praktische Grenze von zirka sechs oder sieben logischen Geräten.

## Softwaresicherung

In Windows wird zu vielen Themen Hilfe gegeben, zum Beispiel dazu, wie man eine Sicherungskopie von Software erstellt. Es ist äußerst wichtig, regelmäßig eine Sicherungskopie von Daten zu erstellen. Stromausfälle oder ein Versagen der Festplatte sind nur zwei Gründe dafür, warum dies äußerst wichtig ist.

Ihr Betriebssystem bzw. Ihre Anwendungen, z.B. Textverarbeitungssoftware, können von Ihren Masterdisketten oder CDs neu installiert werden. Die Dateien, die Sie geschaffen haben, würden ansonsten für immer verloren sein.

Kopieren Sie Ihre Datendateien auf Disketten oder benutzen Sie firmeneigene Dienstprogramme, die Softwaresicherungen erstellen, wie z.B. die in Windows. Machen Sie dies regelmäßig und bewahren Sie die Sicherungskopie dann an einem sicheren Ort auf. Im hektischen Büroalltag führt man am besten regelmäßig eine Sicherung durch und benutzt dabei zwei oder mehr Diskettensätze, die sicherheitshalber abwechselnd benutzt werden.

Es gibt einige Firmen, die Sicherungseinheiten zusammen mit dedizidierter Software herstellen, welche Ihre komplette Festplatte in relativ kurzer Zeit zwei- oder dreifach auf einer kleinen Kassette sichern können. Sie werden meistens in Netzwerkumgebungen eingesetzt, aber es gibt auch viel einfachere und preiswertere Versionen, die für den Privat- oder Hausgebrauch entwickelt wurden.

## 3 SYSTEMERWEITERUNG


Ihr Computer kann verschiedene Erweiterungskarten oder Platinen aufnehmen. Die meisten lassen sich leicht installieren. Sie können die Fähigkeiten des Computers zum Beispiel folgendermaßen erweitern:

- Eine Modemkarte kann über eine Telefonleitung einen Anschluß an Internet oder ein Bulletin-Board herstellen.
- Eine Netzwerkkarte kann einen Anschluß an einen Büro- oder Netzwerkdateienserver und möglicherweise an einen Großrechner herstellen.
- Eine TV-Karte ermöglicht es Ihnen, auf Ihrem Monitor das Fernsehprogramm zu sehen und einzelne Rahmen oder Videoausschnitte einzufangen.
- Eine spezielle Videoplatine kann erweiterte Features liefern, die auf konventionellen Videosystemen nicht zur Verfügung stehen.

Dieses Computersystem kann fünf Erweiterungskarten aufnehmen:

zwei, ISA-Karten - halbe Längeeine, PCI-Karte - volle Längezwei, PCI-Karten - halbe Länge

Diese Karten können in die "Anstiegskarte" der Hauptplatine eingesetzt werden, und zwar im allgemeinen so, wie es in dieser Ansicht von hinten dargestellt wird (die Abdeckplatten wurden entfernt, um die mögliche Anordnung sichtbar zu machen).



## Konfiguration der Karte

Bei der Installation vieler Erweiterungskarten muß die Karte so eingestellt oder konfiguriert werden, daß sie im System korrekt arbeitet. Bei der Konfiguration ordnen Sie verschiedenen Einstellungen auf der Karte Werte zu, die es der Karte ermöglichen, mit dem Computer zu kommunizieren. Die gewählten Einstellungen MÜSSEN im BIOS registriert werden, siehe Anhang C "System-BIOS und Setup" und Abschnitt "ISA-Legacy-Betriebsmittel".

Bei vielen Karten sind zumindest zwei der folgenden Angaben notwendig:

- Unterbrechungsanforderungsniveau (IRQ)
- Direkter Speicherzugriffskanal (DMA-Kanal)
- Adresse des Basis-Eingabe-/Ausgabeports
- Adresse des Basisspeichers

Die von der Karten benutzten Einstellungen **müssen** sich von den Einstellungen der im Computer bereits vorhandenen Hardware unterscheiden. Die Einstellungen dürfen nicht mit anderen Karten oder einer Komponente auf der Hauptplatine in **Konflikt** geraten.

Einige Einstellungen werden mit Hilfe der Brückenverbindungen und/oder Schalter auf der Karte durchgeführt und sollten am besten vor der Installation vorgenommen werden. Andere Einstellungen werden konfiguriert, indem man nach dem Einbau der Karte in den Computer ein Installationssoftwareprogramm laufen läßt. Es gibt auch Karten, bei denen eine Kombination beider Methdoen benutzt wird.

Die Unterlagen, die Sie zusammen mit der Karte erhalten, sollten angeben, was erforderlich ist. Denken Sie daran, Disketten, die zusammen mit der Karte geliefert werden, auf README oder andere Hilfe-Dateien zu überprüfen, **bevor** Sie beginnen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich mit dem Lieferanten oder Hersteller in Verbindung setzen.

Karten werden oft vorkonfiguriert oder besitzen Standardeinstellungen. Am besten verläßt man sich so weit es geht auf diese Einstellungen und ändert sie nur dann, wenn sie mit anderen Bauelementen in Konflikt geraten.

## ISA-Unterbrechungsanforderungssniveau (IRQ)

Das Unterbrechungsanforderungsniveau oder IRQ (beide Begriffe sind gegeneinander austauschbar) ist die Leitung, über die die Erweiterungskarte ein Signal sendet, um die Aufmerksamkeit oder Unterbrechung des Prozessors auf sich zu ziehen. Viele IRQs sind für Komponenten auf der Hauptplatine des Computers reserviert. Einige IRQs sind festgelegt, andere können neu zugeordnet werden. In der folgenden Tabelle sind die IRQs aufgelistet, die vom Computer benutzt werden, und es wird angegeben, welche IRQs für die Benutzung von Erweiterungskarten zur Verfügung stehen könnten:

IRQ	Standardzuordnung	Erhältlich?
IRQ0	Systemzeitgeber	nein
IRQ1	Tastatur-Controller	nein
IRQ2	PIC-Prioritätsverkettung	nein
IRQ3	serieller Port 2	Option
IRQ4	serieller Port 1	Option
IRQ5		ja
IRQ6	Disketten-Controller	nein
IRQ7	paralleler Port	Option
IRQ8	Echtzeituhr	nein
IRQ9		ja
IRQ10		ja
IRQ11		ja
IRQ12	Maus	nein
IRQ13	Koprozessor	nein
IRQ14	primäre ATA/IDE-Schnittstelle	nein
IRQ15	sekundäre ATA/IDE-Schnittstelle	nein

Mit dem BIOS Setup-Dienstprogramm sind IRQ 3 und 4 erhältlich, wenn Sie die seriellen Ports 2 bzw. 1 deaktivieren. Wenn Sie nicht beabsichtigen, den parallelen Port zu benutzen, können Sie ihn mit dem BIOS-Setup-Dienstprogramm deaktivieren und IRQ7 freisetzen. Deaktivieren Sie Ports **nur dann**, wenn Sie nicht die Absicht haben, sie zu benutzen.

## Kanal für direkten Speicherzugriff (DMA-Kanal)

Einige Hardwarebauelemente können einen DMA-Kanal benutzen, um Zugriff zum Systemspeicher zu bekommen, ohne direkt den Prozessor zu beanspruchen. Computer besitzen DMA-Kanäle, die von DMAO bis DMA7 numeriert sind.

In der folgenden Tabelle sind die DMA-Kanäle aufgelistet, die vom Computer benutzt werden, und es werden die Kanäle angegeben, die für die Benutzung von Erweiterungskarten zur Verfügung stehen.

DMA	Standardzuordnung	Erhältlich?
DMA0		ja
DMA1	alternierender ECP-Druckerport	Option
DMA2	Disketten-Controller	nein
DMA3	ECP-Druckerport(Standardeinstellung)	Option
DMA4	DMAC-Prioritätsverkettung	nein
DMA5		ja
DMA6		ja
DMA7		ja

## Adresse des Basis-Eingabe-/Ausgabe (E/A)-Ports

Einige Erweiterungskarten werden auch von E/A-Ports oder einem "Adreßraum" gesteuert. Der Basis-E/A-Portadreßraum gibt an, wo die Ports der Karte beginnen. In der folgenden Tabelle sind die E/A-Ports aufgeführt, die von verschiedenen Bauelementen auf der Hauptplatine benutzt werden:

E/A-Ports	Standardzuordnung
1F0h-1F7h	Controller des Festplattenlaufwerks
200h-207h	Spiele E/A
278h-27Fh	paralleler Port 2
2B0h-2DFh	alternierendes VGA
2F8h-2FFh	serieller Port 2
378h-37Fh	paralleler Port 1
3B0h-3BFh	Schwarzweiß-Anzeige und Druckeradapter
3B4h, 3B5h, 3BAh	Video-Subsystem
3C0h-3C5h	VGA
3C6h-3C9h	Video DAC
3CAh-3DFh	VGA
3F0h-3F7h	Controller des Diskettenlaufwerks
3F8h-3FFh	serieller Port 1

Ports, die in der Liste nicht aufgeführt sind, stehen für Erweiterungskarten zur Verfügung. Alle Adressen unter 100h werden von der Systemplatine für verschiedene feststehende Systemkomponenten und Einstellungen des Chipsatz-Controllers benutzt.

Sie können nicht benutzt werden.

## Adresse des Basisspeichers

Einige Erweiterungskarten besitzen ihren eigenen Speicher, gewöhnlich einen Nur-Lese-Speicher (ROM), der funktionelle Erweiterungen zum BIOS-ROM des Computers enthält. Einige Karten verfügen auch über einen Arbeitsspeicher (RAM).

Damit dieser Speicher vom Systemprozessor erkannt werden kann, muß er irgendwo innerhalb des eigenen Adreßraums des Computers abgebildet werden. Durch Einstellung der Adresse des Basisspeichers geben Sie an, wo der Speicher der Karte innerhalb des Adreßraums beginnt. Der Speicher einer Erweiterungskarte wird gewöhnlich auf die Adressen zwischen C8000h und EFFFFh im oberen Speicher abgebildet. Bei den meisten modernen Erweiterungskarten geschieht dies ganz automatisch.

#### Hinweis

Speicheradressen werden immer im 16er oder im Hexadezimalsystem geschrieben. Anders als die zehn Stellen des Dezimalsystems (0-9), benutzt das Hexadezimalsystem sechzehn Stellen (0-9 und A-F, wobei A=10, B=11, C=12 und so weiter bis zu F=15). Hexadezimalzahlen werden entweder durch ein vorausgehendes "h" oder durch "0x" angezeigt. Die letzte Stelle einer fünfstelligen Speicheradresse wird oft ausgelassen, dementsprechend kann C8000h als C800h geschrieben werden. Da der Speicherumfang gewöhnlich in KB und nicht im Hexadezimalsystem angegeben wird, finden Sie die folgende Umrechnungstabelle vielleicht nützlich:

4 KB =	1000h	32  KB =	8000h
8 KB =	2000h	64  KB =	10000h
16  KB =	4000h	128  KB =	20000h

In den Informationen zur Karte sollten Sie die Angaben über die möglichen Adressen Ihres Basisspeichers finden. Sie müssen auch wissen, wieviel Speicherkapazität die Karte besitzt, damit Sie den richtigen Abstand zwischen der Basisadresse dieses Speichers und der nächsten lassen können.

## Installieren der Karte

Lesen Sie sich diese Anweisungen genau durch, bevor Sie versuchen, eine Erweiterungskarte zu installieren.

Das Installieren einer Erweiterungskarte ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, die Sie jemals innerhalb Ihres Computers durchführen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall oder wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, die Sie nicht lösen können, an den Händler, von dem Sie die Erweiterungskarte erworben haben oder bitten Sie Ihren Apricot-Händler um Rat bzw. Hilfe.

Das einzige Werkzeug, das Sie benötigen, ist ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher.

1. Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab.


 Treffen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung und nehmen Sie dann die Abdeckung der Systemeinheit ab.

#### Vorsicht

Wenn Sie mit den empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung nicht vertraut sind und/oder nicht genau wissen, wie man die Abdeckung der Systemeinheit abnimmt, lesen Sie bitte im Anhang A, "Im Inneren der Systemeinheit" nach.

- Entscheiden Sie zuerst, in welche der zur Verfügung stehenden Steckplätze Sie die Karte installieren wollen. Im allgemeinen ist es am einfachsten, mit dem niedrigsten Steckplatz zu beginnen und dann nach oben zu arbeiten.
- 4. Prüfen Sie zwei Dinge, den Kartentyp (ISA oder PCI) und dann die Länge der Karte. Nicht alle Steckplätze können dieselbe Länge oder denselben Kartentyp aufnehmen. Einzelheiten dazu wurden am Anfang dieses Kapitels gegeben.
- 5. Nehmen Sie die Abdeckplatte des gewählten Steckplatzes ab, indem Sie seine Befestigungsschraube entfernen. Auf der Seite der Stromversorgung nehmen Sie die Schutzplatte ab. Schieben Sie dann die Abdeckplatte aus ihrem Steckplatz heraus. Behalten Sie alle Schrauben usw., sie werden später benötigt, um die Karte zu befestigen.
- 6. Wenn die Karte, die Sie installieren, mit Hilfe von Brückenverbindungen oder Schaltern konfiguriert wird, prüfen Sie, daß sie richtig konfiguriert ist, bevor Sie weiterarbeiten.
- 7. Bringen Sie die Erweiterungskarte neben den Steckplatz, in den sie eingebaut werden soll. Richten Sie die Rückseite der Karte so aus, daß sie mit dem Steckplatz auf der Rückseite der Systemeinheit abschließt. Wenn es sich um eine Karte voller Länge handelt, richten Sie die Vorderseite der Karte so aus, daß sie mit der Kartenführung abschließt.

 Schieben Sie die Karte in den Steckplatz. Achten Sie dabei darauf, daß der Anschluß der Kartenkante korrekt mit dem Sockel auf der Anstiegskarte zusammenkommt. Wenden Sie nicht übermäßige Kraft an.



- 9. Befestigen Sie die Karte, indem Sie alle Schrauben/Klemmen, die Sie in Schritt 5 entfernt haben, wieder einsetzen.
- 10. Schließen Sie alle notwendigen Signalkabel an die Karte an.
- 11. Überprüfen Sie, daß sich keine anderen Kabel oder Verbindungsstecker an einer falschen Stelle befinden und setzen Sie die Abdeckung der Systemeinheit wieder auf.

Lesen Sie die Handbücher, die mit Ihrer Karte mitgeliefert wurden, bevor Sie den Computer einschalten. Wenn Sie sicher sind, daß alles in Ordnung ist, schalten Sie ein. Ihre erste Aufgabe, wenn Sie gerade eine ISA-Karte installiert haben, besteht darin, im BIOS die Einstellungen zu registrieren, und zwar im Abschnitt "ISA Legacy-Betriebsmittel". Siehe Anhang C "System-BIOS und Setup". Für PCI-Karten ist dies nicht notwendig.

Befolgen Sie andere Installationsanweisungen, wie z.B. Konfiguration oder Installationssoftware der entsprechenden Karte.

## 4 SYSTEMAUFRÜSTUNGEN

Lesen Sie dieses Kapitel, bevor Sie eine Speicher- oder Prozessoraufrüstung kaufen. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Lieferanten in Verbindung. Wenn Sie die relevanten Anleitungen gelesen haben und immer noch etwas unsicher sind, was die Installation der Aufrüstung anbetrifft, dann können Sie die Installation vielleicht von Ihrem Lieferanten oder Ihrer Serviceorganisation durchführen lassen.

#### Vorsicht

Apricot Computers Ltd hat viele Kombinationen von Speichern ausgiebigen Tests unterzogen, und unsere eigenen Aufrüstungsteile stehen alle unter Garantie. Die Qualität oder Kompatibilität von Komponenten, die von anderen Quellen bezogen werden, können wir jedoch nicht garantieren.

In Anhang A, "Die Systemeinheit", werden ein Überblick über die Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung und Anweisungen, wie die obere Abdeckung entfernt wird, gegeben. In Anhang B, "Systemhauptplatine", werden in Umrissen Anleitungen dazu gegeben, wo die entsprechenden Speicherorte sind.

Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher ist das einzige Werkzeug, das für die Installation der Aufrüstungen erforderlich ist.

## Warnung

Wenn im Inneren des Computers gearbeitet wird, muß die Wechselstromversorgung vorher unterbrochen werden. Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

## Hinzufügen von mehr Systemspeicherkapazität

Die Hauptplatine des Computers ist mit Sockeln für bis zu vier DIMM-Module (Dual-in-line-Speichermodule) ausgerüstet. Sie müssen vielleicht mehr Systemspeicherkapazität hinzufügen, wenn Sie komplexe Betriebssysteme oder große Anwendungsprogramme laufen lassen wollen.

Die Speicherkapazität wird in vier vertikalen DIMM-Sockeln eingesetzt, die mit goldenen 3,3V, 72-Bit DIMM-Modulen besetzt werden. 80, 70 und 60nS Zeitabläufe werden unterstützt, aber 60nS werden empfohlen, da sie eine effizientere Speichersteuerung innerhalb des Chipsatzes ermöglichen und dies bei einigen Software-Programmen die Leistung des Systems verbessern könnte.

DIMM-Module haben Hardware-Outputs, die vom Chipsatz lesbar sind und die dem Controller die Geschwindigkeit des Speicherchips anzeigen. Das BIOS erfaßt die Speichergröße automatisch.

Obwohl die Mindestkonfiguration ein DIMM ist, gibt es beträchtliche Leistungsvorteile, wenn mehr als ein DIMM installiert wird, da 2- oder 4-Weg-Verschachtelungen möglich sind, wenn zwei bzw. vier DIMM-Module installiert werden.

In der folgenden Tabelle werden alle unterstützten Speicherkonfigurationen aufgeführt. Alle installierten DIMM-Module müssen dieselbe Kapazität und denselben Zeitablauf haben.

Gesamtspeicherkapazität	MM1	MM2	MM3	MM4
16 MB	8Mb	8Mb		
16 MB	16Mb			
32 MB	8Mb	8Mb	8Mb	8Mb
32 MB	16Mb	16Mb		
32 MB	32Mb			
64 MB	16Mb	16Mb	16Mb	16Mb
64 MB	32Mb	32Mb		
64 MB	64Mb			
128 MB	32Mb	32Mb	32Mb	32Mb
128 MB	64Mb	64Mb		
128 MB	128Mb			
256 MB	64Mb	64Mb	64Mb	64Mb
256 MB	128Mb	128Mb		
256 Mb	256Mb			
512 MB	128Mb	128Mb	128Mb	128Mb
512 Mb	256Mb	256Mb		
1 Gb	256Mb	256Mb	256Mb	256Mb

### Installation und Herausnahme von DIMM-Modulen


- Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab.
- 2. Treffen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung und nehmen Sie die Abdeckung der Systemeinheit ab.

#### Vorsicht

Wenn Ihnen die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung nicht vertraut sind und/oder Sie nicht genau wissen, wie die Abdeckung der Systemeinheit abgenommen wird, lesen Sie bitte in Anhang A, "Die Systemeinheit" nach.

- Nehmen Sie vorsichtig das Diskettenlaufwerksmodul heraus, das den Zugriff zu den Speichersockeln behindert (stellen Sie zuerst fest, wie alle Kabel angebracht sind), indem Sie die Kabel abnehmen, die Schrauben lösen und herausheben.
- Überprüfen Sie die Konfiguration für die Aufrüstung, die Sie installieren wollen. Nehmen Sie ggf. alle bereits vorhandenen DIMM-Module heraus, bevor Sie die neuen DIMM-Module installieren.

### Wie man ein DIMM-Modul installiert



- Nehmen Sie das Modul aus seiner antistatischen Verpackung heraus. Halten Sie es an den Kanten fest. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Metallkontakte.
- Richten Sie es mit dem gewählten Sockel aus und plazieren Sie es vorsichtig über diesen Sockel. Achten Sie dabei darauf, daß die Endklemmen des Sockels nicht im Weg sind.
- Drücken Sie leicht auf die oberen Ecken des DIMM und drücken Sie es dann in den Sockel hinein. Sorgen Sie dafür, daß die zwei Endklemmen fest in Position einklicken.


# Wenden Sie nicht übermäßige Kraft an.

- 4. Wenn das Modul nicht leicht hineingeht, nehmen Sie es am besten wieder heraus und fangen noch einmal von vorne an.
- 5. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Modul, das Sie einsetzen.

#### Hinweis

Es ist nicht wichtig, welcher Speichersockel zuerst benutzt wird, aber normalerweise wird mit der Bank angefangen, die die niedrigste Nummer hat (Sockel MM1).

#### Wie man ein DIMM-Modul herausnimmt



1. Drücken Sie gleichzeitig leicht auf die Zungen beider Endklemmen. Dadurch wird das DIMM freigegeben und es kann dann aus seinem Sockel herausgehoben werden.

- Heben Sie das Modul ganz aus seinem Sockel heraus. Halten Sie es an seinen Kanten und vermeiden Sie jegliche Berührung der Metallkontakte.
- Legen Sie das DIMM-Modul in geeignete antistatische Verpackung.

Wenn Sie fertig sind, setzen Sie das Laufwerksmodul, das Sie vorher herausgenommen hatten, wieder ein und schließen es wieder an. Bringen Sie dann die Abdeckung der Systemeinheit wieder sicher an.

Wenn Sie den Computer das erste Mal nach dem Hinzufügen oder der Herausnahme von Speicherkapazität wieder einschalten, wird die Änderung automatisch vom System-BIOS erfaßt. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, überprüfen Sie, daß Sie

- eine Konfiguration installiert haben, die der obenstehenden Liste entsprechend unterstützt wird.
- die DIMM-Module korrekt in ihre Steckplätze installiert haben.
- die DIMM-Module Module des korrekten Typs sind.
- die DIMM-Module alle die gleiche Kapazität und Geschwindigkeit besitzen.

Es könnte notwendig sein, die ursprüngliche Speicherkapazität wieder einzusetzen, um zu überprüfen, ob es bei den neuen Modulen ein Problem gibt. Nehmen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Lieferanten Kontakt auf.

# Aufrüstung des Prozessors

Der "Typ 8" ZIF (Steckkraft Null)-Prozessorsockel auf der Hauptplatine ist so konstruiert, daß er verschiedene Intel **Pentium-Pro-**Prozessoren aufnehmen kann. Sie möchten vielleicht Ihren Prozessor aufrüsten, indem Sie ihn durch einen Prozessor mit einer höheren Leistung ersetzen.

Lesen Sie sich diese Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

#### Hinweis

Die externe oder Hauptplatinen-Bus-Frequenz ist niedriger als die interne Frequenz des Prozessors, die normalerweise in der Werbung genannt wird. Das Verhältnis der internen zur externen Frequenz ist als der "Prozessortaktmultiplikator" bekannt. In Anhang B, "Hauptplatine des Systems" werden nähere Einzelheiten dazu gegeben.

#### Auswechseln des Prozessors


Wie man den vorhandenen Prozessor herausnimmt:

- Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab. Wenn das System kurz zuvor benutzt wurde, wird der Prozessor noch heiß sein. Warten Sie mindestens 15 Minuten, damit er abkühlt
- 2. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung und nehmen Sie die Abdeckung der Systemeinheit ab.

#### Vorsicht

Wenn Sie mit den empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung nicht vertraut sind und/oder Sie nicht genau wissen, wie man die Abdeckung der Systemeinheit abnimmt, lesen Sie im Anhang A, "Die Systemeinheit" nach.

3. Wenn Erweiterungskarten im Weg sind, müssen Sie sie unter Umständen herausnehmen. (Notieren Sie sich, wie die Kabel angeschlossen sind.) Nehmen Sie die Kabel ab, die an den Karten angeschlossen sind, entfernen Sie die Befestigungsschrauben auf der Rückseite der Systemeinheit und nehmen Sie dann die Karten heraus.



- 4. Wenn kein Prozessorgebläse vorhanden ist, dann ist der große Wärmeableiter mit einer starken Klemmschelle am Prozessor befestigt. Lösen Sie das Ende der Feder vorsichtig vom Haken vorne am ZIF-Sockel und schieben Sie den Wärmeableiter frei. Gehen Sie vorsichtig damit um, da sich auf der Vorderseite des Wärmeableiters Wärmeableitungsmasse befinden könnte.
  - Wenn der Prozessor mit einem Gebläse ausgestattet ist, könnte ein Stromkabel für das Gebläse vorhanden sein.

Notieren Sie sich die Polung des Stromkabels für das Gebläse, bevor Sie es aus seinem Platinenanschluß (PL2) abziehen.

- 5. Ein Hebel, der am ZIF-Sockel angebracht ist, sichert den Prozessor im Sockel. Lösen Sie den Hebel aus der Sperr-Position. Richten Sie ihn auf (so daß er im rechten Winkel zur Hauptplatine steht). Es ist möglich, daß die Hebelbewegung am Anfang und am Ende schwergängig ist.
- 6. Heben Sie den Prozessor aus dem Sockel heraus und legen Sie ihn auf eine antistatische Unterlage außerhalb der Systemeinheit. Halten Sie den Prozessor an seinen Kanten fest und vermeiden Sie jegliche Berührung seiner Metallstifte.

### Warnung

Wenn sich der Prozessor nicht leicht aus dem Sockel herausheben bzw. in den Sockel einsetzen läßt, versuchen Sie nicht, dies mit zuviel Krafteinsatz zu erzwingen, denn dann könnten Prozessor und Sockel beschädigt werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder einem Apricot-Händler in Verbindung.

Wie man einen Aufrüstungsprozessor installiert:

- Achten Sie darauf, daß der Befestigungshebel auf dem ZIF-Sockel noch in aufrechter Position ist.
- 2. Nehmen Sie den Aufrüstungsprozessor aus seiner antistatischen Verpackung heraus. Halten Sie den Prozessor an seinen Kanten und vermeiden Sie jegliche Berührung seiner Metallstifte. Aufrüstungsprozessor und ZIF-Sockel besitzen eine Kerbe, um sicherzustellen, daß der Prozessor richtig ausgerichtet wird. (Das Stiftmuster ist an einem Ende ganz anders). Er wird nur in einer Richtung in den Sockel hineinpassen.
- Bringen Sie den Prozessor in den Sockel ein und achten Sie dabei darauf, daß er richtig ausgerichtet ist und Sie die Stifte nicht verbiegen oder auf andere Weise beschädigen. Wenden Sie nicht übermäßige Kraft an.
- 4. Bringen Sie den Hebel des ZIF-Sockels in die Sperr-Position. Üben Sie nur soviel Druck aus, daß der Widerstand des Hebels

- überwunden wird. Sorgen Sie dafür, daß er fest in seiner unteren Position gesichert ist.
- 5. Bringen Sie den Wärmeableiter wieder an, wenn der neue Prozessor ohne Wärmeableiter geliefert wurde und sichern Sie die Rückhaltefeder korrekt. Sorgen Sie dafür, daß der Wärmeableiter zentral auf dem Prozessor ist und sicher gehalten wird.
  - Wird die Feder nicht länger benötigt, entfernen Sie sie, indem Sie sie von ihrem Haken auf der Rückseite des ZIF-Sockels lösen.
  - Der Aufrüstungsprozessor besitzt unter Umständen ein Stromkabel für das Gebläse, das an die Stifte auf der Platine anzuschließen ist (PL2). Ein Prozessor vom Typ "Overdrive" könnte jedoch einen eigenen internen Anschluß für die Stromversorgung des Gebläses besitzen.
- 6. Stellen Sie jetzt mit Hilfe des Datenblatts des neuen Prozessors die Prozessor-Multiplikator- und externen Bus-Taktgeschwindigkeitsbrücken auf der Hauptplatine ein. In Anhang B, "Hauptplatine des Systems" finden Sie nähere Einzelheiten über die Änderung von Brückeneinstellungen.

### Warnung

Achten Sie darauf, daß das Versorgungskabel für das Gebläse im Vorderteil des Gehäuses noch an PL1 angeschlossen ist, um einen angemessenen Luftstrom über der Prozessoreinheit sicherzustellen.

# Dieser Prozessor benötigt einen kontinuierlichen Luftstrom.

Setzen Sie alle Erweiterungskarten, die zuvor herausgenommen worden waren, wieder in ihre ursprünglichen Positionen ein. Bringen Sie dann die Abdeckung der Systemeinheit wieder an und sichern Sie sie.

# 5 FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden Ratschläge dazu gegeben, wie Sie vorgehen sollten, wenn Sie vermuten, daß mit Ihrem Computer etwas nicht in Ordnung ist.

#### Im Zweifelsfall

Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder Wartungsdienst in Verbindung setzen. Notieren Sie sich die Symptome, Fehlercodes, angezeigten Mitteilungen usw., bevor Sie anrufen.

In diesem Kapitel geht es im wesentlichen um Probleme, die vom Computer selbst verursacht wurden, obwohl Probleme oft anderen Quellen entstammen, z.B. der Netzwerkverkabelung, dem Betriebssystem oder der Anwendungssoftware.

#### Probleme beim Starten

### Wenn Sie vermuten, daß eine Sicherung ausgelöst wurde

Im Vereinigten Königreich und einigen anderen Ländern enthalten Wechselstromstecker Sicherungen. Ihr Apricot-Computer besitzt bei seiner Auslieferung das für den Betrieb innerhalb des Vereinigten Königreichs korrekte Netzkabel, welches mit der entsprechenden Sicherung versehen ist. Wenn beim Einschalten die Sicherung im Wechselstromstecker der Systemeinheit ausgelöst wird, kann dies durch einen Wechselstromstoß verursacht worden sein. Meistens deutet es jedoch darauf hin, daß beim Computer oder seinen Peripheriegeräten Probleme vorliegen.

Verfahren Sie dann wie folgt:

- Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab.
- Nehmen Sie die Stecker aller Peripheriegeräte aus dem System heraus, z.B. Monitor.

- Suchen Sie nach einer offensichtlichen Ursache für den Fehler.
  Wenn nichts offensichtlich ist, ersetzen Sie die ausgelöste
  Sicherung mit einer Sicherung derselben Leistung, schließen das
  Netzkabel des Systems wieder an und versuchen, das System
  wieder einzuschalten.
- 4. Wenn die neue Sicherung ausgelöst wird, setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder Wartungsdienst in Verbindung.
- Wenn die neue Sicherung nicht ausgelöst wird, schließen Sie die Peripheriegeräte nacheinander wieder an und schalten sie ein. Wiederholen Sie diesen Schritt der Reihe nach für jedes Peripheriegerät.

### Selbsttest beim Einschalten (SBE)

Jedesmal, wenn der Computer eingeschaltet wird, testet der SBE verschiedene Hardware-Komponenten, einschließlich Speicher und vergleicht die aktuelle Konfiguration des Computers mit der Konfiguration, die im Konfigurationsspeicher aufgezeichnet ist. Währenddessen erscheinen BIOS-Bereitschafts- und SBE-Meldungen.

Eine Konfigurationsdiskrepanz könnte auftreten, wenn Sie gerade eine Hardware-Option installiert bzw. entfernt haben. In diesem Fall ist es möglich, daß Sie direkt in das BIOS-Setup-Programm umgeleitet werden. Wenn beim SBE ein Hardware-Fehler entdeckt wird, werden unter Umständen ein oder mehrere Fehler angezeigt. Sie finden eine ausführliche Liste dieser Fehler am Ende des Anhangs C, "System-BIOS und Setup".

Als erstes sollten Sie den Computer ausschalten, mindestens 30 Sekunden warten und ihn dann wieder einschalten, um zu sehen, ob der Fehler nur vorübergehend oder anhaltend ist. Anhaltende SBE-Fehler können auf einen Fehler im System hinweisen. Der Computer ist unter Umständen in der Lage, trotz der Fehleranzeige weiterzuarbeiten (z.B., wenn ein Speicherchip den SBE nicht besteht, kann der Computer manchmal auch mit weniger Speicherkapazität weiterarbeiten).

Wenn Sie nach einer Überprüfung der BIOS-Einstellungen das Hardware-Problem nicht lösen können, sollten Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder autorisierten Wartungsdienst in Verbindung setzen.

### Versagen beim Boot-Vorgang

Der Computer versucht, von einer Systemdiskette oder einer bootfähigen Festplattenlaufwerkspartition aus zu booten.

Wenn es nicht gelingt, korrekt zu booten, könnte vom Betriebssystem eine Fehlermeldung erscheinen; die meisten anderen Fehlermeldungen kommen vom BIOS.

Eine typische Fehlermeldung ist:

Keine Systemdiskette oder Diskettenfehler. Austauschen und beliebige Taste drücken.

Vielleicht befindet sich im Laufwerk eine Diskette, die nicht bootfähig ist; eine solche Diskette sollte herausgenommen bzw. gegen eine bootfähige Diskette ausgetauscht werden.

Wenn die Mitteilung weiter bestehenbleibt, liegt vielleicht beim Festplattenlaufwerk ein Problem vor. In diesem Fall sollten Sie überprüfen, ob die BIOS-Einstellungen korrekt sind. Wenn ja, dann ist es vielleicht notwendig, das Festplattenlaufwerk neu zu formatieren und die Systemsoftware wiederherzustellen.

# Fehler prüfliste

Wenn Sie bei der Arbeit mit Ihrem Computer einem Problem begegnen, sollten Sie die in den folgenden Abschnitten aufgelisteten Dinge überprüfen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler, autorisierten Wartungsdienst oder Ihrer Unterstützungsorganisation in Verbindung setzen. Mit den aufgelisteten Tests werden die Ursachen von typischen Problemen überprüft.

#### Anschlüsse

Überprüfen Sie, daß alle Netz- und Signalkabel sicher an den korrekten Port des Computers angeschlossen sind.

Es geschieht oft, daß Tastatur und Maus an den falschen Port angeschlossen werden. Obwohl die Anschlüsse identisch sind, wird die Tastatur nicht funktionieren, wenn ihr Stecker in den Mausport gesteckt wurde und umgekehrt.

Die zwei seriellen Ports sehen ebenfalls identisch aus. Wenn Sie ein Problem haben, achten Sie darauf, daß das Kabel an den korrekten Port angeschlossen ist.

#### Strom

Überprüfen Sie, daß die Wechselstromversorgung eingeschaltet ist und daß die Sicherung im Wechselstromstecker (wenn vorhanden) nicht ausgelöst worden ist. Wenn das System anscheinend immer noch nicht mit Strom versorgt wird, besorgen Sie sich von Ihrem Lieferanten ein anderes Netzkabel.

#### Monitor

Wenn auf dem Monitor nichts angezeigt wird, sollten Sie überprüfen, daß der Monitor eingeschaltet ist und die Helligkeitund Kontrastregler nicht auf ein Minimum eingestellt sind. Überprüfen Sie auch, daß der Monitor an den richtigen Videoausgang angeschlossen ist.

# Erweiterungskarten

Wenn eine Erweiterungskarte nicht funktioniert, überprüfen Sie, daß alle internen Kabel sicher angeschlossen sind, daß die Karte korrekt konfiguriert ist und nicht mit einer anderen Karte oder einer anderen Komponente der Hauptplatine "in Konflikt gerät". Überprüfen Sie auch, daß die Software, die die Karte steuert oder benutzt, korrekt konfiguriert ist. Überprüfen Sie im Kapitel "Systemerweiterung" Informationen über Unterbrechungsanforderungen und im Anhang

C, "System-BIOS und Setup", ob die von Ihnen gewählten Einstellungen benutzbar sind. Stellen Sie sicher, daß die benutzten ISA-Betriebsmittel im BIOS registriert sind.

#### Video

Wenn Sie eine neue Video-Controllerkarte eingesetzt haben, überprüfen Sie, daß das Monitorkabel an die neue Karte angeschlossen ist.

Überprüfen Sie, daß Sie die alten Videotreiber/ die alte Video-Software aus Ihrem System entfernt haben, bevor Sie Software für die neue Videokarte installieren.

Wenn Sie beim Lesen des Bildschirms Schwierigkeiten haben, oder wenn einige Programme auf dem Bildschirm nicht korrekt erscheinen, sollten Sie eine andere Videoauflösung oder Farbeinstellung ausprobieren. Einige Anwendungssoftwareprogramme benötigen unter Umständen eine besondere Farbeinstellung oder Displayauflösung.

#### System-BIOS

Überprüfen Sie das System-BIOS, um sicherzustellen, daß die ursprünglichen Einstellungen nicht verändert worden sind. Sieht es so aus, als ob die Einstellungen verändert wurden, dann kann dies vielleicht daran liegen, daß die BIOS-Batterie fehlerhaft ist. Siehe Anhang B, "Systemhauptplatine" und Anhang C, "System-BIOS und Setup".

# Die Plattenlaufwerke des Systems

Bitte lesen Sie auch im Kapitel über die Benutzung von "Systemlaufwerken" nach.

#### Diskettenlaufwerke

Wenn Sie beim Zugriff auf eine Diskette Probleme haben, sollten Sie überprüfen, daß die Diskette korrekt eingeschoben wird, daß sie korrekt formatiert ist, daß kein Schreibschutz besteht und daß die vom BIOS zugeordneten Zulässigkeiten den beabsichtigten Zugriff erlauben.

Einige Anwendungssoftwareprogramme lassen es nicht zu, daß Disketten gelesen oder beschrieben werden, bis alle anderen Aufgaben abgeschlossen sind oder sie werden Ihre Dateien erst dann speichern, wenn Sie aus dem Programm aussteigen.

### CD-ROM-Laufwerke

Wenn Sie beim Zugriff auf eine CD Probleme haben, sollten Sie überprüfen, daß Sie einige Sekunden gewartet haben, so daß die CD ihre volle Drehgeschwindigkeit erreichen konnte, daß sie im Laufwerk mit der richtigen Seite nach oben liegt und daß es eine Daten-CD ist.

Denken Sie daran, daß Sie mit konventionellem CD-Laufwerk und Diskette Ihre Daten nicht auf einer CD speichern können.

Überprüfen Sie auch, daß die Diskette nicht stark verkratzt oder schmutzig ist. Reinigen Sie sie vorsichtig, indem Sie sie mit einem sauberen, lintfreien Tuch, das unter Umständen leicht angefeuchtet ist, abwischen. Säubern Sie sie von der Mitte nach außen hin. Bewahren Sie CDs immer in festen Hüllen auf und fassen Sie sie, wenn es geht, nur an den Kanten an.

### Festplattenlaufwerke

Wenn Sie beim Zugriff zu einem Festplattenlaufwerk Probleme haben, sollten Sie überprüfen, daß der Controller, an den das Laufwerk angeschlossen ist, aktiviert ist, daß die Platte korrekt formatiert wurde und daß die Zulässigkeiten, die vom BIOS oder der von Ihnen benutzten Software zugeordnet sind, den beabsichtigten Zugriff erlauben.

Überprüfen Sie die Kabel und Bausteinzuordnung auf jedem neuen SCSI-Bauelement, das eingesetzt wurde, auf Konflikte mit existierenden Bauelementen hin.

# Software

Es ist bedauernswert, aber heutzutage leider notwendig, ein System regelmäßig auf Software-"Viren" zu durchsuchen. Ein Virus kann seltsame Effekte hervorrufen mit ernsthaften Konsequenzen für die Software und manchmal auch Hardware, insbesondere über Netzwerke.

Empfänger von Viren konnten plötzlich keinen Zugriff mehr zu Laufwerken bekommen, Daten wurden zerstört und selbst das System-BIOS wurde ausgelöscht.

Überprüfen Sie alle Disketten unbekannten Ursprungs mit Virusabtastsoftware, bevor Sie sie benutzen. Wenn angenommen wird, daß sie aus einer nicht-autorisierten Quelle stammen, sollten Sie vorsichtig sein. Die Person, die Ihnen die Diskette gegeben hat, ist sich des potentiellen Problems vielleicht nicht bewußt. Ein illegales Kopieren von Programmen hat dazu geführt, daß die vielen gewöhnlichen Virustypen weit verbreitet sind.

Es gibt verschiedene Softwarefirmen, die Antiviren-Software für Benutzer daheim und in Firmen entwickeln, und einige dieser Softwareprogramme sind sehr zuverlässig. Sie sind jedoch kein Ersatz für eine strikte Kontrolle **Ihres** Systems und **Ihrer** Software.

Eine Virusinfektion ist leicht vermeidbar, wenn Sie einige recht einfache Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Kaufen Sie Software nur von Quellen mit einem guten Ruf.
- Vermeiden Sie "Gebraucht"-Software.
- Verleihen Sie Ihre Software-Masterdisketten nicht an andere Personen.

- Bewahren Sie Ihre Disketten an einem sicheren Ort auf.
- Benutzen Sie für Ihre Disketten den Schreibschutz.
- Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig.
- Seien Sie sich immer dessen bewußt, was andere Personen tun könnten, wenn sie offenen Zugriff zu Ihrem Computer haben.
- Alle "gebrauchten" Disketten sollten **zuerst** formatiert werden.

Nur sehr wenige Softwareprobleme werden von einem Virus verursacht, und wenn vernünftige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wird die Mehrzahl der Benutzer nicht infiziert werden. In den meisten Fällen handelt es sich wahrscheinlich um eine Verstümmelung einiger Daten, die oft durch leicht beschädigte oder alte Disketten verursacht wird.

Es ist auch möglich, daß man Problemen begegnet, wenn man versucht, einen falschen Dateientyp in eine Anwendung hineinzubringen. Dies kann manchmal dazu führen, daß die Anwendung stoppt oder daß das System vollkommen abstürzt. In solch einem Fall sollten Sie alle Disketten herausnehmen und das System für ein paar Sekunden ausschalten. Danach können Sie wieder starten.

# A DIF SYSTEMFINHEIT

In diesem Anhang werden Anleitungen dazu gegeben, wie man Zugang zum Inneren der Systemeinheit bekommt, um Wartungsmaßnahmen am System durchzuführen oder das System zu erweitern. Es werden auch die allgemeinen Spezifikationen des Systems/der Laufwerke gegeben.

Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher ist das einzige Werkzeug, das benötigt wird.

### Warnung

Schalten Sie den Computer und Peripheriegeräte aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie die obere Abdeckung entfernen.

# Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung

Statische Aufladung kann dauerhaften Schaden an elektronischen Komponenten verursachen. Sie sollten sich dieser Gefahr bewußt sein und dementsprechende Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität in den Computer treffen.

Statische Elektrizität kann erzeugt werden, wenn man einen Stuhl bewegt, Tische oder Wände berührt oder einfach über einen ganz gewöhnlichen Teppich geht. Gegenstände, die von einer Person an eine andere Person weitergereicht oder die ein-bzw. ausgepackt werden, können statisch aufgeladen werden. Auch Klimaanlagen können sehr hohe Niveaus an statischer Elektrizität verursachen.

Kleidung aus Kunstfasern neigt besonders dazu, statische Elektrizität zu erzeugen; diese statische Aufladung wird oft von der Person, die das Kleidungsstück trägt, nicht bemerkt. Sie kann aber ausreichen, empfindliche elektronische Komponenten in Computern zu beschädigen oder zu zerstören.

Der Computer ist der Gefahr statischer Entladung ausgesetzt, wenn die obere Abdeckung abgenommen wird, da die elektronischen Komponenten der Hauptplatine dann freigelegt sind. Speichermodule, Cache-Erweiterungen und OverDrive-Prozessoren

sind andere Beispiele für elektrostatisch empfindliche Bauelemente (ESSDs).

Alle Arbeiten, bei denen die Abdeckung abzunehmen ist, müssen in einer Fläche durchgeführt werden, die vollständig frei von Reibungselektrizität ist. Wir empfehlen einen speziellen "Handhabungsbereich", gemäß EN100015-1: 1992. Dies bedeutet, daß Arbeitsoberflächen. Bodenbeläge und Stühle an einen gemeinsamen Erdbezugspunkt angeschlossen sein müssen und Sie ein geerdetes Armgelenkband und antistatische Kleidung tragen sollten. Es wird auch empfohlen, ein Ionisierungsmittel oder einen Befeuchter zu benutzen, um statische Aufladung aus der Luft zu entfernen.

- Wenn eine Erweiterung installiert wird, ist darauf zu achten, daß
  Sie verstehen, was die Installation umfaßt, bevor Sie damit
  beginnen. Dann können Sie den Arbeitsprozeß planen und somit
  sicherstellen, daß die empfindlichen Komponenten nur kurzzeitig
  freigelegt sind.
- Nehmen Sie die Abdeckung der Systemeinheit, den antistatischen Beutel bzw. die antistatische Verpackung einer Erweiterung erst dann ab, wenn dies wirklich notwendig ist.
- Gehen Sie mit Gegenständen, die Reibungselektrizität gegenüber empfindlich sind, sehr vorsichtig um. Halten Sie Erweiterungskarten und Einbauoptionen nur an den Kanten fest. Vermeiden Sie eine Berührung ihrer elektrischen Kontakte. Berühren Sie niemals die Komponenten oder elektrischen Kontakte auf der Hauptplatine oder auf Erweiterungskarten. Ganz allgemein gilt, daß Gegenstände, die Reibungselektrizität gegenüber empfindlich sind, so wenig wie möglich gehandhabt werden sollten.
- Halten Sie leitendes Material, Lebensmittel und insbesondere Getränke von Ihrem Arbeitsbereich und dem offenen Computer fern.

# Öffnen der Systemeinheit


Um die Abdeckung der Systemeinheit abzunehmen, verfahren Sie wie folgt:



- 1. Schalten Sie sowohl Systemeinheit wie auch Monitor aus.
- Wenn Ihre Wechselstrom-Steckdosen Schalter besitzen, stellen Sie diese auf AUS.
- 3. Nehmen Sie alle Netzkabel von der Rückseite der Systemeinheit ab
- Entfernen Sie die zwei Gehäuseschrauben und legen Sie sie zur Seite.
- 5. Lösen Sie die Gehäuseverriegelung und/oder entfernen Sie die Sperrvorrichtung aus der Schleife, wenn angebracht.
- Schieben Sie die obere Abdeckung etwas nach hinten und heben Sie sie dann ab.

Wenn Sie die Abdeckung wieder einsetzen, verfahren Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge. Treffen Sie wirksame Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung, wenn die obere Abdeckung abgenommen wird.

# Die internen Komponenten



1	Systemhauptplatine	2	Kühlgebläse für Prozessor und System
3	Diskettenlaufwerk	4	CD-ROM-Laufwerk
5	Festplattenlaufwerk (unter CD-ROM- Laufwerk)	6	Schalter für 'Strom' und 'Niedrigstrom / Wiederherstellen'
7	Stromversorgungseinheit	8	Anstiegskarte; siehe Kapitel 'Erweiterung'

Der Einfachheit halber sind Band- und Netzkabel in der obigen Abbildung nicht dargestellt.

Zusammenfassung der Laufwerksdaten		(nur austauschbare Medien)	
Diskettenlaufwe	erk		
	Hersteller	Mitsubishi	MF355F-2450MP
	Schnittstelle		34-poliger Steckerstift
	Strom	Steckerstift	4-polig, Miniatur
		Laden	1,5 W beim Lesen/Schreiben
			100 mW bei Standby
			(400 ms Startzeit)
	Diskettenformate	(3 Modi)	DS-DD 720 KB
		,	(1,2 MB NEC, Japan)
			HD 1,44 MB
	Zuverlässigkeit	MTBF	80.000 Stunden
CD-ROM-Laufv			
-	Hersteller	Sony	CDU77E
	Schnittstelle	IDE	ATA-PI (auf der Hauptplatine)
		Modus 2	4 MB/s typisch
	Geschwindigkeit	vierfach	600 KB/s Modus 1
		Zugriffszeit	190 ms
			410 ms voller Zugriff
	Cache		in Antriebselektronik eingebaut
	Strom	Steckerstift	Standard 4-polig
		Laden	26 W (max. am Magazin
			öffnen/schließen)
	Audio	interne Leitung	750 mV bei 47 KOhm
		Kopfhörer	550 mV bei 32 Ohm
	Disketten	Größe	12 cm oder 8 cm
		Typen	CD-ROM Modi 1 oder 2,
			Daten CD Audiodisketten
			Audio-kombiniertes CD-ROM
			Multisession Photo-CD
	Laser	Тур	GaA1As Halbleiter
		Wellenlänge	780 nm
		Strom	0,6 mW

# Warnung

Der Laserstrahl im Inneren des CD-ROM-Laufwerks beschädigt die Augen, wenn man direkt auf ihn schaut. Versuchen Sie nicht, die Abdeckung des Laufwerks zu entfernen oder das CD-ROM-Laufwerk auf andere Art und Weise auseinanderzunehmen. Wenn sich ein Fehler einstellt, sollten Sie sich mit einem autorisierten Wartungsdienst in Verbindung setzen.

#### Hinweis

Das IDE CD-ROM-Laufwerk, dessen Daten auf der gegenüberliegenden Seite angegeben wurden, kann gegen ein SCSI-Bauelement ähnlicher Spezifikation ausgetauscht werden, wenn Systeme mit einer geeigneten Schnittstelle ausgestattet sind.

# Physikalische Merkmale

# (Systemeinheit)

# Gewicht und Abmessungen

Komponente	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht
Systemeinheit	120 mm	425 mm	445 mm	10-11 kg*
Tastatur	45 mm	170 mm	465 mm	1,3 kg

<sup>\*</sup> je nach Konfiguration

### Temperatur- und Feuchtigkeitsklassen

Klasse	Temperatur	Relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation
Lagerung/Transport	+5 bis +55°C	20% bis 80%
Betrieb	+10 bis +35°C	20% bis 80%

# Spannungsbereich

Einstellung	AC-Spannung	Frequenz
115V	100 bis 120 V	50 bis 60 Hz
230V	220 bis 240 V	50 bis 60 Hz

### Warnung

Das mit dem System mitgelieferte Netzkabel entspricht den Sicherheitsnormen, die in dem Land gültig sind, in welchem es ursprünglich verkauft wurde. Sie sollten einen Apricot-Händler konsultieren, bevor Sie das System in einem anderen Land benutzen.

# B DIE HAUPTPLATINE DES SYSTEMS

In diesem Anhang werden die Spezifikationen und Einstellungen für die Hauptprozessorplatine Ihres Computers angegeben. Für die meisten Einstellungen von Brückenverbindungen gilt der Grundsatz, daß sie *nie verändert* werden sollten.

# Spezifikation der Platine

Prozessor	Тур	Intel Pentium-Pro (P6) 150 MHz und mehr	
	Bus-Geschwindiş	gkeiten 50, 60, 66 MHz	
	Sockel	Typ 8 ZIF	
Chipsatz	Intel	Orion	
Cache	L2	intern zum Prozessor	
BIOS	Surepath 1,3	1 MB Flash BIOS ROM	
	Batterie	On-board Lithium Typ CR2032 oder direkt äquivalent	
Speicher	DIMMs	4 x 72-Bit, (16 bis 512 MB) 3,3V. 80, 70 oder 60 nS	
(Alle vier müsser	dieselbe Geschwir	ndigkeit und Kapazität haben)	
Video*	(wenn vorhanden)Cirrus Logic GD543x/544x		
	Speicher	*2 MB On-board	

### Aufrüstung

Informationen zur Aufrüstung des Hauptspeichers oder Systemprozessors sind im Kapitel "Systemaufrüstungen" zu finden.

(\*eingeschlossene Optionen ohne On-board Video)

Laufwerke Diskettenlaufwerke Unterstützung für 720 KB,

> 1,2 MB (3-Modi, nur Japan) 1,44 MB bei 3,5-Zoll, und

1,2 MB bei 5,25-Zoll

Festplattenlaufwerke PCI/IDE-Controller

(Primär-Anschluß für IDE-Festplattenlaufwerke)

CD-ROM ATA-PI IDE-Laufwerke

(Sekundär-Anschluß für ATA-PI CD-ROM-Laufwerke)

Ports parallel 25-polige Sub-D-Buchse

IFFF 1284

EPP/ECP unterstützt

seriel1 2 x 9-polige D-Stecker

RS232, 16550- kompatibel

Tastatur PS/2-kompatibel

Maus PS/2-kompatibel

Monitor\*

\*(nur wenn On-board Video-Option installiert)

Erweiterung Mit Hilfe einer Anstiegskarte, die an einem


Sockel auf der Hauptplatine angebracht ist und

fünf Erweiterungskarten aufnehmen kann:

ISA zwei Karten - halbe Länge

PCI zwei Karten - halbe Länge

PCI eine Karte - volle Länge



Lc	iyout der Platine		9	9		0.00
1	Batterietyp CR2032	2	Sockel für Erweiterungs- Anstiegskarte		3	BIOS-Steuerbrücken
4	Stecker für Netzstromversorgung	5	FDD-Anschluß		6	Primäre IDE-Schnittstelle
7	Sekundäre IDE-Schnittstelle	8	3,3V Neben-Stromanschluß		9	Speichersockel 4
10	Speichersockel 3	11	Speichersockel 2		12	Speichersockel 1
13	Anschlüsse des Frontrahmens	14	Prozessor-ZIF-Sockel, Typ 8		15	Gebläseanschlüsse
16	Stromregelungsmodul	17	Prozessor- und Bus- Einstellungsbrücken		18	VGA-Feature-Anschluß *
19	Monitoranschluß *	20	Externe Ports			


<sup>\*</sup> Ist u.U. nicht vorhanden, wenn die Hauptplatine ohne On-board Video geliefert wurde.

# Systemports 5 1

# (externe Anschlüsse)

# Serielle Kommunikation COM 1, COM 2

9-poliger D-Stecker




- 1. Datenträger-Empfang
- 2. Empfangsdaten
- 3. Daten übertragen

- 4. Datenendgerät bereit
- Betriebserde
- 6. Empfangsbereitschaft

- 7. Sendeaufforderung
- 8. sendebereit
- 9. Rufanzeige

#### Paralleler Port

25-polige Sub-D-Buchse




- 1. -Strobe-Signal 2. Datenbit 0
- 3. Datenbit 1
- 4. Datenbit 2

- **5**. Datenbit 3
- 6. Datenbit 4
- 7. Datenbit 5 8. Datenbit 6
- 9. Datenbit 7 10. -ACK (Bestätigung) 11. BUSY (belegt) 12. PE (PE-Schrift)
  - 13. SLCT (Funktionsauswahl) 14.-Auto Feed (Automat. Zuführung)
- 15. -ERROR (Fehler) 16. -INIT (Initialisieren) 17. -SLCT IN (Funktionsauswahl-Ein) 18. bis 25. (inkl.) Erde

# Tastatur- und Mausports

6-poliger DIN-Miniaturverbindungsstecker



Beide Anschlüsse haben dieselbe Spannung und Signale. Sie sind aber nicht gegeneinander austauschbar.

- 1. Daten
- 2. Reserviert
- 3. Erde
- 4. +5V DC 5. Takt
- 6. Reserviert

# **Monitorport** (wenn Hauptplatine mit Video ausgestattet ist) 15-polige (3-reihige) Sub-D-Buchse




STIFT	Ausgabe	Schwarz-Weiß	Farbe
1	Rot	Kein Stift	Rot
2	Grün	Mono	Grün
3	Blau	Kein Stift	Blau
4	Reserviert	Kein Stift	Kein Stift
5	DIGITAL Erde	Selbsttest	Selbsttest
6	Rotes Signal zurück	Tastaturstift	Rotes Signal zurück
7	Grünes Signal zurück	Monosignal zurück	Grünes Signal zurück
8	Blaues Signal zurück	Kein Stift	Blaues Signal zurück
9	Stecker	Kein Stift	Kein Stift
10	DIGITAL Erde	DIGITAL Erde	DIGITAL Erde
11	Reserviert	Kein Stift	DIGITAL Erde
12	Reserviert	DIGITAL Erde	DDC Daten
13	H-sync	H-sync	H-sync
14	V-sync	V-sync	V-sync
15	Reserviert	Kein Stift	DDC-Takt

# Konfiguration von Brückenverbindungen

Es gibt nur sehr wenige Brückenverbindungen, die jemals verändert werden müssen. Die meisten Brückenverbindungen wurden im Werk für Ihr System und dessen Erfordernisse voreingestellt. Der Vollständigkeit halber werden hier jedoch die Einzelheiten dazu angegeben.

#### BIOS-Steuerbrücken

Brückensatz, siehe Position '3' auf dem Layout-Diagramm der Hauptplatine.



### Steuermodus des Diskettenlaufwerks

PL34, Standardeinstellung: s.o.; Stifte 3-4. Um 3-Modi-Betrieb des Laufwerks zu ermöglichen (nur in Japan), Stifte 1-3 und 2-4 verbinden

#### **BIOS** wiederherstellen

PL35, Standardeinstellung s.o.; Stifte 2-3. Wenn während der BIOS-Aufrüstung ein Problem auftritt, auf Stifte 1-2 umsetzen, um BIOS aus dem geschützten ROM-Bereich wiederherzustellen.

### BIOS umprogrammieren

PL36, Standardeinstellung s.o.; Stifte 1-2. Um zu schreiben, muß CMOS für eine BIOS-Aufrüstung aktiviert werden; Brücke auf Stifte 2-3 setzen.

#### **BIOS-Kennwort**

PL37, Standardeinstellung s.o.; Stifte 2-3 verriegelt Kennwort in BIOS. Um freizugeben, Brücke auf Stifte 1-2 setzen.

#### CMOS löschen

PL38, Standardeinstellung s.o.; Stifte 1-2. Um alle CMOS-Einstellungen zu löschen (*extreme Vorsicht geboten*), Brücke auf Stifte 2-3 setzen. Es wird empfohlen, **zuerst** alle Einstellungen sorgfältig zu notieren.

### Prozessor- und Bus-Takt


Genaue Einzelheiten zu den Erfordernissen des Prozessors sollten mit dem neuen Prozessor mitgeliefert worden sein, und die entsprechenden Platinenbrücken sollten dann den untenstehenden Tabellen entnommen werden.

PL11 und PL12 sind für Videooptionen reserviert, wenn ein Onboard Videosystem installiert ist. Brücken, die hier installiert sind, sollten nicht umgesetzt werden.

### Warnung

Bei normalen Bedingungen sollten Brücken des System-BUS oder Multiplikatorbrücken NICHT verändert werden, da der Prozessor und/oder andere Komponenten auf der Hauptplatine schwer beschädigt werden könnten.

Brückensatz auf Position '17' des Hauptplatinen-Layout-Diagramms.



### **Bus-Taktgeschwindigkeit**

PL9, 10, 400:

50 MHz	Brücken auf PL9 + PL10
60 MHz	Brücken auf PL10 + PL400

66 MHz Brücke nur auf PL9

# Multiplikator

PL 5, 6, 7 und 8:


x2	Keine Brücken
x2.5	Brücke nur auf PL8
x3	Brücke nur auf PL6
x3.5	Brücken auf PL6 + PL8
x4	Brücke nur auf PL5
x4.5	Brücken auf PL5 + PL8
x5	Brücken auf PL5 + PL6
x5.5	Brücken auf PL5 + PL6 + PL8

### Beispiele für Prozessor-Einstellungen

Prozessor- Geschwindigkeit	Brüc	ken	
150	PL8	PL10	PL400
166	PL8	PL9	
180	PL6	PL10	PL400
200	PL6	PL9	

# Externe Anschlüsse

Anschlüsse auf Position '13' des Hauptplatinen-Layoutdiagramms PL18 PL17 PL22 PL23



- PL16 Tastensperren- und Strom-EIN-LED
- PL17 Standby-Strom-Schalter
- PL18 System in Standby-LED
- PL20 Laufwerk aktiv- LEDs
- PL21 Lautsprecher
- PL22 IRDA
- PL23 System-Hardware-Rücksetzen

Brückensatz auf Position '15' des Hauptplatinen-Layoutdiagramms (nicht abgebildet)

- PL1 Versorgung des Gebläses für das Hauptsystem
- PL2 Versorgung des Prozessorgebläses (Stift1 Erde)

# Austausch der CMOS-Batterie

Wenn Sie feststellen, daß Sie das BIOS des Computers jedesmal beim Einschalten neu konfigurieren müssen, deutet dies darauf hin, daß sich die Batterie entladen hat und ausgetauscht werden muß.

Bei der Batterie handelt es sich um eine 3 Volt Lithium-Batterie (CR2032 o.ä.), die man in Taschenrechnern, Uhren und anderen kleinen, elektronischen Teilen findet, die batteriebetrieben sind. Sie hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

- 1. Schalten Sie den Computer aus und nehmen Sie alle Netzkabel
- 2. Treffen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung und nehmen Sie die Abdeckung der Systemeinheit ab.

#### Vorsicht

Wenn Ihnen die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Aufladung nicht vertraut sind und/oder Sie nicht genau wissen, wie man die Abdeckung der Systemeinheit abnimmt, lesen Sie dies bitte in Anhang A, "Im Inneren der Systemeinheit" nach.

- 3. Finden Sie den Batteriehalter. Auf dem Diagramm der Hauptplatine ist er in Position "1".
- 4. Trennen und entfernen Sie vorsichtig die Erweiterungskarten, die einen einfachen Zugriff zur Batterie behindern würden. Notieren Sie sich die Kabelposition, bevor Sie ein Kabel entfernen.

#### Warnung

Benutzen Sie beim Austausch der Batterie unter keinen Umständen Werkzeug aus Metall oder anderem leitenden Material. Wenn aus Versehen ein Kurzschluß zwischen dem positiven und dem negativen Pol hergestellt wird, könnte die Batterie explodieren.

- Heben Sie die Kante der Batterie so hoch, daß sie unten aus dem Batteriehalter herauskommt. Schieben Sie die Batterie dann unter der Kontaktfeder hervor.
- 6. Achten Sie darauf, weder die obere noch die untere Oberfläche der Batterie zu berühren; heben Sie die neue Batterie so hoch, daß der positive (+) Pol nach oben weist.

- 7. Schieben Sie die Batterie von derselben Seite in den Batteriehalter hinein, von der aus die alte Batterie entfernt worden war.
- 8. Setzen Sie Erweiterungskarten, die Sie vielleicht in Schritt 4 herausgenommen haben, wieder ein.
- 9. Setzen Sie die Systemabdeckung wieder auf.
- 10. Entsorgen Sie die alte Batterie, wie in den Anleitungen des Herstellers empfohlen.

Wenn Sie den Computer das nächste Mal wieder einschalten, werden Sie das BIOS Setup-Dienstprogramm laufen lassen müssen, um die Hardware-Konfiguration neu einzugeben. Anleitungen dazu finden Sie in Anhang C, "System-BIOS und Setup".

# SYSTEM-BIOS UND SETUP

Sobald das System eingeschaltet wird, führt der Selbsttest beim Einschalten (SBE) seine Aufgabe durch, und zwar je nach den Informationen, die er im BIOS findet, und stellt den Computer so ein, daß er bootet. Sie haben über das Setup-Dienstprogramm Zugriff zum BIOS und können dort die Konfiguration überprüfen und ggf. ändern.

#### VORSICHT

BIOS wurde in unserem Werk auf optimale Systemleistung und optimalen Betrieb eingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen wird bei normaler Benutzung nicht empfohlen.

# **Einstieg in das Setup-Programm**

Während oder kurz nach dem SBE erscheint oben rechts im Bildschirm ein kleines Kästchen

Es sieht so aus:

Drücken Sie F1 auf der Tastatur, während dieses Kästchen auf dem Bildschirm ist, und in wenigen Sekunden erscheint der BIOS



Setup-Bildschirm. Dieses Setup-Dienstprogramm können Sie zu keinem anderen Zeitpunkt und auf keine andere Art und Weise erreichen.

# Kontrolltasten



F1 Hilfe zu dem markierten Thema. Ein zweites Drücken dieser Taste

bringt Sie zu den Seiten mit den allgemeinen Hilfeanleitungen.

Esc Ausstieg aus dem Setup-Programm oder eine Seite zurück, wenn Sie sich in einem Untermenü befinden.

↑ und ↓ Sie rollen durch eine Menüliste.

←und→	Sie schalten Werte oder Einstellungen um.
4	Die Eingabetaste, um das Markierte zu selektieren.
0/9	Zahlen; sie werden dort benutzt, wo Werte einzuge sind.
+/_	Wird auf Anforderung benutzt; ähnlich wie Zahlen.
F9	Stellt die ursprünglichen Einstellungen, mit denen Sie
	begannen, wieder her.
F10	Um die ursprüngliche Voreinstellung wiederherzustellen.

#### VORSICHT

F9 wird die **Daten**einstellungen nicht wiederherstellen, und ein Drücken von F10 könnte eine Voreinstellung hineinbringen, die während der Produktion von unserem Werk geändert worden war. Wir empfehlen, daß Sie sich ALLE Einstellungen notieren, bevor Sie Änderungen vornehmen.

# **Setup startet von selbst**

Dies kann drei Ursachen haben:

- Es liegt ein Konfigurationsfehler vor. In diesem Fall könnte eine Fehlermeldung erscheinen. Am Ende dieses Kapitels finden Sie eine Liste, in der diese Fehlermeldungen zusammengestellt sind.
- Die BIOS-Batterie wird langsam schwach. Auch in diesem Fall könnten Sie Fehlermeldungen erhalten. Wenn dies bei jedem Boot-Vorgang geschieht, müssen Sie die Batterie der Hauptplatine austauschen. Anleitungen dazu finden Sie in Anhang B, "Die Hauptplatine des Systems".
- Vielleicht ist die Konfiguration des Systems geändert worden. Mehr Systemspeicherkapazität oder eine Aufrüstung, die ISA-Unterbrechungen benutzt usw. Die Blickfangzeichen im BIOS-Setup-Menü werden zu einem Pfeil, wenn die Veränderungen vom SBE erfaßt werden und dies kann durch die Untermenüs hindurch verfolgt werden.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, ein Problem zu lösen, sollten Sie nicht zuviele Einstellungen verändern, sondern sie notieren. Sie sollten sich auch die Fehlermeldungen notieren und sich dann mit Ihrem Apricot Händler oder einem autorisierten Wartungsdienst in Verbindung setzen.

# Eröffnungsbildschirm

Wenn Sie in dieses Setup-Dienstprogramm einsteigen, erscheint ein Hauptmenübildschirm. Gibt es ein assoziiertes Untermenü oder ein weiteres Untermenü, dann sind die angegebenen Optionen mit einem Blickfangzeichen markiert, wie im folgenden veranschaulicht wird:

• Systemzusammenfassung Informationen über System, Prozessor, Speicher,

Laufwerke usw.

• Geräte und E-/A-Ports Die Einstellungen für serielle/parallele Ports,IDE-

Schnittstellen, Festplattenlaufwerk.

Datum und Zeit Die System-Masteruhr ändern.

• Systemsicherheit Den Zugang zum Festplattenlaufwerk anschauen oder

verändern. Benutzer- und Verwalterkennworte.

• Startoptionen Von A: oder C: booten, Geschwindigkeit der Tastatur,

Geschwindigkeit des SBE usw.

• Fortgeschrittenes Setup Änderung der Einstellung des Cache-Speichers, ROM-

Abschattung und andere verwandte Themen.

• ISA Legacy-Betriebsmittel Registrierung von Betriebsmitteln, die von neuen ISA-

Erweiterungskarten, Speicher, DMA, Unterbrechungen

usw. benutzt werden.

Strommanagement Änderung der Einstellungen für den Niedrigstrom-

Energiesparmodus.

Einstellungen speichern Speichert alle Änderungen, die vorgenommen wurden.

Einstellungen wiederherstellen Stellt alle Einstellungen von Werten wieder her, die in Kraft waren, als Sie in das Setup-Programm einstiegen; dieselbe Funktion wie ein Drücken von

F9.

Voreinstellungen laden Bringt die Einstellungen wieder auf ihren

Voreinstellungstatus (ggf. leer).

Ausstieg aus Setup Beendet den Arbeitsvorgang und startet wieder den SBE.

Wenn Sie Einstellungen verändert haben, werden Sie gefragt, ob Sie die neuen Einstellungen speichern

wollen.

# Seiten des Untermenüs

# **Systemzusammenfassung**

Diese Seite kann nicht bearbeitet werden, aber sie gibt eine Auflistung der Haupteinstellungen des Systems. Änderungen, die auf anderen Seiten vorgenommen wurden, werden hier wiedergegeben werden.

Notieren Sie sich die Angaben auf dieser Seite, bevor Sie Ihre Arbeit fortsetzen oder Änderungen vornehmen.

### Geräte und E-/A-Ports

### Serielle Ports 1 & 2 (COM1 & COM2)

Selektiert die E-/A-Ports und Unterbrechungen, die von den zwei seriellen Ports benutzt werden. Ist normalerweise auf Standardvoreinstellungen eingestellt. Die seriellen Ports sollten nur dann deaktiviert werden, wenn man sich absolut sicher ist, daß sie nicht benötigt werden.

#### **Paralleler Port**

Hiermit werden der E-/A-Port und die Unterbrechung eingestellt, die vom parallelen Port benutzt werden. Sie können Standard- oder erweiterte Portmodi selektieren. Um die erweiterten Portmodi zu erhalten, muß die E-/A-Einstellung verändert werden.

Standardmodus (Voreinstellung) Nur Ausgabe. Erweiterter Modusdoppeltgerichtet einfache, beidseitige

Daten

EPP kompatibler

Anreicherungsbetrieb des parallelen Ports

ECP Portbetrieb mit erweiterten Fähigkeiten

Alle parallelen Portgeräte, die Sie anschließen wollen, z.B. ein Streamer-Magnetbandgerät oder ein externes Festplattenlaufwerk usw. werden mit genauen Anleitungen geliefert, denen Sie entnehmen können, ob die Portfähigkeiten auf eine der o.g. erweiterten Optionen verändert werden müssen.

#### ISA-Diskettenschnittstelle

Dies stellt die Schnittstelle des Diskettenlaufwerks auf entweder "primär" (Voreinstellung) oder auf "deaktiviert." Wenn sie auf "deaktiviert" eingestellt wird, kann das Diskettenlaufwerk nicht benutzt werden.

#### Diskettenlaufwerke

Dies ist nur erhältlich, um den Modus des Diskettenlaufwerks zu verändern. Das gelieferte und installierte Laufwerk ist ein 3,5"-Laufwerk mit 1,44 MB. Wenn diese Einstellung verändert wird, könnte dies einen Software-Zugriff zum installierten Laufwerk verhindern.

# **IDE-Einstellungen**

Festplattengröße und -typ werden automatisch erfaßt, wenn an der entsprechenden Hauptplatinenschnittstelle entweder ein IDE Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerk angebracht ist, und für jedes Laufwerk kann nur ein Parameter verändert werden. Das System kann zwei Festplattenlaufwerke und zwei CD-ROM-Laufwerke von der primären bzw. sekundären IDE-Schnittstelle steuern. Wenn "IDE-Einstellungen" gewählt wird, erscheint die folgende Liste:

HDD 0 HDD 1

HDD 2

HDD 3

Wenn an der sekundären Schnittstelle ein IDE CD-ROM installiert ist, wird HDD 2 automatisch zu CD-ROM 1.

Wenn eines der installierten Laufwerke gewählt wird, erscheint ein Untermenü:

Größe Vom SBE automatisch erfaßt.

Leistung Wählen Sie entweder kompatible oder hohe

Leistung.

Die Voreinstellung ist hohe Leistung.

Übertragungsmodus Wird vom SBE automatisch erfaßt und vom

BIOS auf den für jenes Gerät höchsten Wert

eingestellt.

Wenn zusammen mit den SCSI-Laufwerken eine SCSI-Steuerplatine installiert wurde, könnte dieses Menü leer bleiben, da die SCSI-Platine über ein eigenes BIOS verfügt.

#### Maus

Dies teilt dem System mit, daß eine Maus an den Mausport angeschlossen ist. Die Maus wird dann vom SBE erfaßt. Diese Einstellung sollte normalerweise nicht verändert werden.

#### **Datum und Zeit**

Dies ermöglicht eine Veränderung der Echtzeituhr auf der Hauptplatine des Systems. Diese Echtzeituhr wird normalerweise von der Batterie der Hauptplatine gespeist, wenn das System ausgeschaltet ist.

### System-Uhrzeit

Sie können sich mit Hilfe der linken und rechten Pfeiltaste auf dem Bildschirm bewegen. Benutzen Sie dann entweder die Zahlentasten, um neue Zahlen einzugeben oder die + bzw. - Taste, um den existierenden Wert zu erhöhen bzw. zu verringern. Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angegeben.

### System-Datum

Hier wird dieselbe Methode benutzt wie beim Einstellen der Zeit. Das Datum wird im britischen Format angegeben: *Tag / Monat / Jahr*, z.B. der erste August 1995 = 01 / 08 / 1995.

# System-Sicherheit

Dies ermöglicht es Ihnen, Kennworte für entweder den Benutzer oder den Verwalter zu setzen, zu verändern oder zu löschen und den Zugriff zu den Festplatten- und Diskettenlaufwerken unabhängig zu steuern.

#### VORSICHT

Dieses Menü kann mit dem Menü STARTOPTIONEN interagieren. Sie müssen sicherstellen, daß ein Benutzer zu einem STARTGERÄT Zugriff hat oder es könnte unmöglich werden, das System zu benutzen.

#### **Benutzer-Kennwort**

Wenn das Benutzerkennwort-Feature aktiviert ist, muß das korrekte Kennwort jedesmal eingegeben werden, wenn das System eingeschaltet oder neu gebootet wird. Wenn Sie diese Option wählen, erscheint ein Untermenü:

Benutzer-Kennwort eingeben Geben Sie Ihr Kennwort ein,

benutzen Sie nur Zahlen und

Buchstaben.

Kennwort noch einmal eingeben Geben Sie das Kennwort

noch einmal ein, s.o.

Setzen oder Verändern Selektieren Sie dies, um das

Kennwort für alle

zukünftigen Arbeitsvorgänge

zu akzeptieren.

Wenn Sie kein Kennwort verändert oder eingegeben haben, bevor Sie "Setzen oder Verändern" selektieren, dann erscheint ein Kästchen, das Sie auffordert, EINGABE zu drücken, um die Löschung des existierenden Kennworts zu bestätigen, womit Sie im Grunde genommen "kein Kennwort" wählen. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, drücken Sie die ESCAPE-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren und starten dann noch einmal.

#### Löschen des Benutzer-Kennworts

Benutzen Sie diese Option, wenn Sie das existierende Kennwort löschen bzw. entfernen wollen, ohne es durch ein neues Kennwort zu ersetzen. Sie werden vielleicht dazu aufgefordert, dies zu bestätigen oder das alte Kennwort einzugeben.

#### WARNUNG

Prägen Sie sich Ihre Kennworte ein. Schreiben Sie sie nicht auf ein Stück Papier, das Sie dann in Ihrer Schreibtischschublade aufbewahren und heften Sie sie nicht an Ihre Wand!

# Kennwort-Eingabeaufforderung

Das System kann so eingestellt werden, daß es beim Einschalten oder Neubooten nach dem Kennwort "fragt". Vielleicht wollen Sie

aus Sicherheitsgründen keine Eingabeaufforderung, aber der Benutzer muß trotzdem ein Kennwort eingeben.

#### Verwalter-Kennwort

Dies ermöglicht das Setzen eines Aufsichts-Kennworts und die Wahl, ob ein Benutzer sein individuelles Kennwort verändern kann oder nicht. Dieses Verwalter-Kennwort wird angefordert, wenn Sie in das BIOS SETUP-Programm einsteigen wollen. Wird stattdessen ein Benutzer-Kennwort eingegeben, dann ist nur ein Zugriff auf die Systemzusammenfassung und (wenn aktiviert) ein Zugriff auf das Setzen des Benutzer-Kennworts der System-Sicherheit möglich.

Die Methode ist im allgemeinen dieselbe wie für das Benutzer-Kennwort, aber mit dem Zusatz **Benutzer-Kennwort vom Benutzer veränderbar**. Wählen Sie entweder Ja oder Nein.

# **Start-Optionen**

Es gibt gewisse Funktionen, die für das Booten des Systems eingestellt oder aktiviert werden können.

#### **Tastatur-Numlock**

Wenn EINgeschaltet, ist die Zahlensperre der Tastatur beim Bootvorgang aktiviert, und der rechte Teil der Tastatur ist nur für Zahlen bestimmt.

Die Voreinstellung ist EIN.

# **Tastatur-Geschwindigkeit**

Hiermit wird die Wiederholgeschwindigkeit einer gedrückten Taste eingestellt.

Die Voreinstellung ist SCHNELL.

#### **Betrieb ohne Diskette**

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der SBE einen Fehler oder das Fehlen des Diskettenlaufwerks melden und den Bootvorgang anhalten. Wenn aktiviert, wird der SBE den Diskettentest umgehen und weitermachen, vorausgesetzt ein anderes Bootgerät, z.B. das Festplattenlaufwerk, steht zur Verfügung.

# **Betrieb ohne Display**

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der SBE beim Fehlen eines Monitors anhalten. Wenn aktiviert, wird das System ohne einen Monitor starten können, z.B. wenn es als ein kleiner Dateienserver benutzt wird.

#### **Betrieb ohne Tastatur**

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der SBE beim Fehlen einer Tastatur anhalten. Wenn aktiviert, wird das System ohne eine Tastatur starten können, z.B. wenn es als ein kleiner Dateienserver benutzt wird

### Startgeräte

Dies ermöglicht die Wahl der Sequenz, die BIOS benutzt, um nach einem "Boot"-Laufwerk zu suchen. Die voreingestellte Reihenfolge ist:

Diskettenlaufwerk 0; Festplattenlaufwerk 0 (z.B. A: dann C:)

Für Normalbetrieb ist eine Veränderung normalerweise nicht notwendig.

#### Selbsttest beim Einschalten

Man kann wählen, ob der SBE nur eine kurze Reihe von Tests (schnell) oder eine volle Testreihe (angereichert) laufen lassen soll.

Die Standardeinstellung ist angereichert.

#### Virussuche

Wenn dies aktiviert ist, wird BIOS eine Prüfsummenkontrolle auf dem Bootsektor durchführen, um herauszufinden, ob sich ein "Bootvirus" eingeschlichen hat. Dieser Test ist bei den neueren Virustypen nicht unfehlbar, könnte aber helfen.

# **Fortgeschrittenes Setup**

Wenn in den folgenden Abschnitten Einstellungen verändert werden und sie falsch sind, könnte dies dazu führen, daß das System stoppt oder Ihre Software nicht mehr richtig arbeitet.

### **Fehlerbehandlung**

Dies ermöglicht den Zugriff zu einem weiteren Menü, in welchem Fehler des internen Prozessors erfaßt und angezeigt werden können. Diese Einstellungen sind für Wartungstechniker gedacht, und zwar nur für Diagnosezwecke. Sie sollten nicht verändert werden.

#### BU

Es gibt zwei Einstellungen, entweder aktivieren oder deaktivieren. Dies wird zusammen mit der Hauptplatinenverbindung benutzt, um eine Aufrüstung des BIOS des Prozessors durchzuführen. Es wird empfohlen, daß dies nur von autorisierten Technikern gemacht wird.

### **ROM-Abdeckung**

Der Inhalt des Nur-Lese-Speichers wird während des Startvorgangs in den schnelleren Arbeitsspeicher kopiert, wodurch ein schnellerer Zugriff möglich ist und die Systemleistung erweitert wird. Wenn diese Option gewählt wird, erscheint ein Untermenü, das eine aufgeteilte Tabelle des Speicheradressenbereichs angibt, wobei der Bereich in 32K-Blöcke unterteilt ist. Einige Bereiche sind grau markiert, da sie bereits von anderen Teilen des Systems benutzt werden.

Die gelieferten Einstellungen sollten nur dann verändert werden, wenn eine neue Erweiterungsoption eingebaut wird und Sie dazu aufgefordert werden. Sie sollten dann sehr sorgfältig vorgehen und die Informationen benutzen, die mit der entsprechenden Karte mitgeliefert wurden.

### **PCI-Einstellungen**

Auf Wunsch kann eine einzelne Einstellung deaktiviert werden, um für PCI "Plug and Play" vorauszulesen. Dies könnte bei einigen Betriebssystemen die Leistung steigern, kann aber bei einigen Software-Programmen anormale oder nicht-voraussehbare Konsequenzen haben.

# **ISA Legacy-Betriebsmittel**

Wenn Sie Ihr System mit einer ISA-Karte aufrüsten, wird dieser Abschnitt des Menüs dazu benutzt, die Betriebsmittel des Systems, die die Karte benutzt, zu "registrieren". Dies muß geschehen, da das System ihre Benutzung nicht automatisch erfassen kann. Diese Informationen sind erforderlich, damit PCI-"Plug and Play"-Karten automatisch konfiguriert und Konflikte vermieden werden. Zu jedem Thema gibt es ein Menü.

Betroffen sind:

Speicher, E-/A-Portadressen, DMA-Kanäle, Systemunterbrechungen.

Einige Bereiche werden als vom System zugewiesen angezeigt und nur zu Ihrer Information gezeigt. In dem Kapitel, das dem Thema Erweiterung gewidmet ist, werden genauere Einzelheiten angegeben. Schauen Sie dort nach, sowie in den Unterlagen, die Sie zusammen mit der Erweiterungskarte erhalten haben.

Jedes Betriebsmittel kann auf entweder erhältlich oder nicht erhältlich gesetzt werden.

Wenn als *erhältlich* ausgewiesen, dann nimmt das System an, daß es nicht von einer ISA-Karte oder einem Element benutzt wird. Es wird dann für den automatischen PCI-Konfigurationsvorgang erhältlich sein. Obwohl die Konfiguration vieler ISA-Karten sehr einfach ist, **müssen** die Betriebsmittel, die sie benutzen, im BIOS registriert werden.

#### ISA Grafik-/Videobaustein

Es stehen die Optionen "vorhanden" oder "nicht vorhanden" zur Wahl. Die standardmäßige Voreinstellung ist "nicht vorhanden", es sei denn, das System verfügt über eine installierte ISO-Videoplatine.

# Strommangagement

Sie können die einzelnen Teile des Systems auswählen, die im "Niedrigstrom-Modus" ausgeschaltet werden, indem sie in diesem Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bestimmte Einstellungen können nicht verändert werden. In unserem Werk wurden einige Voreinstellungen vorgenommen, um das Energiespar-Programm zu erfüllen.

Menü-Option	zur Wahl stehen	
Standby-Modus für Festplatte	deaktivieren, aktivieren	
(Zeita)	blauf auf 20 Minuten eingestellt)	
Inaktivität-Zeitabschaltung	deaktivieren oder verschiedene Zeiten (in Minuten)	
Standby-Modus für Monitor (* sieh.	deaktivieren, aktivieren* untenstehende Warnung)	
Standby-Modus für CPU	deaktivieren, langsame CPU	

# Fehlermeldungen

Code	Ursache	Code	Ursache
0	Tastatur gesperrt	301	Ausfall der Tastaturdatenleitung
101	Zeitgeberunterbrechungsausfall	301	Festgeklemmte Tastaturtaste
102	Zeitglied-Testausfall	303	Ausfall des Tastatur-Controllers
106	Ausfall des Disketten-Controllers	604	Ausfall von Diskettenlaufwerk 0
110	Paritätsunterbrechung des Hauptplatinenspeichers	604	Ausfall von Diskettenlaufwerk 1
114	Option ROM Prüfsummenausfall	605	Diskette nicht versperrt
151	Ausfall der Echtzeituhr	662	Konfiguration des Diskettenlaufwerks
161	Ausfall der Batterie der Echtzeituhr	762	Konfiguration des Koprozessors
162	CMOS RAM Prüfsummenausfall	962	Parallele Konfiguration
162	Ungültige Konfigurationsinformation	1162	Serielle Konfiguration
163	Tageszeit nicht eingestellt - Vorboot	1762	Konfiguration der Festplatte
164	Speichergröße entspricht nicht CMOS	1780	Ausfall von Festplatte 0
165	MC-Karte hinzufügen/entfernen	1781	Ausfall von Festplatte 1
175	Schlechtes EEPROM CRC #1	1782	Ausfall von Festplatte 2
176	Systemeingriff	1783	Ausfall von Festplatte 3
177	Schlechte PAP-Prüfsumme	1800	keine IRQ mehr erhältlich
178	EEPROM ist nicht funktionell	1801	Kein Platz mehr für Option ROM
183	PAP-Aktualisierung erforderlich	1802	Kein E-/A-Platz mehr erhältlich
184	Schlechte POP-Prüfsumme	1803	Keine weitere Speicherkapazität <1MB mehr erhältlich
185	Zerstörte Boot-Sequenz	1804	Keine weitere Speicherkapazität >1MB mehr erhältlich
186	Hardware-Problem	1805	Prüfsummenfehler oder Options-ROM der Größe 0
187	VPD S/N nicht gesetzt	1806	PCI-PCI Brückenfehler
188	Schlechtes EEPROM CRC #2	1962	kein bootfähiges Element
189	Zuviele Kennwortversuche	2400	Displayadapter fiel aus; Ersatz benutzen
201	Fehler des Basisspeichers	2462	Videokonfiguration
229	Ausfall des externen Cache-Speichers	5962	IDE CD-ROM- Laufwerkskonfiguration
301	Ausfall der Tastatur	8601	Ausfall des Zeigegeräts
301	Ausfall der Tastaturtaktleitung	8603	Zeigegerät ist entfernt worden





\* MITSUBISHI ELECTRIC

3500 PARKSIDE TRAVELLERS LANE BIRMINGHAM BUSINESS PARK HATFIELD

BIRMINGHAM B37 7YS HERTFORDSHIRE ALI 0 8XB 40835 RATINGEN UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM DEUTSCHLAND

APRICOT COMPUTERS LIMITED APRICOT COMPUTERS LIMITED MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE GmbH GOTHAER STRASSE 8 POSTFACH 1548