



GUÍA DE CONEXIÓN

RTU LoraCont 1C

Unidad remota LoRaWAN · lectura de contador de impulsos



RTU LoraCont 1C con antena preinstalada, soporte y cable de señal

Descripción y componentes

La **LoraCont 1C** es una unidad remota (RTU) LoRaWAN alimentada por batería, diseñada para la lectura de un contador con salida de impulsos/contacto (1 canal). La unidad registra el conteo y lo transmite periódicamente a través de la red LoRaWAN. **La antena viene instalada de fábrica y no debe retirarse.**



- 1 **Cuerpo RTU LoraCont 1C** — con batería interna
- 2 **Antena LoRa** — ya instalada (no retirar)
- 3 **Soporte de fijación**
- 4 **Cable de señal** — 2 conductores (blanco + gris) con prensaestopas
- 5 **2 conectores de gel** — para el empalme estanco al contador

Procedimiento de conexión

1 Conexión del cable de señal al contador

El cable de la RTU termina en dos conductores (**blanco y gris**). Realice los empalmes con los conectores de gel, **prensando a fondo con un alicate** para obtener conexiones aisladas y estancas. Realice la correspondencia según el tipo de contador:

A Contador mecánico TECNIDRO — correspondencia por color

○ **Blanco** RTU ↔ **Blanco** contador

● **Gris** RTU ↔ **Gris** contador

B Contador ultrasónico — respetar la polaridad

○ **Blanco** RTU → contador

+

● **Gris** RTU → contador

-

Importante: en los contadores **ultrasónicos** es esencial respetar la polaridad.



Fijación y puesta en servicio

2 Fijación y posicionamiento

Fije la RTU en su posición definitiva mediante el soporte. Para garantizar la mejor cobertura de radio LoRaWAN, mantenga la antena **en vertical** y libre de obstáculos, evitando el contacto directo con superficies y masas metálicas.



3 Procedimiento de arranque

Una vez completados la conexión y la fijación, **active la unidad** acercando un **imán** al adhesivo «CQ PASSED» durante unos **2 segundos**. Esta operación pone en marcha la RTU.



4 Registro de la ubicación y envío de datos

Una vez completada la instalación, registre la **posición GPS** del punto de instalación y anote el **número** y el **nombre** de la RTU, indicados en la etiqueta (campo «name»). Envíe los datos a **TECNIDRO** para ubicar la RTU en el mapa, a través de uno de los siguientes canales:

Posición GPS

Número RTU

Nombre RTU — ej. CB_PIA_FRIU_0001

WhatsApp 329 796 4691 (Manuel)

Email mrodriguez@tecnidro.com · hlunaberrios@tecnidro.com · prubatto@tecnidro.com

