



## Descrizione e componenti

La **LoraCont 1C** è un'unità remota (RTU) LoRaWAN alimentata a batteria, progettata per la lettura di un contatore dotato di uscita a impulsi/contatto (1 canale). L'unità acquisisce il conteggio e lo trasmette periodicamente tramite rete LoRaWAN. **L'antenna è già installata di fabbrica** e non deve essere rimossa.



- 1 **Corpo RTU LoraCont 1C** — con batteria interna
- 2 **Antenna LoRa** — già installata (non rimuovere)
- 3 **Staffa di fissaggio**
- 4 **Cavo segnale** — 2 conduttori (bianco + grigio) con pressacavo
- 5 **N. 2 connettori a gel** — per la giunzione stagna al contatore

## Procedura di collegamento

### 1 Collegamento del cavo segnale al contatore

Il cavo della RTU termina con due conduttori (**bianco** e **grigio**). Eseguire le giunzioni con i connettori a gel, **crimpando a fondo con una pinza** per ottenere collegamenti isolati e stagni. Effettuare l'abbinamento in base al tipo di contatore:

#### A Contatore meccanico TECNIDRO — abbinamento per colore

☐ **Bianco** RTU ↔ **Bianco** contatore

☒ **Grigio** RTU ↔ **Grigio** contatore

#### B Contatore ultrasonico — rispettare la polarità

☐ **Bianco** RTU → contatore

+

☒ **Grigio** RTU → contatore

-

**Importante:** con i contatori **ultrasonici** il rispetto della polarità è essenziale.



## | Fissaggio e messa in servizio

### 2 Fissaggio e posizionamento

Fissare la RTU nella posizione definitiva tramite la staffa. Per garantire la migliore copertura radio LoRaWAN, mantenere l'antenna **in verticale** e libera da ostacoli, evitando il contatto diretto con superfici e masse metalliche.



### 3 Procedura di avvio

A collegamento e fissaggio completati, **attivare l'unità** avvicinando una **calamita** all'adesivo «CQ PASSED» per circa **2 secondi**. Questa operazione mette in funzione la RTU.



### 4 Rilevamento posizione e invio dati

A installazione completata, rilevare la **posizione GPS** del punto di installazione e annotare il **numero** e il **nome** della RTU, riportati sull'etichetta (campo «name»). Inviare i dati a **TECNIDRO** per il posizionamento della RTU sulla mappa, tramite uno dei seguenti canali:

Posizione GPS

Numero RTU

Nome RTU — es. CB\_PIA\_FRIU\_0001

**WhatsApp** 329 796 4691 (Manuel)

**Email** mrodriguez@tecnidro.com · hlunaberrios@tecnidro.com · prubatto@tecnidro.com

