

Instruktion - Teckna avtal på fränkopplad avtalslös anläggning

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och vill teckna avtal på en anläggning som är fränkopplad avtalslös.

OBS! Denna rutin ska inte användas om anläggningen är fränkopplad för avtalsbrott.

Pågående fränkopplingsärende i WMS

Om det finns ett pågående fränkopplingsärende i WMS med ärendedatum som är dagens datum kan inte inflytt registreras. Anläggningen måste bli fränkopplad i systemet/verkligheten innan inflytt kan göras, det beror på att arbetsordern för fränkopplingen inte kan stoppas.

Om kundservice får denna typ av ärende ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till Återinkoppling och de tar över hanteringen av ärendet.

E-postadress: aterinkoppling@ellevio.se

Ämnesrad: Inflytt med pågående fränkoppling med dagens datum

Innehåll: Kort beskrivning och en fullständig inflyttslogg

Har kundservice frågor kan kundservice kontakta återinkopplingar på telefon 08-606 03 66.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Återinkoppling avtalslös
2. När SMS inte kan användas
3. Byta från SMS till ljudinspelning
4. Byta från SMS till mejlbekräftelse
5. Se om SMS skickats till kund
6. Skicka om SMS till kund
7. Ändra datum/klockslag på återinkoppling
8. Problem med återinkopplingsärendet
9. Olika statusar på anläggningen i WMS och CAB
10. Jourinkoppling
11. Frågor och svar
12. Bifogade dokument

Rutin för respektive ärende

Återinkoppling avtalslös

1. Viktigt att informera kunden att om återinkoppling felar så kan kunden få vänta till nästa kommande vardag innan återinkoppling kan ske. Kundservice börjar registrera en inflytt i CAB, information visas om att anläggningen är fränkopplad (benämns som urkopplad i CAB).

Funktionsvävisare kontrakt - Valj anläggning

Kontraktsvävisare för upprättelse av kontrakt/kundförhållande. Avslutning av eventuellt existerande kontrakt görs automatiskt.

Änsläggningsoversikt

Anläggningsnr	Adress	Teknisk status	Kommersiell status kraft	Kommersiell status
73599910210804731	BJURSÄTRAGATAN 23 124 62	Spänningsnät	Potenliell	Aktiv
73599910211014535	Harpundsvägen 66 124 59 BAN...	Spänningsnät	Aktiv	Aktiv
735999102104222695	Handelsvägen 170 obs nr H046 1...	Urkopplad		

Ant. anläggningar: 0 Nuvärande ägare på anläggning:

Anläggningen är urkopplad!

Ny kampanj anläggning Sämla anläggning... Ny anläggning...

Existerande kontrakt

Kundid	Namn	Kontr. nr.	Std.kont. namn	Kategori	Startdatum	Slutdatum
4923450	Inga Margareta Hansson	492345000001	FDm_Bas	Nät	2019-04-17	

Klicka på nästa

2. Nedan meddelande visas, tryck på OK och RAPP kommer upp och ger dig stöd hur återinkopplingen kommer utföras, det är lite olika beroende på vilken mätare det är. (tänk på att den kan gömma sig bakom andra fönster).

Varning

Anläggningen är fränkopplad. Beställ en återinkoppling genom Återinkopplingstjänsten. Om återinkoppling redan är beställd, kan du gå vidare och registrera kontrakt

OK Cancel

Tänk på! Inflytt måste registreras på samma datum som återinkopplingen beställs.

3. Här ser du vilka datum som är godkända för kostnadsfri återinkoppling. Gul markerat datum är första valbara datum. Rött = jourinkoppling, se separat rutin för detta (finns ingen spärr för full RDR, viktigt att förklara för kunden att om full RDR misslyckas så får kunden vänta till nästkommande vardag)

Första godkända datum för återinkoppling: 2019-04-16

Återinkopplingsdatum: 2019-04-16

Återinkopplingstid: 6:00

April 2019 Maj 2019

Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

4. Fyll i korrekt information till den kontaktperson som är behjälplig på plats gällande återinkopplingen.

Tänk på att registrera mobilnumret till kontaktpersonen utan den första nollan, t.ex. +46 701234567 OBS! Att rätt landskod registreras.

Skriv ditt användarnamn under Notering.

Registrera telefonnummer och namn till den person som skall kontaktas gällande återinkopplingen på angivet telefonnummer

Kontaktperson*		
Roll*		
Telefonnummer*	+46	707510373
Notering	chowdmon	

5. Kunden måste bekräfta att det är säkert (ingen spis står på eller liknande) att återkoppla. Fråga kunden hur den vill bekräfta säkerheten och välj sedan på knapparna. Det vanligaste och bästa alternativet är SMS, det skickas samma dag som återinkopplingen är beställd.

Kunden bekräftar genom att svara:

- med det personnummer som finns på kundbilden i CAB.
- sekretesskund svarar med 190000000000. Viktigt att informera kunden att det ska vara 12 siffror, 19 och sedan 10 nollor.

Kunden måste svara på sms innan klockan 23 den dag återinkopplingen ska ske. Vid vissa tillfällen behöver kundservice använda ljudinspelning/mejl som bekräftelse i stället för SMS, se punkt "När SMS inte kan användas"

Säkerhetsbekräftelse

Information Till Användaren	Information till kund	Välj hur kunden vill bekräfta säkerheten vid återinkopplingen.*
		 SMS
		 Ljudinspelning/Mejl

 Filuopladdning

6. När man beställt en återinkoppling samt tecknat avtal skapas två ärenden i WMS

Återtillkoppling (Avtalslös) samt Inflyttning vid återtillkoppling

När en signal har skickats har den 4 timmar på sig att nå mätaren

Går inte signalen fram till mätaren så behöver Ellevio byta mätaren. Detta görs nästkommande vardag. Kunden kommer att bli kontaktad av den montör som får arbetsordern gällande mätarbytet.

OBS! Om det *endast* ligger ett återinkopplingsärende (ligger som avvaktande) så väntar vi på att inflytt ska avslutas. Ingen AO kan skickas förrän inflytt har registrerats.

The screenshot displays the WMS system interface with the following sections:

- Startsida** (Home) and navigation tabs: **Försäljningsärenden**, **Kundärenden**, **Infäktärenden**, **Aktörsärenden**, **Sök**, **Apparater**, **Nyckelservice**, **Pendeln**, **Logga ut**.
- Kundöversikt (Startsida) Fjärrväst** header with user info: **Inloggad som xmollecam i PRODUCTION version 18.5.0.0 / 347**.
- Kund** section:
 - Kundnr: 4238732
 - Org.nr/personnummer: 5567533855
 - Företag: Ikano Bostad Stockholm AB
 - C/O: Ikano Bostad
 - Gatunamn & nr: Box 31066
 - Postnr och postort: 20049 MALMÖ
 - Hemtel_Mobil: 010330440 / 0722399656
 - Status Stat.dat: Aktiv 2019-04-17
 - Tariff: FDM_Bas
 - Kundstatus: Aktiv
 - Branschkod:
- Anläggning** section:
 - Anl.id: 73 5999 102 104603005
 - Områdesid/Id anl: STN 4823304132
 - Kundens anl: 735999102104603005 - STN
 - Gata: Stålbogavägen
 - Nr, littra: 63
 - Uppgång: NB
 - Postnr och postort: 124 56 BANDHAGEN
 - Mätartavla: C2
 - Servisnr: X208959
 - Tekniskt nr:
 - Status Stat.dat: Aktiv 2019-04-17
 - AMM status: E - AMM aktiverad
 - Förlex-anläggning:
- Avläsning** section:
 - Senaste avläsning: 5055142840915917
 - Avl datum: 2019-04-17
 - Avl typ: Avläst
 - Mätartst: HL/LL
 - Årstörst: HL/LL
 - Mätvärdesleverantör: Caggenini
 - Mätarnamn: JTRON
- Ärende** section:
 - Region: Stockholm
 - Distrikt: Stockholm SF
 - Ärendegrupp: Välj...
 - Ärendetyp: Välj...
 - Skapa ärende
- Ärendelista** table:

Ärende nr	Anl.id	Benämning	Distrikt	Ärendetyp	Ärende datum	Status	Påbörjad	Avslutad
24029048	735999102104603005	Återtillkoppling (avtalslös) A	Stockholm SF	Inflyttning vid återkoppling	2019-04-17	Avslutad	2019-04-17	2019-04-17
24029045	735999102104603005	Återtillkoppling (avtalslös) A	Stockholm SF	Återtillkoppling (avtalslös)	2019-04-17	Avslutad	2019-04-17	2019-04-17
23966878	735999102104603005	Frånkoppling (avtalslös) Anlär	Stockholm SF	Frånkoppling (avtalslös)	2019-04-04	Avslutad	2019-03-27	2019-04-04
23966877	735999102104603005	Anlär: 735999102104603005	Stockholm SF	Avflyttning	2019-04-02	Avslutad	2019-03-27	2019-04-04

När SMS inte kan användas

- Kunden inte har fått det SMS som är skickat via systemet
- Om en kund beställer återinkoppling för flera anläggningar.
- Om kund har ett mobilnummer som börjar på 010.

Om kund väljer att bekräfta med ljudinspelning genom talmanus (kan endast göras samma dag som återinkopplingen ska göras)

Inspelningen görs automatiskt i telefoniplattformen, dvs rådgivare behöver inte göra något för att inspelningen ska börja.

Följ talmanuset och skapa ett textdokument i Libre Office writer som innehåller följande uppgifter:

Kundnummer:

Namn (fiktivt om det är en sekretesskund):

Anläggningsid:

Telefonnummer

InteraktionsID:

Klockslag för inspelning:

Spara ner dokumentet lokalt på den här datorn via hårddisken (C:) > users/användare > mappen med ditt Releasy-ID.

Ladda sedan upp dokumentet i RAPP innan du går vidare i flödet för att registrera återinkopplingen. När dokumentet ligger i RAPP går du in och tar bort dokumentet på C.

Om samtalet behöver tas fram i efterhand kontaktar ni TL eller PS med information som ni hittar i dokumentet som ligger i återkopplingsärendet i WMS.

Om kunden väljer att bekräfta säkerhet genom att svara på ett mejl

Registrera inte en inflytt och återinkoppling

- Kontrollera och uppdatera kundskontaktuppgifter i CAB. Finns inte kunden i CAB skapa kunden.
- Var tydlig till kund i samtalet att de måste besvara mejlet innan klockan 16. Har inte kunden svenskt personnummer så ska kunden uppge de uppgifter som finns i fältet "Personnr/Orgnr" i CAB när de svarar på säkerhetsbekräftelsen. Kundservice måste då informera kunden om dessa uppgifter.
- Använd mejlmallen som du hittar som fördefinierade svar i RCM, i mappen "Återinkoppling, som heter "Återinkoppling avtalslös – svenska" eller "Återinkoppling avtalslös – engelska". Skapa ett nytt mejl i RCM, ämnesrad ska vara kundens kundnummer, fyll i uppgifterna och skicka mejlet till kunden. **OBS!** Använd **Återinkoppling** (aterinkoppling@ellevio.se) som avsändare på mejlet.
- När kunden svarar så tar Kundavtal tar över och registrerar både inflytt och återinkoppling.
- Skriv en ärendelogg i CAB med koden MOVEINFO att ett säkerhetsmejl har skickats gällande återinkoppling och att kund måste svara på mejlet, ärendet ska även innehålla en ifylld inflyttslogg. Avsluta ärendet. Kundavtal ser till uppgifterna blir uppdaterade på kunden.

Byta från SMS till ljudinspelning

- Ljudinspelning görs med automatik, se punkten "När SMS inte kan användas" för hantering av ljudfilen.
- Gå in i ärendet i WMS
- Tryck på plustecknet under rubriken "Dokument" och då kommer en ruta upp där du laddar upp filen
- Ändra bekräftelsemetod genom att trycka i tidsläge "Säkerhet via Inspelning/Mejl
- Leta upp filen i din dator och tryck sedan "Lägg till"
- Tryck på Spara
- Kontrollera att en AO skapas, TJ.99.03 Om den inte skapas ta kontakt med Återinkopplingar.

The screenshot shows a web application interface with a table of tasks and a modal window. The table has columns: Tidsläge, Datum, Sign, Dokument, Kommentar, and Logg. The modal window is titled 'Safety via Recording/Mail' and contains a search bar, a 'Bläddra...' button, a checked 'Internal' checkbox, and a 'Lägg till' button. The table lists various tasks, including 'Aktivera anläggning', 'Blockerad', 'Tjänst inte utförd av AMM-leverantör', 'Fel på mätare', 'Brev skickat', 'Schedulera mätarställningar', 'Forcera rulla tillbaka ärende', 'Säkerhet via SMS', 'Säkerhet via Inspelning/Mejl', 'Jouravgift godkänd', 'Skicka SMS Återkoppling', 'Skicka SMS Återkoppling', 'SMS skickat', 'SMS/E-post levererat', 'SMS/E-post text', and 'SMS/Email påminnelse'.

Tidsläge	Datum	Sign	Dokument	Kommentar	Logg
✓ Aktivera anläggning					
✓ Blockerad					
✓ Tjänst inte utförd av AMM-leverantör					
✓ Fel på mätare					
✓ Brev skickat					
✓ Schedulera mätarställningar					
✓ Forcera rulla tillbaka ärende					
✓ Säkerhet via SMS	2019-04-23	RAPP/RAPP			
✓ Säkerhet via Inspelning/Mejl					
✓ Jouravgift godkänd					
Skicka SMS Återkoppling					
✓ Skicka SMS Återkoppling	2019-04-23	batch			
✓ SMS skickat	2019-04-23	anonymous			
✓ SMS/E-post levererat	2019-04-23	FMMS/anonym			
✓ SMS/E-post text	2019-04-23	FMMS/anonym			
✓ SMS/Email påminnelse	2019-04-23	FMMS/anonym			

Byta från SMS till mejlbekräftelse

- Använd mejlmallen som du hittar som fördefinierade svar i RCM, i mappen "Återinkoppling, som heter "Återinkoppling avtalslös – svenska" eller "Återinkoppling avtalslös – engelska". Skapa ett nytt mejl i RCM, ämnesrad ska vara kundens kundnummer samt byte av bekräftelsemetod, fyll i uppgifterna och skicka mejlet till kunden. **OBS!** Använd **Återinkoppling** (aterinkoppling@ellevio.se) som avsändare på mejlet.
- När kunden svarar så tar avdelningen för återinkopplingar över och ändrar bekräftelsemetod genom att trycka i tidsläge "Säkerhet via inspelning/mejl". Kundservice ska inte göra något mera i ärendet.

Se om SMS skickats till kund

Om rådgivare på kundservice vill se om det har skickats ett sms till för återinkoppling av anläggning

- Öppna återkopplingsärendet i WMS, ärendet måste ha status pågående
- Klicka på plus vid raden "**Skicka SMS Återkoppling**"
- Här ser du status för SMS och om det är skickat till kunden.
 - Om det står ett datum och signatur i tidsläget "SMS/E-post text" så är SMS för återinkoppling skickat till kund

Skicka om SMS till kund

Om rådgivare på kundservice vill skicka om SMS för återinkoppling till kund, kan tex vara till ett annat telefonnummer

- Fyll i telefonnummer i sektionen "Ärende" (uppe till höger)
- Fyll i telefonnummer i fältet "Notering" (nere till höger), **Spara** ärendet
- Klicka på plus på nästa rad som också heter "Skicka SMS Återtillkoppling"
- Klicka i tidsläget "Skicka SMS Återtillkoppling", Spara sedan
- Nu går nytt SMS till kunden som måste svara på med rätt pers/org nr.

Ändra datum/klockslag på återinkoppling

Ändra datum:

Om återinkopplingen är på ett framtida datum kan kundservice makulera återinkopplingen och inflytten för att sedan registrera om på rätt datum.

Om återinkopplingen är på dagens datum ska kundservice kontrollera status på arbetsordern i WMS ärendet innan ändring görs.

PTB RDR: Om arbetsorder har status Pågående eller Utförd kan ingen ändring göras.

Full RDR: Om kunden inte har svarat på sms eller mejlbekräftelse kan kundservice makulera återinkopplingen och inflytten för att sedan registrera om på rätt datum. Om kund har svarat på sms eller mejlbekräftelse kan ingen ändring göras.

Ändra klockslag:

Om kund kontaktar kundservice och det finns en pågående återinkoppling gjord via flytthjälpen men kunden vill att sms ska skickas ut tidigare går det att ändra klockslag i WMS.

Klicka på ärendet i WMS, klicka på klockan och byt till önskat klockslag

✓	Forcera rulla tillbaka ärende		
✓	Säkerhet via SMS	2024-05-07	RAPP/RAPP
✓	Säkerhet via Inspelning/Mejl		
✓	Jouravgift godkänd		
Skicka SMS Återkoppling			
✓	Skicka SMS Återkoppling		
✓	Schemalad till 2024-05-07 16:00		
✓	Säkerhet ej bekräftad		

Klicka på "Ändra" för att spara det nya klockslaget

Skicka SMS Återkoppling

Editera schedulerat tidsläge Send SMS Feedback x

2024-05-07 16:00 **Ändra**

Säkerhet ej bekräftad

Klicka även på "Spara" i ärendet

Problem med återkopplingsärendet

Om det skulle bli problem med återkopplingsärendet ska kundservice ringa till Återkoppling avtalslös, se kontaktlista, för att få hjälp med ärendet.

Olika statusar på anläggningen i WMS och CAB

Testa att trycka på spara i WMS, gå sedan tillbaka till CAB, byt flik ändras statusen till urkopplad i CAB kan kundservice göra återkoppling och inflytt. Ändras inte statusen i CAB så ska kundservice ringa Återkoppling avtalslös, se kontaktlista.

Jourinkoppling

När man gör en återkoppling så visas de datum som är valbara för kund att få tillbaka strömmen. Vill kunden få sin anläggning återkopplad innan tidigast möjliga datum i RAPP debiteras kund 3 300 kronor för jourinkoppling. Det ska försökas undvikas så långt som möjligt. Vill kunden ändå betala för en jourinkoppling så ska samtalet kopplas enligt nedan

- Måndag – fredag klockan 8-16 kopplas samtalet till 08-606 03 66
- Övrig tid kopplas samtalet till skiftet på nummer 0771 - 41 02 02.

OBS! Koppla ALDRIG över samtalet direkt till aktuell avdelning utan följ med i samtalet och lämna över information.

Frågor och svar

Fråga: Vilka typer av elmätare har vi (RDR Status i WMS)?

Svar: Ej tillgänglig – Elmätaren har ingen fjärrstyrd funktion, en tekniker måste ut till elmätaren för att återinkoppla

RDR PTB – Delvis fjärrstyrd, tekniker eller kund måste trycka på knappen på elmätaren för att elen ska fungera efter fjärrstyrd aktivering. Knappen går att trycka in och den fastnar i intryckt läge om anläggningen är återinkopplad, viktigt att kunden trycker in knappen tillräckligt långt.

Full RDR – Helt fjärrstyrd, aktivering sker utan behov av knapptryckning eller annat.

Fråga: Vad händer om fjärrstyrning/RDR ej fungerar?

Svar: En fjärrstyrd återinkoppling har 4h på sig att utföras, om det ej har fungerat efter denna tid så kommer arbetsordern att makuleras, och en ny arbetsorder TJ.02.07.a kommer att skapas till våra fälttekniker.

Fråga: Vad behöver kontrolleras i anläggningen innan återinkoppling beställs?

Svar: Först måste generella strömbrott i huset eller området kontrolleras, om ett strömbrott är pågående i området kan vi ej skicka ut en återinkoppling.

Kontrollera att anläggningen har status Frånkopplad (avtalslös) i WMS, en vanlig återinkoppling går annars inte att beställa. Om inget avbrott finns i området, och anläggningen ej är frånkopplad i WMS, är det troligen fel på mätaren, i dessa fall behöver en felavhjälpning skapas. Kunden har ansvar att kontrollera säkerheten i anläggningen. Detta betyder att inga brandfarliga produkter ska stå på vid återinkopplingstillfället. Kunden behöver också se till att huvudströmbrytare står på, detta för att elmätaren ska ha el och därmed kontakt med våra system. Kunden måste även ha tillgång till anläggningen, det är också obligatoriskt att någon finns på plats om vi måste skicka ut en tekniker.

Bifogade dokument

[Talmanus återinkoppling](#)

Sökord: återinkoppling, avtalslös, teckna återinkoppling, ström, mejlmall, säkerhetsbegränsning, frånkoppling, Inflytt, RAPP, återkoppling, frånkopplad, sekretesskund, sekretess

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Flytt

Underkategori: Inflytt