

Instruktion - Märkning av mätartavla

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och har frågor gällande märkning av elmätare.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Mätartavla
2. Märkning
3. Märkning saknas eller stämmer inte
4. Anläggnings-id

Rutin för respektive ärende

Mätartavla

På mätartavlan finns det två olika sorters märkningar, mätartavlans märkning och anläggnings-id.

Mätartavlans märkning sätter kundens elinstallatör upp i samband med nyinstallation, i flerfamiljshus är detta kopplingen till vilken lägenhet som går till vilken mätartavla.

Anläggnings-id sätter Ellevios tekniker upp i samband med mätaruppsättning vid ny installation. Tekniker sätter upp mätare på anvisad plats, dvs den mätartavla som elinstallatören har angivit går till respektive lägenhet.

Märkning

Mätartavlans märkning består av en kombination av en eller flera bokstäver tillsammans med en eller flera siffror, till exempel B2 eller AC10.

A1 – Vanligtvis fastighetsmätaren, både i flerfamiljshus och villa/fritidshus

Z1 – Vanligtvis tillfällig anslutning, byggström

PA1 – Vanligtvis märkning av solceller som kund har

Flerfamiljshus eller radhus på samma servis

Alla lägenheter/radhus ska ha unika märkningar.

Mätartavlans märkning är den märkning som fastighetsägaren är ansvarig för.

Ellevios entreprenör sätter upp mätare på anvisad plats som elinstallatör har anmält för respektive mätartavla som ska gå till rätt lägenhet.

Om kunden har sin elmätare utanför bostaden sitter denna märkning på kundens gruppcentral (proppskåp) i bostaden. Samma märkning ska finnas på mätartavlan som finns i elrum, nisch (trapphus) eller mätarskåp.

Märkning saknas eller stämmer inte

Nya fastigheter måste ha märkning på mätartavlan, det förekommer äldre fastigheter där märkning saknas. Ellevio rekommenderar att mätartavlor märks upp om de sitter i elrum, samt att en Egenkontroll görs så att fastighetsägaren är säker på att rätt elmätare mäter för rätt bostad. Se rutin "Egenkontroll".

Saknas märkning på mätartavlan i bostaden ska kunden vända sig till sin fastighetsägare eller fastighetsskötare så att de märker mätartavlan med rätt uppgift.

Finns det fler bostäder i samma fastighet/radhusområde med samma märkning, rekommenderar Ellevio att en egenkontroll görs. Se rutin "Egenkontroll".

Anläggnings-id

Anläggnings-id är en specifik sifferkombination som identifierar kundens anläggning. Anläggnings-id består av 18 siffror. Kombinationen av siffrorna börjar alltid med 735 999 xxx xxx xxx xxx.

Etikett med anläggnings-id är nätägaren ansvarig för och den ska alltid sitta på mätartavlan. Saknas denna etikett så ska kundservice registrera en Anslutningsfråga i WMS för åtgärd. Se rutin "Skapa ärende Anslutningsfråga".

Ellevio skickar ut en tekniker som märker upp mätartavlan med det anläggningsnummer som det ska vara.

Sökord: Elmätare, gruppcentral, proppskåp, märkning, EAN-kod, anläggningsid, mätartavla, egenkontroll, tillhörighetskontroll

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare