

1403C Systèmes d'exploitation temps réel

Séance 5 Mode utilisateur et appels systèmes



Rappels

- Description du Memory Management Unit (MMU)
 - Espaces d'adresses physiques et virtuelles
 - Registres, configuration et activation du MMU
 - Contrôle d'accès de domaine et statut d'erreur
- Mécanisme de fonctionnement du MMU
 - Traduction d'adresses virtuelles en physiques
 - Table de traduction et référence de section/page
 - Exemple de gestion de la mémoire dans le kernel

Objectifs

- Support de processus en mode utilisateur
 - Mode utilisateur et appel système pour exécuter code kernel
 - Mapping des adresses virtuelles vers les physiques
- Support du kernel pour les appels systèmes
 - Nouvelle version de la structure PROC
 - Fonction d'initialisation du kernel
 - Fonction de routage des appels systèmes



Processus en mode utilisateur (1)

- Simple kernel uniprocesseur pour gestion de processus
 - Création dynamique, synchronisation et communication
 - Nombre fixe de processus exécuté dans même espace d'adresses
 - Processus orienté évènements avec interruptions
- Protection du système avec espace d'adresses virtuelles
 - Utilisation de support hardware (MMU) pour traduction
 - Extension du kernel pour support de deux modes d'exécution
 - Kernel non préemptif et utilisateur protégé et préemptif

Appel système

- Entrée d'un processus du mode utilisateur en mode kernel Via une exception, une interruption ou un appel système
- Entrée en mode kernel via un appel système
 - Mécanisme pour exécuter une fonction kernel en utilisateur
 - Retour en mode utilisateur après exécution avec valeur retour

Mapping adresses virtuelles

- Chargement du kernel en mémoire basse lors du démarrage Typiquement vers l'adresse physique 0 ou 16 Ko
- Activation de la traduction d'adresses en configurant le MMU
 - Un adressage sur 32 bits permet un espace virtuel de 4 Go
 - Moitié moitié pour espace en mode kernel et en mode user
- Mapping en Kernel Mapped Low (KML) ou KMH
 - One-to-one mapping pour kernel en KML permet compile-link
 - Démarrage direct de l'exécution du kernel sans MMU
 - Aucune différence du point de vue de la protection mémoire

Processus en mode utilisateur (2)

- Deux modes d'exécution des processus Kmode et Umode
 - Espace d'adresse virtuel (VA) pour chaque mode suivant KML
 - VA Kmode de 0 à quantité de RAM, UMode démarre à 2 Go
- Plusieurs fichiers pour créer une image d'un processus user
 - Fichier u.us commun à tous les programmes
 - Fichier ucode.c avec fonction d'interface appel système
 - Fichier u1.c avec le corps du programme user

Point d'entrée

- Trois fonctions communes à tous les programme user

 Set up environnement d'exécution par le kernel avant entryPoint
- Appel système passe en mode privilégié (SVC) grâce à swi Numéro de l'appel suivi de trois paramètres

```
.global entryPoint, main, syscall, getcsr, getAddr
2
    .text
    .code 32
    .global _exit
    entrvPoint:
                     // si main() retourne, appelle exit()
      bl main
7
      bl _exit
    svscall:
                     // syscall(a, b, c, d) : paramètres en r0-r3
9
      swi #0
       mov pc. lr
10
11
    get cpsr:
                     // registre de statut actuel du CPU
12
       mrs r0, cpsr
       mov pc, lr
13
```

Interface appel système (1)

- Librairie partagée avec fonctions interface d'appel système
 Typiquement pré-compilé comme partie de la librairie de link
- Programme d'exemple avec des commandes utilisateur
 Numéro de l'appel système choisi par le designer du système

```
// Appels systèmes vers le kernel
   int getpid() { return syscall(0, 0, 0, 0); }
   int getppid() { return syscall(1, 0, 0, 0); }
   int ps() { return syscall(2, 0, 0, 0); }
   int chname(char *s) { return syscall(3, s, 0, 0); }
6
7
   // Fonctions commande mode utilisateur
   int ugetpid()
9
10
      int pid = getpid();
      uprintf("pid = %d\n", pid);
11
12
13
14
```

Interface appel système (2)

■ Pas d'accès direct à l'espace E/S kernel pour processus user Opérations d'E/S basiques en mode user par appel système

Corps principal

■ Template de base pour un programme en mode utilisateur

Affichage du mode, puis attente et exécution de commandes

```
#include "ucode.h"
    int main()
3
       int i, pid, ppid, mode;
       char line[64]:
       mode = get_cpsr() & 0x1F;
6
       printf("CPU mode=%x\n", mode);
7
       pid = getpid();
       ppid = getppid();
g
       while (1) {
10
          printf("This is process %d in Umode at %x: parent=%d\n", pid,
11
           &entryPoint, ppid);
          uprintf("input command :"); ugetline(line); uprintf("\n");
12
          if (!strcmp(line, "getpid")) {
13
             ugetpid();
14
15
16
17
18
```



Support kernel

- Kernel système composé de plusieurs éléments
 - Gestionnaire d'interruptions, drivers de périphériques, E/S
 - Fonction de manipulation de files et de gestion de processus
- Trois parties principales au code du kernel
 - Représentation des processus avec une structure PROC
 - Gestionnaire du reset pour initialiser la machine
 - Code du kernel à proprement parler

Structure PROC (1)

■ Représentation d'un processus avec une structure PROC

Plusieurs champs généraux pour gérer l'exécution du processus

```
#define NBPROC
   #define FREE
   #define READY
   #define SLEEP
   #define BLOCK
   #define ZOMBIE
7
   #define SSIZE 1024
8
9
   typedef struct proc {
10
      struct proc *next;
11
      int *ksp;
                            // Kmode sp lorsque pas exécuté
12
      int status;
13
    int priority;
14
   int pid;
                           // Évènement sur lequel le processus dort
15
    int event;
    int kstack[SSIZE];
16
17
      // ...
   } PROC:
18
```

Structure PROC (2)

- Série de champs pour la gestion du mode user
 - Sauvegarde des infos du Umode avant appel système
 - Pointeur table des pages définit espace d'adresses virtuels

```
typedef struct proc {
      // ...
                     // Umode sp lors d'un syscall
      int *usp:
      int *upc;
                       // Umode pc lors d'un syscall
     int *ucpsr;
                      // Umode cpsr
                     // pointeur table des pages niveau 1
     int *pgdir;
     int ppid;
                         // pid du parent
      struct proc *parent; // pointeur vers le PROC du parent
     int exitCode: // code de retour
10
      char name [64];
11
   } PROC;
```

Code du kernel (1)

- Code du kernel structuré en cinq parties
 - Gestionnaire de reset.
 - Points d'entrées des gestionnaires d'IRQ et exception
 - Switching du contexte des tâches, switch du pgdir
 - Entrée SVC, routage appel système et retour Umode
 - Fonctions utilitaires
- Appels de routines écrites en C pour gérer divers éléments

 ${\it mkPtable}, {\it main}, {\it irq_handler}, {\it data_chandler}, {\it scheduler}, {\it svc_handler}$

Code du kernel (2)

Définition de plusieurs fonctions de bas niveau

S'occupe de toute l'initialisation de bas niveau du kernel

```
1    .text
2    .code 32
3    .global reset_handler, vectors_start, vectors_end
4    .global proc, procsize
5    .global tswitch, scheduler, running, goUmode, switchPgdir
6    .global int_off, int_on, lock, unlock, get_cpsr
7    ...
```

Code du kernel (3)

- Implémentation des fonctions kernel et structure de données Initialisation du kernel, scheduler, appel système...
- Fonction reset_handler appelle main qui appelle kernel_init

 Lors du démarrage du système, pour initialiser le kernel

```
PROC proc[NPROC], *freeList, *readyQueue, *sleepList, *running;
int procsize = sizeof(PROC);
char *pname[NPROC] = {"sun", "mercury", ..., "uranus", "neptune"};

int kernel_init() { /* ... */ }
int scheduler() { /* ... */ }
int svc_handler(volatile int a, int b, int c, int d) { /* ... */ }
```

Initialisation du kernel (1)

Création et initialisation de toutes les structures PROC

Tous les processsus sont FREE initialement, et sans parent

```
int kernel init()
3
        int i, j;
        PROC *p; char *cp;
        int *MTABLE, *mtable, paddr;
6
        printf("kernel_init()\n");
7
        for (i = 0; i < NPROC; i++) {</pre>
           p = &proc[i];
           p \rightarrow pid = i:
           p->status = FREE;
10
11
           p->priority = 0;
12
           p - > ppid = 0;
           p->parent = 0;
13
           strcpy(p->name, pname[i]);
14
           p \rightarrow next = p + 1;
15
           p - pdir = (int *) (0x600000 + p - pid * 0x4000);
16
17
        proc[NPROC-1].next = 0;
18
19
        // ...
20
```

Initialisation du kernel (2)

■ Initialisation des listes de processus et démarrage *P*0

Chargement de P0 en Kmode avec priorité la plus basse 0

```
int kernel init()
       // ...
       // Initialisation des listes de processus
6
       freeList = &proc[0]:
       readyQueue = 0;
       sleepList = 0;
9
10
       // Création et exécution de PO
11
       running = get_proc(&freeList);
12
       running -> status = READY;
13
       printList(freeList);
       printQ(readyQueue);
14
15
16
17
```

Initialisation du kernel (3)

Création des tables de pages des processus

Espace VA kernel en KML, tables des pages en 6 Mo de 16 Ko

```
int kernel init()
       // ...
       MTABLE = (int *) 0x4000:
       mtable = (int *) 0x600000:
                                  // 64 PROC mtables
       for (i = 0; i < 64; i++) {
8
          for (j = 0; j < 2048; j++) {
             mtable[i] = MTABLE[i]:
                                    // copie 2048 entrées basses de MTABLE
10
11
          mtable += 4096:
                                     // avancer au 16 Ko suivant
12
13
       mtable = (int *) 0x600000;
                                     // PROC mtables commencent à 6 Mo
14
       for (i = 0; i < 64; i++) {
15
          for (j = 2048; j < 4096; j++) {
             mtable[j] = 0; // mise à zéro 2048 entrés hautes
16
17
          }
18
          if (i)
                                        // attributs de page=0xC3E, AP=11:domain=1
19
             mtable[2048] = (0x800000 + (i-1) * 0x100000 | 0xC3E:
20
          mtable += 4096;
21
22
```

Ordonnanceur

Choisir un processus pour lui donner accès au CPU

Changer le contexte si c'est un nouveau processus

```
int scheduler()
{
    PROC *old = running;
    if (running->status == READY)
        enqueue(&readyQueue, running);
    running = dequeue(&readyQueue);

// Charger nouveau pgdir, flusher TLB et caches I&D
    if (running != old)
        switchPgdir((u32) running->pgdir);
}
```

Appel système (1)

Définition des fonctions kernel pour appel système

Fonctions vers lesquelles seront routés les appels systèmes

```
int kgetpid() { return running->pid; }
    int kgetppid() { return running->ppid: }
 3
    int kchname(char *s)
       // fetch *s from Umode:
        strcpv(running->name, s):
    char *pstatus[] = {"FREE", "READY", "SLEEP", "BLOCK", "ZOMBIE"};
9
    int kps()
10
11
       int i; PROC *p;
12
       for (i = 0: i < NPROC: i++) {
13
          p = &proc[i]:
14
           printf("proc[%d]: pid=%d ppid=%d", i, p->pid, p->ppid);
15
           if (p == RUNNING)
              printf("RUNNING"):
16
17
           else
18
              printf("%s", pstatus[p->status]);
19
          printf(" name=%s\n", p->name);
20
21
```

Appel système (2)

■ Gestionnaire d'appel système avec routage vers fonction kernel

Paramètres dans registres R0-R3, valeur de retour dans kstack

```
int svc_handler(volatile int a, int b, int c, int d)
      int r = -1:
      switch (a) {
         case 0: r = kgetpid();
                                        break:
         case 1: r = kgetppid();
                                         break;
7
         case 2: r = kps():
                                         break:
         case 3: r = kchname((char *) b): break;
         case 90: r = kgetc() & 0x7F; break;
                                break:
         case 91: r = kputc(b);
10
         default: printf("invalid syscall %d\n", a);
11
12
13
      running ->kstack[SSIZE-14] = r;
14
```

Crédits

- https://www.flickr.com/photos/ben8472/4212445717
- https://www.flickr.com/photos/calamity_sal/3670752202