# TX04 ペリフェラルドライバ使用例 (TMPM46B)

第 1.000 版 2017 年 9 月

東芝デバイス&ストレージ株式会社

CMDR-M46BUE-01xJ

本製品取り扱い上のお願い
<ul><li>ソフトウエア使用権許諾契約書の同意無しに使用しないで下さい。</li></ul>
© 2017 Toshiba Electronics Devices & Storage Corporation

## 目次

概要 使用する機能 端子用途	
	1
端子用途	
開発環境	
機能	
6-1 動作モード選択 6-2 ADC	
6-3 AES	
6-3-2 CBC <del>T</del> —F	
6-3-3 CTR <del>T</del> —F	
6-4 CG	
6-4-1 STOP1	
6-4-2 IDLE	
6-4-3 STOP2	
6-5 ESG	_
6-6 EXB	
6-7 FLASH	_
6-7-1 FLASH UserBoot	
6-7-2 FLASH_Swap	
6-8 FUART	
6-9 GPIO	
6-10 I2C	
6-11 IGBT	
6-11-1  1 相 PPG 出力	
6-11-2 2 相 PPG 出力	
6-12 LVD	
6-13 MLA	
。 6-13-1 モンゴメリ乗算モード	
6-13-2 多倍長加算モード	
6-13-3 多倍長減算モード	
6-14 RTC	
6-15 SHA	
6-16 SSP	
6-17 TMRB	
6-17-1 汎用タイマ	18
6-17-2 PPG 出力	
6-18 SIO/UART	19
6-18-1 UART	
6-18-2 UART FIFO	
6-18-3 SIO	
6-19 μDMAC	20

6-20	WDT		20
ソフ	<b>ハウェア</b> .		20
7-1	ADC		22
	7-1-1	例: ADC データリード	22
7-2	AES		25
	7-2-1	例: AES ECB モード	25
	7-2-2	例: AES CBC モード	28
	7-2-3	例: AES CTR モード	31
7-3	CG		34
	7-3-1	例: NORMAL <-> STOP1 モード変更	34
	7-3-2	例: NORMAL <-> IDLE モード変更	37
	7-3-3	例: NORMAL <-> STOP2 モード変更	38
7-4	ESG		40
	7-4-1	例: ESG	40
7-5	EXB		42
	7-5-1	例: SRAM のリード/ライト	42
7-6	FLASH		45
	7-6-1	例: Flash_UserBoot	45
	7-6-2	例: Flash_Swap	49
7-7	FUART		51
	7-7-1	例: ループバック	51
7-8	GPIO		55
	7-8-1	例: GPIO データリード	55
7-9	I2C		56
	7-9-1	例: I2C Slave	56
7-10	) IGBT		62
	7-10-1	例: 1 相 PPG 出力	62
	7-10-2	例: 2 相 PPG 出力	65
7-11	LVD		67
	7-11-1	例: LVD	67
7-12	2 MLA		69
	7-12-1	例: MLA モンゴメリ乗算モード	69
	7-12-2	例: MLA 多倍長加算モード	73
	7-12-3	例: MLA 多倍長減算モード	78
7-13	3 RTC		82
	7-13-1	例: RTC	82
7-14	1 SHA		84
	7-14-1	例: SHA	84
7-15	5 SSP		88
	7-15-1	例: SSP0 セルフループバック	88
7-16	5 TMRB.		91
	7-16-1	例:汎用タイマ	91
	7-16-2	例: PPG 出力	93
7-17	7 SIO/U	ART	96


7-17-1	例: リターゲット(UART)	96
7-17-2	例: UART FIFO	99
7-17-3	例: SIO	103
7-18 uDMA	۸C	107
7-18-1	例: メモリ→メモリの DMA 転送	107
7-19 WDT		111
7-19-1	例:WDT	111

## 1 はしがき

本サンプルプログラムは、東芝製マイコンTMPM46B用です。各サンプルプログラムは、主なMCU 内蔵機能を単独で実行するように出来ています。サンプルプログラム内の一部を取り出して再利用することで、必要な機能を動作させることができます。

## 2 概要

TX04ペリフェラルドライバを下記のように使用します。



## 3 使用する機能

機能	チャネル	使用/未使用	
CG	クロックギア	使用	
CG	PLL	PLL6 逓倍	
低消費電力モード	-	使用 (IDLE / STOP1 / STOP2 モード)	
SysTick	-	未使用	
ウォッチドッグタイマ		使用	
(WDT)	_	使用	
	INT0	未使用	
	INT1	未使用	
   外部割込み	INT2	未使用	
が配割込み (INT)	INT3	未使用	
(1111)	INT4	未使用	
	INT5	未使用	
	INT6	未使用	

1

機能	チャネル	使用/未使用	
	INT7	未使用	
	INT8	未使用	
	INT9	未使用	
	INTA	未使用	
	INTB	未使用	
	INTC	未使用	
	INTD	未使用	
	INTE	未使用	
	INTF	使用(CG サンプルにおける STOP モード からの復帰)	
	INTRTC	使用(RTC)	
	INTRX0	使用(SIO/UART)	
	INTTX0	使用(SIO/UART)	
	INTRX1	使用(SIO/UART)	
	INTTX1	使用(SIO/UART)	
	0100	使用(リターゲット、SIO 通信制御、UART	
<b>.</b>	SIO0	FIFO)	
シリアルチャネル	SIO1	使用(SIO 通信制御)	
(SIO/UART)	SIO2	未使用	
	SIO3	使用(UART FIFO)	
	TMRB0	使用(汎用タイマ)	
	TMRB1	未使用	
	TMRB2	未使用	
16 ビットタイマ/イベント	TMRB3	未使用	
カウンタ(TMRB)	TMRB4	未使用	
	TMRB5	未使用	
	TMRB6	使用(PPG 出力)	
	TMRB7	未使用	
電圧検知回路(LVD)	-	使用(LVD)	
	AIN0	使用(ADC)	
	AIN1	未使用	
	AIN2	未使用	
   12ビットA/Dコンバータ	AIN3	未使用	
IZLYFA/DJJ/\_3	AIN4	未使用	
	AIN5	未使用	
	AIN6	未使用	
	AIN7	未使用	
uDMA コントローラ	-	使用(DMAC)	
リアルタイムクロック (RTC)	-	使用(RTC)	
I2C バス	I2C0	使用(I2C 受信)	

機能	チャネル	使用/未使用
	I2C1	未使用
	I2C2	使用(I2C 送信)
同期式シリアルインタフ	SSP0	使用(SSP0)
「同期式シリアルインダノ エース(SSP)	SSP1	未使用
1—X(33F)	SSP2	未使用
非同期式シリアルイン	FUART0	使用(Full UART)
タフェース(UART)	FUART1	未使用
	MPT0	使用(IGBT: PPG 出力)
16 ビット多目的タイマ	MPT1	未使用
(MPT)	MPT2	未使用
	MPT3	未使用
外部バスインタフェース		体田/EVD)
(EBIF)	-	使用(EXB)
AES	-	使用(AES サンプル)
SHA	-	使用(SHA サンプル)
MLA	-	使用(MLA サンプル)
ESG	-	使用(ESG サンプル)

## 4 端子用途


本サンプルプログラムは、開発環境に東芝製TMPM46B用評価ボードを用いてテストされています。 以下に、端子用途を説明します。

Pin No.	Name	Usage	
23	PF0	EBIF AD0 / FUART UT0CTS	
24	PF1	EBIF AD1 / FUART UT0TXD	
25	PF2	EBIF AD2 / FUART UTORXD	
26	PF3	EBIF AD3 / FUART UTORTS	
27	PF4	EBIF AD4	
28	PF5	EBIF AD5	
29	PF6	EBIF AD6	
30	PF7	EBIF AD7	
31	PG0	EBIF AD8	
32	PG1	EBIF AD9	
33	PG2	EBIF AD10	
34	PG3	EBIF AD11	
35	PG4	EBIF AD12	
36	PG5	EBIF AD13	
37	PG6	EBIF AD14	
38	PG7	EBIF AD15	
88	PB0	LED0 / SC3TXD	

87	PB1	LED1 / SC3RXD	
43	PB2	LED2 / EBIF WR	
44	PB3	LED3 / EBIF RD	
1	PJ0	SW0/SW4 / AIN0	
2	PJ1	SW1/SW5	
3	PJ2	SW2/SW6	
4	PJ3	SW3/SW7	
13	PE0	EBIF A16	
14	PE1	EBIF A17 / SC0RXD	
15	PE2	EBIF A18 / SC0TXD	
16	PE3	EBIF A19 / SC0SCK	
17	PE4	EBIF A20 / SC1SCK	
18	PE5	EBIF A21 / SC1TXD	
19	PE6	EBIF A22 / SC1RXD	
20	PE7	EBIF A23	
46	PB5	EBIF ALE	
51	PH1	EBIF CS1 / I2C2SCL	
47	PB6	EBIF BELL	
52	PH0	EBIF BELH / I2C2SDA	
31	PG0	IGBT MT0IN	
34	PG3	IGBT MT0OUT0	
33	PG2	IGBT MT0OUT1	
32	PG1	IGBT GEMG0	
80	PK2	I2C0SDA	
79	PK3	I2C0SCL	
81	PK1	TB6OUT	
59	X1	High frequency resonator connection pin	
61	X2	High frequency resonator connection pin	
69	XT1	Low frequency resonator connection pin	
70	XT2	Low frequency resonator connection pin	
62	MODE	MODE pin	
58	RESET	Reset signal input pin	
47	BOOT	BOOT mode control pin	

## 5 開発環境

下記に開発環境の構成を示します。



#### 1. 開発ツール:

- IAR:
  - 1) J-Link: IAR J-Link-ARM 7.0 / J-Link 6.0
  - 2) IDE:IAR Embedded workbench 7.30.4 version
- KEIL:
  - 1) IDE: KEIL uVision 5.14

## 6 機能

## 6-1 動作モード選択

本デバイスは4つの動作モードがあります: NORMAL, IDLE, STOP1, STOP2

#### > NORMAL モード:

CPU コアおよび周辺ハードウェアを高速クロックで動作させるモードです。リセット解除後は、NORMALモードになります。

IDLE, STOP1, STOP2 の各モードは低消費電力モードです。


低消費電力モードへ移行するには、システ制御レジスタ CGSTBYCR < STBY[2:0]>にて IDLE、STOP1、STOP2 のいずれかのモードを選択し、WFI (Wait For Interrupt)命令を実行します。

補足: STOP1 モードのみサンプルプログラムに含まれます。

#### > STOP1 モード:

STOP1モードでは、すべての内蔵回路が停止します。STOP1モードが解除されると、STOP1モードへ移行する直前の動作モードへ復帰し、動作を開始します。

補足: STOP1 モードのサンプルプログラムは CG の例に含まれています



### 6-2 ADC

ADC 入力チャネルに接続された VR2 の値を変換します。この電圧を ADC で測定し、ボード上の 4 LED を点滅させます。

電圧レベルが高いと点滅間隔が短くなります。

#### 動作シーケンス

- 1. AD コンバータをソフトウェアリセットします。
- 2. AD コンバータ用クロック供給を許可します。
- 3. AD コンバータ用プリスケーラークロックを設定し、ホールド時間をサンプリングします。
- 4. AD コンバータ入力チャネル: AINO を選択します。
- 5. AD コンバータリピートモードを許可します。
- 6. 割り込みモードを設定します。

- 7. VREF を ON にセットします。
- 8. AD 変換開始します。
- 9. AD 変換が完了したら、結果を取得し、LED ループ点滅スピードの調整に使用します。

補足: LED0~LED3 は PB0~PB3 と接続します。

## 6-3 **AES**

## 6-3-1 ECB <del>±</del>−ド

ECB モードによる暗号化と複合化を行うサンプルプログラムです。

AES 回路のアルゴリズムを ECB モードに設定します。平文を 384 ビットで暗号化し、その後、この暗号化データを復号化します。復号化されたテキストと平文が同じ場合は正常、等しくなければ失敗の判定を行います。

AES 回路は 128 ビットのブロック単位で、平文を暗号化、または暗号化されたテキストを復号化します。

FIFO へのデータ書き込み、または FIFO からのデータ読み出しは、DMA コントローラで行います。

## 6-3-2 CBC モード

CBC モードによる暗号化と復号化を行うサンプルプログラムです。

AES 回路のアルゴリズムを CBC モードに設定します。平文を 384 ビットで暗号化し、その後、この暗号化データを復号化します。復号化されたテキストと平文が同じ場合は正常、等しくなければ失敗の判定を行います。

AES 回路は 128 ビットのブロック単位で、平文を暗号化、または暗号化されたテキストを復号化します。

FIFO へのデータ書き込み、または FIFO からのデータ読み出しは、CPU が行います。

## 6-3-3 CTR <del>±</del>−ド

CTR モードによる暗号化と復号化を行うサンプルプログラムです。

AES 回路のアルゴリズムを CTR モードに設定します。平文を 384 ビットで暗号化し、その後、この暗号化データを復号化します。復号化されたテキストと平文が同じ場合は正常、等しくなければ失敗の判定を行います。

AES 回路は 128 ビットのブロック単位で、平文を暗号化、または暗号化されたテキストを復号化します。

FIFO へのデータ書き込み、または FIFO からのデータ読み出しは、CPU が行います。

## 6-4 CG

### 6-4-1 STOP1

CPU の動作モードを変更します。NORMAL と STOP1 の 2 モードを使用します。スイッチによって動作モードを切り替えます。

現在のモード	アクション(スイッチ)	動作	LED 表示
			UART 出力
NORMAL	SW1をON	NORMAL→ STOP1	"NORMAL MODE" →"STOP MODE"
			LED 0,1,2,3 を消灯します。
	まず SW1 を OFF し、		UART 出力
STOP1	次に SW0 を ON しま	STOP1 →NORMAL	"STOP MODE" →" NORMAL MODE"
	す。		LED 0,1,2,3 を点灯します。

### 6-4-2 IDLE

CPU の動作モードを変更します。NORMAL と IDLE の 2 モードを使用します。スイッチによって動作モードを切り替えます。

現在のモード	アクション(スイッチ)	動作	LED 表示
NORMAL	SW1をOFF	NORMAL→ IDLE	LED 3 消灯
NORWAL	3W1 & OFF	NORMAL-7 IDLE	LED 2 点灯
IDLE	SW1をONし、次に	IDLE →NORMAL	LED 3 点灯
IDLE	SW0 を ON します。		LED 2 消灯

### 6-4-3 STOP2

CPU の動作モードを変更します。NORMAL と STOP2 の 2 モードを使用します。スイッチによって動作モードを切り替えます。

現在のモード	アクション(スイッチ)	動作	LED 表示
NORMAL	SW1をON	NORMAL→ STOP2	LED 0, 3 消灯
STOP2	SW1 を OFF し、次に SW0 を ON します。	STOP2 →NORMAL	LED 0, 3 点灯

#### 補足:

LED0~LED3 を PB0~PB3 と接続します。

SW0 と PC1 (Pin No.76)を接続し、外部割り込み(INTF)を設定します。

SW1とPJ1 (Pin No.2)を接続します。

### 6-5 **ESG**

512 ビットの乱数シードを生成するサンプルプログラムです。

乱数シードのラッチタイミングと乱数シードの出力タイミングを設定し、ESG コアを動作させます。 ESG コアが動作を終了すると、512 ビットの乱数シードを読み出します。

### 6-6 EXB

この機能は評価ボードの外部 SRAM をリード/ライトでき、マルチプレクスバスモードでは 16 ビットバスでセットされます。 SRAM の A.C スペック (cycles time) は、SRAM チップのデータシートを参照してください。 ここでは外部 SRAM として 124K バイトの IS61LV6416 を使用します。 接続端子については補足を参照してください。

#### 補足:

- 1. TMPM46B 評価ボードの AD[15:0]と IS61LV6416 SRAM の AD[15:0]を接続します。
- 2. TMPM46B 評価ボードの A16 と IS61LV6416 SRAM の A15 を接続します。
- 3. TMPM46B 評価ボードの CS1、WE、RD、ALE、BELL と IS61LV6416 SRAM の CE、WE、OE、ALE、LB、UB を接続します。

## 6-7 FLASH

## 6-7-1 FLASH\_UserBoot

このアプリケーションは、内蔵フラッシュメモリの消去及び再書き込み操作を行います。

- このプログラムは、シングルチップモードのノーマルモードとユーザーブートモードで実行します。
- ーリセット動作: モード判定、書き込みルーチン(フラッシュ API)、転送ルーチンで構成されます
- ・モード判定ルーチン: ユーザブートモードまたはノーマルモードの判定を行います。
- ・転送ルーチン: 書き込みルーチンを Flash から RAM へ転送します。
- ・書き込みルーチン: RAM 上で動作し、フラッシュ上のプログラム A とプログラム B のコードを入れ替えます。
- ープログラム A/B (リセット動作)は事前にフラッシュメモリに書き込まれています。
- ープログラム A/B(A: LEDO 点滅、LED2 点灯


B: LED1 点滅、LED3 点灯)

初期状態は、プログラム A が最初に動作します。

-SW4 はリセット動作のモード判定に使います。

SW4 が押された場合 → ユーザーブートモードです。

SW4 が押されていない場合  $\rightarrow$  Normal モードです。



#### 動作シーケンス


(1) 電源投入

LED0 blinks and LED2 Always show. 評価ボードのリセット動作が行われます。 初期プログラム A がフラッシュ ROM へ格納され動作します。 LED0 が点滅し、LED2 は点灯します。


(2) SW4 を押している間にリセットを押してください。その後、SW4 を離してください。 評価ボードはリセット処理を行います: 書き込みプログラムが転送処理によって RAM に転送されます。

その後、フラッシュ内のプログラム A と B が入れ替わります。

- (3) 評価ボードは自動的にソフトウェアによってリセットします。 その後、プログラム B がフラッシュ ROM へ格納され動作します。 LED1 が点滅し、LED3 が点灯します。
- (4) SW4 を押しながらリセットします。その後 SW4 を離すと、手順(2)を行います。
- (5) 評価ボードはソフトウェアによって自動的にリセットします。 その後、フラッシュ ROM へ格納されたプログラム A が動作します。 LEDO が点滅し、LED2 が点灯します。



#### フローチャート



## 6-7-2 FLASH\_Swap

このサンプルプログラムはフラッシュメモリ操作用のドライバを使ってスワップ動作を自動的に 行います。

このプログラムは、シングルチップモードのノーマルモードとユーザーブートモードで実行します。

- ・モード判定ルーチン: ユーザブートモードまたはノーマルモードの判定を行います。
- ・スワップルーチン: スワップコマンドとスワップ解除コマンドを実装したプログラムを RAM 実行します。
- ・LED フラッシュルーチン: LED フラッシュプログラムはノーマルモードで実行します。

- ---プログラム A/B は事前にフラッシュメモリの任意の Block に書き込まれています。
- —プログラム A/B は LED フラッシュルーチン以外同じです。
- プログラム A は LED0 を点灯し、プログラム B は LED1 を点灯します。


初期状態は、プログラム A が最初に動作します。

-SW4-はリセット動作のモード判定に使います。

SW4 が押された場合 → ユーザーブートモードです。

SW4 が押されていない場合  $\rightarrow$  Normal モードです。

- ープログラム A/B (リセット動作)は事前にフラッシュメモリに書き込まれています。
- ープログラム A/B (A: LED0 点滅、LED2 点灯 B: LED1 点滅、LED3 点灯)



#### 動作シーケンス:

- 1) IAR 社の EWARM を例に説明します。
  EWARM を立ち上げ、PC と J-Link、J-Link と評価ボードを接続します。その後、
  "Flash Swp A"ワークスペースを開きます。
- 2) メインメニュー[Project]から[Options]を選択し、オプションダイアログを開きます。
  [Debugger]から[Download]メニューをクリックし、"Override default .board file"チェックボックスをオンします。
  - スボタンをクリックして、"Flash\_Swp\_A\IAR\res\Flash\_Swp\_A\_for\_M46B.board"を選択し、OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
- 3) メインメニュー[Project]から[Download]-[Download file]を選択し、その後
  "Flash\_Swp\_A\IAR\res\Flash\_Swp\_A.out"を指定し、"open"をクリックします。 フラッシュ
  ローダーは Flash Swp A を指定されたブロックに書き込みます。
- 4) 2)と3)を繰り返します。board ファイルは
  "Flash\_Swp\_A\IAR\res\Flash\_Swp\_B\_for\_M46B.board"を指定します。
  "Flash\_Swp\_A\IAR\res\Flash\_Swp\_B.out"は、Flash\_Swp\_B を指定されたブロックへダ
  ウンロードします。
- 5) 評価ボードのリセットボタンをオン->オフします。LEDO が点滅します。
- 6) SW4 をオンしたまま、リセットボタンをオン->オフします。スワップ処理が終了すると LED2 が点灯します。
- 7) SW4 をオフします。LED1 が点滅します。
- 8) SW4 をオンしたまま、リセットボタンをオン->オフします。スワップ解除処理が終了すると、 LED2 が点灯します。
- 9) SW4 をオフします。LED0 が点滅します。

#### 補足:

- <1> 動作を再確認する場合は手順 6)から手順 9)を繰り返します。
- <2> Flash\_Swp\_A.out と Flash\_Swp\_B.out はアプリケーションにあわせて修正してお使いください。
- <3> LED0~LED2 は PB0~PB2 と接続します。
- <4> SW4 は PJ0 と接続します。

### 6-8 FUART

本プログラムにおいて、フル UART 送信と FIFO 受信が可能です。

本プログラムは 64 種の異なるデータをフル UART チャネル 0 の UTOTXD 端子から送信し、UTORXD 端子からデータを受信します。トグルスイッチ SW0 がオンの場合、本プログラムは受信 FIFO からのデータ読み出しを開始します。データの読み出しは受信 FIFO が空になるまで止まりません。トグルスイッチ SW0 が数回オフ、オンとなった場合、本プログラムは UTORXD が受信した全データの読み出しを完了しています。その後プログラムは全受信データを送信データと比較します。 受信データが送信データと同一の場合、UART に"SAME"を出力します。

受信データが送信データと異なる場合、UART に"DIFFERENT"を出力します。

本プログラムは、ハードウェアフロー制御機能の確認のため2回実行することができます。

#### 1回目:

受信データが送信データと同一である場合、UTORTS と UTOCTS ハードウェアフロー制御をイネーブルにしてください。

#### 2 回目:

受信データが送信データと異なる場合、UTORTS と UTOCTS ハードウェアフロー制御をディセーブルにしてください。

#### 補足:

評価ボードの UTOTXD 端子と UTORXD 端子、UTORTS 端子と UTOCTS 端子を接続してください。

SW0 は PJ0 と接続します。

LED0~3 は PB0~3 と接続します。

#### 6-9 **GPIO**

このサンプルプログラムはペリフェラルドライバの GPIO を使用し、LED の設定、LED の点灯/消灯を行います。

#### 補足:

LED0~LED3 は PB0~PB3 と接続します。 SW0~SW3 は PJ0~PJ3 と接続します。

#### 6-10 I2C

このサンプルプログラムは、ペリフェラルドライバの I2C を使用し、I2C バスのスレーブモード処理を行います。

評価ボードの2本のI2Cバス (I2C0&I2C2) を接続します。

片方は I2C バスのマスタモードで動作し、片方は I2C バスのスレーブモードで動作します。

I2C 割り込みを使用して I2C バスのリード/ライトを行います。

I2C バスのスレーブ側

I2C スレーブ (I2C0) は I2C マスタ (I2C2)から "TOSHIBA"を受信します。 受信結果は UART 出力にて確認できます。

I2C2 (マスタ) とI2C0 (スレーブ) サンプルの開始:

K3:I2C2 to I2C0

SW7 をオンすると、文字列 "TOSHIBA" を I2C2 (マスタ) から I2C0 (スレーブ) へ送信します。

Write Over K1: Show I2C0 SW4 をオンすると文字列 "TOSHIBA" を I2C0 (スレーブ) が受信します。

TOSHIBA I2C2 to I2C0 OK

#### 補足:

SW4 は PJ0 と接続します。 SW7 は PJ3 と接続します。 PK2 は I2CxSDA として使用し、PH0 と接続します。 PK3 は I2CxSCL として使用し、PH1 と接続します。

## 6-11 IGBT

## 6-11-1 1相 PPG 出力

このサンプルプログラムは、IGBT ドライバと EMG 機能により PPG 出力を制御するため、外部トリガをどのように使用するかを表します。MPT チャネル 0 (IGBT0) を使用し、PPG 波形が MT0OUT0 から生成されます。

#### ピン配置:

機能	端子名	端子番号	入出力ポート
Trigger input	MT0IN	31	PG0
PPG output	MT0OUT0	34	PG3
EMG input	GEMG0	32	PG1

#### 動作シーケンス:

- 1. ポート GEMG0 を"High"にするため、DVDD と接続します。
- 2. MT0OUT0をオシロスコープに接続してください。
- 3. 電源投入し、LEDO の点灯、MTOOUTO から波形が無いことを確認します。
- 4. MTOIN を GND に接続すると、立下りエッジが生成されますので"Low"に保ちます。
- 5. IGBT タイマは、立下りエッジのため動作を開始します。同時に PPG 波形を MTOUT00 から出力します。PPG サイクルは 50us で、デューティ 50%です。
- 6. GEMG0 を GND に接続します。その後すぐ PPG 出力が止まり、LED1 が点灯します。
- 7. GEMG0 を DVDD に再度接続します。 LED1 をオフして EMG 状態をキャンセルし、その後手順 4 を繰り返すと、再度波形を出力します。

## 6-11-2 2相 PPG 出力

このサンプルプログラムは、IGBT ドライバと EMG 機能により、2 相 PPG 出力を制御するコマンドの開始方法を表しています。MPT チャネル 0 (IGBT0)を使用し、2 相 PPG 波形が MTOUT00 と MTOUT10 から生成されます。

#### ピン配置:

機能	端子名	端子番号	入出力ポート
PPG output 0	MT0OUT0	34	PG3
PPG output 1	MT0OUT1	33	PG2
EMG input	GEMG0	32	PG1

#### 動作シーケンス:

- 1 GEMG0 端子と DVDD を接続し、プルアップします。
- 2 MT0OUT0 端子と MT0OUT1 端子をオシロスコープに接続します。
- 3 SW7 を OFF します。
- 4 電源を投入し、LEDO が点灯することを確認します。その後、MTOOUTO 端子や MTOOUT1 端子から何も波形が出力されていないことを確認します。
- 5 SW7 を ON します。
- 6 IGBT タイマが実行を開始すると同時に PPG 波形が MT0OUT0 と MT0OUT1 から観察できます。2 相の PPG 波形サイクルは、50us でデューティ 40 %です。( high レベル: 20us)。 MT0OUT1 は MT0OUT0 より 25us 遅れます。
- 7 SW7 を OFF すると、PPG 出力を停止します。
- 8 GEMG0 を GND に接続すると、PPG 出力は停止し、LED1 が点灯します。
- 9 GEMG0 を DVDD と接続すると、LED1 を OFF して EMG 状態をキャンセルします。その後、 手順 5 を行うと波形が表示されます。

#### 補足:

LED0 は PB0 と接続します。 LED1 は PB1 と接続します。

### 6-12 LVD

このサンプルプログラムは、LVDによって電圧状態を検出します。 電圧が検出電圧より低い場合は UART に"LOWER"を出力します。 電圧が検出電圧より高い場合は UART に"UPPER"を出力します。

## 6-13 MLA

## 6-13-1 モンゴメリ乗算モード

モンゴメリ乗算の演算を行うサンプルプログラムです。

MLA 回路はアルゴリズムをモンゴメリ乗算モードに設定します。演算入力データを設定し、自動処理にて演算結果を取得します。また、このモードでは除数とモンゴメリパラメータを設定する必要があります。

3 つの演算入力データ "OriginaAData, OriginaBData"、"TrueAData, TrueBData"、 "FalseAData, FalseBData"をそれぞれ "OriginaData"、"TrueData"、"FalseData"に設定します。同じ演算入力データからは同じ演算結果が得られ、異なる演算入力データからは異なる演算結果が得られます。このため、正しい結果を "OriginaData" = "TrueData" ≠ "FalseData"とします。

## 6-13-2 多倍長加算モード

多倍長加算の演算を行うサンプルプログラムです。

MLA 回路はアルゴリズムを多倍長加算モードに設定します。演算入力データを設定し、自動処理にて演算結果を取得します。

3 つの演算入力データ "OriginaAData, OriginaBData"、"TrueAData, TrueBData"、"FalseAData, FalseBData"をそれぞれ"OriginaData"、"TrueData"、"FalseData"に設定します。同じ演算入力データからは同じ演算結果が得られ、異なる演算入力データからは異なる演算結果が得られます。このため、正しい結果を "OriginaData" = "TrueData" ≠ "FalseData"とします。

## 6-13-3 多倍長減算モード

多倍長減算の演算を行うサンプルプログラムです。

MLA 回路はアルゴリズムを多倍長減算モードに設定します。演算入力データを設定し、自動処理にて演算結果を取得します。

3 つの演算入力データ "OriginaAData, OriginaBData"、"TrueAData, TrueBData"、 "FalseAData, FalseBData"をそれぞれ"OriginaData"、"TrueData"、"FalseData"に設定します。 同じ演算入力データからは同じ演算結果が得られ、異なる演算入力データからは異なる演算結 果が得られます。このため、正しい結果を "OriginaData" = "TrueData" ≠ "FalseData"とします。

#### 6-14 RTC

内蔵 RTC を利用し、日付・時計を UART 出力します。

初期設定の日付: 2010/10/22 12:50:55 (24 時間表示)

更新間隔: 1 秒

UART 出力:

2010/10/22 12:50:55

### 6-15 SHA

メッセージデータから 256 ビットのハッシュ値を演算するサンプルプログラムです。

3 つの 1024 ビットメッセージ"OriginalMessage"、"TrueMessage"、"FalseMessage"をそれぞれハッシュ値 "OHashValue"、"THashValue"、"FHashValue"に設定します。同じメッセージからは同じハッシュ値が得られ、異なるメッセージからは異なるハッシュ値が得られます。このため正しい結果を"OHashValue" = "THashValue" ≠ "FHashValue"とします。

演算は512 ビット単位で行われるため、1024 ビットメッセージは2ユニットに分割されます。メッセージブロックは、CPU によって転送します。このため、SHA コアは SHASTA<START>に"1" を設定することで演算を開始します。

#### 6-16 SSP

データを送信し、その後、受信データを確認します。受信データが送信したものと同一の場合、LED2 と LED3 を点灯します。同一でない場合、LED0 と LED1を点灯します。受信データは UART 出力にて確認可能です。

UART 出力:

SSP RX DATA:

XXXXXX

補足: LED0~LED3 は PB0~PB3 と接続します。

#### 6-17 TMRB

#### 6-17-1 汎用タイマ

本サンプルは、MCU のタイマを使って、汎用タイマを実現します。 時間周期は 1ms です。

このタイマを使い 1s(500ms でオン、500ms でオフ)間隔で LED 点滅を行います。

#### 6-17-2 PPG 出力

SWO を使い、デューティ可変の PPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力します。

デューティは 5 段階(10%, 25%, 50%, 75%, 90%)に変更でき、波形は UART 出力にて確認できます。

電源投入すると PPG モードに入り、PPG 出力を開始します。

SW0 を押すことでデューティを変更します。

 $10\% \rightarrow 25\% \rightarrow 50\% \rightarrow 75\% \rightarrow 90\% \rightarrow 10\%$ 

#### 補足:

LED0~LED3 は PB0~PB3 と接続します。 SW4 は PJ0 と接続します。

## 6-18 SIO/UART

## 6-18-1 UART

この例は、C 言語の標準入出カライブラリの stdin、stdout のリターゲットを行います。 Stdin、stdout を共に UART へ設定します。アプリケーションから printf() 関数を用いて、シリアルポートからデータを出力します。

#### 補足:

この UART チャネルは本例では UARTO を使用します。 SW\_PORT は SW0, SW0 で、PJ0 と接続します。

#### 6-18-2 **UART FIFO**

この例は、UART0から"TMPM46B1"というデータを FIFOを使用した UART3へ送信します。また同時に UART0 は"TMPM46B2"というデータを FIFO を使用した UART3 から受信します。 Resetldx()関数の前にブレークポイントを設定してください。 RxBuffer="TMPM46B2"となり、

RxBuffer1="TMPM46B1"となると設定したブレークポイントで停止します。

#### 補足:

UART0 の TX(pin15)と UART3 の RX(pin87)を接続し、UART0 の RX(pin14)と UART3 の TX(pin88)を接続します。

#### 6-18-3 SIO

この例は、SIO モジュールを使用して同期式の送受信を行います。 SIO のチャネル 0 とチャネル 1 を使用し、これらのチャネル間で同期式データ送信を行います。

(TXD0とRXD1、TXD1とRXD0、sclk0とsclk1を接続してください)

## 6-19 µDMAC

本サンプルプログラムでは、各 uDMAC ユニットのデータ制御用に 1K の RAM 領域をどのように確保するかを示します。また本サンプルプログラムでは、RAM 領域の"src"から"dst"へデータを転送するために DMA のソフトウェアトリガを使用します。

#### 動作シーケンス:

- 1. uDMAC ユニット A を次のように初期化。転送タイプをバーストタイプ、チャネルをイネーブル、マスク設定のチャネルをイネーブル、初期データの使用、優先度通常を使用します。
- 2. 確保した 1K の RAM 領域先頭に初期ベースアドレスを設定します。
- 3. ソフトウェアトリガ用設定データを指定、制御データ領域に設定データを書き込みます。
- 全設定完了後、DMA ユニット A を許可します。
- 5. DMAC\_BASIC モードが選択されている場合、転送が完了するまで再度トリガをかけ続けます。DMAC\_AUTOMATIC モードが選択されている場合、転送が完了する前に一度トリガをかけます。
- 6. 転送完了を確認した後、送信元と送信先のデータを比較する。

### 6-20 WDT

ウォッチドッグタイマは、高速クロックが停止する STOP モードでは使用できません。リセットが行われ、その後ウォッチドッグタイマはが有効となり、SystemInit()関数で無効になります。

#### 動作シーケンス:

- 1. 検出時間の設定とカウンターオーバーフロー時の動作としての WDT 割り込み設定を行い、WDT を初期化します。
- 2. 2 つの WDT 用サンプルがあり、DEMO2 はマクロ定義にて切り替えられます。

#### DEMO1

タイマーオーバーフロー時に NMI 割り込みを発生し、WDT をクリアします。

#### DEMO2:

ウォッチドッグタイマ制御レジスタにクリアコードを書き込み、ウォッチドッグタイマカウンタをクリアします。

## 補足:

LED0 は PB0 と接続します。

LED1 は PB1 と接続します。

## 7 ソフトウェア

本ソフトウェアは、TMPM46B MCU の主要機能を評価ボード上で動作確認するためのサンプルプログラムです。

サンプルプログラムの実装には、最新のドライバーソフト、および IAR EWARM、または KEIL MDK をご使用ください。機能ごとにプロジェクトを作成してください。

ワークスペース構造とプロジェクト名は、以下の通りです:

```
IAR EWARM:
```

```
⊢WDT_NMI
      -APP
        main.c
        tmpm46b_wdt_int.c
        tmpm46b_wdt_int.h
      TX04_CMSIS
        system_TMPM46B.c
        system_TMPM46B.h
        | TMPM46B.h
        ∟startup
           startup_TMPM46B.s
       -TX04_Periph_Driver
         inc 
           tmpm46b_gpio.h
           tmpm46b_wdt.h
           TX04_common.h
         ∟src
            tmpm46b_gpio.c
            tmpm46b_wdt.c
      └─TMPM46B-EVAL
              led.c
              led.h
              sw.c
              sw.h
```

## **KEIL MDK:**

```
⊢WDT_NMI
       -APP
         main.c
         tmpm46b_wdt_int.c
         tmpm46b_wdt_int.h
         -TX04_CMSIS
```

```
system_TMPM46B.c
startup_TMPM46B.s

—TX04_Periph_Driver
tmpm46b_gpio.c
tmpm46b_wdt.c

—TMPM46B-EVAL
led.c
sw.c
```


## 7-1 ADC

## 7-1-1 例: ADC データリード

ペリフェラルドライバ(ADC, CG, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

このでは以下を行います。

- 1. ADC 設定と初期化を行います。
- 2. AD 変換の開始と AD 変換結果の読み出しを行います。
- 3. ループ点滅スピードの調整に AD 変換結果を使用します。
- フローチャート:



## • サンプルプログラムのコードと説明

最初に AD コンバータユニットをリセットし、クロック供給を許可します。AD コンバータクロックを選択します。チャネルを選択し、リピートモードをイネーブルにします。割り込みモードを設定します。

```
/* Select ADC input channel : Channel 0 */
ADC_SetInputChannel(TSB_AD, ADC_AN_00);

/* Enable ADC repeat mode */
ADC_SetRepeatMode(TSB_AD, ENABLE);

/* Set interrupt mode */
ADC_SetINTMode(TSB_AD, ADC_INT_CONVERSION_8);
```

VREF を ON し、電圧が安定するまで 3us 待ちます。

```
ADC_SetVref(TSB_AD, ENABLE);
cnt = 100U;
while(cnt){
    cnt--;
}
```

AD 割り込みを許可し、ADC 動作を許可します。

```
/* Enable AD interrupt */
NVIC_EnableIRQ(INTAD_IRQn);
/* Start ADC */
ADC_Start(TSB_AD);
```

AD 変換を開始した後、AD 変換終了割り込みフラグを待ちます。その後 AD 変換結果を読み出し、LED ループ点滅スピードの調整に使用します。

```
while (1U) {
    if (fIntADC == 1U) {
        fIntADC = 0U;
         /* Read ADC result when it is finished */
         adResult = ADC GetConvertResult(TSB AD, ADC REG00);
        /* Get the real ADC result without other information */
         /* "/256" is to limit the range of AD value */
        timeUp = 16U - adResult.Bit.ADResult / 256U;
    } else {
        /* Do nothing */
    /* use 'timeUp' above to adjust the loop blinking speed */
    if (softT.flag_TimeUp) {
         softT.flag TimeUp = 0U;
         cnt++;
        if (cnt >= timeUp) {
             cnt = 0U;
             idx++;
             if (idx == 1U) {
                 LED_On(LED0);
             } else if (idx == 2U) {
                 LED_On(LED1);
                 LED Off(LED0);
```

```
} else if (idx == 3U) {
            LED_On(LED2);
             LED_Off(LED1);
         } else if (idx == 4U) {
             LED On(LED3);
              LED_Off(LED2);
         } else if (idx == 5U) {
             idx = 0U:
              LED_Off(LED3);
         } else {
             /* Do nothing */
    } else {
             /* Do nothing */
} else {
    /* Do nothing */
}
```


## **7-2** AES


## 7-2-1 例: AES ECB モード

ペリフェラルドライバ(AES, uDMAC, UART)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. uDMAC の設定と ECB モードの暗号化設定を行います。
- 2. AES コアは DMA 転送により平文を暗号化します。
- 3. uDMAC の設定とECB モードの復号化設定を行います。
- 4. AES コアは DMA 転送により暗号化データを復号します。
- 5. ECB 処理を確認するため、復号データと暗号化前のデータを比較します。
- フローチャート





#### • サンプルプログラムのコードと説明

DMA 割り込みを設定します。

```
/* enable DMA interrupts */
NVIC_ClearPendingIRQ(INTDMABTC16_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTDMABTC16_IRQn);
NVIC_ClearPendingIRQ(INTDMABTC15_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTDMABTC15_IRQn);
NVIC_ClearPendingIRQ(INTDMABTC17_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTDMABTC17_IRQn);
__enable_irq();
```

AES 回路へデータ書き込みを行うための WDMA チャネルの設定を行います。また AES 回路からのデータ読み出しを行うための RDAM チャネルの設定を行います。AES コアを ECB モードにし、暗号化の動作設定、192 ビットの鍵長、鍵データの設定を行います。

```
/* Initialze WDMA, WDMA will be triggered by DMA transfer interrupt. */
AES_WDMAInit(AES_ENCRYPTION_MODE);
/* Initialzie RDMA, RDMA will be triggered by AES calculation complete. */
AES_RDMAInit(AES_ENCRYPTION_MODE);
/* Initialize AES to encryption mode */
AES_Config(AES_ENCRYPTION_MODE);
```

AES コアは 128 ビット単位で平文を暗号化します。

```
CompleteFlag = 0U;

/* Encrypt 3 units plaintext. */

while (CompleteFlag != 1U) {

    while(AES_GetArithmeticStatus() == AES_CALCULATION_COMPLETE) {

        AES_SetDMAState(ENABLE);
    }
}
```

鍵データを読み出し、出力された鍵を復号化時の復号鍵として使用します。

```
for (i = 0U; i < 6U; i++) {
```

```
DecryptionKey[i] = AES_GetKey(i);
}
```

AES コアにデータを書き込むための WDMA の設定を行います。AES コアからデータを 読み出すための RDMA の設定を行います。AES コアを ECB モードにし、復号化の動作 設定、192 ビットの鍵長、鍵データの設定を行います。

```
/* Initialze WDMA, WDMA will be triggered by DMA transfer interrupt. */
AES_WDMAInit(AES_DECRYPTION_MODE);
/* Initialzie RDMA, RDMA will be triggered by AES calculation complete. */
AES_RDMAInit(AES_DECRYPTION_MODE);
/* Initialize AES to encryption mode */
AES_Config(AES_DECRYPTION_MODE);
```

AES コアは暗号化されたデータを 128 ビット単位で復号化します。

ECB 処理を確認するため、復号データと暗号化前のデータを比較します。AESResult が SUCCESS の場合は比較結果に問題がないと判断します。


```
/* Compare plaintext with decrypted text to verify the AES ECB function. */
AESResult = TextCompare(PlainText, DecryptedText, 3U, 4U);
if (AESResult == SUCCESS) {
    common_uart_disp("AES ECB mode processed successfully !\n");
} else {
    common_uart_disp("AES ECB mode processed with error !\n");
}
```

## 7-2-2 例: AES CBC モード

ペリフェラルドライバ(AES, UART)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. uDMAC の設定と CBC モードの暗号化設定を行います。
- 2. AES コアは CPU により平文を暗号化します。
- 3. ECB モードの復号化設定を行います。
- 4. AES コアは CPU により暗号化データを復号します。
- 5. CBC 処理を確認するため、復号データと暗号化前のデータを比較します。
- フローチャート



### • サンプルプログラムのコードと説明

AES 割り込みの設定を行います。

/\* enable AES calculation completion interrupt \*/
NVIC\_ClearPendingIRQ(INTAES\_IRQn);

```
NVIC_EnableIRQ(INTAES_IRQn);
__enable_irq();
```

AESコアをCBC モードにし、暗号化の動作設定、192ビットの鍵長、鍵データの設定を行います。

```
/* Initialize AES to encryption mode */
AES_Config(AES_ENCRYPTION_MODE);
```

AES コアは平文を 128 ビット単位で暗号化を行います。

鍵データを読み出し、出力された鍵を復号化時の復号鍵として使用します。

```
for (i = 0U; i < 6U; i++) {
    DecryptionKey[i] = AES_GetKey(i);
}
```

AESコアをCBCモードにし、復号化の動作設定、192ビットの鍵長、鍵データの設定を行います。

```
/* Initialize AES to encryption mode */
AES_Config(AES_DECRYPTION_MODE);
```

AES コアは暗号化されたデータを 128 ビット単位で復号化します。

```
}
```

CBC 処理を確認するため、復号データと暗号化前のデータを比較します。AESResult が SUCCESS の場合は比較結果に問題がないと判断します。


```
/* Compare plaintext with decrypted text to verify the AES CBC function. */
AESResult = TextCompare(PlainText, DecryptedText, 3U, 4U);
if (AESResult == SUCCESS) {
    common_uart_disp("AES CBC mode processed successfully !\n");
} else {
    common_uart_disp("AES CBC mode processed with error !\n");
}
```

## 7-2-3 例: AES CTR モード

ペリフェラルドライバ(AES, UART)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. AES コアを CTR モードに設定します。
- 2. AES コアは CPU により平文を暗号化します。
- 3. AES コアを CTR モードに設定します。
- 4. AES コアは CPU により暗号化データを復号します。
- 5. CTR 処理を確認するため、復号データと暗号化前のデータを比較します。
- フローチャート



### • サンプルプログラムのコードと説明

AES 割り込みの設定を行います。

/\* enable AES calculation completion interrupt \*/
NVIC\_ClearPendingIRQ(INTAES\_IRQn);
NVIC EnableIRQ(INTAES IRQn);

```
_enable_irq();
```

AESコアをCTR モードにし、192ビットの鍵長、鍵データの設定を行います。カウント値の入力を行い、AESOD<OP>を"0"クリアします。

```
/* Initialize AES to encryption mode */
AES_Config();
```

AES コアは平文を 128 ビット単位で暗号化します。

AESコアをCTR モードにし、192ビットの鍵長、鍵データの設定を行います。カウント値の入力を行い、AESOD<OP>を"0"クリアします。

```
/* Initialize AES to encryption mode */
AES_Config();
```

AES コアは 128 ビット単位で暗号化されたデータを復号化します。

CTR 処理を確認するため、復号データと暗号化前のデータを比較します。AESResult が SUCCESS の場合は比較結果に問題がないと判断します。

/\* Compare plaintext with decryptedtext to verify the AES CTR function. \*/

```
AESResult = TextCompare(PlainText, DecryptedText, 3U, 4U);
if (AESResult == SUCCESS) {
    common_uart_disp("AES CTR mode processed successfully !\n");
} else {
    common_uart_disp("AES CTR mode processed with error !\n");
}
```


# 7-3 CG

# 7-3-1 例: NORMAL <-> STOP1 モード変更

ペリフェラル・ドライバ(CG, GPIO, UART)を使用したサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. 基本的な CG 動作の設定
- 2. NORMAL モードと STOP1 モードの切り替え方法
- フローチャート:



# サンプルプログラムのコードと説明

### (リセット後)CG の通常設定:

以下はノーマルモードで CG の設定を行うプログラムです。 高速発振器は 16MHz を想定しています。

if (CG\_GetFoscSrc()==CG\_FOSC\_OSC\_INT){
 /\* Switch over from IHOSC to EHOSC\*/

```
switchFromIHOSCtoEHOSC();

}

/* Set up pll and wait for pll to warm up, set fc source to fpll */

CG_EnableClkMulCircuit();

/* Set fgear = fc/2 */

CG_SetFgearLevel(CG_DIVIDE_2);

/* Set fperiph to fgear */

CG_SetPhiT0Src(CG_PHIT0_SRC_FGEAR);

/* Set ФT0 = fc/4 */

CG_SetPhiT0Level(CG_DIVIDE_4);

/* Set low power consumption mode stop1 */

CG_SetSTBYMode(CG_STBY_MODE_STOP1);
```

#### 低消費電力モードから復帰するための外部割込みの設定:

INTF を設定します。割り込み保留要求をクリアし、INTF を許可します。

```
__disable_irq();
CG_ClearINTReq(CG_INT_SRC_F);
/* Set external interrupt to wake up system */
CG_SetSTBYReleaseINTSrc(CG_INT_SRC_F,
CG_INT_ACTIVE_STATE_FALLING, ENABLE);
NVIC_ClearPendingIRQ(INTF_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTF_IRQn);
__enable_irq();
```

#### STOP モード設定:

STOP モードに入る設定を行います。ウォームアップ時間を設定し、\_\_WFI() 命令を使用し STOP モードに入ります。

```
/* Set CG module: Normal ->Stop mode */
CG_SetWarmUpTime(CG_WARM_UP_SRC_OSC_EXT_HIGH,
CG_WUODR_EXT);
/* Enter stop mode */
__WFI();
```

#### マルチクロック回路の許可:

PLL を許可した後、ウォームアップ時間を設定し、ウォームアップ時間が完了するまで待ちます。その後、fPLL を fc ソースとして設定します。


# 7-3-2 例: NORMAL <-> IDLE モード変更

ペリフェラル・ドライバ(CG, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

### 以下の例が含まれます:

- 1. 基本的な CG 動作の設定
- 2. NORMAL モードと IDLE モードの切り替え方法

### • フローチャート



## • サンプルプログラムのコードと説明

### 低消費電力モードから復帰するための外部割込みの設定:

INTF を設定します。割り込み保留要求をクリアし、INTF を許可します。

```
GPIO_ExtIntSrc();
CG_ClearINTReq(CG_ExtINTSrc);
NVIC_ClearPendingIRQ(ExtINTSrc_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(ExtINTSrc_IRQn);
```

#### IDLE モード設定:

IDLE モードに入る設定を行います。IDLE モードの解除を行うための解除割り込み(INTF)を設定し、\_\_WFI() 命令を使用しIDLE モードに入ります。

```
CG_SetSTBYReleaseINTSrc(CG_ExtINTSrc,
CG_INT_ACTIVE_STATE_RISING, ENABLE);

/* Set standby mode as IDLE */
CG_SetSTBYMode(CG_STBY_MODE_IDLE);

__DSB();
__WFI();

/* INT release */
CG_SetSTBYReleaseINTSrc(CG_ExtINTSrc,
CG_INT_ACTIVE_STATE_RISING, DISABLE);
```

#### NORMAL モードと IDLE モードの切り替え処理

LED\_EXT を点灯し、while()ループにて CG\_SW の状態を取得します。 CG\_SW が OFF であれば LED\_SW を点灯し、ON であれば LED\_SW を消灯し、IDLE モードへ移行します。

```
LED_On(LED_EXT);
while (1U) {

if (SW_Get(CG_SW) == 0U) {
    LED_On(LED_SW);

    /* LED indicator is off before enter IDLE */
    LED_Off(LED_EXT);

    enter_IDLE();

} else {
    LED_Off(LED_SW);
}
```

# 7-3-3 例: NORMAL <-> STOP2 モード変更

ペリフェラル・ドライバ(CG, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

以下の例が含まれます:

- 1. 基本的な CG 動作の設定
- 2. NORMAL モードと STOP2 モードの切り替え方法

### サンプルプログラムのコードと説明

スイッチ、LED、低消費モード解除用端子の設定を行います。

```
SW_Init();
LED_Init();
```

```
GPIO_ExtIntSrc();
```

リセット要因がSTOP2モードの解除であれば、低消費電力モード解除用割り込みの設定を行い、ポートキープを解除します。

リセット要因が STOP2 モードの解除でなければ、低消費電力モード解除用割り込みの設定を行います。

```
CG_ClearINTReq(CG_ExtINTSrc);
NVIC_ClearPendingIRQ(ExtINTSrc_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(ExtINTSrc_IRQn);
```

LED を点灯し、while()ループにて CG\_SW の状態を取得します。

CG\_SW が OFF であれば LED\_SW を点灯し、ON であれば LED を消灯し、STOP2 モードへ移行します。

```
LED_On(LED_EXT);
while (1U) {
    if (SW_Get(CG_SW) == 1) {

        LED_Off(LED_ALL); /* LED is off before enter stop2 */
        enter_STOP2();

    } else {
        LED_On(LED_SW);
    }
}
```

STOP2 モードの解除要因として外部割り込みを許可します。

```
CG_SetSTBYReleaseINTSrc(CG_ExtINTSrc,
CG_INT_ACTIVE_STATE_RISING, ENABLE);
```

STOP2 モードに移行する準備を行います。

まず低消費電カモードとしてSTOP2を選択し、次にPLLをオフしてから内部クロックに切り替えます。その後、ポートキープ機能を許可します。

```
void config_STOP2(void)
{
    volatile WorkState st = BUSY;
    volatile uint32_t wuef = 0U;

    CG_SetSTBYMode(CG_STBY_MODE_STOP2); /* Set standby mode as Stop2 */

    TSB_CG->PLLSEL &= PLLON_CLEAR;
    TSB_CG->PLLSEL &= PLLSEL_CLEAR;
    while (CG_GetFcSrc() != CG_FC_SRC_FOSC) {
```

```
/* Confirm */
   };
   /* When IHOSC is disable, enable IHOSC */
   if (CG_GetFoscState(CG_FOSC_OSC_INT) == DISABLE) {
       /* Enable IHOSC */
       CG SetFosc(CG FOSC OSC INT, ENABLE);
       /* Wait until IHOSC become stable */
       CG_SetWarmUpTime(CG_WARM_UP_SRC_OSC_EXT_HIGH,
OSCCR_WUPT_EXT);
       CG_StartWarmUp();
       wuef = TSB_CG->OSCCR & 0x00008000U;
       while (wuef) { /* Warm-up */
           wuef = TSB_CG->OSCCR & 0x00008000U;
       /* Set IHOSC as fosc */
       CG_SetFoscSrc(CG_FOSC_OSC_INT);
       /* Wait until fosc become IHOSC */
       while (CG_GetFoscSrc() != CG_FOSC_OSC_INT) {
       };
   }
   CG SetPortKeepInStop2Mode(ENABLE);
```

```
最後に__WFI()命令を使用して STOP2 モードに入ります。
__DSB();
__WFI();
```


### 7-4 **ESG**

### 7-4-1 例: ESG

ペリフェラルドライバ(ESG, UART)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. オリジナルメッセージの演算を行うために ESG の設定を行います。
- 2. 演算を開始し、演算結果を取得します。
- フローチャート



### サンプルプログラムのコードと説明

ESG 割り込みの設定を行います。

```
/* enable ESG calculation completion interrupt */
NVIC_ClearPendingIRQ(INTESG_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTESG_IRQn);
__enable_irq();
```

### ESG の初期設定を行います。

オリジナルメッセージの演算を行うために ESG の設定を行い、その後、ESG 演算を開始します。

```
ESG_Config(ESG_LATCH_TIMING_1, 560);
ESG_Startup();
```

ESG 演算が終了すると、割り込みが発生し、乱数シードを取得することができます。


### 7-5 **EXB**

# 7-5-1 例: SRAM のリード/ライト

ペリフェラル・ドライバ(EXB, GPIO, UART)を使用したサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. EXB の初期化
- 2. 外部 SRAM のリード/ライト
- フローチャート:



• サンプルプログラムのコードと説明

まず EXB の初期設定を行います。

```
uint8 t chip = EXB CS1;
    uint8 t BusMode = EXB BUS MULTIPLEX;
    uint8 t Cycle = EXB CYCLE QUADRUPLE
    rw result = SUCCESS:
#ifdef SRAM RW
    uint32_t w_data[TEST_DATA_LEN] = { 0U };
    uint32_t r_data[TEST_DATA_LEN] = { 0U };
    uint16_t rw_cnt = 0U;
    uint32_t *addr = NULL;
    uint16 ti = 0U:
#endif
    EXB_InitTypeDef InitStruct = { 0U };
    /* Configure UART */
    hardware_init(UART_RETARGET);
    InitStruct.AddrSpaceSize = EXB_128K_BYTE;
    InitStruct.StartAddr = 0x00U;
    InitStruct.BusWidth = EXB BUS WIDTH BIT 16:
    /* Set cycles time according to AC timing of SRAM datasheet,base clock:
EXBCLK(fsvs) */
    InitStruct.Cycles.InternalWait = EXB INTERNAL WAIT 8;
    InitStruct.Cycles.ReadSetupCycle = EXB_CYCLE_2;
    InitStruct.Cycles.WriteSetupCycle = EXB CYCLE 2;
    InitStruct.Cycles.ALEWaitCycle = EXB CYCLE 2;
    InitStruct.Cycles.ReadRecoveryCycle = EXB_CYCLE_2;
    InitStruct.Cycles.WriteRecoveryCycle = EXB_CYCLE_2;
    InitStruct.Cycles.ChipSelectRecoveryCycle = EXB CYCLE 2:
```

GPIO の EXB 設定を行い、外部 SRAM アクセスを行えるようにします。外部 SRAM へ w\_data[]を書き込みます。その後、外部 SRAM からリードしたデータを r\_data[]へ保存します。外部 SRAM へのライト/リードが成功したかを rw\_result にて確認します。

```
#ifdef SRAM_RW
    EXB_GPIOConfig();
#endif

EXB_SetBusMode(BusMode);
EXB_SetBusCycleExtension(Cycle);
EXB_Init(chip, &InitStruct);
EXB_Enable(chip);

#ifdef SRAM_RW
    /* SRAM Read/Write demo */
    addr = (uint32_t *) (((uint32_t) InitStruct.StartAddr) | EXB_SRAM_START_ADDR);

for (i = 0U; i < TEST_DATA_LEN; i++) {
        w_data[i] = i;
    }

    /* write data from w_data[] to SRAM */
    for (i = 0; i < TEST_DATA_LEN; i++) {
        addr[i] = w_data[i];
}</pre>
```

```
/* read data from SRAM, store into r_data[] */
    for (i = 0; i < TEST_DATA_LEN; i++) {
      r data[i] = addr[i];
    /* check rw_result to see if SRAM write/read is successful or not */
    for (i = 0; i < TEST_DATA_LEN; i++) {
         if (w_data[i] != r_data[i]) {
             rw_result = ERROR;
             break;
        }
    }
    if (rw_result == SUCCESS) {
         common_uart_disp("SRAM read/write successful \n");
         common_uart_disp("SRAM read/write failed \n");
#endif
    while (1) {
      /* Do nothing */
```


## 7-6 FLASH

# 7-6-1 例: Flash\_UserBoot

ペリフェラルドライバ(FLASH, GPIO)を使用したサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. FLASH メモリのオンボードプログラミング (書き込み/消去)
- 2. 動作モード:シングルチップモード (ノーマルモード、ユーザーブートモード)
- 3. ユーザーブートモードを使用し、Flash メモリのコードを更新。
- フローチャート:



# • サンプルプログラムのコードと説明

まず SW4 と LED を初期化します。リセット時に現在のモード判定を SW4(GPIO) で行います。

```
FC_init();
LED_Init();
SW_Init();
```

リセット後にどのモードになっているのか判断するために、Mode\_Judgement() 関数を使用します。

```
uint8_t Mode_Judgement(void)
{
    return (SW_Get(SW4) == 1U) ? USER_BOOT_MODE : NORMAL_MODE;
}
```

リセット時に SW4 が離されている場合、ノーマルモードになります。SP をリセットし、 "CODE\_START" にジャンプします。プログラムAはブロックm内の"CODE\_START" に保存 されているため、プログラム A が動作します(LEDO が点滅、LED2 が点灯)。

```
#if defined ( __CC_ARM ) /* RealView Compiler */
ResetSP(); /* reset SP */
#elif defined ( __ICCARM__ ) /* IAR Compiler */
asm("MOV R0, #0"); /* reset SP */
asm("LDR SP, [r0]");
#endif

SCB->VTOR = DEMO_START_ADDR; /* redirect vector table */
startup = CODE_START;
startup(); /* jump to code start address to run */
```

リセット時に SW4 が押されている場合、ユーザブートモードになります。Flash メモリは自分自身で消去/書き込みを実行できないため、Flash 動作用 API を、Flash メモリ内の アドレス "FLASH API ROM" から RAM の "FLASH API RAM"にコピーします。

Copy\_Routine(FLASH\_API\_RAM, FLASH\_API\_ROM, SIZE\_FLASH\_API); /\* copy flash API to RAM \*/

Flash 動作用 API を RAM にコピー後、ルーチンプログラムは Flash\_Swap()関数にジャンプします。この関数は、上記の Copy\_Routine() を使用し、Flash メモリから RAM にコピーされます。

Flash\_Swap() 関数では、まずプログラム A、プログラム B を Flash メモリから RAM にコピーします。次に、Flash メモリの消去/書き込みを行うため、関数 FC\_EraseBlock () と Write\_Flash() を呼び出します。プログラム A とプログラム B のプログラムは Flash メモリ内にて差し替えられます。

```
Copy_Routine(DEMO_A_RAM,
                                    DEMO_A_FLASH,
                                                        SIZE_DEMO_A);
/* copy A to RAM */
   Copy Routine(DEMO B RAM,
                                   DEMO B FLASH,
                                                        SIZE DEMO B);
/* copy B to RAM */
    FC SelectArea(FC AREA ALL);
   if (FC SUCCESS == FC EraseBlock((uint32 t) DEMO A FLASH)) { /* erase
       /* Do nothing */
   } else {
       return ERROR;
   }
   if (FC SUCCESS == Write Flash(DEMO A FLASH,
                                                         DEMO B RAM.
                    /* write B to A */
SIZE DEMO B)) {
       /* Do nothing */
   } else {
       return ERROR;
   if (FC_SUCCESS == FC_EraseBlock((uint32_t) DEMO_B_FLASH)) { /* erase
       /* Do nothing */
   } else {
       return ERROR;
   }
   if (FC_SUCCESS == Write_Flash(DEMO_B_FLASH,
                                                         DEMO A RAM,
SIZE_DEMO_A)) {
                    /* write A to B */
       /* Do nothing */
   } else {
       return ERROR;
```

#### FC SelectArea(FC AREA NONE);

SW4 が離されると、NVIC\_SystemReset()を用いてソフトリセットを行います。その後、ノーマルモードになります。プログラム A、プログラム B が差し替えられているため、アドレス "CODE\_START" はプログラム B のスタートアドレスになり、プログラム B が動作します (LED1 が点滅、LED3 が点灯)。

```
while (SW_Get(SW4) == 1U) {
}
/* software reset */
NVIC_SystemReset();
```

Flash メモリ動作関数 FC\_EraseBlock() は指定されたブロックを消去します。このブロック は最初に引数 "block\_addr" で指定します。まず、この関数で引数"block\_addr" を確認します。次に、Flash ドライバ FC\_GetBlockProtectState() を使用し、指定されたブロックがプロテクトされているか確認します。

```
if (ENABLE == FC_GetBlockProtectState(BlockNum)) {
    retval = FC_ERROR_PROTECTED;
}
```

ブロックにプロテクトがかかっている場合、"FC\_ERROR\_PROTECTED" を返します。プロテクトされていない場合は、ブロック消去コマンドにて、ブロックを消去します。

```
*addr1 = (uint32_t) 0x000000AA; /* bus cycle 1 */
*addr2 = (uint32_t) 0x00000055; /* bus cycle 2 */
*addr1 = (uint32_t) 0x00000080; /* bus cycle 3 */
*addr1 = (uint32_t) 0x000000AA; /* bus cycle 4 */
*addr2 = (uint32_t) 0x00000055; /* bus cycle 5 */
*BA = (uint32_t) 0x00000030; /* bus cycle 6 */
```

次に、消去が完了すると、Flash ドライバ FC\_GetBusyState() を用いビジーチェックを行います。同時に、タイムアウトカウンタを使用し、動作が指定時間を越えていないか確認します。


関数 Write\_Flash() は FLASH\_WritePage() を呼び出し、1 ページにデータを書き込みます。この動作は、自動ページプログラム命令を除き、基本的に FLASH\_EraseBlock () と同じです。


# 7-6-2 例: Flash\_Swap

ペリフェラルドライバ(FLASH, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

### この例では以下を行います。

1. Flash ROM のオンボードプログラミング (リード/ページ書き込み、メモリスワップ)





# サンプルプログラムのコードと説明

まず SW と LED を初期化します。

LED\_Init(); SW Init();

```
その後モード判定を行います。
```

```
if (Mode_Judgement() == SWP_BOOT_MODE) {     /* if SW4 is turned on,
enter SWP boot mode */     }
```

現在のモードがSWP\_BOOT\_MODEモードの場合flash APIをRAMへコピーし、スワップサイズを8KBに設定します。

```
Copy_Routine(FLASH_API_RAM, FLASH_API_ROM, SIZE_FLASH_API); /* copy flash API to RAM */
FC_SetSwpsrBit(FC_SWPSR_BIT_8); /* set SWP size to 8KB*/ }
```

次にスワップ状態を確認します。

```
if (FC_GetSwapState() == FC_SWAP_INITIAL) {
```

スワップ状態がFC\_SWAP\_INITIALの場合、Flash ROMのプロテクトを解除し、スワップ 状態を有効にします。

スワップ状態がFC\_SWAP\_INITIALではない場合、スワップ状態を解除します。

スワップ状態の有効または解除を行った後、LED2を点灯します。SW4が離されるのを待ち、ソフトウェアリセットを行います。

```
delay(4000000U);
LED_On(LED2);
/* wait for Key SW4 to release */
while(Mode_Judgement() == SWP_BOOT_MODE){
     /* Do nothing */
}
/* software reset */
NVIC_SystemReset();
```

現在のモードがNORMAL\_MODEの場合、LEDを点滅します (サンプルAの場合は LED0、サンプルBの場合はLED1です)

```
while(1){
    LED_On(LED0);
    delay(4000000U);
    LED_Off(LED0);
    delay(4000000U);
}
```

## 7-7 FUART

# 7-7-1 例: ループバック

ペリフェラルドライバ(FUART, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。


本プログラムはハードウェアフロー制御機能を確認するために2回実行することができます。 1回目:UTORTSとUTOCTSハードウェアフロー制御をイネーブルにします。

2回目: UTORTS と UTOCTS ハードウェアフロー制御ををディセーブルにします。

#### この例は以下を行います。

- 1. LED、UART、スイッチの初期化、フル UART の設定と初期化
- 2. フル UART 送信データ処理
- 3. データ受信のため、SW0をONにする
- 4. データ受信終了後、受信データを送信データと比較

### フローチャート:



### • サンプルプログラムのコードと説明

プログラム実行前に、UTORTS あるいは UTOCTS フロー制御のどちらを使用するかを決定してください。RUN\_NONE\_FLOW\_CONTROL が未定義の場合、UTORTS あるいはUTOCTS フロー制御はプログラム内でイネーブルにします。 RUN\_NONE\_FLOW\_CONTROL が定義された場合、プログラム内でイネーブルになるフロー制御はありません。

```
/* #define RUN NONE FLOW CONTROL */
```

まず、プログラムは LED と UART を初期化します。

LED/UART 用に GPIO を設定します。

```
LED_Init();
SW_Init();
hardware_init(UART_RETARGET);
```

FUARTO 用 GPIO を設定します。

```
/* Configure port PF1 to be UT0TXD */
GPIO_SetOutput(GPIO_PF, GPIO_BIT_1);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PF, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_1);

/* Configure port PF2 to be UT0RXD */
GPIO_SetInput(GPIO_PF, GPIO_BIT_2);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PF, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_2);

/* Configure port PF0 to be UT0CTS */
GPIO_SetInput(GPIO_PF, GPIO_BIT_0);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PF, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_0);

/* Configure port PF3 to be UT0RTS */
GPIO_SetOutput(GPIO_PF, GPIO_BIT_3);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PF, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_3);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PF, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_3);
```

FUART\_InitTypeDef 構成を生成し、全データフィールドを入力します。その後 FUARTO を初期化します。

```
FUART_InitTypeDef myFUART;

myFUART.BaudRate = 300U;
myFUART.DataBits = FUART_DATA_BITS_8;
myFUART.StopBits = FUART_STOP_BITS_1;
myFUART.Parity = FUART_1_PARITY;
myFUART.Mode = FUART_ENABLE_TX | FUART_ENABLE_RX;

#ifdef RUN_NONE_FLOW_CONTROL
myFUART.FlowCtrl = FUART_NONE_FLOW_CTRL;
#else
myFUART.FlowCtrl = FUART_CTS_FLOW_CTRL
FUART_RTS_FLOW_CTRL;
#endif

FUART_Init(FUARTO, &myFUART);
```

FUART 周辺ドライバを使用して FUARTO の許可、と FIFO の設定を行います。

```
FUART_Enable(FUART0);
FUART_EnableFIFO(FUART0);
FUART_SetINTFIFOLevel(FUART0, FUART_RX_FIFO_LEVEL_16,
```

#### FUART\_TX\_FIFO\_LEVEL\_4);

その後 FUARTO はデータ送信を開始します。フル UART は 64 種のデータ値のみ送信したのち、送信 FIFO が正常あるいは空の場合、データを送信します。各データが送信されると、 LED はデータを表示します。全データが送信されると、全 LED が点灯します。

```
if (cntTx < MAX_BUFSIZE) {
    FIFOStatus = FUART_GetStorageStatus(FUART0, FUART_TX);
    if ((FIFOStatus == FUART_STORAGE_EMPTY)
        || (FIFOStatus == FUART_STORAGE_NORMAL)) {
        FUART_SetTxData(FUART0, Tx_Buf[cntTx]);
        LED_TXDataDisplay(Tx_Buf[cntTx]);
        cntTx++;
        if(64U==cntTx){
            LED_On(LED_ALL);
            /* sending data is finished */
        }
    }
}</pre>
```

SWOがOnするごとに、プログラムは受信FIFOからのデータ読み出しを開始します。データが存在している場合、プログラムは FIFO が空になるまでデータの読み出しを継続します。このときUARTに最終受信データを出力します。SWOがOnであり、データが存在しない場合には、UART に"RX FINISH" プログラムを出力し、受信データと送信データの比較を開始します。受信データが送信データと同一の場合、UART には"RX TX SAME"と出力します。受信データが送信データと異なる場合、UARTには "RX TX DIFF"と出力します。

```
SW0_{this} = SW_{Get(SW0)};
rxlast = rxthis:
rxthis = cntRx;
if (rxlast != rxthis) {
                       /* there are some data that has been received */
    common_uart_disp("LAST RX DATA:");
    rxnum[0] = ('0' + receive/10U);
    rxnum[1] = ('0' + receive%10U);
    common_uart_disp(rxnum);
                                  /* dispaly the last received data */
                    /* receiving data is finished */
} else {
    common uart disp("RX FINISH");
    result = Buffercompare(Tx_Buf, Rx_Buf, MAX_BUFSIZE);
    if (result == SAME) {
         /* received data are same with trnsmitted data */
         /* UTORTS and UTOCTS flow control has worked normally */
             common_uart_disp("RX TX SAME");
             while(1){}
    } else {
         /* received data are different with trnsmitted data */
         /* UT0RTS and UT0CTS flow control doesn't work */
             common_uart_disp("RX TX DIFF");
             while(1){}
    }
```

#### 補足:

LED0~LED3 は PB0~PB3 と接続します。 SW0 は PJ0 と接続します。

## 7-8 **GPIO**

# 7-8-1 例: GPIO データリード

ペリフェラルドライバ(GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

この例は以下を行います。

- 1. GPIO の初期化
- 2. GPIO へのデータ書き込み
- 3. GPIO からのデータ読み出し

### サンプルプログラムのコードと説明

まず、LED 用 GPIO の設定を GPIO\_SetOutput()関数を用いて行い、スイッチ用 GPIO の設定を GPIO\_SetInput()関数を用いて行います。

```
GPIO_SetOutput(GPIO_PB, GPIO_BIT_0 | GPIO_BIT_1 | GPIO_BIT_2 | GPIO_BIT_3);

GPIO_SetInput(GPIO_PJ, GPIO_BIT_0 | GPIO_BIT_1 | GPIO_BIT_2 | GPIO_BIT_3);
```

for(;;)内において、スイッチ状態に応じて LED 点灯/消灯を切り替えます。

GPIO\_ReadDataBit()関数を使用してスイッチ状態を判断します。

GPIO\_WriteData()関数を使用して LED を点灯します。

```
uint8_t tmp;
tmp = GPIO_ReadData(GPIO_PB);
tmp |= led;
GPIO_WriteData(GPIO_PB, tmp);
```

GPIO\_WriteData()関数を使用してLED 消灯します。

```
uint8_t tmp;
tmp = GPIO_ReadData(GPIO_PB);
tmp &= ~led;
GPIO_WriteData(GPIO_PB, tmp);
```


# 7-9 I2C


# 7-9-1 例: I2C Slave


ペリフェラルドライバ (I2C, GPIO) のプログラムサンプルです。

この例では以下を行います。

- 1. I2C の初期化
- 2. I2C マスタ送信処理
- 3. I2C スレーブ受信処理
- フローチャート:







# • サンプルプログラムのコードと説明

#### まず、GPIO(I2C2)を I2C に設定します。

```
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PH, GPIO_FUNC_REG_4, GPIO_BIT_0);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PH, GPIO_FUNC_REG_4, GPIO_BIT_1);
GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PH, GPIO_BIT_0, ENABLE);
GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PH, GPIO_BIT_1, ENABLE);
GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PH, GPIO_BIT_0, ENABLE);
GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PH, GPIO_BIT_1, ENABLE);
GPIO_SetOpenDrain(GPIO_PH, GPIO_BIT_0, ENABLE);
GPIO_SetOpenDrain(GPIO_PH, GPIO_BIT_1, ENABLE);
```

#### 次に GPIO(I2C0)を I2C に設定します。

```
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PK, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_2);
GPIO EnableFuncReg(GPIO PK, GPIO FUNC REG 3, GPIO BIT 3);
```

```
GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PK, GPIO_BIT_2, ENABLE);
GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PK, GPIO_BIT_3, ENABLE);
GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PK, GPIO_BIT_2, ENABLE);
GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PK, GPIO_BIT_3, ENABLE);
GPIO_SetOpenDrain(GPIO_PK, GPIO_BIT_2, ENABLE);
GPIO_SetOpenDrain(GPIO_PK, GPIO_BIT_3, ENABLE);
```

I2C2 の許可と初期設定を行い、その後 INTI2C2 割り込みを許可します。

```
myI2C.I2CSelfAddr = SELF_ADDR;
myI2C.I2CDataLen = I2C_DATA_LEN_8;
myI2C.I2CACKState = ENABLE;
myI2C.I2CCIkDiv = I2C_SCK_CLK_DIV_32;
myI2C.PrescalerClkDiv = I2C_PRESCALER_DIV_12;
I2C_SWReset(TSB_I2C2);
I2C_Init(TSB_I2C2, &myI2C);
NVIC_EnableIRQ(INTI2C2_IRQn);
I2C_SetINTReq(TSB_I2C2,ENABLE);
```

I2C0 の許可と初期設定を行い、その後 INTI2C0 割り込みを許可します。

```
myI2C.I2CSelfAddr = SLAVE_ADDR;
myI2C.I2CDataLen = I2C_DATA_LEN_8;
myI2C.I2CACKState = ENABLE;
myI2C.I2CClkDiv = I2C_SCK_CLK_DIV_32;
myI2C.PrescalerClkDiv = I2C_PRESCALER_DIV_12;
I2C_SWReset(TSB_I2C0);
I2C_Init(TSB_I2C0, &myI2C);
NVIC_EnableIRQ(INTI2C0_IRQn);
I2C_SetINTReq(TSB_I2C0, ENABLE);
```

上記設定を行った後、I2C 送信を開始します。

I2C 受信バッファのクリア、I2C 送信バッファとバッファ長の初期設定を行います。

```
/* Initialize TRx buffer and Tx length */
case MODE_I2C_INITIAL:
    gl2CTxDataLen = 8U;
    gl2CTxData[0] = gl2CTxDataLen;
    gl2CTxData[1] = 'T';
    gl2CTxData[2] = 'O';
    gI2CTxData[3] = 'S';
    gl2CTxData[4] = 'H';
    gl2CTxData[5] = 'I';
    gl2CTxData[6] = 'B';
    gl2CTxData[7] = 'A';
    gI2CWCnt = 0U;
    for (glCnt = 0U; glCnt < 8U; glCnt++) {
        gl2CRxData[glCnt] = 0U;
    gI2CMode = MODE_I2C_START;
    break;
```

I2C バスが空いているかどうか、"SLAVE\_ADDR" データを I2C\_SetSendData()に設定します。そして、送信方向を"I2C\_SEND"から I2C データバッファへ設定します。その後、I2C\_GenerateStart(TSB\_I2C2) を使用して、I2C 動作を開始します。

```
/* Check I2C bus state and start TRx */
case MODE_I2C_START:
```

INTI2C2 でデータ転送を行います。

INTI2C0 でデータ受信を行います。

INTI2C2 ハンドラ内で、I2C バス状態を取得し、その値で I2C マスタ送信プロセスを決定します。I2C マスタ送信中は、I2C\_SetSendData() で次のデータを送信し、I2C プロセス終了時には、I2C\_GenerateStop() で I2C を停止します。

```
void INTI2C2 IRQHandler(void)
    TSB_I2C_TypeDef *I2Cx;
    I2C_State i2c_sr;
    I2Cx = TSB I2C2;
    I2c\_sr = I2C\_GetState(I2Cx);
    if (i2c_sr.Bit.MasterSlave) {
                                      /* Master mode */
        if (i2c_sr.Bit.TRx) { /* Tx mode */
             if (i2c_sr.Bit.LastRxBit) { /* LRB=1: the receiver requires no further
data. */
                  I2C_GenerateStop(I2Cx);
             } else {
                                 /* LRB=0: the receiver requires further data. */
                 if (gl2CWCnt <= gl2CTxDataLen) {
                      I2C_SetSendData(I2Cx, gI2CTxData[gI2CWCnt]);
Send next data */
                      gI2CWCnt++;
                                 /* I2C data send finished. */
                 } else {
                      I2C_GenerateStop(I2Cx); /* Stop I2C */
                                 /* Rx Mode */
         } else {
             /* Do nothing */
                                 /* Slave mode */
    } else {
        /* Do nothing */
```

INTI2CO ハンドラで、I2C バス状態を取得し、その値で I2C スレーブ受信プロセスを決定します。SBI バッファの受信データ読み出しは I2C\_GetReceiveData() 関数を用いて行います。 I2C 停止状態はマスタによって制御します。

```
void INTI2C0_IRQHandler(void)
{
    uint32_t tmp = 0U;
    TSB_I2C_TypeDef *I2Cy;
    I2C_State I2c0_sr;
```

```
I2Cy = TSB_I2C0;
i2c0_sr = I2C_GetState(I2Cy);
                                  /* Slave mode */
if (!i2c0_sr.Bit.MasterSlave) {
    if (!i2c0 sr.Bit.TRx) { /* Rx Mode */
         if (i2c0_sr.Bit.SlaveAddrMatch) {
             /* First read is dummy read for Slave address recognize */
             tmp = I2C_GetReceiveData(I2Cy);
             gl2CRCnt = 0U;
        } else {
             /* Read I2C received data and save to I2C_RxData buffer */
             tmp = I2C_GetReceiveData(I2Cy);
             gl2CRxData[gl2CRCnt] = tmp;
             gI2CRCnt++;
    } else {
                             /* Tx Mode */
        /* Do nothing */
} else {
                             /* Master mode */
    /* Do nothing */
```

## 7-10 IGBT


# 7-10-1 例: 1相 PPG 出力

ペリフェラルドライバ(IGBT, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. IGBT タイマ設定と初期化 (1 相 PPG 出力).
- 2. IGBT タイマ EMG 保護機能
- 3. IGBT タイマ状態と EMG 割り込みの使用方法

### フローチャート:



# • サンプルプログラムのコードと説明

LED 設定後、IGBT\_InitTypeDef 構成を生成し、全データフィールドを入力します。

```
IGBT InitTypeDef myIGBT;
          /* IGBT trigger start: falling edge start and active level is "Low" */
           myIGBT.StartMode = IGBT_FALLING_TRG_START;
          /* IGBT operation: continuous operation */
           myIGBT.OperationMode = IGBT_CONTINUOUS_OUTPUT;
          /* IGBT stopping status: initial output satus and counter */
           mylGBT.CntStopState = IGBT_OUTPUT_INACTIVE;
          /* Trigger edge accept mode: Don't accept trigger during active level */
           mylGBT.ActiveAcceptTrg = DISABLE;
           /* Interrupt cycle: Every one cycle */
           mylGBT.INTPeriod = IGBT_INT_PERIOD_1;
           /* For M46B: f(x) = f(x) = 16MHz + 4 = 64MHz, f(x) = 64MHz
32MHz */
          myIGBT.ClkDiv = IGBT_CLK_DIV_2;
          /* MT0OUT0 initial state is Low, and active level is High */
           mylGBT.Output0lnit = IGBT_OUTPUT_HIGH_ACTIVE;
          /* Disable MT0OUT1 output */
           mylGBT.Output1Init = IGBT_OUTPUT_DISABLE;
          /* Trigger input noise elimination time: 240/fsys */
          mylGBT.TrgDenoiseDiv = IGBT_DENOISE_DIV_240;
           myIGBT.Output0ActiveTiming = 1U;
           mylGBT.Output0InactiveTiming = 1U + IGBT_PPG_PERIOD_50US / 2;
```

```
/* Period: 50us */
mylGBT.Period = IGBT_ PPG _PERIOD_50US;
/* The polarity of MTOUT0x at EMG protection: High-impedance */
mylGBT.EMGFunction = IGBT_EMG_OUTPUT_HIZ;
/* EMG input noise elimination time: 240/fsys */
mylGBT.EMGDenoiseDiv = IGBT_DENOISE_DIV_240;
```

IGBT チャネルと EMG 保護割り込みをイネーブルにし、初期化と構成設定前に EMG 状態をキャンセルします。

```
/* Enable IGBT and EMG interrupt */
IGBT_Enable(IGBT0);
NVIC_EnableIRQ(INTMTEMG0_IRQn);

/* If the timer is still running, wait until it stops */
do {
    counter_state = IGBT_GetCntState(IGBT0);
} while (counter_state == BUSY);
/* Cancel the EMG protection state */
do {
    cancel_result = IGBT_CancelEMGState(IGBT0);
} while (cancel_result == ERROR);
```

IGBT\_CancelEMGState() の戻り値が SUCCESS の場合、IGBT\_Init()を呼び出して IBGT の初期 化を行います。

```
IGBT_Init(IGBT0, &myIGBT);
```

スタートコマンドを送信して IGBT タイマを開始します。

```
IGBT_SetSWRunState(IGBT0, IGBT_RUN);
```

その後、対応するポートは開始トリガを検出するごとに PPG 波形を出力します。

GEMG の EMG 保護レベルがアクティブの場合、EMG 割り込みが発生します。LED1 を点灯し、タイマを停止します。

```
void INTMTEMG0_IRQHandler(void)
{
    /* If EMG protection, turn on the LED and stop the timer */
    LED_On(LED1);
    IGBT_SetSWRunState(IGBT0, IGBT_STOP);
}
```


# 7-10-2 例: 2相 PPG 出力

ペリフェラルドライバ(IGBT, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. IGBT タイマ設定と初期化 (2 相 PPG 出力)
- 2. IGBT タイマ EMG 保護機能
- 3. IGBT タイマ状態と EMG 割り込みの使用方法

### フローチャート:



## • サンプルプログラムのコードと説明

LED およびスイッチポートの設定後、IGBT\_InitTypeDef 構造を生成し、全データフィールドを入力します。

IGBT\_InitTypeDef myIGBT;
/\* IGBT trigger start: command start \*/

```
mylGBT.StartMode = IGBT CMD START;
    /* IGBT operation: continuous operation */
    myIGBT.OperationMode = IGBT_CONTINUOUS_OUTPUT;
   /* IGBT stopping status: initial output satus and counter */
    myIGBT.CntStopState = IGBT_OUTPUT_INACTIVE;
    /* Trigger edge accept mode: Don't accept trigger during active level */
    mylGBT.ActiveAcceptTrg = DISABLE;
   /* Interrupt cycle: Every one cycle */
    mylGBT.INTPeriod = IGBT INT PERIOD 1;
   /* For M46B: fperiph = fc = 16MHz^4 = 64MHz, T0 = fperiph = 64MHz, fight = T0/2 = 16MHz
32MHz */
    myIGBT.ClkDiv = IGBT CLK DIV 2;
   /* MT0OUT0 initial state is Low, and active level is High */
    mylGBT.Output0Init = IGBT_OUTPUT_HIGH_ACTIVE;
   /* MT0OUT1 initial state is Low, and active level is High */
    mylGBT.Output1Init = IGBT OUTPUT HIGH ACTIVE:
   /* Trigger input noise elimination time: no use */
    myIGBT.TrgDenoiseDiv = IGBT NO DENOISE;
    myIGBT.Output0ActiveTiming = 1U;
    mylGBT.Output0InactiveTiming = 1U + IGBT_ACTIVE_PERIOD_20US;
    mylGBT.Output1ActiveTiming = mylGBT.Output0InactiveTiming +
                                 IGBT_DEAD_TIME_5US;
    myIGBT.Output1InactiveTiming = myIGBT.Output1ActiveTiming +
                                 IGBT_ACTIVE_PERIOD_20US;
   /* Period: 50us */
    mylGBT.Period = IGBT_PPG_PERIOD_50US;
   /* The polarity of MTOUT0x at EMG protection: High-impedance */
    myIGBT.EMGFunction = IGBT EMG OUTPUT HIZ;
    /* EMG input noise elimination time: 240/fsys */
    myIGBT.EMGDenoiseDiv = IGBT DENOISE DIV 240:
```

IGBT チャネルと EMG 保護割り込みを有効にします。 初期設定を行う前に EMG 状態をキャンセルします。

```
/* Enable IGBT and EMG interrupt */
IGBT_Enable(IGBT0);
NVIC_EnableIRQ(INTMTEMG0_IRQn);

/* If the timer is still running, wait until it stops */
do {
    counter_state = IGBT_GetCntState(IGBT0);
} while (counter_state == BUSY);
/* Cancel the EMG protection state */
do {
    cancel_result = IGBT_CancelEMGState(IGBT0);
```

```
} while (cancel_result == ERROR);
```

IGBT\_CancelEMGState() の戻り値が SUCCESS の場合、IGBT\_Init()を呼び出して IBGT の初期 化を行います。

```
IGBT_Init(IGBT0, &myIGBT);
```

スイッチが ON になると、スタートコマンドを送信して IGBT タイマを開始します。

```
/* If switch is ON, start to run IGBT timer */
if (SWITCH_ON) {
    IGBT_SetSWRunState(IGBT0, IGBT_RUN);
} else {
    /* Do nothing */
}
```

GEMG の EMG 保護レベルがアクティブの場合、EMG 割り込みが発生します。LED1 を点灯し、タイマを停止します。

```
void INTMTEMG0_IRQHandler(void)
{
    /* If EMG protection, turn on the LED and stop the timer */
    LED_On(LED1);
    IGBT_SetSWRunState(IGBT0, IGBT_STOP);
}
```


## 7-11 LVD

### 7-11-1 例: LVD

ペリフェラルドライバ(LVD, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. LVD の初期化。
- 2. LVD 状態の監視。
- フローチャート:



### • サンプルプログラムのコードと説明

最初にシステムを初期化します。不用意な WDT 割り込みを避けるため WDT を無効にします。

```
hardware_init(UART_RETARGET)
```

/\* Initialize UART \*/;

電圧検出の設定モードと検出レベルをイネーブルにします。

```
LVD_EnableVD();
LVD_SetVDLevel(LVD_VDLVL_315);
```

その後 while(1)内にて VD の状態を監視します。

VD が検出電圧より高い場合、UART に"UPPER"を出力し、VD が検出電圧より低い場合、UART 上には"LOWER"と出力します。

```
while (1) {
    if (LVD_GetVDStatus() == LVD_VD_UPPER) {
        common_uart_disp("UPPER\n");
    } else {
        common_uart_disp("LOWER\n");
    }
}
```


## 7-12 MLA

## 7-12-1 例: MLA モンゴメリ乗算モード

ペリフェラルドライバ(MLA)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. モンゴメリ乗算モードの設定
- 2. 演算結果を取得します。
- フローチャート



#### サンプルプログラムのコードと説明

MLA 割り込みの設定を行います。

```
/* enable MLA calculation completion interrupt */
NVIC_ClearPendingIRQ(INTMLA_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTMLA_IRQn);
__enable_irq();
```

演算入力データを指定されたデータブロックへ設定します。次にモンゴメリ乗算データ除数要因とモンゴメリパラメータの設定を行います。モンゴメリ演算終了後、除数を格納するレジスタとして MLABLK01 を使用します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_2, OriginaAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_5, OriginaBData);
/* Sets the divisor used to Montgomery calculation */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_1, DivisorData);
/* Sets montgomery parameter */
MLA_SetMontgomeryParameter(0x12345678);
MLA_Config(MLA_BLK_2, MLA_BLK_5, MLA_BLK_0);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアをモンゴメリ乗算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();
    /* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_MUL);
}
```

演算結果を取得し、データ出力を行います。

演算入力データを指定されたデータブロックへ設定します。次にモンゴメリ乗算除数要因

とモンゴメリパラメータの設定を行います。モンゴメリ演算の動作時に除数の格納用に MLABLK01 を使用します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_20, TrueAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_22, TrueBData);
/* Sets the divisor used to Montgomery calculation */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_1, DivisorData);
/* Sets montgomery parameter */
MLA_SetMontgomeryParameter(0x12345678);
MLA_Config(MLA_BLK_20, MLA_BLK_22, MLA_BLK_26);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアをモンゴメリ乗算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();

/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_MUL);
}
```

演算結果を取得し、データ出力を行います。

演算入力データを指定されたデータブロックへ設定します。次にモンゴメリ乗算除数要因とモンゴメリパラメータの設定を行います。モンゴメリ演算の動作時に除数の格納用にMLABLK01を使用します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_2, FalseAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_5, FalseBData);
/* Sets the divisor used to Montgomery calculation */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_1, DivisorData);
/* Sets montgomery parameter */
MLA_SetMontgomeryParameter(0x12345678);
```

#### MLA\_Config(MLA\_BLK\_2, MLA\_BLK\_5, MLA\_BLK\_0);

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアをモンゴメリ乗算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA Config(uint8 t ABlkNum, uint8 t BBlkNum, uint8 t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert param(IS MLA BLK NUM(WBlkNum));
    /* Set the data block number */
    MLA SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();
    /* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_MUL);
```

#### 演算結果を取得し、データ出力を行います。

MLA 処理の確認のため、OriginaData と TrueData、OriginalData と FalseData をそれぞれ比較します。TrueResult = SUCCESS かつ FalseResult = ERROR の場合は比較結果に問題がないと判断します。

```
/* Compare original data calculation results with true data calculation results. */
TrueResult = MLAValueCompare(OriginaData, TrueData, 8U);
/* Compare original data calculation results with false data calculation results. */
FalseResult = MLAValueCompare(OriginaData, FalseData, 8U);


if ((TrueResult == SUCCESS) && (FalseResult == ERROR)) {
    common_uart_disp("MLA processed successfully !\n");
} else {
    common_uart_disp("MLA processed with error !\n");
}
```

### 7-12-2 例: MLA 多倍長加算モード

ペリフェラルドライバ(MLA)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. 多倍長加算モードの設定を行います。
- 2. 演算結果の取得を行います。
- フローチャート



#### サンプルプログラムのコードと説明

MLA 割り込みの設定を行います。

```
/* enable MLA calculation completion interrupt */
NVIC_ClearPendingIRQ(INTMLA_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTMLA_IRQn);
__enable_irq();
```

演算入力データを指定されたデータブロックへ設定します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_2, OriginaAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_5, OriginaBData);
MLA_Config(MLA_BLK_2, MLA_BLK_5, MLA_BLK_0);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアを多倍長乗算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();

/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_ADD);
}
```

演算結果を取得し、データ出力を行います。

演算入力データを指定されたデータブロックに設定します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_20, TrueAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_22, TrueBData);
MLA_Config(MLA_BLK_20, MLA_BLK_22, MLA_BLK_26);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアを多倍長乗算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロ

ック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();

/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_ADD);
}
```

演算結果を取得します。

演算入力データを指定されたブロックに設定します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_2, FalseAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_5, FalseBData);
MLA_Config(MLA_BLK_2, MLA_BLK_5, MLA_BLK_0);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアを多倍長乗算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();
```

```
/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_ADD);
}
```

演算結果を取得し、データ出力を行います。

MLA 処理の確認のため、OriginaData と TrueData、OriginalData と FalseData をそれぞれ比較します。TrueResult = SUCCESS かつ FalseResult = ERROR の場合は比較結果に問題がないと判断します。

```
/* Compare original data calculation results with true data calculation results. */
TrueResult = MLAValueCompare(OriginaData, TrueData, 8U);
/* Compare original data calculation results with false data calculation results. */
FalseResult = MLAValueCompare(OriginaData, FalseData, 8U);


if ((TrueResult == SUCCESS) && (FalseResult == ERROR)) {
    common_uart_disp("MLA processed successfully !\n");
} else {
    common_uart_disp("MLA processed with error !\n");
}
```

## 7-12-3 例: MLA 多倍長減算モード

ペリフェラルドライバ(MLA)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. 多倍長減算モードの設定を行います。
- 2. 演算結果の取得を行います。
- フローチャート



#### サンプルプログラムのコードと説明

MLA 割り込みの設定を行います。

```
/* enable MLA calculation completion interrupt */
NVIC_ClearPendingIRQ(INTMLA_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTMLA_IRQn);
__enable_irq();
```

演算入力データを指定されたデータブロックへ設定します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_2, OriginaAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_5, OriginaBData);
MLA_Config(MLA_BLK_2, MLA_BLK_5, MLA_BLK_0);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアを多倍長減算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();

/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_SUB);
}
```

演算結果を取得し、データ出力を行います。

演算入力データを指定されたデータブロックに設定します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_20, TrueAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_22, TrueBData);
MLA_Config(MLA_BLK_20, MLA_BLK_22, MLA_BLK_26);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアを多倍長減算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロ

ック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

/* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();

/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_SUB);
}
```

演算結果を取得します。

演算入力データを指定されたブロックに設定します。

```
/* Sets calculation input data. */
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_2, FalseAData);
MLA_WriteDataBlkNum(MLA_BLK_5, FalseBData);
MLA_Config(MLA_BLK_2, MLA_BLK_5, MLA_BLK_0);
```

MLA 演算モードの設定を行い、MLA コアを多倍長減算モードに設定します。次に演算データを入力するレジスタ用にブロック番号を入力します。結果を出力するレジスタ用にブロック番号を入力します。

```
/* Initialize MLA calculation mode */
void MLA_Config(uint8_t ABlkNum, uint8_t BBlkNum, uint8_t WBlkNum)
{
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(ABlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(BBlkNum));
    assert_param(IS_MLA_BLK_NUM(WBlkNum));

    /* Set the data block number */
    MLA_SetADataBlkNum(ABlkNum);
    Delay();
    MLA_SetBDataBlkNum(BBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();
    MLA_SetWDataBlkNum(WBlkNum);
    Delay();
```

```
/* Set the calculation mode */
    MLA_SetCalculationMode(MLA_COM_MODE_SUB);
}
```

演算結果を取得し、データ出力を行います。

MLA 処理の確認のため、OriginaData と TrueData、OriginalData と FalseData をそれぞれ比較します。TrueResult = SUCCESS かつ FalseResult = ERROR の場合は比較結果に問題がないと判断します。


#### 7-13 RTC

### 7-13-1 例: RTC

ペリフェラルドライバ (RTC, CG) のサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1 RTC の時間設定
- 2 RTC の時間取得
- フローチャート:



### • サンプルプログラムのコードと説明

まず、スリープモードから抜けるためにソース(RTC 割り込み)を設定します。

```
CG_SetSTBYReleaseINTSrc(CG_INT_SRC_RTC, CG_INT_ACTIVE_STATE_FALLING, ENABLE);
```

RTC の初期化で、RTC\_DateTypeDef と RTC\_TimeTypeDef 構造を作成し、全データ項目を設定します。ここでは 2010/10/22 12:50:55, 24 時間表示フォーマットを初期設定としています。

```
RTC_DateTypeDef Date_Struct;

RTC_TimeTypeDef Time_Struct;

Date_Struct.LeapYear = RTC_LEAP_YEAR_2;
Date_Struct.Year = (uint8_t) 10U;
Date_Struct.Month = (uint8_t) 10U;
Date_Struct.Date = (uint8_t) 22U;
Date_Struct.Day = RTC_FRI;

Time_Struct.HourMode = RTC_24_HOUR_MODE;
Time_Struct.Hour = (uint8_t) 12U;
Time_Struct.Min = (uint8_t) 50U;
```

Time\_Struct.Sec = (uint8\_t) 55U;

クロックとアラーム機能を禁止します。

```
RTC_DisableClock();
RTC_DisableAlarm();
```

RTC 秒カウンタのリセット、1Hz 割り込みの許可、RTCINT の許可を行います。

```
RTC_ResetClockSec();
RTC_SetAlarmOutput(RTC_PULSE_1_HZ);
```

RTC\_SetRTCINT(ENABLE);

RTC の時間と日付の値を設定します。

```
RTC_SetTimeValue(&Time_Struct);
RTC SetDateValue(&Date Struct);
```

上記項目を設定後、RTC 割り込みを許可します。 RTC レジスタ設定の終了を待ち、RTC 時計機能を許可します。

```
NVIC_EnableIRQ(INTRTC_IRQn);
RTC_EnableClock();
```

RTC 割り込みにおいて、RTC 割り込みを秒単位で発生するようにします。その後、RTC 割り込み要求をクリアします。

```
fRTC_1HZ_INT = 1U;
/* Clear RTC interrupt request */
CG_ClearINTReq(CG_INT_SRC_RTC);
```

割り込みが発生すると、RTC の秒の値の 1 の位の値を UART に出力します。 以下は、RTC データと時間値をどのように取得するかを示します。

```
Year = RTC_GetYear();
Month = RTC_GetMonth();
Date = RTC_GetDate(RTC_CLOCK_MODE);
Hour = RTC_GetHour(RTC_CLOCK_MODE);
Min = RTC_GetMin(RTC_CLOCK_MODE);
Sec = RTC_GetSec();
```

#### 7-14 SHA


#### 7-14-1 例: SHA

ペリフェラルドライバ(SHA, UART)を使用したサンプルプログラムです。

このサンプルプログラムでは以下を行います。

- 1. オリジナルメッセージのハッシュ値を演算するための設定を行います。
- 2. 演算を開始し、オリジナルメッセージのハッシュ値を取得します。
- 3. 正しいメッセージのハッシュ値を演算するための設定を行います。
- 4. 演算を開始し、正しいメッセージのハッシュ値を取得します。

- 5. 正しくないメッセージのハッシュ値を演算するための設定を行います。
- 6. 演算を開始し、正しくないメッセージのハッシュ値を取得します。
- 7. 正しいメッセージと正しくないメッセージをそれぞれオリジナルメッセージのハッシュ値と 比較し、SHA 処理の正常動作を確認します。
- フローチャート



#### サンプルプログラムのコードと説明

SHA 割り込みの設定を行います。

```
/* enable SHA calculation completion interrupt */
NVIC_ClearPendingIRQ(INTSHA_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(INTSHA_IRQn);
__enable_irq();
```

#### SHA の初期設定を行います。

```
void SHA_Config(void)
{
    /* Confirm calculation completion */
    while(SHA_GetCalculationStatus() != SHA_CALCULATION_COMPLETE) {};

/* The Hash value specified with the SHAINITx register */
    SHA_SetInitMode(SHA_INIT_VALUE_REG);

/* An interrupt is output at each calculation */
    SHA_SetCalculationInt(SHA_INT_EACH_CALCULATION);

/* Set the Hash initial value */
    SHA_SetInitValue(HashInit);

/* Set the whole message length and unhandled message length */
    SHA_SetMsgLen(MsgLen);
    SHA_SetRmnMsgLen(RmnMsgLen);
}
```

#### SHA はオリジナルメッセージから 512 ビットのハッシュ値を生成します。

```
for (i = 0U; i < 2U; i++) {
    CompleteFlag = 0U;
    /* Set a 512-bit message. */
    SHA_SetMessage(OriginalMessage[i]);
    /* Start the SHA processor. */
    SHA_SetRunState(SHA_START);
    /* Wait for calculation completion */
    while (CompleteFlag != 1U) {
        /* Do nothing */
    }
}
```

#### 256 ビットのオリジナルメッセージのハッシュ値を取得します。

```
/* Get 256-bit original message Hash value. */
SHA GetResult(OHashValue);
```

#### SHA は正しいメッセージから 256 ビットのハッシュ値を生成します。

```
for (i = 0U; i < 2U; i++) {
        CompleteFlag = 0U;
        /* Set a 512-bit message. */
        SHA_SetMessage(TrueMessage[i]);
        /* Start the SHA processor. */
        SHA_SetRunState(SHA_START);
        /* Wait for calculation completion */
```

```
while (CompleteFlag != 1U) {
    /* Do nothing */
}
```

正しいメッセージの 256 ビットのハッシュ値を取得します。

```
/* Get 256-bit true message Hash value. */
SHA_GetResult(THashValue);
```

SHA は正しくないメッセージから 256 ビットのハッシュ値を生成します。

```
for (i = 0U; i < 2U; i++) {
    CompleteFlag = 0U;
    /* Set a 512-bit message. */
    SHA_SetMessage(FalseMessage[i]);
    /* Start the SHA processor. */
    SHA_SetRunState(SHA_START);
    /* Wait for calculation completion */
    while (CompleteFlag != 1U) {
        /* Do nothing */
    }
}
```

正しくないメッセージの 256 ビットのハッシュ値を取得します。

```
/* Get 256-bit false message Hash value. */
SHA_GetResult(FHashValue);
```

SHA 処理の確認のため、OHashvalue と THashvalue、OHashvalue と FHashvalue を それぞれ比較します。TrueResult = SUCCESS かつ FalseResult = ERROR の場合は 比較結果に問題がないと判断します。

```
/* Compare original message Hash value with true message Hash value. */
TrueResult = HashValueCompare(OHashValue, THashValue, 8U);
/* Compare original message Hash value with false message Hash value. */
FalseResult = HashValueCompare(OHashValue, FHashValue, 8U);

if ((TrueResult == SUCCESS) && (FalseResult == ERROR)) {
    common_uart_disp("SHA processed successfully !\n");
} else {
    common_uart_disp("SHA processed with error !\n");
}
```

### 7-15 SSP


## 7-15-1 例: SSPO セルフループバック

ペリフェラルドライバ (SSP, GPIO) のプログラムサンプルです。

この例では以下を行います。

- 1. SSP0 の初期化
- 2. ループバック設定

#### フローチャート:



## サンプルプログラムのコードと説明

```
SPI フレームフォーマットを選択します。
```

```
/* Configure the SSP module */
initSSP.FrameFormat = SSP_FORMAT_SPI;
```

### 最大または最小ビットレートを選択します。

```
/* Default is to run at maximum bit rate */
initSSP.PreScale = 2U;
initSSP.ClkRate = 1U;

/* Define BITRATE_MIN to run at minimum bit rate */
/* BitRate = fSYS / (PreScale x (1 + ClkRate)) */
#ifdef BITRATE_MIN
initSSP.PreScale = 254U;
initSSP.ClkRate = 255U;
#endif
initSSP.ClkPolarity = SSP_POLARITY_LOW;
```

```
initSSP.ClkPhase = SSP_PHASE_FIRST_EDGE;
initSSP.DataSize = 16U;
initSSP.Mode = SSP_MASTER;
SSP_Init(TSB_SSP0, &initSSP);
SSP0 をループバックモードに設定します。
/* Enable loop back mode for self test */
SSP_SetLoopBackMode(TSB_SSP0, ENABLE);
/* Enable and run SSP module */
SSP_Enable(TSB_SSP0);
```

#### LED の設定を行います。

```
/* Initialize LEDs on M46B board before display something */
LED_Init();
hardware_init(UART_RETARGET);
```

whileループの中で、データ送信を行い、受信データが同じ場合はLED2とLED3を点灯し、 異なる場合はLED0とLED1を点灯します。受信データはUART経由で確認することができます。

```
while (1) {
    datTx++:
    /* Send data if Tx FIFO is available */
    fifoState = SSP GetFIFOState(TSB SSP0, SSP TX);
    if ((fifoState == SSP_FIFO_EMPTY) || (fifoState == SSP_FIFO_NORMAL))
         SSP_SetTxData(TSB_SSP0, datTx);
        if (cntTx < MAX_BUFSIZE) {
             Tx_Buf[cntTx] = datTx;
             cntTx++;
        } else {
             /* Do nothing */
    } else {
        /* Do nothing */
    /* Check if there is data arrived */
    fifoState = SSP_GetFIFOState(TSB_SSP0, SSP_RX);
    if ((fifoState == SSP FIFO FULL) || (fifoState == SSP FIFO NORMAL)) {
         receive = SSP GetRxData(TSB SSP0):
        if (cntRx < MAX BUFSIZE) {
             Rx_Buf[cntRx] = receive;
             cntRx++;
        } else {
             /* Place a break point here to check if receive data is right. */
             /* Success Criteria:
             /* Every data transmitted from Tx Buf is received in Rx Buf. */
             /* When the line "#define BITRATE_MIN" is commented, the SSP
               is run in maximum */
             /* bit rate, so we can find there is enough time to transmit date
               from 1 to */
             /* MAX_BUFSIZE one by one. But if we uncomment that line,
```

```
SSP is run in */
        /* minimum bit rate, we will find that receive data can't catch
            "datTx++", */
        /* in this so slow bit rate, when the Tx FIFO is available, the
            cntTx has
        /* been increased so much. */
          _NOP();
        result = Buffercompare(Tx_Buf, Rx_Buf, MAX_BUFSIZE);
        if (result == NOT_SAME)
             LED_On(LED0);
             LED_On(LED1);
        } else
             LED_On(LED2);
             LED_On(LED3);
    }
} else {
    /* Do nothing */
sprintf((char *) SSP RX Data, "SSP RX DATA: %d", receive);
common uart disp(SSP RX Data);
common_uart_disp("\n");
```


### 7-16 TMRB


### 7-16-1 例: 汎用タイマ

ペリフェラルドライバ (TMRB, GPIO) のプログラムサンプルです。

この例では以下を行います。

- 1. TMRB0 の初期化
- 2. 1ms の汎用タイマ
- フローチャート:





### サンプルプログラムのコードと説明

まず LED の初期化を来ない、LED を ON します。

```
LED_Init(); /* LED initialize */
LED_On(LED_ALL); /* Turn on LED_ALL */
```

TMRB 設定用の構造体を用意し TMRB モード、クロック、アップカウンタクリア方法、周期とデューティを設定します。このサンプルプログラムでは、1ms の周期とデューティを設定します。このカウント値は Tmrb\_Calculator 関数で算出します。

```
TMRB_InitTypeDef m_tmrb;

m_tmrb.Mode = TMRB_INTERVAL_TIMER; /* internal timer */
m_tmrb.ClkDiv = TMRB_CLK_DIV_8; /* 1/8PhiT0 */
/* periodic time is 1ms(require 1000us) */
m_tmrb.TrailingTiming = Tmrb_Calculator(1000U, m_tmrb.ClkDiv);
m_tmrb.UpCntCtrl = TMRB_AUTO_CLEAR; /* up-counter auto clear */
/* periodic time is 1ms(require 1000us) */
```

```
m_tmrb.LeadingTiming = Tmrb_Calculator(1000U, m_tmrb.ClkDiv);
```

TMRB 動作の許可、および初期化を行います。INTTBO 割り込み(1ms 毎にトリガ)を許可し、 最後に TMRB を動作します。

```
TMRB_Enable(TSB_TB0); /* enable the TMRB0 */
TMRB_Init(TSB_TB0, &m_tmrb); /* initial the TMRB0 */
NVIC_EnableIRQ(INTTB0_IRQn); /* enable INTTB0 interrupt */
TMRB_SetRunState(TSB_TB0, TMRB_RUN); /* run TMRB0*/
```

while(1)内にて割り込み発生を待ちます。

割り込みハンドラ内でカウントアップし、500ms までカウントするとLEDを反転させ、カウントを再開します。

#### Tmrb Calculator()関数:

```
uint16_t Tmrb_Calculator(uint16_t Tmrb_Require_us, uint32_t ClkDiv)
{
    uint32_t T0 = 0U;
    const uint16_t Div[8U] = {1U, 2U, 8U, 32U, 64U, 128U, 256U, 512U};

    SystemCoreClockUpdate();

    T0 = SystemCoreClock / (1U << ((TSB_CG->SYSCR >> 8U) & 7U));
    T0 = T0/((Div[ClkDiv])*1000000U);


    return(Tmrb_Require_us * T0);
}
```

## 7-16-2 例: PPG 出力

ペリフェラルドライバ (TMRB, GPIO, UART) のプログラムサンプルです。

この例では以下を行います。

- 1. TMRB6 の初期化
- 2. PPG 動作の設定
- 3. PPG 波形の調整



## • サンプルプログラムのコードと説明

最初に、配列 tgtLeadingTiming、LeadingTimingus、LeadingTiming を初期化し、 PF1 を PPG 出力の TB6OUT に設定します。

```
TMRB_InitTypeDef m_tmrb;

TMRB_FFOutputTypeDef PPGFFInital;

uint8_t keyvalue;

uint32_t i = 0U;

uint32_t tgtLeadingTiming[5U] = { 10U, 25U, 50U, 75U, 90U }; /* leadingtiming:

10%, 25%, 50%, 75%, 90% */

uint32_t LeadingTimingus[5U] = {0U, 0U, 0U, 0U, 0U};

uint32_t LeadingTiming[5U] = {0U, 0U, 0U, 0U, 0U};

/* LeadingTimingus: 50, 125, 250, 375, 450 */

for (i=0U;i<=4U;i++) {

LeadingTimingus[i] = tgtLeadingTiming[i] * 5U;
```

```
/* UART & switch initialization */
hardware_init(UART_RETARGET);
SW_Init();

/* Set PK1 as TB6OUT for PPG output */
GPIO_SetOutput(GPIO_PK, GPIO_BIT_1);
GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PK, GPIO_FUNC_REG_4, GPIO_BIT_1);
```

TMRB 初期化構造体を用意し、TMRB モード、クロック、アップカウンタクリア方法周期、デューティを設定します。本サンプルプログラムでは、500µs の周期とデューティを設定します。 周期とデューティの設定値は Tmrb\_Calculator()関数で算出します。

フリップフロップ初期化構造体、フリップフロップ制御、反転トリガ引数を設定します。反転トリガは、デューティとサイクルと一致するよう設定します。

```
PPGFFInital.FlipflopCtrl = TMRB_FLIPFLOP_SET;
PPGFFInital.FlipflopReverseTrg=TMRB_FLIPFLOP_MATCH_TRAILING|
TMRB_FLIPFLOP_MATCH_LEADING;
```

TMRB モジュールを許可し、指定レジスタに初期化構造体、フリップフロップ構造体を設定します。ダブルバッファを許可し、キャプチャ機能を禁止にします。最後に、TMRB を動作させます。

```
TMRB_Enable(TSB_TB6);
TMRB_Init(TSB_TB6, &m_tmrb);
TMRB_SetFlipFlop(TSB_TB6, &PPGFFInital);
/* enable double buffer */
TMRB_SetDoubleBuf(TSB_TB6,ENABLE, TMRB_WRITE_REG_SEPARATE);
TMRB_SetRunState(TSB_TB6, TMRB_RUN);
```

スイッチが Low から High になるまで待ち、同時に UART に現在のデューティを表示します。

スイッチが High になると、下記のようにデューティを設定します。 10%->25%->50%->75%->90%。

その後 90% から、また 10% になります。

```
Rate++;
if (Rate >= LEADINGMAX) {
    Rate = LEADINGINIT;
    } else {
        /* Do nothing */
    }

TMRB_ChangeLeadingTiming(TSB_TB6, LeadingTiming[Rate]); /* change leadingtiming rate */
```

#### Tmrb Calculator 関数:

```
uint16_t Tmrb_Calculator(uint16_t Tmrb_Require_us, uint32_t ClkDiv)
{
    uint32_t T0 = 0U;
    const uint16_t Div[8U] = {1U, 2U, 8U, 32U, 64U, 128U, 256U, 512U};

    SystemCoreClockUpdate();

    T0 = SystemCoreClock / (1U << ((TSB_CG->SYSCR >> 8U) & 7U));
    T0 = T0/((Div[ClkDiv])*1000000U);

    return(Tmrb_Require_us * T0);
}
```


### **7-17 SIO/UART**

## 7-17-1 例: リターゲット(UART)

ペリフェラルドライバ (UART, GPIO)を用いたサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. UART 設定と初期化
- 2. UART 送信制御
- 3. データ送信に UARTO の TX 割り込みを使用
- 4. UART に printf()関数をリターゲット
- フローチャート:



#### サンプルプログラムのコードと説明

```
まず、GPIO 設定と UART の初期化を行います。
GPIO ペリフェラルドライバを使い、GPIO を UART に設定します。
  GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_2, ENABLE);
  GPIO SetInputEnableReg(GPIO PE, GPIO BIT 2, DISABLE);
  GPIO EnableFuncReg(GPIO PE, GPIO FUNC REG 1, GPIO BIT 2);
UART_InitTypeDef 構造体を準備し、データを設定します。以下は設定例です。
   UART InitTypeDef myUART;
   /* configure SIO0 for reception */
   UART_Enable(UART_RETARGET);
   myUART.BaudRate = 115200U; /* baud rate = 115200 */
   myUART.DataBits = UART_DATA_BITS_8; /* no handshake, 8-bit data, clock
by baud rate generator */
   myUART.StopBits = UART_STOP_BITS_1; /* 1-bit stop, LSB, W-buff enable
   myUART.Parity = UART NO PARITY;
   myUART.Mode = UART ENABLE TX;
   myUART.FlowCtrl = UART_NONE_FLOW_CTRL;
   UART_Init(UART_RETARGET, &myUART);
上記設定を行い、その後、UART の送信割り込みを有効にします。
   NVIC EnableIRQ(RETARGET INT)
送信データは TxBuffer に文字列として確認できます。
   printf("%s\r\n", TxBuffer);
データフローの残りのプロセスは UARTO 送信割り込みルーチンの ISR にて終了します。
UARTO の送信割り込みルーチン:
void INTTX0 IRQHandler(void)
   if (gSIORdIndex < gSIOWrIndex) {
                                   /* buffer is not empty */
       UART SetTxData(UART RETARGET,
                                        gSIOTxBuffer[gSIORdIndex++]);
/* send data */
       fSIO_INT = SET;
                           /* SIO0 INT is enable */
   } else {
       /* disable SIO0 INT */
       fSIO_INT = CLEAR;
       NVIC DisableIRQ(RETARGET INT);
       fSIOTxOK = YES;
   if (gSIORdIndex >= gSIOWrIndex) { /* reset buffer index */
       gSIOWrIndex = CLEAR:
       gSIORdIndex = CLEAR;
   } else {
       /* Do nothing */
```

printf()関数は IAR コンパイラの putchar()を、RealView コンパイラの fputc()をコールしてデータ出力を行います。

```
#if defined ( __CC_ARM ) /* RealView Compiler */
```

```
struct __FILE {
    int handle;
                                /* Add whatever you need here */
FILE __stdout;
FILE stdin;
int fputc(int ch, FILE * f)
#elif defined ( __ICCARM__ ) /*IAR Compiler */
int putchar(int ch)
#endif
    return (send_char(ch));
uint8_t send_char(uint8_t ch)
    while (gSIORdIndex != gSIOWrIndex) { /* wait for finishing sending */
        /* Do nothing */
    gSIOTxBuffer[gSIOWrIndex++] = ch; /* fill TxBuffer */
    if (fSIO_INT == CLEAR) { /* if SIO INT disable, enable it */
        fSIO_INT = SET;
                                /* set SIO INT flag */
        UART_SetTxData(UART_RETARGET, gSIOTxBuffer[gSIORdIndex++]);
        NVIC_EnableIRQ(RETARGET_INT);
    }
    return ch;
```


### 7-17-2 例: UART FIFO

ペリフェラルドライバ(UART, GPIO)を使用したサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. UART と FIFO の初期設定
- 2. FIFO を使用した UART の送受信

#### • フローチャート:



#### サンプルプログラムのコードと説明

```
まず GPIOとUART の初期設定を行います。
GPIO を UARTO と UART3 に設定します。
void SIO_Configuration(TSB_SC_TypeDef * SCx)
   if (SCx == TSB SC0) {
       GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_2, ENABLE);
       GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_2, DISABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PE, GPIO_FUNC_REG_1, GPIO_BIT_2);
       GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_1, DISABLE);
       GPIO SetInputEnableReg(GPIO PE, GPIO BIT 1, ENABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PE, GPIO_FUNC_REG_1, GPIO_BIT_1);
   } else if (SCx == TSB_SC1) {
       GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_5, ENABLE);
       GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_5, DISABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PE, GPIO_FUNC_REG_1, GPIO_BIT_5);
       GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PE, GPIO_BIT_6, DISABLE);
       GPIO SetInputEnableReg(GPIO PE, GPIO BIT 6, ENABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PE, GPIO_FUNC_REG_1, GPIO_BIT_6);
   } else if (SCx == TSB SC2) {
       GPIO SetOutputEnableReg(GPIO PL, GPIO BIT 2, ENABLE);
       GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PL, GPIO_BIT_2, DISABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PL, GPIO_FUNC_REG_5, GPIO_BIT_2);
       GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PL, GPIO_BIT_1, DISABLE);
```

```
GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PL, GPIO_BIT_1, ENABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PL, GPIO_FUNC_REG_5, GPIO_BIT_1);
   } else if (SCx == TSB_SC3) {
       GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_PB, GPIO_BIT_0, ENABLE);
       GPIO SetInputEnableReg(GPIO PB, GPIO BIT 0, DISABLE);
       GPIO EnableFuncReg(GPIO PB, GPIO FUNC REG 3, GPIO BIT 0);
       GPIO SetOutputEnableReg(GPIO PB, GPIO BIT 1, DISABLE);
       GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_PB, GPIO_BIT_1, ENABLE);
       GPIO_EnableFuncReg(GPIO_PB, GPIO_FUNC_REG_3, GPIO_BIT_1);
   }
UART_InitTypeDef 構造体を準備し、データを設定します。以下は設定例です。
   UART InitTypeDef myUART;
   /* configure SIO0 for reception */
   UART Enable(UART RETARGET);
   myUART.BaudRate = 115200U; /* baud rate = 115200 */
   myUART.DataBits = UART_DATA_BITS_8; /* no handshake, 8-bit data, clock
by baud rate generator */
   myUART.StopBits = UART_STOP_BITS_1; /* 1-bit stop, LSB, W-buff enable
   myUART.Parity = UART NO PARITY;
   myUART.Mode = UART ENABLE TX|UART ENABLE RX;
   myUART.FlowCtrl = UART NONE FLOW CTRL;
   UART Init(UART RETARGET, &myUART);
UARTO/3 の有効化と初期設定を行います。
    UART_Enable(UART0);
    UART_Init(UART0, &myUART);
    UART Enable(UART3):
    UART_Init(UART3, &myUART);
FIFO の初期設定を行います。
   UART_RxFIFOByteSel(UART0,UART_RXFIFO_RXFLEVEL);
   UART_RxFIFOByteSel(UART3,UART_RXFIFO_RXFLEVEL);
   UART_TxFIFOINTCtrl(UART0,ENABLE);
   UART TxFIFOINTCtrl(UART3,ENABLE);
   UART RxFIFOINTCtrl(UART0,ENABLE);
   UART RxFIFOINTCtrl(UART3,ENABLE);
   UART TRXAutoDisable(UARTO,UART RXTXCNT AUTODISABLE);
   UART_TRxAutoDisable(UART3,UART_RXTXCNT_AUTODISABLE);
   UART_FIFOConfig(UART0,ENABLE);
   UART FIFOConfig(UART3, ENABLE);
   UART RxFIFOFillLevel(UARTO, UART RXFIFO4B FLEVLE 4 2B);
   UART RxFIFOFillLevel(UART3, UART RXFIFO4B FLEVLE 4 2B);
   UART_RxFIFOINTSel(UART0,UART_RFIS_REACH_EXCEED_FLEVEL);
   UART_RxFIFOINTSel(UART3,UART_RFIS_REACH_EXCEED_FLEVEL);
```

```
UART_RxFIFOClear(UART0);
   UART_RxFIFOClear(UART3);
   UART TxFIFOFillLevel(UART0, UART_TXFIFO4B_FLEVLE_0_0B);
   UART TxFIFOFillLevel(UART3, UART TXFIFO4B FLEVLE 0 0B);
   UART TxFIFOINTSel(UARTO, UART TFIS REACH NOREACH FLEVEL);
   UART_TxFIFOINTSel(UART3,UART_TFIS_REACH_NOREACH_FLEVEL);
   UART_TxFIFOClear(UART0);
   UART_TxFIFOClear(UART3);
上記設定を行い、その後、UARTO/3の送信割り込みを有効にします。
     NVIC EnableIRQ(INTTX0 IRQn);
     NVIC_EnableIRQ(INTRX3_IRQn);
     NVIC EnableIRQ(INTTX3 IRQn);
     NVIC_EnableIRQ(INTRX0_IRQn);
UARTO の送信割り込みルーチン:
void INTTX0_IRQHandler(void)
   volatile UART_Err err;
   if (TxCounter < NumToBeTx) {
       UART_SetTxData(UART0, TxBuffer[TxCounter++]);
       err = UART_GetErrState(UART0);
UART3 の送信割り込みルーチン:
void INTTX3_IRQHandler(void)
   volatile UART_Err err;
   if (TxCounter1 < NumToBeTx1) {</pre>
       UART_SetTxData(UART3, TxBuffer1[TxCounter1++]);
       err = UART_GetErrState(UART3);
UARTO の受信割り込みルーチン:
void INTRX0_IRQHandler(void)
   volatile UART_Err err;
   err = UART_GetErrState(UART0);
   if (UART NO ERR == err) {
       RxBuffer[RxCounter++] = (uint8 t) UART GetRxData(UART0);
UART3 の受信割り込みルーチン:
```

void INTRX3 IRQHandler(void)

```
{
    volatile UART_Err err;


    err = UART_GetErrState(UART3);
    if (UART_NO_ERR == err) {
        RxBuffer1[RxCounter1++] = (uint8_t) UART_GetRxData(UART3);
    }
}
```

## 7-17-3 例: SIO

ペリフェラルドライバ(SIO)を使用したサンプルプログラムです。

この例では以下を行います。

- 1. SIO 動作の基本設定
- 2. SIO0とSIO1間のデータ転送
- 3. SIO の送受信割り込み
- フローチャート:



サンプルプログラムのコードと説明

まず GPIO を SIO に設定します。

その後、SIOO を有効にし、入力クロックの設定と SIOO の初期化を行います。

/\*Enable the SIO0 channel \*/

```
SIO_Enable(SIO0);
   /*initialize the SIO0 struct */
   SIO0_Init.InputClkEdge = SIO_SCLKS_TXDF_RXDR;
   SIO0 Init.TIDLE = SIO TIDLE HIGH;
   SIO0 Init.IntervalTime = SIO SINT TIME SCLK 8:
   SIO0 Init.TransferMode = SIO TRANSFER FULLDPX;
   SIO0 Init.TransferDir = SIO LSB FRIST;
   SIO0_Init.Mode = SIO_ENABLE_TX | SIO_ENABLE_RX;
   SIO0_Init.DoubleBuffer = SIO_WBUF_ENABLE;
   SIO0_Init.BaudRateClock = SIO_BR_CLOCK_TS2;
   SIO0_Init.Divider = SIO_BR_DIVIDER_2;
   SIO Init(SIO0, SIO CLK SCLKOUTPUT, &SIO0 Init);
次に SIO1 を有効にし、入力クロックの設定と SIO1 の初期化を行います。
   /*Enable the SIO1 channel */
   SIO Enable(SIO1);
   /*initialize the SIO1 struct */
   SIO1_Init.InputClkEdge = SIO_SCLKS_TXDF_RXDR;
   SIO1_Init.TIDLE = SIO_TIDLE_HIGH;
   SIO1_Init.TransferMode = SIO_TRANSFER_FULLDPX;
   SIO1 Init.TransferDir = SIO_LSB_FRIST;
   SIO1_Init.Mode = SIO_ENABLE_TX | SIO_ENABLE_RX;
   SIO1 Init.DoubleBuffer = SIO WBUF ENABLE;
   SIO1 Init.TXDEMP = SIO TXDEMP HIGH;
   SIO1 Init.EHOLDTime = SIO EHOLD FC 64;
   SIO_Init(SIO1, SIO_CLK_SCLKINPUT, &SIO1_Init);
SIO 送受信割り込みを許可します。
  /* Enable SIO0 Channel TX interrupt */
   NVIC_EnableIRQ(INTTX0_IRQn);
   /* Enable SIO1 Channel RX interrupt */
   NVIC EnableIRQ(INTRX1 IRQn);
   /* Enable SIO1 Channel TX interrupt */
   NVIC EnableIRQ(INTTX1 IRQn);
   /* Enable SIO0 Channel RX interrupt */
   NVIC EnableIRQ(INTRX0 IRQn);
すべて基本的な設定を行った後、データ送信を行います。
  while (1) {
          /* SIO1 send data from TXD1*/
          if (fSIO1TxOK == 1U) {
              fSIO1TxOK = 0U;
              SIO_SetTxData(SIO1, SIO1_TxBuffer[gSIO1WrIndex++]);
          } else {
              /*Do Nothing */
          /* SIO0 send data from TXD0*/
          if (fSIO0TxOK == 1U) {
              fSIO0TxOK = 0U:
              SIO_SetTxData(SIO0, SIO0_TxBuffer[gSIO0WrIndex++]);
          } else {
```

```
/*Do Nothing */
          /*SIO0 receive data end */
          if (gSIO0RdIndex >= BufSize) {
              fSIO1TxOK = 0U;
              SIO_Disable(SIO1);
          } else {
              /*Do Nothing */
          /*SIO1 receive data end */
          if (gSIO1RdIndex >= BufSize) {
              fSIO0TxOK = 0U;
              SIO_Disable(SIO0);
          } else {
              /*Do Nothing */
          /* Print receive buffer */
          if ((gSIO0RdIndex == BufSize) && (gSIO1RdIndex == BufSize)) {
   #ifdef DEBUG
              printf((char *)SIO0_RxBuffer);
              printf((char *)SIO1_RxBuffer);
   #endif
SIOO 送信の割り込みハンドラにおいて、転送完了フラグをセットします。
void INTTX0_IRQHandler (void)
   fSIO0TxOK = 1U;
SIOO 受信の割り込みハンドラにおいて、受信バッファからデータを取得します。
void INTRX0_IRQHandler(void)
   SIO0_RxBuffer[gSIO0RdIndex++] = SIO_GetRxData(SIO0);
SIO1 送信の割り込みハンドラにおいて、転送完了フラグをセットします。
void INTTX1_IRQHandler(void)
   fSIO1TxOK = 1U;
SIO1 受信の割り込みハンドラにおいて、受信バッファからデータを取得します。
void INTRX1_IRQHandler(void)
   SIO0_RxBuffer[gSIO1RdIndex++] = SIO_GetRxData(SIO1);
```


## 7-18 **uDMAC**

## 7-18-1 例: メモリ→メモリの DMA 転送

ペリフェラルドライバ(μDMAC、GPIO) を使用したサンプルプログラムです。 **補足:** LED0~LED3 は PB0~PB3 と接続します。

#### この例では以下を行います。

- 1. 1K RAM 領域を µDMA 制御データ用に確保
- 2. µDMA 設定と初期化
- 3. ソフトウェアトリガによるメモリ間 DMA 転送開始
- フローチャート:



#### サンプルプログラムのコードと説明

 $\mu$ DMAC は構成データを保存するため、1K バイトの RAM 領域を必要とします。本領域は、ベースアドレスのビット0~9を0にして、アプリケーションコード中に確保しなければなりません。 例えば、0x20000400 は OK ですが、0x20000300 は使用できません。

IAR EWARM と Keil MDK(RealView)における、RAM 領域を確保するための例です。

#if defined ( \_\_ICCARM\_\_ ) /\* IAR EWARM \*/
/\* For TMPM46BF10 uDMAC\_CFG\_A/B are defined in file

```
TMPM46BF10_Flash_For_uDMAC.icf */
uint32_t uDMAC_A_Control_Data[256U] @ ".uDMAC_CFG_A";
uint32_t uDMAC_B_Control_Data[256U] @ ".uDMAC_CFG_B";

#elif defined ( __CC_ARM ) /* Keil MDK */
#include <absacc.h>
#define uDMAC_CFG_A (0x20000400U)
#define uDMAC_CFG_B (uDMAC_CFG_A + 0x400U)
uint32_t uDMAC_A_Control_Data[256U] __at (uDMAC_CFG_A);
uint32_t uDMAC_B_Control_Data[256U] __at (uDMAC_CFG_B);
#endif
```

Keil MDKでは、キーワード'\_\_at'が使用されますが、IAR EWARMでは十分ではありません。 リンク設定ファイル(.lcf) が、下記内容に変更する必要があります。(UNIT A のみ). 詳細は、 "TMPM46B Flash For uDMAC.icf"ファイルを参照してください。

```
/* reserve 1K RAM for uDMAC configuration */
    define symbol uDMAC_RAM_START_A = 0x20000400;
    define symbol uDMAC_RAM_END_A = 0x200007FF;

    define region uDMAC_CFG_RAM_A = mem:[from uDMAC_RAM_START_A to uDMAC_RAM_END_A];

    place in uDMAC_CFG_RAM_A { readwrite section .uDMAC_CFG_A };
```

RAM を確保した後、転送タイプとしてバーストタイプを設定し、チャネルをイネーブル、マスク設定のチャネルをイネーブル、初期データを使用、優先度通常を使用してください。

```
DMACA_SetTransferType(DMACA_DMAREQA, DMAC_BURST);
DMAC_SetChannel(DMAC_UNIT_A, DMACA_DMAREQA, ENABLE);
DMAC_SetMask(DMAC_UNIT_A, DMACA_DMAREQA, ENABLE);
DMAC_SetPrimaryAlt(DMAC_UNIT_A, DMACA_DMAREQA,
DMAC_PRIMARY);
DMAC_SetChannelPriority(DMAC_UNIT_A, DMACA_DMAREQA,
DMAC_PRIOTIRY_NORMAL);
```

確保した1K バイトの RAM 領域の先頭に初期ベースアドレスを設定してください。

```
DMAC_SetPrimaryBaseAddr(DMAC_UNIT_A, (uint32_t)&uDMAC_A_Control_Data);
```

転送する送信元のデータ領域を初期化してください。

"DMAC\_InitTypeDef"タイプの変数'init'のメンバ設定を開始します。

送信元と送信先の最終アドレスを設定します。

```
\begin{split} tmpAddr &= (uint32\_t)\&src;\\ init.SrcEndPointer &= tmpAddr + ((TX_NUMBERS - 1U) * sizeof(src[0U]));\\ tmpAddr &= (uint32\_t)\&dst;\\ init.DstEndPointer &= tmpAddr + ((TX_NUMBERS - 1U) * sizeof(dst[0U])) ; \end{split}
```

```
BASIC あるいは AUTOMATIC モードを選択します。
```

```
#if defined(DMA_DEMOMODE_BASIC )
init.Mode = DMAC_BASIC;
#elif defined(DMA_DEMOMODE_AUTOMATIC)
init.Mode = DMAC_AUTOMATIC;
#endif
```

その他のメンバを設定します。

```
init.NextUseBurst = DMAC_NEXT_NOT_USE_BURST;
init.TxNum = TX_NUMBERS;
init.ArbitrationMoment = DMAC_AFTER_32_TX;

/* now both src and dst are use uint16_t type which is 2bytes long */
init.SrcWidth = DMAC_HALF_WORD;
init.SrcInc = DMAC_INC_2B;
init.DstWidth = DMAC_HALF_WORD;
init.DstInc = DMAC_INC_2B;
```

全ての構成メンバを設定した後、'control data' 領域を入力します。

DMAC FillInitData(DMAC UNIT A, DMACA DMAREQA, &init);

全設定が終了した後、DMA ユニット A をイネーブルにします。

```
DMAC Enable(DMAC UNIT A);
```

ソフトウェアトリガを設定します。転送が完了したかどうかを確認します。

```
do{
    /* Because of "init.Mode = DMAC_BASIC" above, here need to trigger it
until transfer is finished, */
    /* If DMAC_AUTOMATIC is used, only need to trigger it once */
    DMAC_SetSWReq(DMAC_UNIT_A, DMACA_DMAREQA);

transferState = isSWTransferFinished(DMAC_UNIT_A,
DMACA_DMAREQA);
}while (transferState == false);
```

転送が完了している場合、関数 Buffercompare()を呼び出し dmaResult が SUCCESS であるかを確認してください。

```
dmaResult = ERROR;
dmaResult = Buffercompare( src, dst, TX_NUMBERS);
if ( dmaResult == SUCCESS ) {
    LED_On(LED0);
    LED_On(LED1);
} else {
    LED_On(LED2);
    LED_On(LED3);
}
```

### 7-19 WDT

### 7-19-1 例:WDT

ペリフェラルドライバ (WDT, GPIO) のプログラムサンプルです。

この例では以下を行います。

- 1. WDT の初期化
- 2. DEMO1 では、オーバーフロー前に WDT クリアを行わず、NMI 割り込みを発生させます。
- 3. DEMO2 では、オーバーフロー前に WDT クリアを行い、常時 LED0 を点滅させます。

#### • サンプルプログラムのコードと説明

以下のコードは WDT の初期化の例です。検出時間が 2^25/fsys にされ、オーバーフロー時に NMI 割り込みを発生します。

```
WDT_InitTypeDef WDT_InitStruct;
WDT_InitStruct.DetectTime = WDT_DETECT_TIME_EXP_25;
WDT_InitStruct.OverflowOutput = WDT_NMIINT;
```

WDT を初期化し、その後 WDT を有効にします。

```
WDT_Init(&WDT_InitStruct);
WDT_Enable();
```

DEMO1 では、NMI 割り込みの発生を待ちます。

```
while(1)
{
}
```

DEMO1 では、NMI 割り込み発生時に WDT を禁止にし、LED1 の点滅を停止します。

```
WDT_Disable();
```

DEMO2 では、WDT クリアを行い、常に LEDO を点滅させます。

```
WDT_WriteClearCode();
```

#### 補足:

LED0 は PB0 と接続し、LED1 は PB1 と接続します。