TX04 ペリフェラルドライバ ユーザーガイド (TMPM46B)

第 1.000 版 2017 年 9 月

東芝デバイス&ストレージ株式会社

CMDR-M46BUG-00xJ

本製品取り扱い上のお願い				
● ソフトウエア使用権許諾契約書の同意無しに使用しないで下さい。				
© 2017 Toshiba Electronics Devices & Storage Corporation				
© 2017 10311150 Lieotroffica Devices & Storage Corporation				

目次

2)[=	
_	. Т	X04	ペリフェラルドライバの構成	1
3				
	3.1		<u></u>	
	3.2		· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
	0.2		因	
			関数の種類	
			関数仕様	
	_		データ構造	
4				_
	4.1		돌	
	4.2		関数	
			関数一覧 関数の種類	
			関数仕様	
			データ構造	
5	. C	G		29
	5.1	概要	五 文	.29
	5.2	AP	· 関数	.29
		5.2.1	関数一覧	29
			関数の種類	
			関数仕様 データ構造	
6	. Е		アーダート (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
U	. ∟ 6.1		된	
	_			
	b. ∠		I 법법 꽃뉴	40
			関数	_
		6.2.1	関数 FunctionList 関数の種類	49
		6.2.1 6.2.2 6.2.3	FunctionList 関数の種類 関数仕様	49 49 49
_		6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4	FunctionList	49 49 49 53
7		6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4	FunctionList	49 49 53 54
7	. E 7.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB	FunctionList	49 49 53 54
7		6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB 概要	FunctionList	49 49 53 54 .54
7	7.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB 概要 API 7.2.1	FunctionList	49 49 53 54 . 54 54
7	7.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB 概要 API 7.2.1 7.2.2	FunctionList	49 49 53 54 .54 54
7	7.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB XB XB 7.2.1 7.2.2 7.2.3	FunctionList	49 49 53 54 .54 54 54 54
-	7.1 7.2	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB . 概要 API 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4	FunctionList	49 49 53 54 54 54 54 54
-	7.1 7.2	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB M Y 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4	FunctionList	49 49 53 54 54 54 54 54
-	7.1 7.2 . F 8.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB XB 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 C 概要	FunctionList	49 49 53 54 .54 54 54 54 54
-	7.1 7.2 . F 8.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB XB 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 C M P	FunctionList	49 49 53 54 .54 54 54 54 55 59
-	7.1 7.2 . F 8.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB XB 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 C M Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	FunctionList	49 49 53 54 54 54 56 59 59
-	7.1 7.2 . F 8.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB XB XB XB XB XB XB X X X X X X X X X X	FunctionList	494953 54 54545455 59 595959
8	7.1 7.2 . F 8.1 8.2	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB XB 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 C W B 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	FunctionList 関数の種類 関数仕様 データ構造 関数の種類 関数仕様 データ構造 関数の種類	4953 54 54545456 59 59596070
8	7.1 7.2 . F 8.1 8.2	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB。 AP 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 C 概 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	FunctionList	49 49 53 54 54 54 54 55 59 59 59 59
8	7.1 7.2 . F 8.1 8.2 . F 9.1	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 XB 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 C 概 AP 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 W 概 Y	FunctionList 関数の種類 関数仕様 データ構造 関数の種類 関数仕様 データ構造 関数の種類	4953 54 54545455455456 59 59596070

,	9.2.1 関数一覧	71
	9.2.2 関数の種類	
	9.2.3 関数仕様	
	9.2.4 データ構造	
	PIO	
10.1	概要	87
10.2	API 関数	87
	10.2.1 関数一覧	
	10.2.2 関数の種類	
	10.2.3 関数仕様	
	C	
	概要	
	API 関数	
	11.2.1 関数一覧	
	11.2.2 関数の種類11.2.3 関数仕様	
	11.2.4 データ構造	
	BT	
_	概要	
	API 関数	
	12.2.1 関数一覧	
	12.2.2 関数一見	
	12.2.3 関数仕様	
	12.2.4 データ構造	119
13 I \	VD	422
13. L	ч	123
	概要	
13.1	概要	123
13.1 13.2		123 123
13.1 13.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類	123 123 123
13.1 13.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類 13.2.3 関数仕様	123123123123123
13.1 13.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類 13.2.3 関数仕様 13.2.4 データ構造	123123123123123123
13.1 13.2 14. M	概要 API 関数	123123123123123125126
13.1 13.2 14. M	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類 13.2.3 関数仕様 13.2.4 データ構造	123123123123123123
13.1 13.2 14. M I	概要 API 関数	123123123123123126127
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2	概要	123123123123126127127
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2	概要	123123123123126127127127
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2	概要	123123123123126127127127127127
13.1 13.2 14. M I 14.1 14.2	概要	123123123123126127127127127127127127
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2	概要	123123123123126127127127127127127127127
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R	概要	123123123123126127127127127127127128133
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要	123123123123126127127127127127128134134
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要	123123123123126127127127127127128134134134
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類 13.2.4 データ構造 LA 概要 API 関数 14.2.1 関数一覧 14.2.2 関数の種類 14.2.3 関数仕様 14.2.4 データ構造 TC 概要 API 関数 15.2.1 関数一覧 15.2.2 関数の種類	123123123123126127127127127127128134134134134
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類 13.2.4 データ構造 概要 API 関数 14.2.1 関数一覧 14.2.2 関数の種類 14.2.3 関数十様 14.2.4 データ構造 TC 概要 API 関数 15.2.1 関数一覧 15.2.2 関数の種類 15.2.2 関数の種類 15.2.3 関数仕様	123123123123126127127127127127128134134134134134
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.2 関数の種類 13.2.4 データ構造 LA 概要 API 関数 14.2.1 関数一覧 14.2.2 関数の種類 14.2.4 データ構造 TC 概要 API 関数 15.2.1 関数一覧 15.2.1 関数一覧 15.2.2 関数の種類 15.2.2 関数の種類 15.2.3 関数仕様 15.2.4 データ構造	123123123123126127127127127127128134134134134134135135
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要	123123123123126127127127127127128134134134134135156
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2	概要 API 関数 13.2.1 関数一覧 13.2.3 関数仕様 13.2.4 データ構造 LA 概要 API 関数 14.2.1 関数一覧 14.2.2 関数の種類 14.2.3 関数仕様 14.2.4 データ構造 TC 概要 API 関数 15.2.1 関数一覧 15.2.2 関数の種類 15.2.2 関数の種類 15.2.3 関数仕様 15.2.4 データ構造 HA 概要	123123123123126127127127127127128134134134134135135156
13.1 13.2 14. M 14.1 14.2 15. R 15.1 15.2 16. SI 16.1 16.2	概要	123123123123126127127127127127128134134134134135156156

16.2.3 関数仕様	157
16.2.4 データ構造	162
17. SSP	
17.1 概要	
17.2 API 関数	
17.2.1 関数一覧	
17.2.2 関数の種類	
17.2.3 関数仕様	164
17.2.4 データ構造	173
18. TMRB	
18.1 概要	175
18.2 API 関数	175
18.2.1 関数一覧	
18.2.2 関数の種類	
18.2.3 関数仕様	
18.2.4 データ構造	185
19. SIO/UART	187
19.1 概要	187
19.2 API 関数	187
19.2.1 関数一覧	187
19.2.2 関数の種類	188
19.2.3 関数仕様	
19.2.4 データ構造	
20. uDMAC	205
20.1 概要	205
20.2 API 関数	205
20.2.1 関数一覧	205
20.2.2 関数の種類	206
20.2.3 関数仕様	
20.2.4 データ構造	
21. WDT	229
21.1 概要	229
21.2 API 関数	229
21.2.1 関数一覧	229
21.2.2 関数の種類	
21.2.3 関数仕様	
21.2.4 データ構造	233

1. はじめに

本ペリフェラルドライバは、東芝TX04シリーズマイコンTMPM46B用ペリフェラルドライバセットです。

TX04ペリフェラルドライバでは、ユーザーアプリケーション内で各ペリフェラルを簡単に使用するためのマクロ、データ構造、関数および使用例を用意しています。

TMPM46Bペリフェラルドライバは以下の仕様に基づいています。

➤ スタートアップルーチンといくつかの関数を除き、C 言語で記述されています。

2. TX04 ペリフェラルドライバの構成

/Libraries

TX04 CMSIS ファイルと TMPM46B ペリフェラルドライバが格納されています。

/Libraries/TX04 CMSIS

このフォルダには TMPM46B CMSIS ファイルのデバイス・ペリフェラル・アクセス・レイヤーが格納されています。

/Libraries/TX04 Periph Driver

TMPM46B ペリフェラルドライバの全てのソースコードが格納されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/inc

TMPM46B ペリフェラルドライバのヘッダファイルが格納されています。

/Libraries/TX04 Periph Driver/src

TMPM46B ペリフェラルドライバのソースファイルが格納されています。

/Project

TMPM46Bペリフェラルドライバのテンプレートプロジェクトと使用例が格納されています。

/Project/Template

TMPM46B ペリフェラルドライバのテンプレートプロジェクトが格納されています。

/Project/Examples

TMPM46Bペリフェラルドライバの使用例が格納されています。

/Project/Examples/Utilities/TMPM46B-EVAL

TMPM46B ボードのハードウェアリソース用の設定ファイル、およびドライバファイル (例: led, key) が格納されています。

3. ADC

3.1 概要

本デバイスは、12 ビット逐次変換方式アナログ/デジタルコンバータ(AD コンバータ)を 1 ユニット内蔵し、合計 8 チャネルの通常アナログ入力を有します。

8 チャネルのアナログ入力端子(AINO ~ AIN7)は、入出力ポートと兼用です。

12 ビット A/D コンバータは、以下のような特徴があります。

- 1. 通常AD変換と最優先AD変換 ソフトウェアによる起動 外部トリガ(ADTRG)による起動 内部トリガによる起動
- 2. 通常AD変換機能の動作モード チャネル固定シングル変換モード チャネルスキャンシングル変換モード チャネル固定リピート変換モード チャネルスキャンリピート変換モード
- 3. 最優先AD変換機能の動作モード 固定シングル変換モード
- 4. 通常AD変換終了、最優先AD変換終了時、割込み発生機能
- 5. 通常AD変換機能、最優先AD変換機能のステータスフラグ
- 6. AD監視機能任意比較条件と一致した場合、割込みを発生
- 7. AD変換クロックをfc ~ fc/16まで制御可能
- 8. VREFのリファレンス電流低減機能

ADCドライバ API は、各モジュールの設定機能を持ち、チャネル選択、モード設定、モニタ機能設定、割り込み設定、ステータスリード、AD変換結果の取得などの機能を提供します。

全ドライバ API は、アプリで使用する API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。 /Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_adc.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_adc.h

補足:

AD変換のAD入力としてポートJを使うためには、PJIEの入力禁止とPJPUPのプルアップ設定禁止を行ってください。

3.2 API 関数

3.2.1 関数一覧

- void ADC_SWReset(TSB_AD_TypeDef * ADx)
- void ADC_SetClk(TSB_AD_TypeDef * ADx, uint32_t Sample_HoldTime, uint32_t Prescaler Output)
- void ADC_Start(TSB_AD_TypeDef * ADx)
- void ADC_SetScanMode(TSB_AD_TypeDef * ADx, FunctionalState NewState)

void ADC_SetRepeatMode(TSB_AD_TypeDef * ADx,

FunctionalState NewState)

- void ADC_SetINTMode(TSB_AD_TypeDef * ADx, uint32_t INTMode)
- void ADC_SetInputChannel(TSB_AD_TypeDef * ADx, ADC_AINx InputChannel)
- void ADC_SetScanChannel(TSB_AD_TypeDef * ADx,

ADC_AINx StartChannel,

uint32_t Range)

- void ADC_SetVrefCut(TSB_AD_TypeDef * ADx, uint32_t VrefCtrl)
- ◆ void ADC_SetIdleMode(TSB_AD_TypeDef * *ADx*, FunctionalState *NewState*)
- void ADC_SetVref(TSB_AD_TypeDef * ADx, FunctionalState NewState)
- void ADC_SetInputChannelTop(TSB_AD_TypeDef * ADx,

ADC_AINx TopInputChannel)

- void ADC_StartTopConvert(TSB_AD_TypeDef * ADx)
- void ADC_SetMonitor(TSB_AD_TypeDef * ADx,

ADC CMPCRx ADCMPx,

FunctionalState NewState)

void ADC_ConfigMonitor(TSB_AD_TypeDef * ADx,

ADC CMPCRx ADCMPx.

ADC_MonitorTypeDef * Monitor)

void ADC_SetHWTrg(TSB_AD_TypeDef * ADx,

uint32_t HWSrc,

FunctionalState NewState)

void ADC_SetHWTrgTop(TSB_AD_TypeDef * ADx,

uint32 t *HWSrc*,

FunctionalState NewState)

- ADC_State ADC_GetConvertState(TSB_AD_TypeDef * ADx)
- ADC_Result ADC_GetConvertResult(TSB_AD_TypeDef * ADx,

ADC_REGx *ADREGx*)

- void ADC_EnableTrigger(void)
- void ADC_DisableTrigger(void)
- ◆ ADC_SetTriggerStartup(ADC_TRGx TriggerStartup)
- ADC_SetTriggerStartupTop(ADC_TRGx TopTriggerStartup)

3.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の5種類に分かれています:

- 1) AD 変換設定:
 - ADC_SetClk(), ADC_SetScanMode(), ADC_SetRepeatMode(), ADC_SetINTMode(),
 - ADC_SetInputChannel(), ADC_SetScanChannel(), ADC_SetVref(),
 - ADC_SetInputChannelTop(), ADC_SetMonitor(), ADC_ConfigMonitor(),

ADC SetHWTrg(), ADC SetHWTrgTop()

- 2) AD 変換開始:
 - ADC_Start(), ADC_StartTopConvert()
- 3) AD 変換ステータス/結果の読み出し:

ADC_GetConvertState(), ADC_GetConvertResult()

- 4) その他:
 - ADC_SWReset(), ADC_SetVrefCut(), ADC_SetIdleMode()
- 5) AD 変換起動:
 - ADC_EnableTrigger(), ADC_DisableTrigger(), ADC_SetTriggerStartup(),

ADC SetTriggerStartupTop()

3.2.3 関数仕様

3.2.3.1 ADC_SWReset

AD 変換機能のソフトウェアリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SWReset(TSB_AD_TypeDef * ADx)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。
▶ TSB AD: ADコンバータユニット

機能:

AD 変換機能をソフトウェアリセットします。

補足:

ソフトウェアリセットは ADCLK<ADCLK>を除くすべてのレジスタを初期化します ソフトウェアリセットによる初期化には 3µs かかります。

戻り値:

なし

3.2.3.2 ADC_SetClk

AD 変換サンプルホールド時間とプリスケーラ出力の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetClk(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, uint32_t **Sample_HoldTime**, uint32_t **Prescaler Output**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB AD: ADコンバータユニット

Sample HoldTime: 以下から ADC サンプルホールド時間を選択します。

- > ADC_CONVERSION_CLK_10: 10 x < ADCLK >
- ADC_CONVERSION_CLK_20: 20 x <ADCLK>
- > ADC_CONVERSION_CLK_30: 30 x < ADCLK>
- > ADC_CONVERSION_CLK_40: 40 x < ADCLK >
- > ADC_CONVERSION_CLK_80: 80 x < ADCLK >
- ADC_CONVERSION_CLK_160: 160 x < ADCLK>
 ADC CONVERSION CLK 320: 320 x < ADCLK>
- ADO_CONVERCION_CEN_020. 020 X </bodits

Prescaler_Output: 以下から ADC プリスケーラ出力(ADCLK)を選択します。

- > ADC_FC_DIVIDE_LEVEL_1: fc
- > ADC_FC_DIVIDE_LEVEL_2: fc / 2
- > ADC_FC_DIVIDE_LEVEL_4: fc / 4
- > ADC_FC_DIVIDE_LEVEL_8: fc / 8
- > ADC_FC_DIVIDE_LEVEL_16: fc / 16

機能:

Sample_HoldTime で ADC サンプルホールド時間を設定し、**Prescaler_Output** でプリスケーラ出力を設定します。

補足:

AD変換中にこの関数を使用して、AD変換用クロックの設定を変更しないでください。 ADC_GetConvertState() を使用して、AD変換状態が BUSY 以外のときに本関数を実行してください。

戻り値:

なし

3.2.3.3 ADC_Start

AD 変換の開始

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_Start(TSB_AD_TypeDef * ADx)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。
▶ TSB AD: ADコンバータユニット

機能:

通常(ソフト)AD変換を開始します。

補足:

通常 AD 変換には次の 4 種類の動作モードが用意されています。本関数を使用する前に、予め下記変換モードを指定してください:

チャネル固定シングル変換モード

チャネルスキャンシングル変換モード

チャネル固定リピート変換モード

チャネルスキャンリピート変換モード

詳細は下記関数の機能を参照してください。

ADC_SetScanMode(), ADC_SetRepeatMode(), ADC_SetInputChannel(), ADC_SetScanChannel()

AD 変換をスタートさせる場合は、ADC_SetVref (ENABLE) を実行して Vref を有効にし、内部回路状態が安定するまで 3 µs 待ってからを ADC_Start()を実行してください。

戻り値:

なし

3.2.3.4 ADC SetScanMode

AD 変換スキャンモードの有効/無効切り替え

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetScanMode(TSB_AD_TypeDef * ADx,

FunctionalState NewState)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。
▶ TSB AD: ADコンバータユニット

NewState: AD 変換スキャンモードの状態を指定します。

ENABLE: スキャンモードを有効DISABLE: スキャンモードを無効

機能:

AD 変換スキャンモードの有効/無効を切り替えます。

戻り値:

なし

3.2.3.5 ADC_SetRepeatMode

AD変換リピートモードの有効/無効切り替え

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetRepeatMode(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, FunctionalState **NewState**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB AD: ADコンバータユニット

NewState: AD 変換リピートモードの状態を指定します。

➤ ENABLE: リピートモードを有効➤ DISABLE: リピートモードを無効

機能:

AD 変換リピートモードの有効/無効を切り替えます。

戻り値:

なし

3.2.3.6 ADC_SetINTMode

チャネル固定リピート変換モードにおける AD 変換 割り込みモードの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetINTMode(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, uint32_t **INTMode**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

INTMode: AD 変換割り込みモードを選択します。

➤ ADC_INT_SINGLE: 1回変換ごと割り込み発生。

- ➤ ADC_INT_CONVERSION_2: 2 回変換ごと割り込み発生。
- ➤ ADC INT CONVERSION 3:3回変換ごと割り込み発生。
- ➤ ADC_INT_CONVERSION_4: 4 回変換ごと割り込み発生。
- ➤ ADC_INT_CONVERSION_5: 5 回変換ごと割り込み発生。
- ➤ ADC_INT_CONVERSION_6: 6 回変換ごと割り込み発生。
- ➤ ADC INT CONVERSION 7: 7回変換ごと割り込み発生。
- ➤ ADC INT CONVERSION 8:8回変換ごと割り込み発生。

機能:

INTMode 設定により、チャネル固定リピート変換モードにおける AD 変換 割り込みモード を設定します。

補足:

本関数はチャネル固定リピート変換モード設定後に使用してください。 以下はチャネル固定リピートモードの例です。

- 1. ADC_SetScanMode(DISABLE)
- 2. ADC_SetRepeatMode(ENABLE)

戻り値:

なし

3.2.3.7 ADC_SetInputChannel

AD 変換入力チャネルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetInputChannel(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, ADC_AINx **InputChannel**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

InputChannel: AD 変換入力チャネルを選択します。

> ADC_AN_00, ADC_AN_01, ADC_AN_02, ADC_AN_03,ADC_AN_04, ADC_AN_05, ADC_AN_06, ADC_AN_07

機能:

InputChannel により、AD 変換入力チャネルを設定します。

補足:

ADC_AN_00~ADC_AN_07 の内 1 チャネルだけ通常変換入力を選択可能です。

戻り値:

なし

3.2.3.8 ADC SetScanChannel

AD 変換スキャンチャネルの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetScanChannel(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, ADC_AINx **StartChannel**, uint32 t **Range**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

StartChannel: スキャン開始チャネルを指定します。

ADC_AN_00, ADC_AN_01, ADC_AN_02, ADC_AN_03, ADC_AN_04, ADC_AN_05, ADC_AN_06, ADC_AN_07

Range: チャネルスキャンの範囲を設定します。

▶ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (補足: StartChannel + Range <= 8)</p>

機能:

StartChannel の指定により AD 変換開始チャネルを指定し、**Range** の指定によりチャネルスキャン範囲を指定します。

補足:

有効なチャネルスキャンの設定値を以下に示します:

StartChannel	Range (指定可能なチャネルスキャン値の範囲)
ADC_AN_00	1~8
ADC_AN_01	1 ~ 7
ADC_AN_02	1 ~ 6
ADC_AN_03	1 ~ 5
ADC_AN_04	1 ~ 4
ADC_AN_05	1 ~ 3
ADC_AN_06	1 ~ 2
ADC_AN_07	1

上記以外の設定を行った場合は、ADC_Start() が呼び出されても AD 変換は行われません。

戻り値:

なし

3.2.3.9 ADC SetVrefCut

AVREFH-AVREFL 間のリファレンス電流制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetVrefCut(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, uint32_t **VrefCtrl**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ **TSB AD**: AD コンバータユニット

VrefCtrl: AVREFH-AVREFL 間のリファレンス電流の制御方法を指定します。

- ➤ ADC_APPLY_VREF_IN_CONVERSION: 変換中のみ通電。
- ➤ ADC_APPLY_VREF_AT_ANY_TIME: リセット時以外常時通電。

機能:

VrefCtrl の設定により AVREFH-AVREFL 間のリファレンス電流を制御します。

戻り値:

なし

3.2.3.10 ADC_SetIdleMode

IDLE モード時の ADC 動作制御の指定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetIdleMode(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, FunctionalState **NewState**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB AD: ADコンバータユニット

NewState: IDLE モード時の ADC 動作状態を指定します。

➤ ENABLE: 動作➤ DISABLE: 停止

機能:

IDLE モード時の ADC 動作制御の動作/停止を指定します。 システムが IDLE モードに遷移する前に実行する必要があります。

戻り値:

なし

3.2.3.11 ADC SetVref

ADC Vref アプリケーションの回路 ON/OFF 制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetVref(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, FunctionalState **NewState**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

NewState: ADC Vref アプリケーションの回路 ON/OFF を指定します。

ENABLE: Vref ONDISABLE: Vref OFF

機能:

ADC Vref アプリケーションの回路 ON/OFF を制御します。

補足:

スタンバイモード遷移前に ADC_SetVref(DISABLE)を実行してください。

戻り値:

なし

3.2.3.12 ADC_SetInputChannelTop

最優先 AD 変換入力チャネルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetInputChannelTop(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, ADC AINx **TopInputChannel**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

TopInputChannel:最優先 AD 変換入力チャネルを選択します。

ADC_AN_00, ADC_AN_01, ADC_AN_02, ADC_AN_03, ADC_AN_04, ADC_AN_05, ADC_AN_06, ADC_AN_07

機能

TopInputChannel により最優先 AD 変換入力チャネルを設定します。

補足:

最優先 AD 変換入力チャネルには、ADC_AN_00~ADC_AN_07 のうちの一つを選ぶことができます。

戻り値:

なし

3.2.3.13 ADC_StartTopConvert

最優先 AD 変換の開始

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_StartTopConvert(TSB_AD_TypeDef * ADx)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。
➤ TSB AD: ADコンバータユニット

機能:

最優先 AD 変換を開始します。

補足:

本関数を実行する前に、ADC_SetInputChannelTop()を実行してください。

戻り値:

なし

3.2.3.14 ADC_SetMonitor

AD 監視機能の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetMonitor(TSB_AD_TypeDef * *ADx*, ADC_CMPCRx *ADCMPx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。
➤ TSB AD: ADコンバータユニット

ADCMPx: AD 監視機能の比較レジスタを選択します。

ADC_CMPCR_0: ADCMPCR0ADC_CMPCR_1: ADCMPCR1

NewState: AD 監視機能の有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: ADC 監視の有効
➤ DISABLE: ADC 監視の無効

機能:

AD 監視チャネルは、チャネル 0 とチャネル 1 の 2 種類です。 **ADCMPx** で AD 監視チャネルを設定し、**NewState** で有効/無効の設定をします。

戻り値:

なし

3.2.3.15 ADC_ConfigMonitor

ADC 監視モジュールの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_ConfigMonitor(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, ADC_CMPCRx **ADCMPx**, ADC_MonitorTypeDef * **Monitor**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

ADCMPx: AD 監視機能の比較レジスタを選択します。

ADC_CMPCR_0: ADCMPCR0ADC_CMPCR_1: ADCMPCR1

Monitor: AD 監視設定の構造体を指定します。ADC_MonitorTypeDef 構造体の詳細は"データ構造"を参照してください。

機能:

AD 監視チャネルは、チャネル 0 とチャネル 1 の 2 種類です。 **ADCMPx** で AD 監視チャネルを設定し、**Monitor** で AD 監視設定を行います。

補足: 本関数の実行前に AD 監視モジュールを無効にしてください。

戻り値:

なし

3.2.3.16 ADC_SetHWTrg

通常 AD 変換のハードウェア起動と起動ソースの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetHWTrg(TSB_AD_TypeDef * *ADx*, uint32_t *HWSrc*, FunctionalState *NewState*)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB_AD: AD コンバータユニット

HWSrc: 通常 AD 変換の起動ソースを選択します。

➤ ADC_EXTERADTRG: ADTRG 端子

➤ ADC_INTERTRIGGER: 内部トリガ (ADILVTRGSEL<TRGSEL>にて選択)

NewState: 通常 AD 変換のハードウェア起動の有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: ハードウェアトリガを有効➤ DISABLE: ハードウェアトリガを無効

機能:

HWSrc により、通常 AD 変換のハードウェア起動と起動ソースを設定します。また NewState により、通常 AD 変換のハードウェアトリガの有効/無効を指定します。

*補足:

最優先 AD 変換のハードウェア起動を使用する場合、通常 AD 変換のハードウェア起動用の外部トリガを使用することはできません。

戻り値:

なし

3.2.3.17 ADC_SetHWTrgTop

最優先 AD 変換のハードウェア起動と起動ソースの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetHWTrgTop(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, uint32_t **HWSrc**, FunctionalState **NewState**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB AD: ADコンバータユニット

HWSrc: 最優先 AD 変換の起動ソースを選択します。

▶ ADC EXTERADTRG: ADTRG 端子

➤ ADC_INTERTRIGGER: 内部トリガ (ADILVTRGSEL<HPTRGSEL>にて選択)

NewState: 最優先常 AD 変換のハードウェア起動の有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: ハードウェアトリガを有効
➤ DISABLE: ハードウェアトリガを無効

機能:

HWSrc により、最優先 AD 変換のハードウェア起動と起動ソースを設定します。また NewState により、最優先 AD 変換のハードウェアトリガの有効/無効を指定します。

*補足:

最優先 AD 変換のハードウェア起動を使用する場合、通常 AD 変換のハードウェア起動用の外部トリガを使用することはできません。

戻り値:

なし

3.2.3.18 ADC_GetConvertState

通常 AD 変換完了フラグおよび最優先 AD 変換完了フラグの確認

関数のプロトタイプ宣言:

ADC State

ADC_GetConvertState(TSB_AD_TypeDef * ADx)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。
▶ TSB AD: ADコンバータユニット

機能:

通常 AD 変換ステートおよび最優先 AD 変換ステートを確認します。本関数を実行することで、AD 変換が終了したかどうか確認できます。

戻り値:

通常 AD 変換状態:

- NormalBusy(Bit 0): 通常 AD 変換中の場合、'1'がセットされます。
- NormalComplete (Bit 1): 通常 AD 変換完了の場合、'1'がセットされます。
- TopBusy(Bit 2): 最優先 AD 変換中の場合、'1'がセットされます。
- > TopComplete (Bit 3): 最優先 AD 変換完了の場合、'1'がセットされます。

3.2.3.19 ADC_GetConvertResult

AD 変換レジスタの変換結果格納フラグステート、オーバーランフラグ、変換結果の確認

関数のプロトタイプ宣言:

ADC_Result

ADC_GetConvertResult(TSB_AD_TypeDef * **ADx**, ADC_REGx **ADREGx**)

引数:

ADx: AD 変換のユニットを指定します。

➤ TSB AD: ADコンバータユニット

ADREGx: AD 変換結果レジスタを選択します。

ADC_REG_00, ADC_REG_01, ADC_REG_02, ADC_REG_03, ADC_REG_04, ADC_REG_05, ADC_REG_06, ADC_REG_07, ADC_REG_SP

機能:

ADREGx に設定された AD 変換結果格納フラグ、オーバーランフラグ、変換結果を確認します。

アナログ入力チャネルと AD 変換結果レジスタの関係を下表に示します。

チャネル固定シングルモード						
ユニット チャネル 変換結果レジスタ						
TSB_AD ADC_AN_00		ADC_REG_00				
	ADC_AN_01	ADC_REG_01				
	ADC_AN_02	ADC_REG_02				
	ADC_AN_03	ADC_REG_03				
	ADC_AN_04	ADC_REG_04				
	ADC_AN_05	ADC_REG_05				
	ADC_AN_06	ADC_REG_06				
	ADC_AN_07	ADC_REG_07				

チャネル固定リピートモード					
割り込みコード	変換結果レジスタ				
1回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00				
2回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_01				
3回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_02				
4回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_03				
5回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_04				
6回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_05				
7回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_06				
8回変換ごと割り込み発生	ADC_REG_00 - ADC_REG_07				

チャネルスキャンシングルモード/ リピートモード							
ユニット	変換結果レジスタ						
TSB_AD	ADC_AN_00	8 チャネル	ADC_REG_00 - ADC_REG_07				
	ADC_AN_01	7 チャネル	ADC_REG_01 - ADC_REG_07				
	ADC_AN_02	6 チャネル	ADC_REG_02 - ADC_REG_07				
ADC_AN_03		5 チャネル	ADC_REG_03 - ADC_REG_07				
	ADC_AN_04	4 チャネル	ADC_REG_04 - ADC_REG_07				
	ADC_AN_05	3 チャネル	ADC_REG_05 - ADC_REG_07				
	ADC_AN_06	2 チャネル	ADC_REG_06 - ADC_REG_07				
	ADC_AN_07	1 チャネル	ADC_REG_07				

AD 変換モードの詳細は、関連 API を参照ください。

補足:

最優先 AD 変換の結果は "ADC_REG_SP" に格納されます。

戻り値:

AD 変換結果:

ADResult (Bit 0 - Bit 11): AD 変換値が格納されます。

Stored (Bit 12): AD 変換値が格納されると'1'がセットされます。

このフラグはリードすると'0'にクリアされます。

OverRun (Bit 13) 新しい AD 変換値が上書きされると'1'がセットされます。

このフラグはリードすると'0'にクリアされます。

3.2.3.20 ADC_EnableTrigger

トリガ動作の有効

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_EnableTrigger(void)

引数:

なし

機能:

トリガを有効にします。

戻り値:

なし

3.2.3.21 ADC_DisableTrigger

トリガ動作の無効

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_DisableTrigger(void)

引数:

なし

機能:

トリガを無効にします。

戻り値:

なし

3.2.3.22 ADC_SetTriggerStartup

通常 AD 変換起動トリガの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetTriggerStartup(ADC_TRGx *TriggerStartup*)

引数:

TriggerStartup: 通常 AD 変換起動トリガを選択します。

ADC_TRG_00, ADC_TRG_01, ADC_TRG_02, ADC_TRG_03, ADC_TRG_04, ADC_TRG_05, ADC_TRG_06, ADC_TRG_07

機能:

通常 AD 変換起動トリガを選択します。

戻り値:

なし

3.2.3.23 ADC_SetTriggerStartupTop

最優先 AD 変換起動トリガの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

ADC_SetTriggerStartupTop(ADC_TRGx TopTriggerStartup)

引数:

TopTriggerStartup: 最優先 AD 変換起動トリガを選択します。

ADC_TRG_00, ADC_TRG_01, ADC_TRG_02, ADC_TRG_03, ADC_TRG_04, ADC_TRG_05, ADC_TRG_06, ADC_TRG_07

機能:

最優先 AD 変換起動トリガを選択します。

戻り値:

なし

3.2.4 データ構造

3.2.4.1 ADC_MonitorTypeDef

メンバ:

ADC AINx

CmpChannel: ADC チャネルを指定します。 ADC_AN_00 - ADC_AN_7 (8 チャネル)

uint32_t

CmpCnt 大小判定カウント数を設定します。1 - 16 回まで指定できます。

ADC CmpCondition

Condition 大小判定を設定します。

- ➤ ADC_LARGER_THAN_CMP_REG: 比較レジスタ 0 よりも変換結果レジスタ の値が大きいと割り込みを発生します。
- ➤ ADC_SMALLER_THAN_CMP_REG: 比較レジスタ 0 よりも変換結果レジスタ の値が小さいと割り込みを発生します。

ADC CmpCntMode

CntMode 判定カウント条件を指定します。

- ➤ ADC_SEQUENCE_CMP_MODE: 連続方式
- ➤ ADC_CUMULATION_CMP_MODE: 蓄積方式

```
uint32_t
```

CmpValue ADCMP0 または ADCMP1 に設定する比較値を指定します。値は 0 - 4095 まで指定できます。

(補足: 詳細はデータシートの"AD 監視機能"を参照してください。)

3.2.4.2 ADC_State

メンバ:

uint32 t

All AD 変換の状態を指定します。

ビットフィールド

uint32 t

NormalBusy(Bit 0) 通常 AD 変換 BUSY フラグ(ADBF)

'1': 変換中

'0': 変換停止

uint32_t

NormalComplete (Bit 1) 通常 AD 変換終了フラグ (EOCF)

'1': 変換終了

'0': 変換前または変換中

uint32 t

TopBusy(Bit 2) 最優先 AD 変換 BUSY フラグ(HPADBF)

'1': 変換中

'0': 変換停止

uint32 t

TopComplete (Bit 3) 最優先 AD 変換終了フラグ(HPEOCF)

'1': 変換終了

'0': 変換前または変換中

uint32 t

Reserved (Bit 4 - Bit 31) 未使用

3.2.4.3 ADC Result

メンバ:

uint32_t

All AD 変換結果

ビットフィールド:

uint32_t

ADResult (Bit 0 - Bit 11) AD 変換結果値

uint32 t

Stored (Bit 12) AD 変換結果格納フラグ

'1': 変換結果あり

'0': 変換結果なし

uint32 t

OverRun (Bit 13) オーバーランフラグ

'1': 発生あり '0': 発生なし

uint32 t

Reserved (Bit 14 - Bit 31) 未使用

4. AES

4.1 概要

本デバイスは暗号・復号化回路(AES: Advanced Encryption Standard)を内蔵しています。 AES は 128 ビットのブロック単体で暗号化および復号化を行う回路です。

AES 回路は以下の特長を持っています。

- ●3種類のアルゴリズムをサポート ECB モード/CBC モード/CTR モード
- ●3 種類の鍵長をサポート 128bit/192bit/256bit ●2 つの転送方法をサポート
- ●2 700転送万法をサポート CPU 転送/DMA 転送
- 4 ワード FIFO 入力データ、出力データ用にそれぞれ 4 ワードの FIFO を準備

AESドライバ API は、平文/暗号文データ,演算結果データ,入力鍵データ,出力鍵データ,アルゴリズム設定,鍵長設定,DMA 転送,動作設定,FIFO ステータス,演算ステータスなどのパラメータを含む AES の設定を行う関数セットです。

本ドライバは、以下のファイルで構成されています。 \Libraries\TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_aes.c \Libraries\TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_aes.h

4.2 API 関数

4.2.1 関数一覧

- Result AES_SetData(uint32_t Data);
- uint32 t AES GetResult(void);
- ◆ Result AES_SetKey(AES_KeyLength *KeyLength*, uint32_t *Key[]*);
- uint32 t AES GetKey(uint32 t KeyNum);
- ◆ Result AES SetCntInit(uint32 t CNT[4]):
- Result AES_SetVectorInit(uint32_t IV[4]);
- ◆ Result AES ClrFIFO(void);
- void AES Init(AES InitTypeDef * InitStruct);
- ◆ Result AES SetOperationMode(AES OperationMode *OperationMode*);
- ◆ AES_OperationMode AES_GetOperationMode(void);
- Result AES SetDMAState(FunctionalState DMATransfer):
- FunctionalState AES GetDMAState(void):
- Result AES_SetKeyLength(AES_KeyLength KeyLength);
- AES_KeyLength AES_GetKeyLength(void);
- Result AES_SetAlgorithmMode(AES_AlgorithmMode AlgorithmMode);
- AES_AlgorithmMode AES_GetAlgorithmMode(void);
- ◆ AES ArithmeticStatus AES GetArithmeticStatus(void);
- AES FIFOStatus AES GetWFIFOStatus(void);
- AES_FIFOStatus AES_GetRFIFOStatus(void);
- void AES_IPReset(void);

4.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の3種類に分かれています。

1) AES の基本設定:

AES_SetData(), AES_SetKey(), AES_SetCntInit(), AES_SetVectorInit(), AES_Init(), AES_SetOperationMode(), AES_SetDMAState(), AES_SetKeyLength(),

AES_SetAlgorithmMode()

2) AES 動作の状態と結果の取得:

AES_GetResult (), AES_GetKey(), AES_GetOperationMode(), AES_GetDMAState(), AES_GetKeyLength(), AES_GetAlgorithmMode(), AES_GetArithmeticStatus(), AES_GetWFIFOStatus(), AES_GetRFIFOStatus()

3) AES FIFO のクリアと AES のリセット: AES_CIrFIFO(), AES_IPReset()

4.2.3 関数仕様

4.2.3.1 AES_SetData

平文/復号文データの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetData(uint32_t Data)

引数:

Data: 平文/復号文データを設定します。

機能:

平文/復号文データを設定します。

補足:

平文/暗号文データレジスタは 4 ワードの FIFO 構造になっており、この FIFO は 1 回の演算につき 4 回ライトが必要です。

書き込みデータは以下のように下位側から配置されます。

127 96	95 64	63 32	31 0
AESDT (4th)	AESDT(3rd)	AESDT(2nd)	AESDT(1st.)

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.2 AES GetResult

演算結果の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

AES_GetResult(void)

引数:

なし

機能:

演算結果を取得します。

補足:

演算結果レジスタは 4 ワードの FIFO 構造となっており、この FIFO は 1 回の演算につき 4 回リードが必要です。

演算結果は以下のように格納され、下位側から読み出されます。

127 96	95 64	63 32	31 0
AESODT (4th)	AESODT(3rd)	AESODT (2nd)	AESODT (1st)

戻り値:

演算結果

4.2.3.3 AES_SetKey

鍵データの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetKey(AES_KeyLength KeyLength, uint32_t Key[])

引数:

KeyLength: 以下のいずれかの鍵データ長を選択します。

- AES_KEY_LENGTH_128: 128 ビット鍵
- AES KEY LENGTH 192: 192 ビット鍵
- ➤ AES_KEY_LENGTH_256: 256 ビット鍵

Key[]: KeyLength に応じた長さの鍵データを設定します。

機能:

演算に使用する鍵データを設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.4 AES GetKey

出力鍵の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

AES_GetKey(uint32_t KeyNum)

引数:

KevNum: 取得する鍵を以下のいずれかより選択します。

- AES_KEY_NUM_0: 出力鍵格納レジスタ 0
- ➤ AES_KEY_NUM_1: 出力鍵格納レジスタ1
- ▶ AES_KEY_NUM_2: 出力鍵格納レジスタ 2
- ➤ AES_KEY_NUM_3: 出力鍵格納レジスタ3
- AES_KEY_NUM_4: 出力鍵格納レジスタ 4
- ▶ AES_KEY_NUM_5: 出力鍵格納レジスタ 5
- ➤ AES_KEY_NUM_6: 出力鍵格納レジスタ 6

➤ AES_KEY_NUM_7: 出力鍵格納レジスタ7

機能:

出力鍵データを取得します。

補足:

AESMOD<KEYLEN[1:0]>で設定する鍵長によって使用するレジスタが異なります。

Bit	255 224	223 192	191 160	159 128	127 96	95 64	63 32	31 0
128-bit key length					AESRKEY4	AESRKEY5	AESRKEY6	AESRKEY7
192-bit key length			AESRKEY2	AESRKEY3	AESRKEY4	AESRKEY5	AESRKEY6	AESRKEY7
256-bit key length	AESRKEY0	AESRKEY1	AESRKEY2	AESRKEY3	AESRKEY4	AESRKEY5	AESRKEY6	AESRKEY7

戻り値:

出力鍵データ

4.2.3.5 AES_SetCntInit

カウンタ初期値の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetCntInit(uint32_t CNT[4U])

引数:

CNT[4U]: カウンタ初期値を設定します。

機能

CTR モード時のカウンタ初期値を設定します。

補足:

データは以下のように配置されます。

Bit	127 96	95 64	63 32	31 0
Register	AESCNT0	AESCNT1	AESCNT2	AESCNT3

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.6 AES_SetVectorInit

初期化ベクトルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetVectorInit(uint32_t IV[4U])

引数:

IV[4U]: 初期化ベクトルを設定します。

機能:

CBC モード時の初期化ベクトルを設定します。

補足:

データは以下のように配置されます。

Bit	127 96	95 64	63 32	31 0
Register	AESIV0	AESIV1	AESIV2	AESIV3

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.7 AES_CIrFIFO

FIFO クリア

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_CIrFIFO(void)

引数:

なし

機能:

本 API をコールすると、ライト FIFO、リード FIFO ともにクリアされます。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.8 AES_Init

AES の初期設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

AES_Init(AES_InitTypeDef * InitStruct)

引数:

InitStruct: AES の初期設定値を保存した構造体を指定します。(構造体の詳細はデータ構造を参照してください)

機能:

AES の初期設定を行います。

戻り値:

なし

4.2.3.9 AES_SetOperationMode

AES 動作の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetOperationMode(AES_OperationMode *OperationMode*)

引数:

OperationMode: 以下のいずれかの動作を選択します。

➤ AES_ENCRYPTION_MODE: 暗号化➤ AES_DECRYPTION_MODE: 復号化

機能:

AES の動作を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.10 AES_GetOperationMode

AES 動作設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

AES_OperationMode

AES_GetOperationMode(void)

引数:

なし

機能:

AES 動作設定状態を取得します。

戻り値:

AES 動作設定状態:

➤ AES_ENCRYPTION_MODE: 暗号化➤ AES_DECRYPTION_MODE: 復号化

4.2.3.11 AES_SetDMAState

DMA 転送の許可/禁止

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetDMAState(FunctionalState **DMATransfer**)

21数-

DMATransfer: DMA 転送の許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

機能:

DMA 転送の許可/禁止を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.12 AES_GetDMAState

DMA 転送設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

AES_GetDMAState(void)

引数:

なし

機能:

DMA 転送設定状態を取得します。

戻り値:

DMA 転送の許可/禁止設定状態:

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

4.2.3.13 AES_SetKeyLength

鍵長設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetKeyLength(AES_KeyLength KeyLength)

引数:

KeyLength: 以下のいずれかの鍵長を選択します。 ➤ **AES_KEY_LENGTH_128**: 128 ビット鍵長 ➤ **AES_KEY_LENGTH_192**: 192 ビット鍵長

➤ **AES_KEY_LENGTH_256**: 256 ビット鍵長

機能:

鍵長を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.14 AES_GetKeyLength

鍵長設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

AES_KeyLength

AES_GetKeyLength(void)

引数:

なし

機能:

鍵長設定状態を取得します。

戻り値:

鍵長:

- ➤ **AES_KEY_LENGTH_128**: 128 ビット鍵長
- AES_KEY_LENGTH_192: 192 ビット鍵長
- ➤ AES_KEY_LENGTH_256: 256 ビット鍵長
- ➤ AES_KEY_UNKNOWN_LENGTH: 未定義

4.2.3.15 AES SetAlgorithmMode

アルゴリズムの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

AES_SetAlgorithmMode(AES_AlgorithmMode AlgorithmMode)

引数:

AlgorithmMode: 以下のいずれかのアルゴリズムを選択します。

AES_ECB_MODE: ECB ₹—ド
 AES_CBC_MODE: CBC ₹—ド
 AES_CTR_MODE: CTR ₹—ド

機能:

アルゴリズムを設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

4.2.3.16 AES_GetAlgorithmMode

アルゴリズムの設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

AES_AlgorithmMode

AES_GetAlgorithmMode(void)

引数:

なし

機能:

アルゴリズムの設定状態を取得します。

戻り値:

アルゴリズムの設定状態:

- > AES_ECB_MODE: ECB モード
- > AES_CBC_MODE: CBC \(\pi \rac{\tau}{}
- > AES CTR MODE: CTR モード
- ➤ AES_UNKNOWN_MODE: 未定義

4.2.3.17 AES_GetArithmeticStatus

演算ステータス

関数のプロトタイプ宣言:

AES_ArithmeticStatus AES_GetArithmeticStatus(void)

引数:

なし

機能:

演算ステータスを取得します。

補足:

演算中は AES 設定の変更はしないでください。

戻り値:

演算ステータス:

AES_CALCULATION_COMPLETE: 演算終了 AES_CALCULATION_PROCESS: 演算中

4.2.3.18 AES GetWFIFOStatus

ライト FIFO ステータス

関数のプロトタイプ宣言:

AES_FIFOStatus AES_GetWFIFOStatus(void)

引数:

なし

機能:

ライト FIFO ステータスを取得します。

戻り値:

ライト FIFO ステータス:

AES_FIFO_NO_DATA: データなし AES_FIFO_EXIST_DATA: データあり

4.2.3.19 AES_GetRFIFOStatus

リード FIFO ステータス

関数のプロトタイプ宣言:

AES_FIFOStatus AES_GetRFIFOStatus(void)

引数:

なし

機能

リード FIFO ステータスを取得します。

戻り値:

リード FIFO ステータス:

AES_FIFO_NO_DATA: データなし AES_FIFO_EXIST_DATA: データあり

4.2.3.20 AES_IPReset

AES リセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

AES_IPReset(void)

引数:

なし

機能:

AES をリセットします。

戻り値:

なし

4.2.4 データ構造

4.2.4.1 AES_InitTypeDef

メンバ:

AES_OperationMode

OperationMode 以下のいずれかの AES 動作を選択します。

- ➤ AES_ENCRYPTION_MODE: 暗号化
- ➤ AES_DECRYPTION_MODE: 復号化

AES KeyLength

KeyLength 以下のいずれかの鍵長を選択します。

- AES_KEY_LENGTH_128: 128 ビット鍵長
- AES_KEY_LENGTH_192: 192 ビット鍵長
- AES_KEY_LENGTH_256: 256 ビット鍵長

AES_AlgorithmMode

AlgorithmMode 以下のいずれかのアルゴリズムを選択します。

- > AES_ECB_MODE: ECB =-F
- > AES_CBC_MODE: CBC \(\pi \tilde{\tr}\)
- > AES_CTR_MODE: CTR モード

5. CG

5.1 概要

本 CG API は TMPM46B CG における以下の機能を提供します。

- 高速/低速発振器、PLL(逓倍回路)の設定
- クロックギア、プリスケーラクロック、PLL、発振器の設定
- ウォームアップタイマの設定と結果の読み出し
- 低消費電カモードの設定
- 動作モードの変更 (ノーマルモード、低速モード、低消費電力モード)
- スタンバイモードに関する割り込みの設定

本ドライバは、以下のファイルで構成されています。 /Libraries/TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_cg.c /Libraries/TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_cg.h

CG のクロックとして、以下のシンボルを使用しています。詳しくは MCU データシートの「クロックシステムブロック図」を参照してください。

EHCLKIN: X1 端子より入力されるクロック

EHOSC:外部高速発振器から出力されるクロック ELOSC:外部低速発振器から出力されるクロック

IHOSC: 内部高速発振器から出力されるクロック (SYS 用) FOSCHI: CGOSCCR<HOSCON>で選択したクロック fosc: CGOSCCR<OSCSEL>により選択されたクロック

fpll: PLLにより逓倍されたクロック

fc: CGPLLSEL<PLLSEL> により選択されたクロック(高速クロック)

fgear: CGSYSCR<GEAR[2:0]>により選択されたクロック

fsys: CGSYSCR<GEAR[2:0]>により選択されたクロック(システムクロック)

fperiph: CGSYSCR<FPSEL[2:0]>により選択されたクロック

ΦT0: CGSYSCR<PRCK[2:0]>により選択されたクロック (ブリスケーラクロック)

5.2 API 関数

5.2.1 関数一覧

- ◆ void CG SetFgearLevel(CG DivideLevel *DivideFgearFromFc*)
- ♦ CG_DivideLevel CG_GetFgearLevel(void)
- void CG_SetPhiT0Src(CG_PhiT0Src *PhiT0Src*)
- CG_PhiT0Src CG_GetPhiT0Src(void)
- ◆ Result CG_SetPhiT0Level(CG_DivideLevel *DividePhiT0FromFc*)
- CG_DivideLevel CG_GetPhiT0Level(void)
- void CG_SetSCOUTSrc(CG_SCOUTSrc Source)
- ◆ CG_SCOUTSrc CG_GetSCOUTSrc(void)
- void CG_SetWarmUpTime(CG_WarmUpSrc Source, uint16_t Time)
- void CG StartWarmUp(void)
- WorkState CG_GetWarmUpState(void)
- ♠ Result CG SetFPLLValue(CG FpllValue NewValue)

- CG_FpllValue CG_GetFPLLValue(void)
- Result CG_SetPLL(FunctionalState NewState)
- FunctionalState CG GetPLLState(void)
- Result CG SetFosc(CG FoscSrc Source, FunctionalState NewState)
- void CG SetFoscSrc(CG FoscSrc Source)
- CG FoscSrc CG GetFoscSrc(void)
- FunctionalState CG_GetFoscState(CG_FoscSrc **Source**)
- void CG_SetSTBYMode(CG_STBYMode Mode)
- CG STBYMode CG GetSTBYMode(void)
- void CG_SetPortKeepInStop2Mode(FunctionalState NewState)
- FunctionalState CG_GetPortKeepInStop2Mode(void)
- Result CG_SetFcSrc(CG_FcSrc Source)
- CG FcSrc CG GetFcSrc(void)
- void CG SetProtectCtrl(FunctionalState NewState)
- void CG SetSTBYReleaseINTSrc(CG INTSrc INTSource, CG INTActiveState ActiveState.

FunctionalState *NewState*)

- CG INTActiveState CG GetSTBYReleaseINTState(CG INTSrc INTSource)
- void CG ClearINTReg(CG INTSrc INTSource)
- CG_NMIFactor CG_GetNMIFlag(void)
- FunctionalState CG_GetIOSCFlashFlag(void)
- CG ResetFlag CG GetResetFlag(void)
- void CG_SetADCClkSupply(FunctionalState NewState)
- void CG_SetFcPeriphA(uint32_t Periph, FunctionalState NewState)
- void CG SetFcPeriphB(uint32 t *Periph*, FunctionalState *NewState*)
- void CG SetFs(FunctionalState NewState)

5.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の4種類に分かれています。

- クロックの選択:
 - CG_SetFgearLevel(), CG_GetFgearLevel(), CG_SetPhiT0Src(), CG_GetPhiT0Src(),
 - CG SetPhiT0Level(), CG GetPhiT0Level(), CG SetSCOUTSrc(),
 - CG_GetSCOUTSrc(), CG_SetWarmUpTime(), CG_StartWarmUp(),
 - CG_GetWarmUpState(),CG_SetFPLLValue(), CG_GetFPLLValue(),CG_SetPLL(),
 - CG_GetPLLState(), CG_SetFosc(), CG_SetFoscSrc(), CG_GetFoscSrc(),
 - CG GetFoscState(),CG SetFcSrc(),CG GetFcSrc(),CG SetProtectCtrl()
- 2) スタンバイモードの設定:
 - CG SetSTBYMode(), CG GetSTBYMode(), CG SetPortKeepInStop2Mode(), CG_GetPortKeepInStop2Mode()
- 3) 割り込みの設定:
 - CG_SetSTBYReleaseINTSrc(), CG_GetSTBYReleaseINTState(), CG_ClearINTReq(), CG_GetNMIFlag(), CG_GetResetFlag()
- 周辺機能へのクロック供給:
 - CG_SetADCClkSupply(), CG_SetFcPeriphA(), CG_SetFcPeriphB(),
 - CG_GetIOSCFlashFlag(), CG_SetFs()

5.2.3 関数仕様

5.2.3.1 CG SetFgearLevel

fgear,fc 間の分周レベル設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetFgearLevel(CG_DivideLevel *DivideFgearFromFc*)

引数:

DivideFgearFromFc: 以下から、fgear,fc 間の分周レベルを選択します。

- > CG_DIVIDE_1: fgear = fc
- > CG DIVIDE 2: fgear = fc/2
- > CG_DIVIDE_4: fgear = fc/4
- > CG_DIVIDE_8: fgear = fc/8
- > CG_DIVIDE_16: fgear = fc/16

機能:

fgear,fc 間の分周レベルを設定します。

戻り値:

なし

5.2.3.2 CG_GetFgearLevel

fgear,fc 間の分周レベルの取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG_DivideLevel

CG_GetFgearLevel(void)

引数:

なし

機能:

fgear,fc 間の分周レベルを取得します。レジスタから読み出した値が"Reserved" の場合、CG_DIVIDE_UNKNOWN を返します。.

戻り値:

fgear, fc 間の分周レベルで、下記のいずれかの値になります。

- CG_DIVIDE_1: fgear = fc
- CG_DIVIDE_2: fgear = fc/2
- CG_DIVIDE_4: fgear = fc/4
- > CG_DIVIDE_8: fgear = fc/8
- ➤ **CG_DIVIDE_16**: fgear = fc/16
- CG_DIVIDE_UNKNOWN: 無効なデータ

5.2.3.3 CG_SetPhiT0Src

PhiT0(ΦT0), fc 間の PhiT0(ΦT0) ソースの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetPhiT0Src(CG_PhiT0Src *PhiT0Src*)

引数:

PhiTOSrc: 以下から PhiTO ソースを選択します。

- > CG_PHIT0_SRC_FGEAR: fgear が PhiT0 ソース
- ➤ CG_PHIT0_SRC_FC: fc が PhiT0 ソース

機能:

PhiT0 (ΦT0) ソースを選択します。

戻り値:

なし

5.2.3.4 CG_GetPhiT0Src

PhiT0 (ΦT0) ソースの取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG_PhiT0Src

CG_GetPhiT0Src(void)

引数:

なし

機能:

PhiT0 (ΦT0) ソースを取得します。

戻り値:

- CG_PHIT0_SRC_FGEAR: fgear が PhiT0 ソース
- > CG PHITO SRC FC: fc が PhiT0 ソース

5.2.3.5 CG_SetPhiT0Level

PhiT0 (ΦT0) と fc 間の分周レベルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

CG_SetPhiT0Level(CG_DivideLevel *DividePhiT0FromFc*)

引数:

DividePhiT0FromFc: PhiT0 (ΦT0) と fc 間の分周レベルを下記の値から設定します。

- \triangleright CG DIVIDE 1: Φ T0 = fc
- \rightarrow CG_DIVIDE_2: Φ T0 = fc/2
- \rightarrow CG DIVIDE 4: Φ T0 = fc/4
- ightharpoonup CG_DIVIDE_8: Φ T0 = fc/8
- CG_DIVIDE_16: ΦT0 = fc/16
 CG_DIVIDE_32: ΦT0 = fc/32
- > **CG DIVIDE 64**: ΦT0 = fc/64
- > **CG_DIVIDE_128**: ΦT0 = fc/128
- **CG_DIVIDE_256**: ΦT0 = fc/256
- ightharpoonup CG DIVIDE 512: Φ T0 = fc/512

雌能.

プリスケーラクロックの分周レベルを設定します。

戻り値:

➤ SUCCESS: 成功 ➤ ERROR: 失敗

5.2.3.6 CG_GetPhiT0Level

PhiT0(ΦT0), fc 間の分周レベルの取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG DivideLevel

CG_GetPhiT0Level(void)

引数:

なし

機能:

PhiT0(ΦT0) ,fc 間の分周レベルを取得します。レジスタから読み出した値が "Reserved"の場合、CG_DIVIDE_UNKNOWN を返します。

戻り値:

PhiT0(ΦT0),fc 間の分周レベル:

- \triangleright **CG_DIVIDE_1**: Φ T0 = fc
- > **CG DIVIDE 2**: ΦT0 = fc/2
- \triangleright **CG_DIVIDE_4**: Φ T0 = fc/4
- **CG_DIVIDE_8**: ΦT0 = fc/8
- **CG_DIVIDE_16**: ΦT0 = fc/16
- Arr CG_DIVIDE_32: ΦT0 = fc/32
- \triangleright **CG_DIVIDE_64**: Φ T0 = fc/64
- > **CG DIVIDE 128**: ΦT0 = fc/128
- **CG_DIVIDE_256**: ΦT0 = fc/256
- ightharpoonup CG DIVIDE 512: Φ T0 = fc/512
- ▶ CG DIVIDE UNKNOWN: 無効データ

5.2.3.7 CG_SetSCOUTSrc

SCOUT ソースクロック設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG SetSCOUTSrc(CG SCOUTSrc Source)

引数·

Source: 以下から、SCOUT のソースクロックを選択します。

- > CG_SCOUT_SRC_FS: fs
- > CG_SCOUT_SRC_FSYS_DIVIDE_8: fsys/8.
- > CG_SCOUT_SRC_FSYS_DIVIDE_4: fsys/4.
- > CG_SCOUT_SRC_FOSC: fosc

機能:

SCOUT のソースクロックを設定します。

戻り値:

なし

5.2.3.8 CG_GetSCOUTSrc

SCOUT ソースクロック設定の取得

関数のプロトタイプ宣言:

SCOUTSrc

CG GetSCOUTSrc(void)

引数:

なし

機能:

SCOUT のソースクロック設定を取得します。

戻り値:

SCOUT のソースクロック:

- CG_SCOUT_SRC_FS: fs
- > CG_SCOUT_SRC_FSYS_DIVIDE_8: fsys/8.
- > CG_SCOUT_SRC_FSYS_DIVIDE_4: fsys/4.
- ➤ CG SCOUT SRC FOSC: fosc

5.2.3.9 CG_SetWarmUpTime

ウォームアップ時間の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetWarmUpTime(CG_WarmUpSrc **Source**, uint16_t **Time**)

引数:

Source: 以下から、ウォームアップカウンタのソースクロックを選択します。

- ➤ CG_WARM_UP_SRC_OSC_INT_HIGH: 内部高速発振
- ➤ CG_WARM_UP_SRC_OSC_EXT_HIGH: 外部高速発振
- ➤ CG_WARM_UP_SRC_OSC_EXT_LOW: 外部低速発振

Time: ウォーミングアップカウンタ値を設定します。設定可能な値は 0U から 0xFFFFU です。

機能:

ウォームアップサイクル数の計算式は下記になります。

ウォーミングアップサイクル数 = (ウォーミングアップ時間) / (ウォーミングアップクロック周期)

高速発振子 10MHz 使用時、ウォーミングアップ時間 5ms を設定する場合の計算例:

(ウォーミングアップ時間)/(ウォーミングアップクロック) = 5ms/(1/10MHz) = 5000 サイクル = 0xC350

下位 4ビットを切り捨て、0xC35を CGOSCCR<WUPT[11:0]>に設定します。

戻り値:

なし

5.2.3.10 CG_StartWarmUp

ウォームアップ開始

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_StartWarmUp(void)

引数:

なし

機能:

ウォームアップを開始します。

戻り値:

なし

5.2.3.11 CG GetWarmUpState

ウォーミングアップ動作状態 (動作中、完了)の確認

関数のプロトタイプ宣言:

WorkState

CG GetWarmUpState(void)

引数:

なし

機能:

ウォーミングアップ動作状態を確認します。

Example of using warm-up timer:

CG_SetWarmUpTime(CG_WARM_UP_SRC_OSC_EXT_HIGH, 0x32);

/* start warm up */

CG StartWarmUp():

/* check warm up is finished or not*/

While(CG_GetWarmUpState() == BUSY);

戻り値:

ウォーミングアップ状態:

▶ DONE: ウォーミングアップ動作終了

▶ BUSY: ウォーミングアップ動作中

5.2.3.12 CG_SetFPLLValue

PLL 逓倍値の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

CG_SetFPLLValue(uint32_t NewValue)

引数:

NewValue: 以下から PLL 逓倍値を選択します。

- CG_8M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 32MHz (4 逓倍)
- CG_8M_MUL_5_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 40MHz (5 逓倍)
- CG 8M MUL 6 FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 48MHz (6 逓倍)
- CG_8M_MUL_8_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 64MHz (8 逓倍)
- CG_8M_MUL_10_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 80MHz (10 逓倍)

- CG_8M_MUL_12_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 96MHz (12 逓倍)
- CG_10M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 40MHz (4 逓倍)
- CG_10M_MUL_5_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 50MHz (5 逓倍)
- CG_10M_MUL_6_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 60MHz (6 逓倍)
- CG_10M_MUL_8_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 80MHz (8 逓倍)
- CG_10M_MUL_10_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 100MHz (10 逓倍)
- CG_10M_MUL_12_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 120MHz (12 逓倍)
- CG 12M MUL 4 FPLL: 入力クロック 12MHz、出力クロック 48MHz (4 逓倍)
- CG_12M_MUL_5_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 60MHz (5 逓倍)
- CG_12M_MUL_6_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 72MHz (6 逓倍)
- CG_12M_MUL_8_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 96MHz (8 逓倍)
- CG_12M_MUL_10_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 120MHz (10 逓倍)
- CG_16M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 16MHz, 出力クロック 64MHz (4 逓倍)
- CG_16M_MUL_5_FPLL: 入力クロック 16MHz, 出力クロック 90MHz (5 逓倍)

機能:

PLL 逓倍値を設定します。

戻り値:

➤ SUCCESS: 成功
➤ ERROR: 失敗

5.2.3.13 CG_GetFPLLValue

PLL 逓倍値の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

CG_GetFPLLValue(void)

引数:

なし

機能:

PLL 逓倍値を取得します。

取得した値が "Reserved"の場合、CG_FPLL_MULTIPLY_UNKNOWN を返却します。

戻り値:

PLL 逓倍值:

- CG_8M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 32MHz (4 逓倍)
- CG_8M_MUL_5_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 40MHz (5 逓倍)
- CG_8M_MUL_6_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 48MHz (6 逓倍)
- CG 8M MUL 8 FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 64MHz (8 逓倍)
- CG_8M_MUL_10_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 80MHz (10 逓倍)
- CG_8M_MUL_12_FPLL: 入力クロック 8MHz, 出力クロック 96MHz (12 逓倍)
- CG_10M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 40MHz (4 逓倍)
- CG_10M_MUL_5_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 50MHz (5 逓倍)

- CG_10M_MUL_6_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 60MHz (6 逓倍)
- CG_10M_MUL_8_FPLL: 入力クロック 10MHz, 出力クロック 80MHz (8 逓倍)
- ➤ **CG_10M_MUL_10_FPLL:** 入力クロック 10MHz, 出力クロック 100MHz (10 逓倍)
- ➤ **CG_10M_MUL_12_FPLL:** 入力クロック 10MHz, 出力クロック 120MHz (12 逓倍)
- CG_12M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 48MHz (4 逓倍)
- CG 12M MUL 5 FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 60MHz (5 逓倍)
- CG_12M_MUL_6_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 72MHz (6 逓倍)
- CG_12M_MUL_8_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 96MHz (8 逓倍)
- CG_12M_MUL_10_FPLL: 入力クロック 12MHz, 出力クロック 120MHz (10 逓倍)
- CG_16M_MUL_4_FPLL: 入力クロック 16MHz, 出力クロック 64MHz (4 逓倍)
- ➤ CG 16M MUL 5 FPLL: 入力クロック 16MHz, 出力クロック 90MHz (5 逓倍)

5.2.3.14 CG_SetPLL

PLL 回路の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

CG_SetPLL(FunctionalState NewState)

引数:

NewState:

➤ ENABLE: PLL 有効
➤ DISABLE: PLL 無効

機能:

PLL 回路の有効/無効を設定します。

戻り値:

➤ SUCCESS: 成功
➤ ERROR: 失敗

5.2.3.15 CG GetPLLState

PLL 回路の状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState CG_GetPLLState(void)

引数:

なし

機能:

PLL 回路の状態を取得します。

戻り値:

PLL 回路の設定状態:

➤ ENABLE: PLL 有効
➤ DISABLE: PLL 無効

5.2.3.16 CG SetFosc

高速発振器(fosc)の有効/無効設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

CG_SetFosc(CG_FoscSrc **Source**, FunctionalState **NewState**)

引数:

Source: fosc のソースクロックを選択します。
➤ CG_FOSC_OSC_EXT: 外部高速発信
➤ CG_FOSC_OSC_INT: 内部高速発信
NewState

➤ ENABLE: 高速発信器有効 ➤ DISABLE: 高速発信器無効

機能:

高速発信器の有効/無効を設定します。

戻り値:

➤ SUCCESS: 成功
➤ ERROR: 失敗

5.2.3.17 CG_SetFoscSrc

高速発振器(fosc)のソース設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetFoscSrc(CG_FoscSrc Source)

引数:

Source: fosc のソースを選択します。

- ➤ CG_FOSC_OSC_EXT: 外部高速発信子➤ CG_FOSC_CLKIN_EXT: 外部クロック入力
- ➤ CG_FOSC_OSC_INT: 内部高速発信器

機能:

高速発振器(fosc)のソースを設定します。

戻り値:

なし

5.2.3.18 CG_GetFoscSrc

高速発振器のソース取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG FoscSrc

CG_GetFoscSrc(void)

引数:

なし

機能:

高速発振器のソースを取得します。

戻り値:

高速発振器のソース

- ▶ CG_FOSC_OSC_EXT: 外部高速発信子
- ➤ CG FOSC CLKIN EXT: 外部クロック入力
- ▶ CG FOSC OSC INT: 内部高速発信器

5.2.3.19 CG_GetFoscState

高速発信器の状態

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

CG_GetFoscState(CG_FoscSrc Source)

引数:

Source: fosc のソースを指定します。

- ➤ CG_FOSC_OSC_EXT: 外部高速発信
- ➤ CG_FOSC_OSC_INT: 内部高速発信

機能:

高速発信器の状態を取得します。

戻り値:

fosc の状態:

- ➤ ENABLE: 有効
- ➤ DISABLE: 無効

5.2.3.20 CG_SetSTBYMode

スタンバイモードの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetSTBYMode(CG_STBYMode *Mode*)

引数:

Mode: スタンバイモードを選択します。

- ➤ CG_STBY_MODE_STOP1: STOP1 モード (内部発振器も含めてすべての内部 回路が停止)
- ➤ CG_STBY_MODE_STOP2: STOP2 モード (一部の機能を保持して内部電源を 遮断)
- ➤ CG_STBY_MODE_IDLE: IDLE モード(CPU が停止)

機能:

スタンバイモードを選択します。

戻り値:

なし

5.2.3.21 CG_GetSTBYMode

スタンバイモード設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG_STBYMode

CG_GetSTBYMode(void)

引数:

なし

機能:

スタンバイモード設定状態を取得します。

"Reserved"の場合、"CG_STBY_MODE_UNKNOWN"を返却します。

戻り値:

スタンバイモード:

- > CG_STBY_MODE_STOP1: STOP1 ₹—F
- > CG STBY MODE STOP2: STOP2 €-F
- > CG STBY MODE IDLE: IDLE ₹—ド
- ➤ CG_STBY_MODE_UNKNOWN: 無効なモード

5.2.3.22 CG_SetPortKeepInStop2Mode

STOP2 モード中の I/O 制御信号保持状態の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG SetPortKeepInStop2Mode(FunctionalState NewState)

引数:

NewState:

- ➤ DISABLE: ポートによる制御
- ➤ ENABLE: ENABLE 設定時の状態を保持

STOP2 モード中の I/O 制御信号保持の詳細については、MCU データシートの"低消費電力モード"を参照してくだいさい。

機能:

STOP2 モード中の I/O 制御信号保持の有効/無効を切り替えます。

戻り値:

なし

5.2.3.23 CG_GetPortKeepInStop2Mode

STOP2 モード中の I/O 制御信号保持状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState CG_GetPinStateInStopMode(void)

引数:

なし

機能:

STOP2 モード中の I/O 制御信号保持状態を取得します。

戻り値:

STOP2 モード中の I/O 制御信号保持状態:

➤ DISABLE: ポートによる制御

➤ ENABLE: ENABLE 設定時の状態を保持

5.2.3.24 CG SetFcSrc

fc のソース選択

関数のプロトタイプ宣言:

Result

CG_SetFcSrc(CG_FcSrc Source)

引数:

Source: fc のソースを選択します。
➤ CG_FC_SRC_FOSC: fosc 使用
➤ CG_FC_SRC_FPLL: fpll 使用

機能:

fc のソースクロックを選択します。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

5.2.3.25 CG_GetFcSrc

fcソースの設定状態取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG_FcSrc

CG_GetFosc(void)

引数:

なし

機能:

fcソースの設定状態を取得します。

戻り値:

fcソースの設定状態

➤ CG_FC_SRC_FOSC: fosc 使用
➤ CG_FC_SRC_FPLL: fpll 使用

5.2.3.26 CG SetProtectCtrl

CG レジスタの書き込み制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetProtectCtrl(FunctionalState NewState)

引数:

NewState

▶ DISABLE: 書込み禁止▶ ENABLE: 書込み許可

機能:

CG レジスタの書き込み許可/禁止を設定します。

戻り値:

なし

5.2.3.27 CG_SetSTBYReleaseINTSrc

スタンバイモードの解除割り込みソースの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetSTBYReleaseINTSrc(CG_INTSrc INTSource,

CG_INTActiveState *ActiveState*, FunctionalState *NewState*)

引数:

INTSource: スタンバイモードの解除割り込みソースを選択します。

- CG_INT_SRC_1: INT1
- CG_INT_SRC_2: INT2
- CG_INT_SRC_7: INT7
- CG_INT_SRC_8: INT8
- ➤ CG_INT_SRC_D: INTD
- CG_INT_SRC_E: INTE
- CG_INT_SRC_F: INTFCG_INT_SRC_RTC: INTRTC

ActiveState: 解除トリガのアクティブ状態を選択します。

The state of the s		
割り込み要因	選択できるアクティブレベル	説明
CG_INT_SRC_RTC	CG_INT_ACTIVE_STATE_FALLING	↓エッジ
上記以外	CG_INT_ACTIVE_STATE_L	"Low"レベル
	CG_INT_ACTIVE_STATE_H	"High"レベル
	CG_INT_ACTIVE_STATE_FALLING	↓エッジ
	CG_INT_ACTIVE_STATE_RISING	↑エッジ

CG_INT_ACTIVE_STATE_BOTH_EDGES | 両エッジ

NewState: 解除トリガの有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

機能:

スタンバイモードの解除割り込みソースを設定します。

戻り値:

なし

5.2.3.28 CG_GetSTBYReleaseINTState

スタンバイモードの解除割り込みソースのアクティブ状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG INT ActiveState

CG_GetSTBYReleaseINTSrc(CG_INTSrc INTSource)

引数:

INTSource: 解除割り込みソースの選択

> CG_INT_SRC_1, CG_INT_SRC_2, CG_INT_SRC_7, CG_INT_SRC_8, CG_INT_SRC_D, CG_INT_SRC_E, CG_INT_SRC_F, CG_INT_SRC_RTC

機能:

スタンバイモードの解除割り込みソースのアクティブ状態を取得します。

戻り値:

解除割り込みソースのアクティブ状態

- ➤ CG_INT_ACTIVE_STATE_FALLING: ↓エッジ
- ▶ CG_INT_ACTIVE_STATE_RISING: ↑エッジ
- ▶ CG_INT_ACTIVE_STATE_BOTH_EDGES: 両エッジ
- ➤ CG_INT_ACTIVE_STATE_INVALID: 無効な値

5.2.3.29 CG_ClearINTReq

スタンバイ解除割り込み要求のクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_ClearINTReq(CG_INTSrc INTSource)

引数:

INTSource: 解除割り込みソースを選択します。

> CG_INT_SRC_1, CG_INT_SRC_2, CG_INT_SRC_7, CG_INT_SRC_8, CG_INT_SRC_D, CG_INT_SRC_E, CG_INT_SRC_F CG_INT_SRC_RTC

機能:

スタンバイ解除割り込み要求をクリアします。

戻り値:

なし

5.2.3.30 CG_GetNMIFlag

NMI 発生要因フラグの取得

関数のプロトタイプ宣言:

CG_NMI_Factor CG_GetNMIFlag (void)

引数:

なし

機能:

NMI 発生要因フラグを取得します。

戻り値:

NMI 発生要因

- ➤ WDT (Bit 0): WDT による NMI 発生
- ▶ **DetectLowVoltage** (Bit 2): LVD で電源電圧が設定電圧より下がったことによる NMI 発生

5.2.3.31 CG_GetIOSCFlashFlag

STOP2 解除後の内部高速発振器停止許可/Flash ROM 消去/プログラム許可フラグの取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState CG_GetIOSCFlashFlag(void)

引数:

なし

機能:

STOP2 解除後の内部高速発振器停止許可/Flash ROM 消去/プログラム許可状態を取得します。

補足:

STOP2 から NOMAL モードへ遷移後にフラッシュメモリへ書き込みを行う場合は CGRSTFLG<OSCFLF> が"1" であることを確認してください。

戻り値:

内部高速発振器停止/FLASH E/W 可能フラグ:

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

5.2.3.32 CG_GetResetFlag

リセットフラグの取得とクリア

関数のプロトタイプ宣言:

CG ResetFlag

CG_GetResetFlag(void)

引数:

なし

機能:

リセットフラグの取得とクリアを行います。

戻り値:

リセットフラグ:

- PinReset (Bit0) RESET 端子によるリセット
- > WDTReset (Bit 2) WDT によるリセット
- ➤ STOP2Reset(Bit3) STOP2 モード解除によるリセット
- DebugReset (Bit 4) <SYSRESETREQ>によるリセット
- LVDReset (Bit6) LVD によるリセット

5.2.3.33 CG SetADCCIkSupply

ADC クロックの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetADCClkSupply(FunctionalState *NewState*)

引数:

NewState: ADC クロックを選択します。

➤ ENABLE: 動作➤ DISABLE: 停止

機能:

ADC クロックを選択します。

戻り値:

なし

5.2.3.34 CG_SetFcPeriphA

周辺機能へのクロック供給停止設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

CG_SetFcPeriphA(uint32_t *Periph*, FunctionalState *NewState*)

引数:

Periph: クロック供給を停止する周辺機能を選択します。

- > CG_FC_PERIPH_PORTA: PORT A
- > CG_FC_PERIPH_PORTB: PORT B
- > CG_FC_PERIPH_PORTC: PORT C
- > CG_FC_PERIPH_PORTD: PORT D
- > CG_FC_PERIPH_PORTE: PORT E

- > CG_FC_PERIPH_PORTF: PORT F > CG_FC_PERIPH_PORTG: PORT G > CG FC PERIPH PORTH: PORTH > CG FC PERIPH PORTJ: PORT J > CG_FC_PERIPH_PORTK: PORT K > CG FC PERIPH PORTL: PORT L > CG_FC_PERIPH_TMRB0: TMRB0 CG_FC_PERIPH_TMRB1: TMRB1 > CG FC PERIPH TMRB2: TMRB2 > CG_FC_PERIPH_TMRB3: TMRB3 > CG_FC_PERIPH_TMRB4: TMRB4 > CG_FC_PERIPH_TMRB5: TMRB5 > CG FC_PERIPH_TMRB6: TMRB6 > CG_FC_PERIPH_TMRB7: TMRB7 > CG FC PERIPH MPT0: MPT0 > CG FC PERIPH MPT1: MPT1 > CG_FC_PERIPH_MPT2: MPT2 > CG_FC_PERIPH_MPT3: MPT3 > CG_FC_PERIPH_TRACE: TRACE > CG FC PERIPHA ALL: すべて
- NewState
- ➤ ENABLE: 動作 ➤ DISABLE: 停止

機能:

周辺機能へのクロック供給を制御します。

戻り値:

なし

5.2.3.35 CG SetFcPeriphB

周辺機能へのクロック供給停止設定

関数のプロトタイプ宣言:

CG SetFcPeriphB(uint32 t **Periph**, FunctionalState **NewState**)

引数:

Periph: クロック供給を停止する周辺機能を選択します。

- > CG FC PERIPH SIO UARTO: SIO/UARTO
- > CG_FC_PERIPH_SIO_UART1: SIO/UART1
- > CG_FC_PERIPH_SIO_UART2: SIO/UART2
- > CG_FC_PERIPH_SIO_UART3: SIO/UART3
- > CG_FC_PERIPH_UARTO: UARTO
- > CG_FC_PERIPH_UART1: UART1
- > CG FC PERIPH 12C0: 12C0
- > CG_FC_PERIPH_I2C1: I2C1
- > CG_FC_PERIPH_I2C2: I2C2
- > CG FC PERIPH SSP0: SSP0 > CG_FC_PERIPH_SSP1: SSP1
- > CG FC PERIPH SSP2: SSP2
- > CG FC PERIPH EBIF: EBIF
- > CG FC PERIPH DMACA: DMAC A

```
> CG_FC_PERIPH_DMACB: DMAC B
      > CG_FC_PERIPH_DMACC: DMAC C
      > CG FC PERIPH DMAIF: DMACIF
      > CG FC PERIPH ADC: ADC
      > CG FC PERIPH WDT: WDT
      > CG FC PERIPH MLA: MLA
      > CG_FC_PERIPH_ESG: ESG
      > CG_FC_PERIPH_SHA: SHA
      > CG_FC_PERIPH_AES: AES
      ➤ CG FC PERIPHB ALL: すべて
      NewState
      ➤ ENABLE: 動作
      ➤ DISABLE: 停止
      機能:
      周辺機能へのクロック供給を制御します。
      戻り値:
      なし
5.2.3.36 CG SetFs
      低速発振器(fs)の動作選択
      関数のプロトタイプ宣言:
      biov
      CG_SetFs(FunctionalState NewState)
      引数:
      NewState
      ➤ ENABLE: 発振
      ➤ DISABLE: 停止
      機能:
      低速発振器(fs)の動作を選択します。
      戻り値:
      なし
5.2.4 データ構造
5.2.4.1 CG NMIFactor
      メンバ:
      uint32 t
      All CGNMI ソース起動状態を指定します。
      ビットフィールド:
          uint32_t
          WDT(Bit 0) WDTによる NMI 発生
          uint32 t
```

Reserved0 (Bit1) 未使用

```
uint32_t
           DetectLowVoltage(Bit 2) LVD で電源電圧が設定電圧より下がったことによる
                  NMI 発生
           uint32_t
           Reserved1 (Bit3~bit31) 未使用
5.2.4.2 CG_ResetFlag
      メンバ:
      uint32 t
      All CG リセット要因を指定します。
      ビットフィールド:
           uint32_t
           PinResetBit0) RESET 端子によるリセット
           uint32 t
           OSCFLF (Bit1) 内部高速発振器停止/FLASH ライト可能フラグ
           uint32_t
           WDTReset(Bit2) WDT によるリセット
           uint32 t
           STOP2Reset(Bit3) STOP2 モード解除によるリセット
           uint32 t
           DebugReset(Bit4) <SYSRESETREQ>によるリセット
           uint32_t
           Reserved0(Bit5) 未使用
```

uint32_t

Reserved1(Bit7~bit31) 未使用

6. ESG

6.1 概要

本デバイスは乱数シード発生回路(ESG)を内蔵しています。ESG は、リングオシレータによって 512 ビットの乱数シードを生成する回路です。

本ドライバは、以下のファイルで構成されています。 \Libraries\TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_esg.c \Libraries\TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_esg.h

6.2 API 関数

6.2.1 FunctionList

- Result ESG_Startup(void);
- Result ESG_SetLatchTiming(ESG_LatchTiming Value);
- uint32_t ESG_GetLatchTiming(void);
- Result ESG_SetFintiming(uint16_t Fintming);
- uint16_t ESG_GetFintiming(void);
- Result ESG_ClrInt(void);
- FunctionalState ESG_GetIntStatus(void);
- void ESG_IPReset(void);
- ESG_CalculationStatus ESG_GetCalculationStatus(void);
- void ESG GetResult(uint32 t Seed[16U]);

6.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の3種類に分かれています:

1) ESG の設定:

ESG_SetLatchTiming(), ESG_GetLatchTiming(), ESG_SetFintiming(), ESG_GetFintiming(), ESG_GetInStatus(), ESG_IPReset(), ESG_GetCalculationStatus()

2) ESG の動作制御:

ESG_Startup()

3) 結果の取得:

ESG_GetResult()

6.2.3 関数仕様

6.2.3.1 ESG Startup

起動設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

ESG_Startup(void)

引数:

なし

機能:

起動設定を行います。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

6.2.3.2 ESG_SetLatchTiming

乱数シードラッチタイミングの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

ESG_SetLatchTiming(ESG_LatchTiming Value)

引数:

Value: 512 ビットの乱数シードを、1 ビットずつラッチする際の周期を設定します。

機能:

512 ビットの乱数シードを、1 ビットずつラッチする際の周期を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

6.2.3.3 ESG GetLatchTiming

乱数シードラッチタイミング設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

ESG_GetLatchTiming(void)

引数:

なし

機能:

乱数シードラッチタイミング設定状態を取得します。

戻り値:

乱数シードラッチタイミング

6.2.3.4 ESG_SetFintiming

乱数シード出力タイミングの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

ESG_SetFintiming(uint16_t Fintming)

引数:

Fintming: 乱数シード出力タイミングを設定します。

機能

乱数シード出力タイミングを設定します。

設定可能な最小値は以下の条件を満たす必要があります。

FITTIMING>(512x(LATCHTIMING+1))+2

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

6.2.3.5 ESG_GetFintiming

乱数シード出力タイミング設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

Uint16_t

ESG_GetFintiming(void)

引数:

なし

機能:

乱数シード出力タイミング設定状態を取得します。

戻り値:

乱数シード出力タイミングの設定状態

6.2.3.6 ESG CIrInt

ESG 割り込みのクリア

関数のプロトタイプ宣言:

Result

ESG_ClrInt(void)

引数:

なし

機能:

ESG 割り込みをクリアします。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

6.2.3.7 ESG GetIntStatus

ESG 割り込みステータス

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

ESG_GetIntStatus(void)

引数:

なし

機能:

ESG 割り込み状態を取得します。

戻り値:

DISABLE: 割り込み発生なし ENABLE: 割り込み発生あり

6.2.3.8 ESG_IPReset

ESG のリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

ESG_IPReset(void)

引数:

なし

機能:

ESG をリセットします。

戻り値:

なし

6.2.3.9 ESG_GetCalculationStatus

動作ステータス

関数のプロトタイプ宣言:

ESG CalculationStatus

ESG_GetCalculationStatus(void)

引数:

なし

機能:

動作ステータスを取得します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしない

6.2.3.10 ESG GetResult

乱数シードの取得

関数のプロトタイプ宣言:

void

ESG_GetResult(uint32_t Seed[16U])

引数:

Seed[16U]: 乱数シードの格納ポインタです。

機能:

乱数シードを取得します。

戻り値:

なし

6.2.4 データ構造

なし

7. EXB

7.1 概要

本デバイスは、外部にメモリや I/O などを接続するための外部バスインタフェース機能を内蔵しています。外部バスインタフェース回路 (EBIF)、チップセレクト(CS)ウェイトコントローラがこれに相当します。

チップセレクト、ウェイトコントローラは、任意の 4 ブロックアドレス空間のマッピングアドレス指定 と、この 4 ブロックアドレス空間に対して、ウェイトおよびデータバス幅(8 ビットまたは 16 ビット) を制御します。

外部バスインタフェース回路(EBIF)は、CS/内蔵ウェイトコントローラの設定にもとづき外部バスのタイミングを制御します。

全ドライバ API は、アプリで使用する API 定義、マクロ、データタイプ、構造を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_exb.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_exb.h

7.2 API 関数

7.2.1 関数一覧

- ♦ void EXB SetBusMode(uint8 t BusMode);
- void EXB SetBusCycleExtension(uint8 t Cycle);
- void EXB_Enable(uint8_t ChipSelect);
- void EXB_Disable(uint8_t ChipSelect);
- void EXB_Init(uint8_t ChipSelect, EXB_InitTypeDef* InitStruct);

7.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の3種類に分かれています:

- 1) EXB バスモード、バスサイクルウェイト拡張、データバス幅、チップセレクタを元にした 外部バスサイクルの設定
 - EXB_SetBusMode(), EXB_SetBusCycleExtension(), EXB_Init()
- 2) 許可/禁止制御 EXB_Enable(), EXB_Disable()

7.2.3 関数仕様

7.2.3.1 EXB_SetBusMode

EXB 外部バスモードの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

EXB_SetBusMode(uint8_t BusMode)

引数:

BusMode:以下から EXB 外部バスモードを選択します。 **▶ EXB_BUS_MULTIPLEX**:マルチプレクスバスモード

機能:

外部バスモードを設定します。

戻り値:

なし

7.2.3.2 EXB_SetBusCycleExtension

バスサイクルウェイト拡張の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

EXB_SetBusCycleExtension(uint8_t Cycle)

引数:

Cycle: バスサイクルウェイト拡張を指定します。

➤ EXB_CYCLE_NONE: 拡張なし➤ EXB_CYCLE_DOUBLE: 2 倍➤ EXB_CYCLE_QUADRUPLE: 4 倍

機能

バスサイクルのセットアップ、ウエイト、リカバリサイクル機能を 2 倍、4 倍に設定します。

戻り値:

なし

7.2.3.3 EXB_Enable

チップセレクトの許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

EXB_Enable(uint8_t ChipSelect)

引数:

ChipSelect: チップセレクトを選択します。

EXB_CS0: CS0
 EXB_CS1: CS1
 EXB_CS2: CS2
 EXB_CS3: CS3

機能:

チップセレクトを許可します。

戻り値:

なし

7.2.3.4 EXB_Disable

チップセレクトの禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

EXB_Disable(uint8_t ChipSelect)

引数:

ChipSelect: チップセレクトを選択します。

> EXB_CS0: CS0 > EXB_CS1: CS1 > EXB_CS2: CS2 > EXB_CS3: CS3

機能:

チップセレクトを禁止します。

戻り値:

なし

7.2.3.5 EXB Init

チップセレクト設定の初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

EXB_Init (uint8_t ChipSelect,

EXB_InitTypeDef* *InitStruct*)

引数:

ChipSelect: チップセレクトを選択します。

EXB_CS0: CS0
 EXB_CS1: CS1
 EXB_CS2: CS2
 EXB_CS3: CS3

InitStruct: 下記設定を行います。

チップセレクト空間サイズ、スタートアドレス、データバス幅、外部バスサイクル (詳細は、"データ構造"を参照してください)

機能:

チップセレクト設定を初期化します。

戻り値:

なし

7.2.4 データ構造

7.2.4.1 EXB_InitTypeDef

メンバ: uint8 t

AddrSpaceSize: アドレス空間を設定します。

- ➤ EXB_16M_BYTE: アドレス空間 16Mbyte
- ➤ EXB_8M_BYTE: アドレス空間 8Mbyte
- ➤ EXB_4M_BYTE: アドレス空間 4Mbyte
- ► EXB_2M_BYTE: アドレス空間 2Mbyte
- ➤ EXB_1M_BYTE: アドレス空間 1Mbyte
- ➤ EXB_512K_BYTE: アドレス空間 512Kbyte
- > EXB 256K BYTE: アドレス空間 256Kbyte
- ➤ EXB 128K BYTE: アドレス空間 128Kbyte
- ► EXB_64K_BYTE: アドレス空間 64Kbyte

uint8 t

StartAddr: 開始アドレスを設定します。最大値は 0xFF です。

uint8 t

BusWidth: データバス幅を設定します。

- ➤ **EXB BUS WIDTH BIT 8**: データバス幅 8bit,
- ➤ **EXB BUS WIDTH BIT 16**: データバス幅 16bit.

EXB_CyclesTypeDef

Cycles: 外部バス周期を設定します。

InternalWait, ReadSetupCycle, WriteSetupCycle, ALEWaitCycle (マルチプレクスバスモードのみ), ReadRecoveryCycle, WriteRecoveryCycle, ChipSelectRecoveryCycle. (詳細は "EXB_CyclesTypeDef" を参照)

7.2.4.2 EXB_CyclesType Def

メンバ:

uint8 t

InternalWait:内部ウェイト(自動挿入)を設定します。

- > EXB INTERNAL WAIT 0:0 wait
- > EXB_INTERNAL_WAIT_1: 1 wait
- EXB_INTERNAL_WAIT_2: 2 wait
- EXB_INTERNAL_WAIT_3: 3 wait
- > EXB_INTERNAL_WAIT_4: 4 wait
- EXB_INTERNAL_WAIT_5: 5 waitEXB_INTERNAL_WAIT_6: 6 wait
- > EXB_INTERNAL_WAIT_7: 7 wait
- > EXB_INTERNAL_WAIT_8: 8 wait
- > EXB INTERNAL WAIT 9: 9 wait
- EXB INTERNAL WAIT 10: 10 wait
- EXB_INTERNAL_WAIT_11: 11 wait
- **EXB_INTERNAL_WAIT_12**: 12 wait
- > EXB_INTERNAL_WAIT_13: 13 wait
- EXB_INTERNAL_WAIT_14: 14 wait
- > EXB_INTERNAL_WAIT_15: 15 wait

uint8 t

ReadSetupCycle: リード(RDn)セットアップサイクルを設定します。

- > EXB CYCLE 0: 0 cycle
- EXB_CYCLE_1: 1 cycle
- > EXB CYCLE 2: 2 cycle
- EXB_CYCLE_4: 4 cycle

uint8_t WriteSetupCycle: ライト(WRn)セットアップサイクルを設定します。 EXB CYCLE 0: 0 cycle EXB_CYCLE_1: 1 cycle EXB_CYCLE_2: 2 cycle EXB_CYCLE_4: 4 cycle ALEWaitCycle: ALE ウェイトサイクル(マルチプレクスバスモード時)を選択します。 EXB_CYCLE_0: 0 cycle EXB_CYCLE_1: 1 cycle EXB CYCLE 2: 2 cycle > EXB_CYCLE_4: 4 cycle uint8 t ReadRecoveryCycle: リード(RDn)リカバリサイクルを選択します。 EXB CYCLE 0: 0 cycle EXB_CYCLE_1: 1 cycle EXB_CYCLE_2: 2 cycle **EXB_CYCLE_3**: 3 cycle EXB_CYCLE_4: 4 cycle > EXB_CYCLE_5: 5 cycle **EXB CYCLE 6**: 6 cycle **EXB CYCLE 8**: 8 cycle WriteRecoveryCycle: ライト(WRn)リカバリサイクルを選択します。 EXB CYCLE 0: 0 cycle EXB_CYCLE_1: 1 cycle EXB_CYCLE_2: 2 cycle EXB_CYCLE_3: 3 cycle EXB_CYCLE_4: 4 cycle > **EXB_CYCLE_5**: 5 cycle > EXB_CYCLE_6: 6 cycle > EXB_CYCLE_8: 8 cycle

uint8 t

ChipSelectRecoveryCycle: チップセレクト(CSxn)リカバリサイクルを選択します。

- EXB_CYCLE_0: 0 cycle
- **EXB CYCLE 1**: 1 cycle
- EXB_CYCLE_2: 2 cycle
- > EXB_CYCLE_4: 4 cycle

8. FC

8.1 概要

本デバイスは、フラッシュメモリを内蔵しています。 フラッシュメモリのサイズは 1024Kbyte です。

オンボードプログラミングにおいて、CPU はソフトウェアを実行し、flash メモリへのデータ書き込み / 削除 を行います。データ書き込み / 削除は JEDEC 標準型コマンドに従って行います。また、Flash メモリをモニタするレジスタを提供し、各ブロックのプロテクション状態の表示、セキュリティ機能の設定を行います。

ブロック構成は、デバイスのデータシートを参照してください。

全ドライバ API は、アプリで使用する API 定義、マクロ、データタイプ、構造を格納する以下のファイルで構成されています。

\Libraries\TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_fc.c \Libraries\TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_fc.h

8.2 API 関数

8.2.1 関数一覧

- void FC SetSecurityBit(FunctionalState NewState)
- FunctionalState FC_GetSecurityBit(void)
- WorkState FC_GetBusyState(void)
- ◆ FunctionalState FC_GetBlockProtectState(uint8_t *BlockNum*)
- FunctionalState FC_GetPageProtectState(uint8_t PageNum)
- FunctionalState FC GetAbortState(void)
- uint32 t FC GetSwapSize(void);
- uint32 t FC GetSwapState(void);
- void FC_SelectArea(uint8_t AreaNum, FunctionalState NewState);
- void FC_SetAbortion(void);
- void FC_ClearAbortion(void);
- void FC_SetClkDiv(uint8_t ClkDiv);
- void FC SetProgramCount(uint8 t ProgramCount);
- void FC_SetEraseCounter(uint8_t EraseCounter);
- FC_Result FC_ProgramBlockProtectState(uint8_t BlockNum);
- FC_Result FC_ProgramPageProtectState(uint8_t PageNum);
- ◆ FC Result FC EraseProtectState(void);
- FC_Result FC_WritePage(uint32_t PageAddr, uint32_t * Data);
- ◆ FC Result FC EraseBlock(uint32 t BlockAddr):
- ◆ FC Result FC EraseArea(uint32 t AreaAddr);
- FC_Result FC_ErasePage(uint32_t PageAddr);
- FC_Result FC_EraseChip(void);
- FC_Result FC_SetSwpsrBit(uint8_t BitNum);
- uint32_t FC_GetSwpsrBitValue(uint8_t BitNum);

8.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の5種類に分かれています:

- 1) セキュリティ設定(Flash ROM データの読み出し、デバッグ): FC_SetSecurityBit(), FC_GetSecurityBit()
- 2) 自動動作状態およびプロテクト状態の取得:
 - FC GetBusyState(), FC GetBlockProtectState(), FC GetPageProtectState()
- 3) プロテクト設定と解除:
 - FC_ProgramBlockProtectState(), FC_ProgramPageProtectState(), FC_EraseProtectState()
- 4) 自動動作コマンド:
 - FC_WritePage(), FC_EraseBlock(), FC_EraseChip(), FC_EraseArea(), FC_ErasePage(), FC_SetSwpsrBit()
- 5) その他:
 - FC_GetAbortState(), FC_GetSwapSize(), FC_GetSwapState(), FC_SelectArea(), FC_SetAbortion(), FC_ClearAbortion(), FC_SetClkDiv(), FC_SetProgramCount(), FC_SetEraseCounter(), FC_GetSwpsrBitValue()

8.2.3 関数仕様

8.2.3.1 FC SetSecurityBit

セキュリティビットの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_SetSecurityBit (FunctionalState *NewState*)

引数:

NewState: セキュリティビットを設定します。

DISABLE: セキュリティ機能設定不可

▶ ENABLE: セキュリティビット設定可能

機能:

- 1) 書き込み/消去プロテクト用のすべてのプロテクトビット (PSRA<BLKn>)を"1" にします。
- 2) FCSECBIT<SECBIT>を"1"にします。

上記の2つの条件が成立すると、セキュリティ機能が有効になります。セキュリティ機能が有効な状態の制限内容は次の通りです。

- ROM 領域のデータの読み出し。
- JTAG/SW、トレースの通信

したがって、この API を使用する場合は、注意して実行してください。

FCSECBIT<SECBIT>はパワーオンリセットおよび低消費電力モードの STOP2 解除で初期化されます。

戻り値:

なし

8.2.3.2 FC GetSecurityBit

セキュリティビットの設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

FC_GetSecurityBit(void)

引数:

なし

機能:

セキュリティビットの設定状態を取得します。

戻り値:

セキュリティビットの設定状態:

▶ DISABLE: セキュリティ機能設定不可▶ ENABLE: セキュリティビット設定可能

8.2.3.3 FC_GetBusyState

自動動作状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

WorkState

FC_GetBusyState (void)

引数:

なし

機能:

自動動作状態を取得します。

戻り値:

自動動作状態:

▶ BUSY: 自動動作中▶ DONE: 自動動作終了

8.2.3.4 FC_GetBlockProtectState

ブロックのプロテクト状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

FC_GetBlockProtectState(uint8_t *BlockNum*).

引数:

BlockNum: ブロック番号を選択します。 ▶ FC_BLOCK_1 ~ FC_BLOCK_31

機能:

各ブロックのプロテクト状態を示します。プロテクト状態の時には、書き込み、消去ができません。

戻り値:

ブロックプロテクトの状態:

➤ DISABLE: プロテクト状態ではない。

➤ ENABLE: プロテクト状態

8.2.3.5 FC_GetPageProtectState

ページのプロテクト状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

FC_GetPageProtectState(uint8_t *PageNum*)

引数:

PageNum: ページ番号を選択します。
➤ FC_PAGE_0 ~ FC_PAGE_7

機能:

各ページのプロテクト状態を示します。プロテクト状態の時には、書き込み、消去ができません。

戻り値:

ページプロテクトの状態:

DISABLE: プロテクト状態ではない。

ENABLE: プロテクト状態

8.2.3.6 FC_GetAbortState

自動実行コマンドの中止状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

FC GetAbortState(void)

引数:

なし

機能:

自動実行コマンドの中止状態を取得します。

戻り値:

自動実行コマンドの中止を行うと DONE を返します。

8.2.3.7 FC GetSwapSize

メモリスワップサイズの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

FC_GetSwapSize(void)

引数:

なし

機能:

メモリスワップサイズを取得します。

戻り値:

メモリスワップサイズ:

FC_SWAP_SIZE_4K: 4K バイト FC_SWAP_SIZE_8K: 8K バイト FC_SWAP_SIZE_16K: 16K バイト FC_SWAP_SIZE_32K: 32K バイト FC_SWAP_SIZE_512K: 512K バイト

8.2.3.8 FC GetSwapState

メモリスワップ状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

FC_GetSwapState(void)

引数:

なし

機能:

メモリスワップ状態を取得します。

戻り値:

メモリスワップ状態:

FC_SWAP_RELEASE: スワップ解除 FC_SWAP_PROHIBIT: 設定禁止 FC_SWAPPING: スワップ中

FC_SWAP_INITIAL: スワップ解除(初期化状態)

8.2.3.9 FC SelectArea

フラッシュメモリ操作コマンドにより実行の対象となるフラッシュメモリの"エリア"選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_SelectArea(uint8_t AreaNum)

引数:

AreaNum: 以下のいずれかのエリア番号を選択します。
▶ FC_AREA_0, FC_AREA_1, FC_AREA_ALL

NewState: 選択/非選択を設定します。

➤ ENABLE: 選択➤ DISABLE: 非選択

機能:

フラッシュメモリ操作コマンドにより実行の対象となるフラッシュメモリの" エリア" を選択します。

戻り値:

なし

8.2.3.10 FC_SetAbortion

自動実行コマンドの中止

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_SetAbortion(void)

引数:

なし

機能:

自動実行コマンドを中止します。

戻り値:

なし

8.2.3.11 FC_ClearAbortion

自動実行コマンド中止フラグのクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_ClearAbortion(void)

引数:

なし

機能:

自動実行コマンド中止フラグをクリアします。

戻り値:

なし

8.2.3.12 FC_SetClkDiv

自動実行中のクロック(WCLK: fsys/(DIV+1)) が 8 ~ 12MHz となる分周比の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_SetClkDiv(uint8_t ClkDiv)

引数:

ClkDiv: 以下のいずれかの分周比を選択します。

> FC_Clk_Div_1 ~ FC_Clk_Div_32

機能:

自動実行中のクロック(WCLK: fsys/(DIV+1)) が 8 ~ 12MHz となる分周比を選択します。

戻り値:

なし

8.2.3.13 FC_SetProgramCount

自動プログラム実行コマンドによる書き込み時間(CNT/WCLK) が 20 ~ 40μ sec となるカウント数の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_SetProgramCount(uint8_t ProgramCount)

引数:

ProgramCount. 以下のいずれかのカウント数を選択します。

> FC PROG CNT 250, FC PROG CNT 300, FC PROG CNT 350

機能:

自動プログラム実行コマンドによる書き込み時間(CNT/WCLK) が $20 \sim 40 \mu sec$ となるカウント数を選択します。

戻り値:

なし

8.2.3.14 FC_SetEraseCounter

各自動消去コマンド実行による消去時間(CNT/WCLK) が 100 ~ 130msec となるカウント数の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FC_SetEraseCounter (uint8_t *EraseCounter*)

引数:

EraseCounter: 以下のいずれかのカウント数を選択します。

- FC_ERAS_CNT_85, FC_ERAS_CNT_90
- > FC_ERAS_CNT_95, FC_ERAS_CNT_100
- FC ERAS CNT 105, FC ERAS CNT 110
- FC ERAS CNT 115, FC ERAS CNT 120
- FC_ERAS_CNT_125, FC_ERAS_CNT_130
- FC_ERAS_CNT_135, FC_ERAS_CNT_140

機能:

各自動消去コマンド実行による消去時間(CNT/WCLK) が 100 ~ 130msec となるカウント数を設定します。

戻り値:

なし

8.2.3.15 FC_ProgramBlockProtectState

ブロックのプロテクト設定

関数のプロトタイプ宣言:

FC Result

FC_ProgramProtectState(uint8_t BlockNum)

引数:

BlockNum: 以下のいずれかのブロック番号を選択します。
➤ FC BLOCK 1~FC BLOCK 31

機能:

ブロックプロテクトを設定します。

戻り値: 実行結果:

FC SUCCESS: 成功

FC_ERROR_PROTECTED: 設定済

FC_ERROR_OVER_TIME: タイマオーバーフロー

8.2.3.16 FC_ProgramPageProtectState

ページプロテクトの設定

関数のプロトタイプ宣言:

FC_Result

FC_ProgramProtectState(uint8_t PageNum)

引数·

PageNum: 以下のいずれかのページ番号を選択します。 ▶ FC_PAGE_0 ~ FC_PAGE_7

機能:

ページプロテクトを設定します。

戻り値:

実行結果:

FC SUCCESS: 成功

FC ERROR PROTECTED: 設定済

FC_ERROR_OVER_TIME: タイマオーバーフロー

8.2.3.17 FC_EraseProtectState

プロテクトの解除

関数のプロトタイプ宣言:

FC_Result

FC_EraseBlockProtectState(void)

引数:

なし

機能:

プロテクトビットを"0"にすることでプロテクトを解除します。

戻り値:

実行結果:

FC SUCCESS: プロテクト解除の成功

FC_ERROR_OVER_TIME: プロテクト解除の失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.18 FC_WritePage

ページ単位の書き込み

関数のプロトタイプ宣言:

FC Result

FC_WritePage(uint32_t *PageAddr*, uint32_t * *Data*)

引数:

PageAddr. ページの開始アドレスを指定します。

Data: 書き込むデータバッファへのポインタを指定します。サイズは FC PAGE SIZE(4096Byte)です。

機能:

ページ書き込みを行います。

自動ページ書き込みは、既に消去された1ページにつき一回のみ実施されます。データ値が"1" または "0"のいずれかであっても、2回以上書き込みを実施しないでください。

*補足:

1 あらかじめデータを消去せずに書き込みを行うと、デバイスに損傷を与える恐れがあります。

2 STOP2 モードから NORMAL モードへ復帰後に Flash メモリへの書き込みを行う場合は CG APIの CG_GetIOSCFlashFlag()関数をコールし、戻り値が ENABLE であることを確認しておく必要があります。

戻り値:

実行結果:

- ▶ FC SUCCESS: 消去成功
- FC ERROR PROTECTED: 消去失敗(ブロックにプロテクトが設定されている)
- FC_ERROR_OVER_TIME: 消去の失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.19 FC EraseBlock

ブロック単位の消去

関数のプロトタイプ宣言:

FC Result

FC_EraseBlock(uint32_t *BlockAddr*)

引数:

BlockAddr: ブロック開始アドレスを指定してください。

機能:

ブロック単位の消去を行います。プロテクトされていないブロックに対してのみ消去を行います。

戻り値:

実行結果:

- ➤ FC SUCCESS: 消去成功
- ▶ FC ERROR PROTECTED: 消去失敗(ブロックにプロテクトが設定されている)
- FC_ERROR_OVER_TIME: 消去の失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.20 FC EraseArea

エリア単位の消去

関数のプロトタイプ宣言:

FC Result

FC_EraseArea(uint32_t AreaAddr)

引数:

AreaAddr. エリア開始アドレスを指定してください。

機能:

エリア単位の消去を行います。プロテクトされていないブロックに対してのみ消去を行います。

戻り値:

実行結果:

- ▶ FC SUCCESS: 消去成功
- ▶ FC_ERROR_PROTECTED: 消去失敗(ブロックにプロテクトが設定されている)
- FC_ERROR_OVER_TIME: 消去の失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.21 FC_ErasePage

ページ単位の消去

関数のプロトタイプ宣言:

FC Result

FC_ErasePage(uint32_t *PageAddr*)

引数:

PageAddr. ページ開始アドレスを指定してください。

機能:

ページ単位の消去を行います。プロテクトされていないブロックに対してのみ消去を行います。

戻り値:

実行結果:

- ▶ FC SUCCESS: 消去成功
- FC_ERROR_PROTECTED: 消去失敗(ブロックにプロテクトが設定されている)
- FC ERROR OVER TIME: 消去の失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.22 FC_EraseChip

チップ消去

関数のプロトタイプ宣言:

FC Result

FC_EraseChip(void)

引数:

なし

機能:

チップ消去を行います。ブロックの一部にプロテクトが設定されている場合、そのブロック以外のブロックを消去します。

戻り値:

実行結果:

- ▶ FC SUCCESS: 消去成功
- ▶ FC_ERROR_PROTECTED: 消去失敗(ブロックにプロテクトが設定されている)
- ▶ FC_ERROR_OVER_TIME: 消去の失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.23 FC_SetSwpsrBit

FCSWPSR[10:0]レジスタの設定

関数のプロトタイプ宣言:

FC_Result

FC SetSwpsrBit(uint8 t BitNum)

引数·

BitNum: FCSWPSR レジスタに設定するビット番号を以下のいずれかから選択します。

FC_SWPSR_BIT_0 ~ FC_SWPSR_BIT_10

機能:

FCSWPSR[10:0]レジスタを設定します。

戻り値:

FCSWPSR ビット変更の実行結果:

- ▶ FC_SUCCESS: 設定成功
- FC_ERROR_OVER_TIME: 設定失敗(自動動作のタイムアウト)

8.2.3.24 FC_GetSwpsrBitValue

FCSWPSR[10:0]レジスタ値の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

FC_GetSwpsrBitValue(uint8_t BitNum)

引数:

BitNum: FCSWPSR レジスタに設定するビット番号を以下のいずれかから選択しま

す

> FC_SWPSR_BIT_0 ~ FC_SWPSR_BIT_10

機能:

FCSWPSR[10:0]レジスタ値を取得します。

戻り値:

指定ビットの値:

FC_BIT_VALUE_0: 0FC_BIT_VALUE_1: 1

8.2.4 データ構造

なし

9. FUART

9.1 概要

TMPM46B は非同期のシリアルチャネル (Full UART)とモデム制御を内蔵します。本製品は 2 チャネルの Full UART(FUART0 と FUART1)を内蔵します。

FUARTドライバ API は、Full UART チャネルを構成する機能、たとえばボーレート、ビット長、パリティチェック、ストップビット、フロー制御、などの共通パラメータを提供します。また、データの送信/受信、エラーチェックなどのような転送を制御します。

全ドライバ API は、アプリで使用する API 定義、マクロ、データタイプ、構造を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_fuart.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_fuart.h

9.2 API 関数

9.2.1 関数一覧

- ◆ void FUART Enable(TSB FUART TypeDef * *FUARTx*)
- void FUART_Disable(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- uint32_t FUART_GetRxData(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- ◆ void FUART_SetTxData(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, uint32_t *Data*)
- ◆ FUART_Err FUART_GetErrStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- void FUART_ClearErrStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- WorkState FUART GetBusyState(TSB FUART TypeDef * FUARTx)
- FUART StorageStatus FUART GetStorageStatus(

TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FUART_Direction *Direction*)

- ♦ void FUART SetIrDADivisor(TSB FUART TypeDef * FUARTx, uint32 t Divisor)
- void FUART_Init(

TSB_FUART_TypeDef * FUARTx, FUART_InitTypeDef * InitStruct)

- void FUART_EnableFIFO(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- void FUART DisableFIFO(TSB FUART TypeDef * FUARTx)
- void FUART SetSendBreak(

TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FunctionalState *NewState*)

void FUART SetIrDAEncodeMode(

TSB FUART TypeDef * FUARTx, uint32 t Mode)

- ◆ Result FUART EnableIrDA(TSB FUART TypeDef * FUARTx)
- void FUART_DisableIrDA(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- void FUART_SetINTFIFOLevel(

TSB_FUART_TypeDef * FUARTx, uint32_t RxLevel, uint32_t TxLevel)

- void FUART_SetINTMask(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx, uint32_t IntMaskSrc)
- FUART_INTStatus FUART_GetINTMask(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- ◆ FUART INTStatus FUART GetRawINTStatus(TSB FUART TypeDef * FUARTx)
- FUART_INTStatus FUART_GetMaskedINTStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)
- void FUART_ClearINT(

TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FUART_INTStatus *INTStatus*)

void FUART_SetDMAOnErr(

TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FunctionalState *NewState*)

void FUART_SetFIFODMA(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx,

FUART Direction **Direction**, FunctionalState **NewState**)

FUART AllModemStatus FUART GetModemStatus(

TSB FUART TypeDef * FUARTx)

void FUART_SetRTSStatus(

TSB FUART TypeDef * FUARTx, FUART ModemStatus Status)

void FUART_SetDTRStatus(

TSB_FUART_TypeDef * FUARTx, FUART_ModemStatus Status)

9.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の5種類に分かれています:

1) Full UART 構成と初期化、共通動作:

FUART_Enable(), FUART_Disable(), FUART_Init(), FUART_GetRxData(),

FUART_SetTxData(), FUART_GetErrStatus(), FUART_ClearErrStatus(),

FUART_GetBusyState(), FUART_GetStorageStatus(), FUART_SetSendBreak()

2) FIFOとDMA の設定

FUART_EnableFIFO(), FUART_DisableFIFO(), FUART_SetINTFIFOLevel(), FUART_SetFIFODMA(), FUART_SetDMAOnErr()

3) 割り込み制御と割り込み状態の取得:

FUART_SetINTMask(), FUART_GetINTMask(), FUART_GetRawINTStatus(), FUART_GetMaskedINTStatus(), FUART_ClearINT()

4) モデム制御:

FUART GetModemStatus(), FUART SetRTSStatus(), FUART SetDTRStatus()

5) IrDA の設定

FUART_EnableIrDA(), FUART_DisableIrDA(), FUART_SetIrDAEncodeMode(), FUART_SetIrDADivisor()

9.2.3 関数仕様

補足: 下記の全 API において、パラメータ "TSB_FUART_TypeDef* **FUARTx**" は、**FUART0** または **FUART1** のいずれかを指定してください。

9.2.3.1 FUART Enable

Full UART チャネルの有効化

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART Enable(TSB FUART TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

Full UART チャネルを有効にします。

戻り値:

なし

9.2.3.2 FUART_Disable

Full UART チャネルの無効化

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_Disable(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

Full UART チャネルを無効にします。

戻り値:

なし

9.2.3.3 FUART_GetRxData

受信データの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

FUART_GetRxData(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

受信データを取得します。

本 API は、FUART_GetStorageStatus(FUARTx, FUART_RX)の戻り値が FUART_STORAGE_NORMAL あるいは FUART_STORAGE_FULL の場合に使用してください。

戻り値:

受信データ

9.2.3.4 FUART_SetTxData

送信データの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetTxData(TSB_FUART_TypeDef * **FUARTx**, uint32_t **Data**)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

Data: 送信データポインタです。データサイズは 0x00 - 0xFF です。

機能:

送信用にデータを設定し、**FUATx**で選択された Full UART チャネル経由で送信を開始します。

戻り値:

なし

9.2.3.5 FUART GetErrStatus

受信エラーステータスの取得

関数のプロトタイプ宣言:

FUART Err

FUART_GetErrStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

本 API は、データ転送後にエラーステータスを取得します。そのため本 API は、 FUART_GetRxData(FUARTx)の後に実行してください。ただし、このリードシーケン スはエラーステータス情報を取得した直後のみ実行可能です。

戻り値:

FUART_NO_ERR: エラーはありません FUART_OVERRUN: オーバーランエラー FUART_PARITY_ERR: パリティエラー FUART_FRAMING_ERR: フレミングエラー FUART_BREAK_ERR: ブレークエラー FUART_ERRS: 2つ以上のエラー

9.2.3.6 FUART_ClearErrStatus

受信エラーステータスのクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_ClearErrStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

フレーミングエラー、パリティエラー、ブレークエラー、オーバーランエラーの各エラーがクリアされます。

戻り値:

なし

9.2.3.7 FUART_GetBusyState

データ送信状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

WorkState

FUART GetBusyState(TSB FUART TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能

データ送信中であるか停止中であるか状態を取得します。

戻り値:

データ送信状態:

BUSY: データ送信中

DONE: データ送信が停止中

9.2.3.8 FUART_GetStorageStatus

送受信 FIFO または送受信保持レジスタの取得

関数のプロトタイプ宣言:

FUART_StorageStatus

FUART_GetStorageStatus(TSB_FUART_TypeDef * **FUARTx**, FUART_Direction **Direction**)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

Direction: 送信または受信のどちらかを選択します。

- FUART_RX: 受信 FIFO または受信保持レジスタ
- FUART_TX: 送信 FIFO または送信保持レジスタ

機能:

FIFO が許可されている場合、送受信 FIFO のステータスを取得します。 FIFO が 禁止されている場合、送受信保持レジスタのステータスを取得します。

戻り値:

FUART_STORAGE_EMPTY: FIFO または保持レジスタが empty 状態 **FUART_STORAGE_NORMAL**: FIFO または保持レジスタが正常状態 **FUART_STORAGE_INVALID**: FIFO または保持レジスタが無効状態 **FUART_STORAGE_FULL**: FIFO または保持レジスタが full 状態

9.2.3.9 FUART SetIrDADivisor

IrDA 低電力除数の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetIrDADivisor(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, uint32_t *Divisor*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

Divisor: IrDA 低電力除数を 0x01~0xFF の間で設定します。

機能:

Divisor は、UARTCLK の除算による、IrLPBaud16 シグナル生成に用いられる低電カカウンタ除数値を設定します。

本 API をコールする前に、IrDA 回路を許可してください。

戻り値:

なし

9.2.3.10 FUART Init

Full UART チャネルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_Init(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FUART_InitTypeDef * *InitStruct*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

InitStruct: ボーレート、ワード長、ストップビット、パリティ、転送モード、フロー制御の 設定値を格納します。(詳細は"データ構造説明"を参照)

機能:

ボーレート、ワード長、ストップビット、パリティ、転送モード、フロー制御の設定を行います。Full UART 回路を有効にする前に本 API を実行してください。

戻り値:

なし

9.2.3.11 FUART_EnableFIFO

送受信 FIFO の有効化

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_EnableFIFO(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

送受信 FIFO を許可します。

戻り値:

なし

9.2.3.12 FUART_DisableFIFO

送受信 FIFO の無効化

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_DisableFIFO(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

送受信 FIFO を禁止し、モードをキャラクタモードに変更します。

戻り値:

なし

9.2.3.13 FUART SetSendBreak

ブレーク付き送信の選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetSendBreak(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

NewState: ブレーク付き送信の許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: ブレーク送信する。

▶ DISABLE: ブレーク送信しない。

機能:

ブレーク付き送信の許可/禁止を選択します。ブレーク状態を生成するには、最低1つ以上のフレームを送信中に、本 API にてイネーブルにしてください。ブレーク状態が生成された場合でも、送信 FIFO には影響を与えません。

戻り値:

なし

9.2.3.14 FUART SetIrDAEncodeMode

IrDA SIR 低電力モードの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetIrDAEncodeMode(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, uint32_t *Mode*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。 **Mode**: IrDA SIR 低電力モードを選択します。

- FUART_IRDA_3_16_BIT_PERIOD_MODE: ノーマルモード
- ▶ FUART IRDA 3 TIMES IRLPBAUD16 MODE: 低電力モード

機能:

IrDA SIR 低電力モードを設定します。IrDA SIR 低電力モードとして **FUART_IRDA_3_TIMES_IRLPBAUD16_MODE** を選択すると、消費電力を軽減できますが、送信距離が短くなる可能性があります。

戻り値:

なし

9.2.3.15 FUART EnableIrDA

SIR 許可

関数のプロトタイプ宣言:

Result

FUART_EnableIrDA(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

IrDA 回路が許可されます。UART が無効の場合、本 API は何もせず、戻り値がエラートなします。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

9.2.3.16 FUART_DisableIrDA

SIR 禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_DisableIrDA(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

Full UART が許可の場合、本 API は IrDA を禁止にします。UART が無効の場合、本 API は何もせず、戻り値がエラートなします。

戻り値:

なし

9.2.3.17 FUART_SetINTFIFOLevel

送受信割り込み FIFO レベルの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetINTFIFOLevel(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, uint32_t *RxLevel*, uint32_t *TxLevel*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

RxLevel: 受信割り込み FIFO レベルを選択します。(受信 FIFO は 32 段です)

- ▶ FUART RX FIFO LEVEL 4: 受信 FIFO が 4 バイト以上
- FUART RX FIFO LEVEL 8: 受信 FIFO が 8 バイト以上
- ► FUART_RX_FIFO_LEVEL_16: 受信 FIFO が 16 バイト以上
- FUART RX FIFO LEVEL 24: 受信 FIFO が 24 バイト以上
- FUART_RX_FIFO_LEVEL_28: 受信 FIFO が 28 バイト以上

TxLevel: 送信割り込み FIFO レベルを選択します。(送信 FIFO は 32 段です)

- ▶ FUART TX FIFO LEVEL 4: 送信 FIFO が 4 バイト以上
- ► FUART TX FIFO LEVEL 8: 送信 FIFO が 8 バイト以上
- ▶ FUART TX FIFO LEVEL 16: 送信 FIFO が 16 バイト以上
- FUART TX FIFO LEVEL 24: 送信 FIFO が 24 バイト以上
- ➤ FUART_TX_FIFO_LEVEL_28: 送信 FIFO が 28 バイト以上

機能:

UARTTXINTR および UARTRXINTR が発生する FIFO レベルを定義します。このレベルを超えると割り込みが発生します。

戻り値:

なし

9.2.3.18 FUART SetINTMask

割り込み発生要因の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetINTMask(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, uint32_t *IntMaskSrc*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

IntMaskSrc: 割り込み発生要因を選択します。

- ➤ FUART NONE INT MASK: すべての割り込みを禁止します。
- ➤ FUART RIN MODEM INT MASK: RIN モデム割り込みを許可します。
- ➤ FUART_CTS_MODEM_INT_MASK: CTS モデム割り込みを許可します。
- ➤ FUART DCD MODEM_INT_MASK: DCD モデム割り込みを許可します。
- FUART DSR MODEM INT MASK: DSR モデム割り込みを許可します。
- FUART RX FIFO INT MASK: 受信割り込みを許可します。
- ➤ FUART_TX_FIFO_INT_MASK: 送信割り込みを許可します。
- ➤ FUART RX TIMEOUT INT MASK: 受信タイムアウト割り込みを許可します。
- FUART_FRAMING_ERR_INT_MASK: フレーミングエラー割り込みを許可します。

- ▶ FUART_PARITY_ERR_INT_MASK: パリティエラー割り込みを許可します。
- ▶ FUART BREAK ERR INT MASK: ブレークエラー割り込みを許可します。
- FUART_OVERRUN_ERR_INT_MASK: オーバーランエラー割り込みを許可します。
- ▶ FUART_ALL_INT_MASK: すべての割り込みを許可します。

機能:

要因毎に割り込み発生の許可/禁止を設定します。選択されていない要因の割り込みは禁止されます。

戻り値:

なし

9.2.3.19 FUART GetINTMask

割り込み発生要因の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FUART INTStatus

FUART_GetINTMask(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

割り込み発生の許可/禁止状態を要因毎に取得します。

戻り値:

FUART_INTStatus: 割り込み発生要因が格納された変数です。 (詳細は"データ構成説明"を参照)

9.2.3.20 FUART GetRawINTStatus

割り込み許可/禁止設定前の割り込みステータスの取得

関数のプロトタイプ宣言:

FUART_INTStatus

FUART GetRawINTStatus(TSB FUART TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

割り込み許可/禁止設定前の割り込みステータスを取得します。

戻り値:

FUART_INTStatus: 割り込みステータスが格納された変数です。(詳細は"データ構成説明"を参照)

9.2.3.21 FUART_GetMaskedINTStatus

割り込み許可/禁止設定後の割り込みステータスの取得

関数のプロトタイプ宣言:

FUART INTStatus

FUART_GetMaskedINTStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

割り込み許可/禁止設定後の割り込みステータスを取得します。

戻り値:

FUART_INTStatus: 割り込みステータスが格納された変数です。(詳細は"データ構成説明"を参照)

9.2.3.22 FUART ClearINT

割り込み要因のクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_ClearINT(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FUART_INTStatus *INTStatus*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

INTStatus: クリア対象の割り込み要因を格納してください。(詳細は"データ構成説明" を参照)

機能:

割り込み要因をクリアします。

戻り値:

なし

9.2.3.23 FUART_SetDMAOnErr

DMA オンエラーの許可/禁止選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetDMAOnErr(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

NewState: DMA オンエラーの許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可。➤ DISABLE: 禁止。

機能:

DMA オンエラーの許可/禁止を設定します。許可が選択されると、データ受信中にエラーが発生したときに DMA 受信要求と UARTxRXDMASREQ と UARTxRXDMABREQ が禁止されます。

戻り値:

なし

9.2.3.24 FUART_SetFIFODMA

送受信 DMA の許可/禁止選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetFIFODMA(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FUART_Direction *Direction*, FunctionalState *NewState*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

Direction: 送信または受信のどちらかを選択します。

- ▶ FUART RX: 受信 FIFO または受信保持レジスタ
- ► FUART_TX: 送信 FIFO または送信保持レジスタ

NewState: 送信 DMA または受信 DMA の許可/禁止を選択します。

ENABLE: 許可。DISABLE: 禁止。

機能:

送信 DMA または受信 DMA の許可/禁止を選択します。 DMAC を用いた送信/受信 FIFO のデータ転送の場合、バス幅を 8bit に設定してください。

戻り値:

なし

9.2.3.25 FUART GetModemStatus

モデム状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FUART_AllModemStatus

FUART_GetModemStatus(TSB_FUART_TypeDef * FUARTx)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

機能:

CTS, DSR, DCD, RIN, DTR, RTS の各モデム状態を取得します。

戻り値:

FUART_AllModemStatus: 各モデム状態を格納した変数です。(詳細は"データ構成説明"を参照)

9.2.3.26 FUART_SetRTSStatus

Full UART の RTS(送信要求)モデム状態の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetRTSStatus(TSB_FUART_TypeDef * **FUARTx**, FUART ModemStatus **Status**)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

Status: 送信要求(RTS)のモデムステータス出力を選択します。

- ➤ FUART_MODEM_STATUS_0: モデムステータス出力を0にします。
- ➤ FUART_MODEM_STATUS_1: モデムステータス出力を1にします。

機能

Full UART の RTS(送信要求)モデム状態を設定します。

戻り値:

なし

9.2.3.27 FUART SetDTRStatus

Full UART DTR(データ送信準備完了)状態の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

FUART_SetDTRStatus(TSB_FUART_TypeDef * *FUARTx*, FUART_ModemStatus *Status*)

引数:

FUARTx: Full UART チャネルを指定します。

Status: データ送信準備完了(DTR)のモデムステータス出力を選択します。

- ➤ **FUART_MODEM_STATUS_0**: モデムステータス出力を 0 にします。
- ▶ FUART_MODEM_STATUS_1: モデムステータス出力を1にします。

機能:

Full UART DTR(データ送信準備完了)状態を設定します。

戻り値:

なし

9.2.4 データ構造

9.2.4.1 FUART_InitTypeDef

メンバ:

uint32 t

BaudRate:ボーレートを設定します。0(bsp)は設定できません。また、2950000(bps) より小さい値を設定してください。

uint32 t

DataBits: フレームで送受信されたデータビットの数を設定します。

UART_DATA_BITS_5:5bit
 UART_DATA_BITS_6:6bit
 UART_DATA_BITS_7:7bit
 UART_DATA_BITS_8:8bit

uint32 t

StopBits:送信ストップビット長を設定します。

UART_STOP_BITS_1 : 1bit
UART_STOP_BITS_2 : 2bit

uint32 t

Parity:パリティ状態を設定します。

- ➤ UART NO PARITY:パリティの送信およびチェックなし
- ▶ UART 0 PARITY: パリティビットとして"0"を送信または受信
- ➤ UART_1_PARITY: パリティビットとして"1"を送信または受信
- ▶ UART_EVEN_PARITY: パリティビットとして偶数パリティを送信または受信
- ➤ UART_ODD_PARITY: パリティビットとして奇数パリティを送信または受信

uint32 t

Mode: 受信、送信あるいは両方の許可/禁止を設定します。

- ▶ UART_ENABLE_TX:送信許可
- ➤ UART ENABLE RX: 受信許可
- ▶ UART_ENABLE_TX | UART_ENABLE_RX : 送受信許可

uint32 t

FlowCtrl: ハードウェアフロー制御を設定します。

- ▶ UART NONE_FLOW_CTRL: フロー制御なし
- ➤ UART_CTS_FLOW_CTRL: CTS フロー制御許可
- ▶ UART_RTS_FLOW_CTRL: RTS フロー制御許可
- ➤ UART_CTS_FLOW_CTRL | UART_RTS_FLOW_CTRL: CTS/RTS フロー制御許可

9.2.4.2 FUART INTStatus

メンバ:

uint32_t

All: Full UART 割り込みステータス、または割り込み制御

ビットフィールド:

uint32 t

RIN: 1 RIN モデム割り込み

uint32_t

CTS: 1 CTS モデム割り込み

uint32_t

DCD: 1 DCD モデム割り込み

uint32_t

DSR: 1 DSR モデム割り込み

uint32 t

RxFIFO: 1 受信 FIFO 割り込み

uint32_t

TxFIFO: 1 送信 FIFO 割り込み

uint32 t

RxTimeout. 1 受信タイムアウト割り込み

uint32 t

FramingErr: 1 フレーミングエラー割り込み

uint32 t

ParityErr: 1 パリティエラー割り込み

uint32 t

BreakErr: 1 ブレークエラー割り込み

uint32 t

OverrunErr: 1 オーバーランエラー割り込み

uint32 t

Reserved: 21 未使用

9.2.4.3 FUART_AllModemStatus

メンバ:

uint32_t

All: Full UART の全モデムステータス

ビットフィールド:

uint32_t

CTS: 1 CTS モデムステータス

uint32_t

DSR: 1 DSR モデムステータス

uint32 t

DCD: 1 DCD モデムステータス

uint32_t

Reserved1: 5未使用

uint32_t

RI: 1 RIN モデムステータス

uint32_t

Reserved2: 1未使用

uint32 t

DTR: 1 DTR モデムステータス

uint32_t

RTS: 1 RTS モデムステータス

uint32_t

Reserved3: 20 未使用

10. **GPIO**

10.1 概要

本デバイスの汎用 I/O ポートは、入出力はビット単位で指定でき、入出力ポート機能の他に、内蔵する周辺機能に対する入出力端子としても使用されます。

GPIO ドライバ API は各ポートの設定機能を持ち、入出力、プルアップ、プルダウン、オープンドレイン、CMOS などを設定します。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_gpio.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_gpio.h

10.2 API 関数

10.2.1 関数一覧

- uint8 t GPIO ReadData(GPIO Port GPIO x)
- uint8 t GPIO ReadDataBit(GPIO Port GPIO x, uint8 t Bit x)
- void GPIO WriteData(GPIO Port GPIO x, uint8 t Data)
- void GPIO WriteDataBit(GPIO Port GPIO x, uint8 t Bit x, uint8 t BitValue)
- void GPIO_Init(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t Bit_x,

GPIO_InitTypeDef * GPIO_InitStruct)

- void GPIO SetOutput(GPIO Port GPIO x, uint8 t Bit x)
- void GPIO SetInput(GPIO Port GPIO x, uint8 t Bit x);
- void GPIO_SetOutputEnableReg(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t Bit_x,
- FunctionalState NewState)
- void GPIO SetInputEnableReg(GPIO Port GPIO x, uint8 t Bit x,
- FunctionalState **NewState**)
- void GPIO_SetPullUp(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t Bit_x, FunctionalState NewState)
- void GPIO SetPullDown(GPIO Port GPIO x, uint8 t Bit x,

FunctionalState NewState)

void GPIO_SetOpenDrain(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t Bit_x,

FunctionalState *NewState*)

- void GPIO_EnableFuncReg(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t FuncReg_x, uint8_t Bit_x)
- void GPIO_DisableFuncReg(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t FuncReg_x, uint8_t Bit_x)

10.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の3種類に分かれています:

- 1) 入出力ポートへの書き込み/読み出し:
 - GPIO ReadData(), GPIO ReadDataBit(), GPIO WriteData(), GPIO WriteDataBit()
- 2) 入出カポートの初期化と設定:
 - GPIO_SetOutput(), GPIO_SetInput(), GPIO_SetOutputEnableReg(),
 - GPIO_SetInputEnableReg(), GPIO_SetPullUp(), GPIO_SetPullDown(), GPIO_SetOpenDrain(), GPIO_Init()
- 3) その他・
 - GPIO EnableFuncReg(), GPIO DisableFuncReg()

10.2.3 関数仕様

10.2.3.1 GPIO_ReadData

DATA データレジスタの読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

GPIO ReadData(GPIO Port GPIO x)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A
- > **GPIO_PB:** GPIO port B
- > GPIO_PC: GPIO port C
- > GPIO_PD: GPIO port D
- > **GPIO_PE**: GPIO port E
- ➢ GPIO_PF: GPIO port F
- GPIO_PG: GPIO port G
- > GPIO_PH: GPIO port H
- > GPIO_PJ: GPIO port J
- > GPIO_PK: GPIO port K
- ➢ GPIO_PL: GPIO port L

機能:

DATA レジスタを読み込みます。

戻り値:

DATA レジスタの値

10.2.3.2 GPIO_ReadDataBit

ビット単位での DATA レジスタの読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8_t

GPIO_ReadDataBit(GPIO_Port **GPIO_x**, uint8_t **Bit_x**)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A
- > GPIO_PB: GPIO port B
- GPIO_PC: GPIO port C
- > GPIO_PD: GPIO port D
- ➢ GPIO_PE: GPIO port E
- ➢ GPIO_PF: GPIO port F
- > **GPIO_PG:** GPIO port G
- > GPIO_PH: GPIO port H
- ➢ GPIO_PJ: GPIO port J
- GPIO_PK: GPIO port K
- ➢ GPIO_PL: GPIO port L

Bit_x: GPIO 端子を選択します。

➤ **GPIO_BIT_0:** GPIO pin 0

- GPIO_BIT_1: GPIO pin 1
- ➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2
- > GPIO BIT 3: GPIO pin 3
- > GPIO BIT 4: GPIO pin 4
- > GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
- > **GPIO_BIT_6:** GPIO pin 6
- ➤ **GPIO_BIT_7**: GPIO pin 7

機能:

ビット単位で DATA データレジスタを読み込みます。

戻り値:

GPIO 端子値

- > **GPIO_BIT_VALUE_0**: 0
- ➢ GPIO_BIT_VALUE_1: 1

10.2.3.3 GPIO_WriteData

DATA レジスタへの書き込み

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_WriteData(GPIO_Port *GPIO_x*, uint8_t *Data*)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO PA: GPIO port A
- > GPIO_PB: GPIO port B
- > GPIO_PC: GPIO port C
- > **GPIO_PD:** GPIO port D
- ➢ GPIO_PE: GPIO port E
- GPIO_PF: GPIO port F
- > GPIO_PG: GPIO port G
- GPIO_PH: GPIO port HGPIO_PJ: GPIO port J
- > GPIO PK: GPIO port K
- > GPIO PL: GPIO port L

Data: DATA レジスタへのライトデータを指定します。

機能:

DATA レジスタへ指定された値を書き込みます。

戻り値:

なし

10.2.3.4 GPIO_WriteDataBit

ビット単位での DATA レジスタの書き込み

関数のプロトタイプ宣言:

void

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

→ GPIO_PA: GPIO port A

→ GPIO_PB: GPIO port B

→ GPIO PC: GPIO port C

```
GPIO_WriteDataBit(GPIO_Port GPIO_x,
                      uint8_t Bit_x,
                      uint8 t BitValue)
       引数:
       GPIO_x: GPIO ポートを選択します。
       GPIO_PA: GPIO port A
       GPIO_PB: GPIO port B
       GPIO_PC: GPIO port C
       > GPIO_PD: GPIO port D
       ➢ GPIO_PE: GPIO port E
       > GPIO PF: GPIO port F
       GPIO PG: GPIO port G
       > GPIO PH: GPIO port H
       ➤ GPIO_PJ: GPIO port J
       > GPIO PK: GPIO port K
       > GPIO_PL: GPIO port L
       Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。
       > GPIO BIT 0: GPIO pin 0
       GPIO_BIT_1: GPIO pin 1GPIO_BIT_2: GPIO pin 2
       ➤ GPIO_BIT_3: GPIO pin 3
       > GPIO_BIT_4: GPIO pin 4
       GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
       > GPIO_BIT_6: GPIO pin 6
       ➤ GPIO_BIT_7: GPIO pin 7
       > GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]
       BitValue: 設定ビットを指定します。
       > GPIO_BIT_VALUE_0: 0
       > GPIO_BIT_VALUE_1: 1
       機能:
       ビット単位で DATA データレジスタを書き込みます。
       戻り値:
       なし
10.2.3.5 GPIO Init
       GPIO ポートの初期設定
       関数のプロトタイプ宣言:
       void
       GPIO Init(GPIO Port GPIO x,
               uint8_t Bit_x,
               GPIO_InitTypeDef * GPIO_InitStruct)
```

GPIO_PD: GPIO port D
GPIO_PE: GPIO port E
GPIO_PF: GPIO port F
GPIO_PG: GPIO port G
GPIO_PH: GPIO port H
GPIO_PJ: GPIO port J
GPIO_PK: GPIO port K

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

> GPIO BIT 0: GPIO pin 0

> GPIO_PL: GPIO port L

- > **GPIO_BIT_1:** GPIO pin 1
- ➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2
- > GPIO BIT 3: GPIO pin 3
- > GPIO BIT 4: GPIO pin 4
- > GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
- > GPIO_BIT_6: GPIO pin 6
- > **GPIO_BIT_7:** GPIO pin 7
- GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]

GPIO InitStruct: GPIO 基本設定の構造体です。(詳細は"データ構造"を参照)

機能:

GPIO ポートを IO モード、プルアップ、プルダウン、オープンドレインポート、CMOS ポートなどの設定をおこないます。本 API は GPIO_SetOutput(), GPIO_SetInput(), GPIO SetPullUP(), GPIO SetPullDown(), GPIO SetOpenDrain()を実行します。

戻り値:

なし

10.2.3.6 GPIO SetOutput

出力ポートの設定

関数のプロトタイプ宣言:

voic

GPIO_SetOutput(GPIO_Port **GPIO_x**, uint8_t **Bit_x**);

引数:

GPIO x: GPIO ポートを選択します。

- GPIO_PA: GPIO port A
- > GPIO PB: GPIO port B
- GPIO_PC: GPIO port C
- GPIO_PD: GPIO port D
- > GPIO PE: GPIO port E
- > **GPIO_PF**: GPIO port F
- GPIO_PG: GPIO port G
- GPIO_PH: GPIO port HGPIO_PJ: GPIO port J
- > GPIO_FG: GPIO port K
- > GPIO_PL: GPIO port L

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- > GPIO_BIT_0: GPIO pin 0
- > GPIO_BIT_1: GPIO pin 1
- ➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2
- > **GPIO_BIT_3:** GPIO pin 3
- ➤ **GPIO_BIT_4:** GPIO pin 4
- > GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
- > GPIO_BIT_6: GPIO pin 6
- > **GPIO_BIT_7:** GPIO pin 7
- GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]

機能:

出力ポートに設定します。

戻り値:

なし

10.2.3.7 GPIO_SetInput

入力ポートの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_SetInput(GPIO_Port *GPIO_x*, uint8_t *Bit_x*)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A
- > GPIO PB: GPIO port B
- GPIO_PC: GPIO port C
- > GPIO_PD: GPIO port D
- > GPIO_PE: GPIO port E
- ➢ GPIO_PF: GPIO port F
- > GPIO_PG: GPIO port G
- ➢ GPIO_PH: GPIO port H
- GPIO_PJ: GPIO port JGPIO PK: GPIO port K
- ➤ **GPIO_PL:** GPIO port L

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- ➤ **GPIO_BIT_0:** GPIO pin 0
- ➢ GPIO_BIT_1: GPIO pin 1
- > GPIO_BIT_2: GPIO pin 2
- ➤ **GPIO_BIT_3:** GPIO pin 3
- GPIO_BIT_4: GPIO pin 4
- GPIO_BIT_5: GPIO pin 5GPIO_BIT_6: GPIO pin 6
- > **GPIO_BIT_7**: GPIO pin 7
- GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]

機能:

入力ポートに設定します。

補足: AD 変換のアナログ入力として Port J を使用する場合、PJIE と PJUP は無効にしてください。

戻り値:

なし

10.2.3.8 GPIO SetOutputEnableReg

出力ポートの許可/禁止設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO SetOutputEnableReg(GPIO Port GPIO x,

uint8_t Bit_x,

FunctionalState NewState)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A
- > GPIO_PB: GPIO port B
- GPIO_PC: GPIO port C
- > GPIO_PD: GPIO port D
- ➢ GPIO_PE: GPIO port E
- > GPIO_PF: GPIO port F
- GPIO_PG: GPIO port G
- GPIO_PH: GPIO port H
- > GPIO PJ: GPIO port J
- GPIO_PK : GPIO port K
- > GPIO PL: GPIO port L

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- ➤ **GPIO_BIT_0:** GPIO pin 0
- > GPIO_BIT_1: GPIO pin 1
- > GPIO BIT 2: GPIO pin 2
- > GPIO_BIT_3: GPIO pin 3
- > GPIO_BIT_4: GPIO pin 4
- > GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
- ➤ **GPIO_BIT_6:** GPIO pin 6
- > **GPIO_BIT_7:** GPIO pin 7
- > GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]

NewState:

► ENABLE: 出力許可► DISABLE: 出力禁止

機能:

GPIO 端子出力の許可/禁止を設定します。 NewState が ENABLE の時は出力許可、 NewState が DISABLE の時は出力禁止です。

戻り値:

なし

10.2.3.9 GPIO_SetInputEnableReg

入力ポートの許可/禁止設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_SetInputEnableReg(GPIO_Port *GPIO_x*, uint8_t *Bit_x*,

FunctionalState NewState)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A
- > GPIO PB: GPIO port B
- > GPIO_PC: GPIO port C
- GPIO_PD: GPIO port D
- GPIO_PE: GPIO port E
- GPIO_PF: GPIO port F
- GPIO_PG: GPIO port G
- > GPIO_PH: GPIO port H
- GPIO_PJ: GPIO port J
- > GPIO PK: GPIO port K
- ➢ GPIO_PL: GPIO port L

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- ➤ **GPIO_BIT_0:** GPIO pin 0
- > GPIO BIT 1: GPIO pin 1
- ➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2
- ➤ **GPIO_BIT_3:** GPIO pin 3
- > GPIO_BIT_4: GPIO pin 4
- > **GPIO_BIT_5**: GPIO pin 5
- > GPIO_BIT_6: GPIO pin 6
- > GPIO_BIT_7: GPIO pin 7
- > GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]

NewState:

ENABLE: 入力許可DISABLE: 入力禁止

機能

GPIO 端子入力の許可/禁止を設定します。NewState が ENABLE の時は入力許可、NewState が DISABLE の時は入力禁止です。

戻り値:

なし

10.2.3.10GPIO_SetPullUp

内蔵プルアップの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_SetPullUp(GPIO_Port *GPIO_x*, uint8 t *Bit x*,

uiiilo_t *bit_x*,

FunctionalState NewState)

引数:

GPIO x: GPIO ポートを選択します。

- GPIO_PA: GPIO port A
- GPIO_PB: GPIO port B
- > GPIO PC: GPIO port C
- GPIO_PD: GPIO port D
- > GPIO_PE: GPIO port E
- > **GPIO_PF**: GPIO port F
- GPIO_PG: GPIO port G
- > GPIO_PH: GPIO port H
- > **GPIO_PJ**: GPIO port J
- > GPIO_PK : GPIO port K
- GPIO_PL: GPIO port L

Bit x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- ➤ **GPIO_BIT_0:** GPIO pin 0
- > GPIO BIT 1: GPIO pin 1
- ➤ GPIO_BIT_2: GPIO pin 2
- > GPIO_BIT_3: GPIO pin 3
- > GPIO_BIT_4: GPIO pin 4
- > GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
- > GPIO_BIT_6: GPIO pin 6
- ➢ GPIO_BIT_7: GPIO pin 7
- GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7]

NewState:

ENABLE: 内蔵プルアップ有効DISABLE: 内蔵プルアップ無効

機能:

GPIO 端子の内蔵プルアップ有効/無効を設定します。 NewState が ENABLE の時は内蔵プルアップ許可、NewState が DISABLE の時は内蔵プルアップ禁止です。

戻り値:

なし

10.2.3.11 GPIO SetPullDown

内蔵プルダウンの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_SetPullDown(GPIO_Port GPIO_x,

uint8_t *Bit_x*,

FunctionalState NewState)

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

> GPIO_PA: GPIO port A.

Bit x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です

➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2

> GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:1]

NewState:

ENABLE: 内蔵プルダウン有効DISABLE: 内蔵プルダウン無効

機能:

GPIO 端子の内蔵プルダウン有効/無効を設定します。 NewState が ENABLE の時は内蔵プルダウン許可、NewState が DISABLE の時は内蔵プルダウン禁止です。

戻り値:

なし

10.2.3.12GPIO_SetOpenDrain

CMOS/オープンドレインポートの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_SetOpenDrain(GPIO_Port *GPIO_x*,

uint8_t *Bit_x*,

FunctionalState NewState)

引数:

GPIO x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A.
- > GPIO PB: GPIO port B.
- > GPIO_PC: GPIO port C.
- > **GPIO_PD:** GPIO port D.
- > **GPIO_PE:** GPIO port E.
- GPIO_PF: GPIO port F.
- > **GPIO_PG:** GPIO port G.
- > GPIO PK: GPIO port K.
- ➤ **GPIO_PL:** GPIO port L.

Bit x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です

- > **GPIO_BIT_0:** GPIO pin 0,
- > GPIO BIT 1: GPIO pin 1,
- ➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2,
- > **GPIO_BIT_3:** GPIO pin 3,
- GPIO_BIT_4: GPIO pin 4,GPIO_BIT_5: GPIO pin 5,
- > **GPIO_BIT_6:** GPIO pin 6,
- > **GPIO_BIT_7:** GPIO pin 7,
- GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7],

NewState:

- ➤ ENABLE: オープンドレイン許可
- ➤ DISABLE: CMOS 許可

機能:

GPIO 端子のオープンドレイン有効/無効を設定します。 NewState が ENABLE の時はオープンドレイン許可、NewState が DISABLE の時は CMOS 許可です。

戻り値:

なし

10.2.3.13 GPIO_EnableFuncReg

機能ポートの有効設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

GPIO_EnableFuncReg(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t FuncReg_x, uint8_t *Bit_x*);

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO PA: GPIO port A
- > GPIO PB: GPIO port B
- > GPIO PC: GPIO port C
- GPIO_PD: GPIO port D
- > GPIO PE: GPIO port E
- > GPIO PF: GPIO port F
- GPIO_PG: GPIO port G
- ➢ GPIO_PJ: GPIO port J
- GPIO_PK: GPIO port K
- GPIO_PL: GPIO port L

FuncReg_x: GPIO 機能レジスタの番号を選択します。

- GPIO FUNC REG 1 GPIO 機能レジスタ 1
- ▶ GPIO FUNC REG 2 GPIO 機能レジスタ 2
- ▶ GPIO FUNC REG 3 GPIO 機能レジスタ3
- ▶ GPIO_FUNC_REG_4 GPIO 機能レジスタ 4
- GPIO_FUNC_REG_5 GPIO 機能レジスタ 5
- GPIO_FUNC_REG_6 GPIO 機能レジスタ 6

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- > GPIO BIT 0: GPIO pin 0
- > GPIO BIT 1: GPIO pin 1
- ➤ GPIO_BIT_2: GPIO pin 2
- > GPIO_BIT_3: GPIO pin 3
- GPIO_BIT_4: GPIO pin 4GPIO_BIT_5: GPIO pin 5
- ➤ **GPIO_BIT_6:** GPIO pin 6
- > GPIO BIT 7: GPIO pin 7
- ➤ **GPIO BIT ALL:** GPIO pin[0:7]

機能:

GPIO 端子の機能を有効に設定します。

戻り値:

なし

10.2.3.14GPIO DisableFuncReg

機能ポートの無効設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

```
GPIO_DisableFuncReg(GPIO_Port GPIO_x, uint8_t FuncReg_x, uint8_t Bit_x)
```

引数:

GPIO_x: GPIO ポートを選択します。

- > GPIO_PA: GPIO port A.
- > **GPIO_PB**: GPIO port B.
- > GPIO_PC: GPIO port C.
- > **GPIO_PD:** GPIO port D.
- > **GPIO_PE:** GPIO port E.
- > GPIO_PF: GPIO port F.
- > GPIO_PG: GPIO port G.
- > **GPIO_PJ:** GPIO port J.
- ➤ **GPIO_PK**: GPIO port K.
- > GPIO_PL: GPIO port L.

FuncReg_x: GPIO 機能レジスタの番号を選択します。

- ▶ GPIO_FUNC_REG_1 GPIO 機能レジスタ 1
- ➤ GPIO FUNC REG 2 GPIO 機能レジスタ 2
- GPIO_FUNC_REG_3 GPIO 機能レジスタ 3
- GPIO_FUNC_REG_4 GPIO 機能レジスタ 4
- GPIO_FUNC_REG_5 GPIO 機能レジスタ 5
- ▶ GPIO_FUNC_REG_6 GPIO 機能レジスタ 6

Bit_x: GPIO 端子を選択します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- GPIO_BIT_0: GPIO pin 0,
- > GPIO_BIT_1: GPIO pin 1,
- ➤ **GPIO_BIT_2:** GPIO pin 2,
- > **GPIO_BIT_3:** GPIO pin 3,
- > **GPIO_BIT_4:** GPIO pin 4,
- > GPIO_BIT_5: GPIO pin 5,
- GPIO_BIT_6: GPIO pin 6,GPIO BIT 7: GPIO pin 7.
- > GPIO_BIT_ALL: GPIO pin[0:7],

機能:

GPIO 端子の機能を無効に設定します。

戻り値:

なし

10.2.4 データ構造

10.2.4.1 GPIO InitTypeDef

メンバ:

uint8_t

IOMode ポートの入出力を選択します。

- ▶ GPIO_INPUT: 入力ポートに設定します。
- ➤ GPIO_OUTPUT: 出力ポートに設定します。
- ▶ GPIO_IO_MODE_NONE: 入出力モードを変更しません。

uint8_t

PullUp 内蔵プルアップの有効/無効を選択します。

- ▶ GPIO_PULLUP_ENABLE: 内蔵プルアップを有効にします。
- ➤ GPIO_PULLUP_DISABLE: 内蔵プルアップを無効にします。
- ➤ GPIO_PULLUP_NONE: 内蔵プルアップ機能がない、または設定変更しません。

uint8 t

OpenDrain オープンドレインポート/CMOS ポートを選択します。

- ➤ GPIO OPEN DRAIN ENABLE: オープンドレインポートに設定
- ▶ GPIO_OPEN_DRAIN_DISABLE: CMOS ポートに設定
- ▶ GPIO_OPEN_DRAIN_NONE: オープンドレイン機能がない、または設定変更しません。

uint8 t

PullDown 内蔵プルダウンの有効/無効を選択します。

- ➤ GPIO_PULLDOWN_ENABLE: 内蔵プルダウンを有効にします。
- ➤ GPIO PULLDOWN DISABLE: 内蔵プルダウンを無効にします。
- ➤ GPIO PULLDOWN NONE: 内蔵プルダウンがない、または設定変更しません。

10.2.4.2 GPIO_RegTypeDef

メンバ:

uint8 t

PinDATA DATA レジスタのマスク値

uint8 t

PinCR CR レジスタのマスク値

uint8 t

PinFR[FRMAX] FR レジスタのマスク値

uint8 t

PinOD OD レジスタのマスク値

uint8_t

PinPUP PUP レジスタのマスク値

uint8 t

PinPDN PDN レジスタのマスク値

uint8_t

PinPIE IE レジスタのマスク値

10.2.4.3 TSB_Port_TypeDef

メンバ:

__IO uint32_t

DATA DATA レジスタのリードデータまたはライトデータです。

IO uint32 t

PinCR CR レジスタのリードデータまたはライトデータです。

__IO uint32_t

PinFR[FRMAX] "FR[FRMAX]" レジスタのリードデータまたはライトデータです。

```
uint32_t
RESERVED0[RESER] 未使用

__IO uint32_t
PinOD OD レジスタのリードデータまたはライトデータです。

__IO uint32_t
PinPUP PUP レジスタのリードデータまたはライトデータです。

__IO uint32_t
PinPDN PDN レジスタのリードデータまたはライトデータです。

uint32_t
RESERVED1[RESER] 未使用

__IO uint32_t
PinPIE IE レジスタのリードデータまたはライトデータです。
```

11. 12C

11.1 概要

本デバイスは I2C バスを 3 チャンネル (I2C0~2) 内蔵しています。

I2C バスは SDAと SCL を通して、外部デバイスがバスに接続されるバスで、複数のデバイス と通信が可能です。

また独自フォーマットのフリーデータフォーマットに対応しています。フリーデータフォーマットに おいて、データはマスタ側がデータ送信を行い、スレーブ側がデータ受信を行います。

I2C ドライバ API は、スレーブアドレスの設定、クロックの周波数選択、ACK のためのクロック 発生、スタート/ストップ状態の発生、データの送受信、状態表示各種ステータスの取得を行う関 数セットです。

本ドライバ API は、アプリで使用する API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。 /Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b i2c.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_i2c.h

API 関数 11.2

11.2.1 関数一覧

- void I2C SetACK(TSB I2C TypeDef* I2Cx, FunctionalState NewState);
- void I2C Init(TSB I2C TypeDef* I2Cx, I2C InitTypeDef* InitI2CStruct);
- void I2C SetBitNum(TSB I2C TypeDef* I2Cx, uint32 t I2CBitNum);
- void I2C_SWReset(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx);
- void I2C_ClearINTReq(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*); void I2C_GenerateStart(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*);
- void I2C_GenerateStop(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx);
- I2C_State I2C_GetState(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx);
- void I2C SetSendData(TSB I2C TypeDef* I2Cx, uint32 t Data);
- uint32 t I2C GetReceiveData(TSB I2C TypeDef* I2Cx);
- void I2C SetFreeDataMode(TSB I2C TypeDef* I2Cx, FunctionalState NewState);
- FunctionalState I2C GetSlaveAddrMatchState(TSB I2C TypeDef * I2Cx);
- void I2C_SetPrescalerClock(TSB_I2C_TypeDef * I2Cx, uint32_t PrescalerClock);
- void I2C_SetINTReq(TSB_I2C_TypeDef * I2Cx,FunctionalState NewState);
- FunctionalState I2C_GetINTStatus(TSB_I2C_TypeDef * I2Cx);
- void I2C ClearINTOutput(TSB I2C TypeDef * I2Cx);

11.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の4種類に分かれています:

- 共通設定:
 - I2C SetACK(), I2C SetBitNum(), I2C SetPrescalerClock(), I2C Init()
- 転送設定:
 - I2C_ClearINTReq(), I2C_Generatestart(), I2C_Generatestop(), I2C_SetSendData(), I2C_GetReceiveData(), I2C_SetINTReq(), I2C_ClearINTOutput()
- ステータスの取得:
 - I2C GetState(), I2C GetSlaveAddrMatchState(), I2C GetINTStatus()
- その他:
 - I2C_SWReset(), I2C_ SetFreeDataMode()

11.2.3 関数仕様

補足: 下記の全 API において、パラメータ "TSB_I2C_TypeDef *I2Cx*" は、以下のいずれかを指定してください。

TSB_I2C0, TSB_I2C1, TSB_I2C2

11.2.3.1 I2C_SetACK

ACK クロックの発生/停止

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_SetACK(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

NewState ACK のためのクロックを発生する/発生しないを選択します。

ENABLE: ACK のためのクロックを発生するDISABLE: ACK のためのクロックを発生しない

機能

ACK のためのクロックを発生する/発生しないを選択します。

戻り値:

なし

11.2.3.2 I2C Init

I2C の初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_Init(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, I2C_InitTypeDef* *InitI2CStruct*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

InitI2CStruct: I2C 初期設定の構造体 (詳細は"データ構造"参照)

機能:

I2C の初期設定 (スレーブアドレスの設定、転送データ長の設定、クロックの周波数選択、ACK のためのクロック発生、動作モードの選択)を行う。

戻り値:

なし

11.2.3.3 I2C_SetBitNum

転送ビット数の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_SetBitNum(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, uint32_t *I2CBitNum*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

I2CBitNum: 転送ビット数を選択します。

- I2C_DATA_LEN_8: データ長は8
- I2C DATA LEN 1: データ長は1
- I2C_DATA_LEN_2: データ長は2
- I2C_DATA_LEN_3: データ長は3
- I2C_DATA_LEN_4: データ長は 4
- I2C DATA LEN 5: データ長は5
- I2C_DATA_LEN_6: データ長は6
- I2C_DATA_LEN_7: データ長は7

機能:

転送ビット数を選択します。

戻り値:

なし

11.2.3.4 I2C_SWReset

ソフトウェアリセットの発生

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_SWReset(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

ソフトウェアリセットを発生します。ソフトウェアリセット後、すべてのコントロールレジスタとステータスフラグはリセット直後の値となります。

戻り値:

なし

11.2.3.5 I2C ClearINTReq

INTI2C 割込み要求の解除

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_ClearINTReq(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

INTI2C 割込み要求を解除します。

戻り値:

なし

11.2.3.6 I2C GenerateStart

マスタモードの選択とスタートコンディションの発生

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_GenerateStart(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

マスタモードを選択し、スタートコンディションを発生します。

戻り値:

なし

11.2.3.7 I2C_GenerateStop

マスタモードの選択とストップコンディションの発生

関数のプロトタイプ宣言:

voic

I2C_GenerateStop(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

マスタモードを選択し、ストップコンディションを発生します。

戻り値:

なし

11.2.3.8 I2C_GetState

I2C バスステータスの取得

関数のプロトタイプ宣言:

I2C_State

I2C_GetState(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

I2C バスステータスを取得します。本 API は他のプロセスのステータスを間違って取得しないよう、I2C 割込みハンドラ内でコールしてください。

戻り値:

12C バスステータス

11.2.3.9 I2C_SetSendData

送信データの設定と送信開始

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_SetSendData(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, uint32_t *Data*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

Data: 送信データを設定します。送信データの最大値は OxFF です。

機能:

送信データの設定と送信を開始します。

戻り値:

なし

11.2.3.10I2C GetReceiveData

受信データの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

I2C_GetReceiveData(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

受信データを取得します。

戻り値:

受信データ

11.2.3.11I2C_SetFreeDataMode

I2C フリーデータフォーマットの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_SetFreeDataMode(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

NewState: システムが IDLE モードの場合に以下の状態を選択します。

▶ ENABLE: スレーブアドレスを認識しない(フリーデータフォーマット)。

▶ DISABLE: スレーブアドレスを認識する。

機能:

I2C フリーデータフォーマットを設定します。フリーデータフォーマット時、マスタ時は送信に、スレーブ時は受信に転送方向が固定されます。フリーデータフォーマットを解除するには I2C Init() をコールしてください。

戻り値:

なし

11.2.3.12I2C GetSlaveAddrMatchState

スレーブアドレス一致検出およびゼネラルコール検出選択状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

I2C_ GetSlaveAddrMatchState(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

スレーブアドレス一致検出およびゼネラルコール検出選択状態を取得します。

戻り値:

スレーブアドレスー致検出およびゼネラルコール検出選択状態:

ENABLE:: スレーブ動作時、スレーブアドレス一致及びゼネラルコールを検出します。 DISABLE:: スレーブ動作時、スレーブアドレス一致及びゼネラルコールを検出しません。

11.2.3.13I2C SetPrescalerClock

内部 SCL 出力クロックの周波数選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_SetPrescalerClock(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, uint32_t *PrescalerClock*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

PrescalerClock: 内部 SCL 出力クロックの周波数を選択します。

▶ I2C_PRESCALER_DIV_1 ~ I2C_PRESCALER_DIV_32

機能:

内部 SCL 出力クロックの周波数を選択します。

設定範囲は動作周波数(fsys)により変わります。50ns <プリスケーラクロック幅≦ 150ns の条件を満たすように、プリスケーラ設定の設定可能範囲を決定してください。 詳細は TD の I2C 章「シリアルクロック」を参照してください。

戻り値:

なし

11.2.3.14I2C_SetINTReq

12C 割込み出力の許可/禁止の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C _SetINTReq(TSB_I2C_TypeDef* *I2Cx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

NewState: I2C 割込み出力の許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

機能:

I2C 割込み出力の許可/禁止を選択します。

戻り値:

なし

11.2.3.15I2C_GetINTStatus

I2C 割込み状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

I2C_GetINTStatus(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

I2C 割込み状態を取得します。

戻り値:

I2C 割込み状態:

ENABLE: 割込み発生 DISABLE: 割込みなし

11.2.3.16I2C_ClearINTOutput

I2C 割込みのクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

I2C_ClearINTOutput(TSB_I2C_TypeDef* I2Cx)

引数:

I2Cx: I2C チャネルを指定します。

機能:

I2C 割込み出力(INTI2C)をクリアします。

戻り値:

なし

11.2.4 データ構造

11.2.4.1 I2C_InitTypeDef

メンバ:

uint32 t

I2CSelfAddr スレーブアドレスを設定します。ビット 0 の指定はできません。

uint32_t

I2CDataLen 送信ビット数を選択します。

- I2C DATA LEN 8: データ長8
- I2C DATA LEN 1: データ長 1
- I2C_DATA_LEN_2: データ長 2
- I2C_DATA_LEN_3: データ長 3
- I2C DATA LEN 4: データ長 4
- I2C_DATA_LEN_5: データ長 5
- I2C_DATA_LEN_6: データ長 6
- I2C DATA LEN 7: データ長7

uint32 t

I2CCIkDiv: プリスケーラクロックの分周値を選択します。

- I2C_SCK_CLK_DIV_20: シリアルクロックは fprsck を 20 で割った商の値です。
- I2C_SCK_CLK_DIV_24: シリアルクロックは fprsck を 24 で割った商の値です。
- I2C_SCK_CLK_DIV_32: シリアルクロックは fprsck を 32 で割った商の値です。
- ▶ I2C_SCK_CLK_DIV_48: シリアルクロックは fprsck を 48 で割った商の値です。▶ I2C SCK CLK DIV 80: シリアルクロックは fprsck を 80 で割った商の値です。
- I2C_SCK_CLK_DIV_144: シリアルクロックは fprsck を 144 で割った商の値で
- I2C_SCK_CLK_DIV_272: シリアルクロックは fprsck を 272 で割った商の値で
- I2C_SCK_CLK_DIV_528: シリアルクロックは fprsck を 528 で割った商の値です。

uint32_t

PrescalerClkDiv: fprsck を出力するシステムクロックの分周値です。

- ▶ I2C_PRESCALER_DIV_1: fprsck は、fsys を 1 で割った商の値です。
- ▶ I2C PRESCALER DIV 2: fprsck は、fsysを2で割った商の値です。
- ▶ I2C PRESCALER DIV 3: fprsck は、fsys を3で割った商の値です。

```
I2C_PRESCALER_DIV_4: fprsck は、fsys を 4 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER DIV 5: fprsck は、fsys を 5 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 6: fprsck は、fsys を 6 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_7: fprsck は、fsys を 7 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_8: fprsck は、fsys を 8 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 9: fprsck は、fsvs を 9 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER_DIV_10: fprsck は、fsysを10で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 11: fprsck は、fsys を 11 で割った商の値です。
   I2C_PRESCALER_DIV_12: fprsck は、fsys を 12 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 13: fprsck は、fsys を 13 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_14: fprsck は、fsys を 14 で割った商の値です。
   I2C_PRESCALER_DIV_15: fprsck は、fsys を 15 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_16: fprsck は、fsys を 16 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER DIV 17: fprsck は、fsvs を 17 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER DIV 18: fprsck は、fsys を 18 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_19: fprsck は、fsys を 19 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_20: fprsck は、fsys を 20 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_21: fprsck は、fsys を 21 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_22: fprsck は、fsys を 22 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 23: fprsck は、fsys を 23 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER DIV 24: fprsck は、fsys を 24 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER DIV 25: fprsck は、fsys を 25 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 26: fprsck は、fsvs を 26 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_27: fprsck は、fsys を 27 で割った商の値です。
I2C_PRESCALER_DIV_28: fprsck は、fsys を 28 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 29: fprsck は、fsys を 29 で割った商の値です。
I2C PRESCALER DIV 30: fprsck は、fsys を 30 で割った商の値です。
   I2C PRESCALER DIV 31: fprsck は、fsys を 31 で割った商の値です。
```

*補足: 設定範囲は動作周波数(fsys)により変わります。50ns<fprsck 幅≦150ns の 条件を満たすように設定してください。

I2C_PRESCALER_DIV_32: fprsck は、fsys を 32 で割った商の値です。

FunctionalState

I2CACKState: ACK のためのクロックを発生する/発生しないを選択します。

- ➤ **ENABLE**: ACK のためのクロックを発生する。
- ▶ DISABLE: ACK のためのクロックを発生しない。

11.2.4.2 I2C_State

メンバ:

uint32_t

All: すべての状態です。

ビットフィールド:

uint32 t

LastRxBit. 最終受信ビットモニタ

uint32_t

GeneralCall: ゼネラルコール検出モニタ

uint32_t

SlaveAddrMatch: スレーブアドレス一致検出モニタ

uint32 1

ArbitrationLost: アービトレーションロスト検出モニタ

uint32_t

INTReq: INTI2C 割込み要求状態モニタ

uint32_t

BusState: I2C バス状態モニタ

uint32_t

TRx: トランスミッタ/レシーバ選択状態モニタ

uint32_t

MasterSlave: マスタ/スレーブ選択状態モニタ

12. IGBT

12.1 概要

本製品は、は、4 チャネルの多目的タイマ (MPT)を内蔵しています。 MPT は IGBT モードで動作します。

IGBT モードには、次のような機能があります。

- 1) 16 ビットプログラマブル矩形波出カモード(PPG、2相)
- 2) 外部トリガスタート
- 3) 周期一致検出機能
- 4) 緊急停止機能
- 5) 同期スタートモード

IGBT ドライバの API では、IGBT モジュールを制御するため、スタートモード設定、動作モード、カウンタ状態、ソースクロック分周、初期出カレベル、トリガ/EMG ノイズ除去時間分周、アクティブ/インアクティブタイミング出力変化、波形周期出力、EMG 出力などの機能セットが提供されています。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_igbt.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_igbt.h

12.2 API 関数

12.2.1 関数一覧

- void IGBT_Enable(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)
- void IGBT_Disable(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)
- ◆ void IGBT_SetClkInCoreHalt(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*, uint8_t *ClkState*)
- void IGBT_SetSWRunState(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, uint8_t Cmd)
- uint16_t IGBT_GetCaptureValue(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, uint8_t CapReg)
- ♦ void IGBT_Init(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, IGBT_InitTypeDef* InitStruct)
- void IGBT_Recount(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)
- void IGBT_ChangeOutputActiveTiming(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, uint8_t Output, uint16 t Timing)
- void IGBT_ChangeOutputInactiveTiming(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, uint8_t Output, uint16 t Timing)
- void IGBT_ChangePeriod(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, uint16_t Period)
- ♦ WorkState IGBT_GetCntState(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)
- ◆ Result IGBT CancelEMGState(TSB MT TypeDef* IGBTx)
- ◆ IGBT_EMGStateTypeDef IGBT_GetEMGState(TSB_MT_TypeDef * *IGBTx*)
- ♦ void IGBT ChangeTrgValue(TSB MT TypeDef*IGBTx, uint16 t uTrgCnt)
- ◆ void IGBT_CISvnSlaveChCounter(TSB_MT_TypeDef * IGBTx)

12.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の5種類に分かれています:

1) IGBT の初期化:

IGBT_Enable(), IGBT_Disable(), IGBT_Init()

2) カウンタ状態の取得と IGBT の設定:

IGBT_SetClkInCoreHalt(), IGBT_SetSWRunState(), IGBT_Recount(), IGBT_GetCntState()

3) 動作パラメータの変更と IGBT 値の取得:

 $IGBT_GetCaptureValue(),\ IGBT_ChangeOutputActiveTiming(),$

IGBT_ChangeOutputInactiveTiming(), IGBT_ChangePeriod()

4) EMG 保護状態の取得とキャンセル:

IGBT_GetEMGState(), IGBT_CancelEMGState()

5) トリガ値の変更と同期クリア:

IGBT_ChangeTrgValue(), IGBT_ClSynSlaveChCounter()

12.2.3 関数仕様

補足: 下記の全 API において、パラメータ"TSB_MT_TypeDef *IGBTx*"は、以下のいずれかを選択してください。

IGBT0, IGBT1, IGBT2, IGBT3.

12.2.3.1 **IGBT** Enable

IGBT モードの許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_Enable(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

機能:

IGBTx により選択された指定 MPT チャネルをイネーブルにします。本 API を呼び出すと、MPT は IGBT モードにて動作します。指定チャネルは **IGBT_Init()**により初期化、設定する必要があります。

戻り値:

なし

12.2.3.2 IGBT_Disable

IGBT モードの禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_Disable(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

機能:

IGBTx により選択された指定 MPT チャネルをディセーブルにします。

戻り値:

なし

12.2.3.3 IGBT_SetClkInCoreHalt

IGBT モードにおけるコア Halt 時の動作指定

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_SetClkInCoreHalt(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*, uint8_t *ClkState*)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

ClkState: デバッグモードにおけるコア Halt 時の制御を指定します。

➤ **IGBT_RUNNING_IN_CORE_HALT**: クロック停止動作および MTOUT0x/MTOUT1x 出力の制御を行いません。

▶ IGBT_STOP_IN_CORE_HALT: コア Halt 中はクロックの動作が停止します。 また、MTxIGEMGCR<IGEMGOC>の設定に従い、MTOUT0x/MTOUT1x 出力の 制御を行います。

機能:

デバッグモードにおけるコア Halt 時、IGBT モードのクロックは、*ClkState* に応じて停止または動作の継続が可能です。*ClkState* は、IGBT_STOP_IN_CORE_HALT を選択することを強く推奨します。

戻り値:

なし

12.2.3.4 IGBT SetSWRunState

IGBT モードにおけるカウント動作制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_SetSWRunState(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*, uint8_t *Cmd*)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

Cmd: カウントの開始/停止を選択します。

- ➤ IGBT RUN: カウントを開始します。
- ▶ IGBT_STOP: カウントを停止します。カウンタは 0 クリアされます。

機能:

カウント動作の開始/停止を選択します。

戻り値:

なし

補足:

- 1) 実際のカウンタ開始または停止のタイミングは、IGBT モードの設定により異なります。IGBT_CMD_START または IGBT_CMD_START_NO_START_INT が *StartMode*(詳細はデータ構成説明を参照)として選択されている場合、本 API は、カウンタを完全に制御することが可能です。*StartMode* として他の値が設定されている場合、トリガもカウンタを制御することができます。
- 2) IGBT_FALLING_TRG_START または IGBT_RISING_TRG_START が StartMode(詳細はデータ構成説明を参照)として選択されている場合、初期化と設定が完了すると、ソフトウェアはコマンドを発行します。 IGBT_SetSWRunState(IGBTx, IGBT_RUN)は、トリガにより開始される前に発行してください。その後トリガによるカウンタの開始が可能になります。
- 3) EMG 入力が Low レベルで、EMG 割り込みが発生した場合、カウンタの停止には IGBT_SetSWRunState(IGBTx, IGBT_STOP) を使用してください。

12.2.3.5 IGBT GetCaptureValue

IGBT モードにおけるキャプチャカウンタの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint16_t
IGBT_GetCaptureValue(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*,
uint8_t *CapReg*)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。 *CapReg*: キャプチャレジスタを選択します。
▶ IGBT_CAPTURE_0: キャプチャレジスタ 0

IGBT_CAPTURE_0: キャプチャレシスタ 0IGBT CAPTURE 1: キャプチャレジスタ 1

機能:

現在のアップカウンタの値をキャプチャすることができます。

戻り値:

アップカウンタの値

補足:

カウンタ値は、*StartMode*(詳細はデータ構成説明を参照)として IGBT_CMD_START または IGBT_CMD_START_NO_START_INT が選択されたときのみ、本関数の呼び出しにより、取得されます。最初の入力エッジのタイミングで取得された値は、キャプチャレジスタ 0 に格納されます。2 番目の入力エッジで取得された値は、キャプチャレジスタ 1 に格納されます。

12.2.3.6 IGBT Init

IGBT モードにおける MPT チャネルの初期化と設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_Init(TSB_MT_TypeDef* IGBTx, IGBT_InitTypeDef* InitStruct)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

InitStruct: スタートモード、動作モード、停止状態での出力、スタートトリガ受付モード、 割り込み周期、ソースクロック分周、出力 0/1 の初期化、トリガ入力、EMG 入力用ノイズ除去時間分周、出力 0/1 のアクティブ/インアクティブタイミング、 IGBT 出力波形周期と EMG 機能設定 (詳細は、データ構成説明を参照)な どの IBGT 設定を含む構成です。

機能:

IGBT_Enable()の呼び出しで IGBT モードをイネーブルにすると、本関数を IGBT モードでの指定 MPT の初期化、設定に使用できます。

戻り値:

なし

補足:

MPT が IGBT モードで動作している場合、対応している I/O ポートは EMG 入力端子 として設定してください。

IGBT_CancelEMGState()が SUCCESS を返した場合のみ、本関数を呼び出してください。それ以外の場合、初期化と設定は無効です。

12.2.3.7 IGBT_Recount

カウントリスタート

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_Recount(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

機能:

カウンタのクリアとリスタートを行います。

戻り値:

なし

12.2.3.8 IGBT_ChangeOutputActiveTiming

IGBT 出力 0/1 のアクティブタイミングの変更

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_ChangeOutputActiveTiming(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*, uint8_t *Output*, uint16_t *Timing*)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

Output. IGBT 出力ポートを選択します。

- ▶ **IGBT_OUTPUT_0**: IGBT 出力ポート 0
- ▶ **IGBT OUTPUT 1**: IGBT 出力ポート1

Timing: 新規の出力アクティブタイミングを指定します。本値は 0 から出力インアクティブのタイミングの間で設定してください。

機能:

出力アクティブタイミングの変更に使用されますが、新規のアクティブタイミングは、カウンタが周期の値と一致した後から有効となります。

戻り値:

なし

12.2.3.9 IGBT_ChangeOutputInactiveTiming

IGBT 出力 0/1 のインアクティブタイミングの変更。

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_ChangeOutputInactiveTiming(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*, uint8_t *Output*, uint16_t *Timing*)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

Output: IGBT 出力ポートを選択します。

- ▶ **IGBT OUTPUT 0**: IGBT 出力ポート 0
- ▶ **IGBT OUTPUT 1**: IGBT 出力ポート1

Timing: 新規の出力インアクティブタイミングを指定します。本値は出力アクティブのタイミングから Period の間で設定してください。

機能:

出力インアクティブタイミングの変更に使用されますが、新規のインアクティブタイミングは、カウンタが周期の値と一致した後から有効となります。

戻り値:

なし

12.2.3.10IGBT_ChangePeriod

IGBT 出力周期の変更

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_ChangePeriod(TSB_MT_TypeDef* *IGBTx*, uint16_t *Period*)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

Period は、新規出力周期を指定します。本値は、出力インアクティブのタイミングから 0xFFFF の間に設定してください。

機能:

出力の周期変更に使用されますが、新規周期は、カウンタが前の周期の値と一致した後から有効となります。

戻り値:

なし

12.2.3.11 IGBT GetCntState

カウンタ状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

WorkState

IGBT_GetCntState(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

機能

カウンタ状態を取得します。

戻り値:

カウンタ状態は、以下のようになります。

BUSY: カウンタ動作中 DONE: カウンタ停止中

12.2.3.12IGBT_CancelEMGState

IGBT モードにおける EMG 状態のキャンセル

関数のプロトタイプ宣言:

Result

IGBT_CancelEMGState(TSB_MT_TypeDef* IGBTx)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

機能:

IGBT の EMG 状態をキャンセルするのに使用されます。 EMG 状態をキャンセルする前に カウンタの状態の確認のため IGBT_GetCntState()を呼び出し、 EMG 入力のレベルが High であることを確認してください。

カウンタが動作中の場合、IGBT_GetCntState() は BUSY を返します。あるいは、EMG 入力が Low の場合、IGBT_GetCntState()は、ERROR を返します。EMG 状態はキャンセルできていません。

カウンタが停止している場合、IGBT_GetCntState() は DONE を返します。また、EMG 入力が High の場合、IGBT_GetCntState()は、EMG 状態をキャンセルし、SUCCESS を返します。

戻り値:

EMG 状態キャンセルの結果を返却します。

SUCCESS:キャンセルの成功

ERROR: キャンセルの失敗

12.2.3.13 IGBT_GetEMGState

IGBT の EMG 状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

IGBT_EMGStateTypeDef
IGBT_GetEMGState(TSB_MT_TypeDef * IGBTx)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。

機能

IGBT の EMG 状態を取得します。 EMG 状態には、ノイズ除去後の EMG 入力端子 ステータスおよび EMG 保護ステータスが含まれます。

戻り値:

IGBT_EMGStateTypeDef: EMG ステータス (詳細は、データ構造説明を参照)

12.2.3.14IGBT_ChangeTrgValue

IGBT 出力のタイマカウント値設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

IGBT_ChangeTrgValue(TSB_MT_TypeDef*IGBTx, uint16_t uTrgCnt)

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。 uTrgCnt. タイマカウント値を設定します。

機能:

IGBT 出力のタイマカウント値を設定します。

戻り値:

なし

12.2.3.15IGBT_SetSynCounterClearConfig

アップカウンタクリア

関数のプロトタイプ宣言:

hiov

引数:

IGBTx: IGBT モードでの MPT チャネルを指定します。 *SynClrMode*: アップカウンタクリアモードを選択します。 ➤ IGBT_SYNCLR_UPCN_ENABLE: 同期動作 ➢ IGBT_SYNCLR_UPCN_DISABLE: 個別動作

機能:

同期動作時のスレーブチャネルのアップカウンタをクリアします。

戻り値:

なし

12.2.4 データ構造

12.2.4.1 IGBT InitTypeDef

メンバ:

uint8 t

StartMode: カウンタのスタートモードを選択します。

- ▶ **IGBT_CMD_START:** カウンタはソフトウェアコマンドにより制御されます。入力 エッジのタイミングで取得されます。
- ➤ IGBT_CMD_START_NO_START_INT: カウンタはソフトウェアコマンドにより 制御されます。入力エッジのタイミングで取得されます。カウンタ開始の際、割り 込みは発生しません。
- IGBT_CMD_FALLING_TRG_START: カウンタの開始には2つの方法があります。1つは、トリガがLowレベルになっている間に、ソフトウェア開始コマンドを発行する方法です。もう1つは、ソフトウェア開始コマンドが発行された後、立下りエッジをトリガへ入力する方法です。
- ▶ IGBT_CMD_FALLING_TRG_START_NO_START_INT: カウンタの開始方法は、IGBT_CMD_FALLING_TRG_START と同一ですが、カウンタがソフトウェアコマンドにより開始された場合、割り込みは発生しません。
- ▶ IGBT_CMD_RISING_TRG_START: カウンタの開始には2つの方法があります。1つは、トリガが High レベルになっている間に、ソフトウェア開始コマンドを発行する方法です。もう1つは、ソフトウェア開始コマンドが発行された後、立ち上がりエッジをトリガへ入力する方法です。
- ➤ IGBT_CMD_RISING_TRG_START_NO_START_INT: カウンタの開始方法は、IGBT_CMD_RISING_TRG_STARTと同一ですが、カウンタがソフトウェアコマンドにより開始された場合、割り込みは発生しません。
- ▶ IGBT_FALLING_TRG_START: 立下りトリガエッジでのみカウンタの開始が可能です。立ち上がりトリガエッジではカウンタの停止が可能です。(「補足」参照)
- ▶ IGBT_RISING_TRG_START: 立ち上がりエッジでのみカウンタの開始が可能です。立下りエッジではカウンタを停止が可能です。([補足]参照)
- ▶ IGBT_SYNSLAVE_CHNL_START: 同期スタート。([補足]参照)

uint8_t

OperationMode: IGBT 動作モードを選択します。

- ▶ IGBT CONTINUOUS OUTPUT: 連続動作
- ▶ IGBT ONE TIME OUTPUT: 単発動作

uint8_t

CntStopState: カウンタ停止時の出力状態を指定します。

- ▶ IGBT_OUTPUT_INACTIVE: IGBT 出力インアクティブレベル
- ▶ IGBT OUTPUT MAINTAINED: IGBT 出力は変わりません
- IGBT_OUTPUT_NORMAL: カウンタは、停止トリガを除き、その周期が終わるまで停止しません。カウンタが停止する場合、出力はインアクティブレベルにシフトします。

FunctionalState

ActiveAcceptTrg: 出力がアクティブレベルの場合に、開始トリガが受付可能かを選択します。

- ➤ ENABLE: 常時受け付け
- ▶ DISABLE: アクティブレベル出力中受付禁止

uint8 t

INTPeriod: 割り込み周期を選択します。

- ▶ IGBT INT PERIOD 1:1 周期毎
- ➤ IGBT_INT_PERIOD_2: 2 周期毎
- ➤ IGBT_INT_PERIOD_4: 3 周期毎

uint8 t

ClkDiv: IGBT のソースクロックを選択します。

- > **IGBT CLK DIV 1**: φT0(φT0/1)
- > **IGBT CLK DIV 2**: φT1(φT0/2)
- \rightarrow IGBT_CLK_DIV_4: ϕ T2(ϕ T0/4)
- IGBT_CLK_DIV_8: φT4(φT0/8)

uint8_t

Output0Init. IGBT 出力 0 の初期化をします。

- ▶ **IGBT OUTPUT DISABLE**: IGBT 出力をディセーブルにします
- ▶ IGBT_OUTPUT_HIGH_ACTIVE: 初期出力は Low レベルです。High レベル はアクティブ出力です
- IGBT_OUTPUT_LOW_ACTIVE: 初期出力は High レベルです。Low レベルはアクティブ出力です

uint8 t

Output1Init: IGBT 出力 1 の初期化をします。

- ▶ IGBT_OUTPUT_DISABLE: IGBT 出力をディセーブルにします
- IGBT_OUTPUT_HIGH_ACTIVE: 初期出力は Low レベルです。High レベル はアクティブ出力です
- IGBT_OUTPUT_LOW_ACTIVE: 初期出力は High レベルです。Low レベルは アクティブ出力です

uint8 t

TrgDenoiseDiv: IGBT モードでのトリガ入力ノイズ除去時間を選択します。

- ➤ IGBT_NO_DENOISE: ノイズフィルタを経由しません
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_16: ノイズ除去時間 16 / fsys[s]
- ➤ IGBT_DENOISE_DIV_32: ノイズ除去時間 32 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_48: ノイズ除去時間 48 / fsys[s]
- ➤ IGBT DENOISE DIV 64: ノイズ除去時間 64 / fsys[s]
- ▶ IGBT DENOISE DIV 80: ノイズ除去時間 80 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_96: ノイズ除去時間 96 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_112: ノイズ除去時間 112 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_128: ノイズ除去時間 128 / fsys[s]
- IGBT_DENOISE_DIV_144: ノイズ除去時間 144 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_160: ノイズ除去時間 160 / fsys[s]▶ IGBT DENOISE DIV_176: ノイズ除去時間 176 / fsys[s]
- ▶ IGBT DENOISE DIV 192: ノイズ除去時間 192 / fsys[s]
- ▶ IGBT DENOISE DIV 208: ノイズ除去時間 208 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_224: ノイズ除去時間 224 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_240: ノイズ除去時間 240 / fsys[s]

uint16 t

OutputOActiveTiming: 出力 0 のアクティブタイミングを指定します。本値は、0 から OutputOInactiveTiming の間に設定してください。

uint16_t

OutputOlnactiveTiming: 出力 0 のインアクティブタイミングを指定します。本値は、OutputOActiveTiming から Period の間に設定してください。

uint16 t

Output1ActiveTiming: 出力 1 のアクティブタイミングを指定します。本値は、0 から Output1InactiveTiming の間に設定してください。

uint16 t

Output1InactiveTiming: 出力 1 のインアクティブタイミングを指定します。本値は、Output1ActiveTiming から Period の間に設定してください。

uint16 t

Period: IGBT 出力期間を指定します。最大値は 0xFFFF です。設定値は 0<MTxIGTRG≤MTxIGRG4≤0xFFFF となるように設定してください。

uint16 t

TrgCng: トリガのタイマカウント値を指定します。IGBT 出力期間を指定します。最大値は 0xFFFF です。

uint8 t

EMGFunction: EMG 停止機能を指定します。

- ▶ **IGBT DISABLE EMG**: IGBT の EMG 停止機能をディセーブルにします。
- IGBT_EMG_OUTPUT_INACTIVE: EMG 状態中 IGBT 出力をインアクティブレベルにします。
- ▶ **IGBT_EMG_OUTPUT_HIZ**: EMG 状態中の IGBT 出力を Hi-z にします。 uint8 t

EMGDenoiseDiv: IGBT モードでの EMG 入力用ノイズ除去分周時間を選択します。

- ➤ IGBT NO DENOISE: ノイズ除去時間なし
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_16: ノイズ除去時間 16 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_32: ノイズ除去時間 32 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_48: ノイズ除去時間 48 / fsys[s]
- IGBT_DENOISE_DIV_64: ノイズ除去時間 64 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_80: ノイズ除去時間 80 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_96: ノイズ除去時間 96 / fsys[s]▶ IGBT DENOISE DIV 112: ノイズ除去時間 112 / fsys[s]
- ➤ IGBT DENOISE DIV 128: ノイズ除去時間 128 / fsvs[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_144: ノイズ除去時間 144 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_160: ノイズ除去時間 160 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_176: ノイズ除去時間 176 / fsys[s]
- ➤ IGBT DENOISE DIV 192: ノイズ除去時間 192 / fsys[s]
- ▶ IGBT_DENOISE_DIV_208: ノイズ除去時間 208 / fsys[s]
- IGBT_DENOISE_DIV_224: ノイズ除去時間 224 / fsys[s]
- ➤ IGBT DENOISE DIV 240: ノイズ除去時間 240 / fsvs[s]

*補足:

カウンタ開始にトリガを使用するには、最初にソフトウェア開始コマンドを発行してください。

同期スタートモードを使用するには、スレーブチャネル (**IGBT1** \sim **IGBT3**) の MTXIGCR<IGSTA[1:0]>に"11"を設定します。マスタチャネル (**IGBT0**) は"11"以外のモードを指定します。

12.2.4.2 IGBT EMGStateTypeDef

メンバ:

enum

IGBT_EMGInputState: ノイズ除去後の EMG 入力端子のステータスを表示します。

➤ IGBT_EMG_INPUT_LOW: ノイズ除去後 EMG 入力端子 が Low。

▶ IGBT_EMG_INPUT_HIGH: ノイズ除去後 EMG 入力端子が High。

enum

IGBT_EMGProtectState: EMG 保護ステータスを表示します。

- ➤ IGBT_EMG_NORMAL: EMG 保護ステータスは、ノーマル動作。
- IGBT_EMG_PROTECT: EMG 保護ステータスは、保護動作中。

13. LVD

13.1 概要

本製品は、電圧検出回路 (LVD)を内蔵しています。電圧検出回路は、電圧の低下/上昇を検出することにより、リセット信号または割り込みを発生させます。

LVDドライバの API では、LVD 機能の有効/無効、検出電圧の設定、電圧検出状態の取得などの機能セットが提供されています。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_lvd.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_lvd.h

13.2 API 関数

13.2.1 関数一覧

- void LVD_EnableVD(void)
- void LVD_DisableVD(void)
- ♦ void LVD SetVDLevel(uint32 t VDLevel)
- ◆ LVD VDStatus LVD GetVDStatus(void)
- void LVD SetVDResetOutput(FunctionalState NewState)
- void LVD SetVDINTOutput(FunctionalState NewState)

13.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の2種類に分かれています:

- 1) LVD 機能の設定:
 - LVD_EnableVD(), LVD_DisableVD(), LVD_SetVDLevel(), LVD_SetVDResetOutput(), LVD_SetVDINTOutput()
- 2) 電圧検出状態の確認: LVD GetVDStatus()

13.2.3 関数仕様

13.2.3.1 LVD_EnableVD

LVDLVL の許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

LVD_EnableVD(void)

引数:

なし。

機能:

LVDLVL を許可します。

戻り値:

なし

13.2.3.2 LVD_DisableVD

LVDLVL の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

LVD_DisableVD(void)

引数:

なし。

機能:

LVDLVL を禁止します。

戻り値:

なし

13.2.3.3 LVD SetVDLevel

LVDLVL 用電圧レベルの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

LVD_SetVDLevel(uint32_t VDLevel)

引数:

VDLevel: LVDLVL 用の電圧レベルです。

- > LVD_VDLVL_280: 2.80 ± 0.1V
- > **LVD_VDLVL_285:** 2.85 ± 0.1V
- > LVD_VDLVL_290: 2.90 ± 0.1V
- LVD_VDLVL_295: 2.95 ± 0.1V
 LVD_VDLVL_300: 3.00 ± 0.1V
- > LVD_VDLVL_300: 3.00 ± 0.1 V > LVD_VDLVL_305: 3.05 ± 0.1 V
- > LVD_VDLVL_310: 3.10 ± 0.1V
- > LVD VDLVL 315: 3.15 ± 0.1V

機能

LVDLVL1 用電圧レベルを設定します。

戻り値:

なし

13.2.3.4 LVD_GetVDStatus

LVDLVL 状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

LVD_VDStatus

LVD_GetVDStatus(void)

引数:

なし。

機能:

LVDLVL のステータスを取得します。

戻り値:

LVD VDStatus: LVDLVL のステータス。

- > LVD VD UPPER: 電源電圧は検出電圧以上。
- > LVD_VD_LOWER: 電源電圧は検出電圧以下。

13.2.3.5 LVD_SetVDResetOutput

LVD の RESET 信号の出力

関数のプロトタイプ宣言:

void

LVD_SetVDResetOutput(FunctionalState *NewState*)

引数:

NewState: LVDRST 信号の出力状態を選択します。

➤ ENABLE: 許可
➤ DISABLE: 禁止

機能

LVDRST 信号の出力状態を選択します。

戻り値:

なし

13.2.3.6 LVD_SetVDINTOutput

LVD1 の INTLVD 信号の出力

関数のプロトタイプ宣言:

void

LVD_SetVDINTOutput(FunctionalState NewState)

引数:

NewState: INTLVD 信号の出力状態を選択します。

➤ ENABLE: 許可 ➤ DISABLE: 禁止

機能:

INTLVD 信号の出力状態を選択します。

戻り値:

なし

13.2.4 データ構造

なし

14. MLA

14.1 概要

本デバイスは多倍長演算回路(MLA: Multiple Length Arithmetic)を内蔵しています。MLA は鍵長 256 ビットの楕円曲線暗号(ECC: Elliptic Curve Cryptography)に必要な演算を行う回路です。

MLA は以下の 3 つのアルゴリズムをサポートしています。

- モンゴメリ乗算(256bit)
- 多倍長加算
- 多倍長減算

MLA ドライバ API は、汎用レジスタブロック番号, 演算結果データ, 入力データ, 出力データ, アルゴリズム設定, モンゴメリパラメータ設定, 動作設定, 演算ステータス, キャリー/ボロー発生フラグなどのパラメータを含む MLA の設定を行う関数セットです。

本ドライバは、以下のファイルで構成されています。 \Libraries\TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_mla.c \Libraries\TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_mla.h

14.2 API 関数

14.2.1 関数一覧

- ◆ void MLA SetCalculationMode(uint32 t *CalculationMode*)
- ◆ MLA CalculationMode MLA GetCalculationMode(void)
- void MLA_SetADataBlkNum(uint8_t BlkNum)
- uint8 t MLA_GetADataBlkNum(void)
- void MLA SetBDataBlkNum(uint8 t BlkNum)
- uint8_t MLA_GetBDataBlkNum(void)
- void MLA_SetWDataBlkNum(uint8_t BlkNum)
- uint8 t MLA GetWDataBlkNum(void)
- MLA_CarryBorrowFlag MLA_GetCarryBorrowFlag(void)
- MLA_CalculationStatus MLA_GetCalculationStatus(void)
- ◆ Result MLA SetMontgomeryParameter(uint32 t *Data*)
- uint32 t MLA GetMontgomeryParameter(void)
- Result MLA_WriteDataBlkNum(uint8_t BlkNum, uint32_t Data[8U])
- void MLA ReadDataBlkNum(uint8 t BlkNum)
- void MLA_IPReset(void)

14.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の3種類に分かれています:

- 1) MLA の設定:
 - MLA_SetCalculationMode(), MLA_SetADataBlkNum(), MLA_SetBDataBlkNum(), MLA_SetBDataWlkNum(), MLA_SetMontgomeryParameter(), MLA_WriteDataBlkNum()
- 2) MLA 演算結果、演算ステータスの取得:
 MLA_GetCalculationMode(), MLA_GetADataBlkNum(), MLA_GetBDataBlkNum(),
 MLA_GetWDataBlkNum(), MLA_GetCarryBorrowFlag(), MLA_GetCalculationStatus(),
 MLA_GetMontgomeryParameter(), MLA_ReadDataBlkNum()

3) MLA のリセット: MLA_IPReset()

14.2.3 関数仕様

14.2.3.1 MLA_SetCalculationMode

演算アルゴリズムの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

MLA_SetCalculationMode(uint32_t CalculationMode)

引数:

CalculationMode: 以下のいずれかのアルゴリズムを選択します。

- > MLA COM MODE MUL: モンゴメリ乗算 (256bit)
- ➤ MLA_COM_MODE_ADD: 多倍長加算
- ➤ MLA_COM_MODE_SUB: 多倍長減算

機能:

演算アルゴリズムを設定します。

戻り値:

なし

14.2.3.2 MLA GetCalculationMode

演算アルゴリズム設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

MLA CalculationMode

MLA_GetCalculationMode(void)

引数:

なし

機能:

演算アルゴリズム設定状態を取得します。

戻り値:

演算アルゴリズム:

MLA_CalculationMode_MUL: モンゴメリ乗算(256bit)

MLA_CalculationMode_MUL: 多倍長加算 MLA_CalculationMode_SUB: 多倍長減算

14.2.3.3 MLA_SetADataBlkNum

計算式の"a"を格納するデータブロック番号の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

MLA_SetADataBlkNum(uint8_t *BlkNum*)

引数:

BlkNum: 以下のいずれかのデータブロック番号を選択します。

MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31

機能:

計算式の"a"を格納するデータブロック番号を設定します。

補足:

<SRC1>、<SRC2>、<RDB>には計算式中のa、b、wを格納するデータブロック番号をそれぞれ設定します。

<com></com>	Equation
001	w = a*b*R-1modP
010	w=a+b
100	w=a-b

戻り値:

なし

14.2.3.4 MLA_GetADataBlkNum

計算式の"a"を格納するデータブロック番号の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

MLA_GetADataBlkNum(void)

引数:

なし

機能:

計算式の"a"を格納するデータブロック番号を取得します。

戻り値:

データブロック番号:

MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31 または MLA_BLK_UNKNOWN

14.2.3.5 MLA SetBDataBlkNum

計算式の"b"を格納するデータブロック番号

関数のプロトタイプ宣言:

void

MLA_SetBDataBlkNum(uint8_t BlkNum)

引数:

BlkNum: 以下のいずれかのデータブロック番号を選択します。
➤ MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31

機能:

計算式の"b"を格納するデータブロック番号を設定します。

補足:

<SRC1>、<SRC2>、<RDB>には計算式中のa、b、wを格納するデータブロック番号をそれぞれ設定します。

<com></com>	Equation
001	w = a*b*R-1modP
010	w=a+b
100	w=a-b

戻り値:

なし

14.2.3.6 MLA_GetBDataBlkNum

計算式の"b"を格納するデータブロック番号の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

MLA_GetBDataBlkNum(void)

引数:

なし

機能:

計算式の"b"を格納するデータブロック番号を取得します。

戻り値:

データブロック番号:

MLA_BLK_0~MLA_BLK_31 または MLA_BLK_UNKNOWN

14.2.3.7 MLA SetWDataBlkNum

計算式の"w"を格納するデータブロック番号の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

MLA_SetWDataBlkNum(uint8_t BlkNum)

引数:

BlkNum: 以下のいずれかのデータブロック番号を選択します。
➤ MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31

機能:

計算式の"w"を格納するデータブロック番号を選択してください。

補足:

<SRC1>、<SRC2>、<RDB>には計算式中のa、b、wを格納するデータブロック番号をそれぞれ設定します。

<com></com>	Equation
001	w = a*b*R-1modP
010	w=a+b
100	w=a-b

戻り値:

なし

14.2.3.8 MLA_GetWDataBlkNum

計算式の"w"を格納するデータブロック番号の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint8_t

MLA_GetWDataBlkNum(void)

引数:

なし

機能

計算式の"w"を格納するデータブロック番号を取得します。

戻り値:

データブロック番号:

MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31 または MLA_BLK_UNKNOWN

14.2.3.9 MLA_GetCarryBorrowFlag

キャリー、ボロー発生フラグ

関数のプロトタイプ宣言:

MLA_CarryBorrowFlag

MLA_GetCarryBorrowFlag(void)

引数:

なし

機能:

キャリー、ボロー発生フラグを取得します。

戻り値:

キャリー、ボロー発生フラグ:

MLA_CARRYBORROW_NO: キャリーあるいはボローは発生していない MLA_CARRYBORROW_OCCURS: キャリーあるいはボローが発生

14.2.3.10 MLA GetCalculationStatus

演算ステータス

関数のプロトタイプ宣言:

MLA_CalculationStatus

MLA_GetCalculationStatus(void)

引数:

なし

機能:

演算ステータスを取得します。

戻り値:

演算ステータス:

MLA_CALCULATION_STOP: 停止

MLA_CALCULATION_PROGRESS: 演算中

14.2.3.11 MLA_SetMontgomeryParameter

モンゴメリパラメータの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

MLA_SetMontgomeryParameter(uint32_t Data)

引数:

Data: モンゴメリパラメータを 0~ 0xFFFFFFF の範囲で設定してください。

機能:

モンゴメリパラメータを設定します。

戻り値:

なし

14.2.3.12 MLA_GetMontgomeryParameter

モンゴメリパラメータの設定状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

MLA_GetMontgomeryParameter(void)

引数:

なし

機能:

モンゴメリパラメータの設定状態を取得します。

戻り値:

モンゴメリパラメータの設定状態

14.2.3.13 MLA WriteDataBlkNum

指定されたデータブロック番号へのライトデータの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

MLA_WriteDataBlkNum(uint8_t BlkNum, uint32_t Data[8U])

引数:

BlkNum: 以下のいずれかのデータブロック番号を選択します。

➤ MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31
Data[8U]: 演算入力データを設定します。

機能:

指定されたデータブロック番号へのライトデータを設定してください。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

14.2.3.14 MLA ReadDataBlkNum

指定されたデータブロック番号からのリードデータの取得

関数のプロトタイプ宣言:

void

MLA_ReadDataBlkNum(uint8_t *BlkNum*, uint32_t *Result[8U]*)

引数:

BlkNum: 以下のいずれかのデータブロック番号を選択します。
➤ MLA_BLK_0 ~ MLA_BLK_31

機能:

指定されたデータブロック番号からのリードデータを取得します。

戻り値:

出力データ

14.2.3.15 MLA_IPReset

MLA のリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

MLA_IPReset(void)

引数:

なし

機能:

MLA をリセットします。

戻り値:

なし

14.2.4 データ構造

なし

15. RTC

15.1 概要

RTC の機能概略は以下です。

- 時計機能(時間,分、秒)
- カレンダー機能(日月, 週, うるう年)
- 24 時間計と12 時間計 (am/pm)のいずれかを選択可能
- +/- 30 秒補正機能 (ソフトウェアによる補正)
- アラーム機能 (アラーム出力)
- アラーム割り込み発生
- 1MHz クロック出力機能

本 RTC ドライバは、年、うるう年、月、日、曜日、時間、分、秒、時間モードなどを格納する RTC クロック、アラームの設定を行う関数セットです。

本ドライバ は、アプリで使用する API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。 /Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_rtc.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_rtc.h

15.2 API 関数

15.2.1 関数一覧

- void RTC_SetSec(uint8_t Sec);
- uint8_t RTC_GetSec(void);
- void RTC_SetMin(RTC_FuncMode NewMode, uint8_t Min);
- uint8_t RTC_GetMin(RTC_FuncMode NewMode);
- void RTC SetHour24(RTC FuncMode NewMode, uint8 t Hour);
- void RTC_SetHour12(RTC_FuncMode NewMode, uint8_t Hour, uint8_t AmPm);
- uint8_t RTC_GetHour(RTC_FuncMode NewMode);
- void RTC_SetDay(RTC_FuncMode NewMode, uint8_t Day);
- uint8_t RTC_GetDay(RTC_FuncMode NewMode);
- ◆ void RTC SetDate(RTC FuncMode NewMode, uint8 t Date);
- uint8_t RTC_GetDate(RTC_FuncMode NewMode);
- void RTC_SetMonth(uint8_t Month);
- uint8_t RTC_GetMonth(void);
- void RTC_SetYear(uint8_t Year);
- uint8 t RTC GetYear(void);
- void RTC_SetHourMode(uint8_t HourMode);
- uint8 t RTC GetHourMode(void):
- void RTC_SetLeapYear(uint8_t LeapYear);
- uint8_t RTC_GetLeapYear(void);
- void RTC_SetTimeAdjustReg(void);
- RTC_ReqState RTC_GetTimeAdjustReq(void);
- void RTC_EnableClock(void);
- void RTC DisableClock(void);
- void RTC EnableAlarm(void);
- void RTC_DisableAlarm(void);

- void RTC_SetRTCINT(FunctionalState NewState);
- void RTC_SetAlarmOutput(uint8_t Output);
- void RTC ResetAlarm(void);
- void RTC_ResetClockSec(void);
- RTC_RegState RTC_GetResetClockSecReg(void);
- void RTC_SetDateValue(RTC_DateTypeDef * DateStruct);
- void RTC_GetDateValue(RTC_DateTypeDef * DateStruct);
- void RTC_SetTimeValue(RTC_TimeTypeDef * TimeStruct);
- void RTC_GetTimeValue(RTC_TimeTypeDef * *TimeStruct*);
- void RTC_SetClockValue(RTC_DateTypeDef * DateStruct, RTC_TimeTypeDef * TimeStruct);
- void RTC_GetClockValue(RTC_DateTypeDef * DateStruct, RTC_TimeTypeDef * TimeStruct);
- void RTC_SetAlarmValue(RTC_AlarmTypeDef * AlarmStruct);
- void RTC_GetAlarmValue(RTC_AlarmTypeDef * AlarmStruct);
- void RTC_SetProtectCtrl(FunctionalState NewState)
- void RTC_EnableCorrection(void)
- void RTC_DisableCorrection(void)
- void RTC_SetCorrectionTime(uint8_t *Time*)
- void RTC_SetCorrectionValue(RTC_CorrectionMode Mode, uint16_t Cnt)

15.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の6種類に分かれています:

- 1) RTC 機能の年月日の設定:
 - RTC_SetDay(), RTC_GetDay(), RTC_SetDate(), RTC_GetDate(), RTC_SetMonth(),
 - RTC_GetMonth(), RTC_SetYear(), RTC_GetYear(), RTC_SetLeapYear(),
 - RTC_GetLeapYear(), RTC_SetDateValue(), RTC_GetDateValue()
- 2) RTC 機能の時間の設定:
 - RTC_SetSec(), RTC_GetSec(), RTC_SetMin(),RTC_GetMin(),RTC_SetHour24(),
 - RTC_SetHour12(), RTC_GetHour(), RTC_SetHourMode(), RTC_GetHourMode(),
 - RTC GetAMPM(), RTC SetTimeValue(), RTC GetTimeValue()
- 3) RTC(clock)の設定:
 - RTC_EnableClock(), RTC_DisableClock(), RTC_SetTimeAdjustReq(),
 - RTC_GetTimeAdjustReq(), RTC_ResetClockSec(), RTC_GetResetClockSecReq(),
 - RTC_SetClockValue(), RTC_GetClockValue()
- 4) RTC(alarm)の設定:
 - RTC EnableAlarm(), RTC DisableAlarm(), RTC SetAlarmValue(),
 - RTC_ResetAlarm(), RTC_GetAlarmValue()
- 5) RTC 補正基準時間の設定:
 - RTC EnableCorrection(), RTC DisableCorrection(), RTC SetCorrectionTime(),
 - RTC SetCorrectionValue()
- 6) その他:
 - RTC_SetAlarmOutput(), RTC_SetProtectCtrl(), RTC_SetRTCINT()

15.2.3 関数仕様

15.2.3.1 RTC SetSec

時計の秒桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC SetSec(uint8 t Sec);

引数:

Sec: 最大 59 までの秒桁設定の値。

機能:

時計の秒桁値を設定します。RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数の呼び出し後、RTC1Hz 割り込みを待つ必要があります。

戻り値:

なし

15.2.3.2 RTC_GetSec

時計の秒桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

RTC_GetSec(void);

引数:

なし。

機能:

時計の秒桁の値を返します。

戻り値:

時計の秒桁:

> 0 ~ 59

15.2.3.3 RTC_SetMin

時計/アラームの分析設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetMin(RTC_FuncMode *NewMode*, uint8_t *Min*);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

➤ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能

Min: 最大 59 までの分桁を設定します。

機能:

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計の分析を設定します。 **NewMode** が RTC_ALARM_MODE の場合、アラームの分析を設定します。 RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書き換えられます。この関数を呼び出した後に、1HZ 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

戻り値:

なし

15.2.3.4 RTC_GetMin

時計/アラームの分桁読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

RTC_GetMin(RTC_FuncMode NewMode);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

▶ RTC ALARM MODE: アラーム機能

機能:

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計の分析の値を返します。 **NewMode** が RTC_ALARM_MODE の場合、アラームの分析の値を返します。

戻り値:

分桁:

> 0 ~ 59

15.2.3.5 RTC GetAMPM

12 時間モードの AM/PM 読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

RTC_GetAMPM(RTC_FuncMode NewMode);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

▶ RTC ALARM MODE: アラーム機能

機能:

時計/アラームの AM/PM を返します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計の AM/PM を返します。 **NewMode** が RTC_ALARM_MODE の場合、アラームの AM/PM を返します。

戻り値:

時計モード:

RTC_AM_MODE: AM RTC_PM_MODE: PM

15.2.3.6 RTC SetHour24

24 時間モードの時計/アラーム時桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetHour24(RTC_FuncMode *NewMode*, uint8_t *Hour*);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

➤ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能
Hour: 最大 23 までの時桁を設定します。

機能:

24 時間モードの時計/アラームの時桁を設定します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計機能の時桁を設定し、 NewMode が RTC_ALARM_MODE の場合、アラームの時桁を設定します。 RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数の実行後、1Hz 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

*12 時間モードから 24 時間モードに変更する場合、本関数 RTC_SetHour24() によって HOURR レジスタを再設定してください。

戻り値:

なし

15.2.3.7 RTC SetHour12

12 時間モードの時計/アラーム時桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetHour12(RTC_FuncMode *NewMode*, uint8_t *Hour*, uint8_t *AmPm*);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

- ➤ RTC CLOCK MODE: 時計機能
- ▶ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能

Hour: 最大 11 までの時桁を設定します。

AmPm: 以下から時間モードを選択します。

- > RTC_AM_MODE: 12H モードの AM モード
- RTC_PM_MODE: 12H モードの PM モード

機能:

12 時間モードの時計/アラームの時桁を設定します。

NewMode が RTC CLOCK MODE の場合、時計機能の時桁を設定し、

NewMode が RTC_ALARM_MODE の場合、アラーム機能の時桁を設定します。 RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数の実行後、1Hz 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

*24 時間モードから 12 時間モードに変更する場合、本関数 RTC_SetHour12() によって HOURR レジスタを再度設定してください。

戻り値:

なし

15.2.3.8 RTC_GetHour

時計/アラームの時桁読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

RTC_GetHour(RTC_FuncMode NewMode);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

➤ RTC ALARM MODE: アラーム機能

機能:

時計/アラームの時桁を返します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計機能の時桁の値を返し、 **NewMode** が RTC ALARM MODE の場合、アラーム機能の時桁の値を返します。

戻り値:

24 時間モードでの時析:

▶ 0 ~ 23

12H 時間モードでの時析:

> 0 ~ 11

15.2.3.9 RTC_SetDay

時計/アラームの曜日設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetDay(RTC_FuncMode *NewMode*, uint8_t *Day*);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

➤ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能

Day:曜日を選択します。

➤ RTC_SUN: 日曜日 ➤ RTC_MON: 月曜日 ➤ RTC_TUE: 火曜日 ➤ RTC_WED: 水曜日

▶ RTC_THU: 木曜日▶ RTC FRI: 金曜日

➤ RTC_SAT: 土曜日

機能:

時計/アラームの曜日を設定します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計機能の曜日を設定します。 **NewMode** が RTC_ALARM_MODE の場合、アラーム機能の曜日を設定します。 RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数の実行 後、1Hz 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

戻り値:

なし

15.2.3.10RTC_GetDay

時計/アラームの曜日の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

RTC_GetDay(RTC_FuncMode NewMode);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

- ➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能
- ▶ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能

機能:

時計/アラームの曜日を返します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計機能の曜日を返し、 **NewMode** が RTC_ALARM_MODE の場合、アラーム機能の曜日を返します。

戻り値:

曜日の値:

➤ RTC_SUN: 日曜日
➤ RTC_MON: 月曜日
➤ RTC_TUE: 火曜日
➤ RTC_WED: 水曜日
➤ RTC_THU: 木曜日
➤ RTC_FRI: 金曜日
➤ RTC_SAT: 土曜日

15.2.3.11 RTC SetDate

時計/アラームの日桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetDate(RTC_FuncMode *NewMode*, uint8_t *Date*);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

➤ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

➤ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能
Date: 1 から 31 の日桁を設定します。

機能:

時計/アラームの日桁を設定します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合は、時計機能の日桁を設定し、

NewMode が RTC_ALARM_MODE の場合は、アラーム機能の日桁を設定します。 RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数を呼び 出した後に、1Hz 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

戻り値:

なし

15.2.3.12RTC_GetDate

時計/アラームの日桁読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8_t

RTC_GetDate(RTC_FuncMode NewMode);

引数:

NewMode: RTC モードを選択します。

▶ RTC_CLOCK_MODE: 時計機能

▶ RTC_ALARM_MODE: アラーム機能

機能:

時計/アラームの日桁を返します。

NewMode が RTC_CLOCK_MODE の場合、時計機能の日桁の値を返し、 **NewMode** が RTC_ALARM_MODE の場合、アラーム機能の日桁の値を返します。

戻り値:

日桁:

▶ 1 ~ 31

15.2.3.13 RTC SetMonth

時計の月桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetMonth(uint8_t *Month*);

引数:

Month: 1 から 12 の月桁を設定します。

機能:

時計の月桁を設定します。

RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数の実行後、1Hz 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

戻り値:

なし

15.2.3.14RTC_GetMonth

時計の月桁読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8_t

RTC_GetMonth(void);

引数:

なし。

機能:

時計の月桁の値を返します。

戻り値:

月桁:

> 1 ~ 12

15.2.3.15RTC SetYear

時計の年桁設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetYear(uint8_t Year);

引数:

Year. 最大 99 までの年の値

機能:

時計の年桁を設定します。

RTC レジスタは、INTRTC のタイミングに同期して書換えられます。この関数の実行後、1Hz 割り込みが発生するのを待つ必要があります。

戻り値:

なし

15.2.3.16RTC_GetYear

時計の年桁の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8_t

RTC_GetYear(void);

引数:

なし。

機能:

時計の年桁の値を返します。

戻り値:

年桁:

> 0~99

15.2.3.17RTC_SetHourMode

24 時間時計/12 時間時計の選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetHourMode(uint8_t *HourMode*);

引数:

HourMode: 時間モードを選択します。

➤ RTC_12_HOUR_MODE: 12 時間時計 ➤ RTC_24_HOUR_MODE.: 24 時間時計

機能:

24 時間時計/12 時間時計を選択します。

HourMode が RTC_24_HOUR_MODE の時、12 時間時計を選択し、 HourMode が RTC_12_HOUR_MODE の時、24 時間時計を選択します。

補足:

本関数を実行する前に RTC_DisableClock() を実行し、時計を停止してください。 (詳細は "RTC_DisableClock" を参照)

戻り値:

なし

15.2.3.18RTC GetHourMode

時計モードの読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8_t

RTC_GetHourMode(void);

引数:

なし。

機能:

時計モードを読み込みます。

戻り値:

時計モード:

➤ RTC_24_HOUR_MODE: 24 時間時計 ➤ RTC 12 HOUR MODE: 12 時間時計

15.2.3.19RTC_SetLeapYear

うるう年の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetLeapYear(uint8_t LeapYear);

引数:

Leap Year: 以下からうるう年を選択します。

- ▶ RTC_LEAP_YEAR_0: 現在の年(今年)がうるう年
- ➤ RTC_LEAP_YEAR_1: 現在がうるう年から1年目
- ▶ RTC_LEAP_YEAR_2: 現在がうるう年から2年目
- ➤ RTC LEAP YEAR 3: 現在がうるう年から3年目

機能:

うるう年を設定します。

Leap Year が RTC_LEAP_YEAR_0 の場合、現在の年(今年)がうるう年で、
Leap Year が RTC_LEAP_YEAR_1 の場合、現在がうるう年から 1 年目で、
Leap Year が RTC_LEAP_YEAR_2 の場合、現在がうるう年から 2 年目で、
Leap Year が RTC_LEAP_YEAR_3 の場合、現在がうるう年から 3 年目になります。

戻り値:

なし

15.2.3.20 RTC_GetLeapYear

うるう年の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint8 t

RTC GetLeapYear(void);

引数:

なし。

機能:

うるう年の状態を返します。

戻り値:

うるう年の状態を表す値

15.2.3.21 RTC_SetTimeAdjustReq

+/- 30 秒の補正

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetTimeAdjustReq(void);

引数:

なし。

機能:

秒の補正をします。要求は秒カウンタのカウントアップ時にサンプリングされ、、秒が0~29 秒の場合、秒桁のみ "0" になります。また、30~59 秒のときは分を桁上げして秒を"0"にします。

戻り値:

なし

15.2.3.22RTC_GetTimeAdjustReq

ADJUST 要求状態の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

RTC_ReqState

RTC_GetTimeAdjustReq(void);

引数:

なし。

機能:

ADJUST 要求状態を読み込みます。RTC_SetTimeAdjustReq() の実行後に、この関数を実行し、繰り返して要求をしないようにします。

戻り値:

ADJUST 要求状態を読み込みます。

RTC_NO_REQ: ADJUST 要求なし

RTC_REQ: ADJUST 要求あり

15.2.3.23 RTC EnableClock

時計機能の起動

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_EnableClock(void);

引数:

なし。

機能:

時計機能を有効にします。

戻り値:

なし

15.2.3.24RTC_DisableClock

時計機能の終了

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_DisableClock(void);

引数:

なし。

機能:

時計機能を無効にします。

戻り値:

なし

15.2.3.25 RTC_EnableAlarm

アラーム機能の起動

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_EnableAlarm(void);

引数:

なし。

機能:

アラーム機能を有効にします。

戻り値:

なし

15.2.3.26 RTC_Disable Alarm

アラーム機能の終了

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_DisableAlarm(void);

引数:

なし。

機能:

アラーム機能を無効にします。

戻り値:

なし

15.2.3.27 RTC_SetRTCINT

INTRTC 割り込みの有効/無効設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetRTCINT(FunctionalState *NewState*);

引数:

NewState: 以下から INT RTC の有効/無効を選択します。

➤ **ENABLE**: INTRTC 割り込み有効 ➤ **DISABLE**: INTRTC 割り込み無効

機能:

NewState が **ENABLE** の場合、RTCINT を有効にし、**NewState** が **DISABLE** の場合、RTCINT を無効にします。

戻り値:

なし

15.2.3.28RTC_SetAlarmOutput

ALARM 端子の出力設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetAlarmOutput(uint8_t Output);

引数:

Output. 以下から、アラーム端子の出力を選択します。

- > RTC_LOW_LEVEL: "0" パルス
- RTC PULSE 1 HZ: 1Hz 周期の "0" パルス
- RTC PULSE 16 HZ: 16Hz 周期の "0" パルス
- RTC PULSE 2 HZ: 2Hz 周期の "0" パルス
- RTC_PULSE_4_HZ: 4Hz 周期の "0" パルス
- RTC PULSE 8 HZ: 8Hz 周期の "0" パルス

機能:

アラーム端子の出力を設定します。

Output が RTC_LOW_LEVEL の場合、時計に同期してアラーム端子の出力は "0" になり、**Output** が RTC_PULSE_ n*_HZ の場合、アラーム端子の出力は n*Hz 周期の "0" パルスになります。 (n* は次のいずれかの値:1,2,4,8,16)

戻り値:

なし

15.2.3.29 RTC_ResetAlarm

アラームリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_ResetAlarm(void);

引数:

なし

機能:

アラームレジスタ(分、時、日、週桁レジスタ)を初期化します。

戻り値:

なし

15.2.3.30RTC_ResetClockSec

時計秒カウンタのリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_ResetClockSec(void);

引数:

なし。

機能:

時計秒カウンタをリセットします。

戻り値:

なし

15.2.3.31 RTC_GetResetClockSecReq

時計秒カウンタのリセット要求状態の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

RTC_ReqState

RTC_GetResetClockSecReq(void);

引数:

なし。

機能

時計秒カウンタのリセット要求状態を読み込みます。リセット要求は、低速クロックを使用してサンプリングします。クロックが安定するために、RTC_ResetClockSec()の実行後に本関数を実行してください。

戻り値:

リセット要求状態

RTC_NO_REQ: リセット要求なしRTC_REQ: リセット要求あり

15.2.3.32RTC SetDateValue

時計の日付設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetDateValue(RTC_DateTypeDef * *DateStruct*);

引数:

DateStruct: うるう年、年、月、曜日、日を格納する構造体 (詳細は「データ構造」を参照)

機能:

時計の日付(うるう年、年、月、曜日、日)を読み込みます。

RTC_SetLeapYear(), RTC_SetYear(), RTC_SetMonth(), RTC_SetDate(), RTC_Setday()を実行します。

戻り値:

なし

15.2.3.33RTC GetDateValue

時計の日付の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

voic

RTC_GetDateValue(RTC_DateTypeDef * *DateStruct*);

引数:

DateStruct: うるう年、年、月、曜日、日を格納する含む構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

時計のうるう年、年、月、曜日、日を読み込みます。

RTC_GetLeapYear(), RTC_GetYear(), RTC_GetMonth(), RTC_GetDate(), RTC_Getday()を実行します。

戻り値:

なし

15.2.3.34RTC_SetTimeValue

時計の時刻設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetTimeValue(RTC_TimeTypeDef * *TimeStruct*);

引数:

TimeStruct: 時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒を格納する 構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒を設定します。 RTC_SetHourMode(), RTC_SetHour12(), RTC_SetHour24(), RTC_SetMin(), RTC_SetSec() を実行します。

戻り値:

なし

15.2.3.35 RTC GetTimeValue

時計の時刻の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_GetTimeValue(RTC_TimeTypeDef * TimeStruct);

引数:

TimeStruct: 時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒を格納する 構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

時刻(時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒)を読み込みます。 RTC_GetHourMode(), RTC_GetHour(), RTC_GetAMPM(), RTC_GetMin(), RTC_GetSec() が実行されます。

戻り値:

なし

15.2.3.36RTC SetClockValue

時計の日時設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetClockValue(RTC_DateTypeDef * **DateStruct**, RTC_TimeTypeDef * **TimeStruct**);

引数:

DateStruct: うるう年、年、月、曜日、日を格納する構造体。

TimeStruct: 時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒を格納する構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

時計の日付(うるう年、年、月、曜日、日)、および、時刻(時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒)を設定します。

RTC_SetLeapYear(), RTC_SetYear(), RTC_SetMonth(), RTC_SetDate(), RTC_SetDay(), RTC_SetHourMode(), RTC_SetHour24(), RTC_SetHour12(), RTC_SetMin(), RTC_SetSec() を実行します。

戻り値:

なし

15.2.3.37RTC_GetClockValue

時計の日時の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_GetClockValue(RTC_DateTypeDef * **DateStruct**, RTC_TimeTypeDef * **TimeStruct**);

引数:

DateStruct: うるう年、年、月、曜日、日を格納する構造体。

TimeStruct: 時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒を格納する構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

時計の日付(うるう年、年、月、曜日、日)、および、時刻(時間モード、時間、12 時間モードの AM/PM モード、分、秒)を設定します。

RTC_GetLeapYear(), RTC_GetYear(), RTC_GetMonth(), RTC_GetDate(), RTC_GetDay(), RTC_GetHourMode(), RTC_GetHour(),RTC_GetAMPM(), RTC_GetMin(), RTC_GetSec() を実行します。

戻り値:

なし

15.2.3.38 RTC SetAlarm Value

アラームの日時設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetAlarmValue(RTC_AlarmTypeDef * *AlarmStruct*);

引数:

AlarmStruct: 日、曜日、時間、12 時間モードの AM/PM、秒を格納する構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

アラームの日時(日、曜日、時間、12 時間モードの AM/PM モード、秒を含む) を設定します。RTC_SetDate(), RTC_SetDay(), RTC_SetHour12(), RTC_SetHour24(), RTC_SetMin()をコールします。

戻り値:

なし

15.2.3.39 RTC_GetAlarmValue

アラームの日時の取得

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_GetAlarmValue(RTC_AlarmTypeDef * *AlarmStruct*);

引数:

AlarmStruct: 日、曜日、時間、12 時間モードの AM/PM、秒を格納する構造体。(詳細は「データ構造」を参照)

機能:

アラームの日時(日、曜日、時間、12 時間モードの AM/PM モード、秒を含む) を読み込みます。

RTC_GetDate(), RTC_GetDay(), RTC_GetHour() , RTC_GetAMPM(), RTC_GetMin() をコールします。

戻り値:

なし

15.2.3.40 RTC_SetProtectCtrl

補正機能レジスタ書き込み制御

関数のプロトタイプ宣言:

voic

RTC_SetProtectCtrl(FunctionalState NewState);

引数

NewState: 補正機能レジスタへの書き込み許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可 ➤ DISABLE: 禁止

機能:

補正機能レジスタ(RTCADJCTL、RTCADJDAT)への書き込み許可/禁止を選択します。

戻り値:

なし

15.2.3.41 RTC_EnableCorrection

補正機能の許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_EnableCorrection(void);

引数:

なし。

機能:

補正機能を許可します。

戻り値:

なし

15.2.3.42 RTC_DisableCorrection

補正機能の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_DisableCorrection(void);

引数:

なし。

機能:

補正機能を禁止します。

戻り値:

なし

15.2.3.43 RTC SetCorrectionTime

補正基準時間の設定

関数のプロトタイプ宣言:

voic

RTC_SetCorrectionTime(uint8_t Time);

引数:

Time: 補正基準時間を選択します。

- ▶ RTC ADJ TIME 1 SEC: 1秒
- > RTC ADJ TIME 10 SEC: 10秒
- ➤ RTC_ADJ_TIME_20_SEC: 20 秒
- ➤ RTC_ADJ_TIME_30_SEC: 30 秒
- ➤ RTC_ADJ_TIME_1_MIN: 1分

機能:

補正基準時間を設定します。

戻り値:

なし

15.2.3.44 RTC SetCorrectionValue

補正値の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

RTC_SetCorrectionValue(RTC_CorrectionMode Mode, uint16_t Cnt);

引数:

Mode: 補正符号を選択します。

- ▶ RTC CORRECTION PLUS: プラス補正
- ▶ RTC_CORRECTION_MINUS: マイナス補正

Cnt. 1 秒に対する補正値を選択します。

- ▶ RTC_CORRECTION_PLUS の場合、0~255 を選択できます。
- ➤ RTC_CORRECTION_MINUS の場合、1~256 を選択できます。

機能:

補正値を選択します。

戻り値:

なし

15.2.4 データ構造

15.2.4.1 RTC_DateTypeDef

```
メンバ:
uint8 t
```

Leap Year: うるう年を設定します:

- ➤ RTC_LEAP_YEAR_0: 現在の年(今年)がうるう年
- ▶ RTC_LEAP_YEAR_1: 現在がうるう年から1年目
- ➤ RTC_LEAP_YEAR_2: 現在がうるう年から2年目
- ▶ RTC_LEAP_YEAR_3: 現在がうるう年から3年目

uint8 t

Year 年桁の値(0~99)。

uint8_t

Month 月桁の値(1~12)。

uint8 t

Date 日桁の値(1~31)。

uint8_t

Day 週の値を設定します。

- ➤ RTC_SUN: 日曜日
- ➤ RTC MON: 月曜日
- ➤ RTC_TUE: 火曜日
- ➤ RTC_WED:水曜日
- ▶ RTC_THU:木曜日
- ➤ RTC FRI: 金曜日
- ➤ RTC_SAT: 土曜日

15.2.4.2 RTC_TimeTypeDef

メンバ:

uint8_t

HourMode 24 時間時計、12 時間時計のモード選択の値:

- RTC 12 HOUR MODE: 12 時間モード
- ➤ RTC_24_HOUR_MODE: 24 時間モード

uint8 t

Hour 時間桁の値。(24 時間モード:0~23、12 時間モード:0~11)

uint8 t

AmPm 12 時間モード時の AM/PM の値:

- > RTC_AM_MODE: AM \(\pi \rac{\pi}{}
- ➤ RTC PM MODE: PMモード
- ▶ RTC_AMPM_INVALID: 24 時間モード

uint8 t

Min 0~59 までの分桁の値。

uint8_t

Sec 0~59 までの秒桁の値。

15.2.4.3 RTC_AlarmTypeDef

メンバ:

uint8 t

Date アラーム機能有効時の日桁の値(1~31)。

uint8_t

Dayアラーム機能有効時の週桁の値。

➤ RTC SUN: 日曜日

➤ RTC_MON:月曜日

➤ RTC_TUE:火曜日

➤ RTC_WED:水曜日

▶ RTC_THU:木曜日

➤ RTC FRI:金曜日

➤ RTC_SAT: 土曜日

uint8_t

Hourアラーム機能有効時の時間桁の値。

uint8 t

AmPm アラーム機能有効時の AM/PM 選択の値:

RTC_AM_MODE: AM モード

> RTC PM MODE: PMモード

▶ RTC_AMPM_INVALID: 24 時間モード

uint8_t

Min アラーム機能有効時の分桁の値(0~59)。

16. SHA

16.1 概要

本デバイスはハッシュ関数生成回路(SHA: Secure Hash Algorithm)を内蔵しています。SHA は、固定長(256ビット)のハッシュ値を演算する回路です。

SHA 回路は以下の特徴を持っています。

- FIPS PUB 180-3 Secure Hash standard Algorithm (SHA2)準拠 SHA-224/SHA-256 に対応
- ▶ メッセージ長
 最大 (2⁶¹ 1) バイト。512 ビット単位で演算を実行
- 自動パディング
- 演算の中断と再会途中の演算結果を退避しておくことで、演算を再開することが可能。

SHA ドライバ API は、処理ステータス、割り込み設定、ハッシュ初期値設定、ハッシュ初期値、 DMA 転送、メッセージ長設定、演算結果、演算ステータスなどのパラメータを含む SHA の設定を行う関数セットです。

本ドライバは、以下のファイルで構成されています。 \Libraries\TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_sha.c \Libraries\TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_sha.h

16.2 API 関数

16.2.1 関数一覧

- ♠ Result SHA SetRunState(SHA RunCmd Cmd);
- ◆ Result SHA SetCalculationInt(SHA CalculationInt *CalculationInt*);
- ◆ Result SHA SetInitMode(SHA InitMode InitMode);
- Result SHA_SetInitValue(uint32_t INIT[8U]);
- ◆ Result SHA SetDMAState(FunctionalState *DMATransfer*);
- FunctionalState SHA_GetDMAState(void);
- Result SHA_SetMsgLen(uint32_t MSGLEN[2U]);
- Result SHA_SetRmnMsgLen(uint32_t REMAIN[2U]);
- void SHA_GetRmnMsgLen(uint32_t RmnMsgLen[2U]);
- Result SHA_SetMessage(uint32_t MSG[16U]);
- void SHA GetResult(uint32 t HashRes[8U]);
- SHA_CalculationStatus SHA_GetCalculationStatus(void);
- void SHA IPReset(void)

16.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の3種類に分かれています:

1) SHA の設定:

SHA_SetCalculationInt(), SHA_SetInitMode(), SHA_SetInitValue(), SHA_SetDMAState(), SHA_SetMsgLen(), SHA_SetRmnMsgLen(), SHA_SetMessage()

2) SHA 演算結果と演算ステータス:

SHA_GetDMAState(), SHA_GetRmnMsgLen(), SHA_GetResult(), SHA_GetCalculationStatus()

3) SHA 処理の開始と SHA のリセット: SHA SetRunState(), SHA IPReset()

16.2.3 関数仕様

16.2.3.1 SHA_SetRunState

SHA 動作の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetRunState(SHA_RunCmd Cmd)

引数:

Cmd: 以下のいずれかの SHA 動作を選択します。

➤ SHA_START: 開始➤ SHA STOP: 停止

機能:

SHA 動作を設定します。

補足:

SHADMAEN<DMAEN>=1の場合は、SHA動作の設定を無視します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.2 SHA SetCalculationInt

割り込み制御

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetCalculationInt(SHA_CalculationInt CalculationInt)

引数:

CalculationInt: 以下のいずれかの割り込み制御を選択します。

- ➤ SHA_INT_LAST_CALCULATION: 最終演算時のみ割り込みを出力します。
- SHA_INT_EACH_CALCULATION: 連続データ時、演算終了ごとに割り込みを出力 します。

機能:

割り込みを制御します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.3 SHA_SetInitMode

ハッシュ初期値の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetInitMode(SHA_InitMode InitMode)

引数:

InitMode: 以下のいずれかのハッシュ初期値を選択します。

- ➤ SHA_INIT_VALUE_PREVIOUS: 前のブロックのハッシュ値を使用
- ➤ SHA_INIT_VALUE_REG: SHAINITx レジスタで設定されたハッシュ値
- SHA_INIT_VALUE_256_BIT: コア内部に保存されている FIPS PUB 180-3 で定められた 256 ビットハッシュ値
- SHA_INIT_VALUE_224_BIT: コア内部に保存されている FIPS PUB 180-3 で定められた 224 ビットハッシュ値

機能:

ハッシュ初期値を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.4 SHA_SetInitValue

ハッシュ初期値レジスタの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetInitValue(uint32_t INIT[8U])

引数:

INIT[8U]: ハッシュ初期値を格納した配列を指定します。

機能:

ハッシュ初期値レジスタを設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.5 SHA_SetDMAState

DMA 動作制御

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA SetDMAState(FunctionalState *DMATransfer*)

引数:

DMATransfer: 以下のいずれかの DMA 動作を選択します。

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

機能:

DMA 動作を制御します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.6 SHA_GetDMAState

DMA 動作制御状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

SHA_GetDMAState(void)

引数:

なし

機能:

DMA 動作制御状態を取得します。

戻り値:

DMA 動作制御状態: ENABLE: 許可 DISABLE: 禁止

16.2.3.7 SHA_SetMsgLen

全体メッセージ長の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetMsgLen(uint32_t MSGLEN[2U])

引数:

MSGLEN[2U]: 全体メッセージ長を格納した配列を指定します。

機能:

全体メッセージ長を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.8 SHA SetRmnMsgLen

未処理メッセージ長の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetRmnMsgLen(uint32_t REMAIN[2U])

引数:

REMAIN[2U]: 未処理メッセージ長を格納した配列を指定します。

機能:

未処理メッセージ長を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.9 SHA_GetRmnMsgLen

未処理メッセージ長の取得

関数のプロトタイプ宣言:

void

SHA GetRmnMsgLen(uint32 t RmnMsgLen[2U])

引数:

RmnMsgLen[2U]: 未処理メッセージ長を保存する配列を指定します。

機能:

未処理メッセージ長を取得します。

戻り値:

なし

16.2.3.10 SHA_SetMessage

512 ビットメッセージの設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

SHA_SetMessage(uint32_t MSG[16U])

引数:

MSG[16U]: 512 ビットメッセージを格納した配列を指定します。

機能:

512 ビットメッセージを設定します。

補足:

以下のようにデータが設定されます。

Bit	31 24	23 16	15 8	7 0				
Bit 511 - 480	SHAMSG15							
Bit 479 - 448	SHAMSG14							
Bit 447 - 416	SHAMSG13							
Bit 415 - 384	SHAMSG12							
Bit 383 - 352	SHAMSG11							
Bit 351 - 320	SHAMSG10							
Bit 319 - 288	SHAMSG09							
Bit 287 - 256	SHAMSG08							
Bit 255 - 224	SHAMSG07							
Bit 223 - 192	SHAMSG06							
Bit 191 - 160	SHAMSG05							
Bit 159 - 128	SHAMSG04							
Bit 127 - 96	SHAMSG03							
Bit 95 - 64	SHAMSG02							
Bit 63 - 32	SHAMSG01							
Bit 31 - 0	SHAMSG00							

戻り値:

SUCCESS: 成功

ERROR: 失敗または何もしません

16.2.3.11 SHA_GetResult

演算結果の取得

関数のプロトタイプ宣言:

void

SHA_GetResult(uint32_t HashRes[8U])

引数:

HashRes[8U]: 演算結果を格納する配列を指定します。

機能:

演算結果を取得します。

補足·

最終演算結果は以下のように格納されています。

bit	255 224	223 192	191 160	159 128	127 96	95 64	63 32	31 0
SHA-224		SHARESULT6	SHARESULT5	SHARESULT4	SHARESULT3	SHARESULT2	SHARESULT1	SHARESULT0
SHA-256	SHARESULT7	SHARESULT6	SHARESULT5	SHARESULT4	SHARESULT3	SHARESULT2	SHARESULT1	SHARESULT0

戻り値:

なし

16.2.3.12 SHA_GetCalculationStatus

演算ステータス

関数のプロトタイプ宣言:

SHA_CalculationStatus

SHA_GetCalculationStatus(void)

引数:

なし

機能:

演算ステータスを取得します。

補足:

演算中は SHA レジスタヘライトしないでください。

戻り値:

演算ステータス:

SHA_CALCULATION_COMPLETE: 演算終了 SHA_CALCULATION_PROCESS: 演算中

16.2.3.13 SHA_IPReset

SHA のリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

SHA_IPReset(void)

引数:

なし

機能:

SHA をリセットします。

戻り値:

なし

16.2.4 データ構造

なし

17. SSP

17.1 概要

本デバイスは、同期式シリアルインタフェースを (SSP: Synchronous Serial Port) を 3 チャネル内 蔵しています。(SSP0, SSP1, SSP2)

同期式シリアルインタフェースは、周辺デバイスとシリアル通信を、3タイプの同期式シリアルインタ フェースで行います。

同期式シリアルインタフェースは、周辺デバイスから受信したデータのシリアル・パラレル変換を行い ます。送信パスは、送信モードの 16 ビット幅、8 層の送信 FIFO のデータをバッファリングし、受信パ スは受信モードの 16 ビット幅、8 層の受信 FIFO のデータをバッファリングします。 シリアルデータは SPDO で送信され、SPDI で受信されます。 SSP はプログラマブルプリスケーラを内蔵し、入力クロ ック fSYS からシリアル出力クロック(CPCLK)を出力します。生成します。動作モード、フレームフォ ーマット、SSP のデータサイズは制御レジスタにプログラムされています。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されてい

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_ssp.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_ssp.h

17.2 API 関数

17.2.1 関数一覧

- void SSP_Enable(TSB_SSP_TypeDef * SSPx);
- void SSP_Disable(TSB_SSP_TypeDef * SSPx);
- void SSP_Init(TSB_SSP_TypeDef * SSPx, SSP_InitTypeDef * InitStruct);
- void SSP_SetClkPreScale(TSB_SSP_TypeDef * SSPx, uint8_t PreScale,

uint8 t ClkRate);

void SSP SetFrameFormat(TSB SSP TypeDef * SSPx,

SSP FrameFormat FrameFormat);

- void SSP_SetClkPolarity(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_ClkPolarity **ClkPolarity**); void SSP_SetClkPhase(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_ClkPhase **ClkPhase**);
- void SSP_SetDataSize(TSB_SSP_TypeDef * SSPx, uint8_t DataSize);
- void SSP_SetSlaveOutputCtrl(TSB_SSP_TypeDef * SSPx,

FunctionalState NewState):

- void SSP SetMSMode(TSB SSP TypeDef * SSPx, SSP MS Mode Mode);
- void SSP_SetLoopBackMode(TSB_SSP_TypeDef * SSPx,

FunctionalState NewState);

- void SSP_SetTxData(TSB_SSP_TypeDef * SSPx, uint16_t Data);
- uint16_t SSP_GetRxData(TSB_SSP_TypeDef * SSPx);
- WorkState SSP_GetWorkState(TSB_SSP_TypeDef * SSPx);
- SSP FIFOState SSP GetFIFOState(TSB SSP TypeDef * SSPx,

SSP_Direction Direction);

- void SSP_SetINTConfig(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, uint32_t *IntSrc*); SSP_INTState SSP_GetINTConfig(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**); SSP_INTState SSP_GetPreEnableINTState(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**);
- SSP INTState SSP GetPostEnableINTState(TSB SSP TypeDef * SSPx);

- void SSP_ClearINTFlag(TSB_SSP_TypeDef * SSPx, uint32_t IntSrc);
- void SSP_SetDMACtrl(TSB_SSP_TypeDef * SSPx, SSP_Direction Direction, FunctionalState NewState);

17.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の6種類に分かれています:

- 1) 共通関数:
 - SSP_Init(), SSP_SetClkPreScale(), SSP_SetFrameFormat(), SSP_SetClkPolarity(), SSP_SetClkPhase(), SSP_SetDataSize(), SSP_SetMSMode()
- 2) データ送受信:
 - SSP_SetTxData(), SSP_GetRxData()
- 3) SSP 割り込み関連:
 - SSP_SetINTConfig(), SSP_GetINTConfig(), SSP_GetPreEnableINTState(), SSP_GetPostEnableINTState(), SSP_ClearINTFlag()
- 4) 状態の取得:
 - SSP_GetWorkState(), SSP_GetFIFOState()
- 5) モジュールの有効/無効設定: SSP_Enable(), SSP_Disable()
- 6) その他:
 - SSP SetSlaveOutputCtrl(), SSP SetLoopBackMode(), SSP SetDMACtrl()

17.2.3 関数仕様

補足: 下記の全 API において、パラメータ"TSB_SSP_TypeDef *SSPx*"は、以下のいずれかを選択してください。 SSP0, SSP1, SSP2

17.2.3.1 SSP Enable

同期式シリアルインタフェース動作の許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_Enable(TSB_SSP_TypeDef * SSPx)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

SSP 動作を有効にします。

戻り値:

なし

17.2.3.2 **SSP_Disable**

同期式シリアルインタフェース動作の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_Disable(TSB_SSP_TypeDef * SSPx)

```
引数:
```

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

SSP 動作を無効にします。

戻り値:

なし

17.2.3.3 SSP_Init

SSP 通信の初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_Init(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_InitTypeDef* **InitStruct**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

InitStruct: SSP に関する構造体です。(詳細は"データ構造"を参照)

機能:

SSP 通信の初期化を行います。

本 API がコールする API は以下の通りです。

SSP SetFrameFormat(),

SSP SetClkPreScale(),

SSP_SetClkPolarity(),

SSP_SetClkPhase(),

SSP_SetDataSize(),

SSP_SetMSMode().

戻り値:

なし

17.2.3.4 SSP_SetClkPreScale

送受信のビットレート設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetClkPreScale(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**,

uint8_t *PreScale*, uint8 t *ClkRate*)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

PreScale: クロックプリスケール除数を 2~254 の間で設定します。 **ClkRate**: シリアルクロックレートを 0~255 の間で設定します。

機能:

送受信のビットレートを設定します。SSP_Init() によりコールされます。

Tx と Rx 用の本ビットレートは下記計算式で求めることができます。 BitRate = fSYS / (PreScale × (1 + ClkRate)) fSYS はシステム周波数

戻り値:

なし

17.2.3.5 SSP_SetFrameFormat

フレームフォーマットの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetFrameFormat(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_FrameFormat)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

FrameFormat. フレームフォーマットを選択します。

- > SSP_FORMAT_SPI: SPI フレームフォーマット
- ➤ SSP_FORMAT_SSI: SSI シリアルフレームフォーマット
- > SSP_FORMAT_MICROWIRE: Microwire フレームフォーマット

機能:

フレームフォーマットを選択します。SSP_Init()からコールされます。

戻り値:

なし

17.2.3.6 SSP_SetClkPolarity

SPxCLK 極性の選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetClkPolarity(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_ClkPolarity **ClkPolarity**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

ClkPolarity: SPxCLK 極性を選択します。

- > SSP_POLARITY_LOW: SPxCLK は Low 状態。
- > SSP POLARITY HIGH: SPxCLK は High 状態。

機能

SPxCLK 極性を選択します。SSP_Init() からコールされます。

戻り値:

なし

17.2.3.7 SSP_SetClkPhase

SPxCLK フェーズの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetClkPhase(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_ClkPhase **ClkPhase**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

ClkPhase: SPxCLK フェーズを選択します。

- ➤ SSP_PHASE_FIRST_EDGE: 1st クロックエッジでデータを取り込み
- > SSP_PHASE_SECOND_EDGE: 2nd クロックエッジでデータを取り込み

機能:

SPxCLK フェーズを選択します。SSP_Init() からコールされます。

戻り値:

なし

17.2.3.8 SSP_SetDataSize

データサイズの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetDataSize(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, uint8_t **DataSize**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

DataSize: データサイズを 4~16 の間で選択します。

機能:

データサイズを選択します。SSP_Init()からコールれます。

戻り値:

なし

17.2.3.9 SSP SetSlaveOutputCtrl

スレーブモード SPxDO 出力の制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetSlaveOutputCtrl(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, FunctionalState **NewState**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

NewState: スレーブモード SPxDO 出力の許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可。➤ DISABLE: 禁止。

機能:

スレーブモード SPxDO 出力の許可/禁止を選択します。

戻り値:

なし

17.2.3.10SSP_SetMSMode

マスタ/ スレーブモードの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetMSMode(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_MS_Mode **Mode**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

Mode: マスタ/ スレーブモードを選択します。

> SSP_MASTER: デバイスがマスタ。> SSP SLAVE: デバイスがスレーブ。

機能:

マスタ/ スレーブモードを選択します。

戻り値:

なし

17.2.3.11 SSP_SetLoopBackMode

ループバックモードの制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetLoopBackMode(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, FunctionalState **NewState**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

NewState: ループバックモードの許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可。➤ DISABLE: 禁止。

機能:

ループバックモードを設定します。

例えば、ループバックモードが有効の場合、送受信間にセルフテストを行います。

戻り値:

なし

17.2.3.12SSP_SetTxData

送信 FIFO のデータ設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetTxData(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, uint16_t **Data**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

Data: 送信データを 4~16 ビットの間で設定します。

機能:

送信 FIFO にデータを設定します。

戻り値:

なし

17.2.3.13SSP_GetRxData

受信 FIFO からのデータ読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint16 1

SSP_GetRxData(TSB_SSP_TypeDef * SSPx)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

受信 FIFO から受信データを読み込みます。

戻り値:

受信データ

17.2.3.14SSP_GetWorkState

ビジーフラグの読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

WorkState

SSP_GetWorkState(TSB_SSP_TypeDef * SSPx)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

ビジーフラグを読み込みます。

戻り値:

ビジーフラグ

BUSY: ビジー DONE: アイドル

17.2.3.15SSP_GetFIFOState

送受信 FIFO の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

SSP_FIFOState

SSP_GetFIFOState(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx** SSP Direction **Direction**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。 **Direction**: 送受信方向を選択します。

➤ SSP_RX: 受信 FIFO➤ SSP TX: 送信 FIFO

機能:

送受信 FIFO の状態を読み込みます。

例えば、送信 FIFO の状態を判断した後でのデータ送信処理は次の通り。

SSP_FIFOState fifoState:

戻り値:

送受信 FIFO の状態:

SSP FIFO EMPTY: FIFO が空の状態。

SSP FIFO NORMAL: FIFO がフル、かつ空ではない状態。

SSP_FIFO_INVALID: FIFO が無効の状態。 SSP_FIFO_FULL: FIFO がフルの状態。

17.2.3.16SSP SetINTConfig

割り込みの制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetINTConfig(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, uint32 t **IntSrc**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

IntSrc: 割り込みの許可/禁止を選択します。

- > SSP INTCFG NONE: すべて禁止。
- SSP_INTCFG_ALL:すべて許可。

任意の割り込みを" | "で選択します。

- > SSP INTCFG RX OVERRUN: 受信オーバーラン割り込み。
- ➤ SSP_INTCFG_RX_TIMEOUT: 受信タイムアウト割り込み。

- > SSP_INTCFG_RX: 受信 FIFO 割り込み(受信 FIFO の半分以上がフル)
- > SSP INTCFG TX: 送信 FIFO 割り込み(送信 FIFO の半分以上がフル)

機能:

割り込みの許可/禁止を選択します。

例えば、送受信割り込みを設定する処理は次の通り。

SSP SetINTConfig(TSB SSP, SSP INTCFG RX | SSP INTCFG TX)

戻り値:

なし

17.2.3.17SSP_GetINTConfig

割り込み制御の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

SSP INTState

SSP GetINTConfig(TSB SSP TypeDef * SSPx)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

割り込みの許可/禁止状態を取得します。

例えば、SSP_SetINTConfig()で許可または禁止した割り込みソースを確認することができます。

戻り値:

SSP_INTState: 割り込み設定状態。詳細は"データ構造"を参照。

17.2.3.18SSP_GetPreEnableINTState

許可前の割り込み状態の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

SSP INTState

SSP GetPreEnableINTState(TSB SSP TypeDef * SSPx)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

許可前の割り込み状態を読み込みます。

戻り値:

SSP_INTState: 許可前の割り込み状態。詳細は"データ構造"を参照。

17.2.3.19SSP_GetPostEnableINTState

許可後の割り込み状態の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

SSP INTState

SSP_GetPostEnableINTState(TSB_SSP_TypeDef * SSPx)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

機能:

禁止前の割り込み状態を読み込みます。

戻り値:

SSP_INTState: 許可前の割り込み状態。詳細は"データ構造"を参照。

17.2.3.20SSP ClearINTFlag

割り込みフラグのクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_ClearINTFlag(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, uint32_t **IntSrc**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。

IntSrc: クリアする割り込みフラグを選択します。

- SSP_INTCFG_RX_OVERRUN: 受信オーバーラン割り込みフラグ。
- ➤ SSP_INTCFG_RX_TIMEOUT: 受信タイムアウト割り込みフラグ
- > SSP_INTCFG_ALL: すべての割り込みフラグ。

機能:

割り込みフラグをクリアします。

戻り値:

なし

17.2.3.21SSP SetDMACtrl

送受信 FIFO の DMA 制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

SSP_SetDMACtrl(TSB_SSP_TypeDef * **SSPx**, SSP_Direction **Direction**, FunctionalState **NewState**)

引数:

SSPx: SSP チャネルを指定します。 **Direction**: 送受信方向を選択します。

➤ SSP_RX: 受信。➤ SSP_TX: 送信。

NewState: DMA FIFO の状態。

➤ ENABLE: 許可。
➤ DISABLE: 禁止。

機能:

送受信 FIFO の DMA 許可/禁止を選択します。

戻り値:

なし

17.2.4 データ構造

17.2.4.1 SSP_InitTypeDef

メンバ:

SSP_FrameFormat

FrameFormat. フレームフォーマットを選択します。

- > SSP_FORMAT_SPI: SPI フレームフォーマット
- > SSP FORMAT SSI: SSI フレームフォーマット
- SSP_FORMAT_MICROWIRE: Microwire フレームフォーマット

uint8 t

PreScale: クロックプリスケール除数を 2~254 の間で設定します。

uint8 t

ClkRate: シリアルクロックレートを 0~255 の間で設定します。

SSP_ClkPolarity

ClkPolarity: SPxCLK 極性を選択します。

- ➤ SSP_POLARITY_LOW: SPxCLK 極性は Low 状態。
- ➤ SSP_POLARITY_HIGH: SPxCLK 極性は High 状態。

SSP ClkPhase

ClkPhase: SPxCLK フェーズを設定します。

- ➤ SSP_PHASE_FIRST_EDGE: 1st クロックエッジでデータを取り込み
- ▶ SSP_PHASE_SECOND_EDGE: 2nd クロックエッジでデータを取り込み

uint8 t

DataSize: データを 4~16ビットの間で設定します。

SSP_MS_Mode

Mode: マスタ/スレーブモードを選択します。

- ➤ SSP_MASTER: デバイスがマスタ
- SSP_SLAVE: デバイスがスレーブ

17.2.4.2 SSP INTState

メンバ:

uint32 t

AII: 割り込み要因

Bit

uint32_t

OverRun: 1 オーバー欄割り込み

uint32_t

TimeOut: 1 受信タイムアウト

uint32_t

Rx: 1 受信

uint32_t

Tx: 1 送信

uint32_t

Reserved: 28 未使用

18. TMRB

18.1 概要

本デバイスは、8 チャンネルの多機能 16 ビットタイマ/ イベントカウンタ (TMRBO ~ TMRB7)を内蔵しています。各チャネルは下記モードで動作します。

- 16 ビットインタバルタイマモード
- 16 ビットイベントカウンタモード
- 16 ビットプログラマブル矩形波出力 (PPG) モード

また、キャプチャ機能を利用することで、次のような用途に使用することができます。

- 周波数測定
- パルス幅測定
- 周波数測定

本デバイスは、16 ビットの多目的タイマ (MPT)を内蔵しており、MPT はタイマーモードで動作する場合、TMRB と同一の動作を行います。

本ドライバは、クロック分割、サイクル、デューティー期間、キャプチャタイミング、フリップフロップの設定など各チャネルの設定を行う関数セットです。また、アップカウンタ、フリップフロップ出力の制御など動作状態の制御、割り込み要因、キャプチャレジスタ値の取得など、ステータスの表示も行います。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_tmrb.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_tmrb.h

18.2 API 関数

18.2.1 関数一覧

- void TMRB_Enable(TSB_TB_TypeDef * TBx)
- ◆ void TMRB Disable(TSB TB TypeDef * TBx)
- void TMRB_SetRunState(TSB_TB_TypeDef * TBx, uint32_t Cmd)
- void TMRB_Init(TSB_TB_TypeDef * TBx, TMRB_InitTypeDef * InitStruct)
- void TMRB SetCaptureTiming(TSB TB TypeDef * TBx, uint32 t CaptureTiming)
- void TMRB_SetFlipFlop(TSB_TB_TypeDef * TBx,

TMRB_FFOutputTypeDef * FFStruct)

- ◆ TMRB INTFactor TMRB GetINTFactor(TSB TB TypeDef * TBx)
- void TMRB_SetINTMask(TSB_TB_TypeDef * TBx, uint32_t INTMask)
- void TMRB_ChangeLeadingTiming(TSB_TB_TypeDef * TBx,

uint32 t *LeadingTiming*)

◆ void TMRB_ChangeTrailingTiming(TSB_TB_TypeDef * TBx,

uint32 t *TrailingTiming*)

- uint16_t TMRB_GetUpCntValue(TSB_TB_TypeDef * TBx)
- ◆ uint16_t TMRB_GetCaptureValue(TSB_TB_TypeDef * *TBx*, uint8_t *CapReg*)
- void TMRB_ExecuteSWCapture(TSB_TB_TypeDef * TBx)
- ◆ void TMRB_SetIdleMode(TSB_TB_TypeDef * *TBx*, FunctionalState *NewState*)
- ◆ void TMRB SetSyncMode(TSB TB TypeDef * *TBx*, FunctionalState *NewState*)
- ◆ void TMRB SetDoubleBuf(TSB TB TypeDef * TBx, FunctionalState NewState,

uint8_t WriteRegMode)

- void TMRB_SetExtStartTrg(TSB_TB_TypeDef * TBx, FunctionalState NewState, uint8_t TrgMode)
- ◆ void TMRB SetClkInCoreHalt(TSB TB TypeDef * TBx, uint8 t ClkState)

18.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の4種類に分かれています:

1) 各タイマの設定:

TMRB_Enable(), TMRB_Disable(), TMRB_Init(), TMRB_SetRunState(), TMRB ChangeLeadingTiming(), TMRB ChangeTrailingTiming()

2) キャプチャ機能の設定:

TMRB_SetCaptureTiming(), TMRB_ExecuteSWCapture()

3) ステータスの確認:

TMRB_GetINTFactor(), TMRB_GetUpCntValue(), TMRB_GetCaptureValue()

4) その他:

TMRB_SetFlipFlop(), TMRB_SetINTMask(), TMRB_SetIdleMode(), TMRB_SetSyncMode(), TMRB_SetDoubleBuf(), TMRB_SetExtStartTrg(), TMRB_SetClkInCoreHalt()

18.2.3 関数仕様

補足: 引数に記述されている "TSB_TB_TypeDef *TBx*" は下記から選択してください。
TSB_TB0, TSB_TB1, TSB_TB2, TSB_TB3, TSB_TB4, TSB_TB5, TSB_TB6,
TSB_TB7, TSB_TB_MPT0, TSB_TB_MPT1, TSB_TB_MPT2, TSB_TB_MPT3.

18.2.3.1 TMRB_Enable

TMRB 動作の許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_Enable(TSB_TB_TypeDef* TBx)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

機能:

TMRB 動作を有効にします。

チャネルが MPT の場合、本関数は、タイマモードとして MPT チャネルも選択します。

戻り値:

なし

18.2.3.2 TMRB_Disable

TMRB 動作の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_Disable(TSB_TB_TypeDef* TBx)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

機能:

TMRB 動作を無効にします。

戻り値:

なし

18.2.3.3 TMRB_SetRunState

カウンタ動作の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetRunState(TSB_TB_TypeDef* *TBx*, uint32_t *Cmd*)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。 **Cmd**: カウンタ動作を選択します。 ➤ **TMRB_RUN:** カウント ➤ **TMRB STOP:** 停止&クリア

機能:

Cmd が TMRB_RUN の場合、アップカウンタがカウントを開始します。 Cmd が TMRB_STOP の場合、アップカウンタはカウントを停止し、同時にカウンタをクリアします。

戻り値:

なし

18.2.3.4 TMRB Init

TMRB チャネルの初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_Init(TSB_TB_TypeDef* **TBx**, TMRB_InitTypeDef* **InitStruct**)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

InitStruct: TMRB に関する構造体です。(詳細は"データ構造"を参照)

機能:

カウンティングモード、クロック分周、アップカウンタ設定、サイクル、デューティー期間の初期設定を行います。

戻り値:

なし

18.2.3.5 TMRB_SetCaptureTiming

キャプチャタイミングの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetCaptureTiming(TSB_TB_TypeDef* *TBx*, uint32 t *CaptureTiming*)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

CaptureTiming: キャプチャタイミングを選択します。

TBx = TSB_TB_MPT0 ~ TSB_TB_MPT3 の場合:

- ▶ MPT DISABLE CAPTURE: キャプチャ禁止
- ▶ MPT_CAPTURE_IN_RISING: MTxTBIN 端子入力の立ち上がりでキャプチャレジスタ 0(MTxCP0)にカウント値を取り込みます
- ▶ MPT_CAPTURE_IN_RISING_FALLING: MTxTBIN 端子入力の立ち上がりで キャプチャレジスタ 0 (MTxCP0)にカウント値を取り込み、MTxTBIN 端子入力の 立ち下がりでキャプチャレジスタ 1 (MTxCP1)にカウント値を取り込みます。

TBx = TSB TB0 ~ TSB TB7 の場合:

- ➤ TMRB DISABLE CAPTURE: キャプチャ禁止
- ➤ TMRB_CAPTURE_TBIN0_TBIN1_RISING: TBxIN0 端子入力の立ち上がりでキャプチャレジスタ 0 (TBxCP0)にカウント値を取り込み、TBxIN1 端子入力の立ち上がりでキャプチャレジスタ 1 (TBxCP1)にカウント値を取り込みます。
- ➤ TMRB_CAPTURE_TBINO_RISING_FALLING: TBxINO 端子入力の立ち上がりでキャプチャレジスタ 0 (TBxCP0)にカウント値を取り込み、TBxINO 端子入力の立ち下がりでキャプチャレジスタ 1 (TBxCP1)にカウント値を取り込みます。
- ➤ TMRB_CAPTURE_TBFF0_EDGE: TBxFF0 の立ち上がりでキャプチャレジス タ 0 (TBxCP0)にカウント値を取り込み、TBxFF0 の立ち下がりでキャプチャレジ スタ 1 (TBxCP1)にカウント値を取り込みます。
- TMRB_CLEAR_TBIN1_RISING: TBxIN1↑でアップカウンタをクリアします。
- ➤ TMRB_CAPTURE_TBIN0_RISING_CLEAR_TBIN1_RISING: TBxIN0↑でキャプチャレジスタ 0(TBxCP0)にカウント値を取り込み、TBxIN1↑でアップカウンタをクリアします。キャプチャタイミングとアップカウンタのクリアタイミングが同時だった場合、キャプチャが実行された後にアップカウンタのクリアが実行されます。

機能:

キャプチャタイミングとアップカウンタのクリアタイミングを設定します。

戻り値:

なし

18.2.3.6 TMRB SetFlipFlop

フリップフロップ機能の設定

関数のプロトタイプ宣言:

voic

TMRB_SetFlipFlop(TSB_TB_TypeDef* **TBx**, TMRB_FFOutputTypeDef* **FFStruct**)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

FFStruct: TMRB のフリップフロップ機能に関する構造体です。(詳細は"データ構造" を参照)

機能:

フリップフロップ出力変更のタイミングを設定します。また出力レベルも設定できます。

戻り値:

なし

18.2.3.7 TMRB_GetINTFactor

割り込み要因の取得

関数のプロトタイプ宣言:

TMRB INTFactor

TMRB_GetINTFactor(TSB_TB_TypeDef* TBx)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

機能:

割り込み要因を取得します。

戻り値:

TMRB の割り込み要因:

MatchLeadingTiming (Bit0): 一致フラグ(TBxRG0)
MatchTrailingTiming (Bit1): 一致フラグ(TBxRG1)

OverFlow (Bit2): オーバーフローフラグ

補足:

異なる割り込み要因を処理する場合は、以下のように記述してください。

```
TMRB_INTFactor factor = TMRB_GetINTFactor(TSB_TB0);
if (factor.Bit.MatchLeadingTiming) {
    // Do A
}

if (factor.Bit.MatchTrailingTiming) {
    // Do B
}

if (factor.Bit.OverFlow) {
    // Do C
}
```

18.2.3.8 TMRB_SetINTMask

割り込みマスクの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetINTMask(TSB_TB_TypeDef* **TBx**, uint32_t **INTMask**)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

INTMask: マスクする割り込みを選択します。

- ➤ TMRB_MASK_MATCH_TRAILING_INT: 一致 (TBxRG0) 割り込み
- ▶ TMRB_MASK_MATCH_LEADING_INT: 一致 (TBxRG1) 割り込み
- ➤ TMRB_MASK_OVERFLOW_INT: オーバーフロー割り込み
- ➤ TMRB_NO_INT_MASK: マスクしない
- TMRB_MASK_MATCH_LEADING_INT | TMRB_MASK_MATCH_TRAILING_INT: 一致 (TBxRG0) 割り込み、または一 致 (TBxRG1) 割り込み
- TMRB_MASK_MATCH_LEADING_INT | TMRB_MASK_OVERFLOW_INT: 一致 (TBxRG1) 割り込み、またはオーバーフロー割り込み
- ➤ TMRB_MASK_MATCH_TRAILING_INT | TMRB_MASK_OVERFLOW_INT: 一致 (TBxRG0) 割り込み、またはオーバーフロー割り込み
- ➤ TMRB_MASK_MATCH_LEADING_INT | TMRB_MASK_MATCH_TRAILING_INT | TMRB_MASK_OVERFLOW_INT: 一致 (TBxRG1) 割り込み、または一致 (TBxRG0) 割り込み、またはオーバーフロー割り込み

機能:

TMRB_MASK_MATCH_TRAILING_INT 選択時、アップカウンタ値と TBxRG1 が一致した場合、割り込みは発生しません。

TMRB_MASK_MATCH_LEADING_INT 選択時、アップカウンタ値と TBxRG0 が一致した場合、割り込みは発生しません。

TMRB_MASK_OVERFLOW_INT 選択時、オーバーフロー発生時の割り込みは発生しません。

TMRB_NO_INT_MASK 選択時、割り込みマスクはすべてクリアされます。

TMRB_MASK_MATCH_TRAILING_INT &

TMRB_MASK_MATCH_LEADING_INT と TMRB_MASK_OVERFLOW_INT 選択時、どの条件が成立しても割り込みは発生しません。

戻り値:

なし

18.2.3.9 TMRB ChangeLeadingTiming

デューティの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_ ChangeLeadingTiming(TSB_TB_TypeDef* **TBx**, uint32_t **LeadingTiming**)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

LeadingTiming: デューティ値を設定します。最大値は 0xFFFF です。

機能:

デューティを設定します。実際のデューティのインターバルは、CGの校正と *ClkDiv*(詳細は"データ構造"を参照) の値によります。

戻り値:

なし。

補足:

LeadingTiming は TrailingTiming を超えることはできません。

18.2.3.10TMRB_ChangeTrailingTiming

周期の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_ChangeTrailingTiming(TSB_TB_TypeDef* *TBx*, uint32_t *TrailingTiming*)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

TrailingTiming: 周期を設定します。最大は 0xFFFF です。

機能:

周期を設定します。実際の周期は、CGの設定と ClkDiv(詳細は"データ構造"を参照)の値によります。

戻り値:

なし

補足:

TrailingTiming は **LeadingTiming** より小さくすることはできません。また PPG モード時、TBxRG0/1 は TBxRG0 < TBxRG1 を満たす必要があります。

18.2.3.11 TMRB_GetUpCntValue

アップカウンタ値の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint16 t

TMRB_GetUpCntValue(TSB_TB_TypeDef* TBx)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

機能

アップカウンタ値の読み込みを行います。

戻り値:

アップカウンタ値

18.2.3.12TMRB_GetCaptureValue

キャプチャレジスタの読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint16 t

TMRB_GetCaptureValue(TSB_TB_TypeDef* *TBx*, uint8_t *CapReg*)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

CapReg: キャプチャレジスタを選択します。

- **TMRB_CAPTURE_0**: キャプチャレジスタ 0
- TMRB_CAPTURE_1: キャプチャレジスタ 1

機能:

CapReg が TMRB_CAPTURE_0 の場合、キャプチャレジスタ 0 の値を読み込み、**CapReg** が TMRB_CAPTURE_1 の場合、キャプチャレジスタ 1 の値を読み込みます。

戻り値:

キャプチャレジスタの値

18.2.3.13TMRB_ExecuteSWCapture

ソフトウェアキャプチャの実行

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_ExecuteSWCapture(TSB_TB_TypeDef* TBx)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

機能:

キャプチャレジスタ 0 (TBxCP0)にカウント値を取り込みます。

戻り値:

なし

18.2.3.14TMRB SetIdleMode

IDLE 時の動作設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetIdleMode(TSB_TB_TypeDef* *TBx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。 **NewState**: IDLE 時の動作を指定します。

➤ ENABLE: 動作➤ DISABLE: 停止

機能:

NewState が **ENABLE** の場合、IDLE 時でも TMRB チャネルは動作します。**DISABLE** の場合、IDLE 時は動作を停止します。

戻り値:

なし

18.2.3.15TMRB_SetSyncMode

同期モードの切り替え

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetSyncMode(TSB_TB_TypeDef* **TBx**, FunctionalState **NewState**)

引数:

TBx: TMRB チャネルを以下から選択します。

TSB TB1, TSB TB2, TSB TB3, TSB TB5, TSB TB6, TSB TB7

NewState: 同期モードを切り替えます。

➤ ENABLE: 同期動作

DISABLE: 個別動作(チャネル毎)

機能:

TMRB1~TMRB3 を同期モードに設定すると、TMRB0 のスタートに同期して動作がスタートし、TMRB5 ~TMRB7 を同期モードに設定すると、TMRB4 のスタートに同期して動作がスタートします。

戻り値:

なし

補足:

同期モードを使用するために、TMRB0, TMRB4 のカウントを開始する前に、TMRB_SetRunState() によって TMRB1 ~ TMRB3、TMRB5 ~ TMRB7をスタートしてください。

18.2.3.16TMRB SetDoubleBuf

ダブルバッファ動作の制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetDoubleBuf(TSB_TB_TypeDef* **TBx**, FunctionalState **NewState**, uint8_t **WriteRegMode**)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

NewState: ダブルバッファの有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: 有効。➤ DISABLE: 無効。

WriteRegMode: ダブルバッファがイネーブルの場合のタイマレジスタ 0 および 1 への書き込みタイミングを指定します。

- ➤ TMRB_WRITE_REG_SEPARATE: タイマレジスタ 0 および 1 は個別に書き込みが可能です。一方のレジスタのみ書き込み準備が完了した場合も同様です。
- ➤ TMRB_WRITE_REG_SIMULTANEOUS: 両方のレジスタの書き込み準備が 完了していない場合、タイマレジスタ 0 および 1 への書き込みはできません。

機能:

TBxRG0 レジスタ(**LeadingTiming**)と TBxRG1 (**TrailingTiming**)およびこれらのバッファは、同一アドレスへ割り付けられます。ダブルバッファがディセーブルの場合、同一の値はレジスタとそのバッファに書き込まれます。

ダブルバッファがイネーブルの場合、その値は各レジスタのバッファのみに書き込まれます。そのため初期値をレジスタ(TBxRG0 (*LeadingTiming*) および TBxRG1 (*TrailingTiming*))へ書き込むためには、ダブルバッファは **DISABLE** に設定してください。その後、イネーブルのダブルバッファには、レジスタへ書き込む次のデータが書き込まれます。データは対応する割り込みが発生した場合に自動的にロードされます。

戻り値:

なし

補足:

WriteRegMode は、TMRB0~TMRB7 に対し無効です。そのため、本 API がこれらのチャネルに使用される場合は、**WriteRegMode**を 0 に設定することを推奨します。

18.2.3.17TMRB SetExtStartTrg

外部トリガの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB_SetExtStartTrg (TSB_TB_TypeDef* *TBx*, FunctionalState *NewState*, uint8 t *TrgMode*)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

NewState: カウントスタート方法を選択します。

➤ ENABLE: 外部トリガ➤ DISABLE: ソフトスタート

TrgMode: 外部トリガのアクティブエッジを選択します。
➤ TMRB_TRG_EDGE_RISING: 立ち上がりエッジ

➤ TMRB TRG EDGE FALLING: 立ち下りエッジ

機能

外部トリガによる変換開始の有無とアクティブエッジの設定を行います。

戻り値:

なし

18.2.3.18TMRB_SetClkInCoreHalt

デバッグ HALT 中のクロック動作

関数のプロトタイプ宣言:

void

TMRB SetClkInCoreHalt (TSB TB TypeDef* TBx, uint8 t ClkState)

引数:

TBx: TMRB チャネルを指定します。

ClkState: デバッグ HALT 中のクロック動作を選択します。

- ➤ TMRB RUNNING IN CORE HALT: 動作
- ➤ TMRB_STOP_IN_CORE_HALT: 停止

機能:

デバッグツール使用時に HALT モードに遷移した場合、TMRB クロック動作/停止の設定を行ないます。

戻り値:

なし

18.2.4 データ構造

18.2.4.1 TMRB_InitTypeDef

メンバ:

uint32_t

Mode: タイマモードを選択します。

- ➤ TMRB_INTERVAL_TIMER: インターバルタイマ
- ➤ TMRB_EVENT_CNT: イベントカウンタモード

uint32 t

ClkDiv: インターバルタイマのソースクロックの分周を選択します。

- TMRB_CLK_DIV_2: fperiph / 2
- > TMRB_CLK_DIV_8: fperiph / 8
- > TMRB_CLK_DIV_32: fperiph / 32
- > TMRB CLK DIV 64: fperiph / 64 (TMRB0~TMRB7 のみ)
- **TMRB_CLK_DIV_128**: fperiph / 128 (TMRB0~TMRB7 のみ)
- > TMRB CLK DIV 256: fperiph / 256 (TMRB0~TMRB7 のみ)
- > TMRB_CLK_DIV_512: fperiph / 512 (TMRB0~TMRB7 のみ)

uint32 t

TrailingTiming: TBnRG1 へ書き込む周期 (最大 0xFFFF)

uint32_t

UpCntCtrl: アップカウンタの動作を選択します。

- TMRB_FREE_RUN: 周期が一致した後も、0xFFFF になるまでアップカウンタは停止しません。その後、カウンタがクリアされ、0 からカウントを開始します。 (TMRB0~TMRB7のみ)
- TMRB_AUTO_CLEAR: TrailingTiming と一致したときに、0 クリアされ、再スタートします。(TMRB0~TMRB7 のみ)

- ▶ MPT_FREE_RUN: 周期が一致した後も、0xFFFF になるまでアップカウンタは停止しません。その後、カウンタがクリアされ、0 からカウントを開始します。 (MPT0~MPT3のみ)
- **MPT_AUTO_CLEAR**: **TrailingTiming** と一致したときに、0 クリアされ、再スタートします。(MPT0~MPT3のみ)

uint32 t

LeadingTiming: TBnRG0 に書き込むデューティ (最大 0xFFFF)。**TrailingTiming** 以 上の値を設定できません。

18.2.4.2 TMRB_FFOutputTypeDef

メンバ:

uint32 t

FlipflopCtrl: フリップフロップのレベルを選択します。

- ➤ TMRB_FLIPFLOP_INVERT: TBxFF0 の値を反転(ソフト反転)します。
- ➤ TMRB_FLIPFLOP_SET: TBxFF0 を"1"にセットします。
- ➤ TMRB FLIPFLOP CLEAR: TBxFF0 を"0"にクリアします。

uint32 t

FlipflopReverseTrg: 以下から、フリップフロップの反転トリガを選択します。

- ➤ TMRB DISALBE FLIPFLOP: 反転トリガを無効にします。
- ➤ TMRB_FLIPFLOP_TAKE_CATPURE_0: アップカウンタの値がキャプチャレジスタ 0 に取り込まれた時にタイマフリップフロップを反転します。
- ➤ TMRB_FLIPFLOP_TAKE_CATPURE_1: アップカウンタの値がキャプチャレジスタ 1 に取り込まれた時にタイマフリップフロップを反転します。
- ➤ TMRB_FLIPFLOP_MATCH_TRAILING: アップカウンタと周期との一致時にタイマフリップフロップを反転します。
- ➤ TMRB_FLIPFLOP_MATCH_LEADING: アップカウンタとデューティとの一致時にタイマフリップフロップを反転します。

18.2.4.3 TMRB INTFactor

メンバ:

uint32 t

AII: TMRB 割り込み要因

ビットフィールド:

uint32 t

MatchLeadingTiming: 1 デューティとの一致検出

uint32 t

MatchTrailingTiming: 1周期との一致検出

uint32 t

OverFlow: 1 オーバーフロー

uint32 t

Reserverd: 29 -

19. SIO/UART

19.1 概要

本デバイスのシリアル I/O チャネルは、I/O インタフェースモード(同期通信モード)と 7, 8, 9 ビット長の UART モード(非同期通信)を実装しています。

9 ビット UART モードでは、シリアルリンク(マルチコントローラ・システム) でマスタコントローラがスレーブコントローラを起動するときにウェイクアップ機能が使用されます。

本ドライバは、ボーレート、ビット長、パリティチェック、ストップビット、フローコントロールなどの各チャネルの設定に関する関数、およびデータ送受信、エラーチェックなどの動作に関する機能を備えています。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver/src/tmpm46b_uart.c /Libraries/TX04_Periph_Driver/inc/tmpm46b_uart.h

19.2 API 関数

19.2.1 関数一覧

- void UART_Enable(TSB_SC_TypeDef* UARTx)
- void UART Disable(TSB SC TypeDef* UARTx)
- ◆ WorkState UART_GetBufState(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, uint8_t *Direction*)
- void UART_SWReset(TSB_SC_TypeDef* UARTx)
- ◆ void UART_Init(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, UART_InitTypeDef* *InitStruct*)
- uint32_t UART_GetRxData(TSB_SC_TypeDef* UARTx)
- void UART_SetTxData(TSB_SC_TypeDef* UARTx, uint32_t Data)
- void UART_DefaultConfig(TSB_SC_TypeDef* UARTx)
- UART_Err UART_GetErrState(TSB_SC_TypeDef* UARTx)
- void UART_SetWakeUpFunc(TSB_SC_TypeDef* UARTx,

FunctionalState NewState)

- void UART_SetIdleMode(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, FunctionalState *NewState*)
- ◆ void UART_FIFOConfig(TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, FunctionalState NewState);
- void UART_SetFIFOTransferMode(TSB_SC_TypeDef * UARTx,

uint32 t *TransferMode*);

void UART_TRxAutoDisable(TSB_SC_TypeDef * UARTx,

UART_TRxAutoDisable TRxAutoDisable);

- ♦ void UART_RxFIFOINTCtrl(TSB_SC_TypeDef * UARTx, FunctionalState NewState);
- void UART_TxFIFOINTCtrl(TSB_SC_TypeDef * UARTx, FunctionalState NewState);
- void UART_RxFIFOByteSel(TSB_SC_TypeDef * UARTx, uint32_t BytesUsed);
- ♦ void UART RxFIFOFillLevel(TSB SC TypeDef * UARTx, uint32 t RxFIFOLevel);
- void UART_RxFIFOINTSel(TSB_SC_TypeDef * UARTx, uint32_t RxINTCondition);
- void UART_RxFIFOClear(TSB_SC_TypeDef * UARTx);
- void UART_TxFIFOFillLevel(TSB_SC_TypeDef * UARTx, uint32_t TxFIFOLevel);
- void UART_TxFIFOINTSel(TSB_SC_TypeDef * UARTx, uint32_t TxINTCondition);
- void UART_TxFIFOClear(TSB_SC_TypeDef * UARTx);
- void UART_TxBufferClear(TSB_SC_TypeDef * UARTx);
- uint32 t UART GetRxFIFOFillLevelStatus(TSB SC TypeDef * UARTx);
- uint32_t UART_GetRxFIFOOverRunStatus(TSB_SC_TypeDef * UARTx);
- uint32 t UART GetTxFIFOFillLevelStatus(TSB SC TypeDef * UARTx);
- uint32 t UART GetTxFIFOUnderRunStatus(TSB SC TypeDef * UARTx);

- void UART_SetInputClock(TSB_SC_TypeDef * UARTx, uint32_t clock)
- void SIO_SetInputClock(TSB_SC_TypeDef * SIOx, uint32_t Clock)
- void SIO_Enable(TSB_SC_TypeDef* SIOx)
- ◆ void SIO_Disable(TSB_SC_TypeDef* SIOx)
- void SIO_Init(TSB_SC_TypeDef* SIOx, uint32_t IOCIkSeI, UART_InitTypeDef* InitStruct)
- uint8_t SIO_GetRxData(TSB_SC_TypeDef* SIOx)
- ◆ void SIO_SetTxData(TSB_SC_TypeDef* **SIOx**, uint8_t **Data**)

19.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の4種類に分かれています:

1) 初期化と設定:

UART_Enable(), UART_Disable(), UART_SetInputClock(), UART_Init(), UART_DefaultConfig(), SIO_Enable(), SIO_Disable(), SIO_SetInputClock(), SIO_Init()

2) 送受信設定とエラー確認:

UART_GetBufState(), UART_GetRxData(), UART_SetTxData() and UART_GetErrState(),SIO_GetRxData(), SIO_SetTxData()

3) その他:

UART_SWReset(), UART_SetWakeUpFunc(), UART_SetIdleMode()

4) FIFO モードの設定:

UART_FIFOConfig(),UART_SetFIFOTransferMode(), UART_TrxAutoDisable(), UART_RxFIFOINTCtrl(), UART_TxFIFOINTCtrl(), UART_RxFIFOByteSel(), UART_RxFIFOFillLevel(), UART_RxFIFOINTSel(), UART_RxFIFOClear(), UART_TxFIFOFillLevel(), UART_TxFIFOINTSel(), UART_TxFIFOClear(), UART_TxBufferClear(), UART_GetRxFIFOFillLevelStatus(), UART_GetRxFIFOOverRunStatus(), UART_GetTxFIFOFillLevelStatus(), UART_GetTxFIFOUnderRunStatus()

19.2.3 関数仕様

補足: 引数に記述している"TSB_SC_TypeDef* *UARTx*" は、以下から選択してください。 UART0, UART1, UART2, UART3 引数に記述している"TSB_SC_TypeDef* *SIOx*" は、以下から選択してください。 SIO0, SIO1, SIO2, SIO3

19.2.3.1 **UART_Enable**

UART 動作の許可

関数のプロトタイプ宣言:

voic

UART_Enable(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

UART 動作を許可します。

戻り値:

なし

19.2.3.2 UART_Disable

UART 動作の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_Disable(TSB_SC_TypeDef* UARTx)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

UART 動作を禁止します。

戻り値:

なし

19.2.3.3 UART_GetBufState

送受信バッファ状態の読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

WorkState

UART_GetBufState(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, uint8_t *Direction*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。 **Direction**: 送信/受信を選択します。

▶ UART_RX: 受信▶ UART_TX: 送信

機能:

Direction が UART_RX の場合、以下の受信バッファの状態を返します。

DONE: 受信データはバッファに保存済み

BUSY: データ受信中

Direction が UART_TX の場合、以下の送信バッファの状態を返します。

DONE: バッファ中のデータは送信済み

BUSY: データ送信中

戻り値:

▶ DONE: バッファリード/ライト可能状態

➤ BUSY: 送受信中

19.2.3.4 UART_SWReset

ソフトウェアリセット

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_SWReset(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能

ソフトウェアリセットが発生します。

戻り値:

なし

19.2.3.5 **UART_Init**

UART チャネルの初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_Init(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, UART_InitTypeDef* *InitStruct*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

InitStruct. UART に関する構造体です。(詳細は"データ構造"を参照)

機能:

ボーレート、ビット単位の転送、ストップビット、パリティ、転送モード、フローコントロールなどの初期設定を行います。

戻り値:

なし

19.2.3.6 UART_GetRxData

受信データの読み込み

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

UART_GetRxData(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能·

受信データを読み込みます。**UART_GetBufState(***UARTx*, **UART_RX)**にて **DONE** を読み出した後、もしくは UART (シリアルチャネル) 割り込み関数の中で実行してください。

戻り値:

受信データです。データ範囲は 0x00~0x1FF です

19.2.3.7 UART SetTxData

送信データの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_SetTxData(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, uint32_t *Data*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。 **Data**: 送信データ(7 ビット、8 ビット、9 ビット)

機能:

送信データを設定します。UART_GetBufState(UARTx, UART_TX)にて DONE を読み出した後、もしくは UART (シリアルチャネル) 割り込み関数の中で実行してください。

戻り値:

なし

19.2.3.8 UART_DefaultConfig

デフォルト構成での初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_DefaultConfig(TSB_SC_TypeDef* UARTx)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

以下の構成で初期化します:

ボーレート: 115200 bps データ長: 8 ビット

ストップビット: 1 ビット

パリティ: なし フローコントロール: なし

送受信有効。ボーレートジェネレータはソースクロックとして使用。

戻り値:

なし

19.2.3.9 UART GetErrState

転送エラーフラグの読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

UART Err

UART_GetErrState(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

転送エラーフラグを読み出します。

戻り値:

UART_NO_ERR: エラーなし

UART_OVERRUN: オーバーランエラー UART_PARITY_ERR: パリティエラー UART_FRAMING_ERR: フレーミングエラー

UART_ERRS: 上記の2つ以上のエラーが発生している

19.2.3.10UART_SetWakeUpFunc

9 ビットモード時のウェイクアップ機能の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_SetWakeUpFunc(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

NewState: ウェイクアップ機能の有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: 有効
➤ DISABLE: 無効

機能:

9 ビットモード時のウェイクアップ機能を設定します。

NewState が ENABLE の場合、ウェイクアップ機能を有効に、 NewState が DISABLE の場合、ウェイクアップ機能を無効に設定します。 ウェイクアップ機能は、9 ビットモード時のみ機能します。

戻り値:

なし

19.2.3.11 UART_SetInputClock

プリスケーラの入力クロック選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_SetInputClock (TSB_SC_TypeDef * UARTx, uint32_t clock)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

Clock: プリスケーラの入力クロックを選択します。

0:PhiT0/21:PhiT0

機能:

プリスケーラの入力クロックを選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.12UART_SetIdleMode

IDLE 時の動作

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_SetIdleMode(TSB_SC_TypeDef* *UARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。 **NewState**: IDLE 時の動作を選択します。

➤ ENABLE: 動作➤ DISABLE: 停止

機能:

IDLE 時の動作を選択します。

NewState が **ENABLE** の場合、IDLE 時でも UART チャネルは動作します。**DISABLE** の場合、IDLE 時は動作を停止します。

戻り値:

なし

19.2.3.13UART_FIFOConfig

FIFOの許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_FIFOConfig(TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。 **NewState**: FIFO の許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

機能:

FIFO の許可/禁止を選択します。

NewState が **ENABLE** の場合、FIFO を許可します。 **DISABLE** の場合、FIFO を禁止します。

戻り値:

なし

19.2.3.14UART_SetFIFOTransferMode

転送モードの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_SetFIFOTransferMode(TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, uint32_t *TransferMode*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。 **TransferMode**: 転送モードを選択します。

- ➤ UART_TRANSFER_PROHIBIT: 転送禁止
- ➤ UART_TRANSFER_HALFDPX_RX: 半二重(受信)
- ▶ UART_TRANSFER_HALFDPX_TX: 半二重(送信)
- ▶ UART TRANSFER FULLDPX:全二重

機能:

転送モードを選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.15UART_TRxAutoDisable

送信/受信の自動禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_TRxAutoDisable (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, UART_TRxDisable *TRxAutoDisable*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

TRxAutoDisable: 送信/受信の自動禁止機能を制御します。

- ➤ UART_RXTXCNT_NONE: なし
- ▶ UART_RXTXCNT_AUTODISABLE: 自動禁止

機能:

送信/受信の自動禁止機能を制御します。

戻り値:

なし

19.2.3.16UART_RxFIFOINTCtrl

受信 FIFO 使用時の受信割り込み許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_RxFIFOINTCtrl (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

NewState: 受信 FIFO 使用時の受信割り込みの許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可

➤ DISABLE: 禁止

機能:

受信 FIFO 有効にされている時の受信割り込みの許可/禁止を切り替えます。

戻り値:

なし

19.2.3.17UART_TxFIFOINTCtrl

送信 FIFO 使用時の送信割り込み許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_TxFIFOINTCtrl (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, FunctionalState *NewState*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

NewState: 送信 FIFO 使用時の送信割り込みの許可/禁止を選択します。

➤ ENABLE: 許可➤ DISABLE: 禁止

機能:

送信 FIFO 有効にされている時の送信割り込みの許可/禁止を切り替えます。

戻り値:

なし

19.2.3.18UART RxFIFOByteSel

受信 FIFO 使用バイト数

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_RxFIFOByteSel (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, uint32_t *BytesUsed*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

BytesUsed: 受信 FIFO 使用バイト数を設定します。

- ➤ UART_RXFIFO_MAX: 最大
- ▶ UART_RXFIFO_RXFLEVEL: 受信 FIFO の FILL レベルに同じ

機能:

受信 FIFO 使用バイト数を設定します。

戻り値:

なし

19.2.3.19UART_RxFIFOFillLevel

受信割り込みが発生する受信 FIFO の fill レベルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_RxFIFOFillLevel (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, uint32_t *RxFIFOLevel*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

RxFIFOLevel: 受信 FIFO の fill レベルを選択します。

RxFIFOLevel	半二重	全二重
UART_RXFIFO4B_FLEVLE_4_2B	4 バイト	2 バイト
UART_RXFIFO4B_FLEVLE_1_1B	1 バイト	1 バイト
UART_RXFIFO4B_FLEVLE_2_2B	2 バイト	2 バイト
UART_RXFIFO4B_FLEVLE_3_1B	3 バイト	1 バイト

機能:

受信割り込みが発生する受信 FIFO の fill レベルを選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.20UART_RxFIFOINTSel

受信割り込み発生条件の選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_RxFIFOINTSel (TSB_SC_TypeDef * *UARTx,* uint32_t *RxINTCondition*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

RxINTCondition: 受信 割り込み発生条件を選択します。

- ➤ UART_RFIS_REACH_FLEVEL: FIFO fill レベル==割り込み発生 fill レベル
- ➤ UART_RFIS_REACH_EXCEED_FLEVEL: FIFO fill レベル≦割り込み発生 fill レベル

機能:

受信割り込み発生条件を選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.21 UART_RxFIFOClear

受信 FIFO クリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_RxFIFOClear (TSB_SC_TypeDef * UARTx)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

受信 FIFO をクリアします。

戻り値:

なし

19.2.3.22UART_TxFIFOFillLevel

送信割り込みが発生する送信 FIFO の fill レベルの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_TxFIFOFillLevel (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, uint32_t *TxFIFOLevel*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

TxFIFOLevel: 受信 FIFO の fill レベルを選択します。

TxFIFOLevel	半二重	全二重
UART_TXFIFO4B_FLEVLE_0_0B	Empty	Empty
UART_TXFIFO4B_FLEVLE_1_1B	1 バイト	1 バイト
UART_TXFIFO4B_FLEVLE_2_0B	2 バイト	Empty
UART_TXFIFO4B_FLEVLE_3_1B	3 バイト	1 バイト

機能:

送信割り込みが発生する送信 FIFO の fill レベルを選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.23 UART TxFIFOINTSel

送信割り込み発生条件の選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_TxFIFOINTSel (TSB_SC_TypeDef * *UARTx*, uint32_t *TxINTCondition*)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

TxINTCondition: 受信 割り込み発生条件を選択します。

- ➤ UART_TFIS_REACH_FLEVEL: FIFO fill レベル==割り込み発生 fill レベル
- ► UART_TFIS_REACH_EXCEED_FLEVEL: FIFO fill レベル≦割り込み発生 fill レベル

機能:

送信割り込み発生条件を選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.24UART_TxFIFOClear

送信 FIFO クリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_TxFIFOClear (TSB_SC_TypeDef * UARTx)

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

送信 FIFO をクリアします。

戻り値:

なし

19.2.3.25 UART_TxBufferClear

送信バッファクリア

関数のプロトタイプ宣言:

void

UART_TxBufferClear (TSB_SC_TypeDef* *UARTx*);

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

送信バッファをクリアします。

戻り値:

なし

19.2.3.26UART_GetRxFIFOFillLevelStatus

受信 FIFOの fill レベルの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

UART_GetRxFIFOFillLevelStatus (TSB_SC_TypeDef* *UARTx*);

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

受信 FIFO の fill レベルを取得します。

戻り値

- > UART_TRXFIFO_EMPTY: Empty
- ➤ UART_TRXFIFO_1B: 1 バイト
- ➤ UART TRXFIFO 2B:2バイト
- ➤ UART TRXFIFO 3B:3バイト
- ➤ UART_TRXFIFO_4B: 4 バイト

19.2.3.27 UART GetRxFIFOOverRunStatus

受信 FIFO オーバーラン状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

UART_ GetRxFIFOOverRunStatus (TSB_SC_TypeDef* *UARTx*);

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

受信 FIFO オーバーラン状態を取得します。

戻り値:

- ➤ UART RXFIFO OVERRUN: オーバーラン発生
- ▶ 0: オーバーランは発生していない

19.2.3.28UART_GetTxFIFOFillLevelStatus

送信 FIFO の fill レベルの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

UART_GetTxFIFOFillLevelStatus (TSB_SC_TypeDef* *UARTx*);

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

送信 FIFO の fill レベルの取得

戻り値:

- > UART_TRXFIFO_EMPTY: Empty
- > UART_TRXFIFO_1B: 1 バイト
- ➤ UART TRXFIFO 2B: 2バイト
- ➤ UART_TRXFIFO_3B: 3 バイト
- ➤ UART_TRXFIFO_4B: 4 バイト

19.2.3.29UART_GetTxFIFOUnderRunStatus

送信 FIFO アンダーラン状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32 t

UART_ GetTxFIFOUnderRunStatus (TSB_SC_TypeDef* *UARTx*);

引数:

UARTx: UART チャネルを指定します。

機能:

送信 FIFO アンダーラン状態を取得します。

戻り値:

- ➤ UART TXFIFO UNDERRUN: アンダーラン発生
- ▶ 0: アンダーランは発生していない

19.2.3.30 SIO_SetInputClock

プリスケーラの入力クロック選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

SIO_SetInputClock (TSB_SC_TypeDef * SIOx,

uint32_t Clock)

引数:

SIOx: SIO チャネルを指定します。

Clock: プリスケーラの入力クロックを選択します。

> SIO_CLOCK_T0_HALF: PhiT0/2

> SIO_CLOCK_T0: PhiT0

機能:

プリスケーラの入力クロックを選択します。

戻り値:

なし

19.2.3.31 SIO Enable

SIO 動作の許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

SIO_Enable (TSB_SC_TypeDef* SIOx)

引数:

SIOx: SIO チャネルを指定します。

機能:

SIO 動作を許可します。

戻り値:

なし

19.2.3.32 SIO_Disable

SIO 動作の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

voic

SIO _Disable(TSB_SC_TypeDef* *SIOx*)

引数:

SIOx: SIO チャネルを指定します。

機能:

SIO 動作を禁止します。

戻り値:

なし

19.2.3.33SIO_GetRxData

受信用バッファ

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

SIO_GetRxData(TSB_SC_TypeDef* *SIOx*)

引数:

SIOx: SIO チャネルを指定します。

機能:

受信用バッファを取得します。

戻り値:

受信用バッファ(値の範囲は 0x00 ~ 0xFF です)

19.2.3.34SIO_SetTxData

送信用バッファ

関数のプロトタイプ宣言:

void

SIO_SetTxData(TSB_SC_TypeDef* *SIOx*, uint8_t *Data*)

引数:

SIOx: SIO チャネルを指定します。

Data: 送信用バッファ

機能:

送信用バッファを指定します。

戻り値:

なし

19.2.3.35 SIO_Init

SIO チャネルの初期化

関数のプロトタイプ宣言:

void

SIO_Init(TSB_SC_TypeDef* *SIOx*, uint32_t *IOCIkSeI*, SIO_InitTypeDef* *InitStruct*)

引数:

SIOx: SIO チャネルを指定します。 IOCIkSeI: クロックを選択します。

➤ SIO_CLK_BAUDRATE: ボーレートジェネレータ➤ SIO_CLK_SCLKINPUT: SCLKx 端子入力

InitStruct: SIO に関する構造体です。(詳細は"データ構造"を参照)

機能:

ボーレート、転送方向、転送モードなどの初期設定を行います。

戻り値:

なし

19.2.4 データ構造

19.2.4.1 UART_InitTypeDef

メンバ:

uint32_t

BaudRate: UART 通信ボーレートを 2400(bps) から 115200(bps) に設定。(*)

DataBits: 転送ビット数を選択します。

- ▶ UART_DATA_BITS_7: 7 ビットモード
- ➤ UART_DATA_BITS_8: 8 ビットモード
- ➤ UART_DATA_BITS_9: 9 ビットモード

uint32_t

StopBits:ストップビット長を選択します。

- ➤ UART_STOP_BITS_1: 1 ビット
- ➤ UART_STOP_BITS_2: 2ビット

uint32 t

Parity: パリティを選択します。

- ▶ UART NO PARITY: パリティなし
- ▶ UART_EVEN_PARITY: 偶数(Even) パリティ
- ▶ UART_ODD_PARITY: 偶数(Even) パリティ

uint32_t

Mode: 転送モードを選択します。送受信の場合は、送信と受信を OR 演算子によって接続して指定してください。

- ▶ UART ENABLE TX: 送信許可
- ➤ UART ENABLE RX: 受信許可

uint32 t

FlowCtrl: フローコントロールモードを選択します(**)。

▶ UART_NONE_FLOW_CTRL:CTS 無効

19.2.4.2 SIO_InitTypeDef

メンバ:

uint32 t

InputClkEdge: 入力クロックエッジを選択します。

- ➤ SIO_SCLKS_TXDF_RXDR: SCxSCLK 端子の立ち下がりエッジで送信バッファのデータを 1bit ずつ SCxTXD 端子へ出力します。SCxSCLK 端子の立ち上がりエッジで SCxRXD 端子のデータを 1bit ずつ受信バッファに取り込みます。この時、SCxSCLK 端子は High レベルからスタートします(立ち上がりモード)
- ➤ SIO_SCLKS_TXDR_RXDF: SCxSCLK 端子の立ち上がりエッジで送信バッファのデータを 1bit ずつ SCxTXD 端子へ出力します。SCxSCLK 端子の立ち下がりエッジで SCxRXD 端子のデータを 1bit ずつ受信バッファに取り込みます。この時、SCxSCLK 端子は Low レベルからスタートします。(立ち下りモード) uint32 t

TIDLE: 最終ビット出力後の SCxTXD 端子の状態を選択します。

- ➤ SIO TIDLE LOW: "Low"出力保持
- ➤ SIO_TIDLE_HIGH: "High"出力保持
- ➤ SIO TIDLE LAST: 最終ビット保持

uint32 t

TXDEMP: クロック入力モード時、アンダーランエラーが発生したときの SCxTXD 端子の 状態を選択します。

- ➤ SIO TXDEMP LOW: "Low"出力
- ➤ SIO TXDEMP HIGH: "High"出力

uint32 t

EHOLDTime: クロック入力モードの SCxTXD 端子の最終ビットホールド時間を選択します。

- > SIO EHOLD FC 2: 2/fc
- > SIO EHOLD FC 4: 4/fc
- > SIO EHOLD FC 8: 8/fc
- > SIO EHOLD FC 16: 16/fc
- > SIO EHOLD FC 32: 32/fc
- > SIO_EHOLD_FC_64: 64/fc
- > SIO_EHOLD_FC_128: 128/fc

uint32 t

IntervalTime: 連続転送時のインターバル時間を選択します。

- > SIO SINT TIME NONE: なし
- > SIO SINT TIME SCLK 1: 1*SCLK
- > SIO_SINT_TIME_SCLK_2: 2*SCLK
- > SIO_SINT_TIME_SCLK_4: 4*SCLK
- > SIO_SINT_TIME_SCLK_8: 8*SCLK
- > SIO_SINT_TIME_SCLK_16: 16*SCLK
- > SIO_SINT_TIME_SCLK_32: 32*SCLK
- > SIO_SINT_TIME_SCLK_64: 64*SCLK

uint32 t

TransferMode: 転送モードを選択します。

➤ SIO_TRANSFER_PROHIBIT: 転送禁止

- ➤ SIO TRANSFER HALFDPX RX: 半二重(受信)
- ➢ SIO_TRANSFER_HALFDPX_TX: 半二重(送信)
- ➢ SIO_TRANSFER_FULLDPX: 全二重

uint32_t

TransferDir. 転送方向を選択します。

- > SIO LSB FRIST: LSB FRIST
- > SIO MSB FRIST: MSB FRIST

uint32_t

Mode: 送受信を制御します。有効ビットの組み合わせが可能です。

- ➤ SIO_ENABLE_TX: 送信許可
- ➤ SIO_ENABLE_RX: 受信許可

uint32_t

DoubleBuffer: ダブルバッファの許可/禁止を選択します。

- ➤ SIO_WBUF_ENABLE: 許可
- ➤ SIO_WBUF_DISABLE: 禁止

uint32 t

BaudRateClock: ボーレートジェネレータ入力クロックを選択します。

- > SIO_BR_CLOCK_TS0: φTS0
- > SIO_BR_CLOCK_TS2: φTS2
- SIO_BR_CLOCK_TS8: φTS8
- > SIO BR CLOCK TS32: φTS32

uint32_t

Divider. 分周値"N"を選択します。

- ➢ SIO_BR_DIVIDER_16: 16 分周
- ➤ SIO BR DIVIDER 1:1分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_2: 2 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_3: 3 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_4: 4 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_5: 5 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_6: 6 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_7: 7 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_8: 8 分周➤ SIO_BR_DIVIDER_9: 9 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_10: 10 分周
- > SIO BR_DIVIDER_11: 11 分周
- ➤ SIO_BR_DIVIDER_12: 12 分周
- ➢ SIO_BR_DIVIDER_13: 13 分周
- > SIO BR DIVIDER 14: 14 分周
- > SIO BR DIVIDER 15: 15 分周
- *: fperiph の周波数が高すぎる、または、低すぎると、ボーレートが正しく設定できない場合があります。
- **:本バージョンのドライバでは、ハンドシェイク機能に対応していないため、CTSUART_NONE_FLOW_CTRL のみ選択できます。

20. uDMAC

20.1 概要

本デバイスには、マイクロ DMAC (uDMAC)モジュールを内蔵しています。 主な機能は以下の通りです。

Functions	Features		Descriptions
Channels	32 channels		-
	Start by Hardware		DMA requests from peripheral functions
Start trigger	Start by Software		Specified by DMAxChnlSwRequest register
Priority	Between channels	ch0 (high priority) > > ch31 (high priority) > ch0 (Normal priority) > > ch31 (Normal priority)	High-priority can be configured by DMAxChnlPriority- Set register
Transfer data size	8/16/32bit		Can be specified source and destination independently
The number of transfer	1 to 4095 times		-
	Transfer source address	Increment / fixed	
Address	transfer destination Increment / fixed address	Transfer source address and destination address can be selected to increment or fixed.	
Endian	Little Endian		-
Transfer type	Peripheral (register) → memory Memory → peripheral (register) Memory → memory		If you select memory to memory, hardware start for DMA start up is not supported. Refer to the DMACxConfiguration register for more information.
Interrupt function	Transfer end interrupt Error interrupt		Output for each unit
Transfer mode	Basic mode Automatic request mode Ping-pong mode Memory scatter / gather mode Peripheral scatter / gather mode		-

μDMAC API は、MCU の μDMAC モジュールを使用するための機能セットを提供します。本 API には、μDMAC 転送タイプセット、チャネルセット、マスクセット、初期/代替データエリアセット、チャネル優先、初期化データ設定などが含まれます。

全ドライバ API は、マクロ、データタイプ、構造、API 定義を格納する以下のファイルで構成されています。

/Libraries/TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_udmac.c /Libraries/TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_udmac.h

*補足: 本ドキュメントでは、DMAC は µDMAC を意味します。

20.2 API 関数

20.2.1 関数一覧

- ◆ FunctionalState DMAC_GetDMACState(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)
- void DMAC_Enable(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)
- void DMAC_Disable(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)

- void DMAC_SetPrimaryBaseAddr(TSB_DMA_TypeDef * DMACx, uint32_t Addr)
- uint32_t DMAC_GetBaseAddr(TSB_DMA_TypeDef * DMACx,

DMAC PrimaryAlt PriAlt)

void DMAC_SetSWReq(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8 t Channel)

- void DMACA_SetTransferType(DMACA_Channel *Channel*, DMAC_TransferType *Type*)
 - DMAC_TransferType DMACA_GetTransferType(DMACA_Channel Channel)
- void DMAC_SetMask(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8_t Channel,

FunctionalState NewState)

FunctionalState DMAC_GetMask(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8 t Channel)

void DMAC_SetChannel(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8_t Channel,

FunctionalState NewState)

FunctionalState DMAC_GetChannelState(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8_t Channel)

void DMAC_SetPrimaryAlt(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8_t Channel

DMAC_PrimaryAlt **PriAlt**)

DMAC_PrimaryAlt DMAC_GetPrimaryAlt(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8_t *Channel*)

void DMAC_SetChannelPriority(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8 t Channel,

DMAC Priority **Priority**)

◆ DMAC_Priority DMAC_GetChannelPriority(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx** ,

uint8_t *Channel*)

- void DMAC ClearBusErr(TSB DMA TypeDef * DMACx)
- Result DMAC_GetBusErrState(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)
- void DMAC_FillInitData(TSB_DMA_TypeDef * DMACx ,

uint8 t Channel,

DMAC_InitTypeDef * InitStruct)

- DMACA_Flag DMACA_GetINTFlag(void)
- DMACB Flag DMACB GetINTFlag(void)
- DMACC Flag DMACC GetINTFlag(void)

20.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の6種類に分かれています:

- 1) DMAC の設定:
 - DMACA_SetTransferType(), DMACA_GetTransferType(), DMAC_SetMask(),

DMAC_GetMask(), DMAC_SetChannel(), DMAC_GetChannelState(),

DMAC_SetPrimaryAlt(), DMAC_GetPrimaryAlt(), DMAC_SetChannelPriority(), DMAC_GetChannelPriority()

2) DMAC の許可/禁止:

DMAC_GetDMACState(), DMAC_Enable(), DMAC_Disable()

- 3) ソフトウェアトリガ制御:
 - DMAC_SetSWReq()
- 4) バスエラー監視:

DMAC_ClearBusErr(), DMAC_GetBusErrState()

- 5) 制御データエリア設定:
 - DMAC_FillInitData(), DMAC_SetPrimaryBaseAddr(), DMAC_GetBaseAddr()
- 6) DMA 要因の取得:

DMACA_GetINTFlag(), DMACB_GetINTFlag(), DMACC_GetINTFlag()

20.2.3 関数仕様

補足: 引数に記述している"DMACx"および "Channel"は、特に断りのない限り、以下から選択してください。

DMACx:ユニット選択です。

▶ DMAC_UNIT_A: DMAC ユニット A
 ▶ DMAC_UNIT_B: DMAC ユニット B
 ▶ DMAC_UNIT_C: DMAC ユニット C

Channel: チャネル選択です。

[DMAC_UNIT_A の場合]

- DMACA SNFC PRD11: SNFC セクタ 1~4 の 1 奇数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA SNFC PRD12: SNFC セクタ 5~8 の 1 奇数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA SNFC PRD21: SNFC セクタ 1~4 の 1 偶数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_SMFC_PRD22: SNFC セクタ 5~8 の 1 偶数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_ADC_COMPLETION: ADC 変換終了
- ➤ DMACA_UARTO_RX: UARTO 受信
- ➤ DMACA_UARTO_TX: UARTO 送信
- ▶ DMACA_UART1_RX: UART1 受信
- ▶ DMACA_UART1_TX: UART1 送信
- ▶ DMACA_SIO0_UART0_RX: SIO/UART0 受信
- ▶ DMACA_SIO0_UART0_TX: SIO/UART0 送信
- ▶ DMACA_SIO1_UART1_RX: SIO/UART1 受信
- ▶ DMACA_SIO1_UART1_TX: SIO/UART1 送信
- ➤ DMACA_SIO2_UART2_RX: SIO/UART2 受信
- ▶ DMACA_SIO2_UART2_TX: SIO/UART2 送信
- ▶ DMACA_SIO3_UART3_RX: SIO/UART3 受信
- ▶ DMACA_SIO3_UART3_TX: SIO/UART3 送信
- > DMACA TMRB0 CMP MATCH: TMRB0コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB1_CMP_MATCH: TMRB1 コンペアー致
- ➤ DMACA_TMRB2_CMP_MATCH: TMRB2コンペアー致
- DMACA_TMRB3_CMP_MATCH: TMRB3コンペアー致
- DMACA_TMRB4_CMP_MATCH: TMRB4 コンペアー致
- DMACA_TMRB5_CMP_MATCH: TMRB5 コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB6_CMP_MATCH: TMRB6 コンペアー致▶ DMACA_TMRB7_CMP_MATCH: TMRB7 コンペアー致
- ➤ **DMACA_TMRB0_INPUT_CAP0**: TMRB0 インプットキャプチャ 0
- ➤ DMACA TMRB0 INPUT CAP1: TMRB0 インプットキャプチャ 1
- ➤ DMACA TMRB1 INPUT CAP0: TMRB1 インプットキャプチャ 0
- ▶ DMACA_TMRB1_INPUT_CAP1: TMRB1 インプットキャプチャ1
- ➤ DMACA_TMRB2_INPUT_CAP0: TMRB2 インプットキャプチャ 0
- ➤ DMACA_TMRB2_INPUT_CAP1: TMRB2 インプットキャプチャ 1
- DMACA_DMAREQA: DMA ユニット A リクエストピン MAREQA

[DMAC UNIT Bの場合]

- ▶ DMACB SNFC GIE1: SNFC セクタ 1 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE2: SNFC セクタ 2 の 1 ページライトデータ転送
- DMACB_SNFC_GIE3: SNFC セクタ3の1ページライトデータ転送
- DMACB SNFC GIE4: SNFC セクタ 4 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE5: SNFC セクタ 5 の 1 ページライトデータ転送

▶ DMACB_SNFC_GIE6: SNFC セクタ 6 の 1 ページライトデータ転送 ▶ DMACB SNFC GIE7: SNFC セクタ 7 の 1 ページライトデータ転送 ▶ DMACB SNFC GIE8: SNFC セクタ8の1ページライトデータ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID11: SNFC セクタ 1 の奇数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID12: SNFC セクタ2の奇数ページェラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID13: SNFC セクタ3の奇数ページエラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID14: SNFC セクタ 4 の奇数ページエラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID15: SNFC セクタ 5 の奇数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID16: SNFC セクタ 6 の奇数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID17: SNFC セクタ 7 の奇数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID18: SNFC セクタ8の奇数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID21: SNFC セクタ 1 の偶数ページェラー訂正データ転送 DMACB_SNFC_GID22: SNFC セクタ 2 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID23: SNFC セクタ3の偶数ページェラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID24: SNFC セクタ 4 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID25: SNFC セクタ 5 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID26: SNFC セクタ 6 の偶数ページエラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID27: SNFC セクタ 7 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID28: SNFC セクタ8の偶数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB SSP0 RX: SSP0 受信 ➤ DMACB_SSP0_TX: SSP0 送信 ▶ DMACB SSP1 RX: SSP1 受信 ➤ DMACB_SSP1_TX: SSP1 送信 ▶ DMACB_SSP2_RX: SSP2 受信 ➤ DMACB_SSP2_TX: SSP2 送信 DMACB DMAREQB: DMA ユニット B リクエストピン DMAREQB [DMAC UNIT Cの場合] DMACC SNFC RD1: SNFC セクタ 1 の訂正済みデータ転送 DMACC SNFC RD2: SNFC セクタ2の訂正済みデータ転送 DMACC SNFC RD3: SNFC セクタ3の訂正済みデータ転送 DMACC_SNFC_RD4: SNFC セクタ 4 の訂正済みデータ転送 ▶ DMACC SNFC RD5: SNFC セクタ 5 の訂正済みデータ転送 ▶ DMACC_SNFC_RD6: SNFC セクタ 6 の訂正済みデータ転送 ▶ DMACC SNFC RD7: SNFC セクタ 7 の訂正済みデータ転送 ▶ DMACC SNFC RD8: SNFC セクタ8の訂正済みデータ転送 DMACC AES READ: AESリード DMACC_AES_WRITE: AES ライト > DMACC SHA WRITE: SHA ライト > DMACC DMA SHA COMPLETION: SHA ライト DMACC_I2CO_TX_RX: I2C0 送受信 > DMACC_I2C1_TX_RX: I2C1 送受信 > DMACC I2C2 TX RX: 12C2 送受信 ▶ DMACC MPT0 CMP0 MATCH: MPT0 コンペア 0 一致 ▶ DMACC MPT0 CMP1 MATCH: MPT0 コンペア 1 一致 ▶ DMACC MPT1 CMP0 MATCH: MPT1コンペア0一致 ▶ DMACC MPT1 CMP1 MATCH: MPT1コンペア1一致 ▶ DMACC MPT2 CMP0 MATCH: MPT2 コンペア 0 一致 ▶ DMACC MPT2 CMP1 MATCH: MPT2 コンペア 1 一致

▶ DMACC_MPT3_CMP0_MATCH: MPT3 コンペア 0 一致

- ▶ DMACC_MPT3_CMP1_MATCH: MPT3 コンペア 1 一致
- ➤ **DMACC TMRB3 INPUT CAP0**: TMRB3 インプットキャプチャ 0
- ▶ DMACC_TMRB3_INPUT_CAP1: TMRB3 インプットキャプチャ 1
- ▶ DMACC_TMRB4_INPUT_CAP0: TMRB4 インプットキャプチャ 0
- DMACC_TMRB4_INPUT_CAP1: TMRB4 インプットキャプチャ 1
- > DMACC_TMRB5_INPUT_CAP0: TMRB5 インプットキャプチャ 0
- DMACC_TMRB5_INPUT_CAP1: TMRB5 インプットキャプチャ 1
- ▶ DMACC_TMRB6_INPUT_CAP0: TMRB6 インプットキャプチャ 0▶ DMACC_TMRB6_INPUT_CAP1: TMRB6 インプットキャプチャ 1
- ▶ DMACC DMAREQC: DMA ユニット C リクエストピン DMAREQC

20.2.3.1 DMAC_GetDMACState

DMAC ユニットの許可/禁止状態の読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

DMAC_GetDMACState(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

機能:

DMAC ユニットの許可/禁止状態を読み出します。

戻り値:

▶ DISABLE: 禁止状態▶ ENABLE: 許可状態

20.2.3.2 DMAC Enable

DMAC ユニット動作の許可

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_Enable(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

機能:

DMAC ユニット動作を許可します。

戻り値:

なし

20.2.3.3 DMAC Disable

DMAC ユニット動作の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_Disable(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

機能:

DMAC ユニット動作を禁止します。

戻り値:

なし

20.2.3.4 DMAC_SetPrimaryBaseAddr

DMAC ユニットの一次データのベースアドレスの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_SetPrimaryBaseAddr(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, uint32_t **Addr**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

Addr: 一次データのベースアドレスを指定します。ビット 0 ~9 は 0 に設定してください。

機能:

DMAC ユニットの一次データのベースアドレスを設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.5 DMAC_GetBaseAddr

DMAC ユニットの一次/代替ベースアドレスの取得

関数のプロトタイプ宣言:

uint32_t

DMAC_GetBaseAddr(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_PrimaryAlt **PriAlt**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **PriAlt**: ベースアドレスタイプを選択します。

➤ DMAC_ALTERNATE: 代替ベースアドレス

機能:

DMAC ユニットの初期/代替ベースアドレスを取得します。

戻り値:

初期/代替データのベースアドレス

20.2.3.6 DMAC_SetSWReq

ソフトウェア転送要求の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_SetSWReq(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

機能:

ソフトウェア転送要求を設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.7 DMACA_SetTransferType

DMAC ユニット A の転送タイプの設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMACA_SetTransferType(uint8_t *Channel*, DMAC_TransferType *Type*)

引数:

Channel: ユニット A のチャネルを選択します。

Type が DMAC_BURST の場合:

- ▶ DMACA SNFC PRD11: SNFC セクタ 1~4 の 1 奇数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA SNFC PRD12: SNFC セクタ 5~8 の 1 奇数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA SNFC PRD21: SNFC セクタ 1~4 の 1 偶数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_SMFC_PRD22: SNFC セクタ 5~8 の 1 偶数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_ADC_COMPLETION: ADC 変換終了
- ▶ DMACA_UARTO_RX: UARTO 受信
- ▶ DMACA UARTO TX: UARTO 送信
- ▶ DMACA UART1 RX: UART1 受信
- ➤ DMACA_UART1_TX: UART1 送信
- ▶ DMACA SIO0 UARTO RX: SIO/UARTO 受信
- ▶ DMACA_SIO0_UART0_TX: SIO/UART0 送信
- ▶ DMACA_SIO1_UART1_RX: SIO/UART1 受信
- ▶ DMACA_SIO1_UART1_TX: SIO/UART1 送信
- ▶ DMACA SIO2 UART2 RX: SIO/UART2 受信
- ▶ DMACA_SIO2_UART2_TX: SIO/UART2 送信
- ➤ DMACA_SIO3_UART3_RX: SIO/UART3 受信
- ➤ DMACA_SIO3_UART3_TX: SIO/UART3 送信
- ▶ DMACA_TMRB0_CMP_MATCH: TMRB0 コンペアー致

- ▶ DMACA_TMRB1_CMP_MATCH: TMRB1 コンペアー致
- ➤ DMACA_TMRB2_CMP_MATCH: TMRB2 コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB3_CMP_MATCH: TMRB3コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB4_CMP_MATCH: TMRB4コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB5_CMP_MATCH: TMRB5 コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB6_CMP_MATCH: TMRB6 コンペアー致
- ▶ DMACA TMRB7 CMP MATCH: TMRB7コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB0_INPUT_CAP0: TMRB0 インプットキャプチャ 0
- DMACA_TMRB0_INPUT_CAP1: TMRB0 インプットキャプチャ 1
- DMACA_TMRB1_INPUT_CAP0: TMRB1 インプットキャプチャ 0
- DMACA_TMRB1_INPUT_CAP1: TMRB1 インプットキャプチャ 1
- ▶ DMACA_TMRB2_INPUT_CAP0: TMRB2 インプットキャプチャ 0
- ▶ DMACA_TMRB2_INPUT_CAP1: TMRB2 インプットキャプチャ 1
- DMACA DMAREQA: DMA ユニット A リクエストピン MAREQA

Type が DMAC SINGLE の場合:

- ➤ DMACA UARTO RX: UARTO 受信
- ▶ DMACA_UARTO_TX: UARTO 送信
- ▶ DMACA_UART1_RX: UART1 受信
- ➤ DMACA_UART1_TX: UART1 送信

Type: 転送タイプを選択します。

- ▶ DMAC_BURST: シングル転送が禁止され、バースト転送要求のみが有効になります。
- ▶ DMAC_SINGLE: シングル転送。

機能:

転送タイプを設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.8 DMACA GetTransferType

ユニットAの転送タイプの読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

DMAC TransferType

DMACA_GetTransferType(uint8_t *Channel*)

引数:

Channel: ユニット A のチャネルを選択します。

- ▶ DMACA SNFC PRD11: SNFC セクタ 1~4 の 1 奇数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_SNFC_PRD12: SNFC セクタ 5~8 の 1 奇数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_SNFC_PRD21: SNFC セクタ 1~4 の 1 偶数ページリードデータ転送
- ▶ DMACA_SMFC_PRD22: SNFC セクタ 5~8 の 1 偶数ページリードデータ転送
- ➤ DMACA ADC COMPLETION: ADC 変換終了
- ➤ DMACA UARTO RX: UARTO 受信
- ➤ DMACA UARTO TX: UARTO 送信
- ▶ DMACA_UART1_RX: UART1 受信
- ➤ DMACA_UART1_TX: UART1 送信
- ▶ DMACA_SIO0_UART0_RX: SIO/UART0 受信

- ▶ DMACA_SIO0_UART0_TX: SIO/UART0 送信
- ▶ DMACA SIO1 UART1 RX: SIO/UART1 受信
- ▶ DMACA_SIO1_UART1_TX: SIO/UART1 送信
- ▶ DMACA_SIO2_UART2_RX: SIO/UART2 受信
- ▶ DMACA_SIO2_UART2_TX: SIO/UART2 送信
- ▶ DMACA_SIO3_UART3_RX: SIO/UART3 受信
- ▶ DMACA SIO3 UART3 TX: SIO/UART3 送信
- ▶ DMACA_TMRB0_CMP_MATCH: TMRB0 コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB1_CMP_MATCH: TMRB1コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB2_CMP_MATCH: TMRB2コンペアー致
- ➤ DMACA_TMRB3_CMP_MATCH: TMRB3 コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB4_CMP_MATCH: TMRB4コンペアー致
- ▶ DMACA_TMRB5_CMP_MATCH: TMRB5 コンペアー致
 ▶ DMACA TMRB6 CMP MATCH: TMRB6 コンペアー致
- ➤ DMACA TMRB7 CMP MATCH: TMRB7コンペアー致
- ➤ **DMACA TMRB0 INPUT CAP0**: TMRB0 インプットキャプチャ 0
- DMACA_TMRB0_INPUT_CAP1: TMRB0 インプットキャプチャ 1
- DMACA_TMRB1_INPUT_CAP0: TMRB1 インプットキャプチャ 0
- DMACA_TMRB1_INPUT_CAP1: TMRB1 インプットキャプチャ 1
- ▶ DMACA_TMRB2_INPUT_CAP0: TMRB2 インプットキャプチャ 0▶ DMACA TMRB2 INPUT CAP1: TMRB2 インプットキャプチャ 1
- **DMACA DMAREQA**: DMA ユニット A リクエストピン MAREQA

機能:

転送タイプを読み出します。

戻り値:

転送タイプ:

- ▶ DMAC BURST: シングル転送が禁止され、バースト転送要求のみが有効
- ▶ DMAC_SINGLE: シングル転送

20.2.3.9 DMACB_SetTransferType

DMAC ユニットBの転送タイプの設定

関数のプロトタイプ官言:

void

DMACB_SetTransferType(uint8_t *Channel*,

DMAC_TransferType *Type*)

引数:

Channel: ユニットBのチャネルを選択します。

Type が DMAC_BURST の場合:

- ▶ DMACB_SNFC_GIE1: SNFC セクタ 1 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB SNFC GIE2: SNFC セクタ2の1ページライトデータ転送
- ▶ DMACB SNFC GIE3: SNFC セクタ3の1ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE4: SNFC セクタ 4 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE5: SNFC セクタ 5 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB SNFC GIE6: SNFC セクタ 6 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE7: SNFC セクタ 7 の 1 ページライトデータ転送

▶ DMACB_SNFC_GIE8: SNFC セクタ8の1ページライトデータ転送 ▶ DMACB SNFC GID11: SNFC セクタ 1 の奇数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID12: SNFC セクタ 2 の奇数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID13: SNFC セクタ3の奇数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID14: SNFC セクタ 4 の奇数ページェラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID15: SNFC セクタ 5 の奇数ページエラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID16: SNFC セクタ 6 の奇数ページエラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID17: SNFC セクタ 7 の奇数ページエラー訂正データ転送 DMACB SNFC GID18: SNFC セクタ8の奇数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID21: SNFC セクタ 1 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID22: SNFC セクタ2の偶数ページェラー訂正データ転送 ▶ DMACB_SNFC_GID23: SNFC セクタ3の偶数ページェラー訂正データ転送 DMACB_SNFC_GID24: SNFC セクタ 4 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID25: SNFC セクタ 5 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID26: SNFC セクタ 6 の偶数ページエラー訂正データ転送 ▶ DMACB SNFC GID27: SNFC セクタ 7 の偶数ページエラー訂正データ転送

▶ DMACB_SNFC_GID28: SNFC セクタ 8 の偶数ページェラー訂正データ転送

- ▶ DMACB_SSP0_RX: SSP0 受信
 ▶ DMACB_SSP0_TX: SSP0 送信
 ▶ DMACB_SSP1_RX: SSP1 受信
 ▶ DMACB_SSP1_TX: SSP1 送信
 ▶ DMACB_SSP2_RX: SSP2 受信
 ▶ DMACB_SSP2_TX: SSP2 送信
- DMACB_DMAREQB: DMA ユニット B リクエストピン DMAREQB

Type が DMAC_SINGLE の場合:

➤ DMACB_SSP0_RX: SSP0 受信
 ➤ DMACB_SSP0_TX: SSP0 送信
 ➤ DMACB_SSP1_RX: SSP1 受信
 ➤ DMACB_SSP1_TX: SSP1 送信
 ➤ DMACB_SSP2_RX: SSP2 受信
 ➤ DMACB_SSP2_TX: SSP2 送信

Type: 転送タイプを選択します。

- ▶ DMAC_BURST: シングル転送が禁止され、バースト転送要求のみが有効になります。
- ▶ DMAC_SINGLE: シングル転送。

機能:

転送タイプを設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.10 DMACB_GetTransferType

ユニット B の転送タイプの読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

DMAC_TransferType

DMACB_GetTransferType(uint8_t Channel)

引数:

Channel: ユニットBのチャネルを選択します。

- ▶ DMACB_SNFC_GIE1: SNFC セクタ 1 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE2: SNFC セクタ2の1ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE3: SNFC セクタ3の1ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE4: SNFC セクタ 4 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE5: SNFC セクタ 5 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE6: SNFC セクタ 6 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE7: SNFC セクタ 7 の 1 ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GIE8: SNFC セクタ8の1ページライトデータ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GID11: SNFC セクタ 1 の奇数ページエラー訂正データ転送▶ DMACB_SNFC_GID12: SNFC セクタ 2 の奇数ページエラー訂正データ転送
- NACE CIETA CONTRACTOR STATE TO THE NACE CONTRACTOR STATE TO THE
- ▶ DMACB_SNFC_GID13: SNFC セクタ 3 の奇数ページェラー訂正データ転送▶ DMACB SNFC GID14: SNFC セクタ 4 の奇数ページェラー訂正データ転送
- ▶ DMACB SNFC GID15: SNFC セクタ 5 の奇数ページェラー訂正データ転送
- ▶ **DMACB SNFC GID16**: SNFC セクタ 6 の奇数ページェラー訂正データ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GID17: SNFC セクタ 7 の奇数ページェラー訂正データ転送
- ▶ DMACB SNFC GID18: SNFC セクタ 8 の奇数ページェラー訂正データ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GID21: SNFC セクタ 1 の偶数ページエラー訂正データ転送
- ▶ DMACB SNFC GID22: SNFC セクタ2の偶数ページェラー訂正データ転送
- ▶ DMACB SNFC GID23: SNFC セクタ 3 の偶数ページエラー訂正データ転送
- ▶ DMACB SNFC GID24: SNFC セクタ 4 の偶数ページェラー訂正データ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GID25: SNFC セクタ 5 の偶数ページエラー訂正データ転送
- DMACB_SNFC_GID26: SNFC セクタ 6 の偶数ページエラー訂正データ転送
- ▶ DMACB_SNFC_GID27: SNFC セクタ7の偶数ページエラー訂正データ転送
- ▶ DMACB SNFC GID28: SNFC セクタ 8 の偶数ページエラー訂正データ転送
- ▶ DMACB_SSP0_RX: SSP0 受信
- ➤ DMACB_SSP0_TX: SSP0 送信
- ▶ DMACB_SSP1_RX: SSP1 受信
- ➤ DMACB_SSP1_TX: SSP1 送信
- ▶ DMACB_SSP2_RX: SSP2 受信
- ➤ DMACB SSP2 TX: SSP2 送信
- DMACB_DMAREQB: DMA ユニット B リクエストピン DMAREQB

機能:

転送タイプを読み出します。

戻り値:

転送タイプ:

▶ DMAC BURST: シングル転送が禁止され、バースト転送要求のみが有効

▶ DMAC SINGLE: シングル転送

20.2.3.11 DMAC_SetMask

DMA 要求のマスク設定/クリア制御

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_SetMask(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC Channel **Channel**,

FunctionalState NewState)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

NewState: DMA 要求のマスク設定/クリアを選択します。

ENABLE: DMA 要求マスクのクリア。DISABLE: DMA 要求のマスク設定

機能:

DMA 要求のマスク設定/クリアを選択します。

戻り値:

なし

20.2.3.12 DMAC_GetMask

DMA 要求のマスク状態の読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

DMAC_GetMask(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

機能:

DMA 要求のマスク状態を読み出します。

戻り値:

DMA 要求のマスク状態:

ENABLE: DMA 要求のマスク設定なしDISABLE: DMA 要求のマスク設定あり

20.2.3.13 DMAC SetChannel

DMA チャネルの有効/無効設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_SetChannel(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**,

DMAC_Channel **Channel**,

FunctionalState **NewState**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

NewState: DMA チャネルの有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: 有効

➤ DISABLE: 無効

機能:

DMA チャネルの有効/無効を設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.14DMAC_GetChannelState

DMA チャネルの有効/無効状態の取得

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

DMAC_GetChannelState(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

機能:

DMA チャネルの有効/無効状態を取得します。

戻り値:

DMA チャネルの有効/無効状態:

➤ ENABLE: 有効
➤ DISABLE: 無効

20.2.3.15 DMAC_SetPrimaryAlt

一次データあるは代替データの選択

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_SetPrimaryAlt(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**, DMAC PrimaryAlt **PriAlt**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

Channel: チャネルを選択します。

PriAlt: 一次データあるいは代替データを選択します。

▶ DMAC_PRIMARY: 一次データ使用

▶ DMAC_ALTERNATE: 代替データ使用

機能:

一次データあるは代替データの使用有無を設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.16 DMAC_GetPrimaryAlt

一次データあるは代替データの選択状態の読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

DMAC_PrimaryAlt

DMAC_GetPrimaryAlt(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

機能:

一次データあるは代替データの選択状態を読み出します。

戻り値:

一次データあるは代替データの選択状態:

▶ DMAC_PRIMARY: 一次データ

▶ DMAC_ALTERNATE: 代替データ

20.2.3.17 DMAC_SetChannelPriority

優先度の設定

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_SetChannelPriority(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**, DMAC_Priority **Priority**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。 **Priority**: 優先順位を選択します。

▶ DMAC PRIOTIRY NORMAL: 通常優先度

▶ DMAC PRIOTIRY HIGH: 高優先度

機能:

優先度を設定します。

戻り値:

なし

20.2.3.18 DMAC_GetChannelPriority

優先度の読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

DMAC_Priority

DMAC_GetChannelPriority(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

機能:

優先度の設定状態を読み出します。

戻り値:

優先度の設定状態:

- ▶ DMAC_PRIOTIRY_NORMAL: 通常優先度
- ▶ DMAC_PRIOTIRY_HIGH: 高優先度

20.2.3.19 DMAC_ClearBusErr

バスエラー解除

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_ClearBusErr(TSB_DMA_TypeDef * DMACx)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

機能:

バスエラーを解除します。

戻り値:

なし

20.2.3.20 DMAC_GetBusErrState

バスエラー状態の読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

Result

DMAC_GetBusErrState(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。

機能:

バスエラー状態を読み出します。

戻り値:

バスエラー状態:

➤ SUCCESS: バスエラーなし➤ ERROR: バスエラー状態

20.2.3.21 DMAC_FillInitData

DMA 設定状態の読み出し

関数のプロトタイプ宣言:

void

DMAC_FillInitData(TSB_DMA_TypeDef * **DMACx**, DMAC_Channel **Channel**, DMAC_InitTypeDef * **InitStruct**)

引数:

DMACx: DMAC ユニットを選択します。 **Channel**: チャネルを選択します。

InitStruct. DMA 設定に関する構造体です。

機能:

DMA 設定状態を読み出します。

戻り値:

なし

20.2.3.22 DMACA_GetINTFlag

ユニットAのDMA要因の取得

関数のプロトタイプ宣言:

DMACA_Flag DMACA_GetINTFlag(void)

引数:

なし

機能:

ユニットAのDMA要因を取得します。

戻り値:

ユニット A の DMA 要因の構造体 (詳細は、"データ構造"を参照してください)

20.2.3.23 DMACB_GetINTFlag

ユニットBのDMA要因の取得

関数のプロトタイプ宣言:

DMACB_Flag DMACB_GetINTFlag(void)

引数:

なし

機能:

ユニットBのDMA要因を取得します。

戻り値:

ユニットBのDMA要因の構造体(詳細は、"データ構造"を参照してください)

20.2.3.24 DMACC_GetINTFlag

ユニットCのDMA要因の取得

関数のプロトタイプ宣言:

DMACC_Flag

DMACC_GetINTFlag(void)

引数:

なし

機能:

ユニット Cの DMA 要因を取得します。

戻り値:

ユニット C の DMA 要因の構造体 (詳細は、"データ構造"を参照してください)

20.2.4 データ構造

20.2.4.1 DMAC_InitTypeDef

メンバ:

uint32 t

SrcEndPointer: データ送信元最終アドレス

uint32 t

DstEndPointer: データ送信先最終アドレス

DMAC_CycleCtrl

Mode: 動作モード

- DMAC_INVALID: 無効。DMA は動作を停止します。
- ➤ DMAC BASIC: 基本モード
- ▶ DMAC_AUTOMATIC: 自動要求モード
- DMAC_PINGPONG: ピンポンモード
- DMAC_MEM_SCATTER_GATHER_PRI: メモリスキャッターギャザーモード (一次データ)
- ▶ DMAC_MEM_SCATTER_GATHER_ALT: メモリスキャッターギャザーモード (代替データ)
- DMAC_PERI_SCATTER_GATHER_PRI: 周辺スキャッターギャザーモード(ー 次データ)
- ▶ DMAC_PERI_SCATTER_GATHER_ALT: 周辺スキャッターギャザーモード (代替データ)

DMAC Next UseBurst

NextUseBurst: 周辺スキャッターギャザーモードで代替データを用いた DMA 転送 終了時に<chnl_useburst_set>ビットに"1"を設定するかどうかを 指定します。

- ▶ DMAC_NEXT_NOT_USE_BURST: <chnl_useburst_set>の値を変更しない。
- ▶ DMAC_NEXT_USE_BURST: <chnl_useburst_set> に"1"を設定する。

uint32_t

TxNum: 転送数(最大値は 1024 回)

DMAC Arbitration

ArbitrationMoment: アービトレーションを選択します。設定した回数の転送後に転 送要求を確認し、優先度の高い要求があれば制御が高優先度 のチャネルに切り替わります。

▶ DMAC AFTER 1 TX: 1回転送後 2回転送後 DMAC_AFTER_2_TX: ▶ DMAC_AFTER_4_TX: 4 回転送後▶ DMAC_AFTER_8_TX: 8 回転送後 ➤ DMAC AFTER 16 TX: 16 回転送後 ▶ DMAC_AFTER_32_TX: 32 回転送後 ▶ DMAC AFTER 64 TX: 64 回転送後 ▶ DMAC AFTER 128 TX: 128 回転送後 ▶ DMAC_AFTER_256_TX: 256 回転送後 ▶ DMAC_AFTER_512_TX: 512 回転送後

アービトレーションなし DMAC_NEVER:

DMAC_BitWidth

SrcWidth: 転送元データサイズ

▶ DMAC_BYTE: 1 バイト ➤ DMAC_HALF_WORD: 2 バイト > DMAC_WORD:

DMAC IncWidth

SrcInc: 転送元アドレスのインクリメント

➤ DMAC_INC_1B: 1バイト ▶ DMAC_INC_2B: 2 バイト▶ DMAC_INC_4B: 4 バイト▶ DMAC_INC_0B: インクリメントなし

DMAC BitWidth

DstWidth: 転送先データサイズ ➤ DMAC BYTE: 1バイト DMAC_HALF_WORD: 2 バイト

DMAC WORD: 4 バイト

DMAC_IncWidth

DstInc: 転送先アドレスのインクリメント ➤ DMAC INC 1B: 1バイト

DMAC_INC_2B: 2 バイト > DMAC INC 4B: 4 バイト

> DMAC_INC_0B: インクリメントなし

20.2.4.2 DMACA_Flag

メンバ:

uint32_t

ユニット A のすべての DMA 要因 All

ビットフィールド: 各ビットの値の意味は以下の通りです。

'0': 終了割り込みは発生していない

'1': 終了割り込みが発生

uint32 t

SNFC_PRD11 (Bit 0) SNFC セクタ 1~4 の 1 奇数ページリードデータ転送による終了割り込み

uint32 t

SNFC_PRD12 (Bit 1) SNFC セクタ 5~8 の 1 奇数ページリードデータ転送による終了割り込み

uint32 t

SNFC_PRD21 (Bit 2) SNFC セクタ 1~4 の 1 偶数ページリードデータ転送による終了割り込み

uint32_t

SNFC_PRD22 (Bit 3) SNFC セクタ 5~8 の 1 偶数ページリードデータ転送による終了割り込み

uint32 t

ADCCompletion (Bit 4) ADC 変換終了割り込み

uint32_t

UARTOReception (Bit 5) UARTO 受信による終了割り込み uint32_t

UARTOTransmission (Bit 6) UARTO 送信による終了割り込み uint32 t

UART1Reception (Bit 7) UART1 受信による終了割り込み uint32 t

UART1Transmission (Bit 8) UART1 送信による終了割り込み uint32_t

SIO_UARTOReception (Bit 9) SIO/UARTO 受信による終了割り込み uint32_t

SIO_UARTOTransmission (Bit 10) SIO/UARTO 送信による終了割り込み uint32_t

SIO_UART1Reception (Bit 11) SIO/UART1 受信による終了割り込み uint32 t

SIO_UART1Transmission (Bit 12) SIO/UART1 送信による終了割り込み uint32 t

SIO_UART2Reception (Bit 13) SIO/UART2 受信による終了割り込み uint32_t

SIO_UART2Transmission (Bit 14) SIO/UART2 送信による終了割り込み uint32_t

SIO_UART3Reception (Bit 15) SIO/UART3 受信による終了割り込み uint32_t

SIO_UART3Transmission (Bit 16) SIO/UART3 送信による終了割り込み uint32_t

TMRB0CompareMatch (Bit 17) TMRB0 コンペアー致による終了割り込み uint32_t

TMRB1CompareMatch (Bit 18) TMRB1 コンペアー致による終了割り込み uint32_t

TMRB2CompareMatch (Bit 19) TMRB2 コンペアー致による終了割り込み uint32_t

TMRB3CompareMatch (Bit 20) TMRB3 コンペアー致による終了割り込み uint32 t

TMRB4CompareMatch (Bit 21) TMRB4 コンペアー致による終了割り込み

uint32_t

TMRB5CompareMatch (Bit 22) TMRB5 コンペアー致による終了割り込み uint32 t

TMRB6CompareMatch (Bit 23) TMRB6 コンペアー致による終了割り込み uint32 t

TMRB7CompareMatch (Bit 24) TMRB7 コンペアー致による終了割り込み uint32_t

TMRB0InputCapture0 (Bit 25) TMRB0 インプットキャプチャ 0 による終了 割り込み

uint32 t

TMRB0InputCapture1 (Bit 26) TMRB0 インプットキャプチャ 1 による終了 割り込み

uint32 t

TMRB1InputCapture0 (Bit 27) TMRB1 インプットキャプチャ 0 による終了割り込み

uint32 t

TMRB1InputCapture1 (Bit 28) TMRB1 インプットキャプチャ 1 による終了割り込み

uint32 t

TMRB2InputCapture0 (Bit 29) TMRB2 インプットキャプチャ 0 による終了 割り込み

uint32 t

TMRB2InputCapture1 (Bit 30) TMRB2 インプットキャプチャ 1 による終了割り込み

uint32_t

DMAREQA (Bit 31) DMA ユニット A リクエスト入力端子 DMAREQA による終了割り込み

20.2.4.3 DMACB_Flag

メンバ:

uint32_t

All DMA ユニットBのすべての要因

ビットフィールド: 各ビットの値の意味は以下の通りです。

'0': 終了割り込みは発生していない

'1': 終了割り込みが発生

uint32 t

SNFC_GIE1 (Bit 0) SNFC セクタ 1 の 1 ページライトデータ転送による

終了割り込み

uint32 t

SNFC_GIE2 (Bit 1) SNFC セクタ 2 の 1 ページライトデータ転送による

終了割り込み

uint32_t

SNFC GIE3 (Bit 2) SNFC セクタ 3 の 1 ページライトデータ転送による

終了割り込み

uint32 t

SNFC_GIE4 (Bit 3) SNFC セクタ 4 の 1 ページライトデータ転送終了

uint32_t

SNFC_GIE5 (Bit 4) SNFC セクタ 5 の 1 ページライトデータ転送終了

uint32_t

SNFC_GIE6 (Bit 5) SNFC セクタ 6 の 1 ページライトデータ転送終了

uint32_t SNFC_GIE7 (Bit 6)	SNFC セクタ 7 の 1 ページライトデータ転送終了
uint32_t	
SNFC_GIE8 (Bit 7) uint32_t	SNFC セクタ 8 の 1 ページライトデータ転送終了
SNFC_GID11 (Bit 8)	SNFC セクタ 1 の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID12 (Bit 9)	SNFC セクタ 2 の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID13 (Bit 10)	SNFC セクタ3の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t SNFC_GID14 (Bit 11)	SNFC セクタ 4 の奇数ページエラー訂正データ転
	送終了
uint32_t	
SNFC_GID15 (Bit 12)	SNFC セクタ 5 の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID16 (Bit 13)	SNFC セクタ 6 の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID17 (Bit 14)	SNFC セクタ 7 の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID18 (Bit 15)	SNFC セクタ 8 の奇数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	ONEO 1 5 5 4 6 /B #L · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SNFC_GID21 (Bit 16)	SNFC セクタ 1 の偶数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID22 (Bit 17)	SNFC セクタ 2 の偶数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	SNEC もわれっの埋物ページェニー stェニーカモ
, ,	SNFC セクタ 3 の偶数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	SNFC セクタ 4 の偶数ページエラー訂正データ転
_	送終了
uint32_t	SNFC セクタ 5 の偶数ページエラー訂正データ転
uint32_t	送終了
SNFC_GID26 (Bit 21)	SNFC セクタ 6 の偶数ページエラー訂正データ転
	送終了
uint32_t	CNICC セククスの個数 & ジェニ strain 5th
SNFC_GID27 (Bit 22)	SNFC セクタ 7 の偶数ページエラー訂正データ転送終了
uint32_t	
SNFC_GID28 (Bit 23)	SNFC セクタ 8 の偶数ページエラー訂正データ転送終了

uint32_t

ADCCompletion (Bit 24) ADC 変換終了

uint32_t

SSP0Reception (Bit 25) SSP0 受信終了

uint32_t

SSP0Transmission (Bit 26) SSP0 送信終了

uint32

SSP1Reception (Bit 27) SSP1 受信終了

uint32_t

SSP1Transmission (Bit 28) SSP1 送信終了

uint32 t

SSP2Reception (Bit 29) SSP2 受信終了

uint32 t

SSP2Transmission (Bit 30) SSP2 送信終了

uint32_t

DMAREQB (Bit 31) DMA ユニット B リクエスト入力端子

DMAREQB による終了割り込み

20.2.4.4 DMACC_Flag

メンバ:

uint32 t

All DMA ユニット C のすべての DMA 要因

ビットフィールド: 各ビットの値の意味は以下の通りです。

'0': 終了割り込みは発生していない

'1': 終了割り込みが発生

uint32_t

SNFC_RD1 (Bit 0) SNFC セクタ 1 の訂正済みデータ転送終了

uint32_t

SNFC_RD2 (Bit 1) SNFC セクタ 2 の訂正済みデータ転送終了

uint32_t

SNFC RD3 (Bit 2) SNFC セクタ 3 の訂正済みデータ転送終了

uint32 t

SNFC_RD4 (Bit 3) SNFC セクタ 4 の訂正済みデータ転送終了

uint32_t

SNFC_RD5 (Bit 4) SNFC セクタ 5 の訂正済みデータ転送終了

uint32_t

SNFC_RD6 (Bit 5) SNFC セクタ 6 の訂正済みデータ転送終了

uint32_t

SNFC RD7 (Bit 6) SNFC セクタ 7 の訂正済みデータ転送終了

uint32 t

SNFC_RD8 (Bit 7) SNFC セクタ 8 の訂正済みデータ転送終了

uint32 t

AES Read (Bit 8) AES リード終了

uint32_t

AES_Write (Bit 9) AES ライト終了

uint32_t

SHA_Write (Bit 10) SHA ライト終了

uint32 t

DMA_SHA_Completion (Bit 11) DMA ch10(SHA ライト)終了

uint32 t

I2C0RxorTx (Bit 12) I2C0 送受信による終了割り込み uint32 t I2C1 送受信による終了割り込み **I2C1RxorTx** (Bit 13) uint32 t *I2C2RxorTx* (Bit 14) 12C2 送受信による終了割り込み uint32 t MPT0CompareMatch0 (Bit 15) MPT0 コンペアー致 0 による終了割り込 24 uint32 t MPT0CompareMatch1 (Bit 16) MPT0 コンペア一致 1 による終了割り込 み uint32 t MPT1CompareMatch0 (Bit 17) MPT1 コンペアー致 0 による終了割り込 uint32 t MPT1CompareMatch1 (Bit 18) MPT1 コンペアー致 1 による終了割り込 uint32 t MPT2CompareMatch0 (Bit 19) MPT2 コンペアー致 0 による終了割り込 3 uint32 t MPT2CompareMatch1 (Bit 20) MPT2 コンペア一致 1 による終了割り込 24 uint32 t MPT3CompareMatch0 (Bit 21) MPT3 コンペア一致 0 による終了割り込 3 uint32 t MPT3CompareMatch1 (Bit 22) MPT3 コンペアー致 1 による終了割り込 uint32 t TMRB3InputCapture0 (Bit 23) TMRB3 インプットキャプチャ 0 による終了 割り込み uint32 t TMRB3InputCapture1 (Bit 24) TMRB3 インプットキャプチャ 1 による終了 割り込み uint32 t TMRB4InputCapture0 (Bit 25) TMRB4 インプットキャプチャ 0 による終了 割り込み uint32 t TMRB4InputCapture1 (Bit 26) TMRB4 インプットキャプチャ 1 による終了 割り込み uint32 t TMRB5InputCapture0 (Bit 27) TMRB5 インプットキャプチャ 0 による終了 割り込み

TMRB5InputCapture1 (Bit 28) TMRB5 インプットキャプチャ 1 による終了 割り込み

uint32 t

TMRB6InputCapture0 (Bit 29) TMRB6 インプットキャプチャ 0 による終了 割り込み

uint32 t

TMRB6InputCapture1 (Bit 30) TMRB6 インプットキャプチャ 1 による終了割り込み

uint32_t

DMA ユニット C リクエスト入力端子

DMAREQC による終了割り込み

21. WDT

21.1 概要

ウォッチドッグタイマは、ノイズなどの原因により CPU が誤動作(暴走)を始めた場合、これを検出し正常な状態に戻すことを目的としています。

検出時間、カウンタのオーバーフロー時の出力、アイドルモードでの動作設定などの引数等、ウォッチドッグタイマの設定を行う関数を提供します。

本ドライバは、以下のファイルで構成されています。 \Libraries\TX04_Periph_Driver\src\tmpm46b_wdt.c \Libraries/TX04_Periph_Driver\inc\tmpm46b_wdt.h

21.2 API 関数

21.2.1 関数一覧

- Result WDT SetDetectTime(uint32 t DetectTime)
- Result WDT_SetIdleMode(FunctionalState NewState)
- Result WDT_SetOverflowOutput(uint32_t OverflowOutput)
- Result WDT_Init(WDT_InitTypeDef * InitStruct)
- Result WDT_Enable(void)
- Result WDT_Disable(void)
- Result WDT WriteClearCode(void)
- FunctionalState WDT_GetWritingFlg(void)

21.2.2 関数の種類

関数は、主に以下の2種類に分かれています:

1) ウォッチドッグタイマ設定:

WDT_SetDetectTime(), WDT_SetOverflowOutput(), WDT_Init(), WDT_Enable(), WDT_Disable(), WDT_WriteClearCode()

2) IDLE モード時の開始・停止など:

WDT_SetIdleMode()

3) WDMOD または WDCR への書き込み許可/禁止フラグ: WDT_GetWritingFlg()

21.2.3 関数仕様

21.2.3.1 WDT SetDetectTime

検出時間の設定

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT_SetDetectTime(uint32_t DetectTime)

引数:

DetectTime: 検出時間を選択します。

➤ WDT_DETECT_TIME_EXP_15: DetectTime is 2^15/fsys

- **▶ WDT_DETECT_TIME_EXP_17:** *DetectTime* is 2^17/fsys
- ➤ WDT_DETECT_TIME_EXP_19: DetectTime is 2^19/fsys
- > WDT_DETECT_TIME_EXP_21: *DetectTime* is 2^21/fsys
- ➤ WDT_DETECT_TIME_EXP_23: DetectTime is 2^23/fsys
- ➤ WDT_DETECT_TIME_EXP_25: DetectTime is 2^25/fsys

機能:

WDT の検出時間を設定します。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.2 WDT SetIdleMode

IDLE モード時の動作

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT SetIdleMode(FunctionalState **NewState**)

引数:

NewState: IDLE 時の動作の有効/無効を選択します。

➤ ENABLE: 動作➤ DISABLE. 停止

機能:

本関数は、IDLE モード時の WDT カウンタの動作を設定します。

NewState が ENABLE の時は WDT カウンタ動作 NewState が DISABLE の時は WDT カウンタ停止

補足:

CPU が IDLE モードに入る前に、設定してください。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.3 WDT_SetOverflowOutput

カウンタオーバーフロー時の WDT 動作(NMI 割り込みを発生、またはリセット)の設定。

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT_SetOverflowOutput(uint32_t OverflowOutput)

引数:

OverflowOutput: カウンタオーバーフロー時の設定を選択します。

➤ WDT_NMIINT: NMI 割り込み発生

> WDT WDOUT: リセット

機能:

カウンタオーバーフロー時の NMI 割り込み/リセットの設定を行います。 *OverflowOutput*i が **WDT_NMIINT** の時、カウンタオーバーフローが発生すると NMI 割り込みが発生します。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.4 WDT_Init

WDT の初期化

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT_Init (WDT_InitTypeDef* InitStruct)

引数:

InitStruct.カウンタオーバーフロー発生時の WDT 検出時間、WDT 出力の設定を含む WDT 設定。(詳細は"データ構造"を参照してください)

機能:

カウンタオーバーフロー発生時の WDT 検出時間、WDT 出力の設定を含む WDT 初期設定を行います。WDT_SetDetectTime(), WDT_SetOverflowOutput() が呼び出されます。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.5 WDT_Enable

WDT 動作の許可

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT_Enable(void)

引数:

なし。

機能:

WDT 動作を許可します。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.6 WDT Disable

WDT 動作の禁止

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT_Disable(void)

引数:

なし。

機能:

WDT 動作を禁止します。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.7 WDT_WriteClearCode

クリアコードの書き込み

関数のプロトタイプ宣言:

Result

WDT_WriteClearCode (void)

引数:

なし。

機能:

WDT カウンタにクリアコードを書き込みます。

戻り値:

SUCCESS: 成功 ERROR: 失敗

21.2.3.8 WDT_GetWritingFlg

レジスタ書き込みステータス

関数のプロトタイプ宣言:

FunctionalState

WDT_GetWritingFlg (void)

引数:

なし。

機能:

レジスタ書き込みステータスを取得します。

補足:

WDxMOD および WDxCR に書き込む際は、戻り値が ENABLE であることを確認してください。

戻り値:

レジスタ書き込みステータス: ENABLE: レジスタ書き込み可能 DISABLE: レジスタ書き込み禁止

21.2.4 データ構造

21.2.4.1 WDT_InitTypeDef

メンバ:

uint32 t

DetectTime 検出時間を選択します。

- > WDT_DETECT_TIME_EXP_15: 2^15/fIHOSC
- ➤ WDT_DETECT_TIME_EXP_17: 2^17/fIHOSC
- > WDT_DETECT_TIME_EXP_19: 2^19/flHOSC
- > WDT DETECT TIME EXP 21: 2^21/fIHOSC
- > WDT_DETECT_TIME_EXP_23: 2^23/fIHOSC
- > WDT_DETECT_TIME_EXP_25: 2^25/fIHOSC

uint32 t

OverflowOutput: カウンタオーバーフロー時の設定を選択します。

WDT_WDOUT: リセットWDT NMIINT: NMI 割り込み