



IMPORTANTE: Este documento é apenas um guia rápido de referência para auxiliar o técnico no ato da instalação e padronizar as configurações no ambiente de loja.

Versão e instalação do software thunderApp

- A versão homologada e testada para loja é a 3.42f, sendo assim qualquer versão anterior ou superior a mesma, só poderá ser aplicada após aprovação do responsável pela TI da Casas Pedro.
- Instalar a aplicação como administrador do sistema, ao final do processo aconselhamos que a maquina seja reiniciada.
- Ao abrir o Thunde Monitor pela primeira vez, pode ser apresentado algum erro de DLL, dependendo da versão do windows instalada no pc. Caso ocorra vá em C:\Upx\Packs e execute as seguintes aplicações: vcredist.x86_2015 e vcredist.x86_2013.
- Mesmo a política de firewall estando desabilitada, criar exceção para o Thunder Monitor e Thunder Editor.
- Aconselhamos criar no disco C: uma pasta chamada Backup upx, na mesma deve conter o instalador do thunderApp, imagem da loja, e arquivo da base de dados.


OBS: O arquivo da base de dados se encontra em C:\Upx\Comum\Database\Thunder, copiar o arquivo Thunder.mdb e colar na pasta Backup upx. Lembre-se de copiar os arquivos somente após a conclusão de toda a instalação e configuração do ThunderApp.

Esse mesmo arquivo pode ser utilizado como base para instalações futuras de novas lojas, ao finalizar a instalação da aplicação basta substituir o arquivo Thunder.mdb na pasta C:\Upx\Comum\Database\Thunder





 Abra o Thunder Editor para iniciar as configurações, clique em MENU > Configurações > Gerais



 Na aba Código de barras realizar a configuração de acordo com o padrão a ser utilizado na loja (6 digitos para código de produto com total a pagar).








Na aba Balanças > Modelo Thunder configurar o ip do servidor, que deverá ser o ip do computador onde o ThunderApp esta instalado. Lembrando que a porta padrão é 4096, caso haja a necessidade de troca, a porta deve ser alterada no ThunderApp e na balança.




Em seguida clicar novamente em Menu > Cadastros > Lojas para realizar a configuração do caminho de importação dos arquivos TXT e imagem da loja.







 No menu lateral esquerdo clicar em Editar, o caminnho dos arquivos de importação/exportação. Após clicar em Selecionar o Logotipo do Display e apontar a imagem a ser utilizada, Por fim clicar em Gravar.




Obs: A imagem deve ser do tipo .bmp de 120x136 pixels.






 Para configurar o formato do arquivo a ser ulitizado, clicar em: Menu > Configurações > importação e exportação de cadastros e aplicar as configurações conforme imagem.



 Por fim clicar no ícone Setores para o cadastro das balanças e cofiguração da etiqueta.








OBS: No Menu lateral clicar no ícone inserir e digitar o nome do setor (Geral).


 Na aba Balanças, clicar no ícone Inserir, digitar a série da balança, selecionar o modelo Thunder e por fim clicar em Gravar.







Na aba Modo de Operação aplicar as configurações conforme imagem.







Acesso ao menu de configuração da balança

Ao pressionar a tecla **FUN** entramos no menu de funções da balança, para selecionar a opção desejada, navegue através das teclas do cursor (setas) ou através do número que se encontra ao lado de cada função.

Selecione a função		
1. Lista PLU	5. Info balança	
2. Gerenc. PLU	6.Lote	
3. Volume tecla		
4.Opções sistema		

Todas as telas relacionadas a configuração do equimapento (rede, impressor, balança, etc) se encontram na opção 4 (opções sistema).

Login
Usúario: admin
Senha: 102030

[C/E] Navegar [Fun] Entrar [Esc] Retornar

IMPORTANTE: Menu de configuração protegido por senha: 102030 (padrão de fabrica).





Opções sistema

1. Balança

5. Usuários

- 2. Impressor
- 3. Rede
- 4. Outras opções

Selecione a opção 3 (três).

Rede

Neste menu configuramos o tipo de comunicação que a balança vai utilizar, lembrando que a mesma dispõe de conexão Wi-fi, Ethernet cabo e usb. Também temos a opção de realizar a importação / exportação da configuração de rede através da usb.

Rede

- 1. Parâm. Comunic. 4. Importar Net
- 2. WiFi 5. Exportar Net
- 3. Ethernet





Parâmetros de Comunicação

Parâm. Comunic.		
Metodos de Comunicação:		
Dica: Por favor reinicialize		
IP Servidor:		
Porta do servidor:	4096	

Através desta pagina selecionamos o método de comunicação que a balança irá operar (wi-fi ou cabo) pelas setas

O campo **IP servidor** deverá ser preenchido com o número IP do computador onde o software ThunderApp está instalado (IPv4), o IP desta máquina deve ser estático.

A **porta do servidor** padrão de fábrica é a de número 4096, não troque o número da porta sem a extrema necessidade.

IMPORTANTE: As informações inseridas nos campos ip servidor e porta servidor, deverão ser idênticas no software ThunderApp (menu > configurações > gerais > balanças > modelo thunder). Para salvar as informações digitadas sempre pressionar a tecla imprime





Wi-fi

WiFi	
SSID:	
Senha:	
Modo d	le Criptografia:
DHCP:	Auto

Opção para a configuração dos parâmetros de WiFi:

SSID = Nome da rede WiFi onde a balança será conectada.

Senha = Senha da rede WiFi onde a balança será conectada.

Modo de criptografia = Tipo de criptografia usada na rede onde a balança será conectada, as opções são: Nenhuma, WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK.

DHCP: As balanças Thunder dispõem da tecnologia de IP dinâmico, ou seja, não é necessário configurar um IP estático para a mesma. Se mesmo assim a rede onde a balança Thunder for instalada não dispor de servidor DHCP é possivel configurá-la manualmente escolhendo a opção **DHCP: Manual** através das setas e confirmando pela tecla imprime, assim habilitará a tela para digitação das informações.





Página: 12

Ethernet

	Ethernet
IP:	
Mascara:	
Gateway:	
DHCP: Auto	

Caso a escolha da comunicação seja via cabo (Ethernet), deve-se somente preencher os campos quando a opção selecionada for DHCP: MANUAL.

IP = Preencha este campo com um IP livre na rede, quando selecionado DHCP: MANUAL.

Máscara = Máscara de rede do IP escolhido.

Gateway = Endereço do roteador ou hub onde a balança será ligada.





Importar Rede

	Importar Net
Pressione [Imprimir] para importar	
Arquivo:	
Por favor certifique se o pen drive esta inserido	

Esta opção importa de um pen drive (que deve ser inserido na balança) todos os parâmetros de comunicação com a rede (Wi-fi ou Ethernet), facilitando assim sua configuração. O arquivo pode ser exportado de outra balança que já esteja configurada na rede ou do software ThunderApp (menu > configurações > gerais > balanças > modelo thunder > gravar no pen drive).

Exportar Rede

Exportar Net	
Pressione [Imprimir] para exportar	
Arquivo:	
Por favor certifique se o pen drive esta inserido	





Esta opção exporta para um pen drive (que deve ser inserido na balança) todos os parâmetros de comunicação existentes na balança.

IMPORTANTE: Sempre que realizar a primeira configuração ou alterações subsequentes dos parâmetros de rede, a balança deve ser reiniciada através da tecla liga / desliga .

Vendas: 11 4096-9393 Rev. 0

www.upxsolution.com.br

Página: 14