# Инструкция по монтажу



## Комплект привода смесителя

для одного отопительного контура со смесителем

- № заказа 7301063 монтаж на смесителе
- № заказа 7301062 монтаж на стене



# Комплект привода смесителя



5728 047 GUS

5/2009

### Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

### Указания по технике безопасности



### Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

### Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

### Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

### Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.

### Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ.

### Работы на установке

- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.
- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и защитить его от случайного открывания.

# Оглавление


Последовательность монтажа	
Монтаж комплекта привода смесителя	4
■ Комплект привода смесителя для монтажа на смесителе	4
■ Комплект привода смесителя для монтажа на стене	5
Монтаж датчика температуры подающей/обратной магистрали (накладной	
датчик)	5
Обзор электрических подключений	7
Ввод кабелей	8
Подключение насоса отопительного контура	9
Подключение Vitotronic 300, тип KW3	11
Vitopend/Vitodens c Vitotronic 200	12
Vitoladens/Vitoplus c Vitotronic 200	13
Vitodens со встроенным модулем гелиоустановки	14
Настенные приборы со стандартной панелью управления / Comfortrol	16
■ Vitodens 222	17
■ Vitodens 300	17
Подключение Vitocal	19
■ Vitocal с контроллером теплового насоса CD 70	19
■ Vitocal с контроллером теплового насоса WPR 300	20
■ Vitocal с контроллером теплового насоса WO1A	
Подключение к сети	23
Схема электрических соединений	
Схема электрических соединений	
Изменение направления вращения	26
Технические данные	28
Декларация безопасности	29
Предметный указатель	30

# Монтаж комплекта привода смесителя

### Элементы:


- Комплект привода смесителя
- Кабель для шины KM-BUS со штекером 145
- Сетевой кабель со штекером 40
- Штекер 40 А
- Штекер 156

# Комплект привода смесителя для монтажа на смесителе



## Монтаж комплекта привода смесителя (продолжение)


## Комплект привода смесителя для монтажа на стене



# Монтаж датчика температуры подающей/обратной магистрали (накладной датчик)

- Установить датчик в качестве датчика температуры подачи непосредственно за насосом отопительного контура в направлении потока на трубе подающей магистрали отопительного контура.
- При использовании пластиковых труб разместить датчик на металлическом переходном патрубке.
- Зачистить трубу подающей/обратной магистрали до металла.
- Использование теплопроводящей пасты не требуется.
- Теплоизоляция датчика не требуется.


# Монтаж датчика температуры подающей/обратной... (продолжение)



## Монтаж датчика температуры подающей/обратной... (продолжение)

Подключение электрической части: Вставить штекер 2 (датчик температуры подачи) или штекер 17 (датчик температуры обратной магистрали) в комплект привода смесителя (см. стр. 7).

# Обзор электрических подключений



- F1 Предохранитель
- S1 Переключатель

## Штекеры 230 В~

- 20 Насос отопительного контура (предоставляется заказчиком)
- 40 Подключение к сети
- [40]А Подача электропитания на модуль гелиоустановки для Vitodens 242-F, 343-F или дополнительных комплектов привода смесителя для отопительного контура со смесителем
  [52] Электропривод смесителя

### Низковольтные соединения

- 2 Датчик температуры подачи
- [17] Датчик температуры обратной магистрали (опциональная принадлежность для Vitotronic 300, тип KW3)
- 145 KM-BUS

5728 047 GUS

# Обзор электрических подключений (продолжение)

### Внимание


Электростатические заряды могут стать причиной повреждения электронных модулей.

Перед выполнением работ следует прикоснуться к заземленному объекту, например, к отопительным или водопроводным трубам, чтобы обеспечить отвод электростатического заряда.

# Ввод кабелей


Открыть клеммную коробку комплекта привода смесителя (см. стр 5). Закрыть неиспользуемые отверстия кабельным проходом (неразрезанным).

Кабели с установленным устройством для разгрузки от натяжения (в комплекте поставки)



# Ввод кабелей (продолжение)

### Кабели, предоставляемые заказчиком




# Подключение насоса отопительного контура

### Указание

В контуры системы внутрипольного отопления заказчиком должен быть встроен термостатный ограничитель максимальной температуры.

# Подключение насоса отопительного контура (продолжение)

# Насос отопительного контура 230 В~



А Насос отопительного контура

[20] К комплекту привода смесителя


# Технические данные для насоса отопительного контура 230 В∼

Номинальный ток Рекомендуемый соединительный кабель 2(1) A H05VV-F3G 0,75 мм<sup>2</sup> или

H05RN-F3G

0,75 мм<sup>2</sup>

Насос отопительного контура 400 В~ (только для монтажа на стене)



А Насос отопительного контура

В Контактор

20 К комплекту привода смесителя

# **Технические** данные для управления контактором:

Номинальное

напряжение

кабель

Номинальный ток Рекомендуемый соединительный 230 B~ 2(1) A

H05VV-F3G 0,75 мм<sup>2</sup> или

H05RN-F3G 0,75 мм<sup>2</sup>


# Подключение Vitotronic 300, тип KW3



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



- А Комплект привода смесителя:
  - 40 Подключение к сети
  - 145 KM-BUS
  - S1 Переключатель: положение см. в таблице ниже
- 145 KM-BUS к контроллеру или к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)
- Подача электропитания через контроллер или через распределительную коробку (принадлежность) (подключить штекер 156)

Настройка переключателя:

Отопительный контур, на который влияет смеситель:	Подключенные датчики	Позиция пере- ключателя:
Отопительный контур со смесителем M2	Датчик температуры подачи	"2" (состояние при поставке)
	Датчик температуры подающей магистрали и датчик температуры обратной магистрали	"3"
Отопительный контур со смесителем М3	Датчик температуры подачи	"4"
	Датчик температуры подающей магистрали и датчик температуры обратной магистрали	"5"

# Vitopend/Vitodens c Vitotronic 200

### Комплект привода смесителя может подключаться к следующим **устройствам**:


- Vitodens 200
  - тип WB2A
- Vitodens 200-W
  - тип WB2B
- Vitodens 222-F
  - тип FS2A
- Vitodens 222-W
  - тип WS2A
- Vitodens 300
  - тип WB3A
- Vitodens 300-W
  - тип WB3B
  - тип WB3C
- Vitodens 333
  - тип WS3A
  - тип WS3B
- Vitodens 333-F
  - тип FS3A
  - тип FR3A
  - тип WS3C
  - тип WR3C
- Vitodens 343
  - тип WS4A
- Vitopend 100
  - тип WHE
  - тип WHK
- Vitopend 200
  - тип WH2A
- Vitopend 200-W
  - тип WH2A
- тип WHKA
- Vitopend 222-W
  - тип WHSA



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



А Комплект привода смесителя:

Подключение к сети 40

145 KM-BUS

Переключатель в положении "2" (состояние при поставке)

# Vitopend/Vitodens c Vitotronic 200 (продолжение)

(B) Контроллер:
 "X3" KM-BUS к клеммам "7" и "6"
 (отсоединить штекер 145)
 или

со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)

96 Подключение к сети

### Указание

Если разъем подключения к сети занят, см. стр. 24.

# Vitoladens/Vitoplus c Vitotronic 200

Комплект привода смесителя может подключаться к следующим устройствам:


- Vitoladens 300-C
  - тип VC3
- Vitoladens 300-W
  - тип VP3B
- Vitoladens 333-F
  - тип VP3S
  - тип VP3T
- Vitoplus 300
  - тип VP3A



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



(A) Комплект привода смесителя:

40 Подключение к сети

145 KM-BUS

S1 Переключатель в положении "2" (состояние при поставке)

# Vitoladens/Vitoplus c Vitotronic 200 (продолжение)

(B) Контроллер:
 "X3" KM-BUS к клеммам "7" и "6"
 (отсоединить штекер 145)
 или

со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)

156 Подключение к сети (подключить штекер 156)

### Указание

Если разъем подключения к сети занят, см. стр. 24.

# Vitodens со встроенным модулем гелиоустановки

Комплект привода смесителя может подключаться к следующим устройствам:

- Vitodens 242-F, тип FB2A
- Vitodens 343-F. тип FB3A




### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.
Не путать местами кабели

Не путать местами кабели "L1" и "N".

## Vitodens со встроенным модулем гелиоустановки (продолжение)



А Контроллер:

"X3" KM-BUS к клеммам "7" и "6" (отсоединить штекер 145) или со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)

96 Подключение к сети

#### Указание

Если разъем подключения к сети занят, см. стр. 24.

- В Комплект привода смесителя:
  - 40 Подключение к сети
  - 40 А Подача электропитания на модуль гелиоустановки
  - 145 KM-BUS
  - S1 Переключатель в положении "2" (состояние при поставке)
- © Модуль гелиоустановки:
  - 40 Подключение к сети
  - 145 KM-BUS
- Подключить провод KM-BUS к штекеру 145 в комплекте привода смесителя и подключить провод к штекеру "X3".
- 2. Отсоединить штекер 40 в модуле гелиоустановки и подключить его к комплекту привода смесителя.
- 3. К свободному концу входящего к комплект поставки сетевого кабеля (со штекером 40) подключить штекер 40 А.
- 4. Подключить штекер 40 сетевого кабеля в модуле гелиоустановки, а штекер 40A в комплекте привода смесителя.

### Настенные приборы со стандартной панелью управления / Comfortrol

# Комплект привода смесителя может подключаться к следующим устройствам:


- Vitodens 100
  - тип WB1
- Vitodens 200
  - тип WB2
- Vitopend 200
  - тип WH2
- Vitoplus 300
  - тип VP3



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



- А Комплект привода смесителя:
  - 40 Подключение к сети
  - 145 KM-BUS
  - S1 Переключатель в положении "0" (состояние при поставке: положение "2")
- (B) Контроллер:
  - "X5" KM-BUS к клеммам "3" и "4" (отсоединить штекер 145) или со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)
  - 156 Подключение к сети (подключить штекер 156)

### Указание

Если разъем подключения к сети занят, см. стр. 24.

## Настенные приборы со стандартной панелью... (продолжение)


### Vitodens 222



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



- (A) Комплект привода смесителя:
  - 40 Подключение к сети
  - 145 KM-BUS
  - S1 Переключатель в положении "0" (состояние при поставке: положение "2")
- (в) Контроллер:
  - "X5" KM-BUS к клеммам "3" и "4" (отсоединить штекер 145) или со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)
- © Подключение к сети (см. стр. 24)

### Указание

Обеспечить синфазность с линией сетевого питания Vitodens 222.

### Vitodens 300




### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".

# Настенные приборы со стандартной панелью... (продолжение)



- (A) Комплект привода смесителя:
  - 40 Подключение к сети
  - 145 KM-BUS
  - S1 Переключатель в положении "0" (состояние при поставке: положение "2")
- (в) Контроллер:
  - "X5" KM-BUS к клеммам "3" и "4" (отсоединить штекер 145)
    - или
    - со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS (принадлежность)
    - 156 Подключение к сети (подключить штекер 156)

### Указание

Если разъем подключения к сети занят, см. стр. 24.

# Подключение Vitocal

## Vitocal с контроллером теплового насоса CD 70


Комплект привода смесителя может подключаться к следующим устройствам:

- Vitocal 200
- Vitocal 200-G
- Vitocal 222
- Vitocal 242-G
- Vitocal 343



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.
Не путать местами кабели "L1" и "N".



- (A) Комплект привода смесителя:
  - 40 Подключение к сети
  - 145 KM-BUS
  - S1 Переключатель: положение см. в таблице ниже
- В Контроллер:

"X60" KM-BUS к клеммам "25" и
"26" (отсоединить штекер
145))
или
со штекером 145 к концентратору шины KM-BUS

(принадлежность)

© Подключение к сети (см. стр. 24)

# Подключение Vitocal (продолжение)

Настройка переключателя:

Функция:	Подключенные датчики	Позиция пере- ключателя S1:
Отопление	Датчик температуры подачи	"2" (состояние при поставке)
Охлаждение	Датчик температуры подачи	"4"

# Vitocal с контроллером теплового насоса WPR 300

Комплект привода смесителя может подключаться к следующим устройствам:


- Vitocal 300-A
- Vitocal 350-A
- Vitocal 300-G



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



А Комплект привода смесителя:

40 Подключение к сети

145 KM-BUS

S1 Переключатель: положение см. в таблице ниже

# Подключение Vitocal (продолжение)

(B) Контроллер: "LP3" КМ-BUS на плате 3, клеммы "X1.25" и "X1.26"

(отсоединить штекер 145) или (принадлежность)

© Подключение к сети (см. стр. 24)

со штекером 145 к концен-

тратору шины KM-BUS

Настройка переключателя:

Функция:	Подключенные датчики	Позиция пере- ключателя S1:
Отопление	Датчик температуры подачи	"2" (состояние при поставке)
Охлаждение (кроме Vitocal 300-A, 230 B~)	Датчик температуры подачи	"4"

# Vitocal с контроллером теплового насоса WO1A

# Комплект привода смесителя может подключаться к следующим устройствам:


- Vitocal 222-G
- Vitocal 242-G
- Vitocal 333-G
- Vitocal 343-G



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L1" и "N".



# Подключение Vitocal (продолжение)

А Комплект привода смесителя:

40 Подключение к сети

145 KM-BUS

S1 Переключатель: положение см. в таблице ниже

В Контроллер:

"X12" KM-BUS со штекером 145

к разъему "Х12"

или

со штекером  $\boxed{145}$  к концентратору шины KM-BUS

(принадлежность)

© Подключение к сети (см.

стр. 24)

Настройка переключателя:

Функция:	Подключенные датчики	Позиция пере- ключателя S1:
Отопление	Датчик температуры подачи	"2" (состояние при поставке)
Охлаждение	Датчик температуры подачи	"4"

### Подключение к сети



#### Опасность

Неправильно выполненный монтаж электропроводки может стать причиной травм в результате поражения электрическим током и повреждения устройства.

Выполнить подключение к сети и предпринять защитные меры (например, схему защиты от тока короткого замыкания или тока утечки) согласно следующим нормам:

- IEC 60364-4-41
- Предписания VDE
- Условия подключения местной энергоснабжающей организации
- Обеспечить защиту сетевого кабеля с макс. 16 A.



### Опасность

Отсутствующее заземление элементов установки в случае неисправности электрической части может привести к поражению электрическим током. Устройство и трубопроводы должны быть соединены с системой выравнивания потенциалов здания.

# Расцепители для незаземленных проводов

- Главный выключатель (при наличии) должен одновременно отключать от сети все незаземленные провода с шириной размыкания контактов минимум 3 мм.
- При отсутствии главного выключателя все незаземленные провода должны размыкаться установленным на входе линейным защитным автоматом с шириной размыкания контактов минимум 3 мм.



### Опасность

Неправильное подключение кабеля может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Не путать местами кабели "L" и "N".

# Цветной код согласно DIN IEC 60757


L	BN	коричневый
N	BU	синый
<b>\(\begin{array}{c}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</b>	GN/YE	зеленый/жел- тый

# Внимание

Неправильная последовательность фаз может привести к повреждению устройства. Убедитесь, что подключение фаз на приборе и линии электропитания совпадают.


## Подключение к сети (продолжение)

# Подача электропитания на настенные и компактные приборы




- Подача электропитания на комплект привода смесителя
- Подача электропитания на контроллер
- С Подключение к сети 230 В/50 Гц
- (D) Предохранитель (макс. 16 A)
- (E) Главный выключатель, при наличии (2-полюсный, предоставляется заказчиком)
- (F) Клеммная коробка (предоставляется заказчиком)

### Подача электропитания на Vitocal



- Подача электропитания на комплект привода смесителя
- Подача электропитания на контроллер
- © Подключение к сети 1/N/PE~, 230 В/50 Гц
- (D) Предохранитель (макс. 16 A)
- (E) Главный выключатель, при наличии (2-полюсный, предоставляется заказчиком)
- Клеммная коробка (предоставляется заказчиком)

# Схема электрических соединений



- А1 Монтажная плата
- F1 Предохранитель

### Штекеры 230 В~

- Насос отопительного контура (предоставляется заказчиком)
- 40 Подключение к сети 230 В/50 Гц

S1 Переключатель

- 40 A Подача электропитания на модуль гелиоустановки для Vitodens 242-F/343-F или дополнительных комплектов привода смесителя для отопительного контура со смесителем
- 52 Электромотор смесителя

# Схема электрических соединений (продолжение)

Низковольтные штекеры

- 2 Датчик температуры подачи
- [17] Датчик температуры обратной магистрали (опциональная принадлежность для Vitotronic 300, тип KW3)
- 145 KM-BUS


# Изменение направления вращения

Направление вращения должно быть изменено в следующих случаях:


- Для установок с модулем Divicon.
- При указанных ниже примерах монтажа
- OO Обратная магистраль отопительного контура
- ПО Подающая магистраль отопительного контура

- ОК Обратная магистраль котлового контура
- ПК Подающая магистраль котлового контура

# Изменение направления вращения (продолжение)



- **1.** Выключить электропитание на на контроллере.
- **2.** Снять крышку корпуса комплекта привода смесителя.



Изменить направление вращения, поменяв местами кабели BN и BK на штекере [52].

- **4.** Закрыть комплект привода смесителя.
- **5.** Проверить направление вращения.

### Указание

Если при вводе в эксплуатацию происходит неисправность, необходимо проверить положение смесителя (см. инструкцию по эксплуатации смесителя).

# Технические данные

Номинальное напряжение Номинальная частота Номинальный ток Потребляемая мощность

- Настенный монтаж
- Монтаж у смесителя


Класс защиты

. Вид защиты

Допустимая температура окруж. среды

- в режиме эксплуатации
- при хранении и транспортировке Номинальная нагрузочная способность релейных выходов
- Насос отопительного контура 20
- Электромотор смесителя

# Кривая датчика температуры подающей/обратной магистрали



230 В~ 50 Гц 2 А

1,5 Вт 5,5 Вт

IP 32 D согласно EN 60 529, обеспечить при монтаже

0 - 40 °C -20 - +65 °C

2 (1) A 230 B~ 0,2 (0,1) A 230 B~

# Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную ответственность, что изделия Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем (настенный монтаж и монтаж у смесителя) соответствуют следующим стандартам:

EN 267 EN 55 014 EN 303 EN 60 335 EN 667 EN 61 000-3-2 EN 50 165 EN 61 000-3-3

В соответствии с положениями указанных ниже директив этим изделиям присвоено обозначение  $\mathbf{C}$ :

2004/108/EC 2006/95/EC

Аллендорф, 4 мая 2009 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG

по доверенности Манфред Зоммер

# Предметный указатель

V		В
Vitocal 200		Ввод кабелей
Vitocal 200-G	19	
Vitocal 222	19	Д
Vitocal 222-G	21	Декларация безопасности29
Vitocal 242-G c CD 70	19	
Vitocal 242-G c WO1A	21	И
Vitocal 300-A	20	Изменение направления вращения 26
Vitocal 300-G	20	
Vitocal 333-G	21	M
Vitocal 343	19	Монтаж датчика температуры обрат-
Vitocal 343-G	21	ной магистрали5
Vitocal 350-A	20	Монтаж датчика температуры подаю-
Vitodens 100	16	щей магистрали5
Vitodens 200	12, 16	Монтаж комплекта привода смеси-
Vitodens 200-W	12	теля4
Vitodens 222	17	Монтаж накладного датчика5
Vitodens 222-F	12	
Vitodens 222-W	12	П
Vitodens 242-F	14	Подключение к сети24
Vitodens 300	12, 17	Подключение насоса отопительного
Vitodens 300-W	12	контура
Vitodens 333	12	■ 230 B~10
Vitodens 333-F	12	■ 400 B~10
Vitodens 343	12	
Vitodens 343-F	14	C
Vitoladens	13	Схема электрических соединений25
Vitolaplus	13	
Vitopend 100	12	Т
Vitopend 200	12, 16	Технические данные28
Vitopend 200-W	12	
Vitopend 222-W	12	Э
Vitoplus 300	16	Электрические подключения7
Vitotronic 300 TAR KW3	11	

5728 047 GUS

ТОВ "Віссманн" вул. Димитрова, 5 корп. 10-А 03680, м.Київ, Україна тел. +38 044 4619841 факс. +38 044 4619843

Viessmann Group ООО "Виссманн" г. Москва тел. +7 (495) 663 21 11 факс. +7 (495) 663 21 12 www.viessmann.ru