Extension Point : Parameter Machine Notify about geographical coordinates External GPS Obtain parameter extension points «extend» Parameter Obtain battery level «extend» , A «extend» 1 **Obtain coordinates Obtain SensorX** Turn ON Notify about status «include» change «include» «extend» Charge ς S'ŢΟΡ Extern ,,, «extend» «include» Input command «extend» extension points Command Turn OFF

te

