GUIDE POUR LES BÉNÉVOLES TECHNIQUES

CC Zip Captions

Liste de contrôle de la régie son pour les célébrations

Routine étape par étape pour les écrans du sanctuaire, la diffusion mobile et le direct vidéo.

SIGNAL & WORKFLOW CHAIN

1. Mixer Aux (Speech) --> 2. USB Sound Card --> 3. zipcaptions.app --> 4. Sanctuary & Pew QR

15 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA CÉLÉBRATION

- [ ] **Vérifiez l'entrée audio :**
  Assurez-vous que la sortie auxiliaire de la console est branchée à l'ordinateur (via la carte son USB ou l'interface audio).
- [ ] **Isolez les micros parlés :**
  Envoyez uniquement les microphones de parole (lutrin, micro-cravate) vers les sous-titres, sans les instruments ni la chorale.
- [ ] **Ouvrez Zip Captions :**
  Lancez https://zipcaptions.app dans Chrome et sélectionnez la carte son USB comme microphone.
- [ ] **Activez la salle de diffusion :**
  Démarrez le mode Broadcast avec votre code fixe pour que les cartes de bancs et codes QR fonctionnent.
- [ ] **Vérifiez les écrans et le direct :**
  Confirmez l'affichage sur l'écran de projection ainsi que dans OBS Studio ou vMix.
- [ ] **Testez pendant 10 secondes :**
  Parlez dans le micro du lutrin et vérifiez l'apparition du texte sur un téléphone test.

DÉPANNAGE RAPIDE

Si aucun texte ne s'affiche, vérifiez que Chrome autorise le microphone USB et que la sortie auxiliaire n'est pas en sourdine.

Mettez les sous-titres en pause pendant les morceaux instrumentaux et réactivez-les pour les lectures et annonces.

zipcaptions.app