Guia de início rápido

Boas-vindas! Seu computador ESP32 Clone Series pode recriar vários computadores clássicos e um console de videogame na mesma placa compacta. Conecte-o a um monitor VGA, adicione um teclado e aproveite a computação retrô.

Para preparar o cartão SD e carregar jogos em cada firmware, consulte o Manual do usuário.

1. Conecte o computador

Faça as conexões com o computador desligado.

1. **Monitor:** conecte um cabo VGA entre o conector VGA de 15 pinos do computador e um monitor VGA. Ligue o monitor e selecione a entrada VGA/PC. Em um monitor widescreen, escolha **4:3** ou **Aspect** em vez de esticar a imagem.
2. **Teclado:** conecte um teclado USB com fio diretamente ao **conector USB-A mais à direita**, olhando o computador pelo lado com os três conectores USB.
3. **Joysticks, se desejar:** os **outros dois conectores USB-A** são portas de joystick, não portas adicionais de teclado.
4. **microSD:** insira o cartão FAT32 preparado com as ROMs do firmware atual e seus programas. Mantenha-o inserido enquanto usar o computador.
5. **Alimentação:** conecte o **cabo de alimentação de 5 V** fornecido ao conector de alimentação de **2,1 mm, com positivo no centro**. Use o equipamento de alimentação fornecido; não o substitua por um adaptador de 9 V ou 12 V.

Vista do lado com os botões e os três conectores USB-A:

```
[Liga/desliga] [Reset]     [Joystick 1] [Joystick 2*] [TECLADO]
 botão da      botão da                               sempre
 esquerda      direita                              mais à direita
```

O Macintosh Plus usa a porta de joystick 2, o conector USB-A do meio, para um mouse compatível. A porta de joystick 1 fica desativada nesse firmware. O firmware experimental do MSX TurboR atualmente aceita apenas controles pelo teclado.

O VGA transmite **somente vídeo**. Para ouvir o som, conecte a saída de áudio de 3,5 mm do computador a caixas de som amplificadas ou a uma entrada de áudio adequada.

2. Ligue o computador

Acione o **botão da esquerda** para ligar o computador. Ele inicia o último firmware instalado, não uma lista de todos os sistemas disponíveis.

Dependendo do firmware e das configurações salvas, você verá um prompt do BASIC, um jogo, a tela de inicialização do Macintosh ou o menu de configuração. Pressione **F12** para abrir o menu. Em um teclado cuja fileira de teclas de função seja compartilhada com outras funções, pode ser necessário usar **Fn + F12**.

3. F12 é sua central de controle

Todos os firmwares têm um menu F12. As opções exatas variam conforme o sistema, mas é nele que você gerencia mídias, configurações e a troca de firmware. Abri-lo pausa a máquina emulada; isso não reinicia seu jogo.

Controle	O que faz
Seta para cima / para baixo	Percorre o menu.
Enter	Seleciona uma opção ou abre o navegador de arquivos.
Seta para a esquerda / para a direita	Altera configurações onde indicado.
Esc	Volta; no menu principal, retorna à máquina em execução.
F12	Abre o menu; a maioria dos firmwares também permite retomar a emulação a partir dos submenus. No CP400, use Esc ou **Exit menu** para voltar.

Use **Media**, **Disk drives** ou **Load ROM**, dependendo do firmware, para escolher o programa. Alguns sistemas precisam de um comando de carregamento no BASIC ou de uma inicialização a frio após a seleção do arquivo: o Manual do usuário explica cada caso.

Guia de início rápido

4. Use joysticks

Use joysticks/gamepads **USB HID de baixa velocidade (low-speed)**, conectados diretamente. **Low-speed** descreve o padrão da conexão USB, não a velocidade de execução do jogo. Ter um plugue USB, por si só, não garante compatibilidade.

- Gamepads que funcionam apenas em full-speed, hubs USB, receptores Bluetooth e controles que aceitam apenas XInput não são compatíveis com as portas de joystick.
- Quando disponível, abra **F12 > USB joysticks**; no CP400, essa opção se chama **Joystick setup**. Calibre o controle seguindo as instruções na tela, incluindo a posição centralizada, as direções e os botões de disparo.
- A calibração e as configurações dos controles podem variar entre firmwares. Verifique-as novamente após trocar de sistema.
- Os jogos podem exigir uma porta ou interface de joystick específica. Muitos jogos de C64 usam a **porta 2**; jogos de TK podem pedir **Kempston** ou **Sinclair**.

Use os controles de teclado do jogo se não tiver um joystick compatível. A seção sobre controles do manual explica as exceções do mouse do Macintosh e do TurboR.

5. Reinicie ou troque de sistema

Comece de novo

Pressione o **botão da direita** uma vez para reiniciar o computador. Isso reinicia o firmware instalado e perde o estado não salvo do jogo em execução. Nunca reinicie durante uma atualização de firmware ou gravação em disco.

Para reiniciar por software, abra F12 e use a opção de reinicialização do firmware. Quando disponível, **Warm reset** mantém a RAM; **Cold boot** inicia a máquina emulada do zero e aplica alterações pendentes de máquina/ROM.

Troque para outro firmware

1. Com o computador desligado, prepare no cartão as ROMs/mídias necessárias ao sistema de destino e copie seu **pacote de firmware .**FLH de origem confiável para a raiz do cartão.
2. Inicie o computador e abra **F12 > Firmware update**. No TurboR, essa opção se chama **Firmware update / switch emulator**.
3. Selecione o pacote de destino e confirme a instalação.
4. **Mantenha a alimentação conectada e não reinicie nem remova o cartão.** Aguarde a conclusão da instalação e a reinicialização do computador no novo sistema.

Isso instala outro firmware; não é uma troca instantânea entre núcleos já em execução. Para voltar, instale o FLH do sistema anterior pelo mesmo menu F12. O pacote permanece no cartão.

Essas etapas exigem firmware atualizado e o esquema de partições compartilhado. Para instalações antigas, consulte Troca e atualização de firmware.

6. Encerre com segurança

Conclua o salvamento dentro do jogo ou sistema operacional e aguarde o fim da atividade de disco. No TurboR, abra também F12 para gravar nos arquivos persistentes os dados pendentes de SRAM/CMOS. Depois, use o **botão da esquerda** para desligar o computador. Remova o cartão microSD somente depois de desligar a alimentação.

Tudo pronto para jogar? Escolha seu sistema no guia de carregamento de jogos.